





RESEARCH LIBRARY THE GETTY RESEARCH INSTITUTE

JOHN MOORE ANDREAS COLOR CHEMISTRY LIBRARY FOUNDATION



2 4 3 50



Kandbuch

ber

Farben-Fabrikation.

Praxis und Theorie.

Digitized by the Internet Archive in 2016

Kandbuch

ber

Farben-Fabrikation.

Praxis und Theorie.

23ou

Dr. Stanislaus Mierzinski.

In zwei Bänden.

Mit 157 Abbildungen.

Erfter Band.



Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Berlag 1898.

(Mae Rechte vorbehalten.)

Druck von Friedrich Jasper in Wien.

ME GENTY RESEARCH

Inhalts-Verzeichniß

311111

I. Bande.

											Seite
Ein	leitung					٠.					3
Die	Technik	der	Farb	enh	erstell	ung					16
	Wafferr	einig	nng								17
	Schläm	men									25
	Das Al	uflöf	211								28
	Wiegen	und	Mef	en	· .						40
	Filtrati	011									40
	Das A1	ıŝfäl	len						• .		52
	Das A	bsche	den i	eŝ	Niede	richla	nges				63
	Trodue	n									86
	Das W	lahle	11								103
	Sichten	und	Mis	hen							155
	Farbeng	gemij	cf)							•	171
	Kiietma	fdjin	211							•	186
	Unterin	chuu.	7 her	Sea	rhen						193

	Seite
Die Herstellung der Farbstoffe.	
Einleitung	209
Weiße Farben	210
Bleiweiß 211. — Das holländische Verfahren 212.	
Ersamittel des Bleiweißes. Ungiftiges Bleiweiß	282
Mühlhausener Beiß 282. — Silberweiß 285. Subli=	
mirtes Bleiweiß 286. — Freemann's nicht giftiges Blei=	
weiß. Antimonweiß 288. — Zintweiß 293. — Litho-	
pone 304 Barntweiß 311 Blanc fixe 311	
Strontiumweiß. Kalk 325. — Gpps 326. — Satinweiß	
329. — Kreide 330. — Talf. Pariferweiß. Kaolin 342.	
— Kieselguhr. Magnesit 345.	
Schwarze Farben	347
Pariserschwarz. Mineralschwarz 347. — Delschwarz.	
Manganichwarz 348. — Gijenichwarz. Kupferichwarz.	
Graphit 349. — Zinkgrau 350.	
Gelbe Farben	352
Oder 352. — Siennaerde. Eisenoder 358. — Chroni-	
gelb 360.	
geth 500.	
1. Lösliche Bleisalze. Bleiacetat. Bleinitrat	389
2. Das basische Acetatverfahren	390
3. Das Bleiweißverfahren	391
4. Das Verfahren mit basischem Chlorblei	392
5. Das Bleisulfatverfahren	392
Zinkgelb 408. — Goldgelb 418. — Ultramaringelb.	
Gelbin 419 Gijengelb 420 Reapelgelb 421	
Aureolin. Mineralgelb 426. — Kasselergelb 428. —	
Lichtes Mineralgelb 429. — Bleiglätte 430. — Job=	

gelb 435. — Königsgelb 437. — Bleiarjenit 438. —	
Realgar 439. — Cadmiumgelb 440. — Nickelgelb.	
Urangelb 442. — Musivgelb. Musivgold 444. —	
Safranbronze 446. — Chromorange 448. — Gewöhn-	
liche Chromorange 456. — Antimonorange 457.	

Nothe und violette Farben 459

Zinnober 459. I. Das Trockenversahren 460. II. Das nasse Berfahren 468. — Rothes Onechsikeroryd 474. Brillantscharlach 476. — Chromroth 477. — Gisensophbfarben 481. — Bolus 485. — Armenischer Bolus 486. I. Das Trockenversahren 487. II. Nasses Berssahren 497. — Benetianerroth 498. — Antimonsinnober 501. — 1. Die Herstlung des Antimonscholis 502. — 2. Die Bereitung des Antimonscholis 502. — 2. Die Bereitung des Antimonscholis 509. — Mennige 516. — Kobaltroth. Bansdychoth 530. — Pinckolour 531. — Ultramariuroth 532. — Nürnbergerviolett. Violettes Ultramariu 533.



Sandbuch

ber

Farben-Jabrikation.

I. Band.



Einleitung.

21 Lit dem Namen »Farbe« wird Verschiedenes benannt, da bis jest eine Einigung darüber, was unter Farbe

zu verstehen sei, noch nicht erzielt worden ist.

Wenn ein Strahl weißen Lichtes unter einem gewissen Winkel durch ein dreiseitiges Prisma und unter bestimmten Vorbedingungen hindurchgeht, so erleidet derselbe, in einer dunklen Kammer betrachtet, eine Veränderung, indem sich ein Strahlenband — aus Noth, Drange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett bestehend — bildet.

Wir sehen diese Farben, hervorgerusen durch ihren Eindruck und Wirkung auf die Nethaut unseres Auges, aber wir können sie nicht greißen, wie z. B. einen Stein oder ein Stückchen Holz, sie besitzen also immerhin einen

abstracten Begriff ober Dasein.

Wenn deshalb von grüner oder rother Farbe gesprochen wird, so ist dies immer ein Ausdruck im abstracten Sinne, indem etwas angedeutet wird, was sich nur unserem

Auge bemerkbar macht.

Andererseits reden wir von »Farben« oder »gefärbten Körpern«, nämlich solchen, welche einen farbigen Eindruck in unserem Auge hervorrusen und als solche zu bestimmten Zwecken benützt werden können.

Man kann deshalb mit dem Namen »Farbe« jenen Körper belegen, welcher die Eigenschaft besitzt, auf der Netzhant unseres Auges jenen Eindruck hervorzurusen, den wir empfinden, wenn ein Lichtstrahl, durch ein Prisma geleitet. in seiner Zertheilung in dunkler Rammer zu sehen ift.

Die Wirkung des Lichtes ist jedoch nicht immer die= selbe, da verschiedene Körper sich verschiedenartig gegen das=

selbe verhalten.

Manche Körper nehmen einzelne Strahlen auf und werfen andere zurück, welche dann für unser Auge sichtbar werden, in diesem Falle nennt man die Körper in der betreffenden Farbe gefärbt, oder aber sie absorbiren und verschlucken den weißen Lichtstrahl vollständig, worauf dieser dunkel (schwarz) erscheint.

Es ist beshalb ein Körper, welcher alle Strahlen absorbirt, bis auf die blauen des Lichtspectrums, für das Auge blau, ein zweiter, der rothe Strahlen zurück-

wirft, roth.

Nur wenn alle gefärbten Strahlen des Lichtspectrums zu einem einzigen zusammenfallen, also zurückgeworfen werben, ist ber betreffende Körper weiß.

Die Intensität der Farbe eines Körpers hängt jedoch nicht von der gleichmäßigen Menge des farbigen Licht= ftrahles, sondern auch von dem Ginfallswinkel des Lichtes. von der mehr oder weniger farbigen Umgebung ab, welche nicht ohne Einwirkung sind und nicht unbeachtet — in der Braris - bleiben dürfen. Diese Erscheinungen find den Malern sehr wohl bekannt.

Wie erwähnt, läßt sich ein weißer Lichtstrahl in ein Band (Spectrum) aus sieben Strahlen spalten und aus

denselben wieder zusammenstellen.

Doch sind diese Strahlen nicht alle gleichwerthig, d. h. sie sind nicht alle Urstrahlen, die nicht weiter zertheilt werden könnten, sondern einzelne derselben sind Mischungen

anderer Strahlen, der wirklichen Urstrahlen.

Man nahm an, daß es brei solcher Urstrahlen giebt, roth, gelb und blau, welche, wenn sie untereinander gemischt werden, die anderen Farben erzeugen; neuerer Zeit jedoch hat man Roth, Grün und Blan als Ur- oder Grundfarben aufgestellt.

Sine theoretische Erörterung, ob die eine oder andere Aufstellung die richtige ist, hat hier gar keinen Zweck, nur so viel sei erwähnt, daß die neue Hypothese (Young=Helm=holy) die Farbenerscheinungen im Spectrum besser wie die *alte Theorie« (Brewster) erklärt, dagegen diese letztere dem praktischen Bedürsnisse und Ansorderungen besser entspricht und vorkommende Erscheinungen einfacher erklärt.

Der Unterschied zwischen den beiden Theorien ist kein bedeutender und beruht nur darin, daß bei der Aufstellung der einen Theorie keine Rücksicht genommen worden ist auf jene Erscheinungen, welche durch die rückgeworfenen Strahlen sich bemerkbar machen.

Nach der alten Theorie wird Blau, Koth und Gelb je als Grund= oder Urfarbe betrachtet, als Farben erster Ordnung, also als solche, die nicht durch Mischung anderer Farben untereinander hergestellt werden können, wohl aber zur Erzeugung anderer Farben dienen. Es sind dies Grün, Violett, Orange, welche durch Mischen der vorbenannten erzeugt werden, also Farben zweiter Ordnung bilden.

Gemischt giebt Blau und Gelb gleich Grün; Roth und Blau gleich Liolett; Koth und Gelb gleich Drange.

Es kann aber auch vorkommen, daß, unter gewissen Verhältnissen und Umständen, eine Mischung zweier versichiedentlich gefärbter Strahlen weißes Licht hervorrusen.

In diesem Falle ergänzt eine Farbe die andere, sie sind Ergänzungs= (Complementär=) Farben.

Grün (Mischung aus Blau und Gelb) ist comple-

mentär dem Roth;

Violett (Mischung aus Roth und Blau) ist complementär dem Gelb;

Orange (Mischung aus Roth und Gelb) ist complementär dem Blau;

Roth ist complementär dem Grün; Gelb ist complementär dem Violett; Blau ist complementär dem Drange.

Mus diesen vorerwähnten deriviren dann die Farben der sogenannten dritten Ordnung, Oliv, Citronengelb und Braunroth.

Biolett und Grün gemischt giebt Oliv;

Drange und Grün gemischt giebt Citronengelb; Biolett und Braun gemischt giebt Braunroth. Aus den Farben dieser drei Ordnungen lassen sich alle

möglichen Tinten und Farbenabstufungen herstellen.

In der Prazis jedoch verläuft die Sache nicht fo glatt, wie es der Theorie nach sein sollte, es giebt verschiedene Ausnahmen, die sich nicht gut theoretisch erklären lassen.

So giebt Ultramarin, Blau, und gelber Ocker, Gelb, kein Grün, wie es der Theorie nach sein sollte, sondern nur ein grünstichiges Grau; dieser Vorfall findet Erklärung jedoch in der Blau-Roth-Grün-Theorie, als hier die Gattung der Strahlen, reflectirt durch die zwei Farben, in Betracht tommt.

Würde man eine Mischung der entsprechenden Farben, wie fie im Spectrum find, bagu benüten wollen, um, wie es die Theorie beweist, weiß zu erhalten, so wäre das Re= fultat ein reines Grau.

Die Mischung zweier sich nicht ergänzender, nicht com= plementärer Farben giebt eine dritte, deren Intensität gewöhnlich so stark ift, wie die der dazu verwendeten Misch= farben, obzwar es auch hier oft vorkommt, daß die Intenfität eine Berminderung erleidet.

So erhält man aus Blau und Grün alle möglichen Abstufungen von Grün, welche die volle Intensität und Brillang der Farben besitzen.

Dagegen erhalten wir aus Roth und Gelb ein Drange von mattem Aussehen, das stets einen graulichen Stich besitt.

Doch können die Resultate dieser Mischungen im Voraus berechnet werden, und zwar daraus, daß man Farben zu Mischungen benützt, welche sich gegenseitig ergänzen und sich nicht abschwächen.

Nach dieser Richtung ist jene Tabelle aufgestellt worden, welche im Nachsolgenden angeführt ist, aus welcher versichiedene Schlüsse gezogen werden können.

1. **Roth,**Rothorange;

2. Drange, Gelborange;

3. **Gelb,** Gelbgrün;

4. **Grün,** Blaugrün;

5. **Blau,** Ultramarin;

6. **Ultramarin,** Biolett.

Fe zwei der in der Tabelle auf einander folgenden Farben geben die Zwischenfarbe mit aller Intensität und Brillanz, welche die zwei Farben besitzen.

Gleiche Theile zweier Farben ungerader Zahlen geben die zwischen ihnen bemerkte Farbe gerader Zahl, diese ist indeß matt und besitzt wenig Kraft und Brillanz.

Gleiche Theile zweier Farben gerader Zahlen giebt ein Grau, gemischt mit der Farbe der zwischen liegenden

geraden Zahl.

Gleiche Theile zweier Farben, welche durch zwei Farben gerader Zahl von einander getrennt sind, und die Mischung einer Farbe gerader und ungerader Zahl giebt ein Grau, welches jedesmal der Farbe der ungeraden Zahl entspricht.

Gleiche Theile dreier Farben, die sich, nach der Ansgabe der Tabelle, folgen, von denen also zwei der ungeraden und eine der geraden Zahl entsprechen, geben eine Farbe der geraden Zahl, doch ist der Farbenton matt, wenig fräftig.

So giebt z. B. Gelb, Grün und Blau ein dunkles Grün, jedoch mit einem grauen Stich, als es das normale

ift, aus Gelb und Blau.

Gleiche Theile dreier Farben, die sich auf einander folgen, von denen zwei der geraden und eine der ungeraden angehört, geben eine Farbe, welche sich im Farbentone der ungeraden Zahl nähert.

So erhält man 3. B. aus Gelb, Grün, Drange

ein graustichiges Gelb.

Gleiche Theile dreier Farben ungerader Zahl zusammen gemischt, ebenso der geraden Zahl geben Grau.

Bei allen ben obgenannten Vorfällen müffen die ansgeführten Zahlenwerthe genau eingehalten werden, da Geswichtsänderungen in den Farben auch Aenderungen im

Resultate verursachen.

Das Licht besitzt nicht nur die Eigenschaft, jenen Zustand hervorzurufen, den man unter dem Namen »Farbes zusammenzufassen pflegt; sondern ist im Stande, auch tiefer gehende Aenderungen chemischer Art in dem betreffenden Körper hervorzurufen.

Es seien hier erwähnt jene Erscheinungen, welche durch Einwirkung von Licht auf gewisse Metallsalze, 3. B. Chlor-

filber, hervorgerufen werden.

Niemand wird leugnen, daß das Licht in der Rasenbleiche der Leinwand eine auffallende Wirkungskraft besitze, indem es die braune Farbe der Leinensaser in Weiß überführt; noch auffallender sieht man die Erscheinung bei den sogenannten *trocknenden Delen«, welche durch Ginwirkung des Lichtes aus dem flüssigen in den festen Zustand unter gleichzeitiger Bleichung übergeführt werden.

Ein große Anzahl der sogenannten Orydation unter Mithilse der Atmosphäre kann nur unter Mitwirkung des Lichtes vor sich gehen und sich entwickeln. Diese Orydation pflegt mitunter zerstörend und ändernd auf den betreffenden

Körper einzuwirken.

In gleicher zerstörender und ändernder Art wirkt das Licht auf die Farben, und ist es eine eigenartige Erscheinung, daß dasjenige Medium, welches die Farben hervor-

ruft, auch diese selbst zerstört.

Neben der Einwirkung des Lichtes sind es die locale Aenderung der den Körper bildenden Molecüle in demselben und der dadurch hervorgerusene Wechsel in der chemischen Zusammensehung des Körpers, welche eine tiesere Verändezung in der Farbe und Aenderung im Farbentone hervorsbringen.

Es lassen sich diese Erscheinungen in zwei Gruppen

scheiden und zwar in solche

a) physikalischer Art, welche, ohne daß der Körper in seiner chemischen Zusammensetzung irgend eine Aenderung erleiden würde, eine neue Farbe hervorrusen oder eine solche

zerstören und

b) chemischer Art, wo die Farbe je nach dem Aggregatzustande des Körpers, je nach der Lagerung der Molecüle in demselben, eine Aenderung erleidet, also ein wirklicher Chemischer Vorgang ersolgt ist, welcher eine andere Zusammenzsung des Körpers bedingt. Namentlich Kobaltz und Kupferzalze sind dazu geeignet, diese Erscheinung hervorzurusen.

Wird Schwefelquecksilber (Zinnober) auf nassem Wege mittelst eines Polisulfürs hergestellt, so ist die Verbindung schwarz, geht aber beim Kochen mit überschüssigem Polisulsfür in das bekannte eigenthümliche Noth des Zinnobers über.

Sowohl das schwarze wie rothe Queckfilbersulfür (Schwefelquecksilber) besitzt eine und dieselbe chemische Zusammensetzung, dieselben chemischen Eigenschaften (bis auf die Farbe); die den Zinnober bildenden Grundstoffe sind in beiden Formen gleichartig miteinander verbunden, so daß die Farbe hier durch eine eigenartige Kraft eine Aenderung ersuhr.

Dasselbe ist der Fall mit dem rothen Jodqueckjilber (Quecksilberjodid), welches eine dem Zinnober ähnliche rothe Farbe (Scharlachroth) besitzt. Interessant ist sein

Verhalten beim Erhigen.

Wird es erhitzt, so verwandelt es sich bei 100 Grad C. plöklich in eine gelbe Modification.

Wird es weiter erhitzt, so schmilzt es bei 238 Grad C. zu einer braunen Flüssigkeit, welche zu einer gelben kryftallinischen Masse erstarrt.

Bei weiterem Erhigen sublimirt das Quecksilberjodid

in gelben rhombischen Tafeln oder Prismen.

Diese gelbe Modification ist die weniger beständige. Sie geht bei gewöhnlicher Temperatur allmählich freiwillig, schneller, wenn sie mit einem harten Gegenstande gerieben oder geritt wird, unter Abgabe von Wärme in die rothe Modification über.

Durch Einwirkung des Tageslichtes erleidet dieses rothe Quecksilberjodid eine Beränderung, welche sich durch Hellerwerden der Färbung äußerlich zu erkennen giebt.

Diese Aenderung erfolgt besonders schnell im birecten

Sonnenlichte.

Diese Erscheinungen, wie sie vorerwähnt worden sind,

nennt man Dimorphismus.

Anders gestaltet sich die Sache 3. B. bei Kobaltsjodid, das zu der zweiten Ordnung gerechnet werden kann. Dieses bildet zwei Hydrate; das eine, bei höherer Temperatur entstanden, ist grün gefärbt, es enthält 2 Molecüle Wasser (Co J2, 2 H2 O), das andere bei niedriger Temperatur entstanden, ist bräunlichroth und enthält 6 Molecüle Wasser.

Nickelsulfat ist, wenn es zwischen 15 und 20 Grad C. frystallisirt, dunkelsmaragdgrün gefärbt (Ni $\mathrm{SO_4}$, $7\,\mathrm{H_2O}$); bildet aber eine gelbe Masse (Ni $\mathrm{SO_4}$), wenn es aus einer

heißen Lösung, ohne Arnstallwasser, erhalten wird.

Diese letztere nimmt jedoch die dunkelsmaragdgrüne Farbe an, so wie so viel Wasser zutritt, daß die Verbin-

bung nach ber oberwähnten Formel entstehen kann.

Es ist bekannt, daß der Ausdruck "Farbe« ein Sammelname ist, unter welchem Verschiedenes zusammensgesaßt wird, einmal der unfaßbare Eindruck, den das Licht auf die Nethaut unseres Auges hervorbringt, sodann jene saßbaren Körper, welche die Eigenschaft besitzen, gewisse gefärbte Strahlen des Spectrums in sich aufzunehmen und

bestimmte zu reflectiren und dadurch jenen Eindruck hervor=

zurufen, den das Licht auf unser Auge ausübt.

Während die beutsche Sprache nur ein Wort, Farbe, für diese sämmtlichen Erscheinungen besitzt, machen andere Sprachen nach dieser Richtung hin bedeutende Unterschiede; der Franzose unterscheidet das Pigment von Couleur und der Engländer versteht unter »Pigment« etwas anderes als unter »Colour« und Paint.

Es läßt sich in deutscher Sprache nur der Unterschied zwischen Farbstoff und Farbe machen, und dies auch nur im beschränkten Sinne, da der Farbstoff sehr oft auch

Farbe fein kann.

Im Allgemeinen benützt man den Ausdruck »Farbstoff« (Pigment) zur Bezeichnung jener Stoffe, welche zur Herftellung der Farben dienen; sie sind meistens löslich und lassen sich zum Färben von Spinnsasern benützen, während unter der Benennung »Farbe« jene Kunst- und Naturproducte verstanden werden, welche zum Masen, Anstreichen u. s. w. benützt werden.

Während die Mehrzahl der Farbstoffe organischen Ursprunges sind, pflegen die Farben vorzugsweise anorganischen Ursprunges zu sein.

Die meisten sind unlöslich im Wasser und anderen flüssigen Lösungsmitteln, mit Ausnahme der Säuren, sie sind ganz oder theilweise opak, undurchsichtig, und meist ohne Einwirkung auf Körper, welche sie bedecken oder mit denen sie sich mischen.

Alls typische Beispiele können natürlich vorkommende Sisenoryde, natürliche Ocker, Schwerspath, Umbra, Chromsgrün u. a. m. angeführt werden.

Ihrer Eigenthümlichkeit des Aussehens nach werden die Farben in weiße, rothe, grüne, gelbe 2c. eingetheilt, doch ift diese Gruppirung keine vollkommen genaue, da mitunter manche Farben einer Gruppe zugetheilt werden, welcher sie dem Namen nach nicht hätten zugezählt werden sollen; so z. B. das Derbyroth, welches als Derivat

der Chromgelbe, meistens zu Gelb zugezählt wird, während

es doch roth ift.

Farbe nennt man auch jenen flüssigen Zustand eines trockenen Malmittels, welches die Eigenschaft besitzt, einen beliebigen Gegenstand so zu bedecken, daß zwar dessen Formen nicht verschwinden, die ursprünglichen Umrisse ershalten bleiben, sondern von einer dünnen Schicht bedeckt werden, welche sie entweder vor der Einwirkung der Atmosphäre schützt, oder aber ihnen ein gewisses angenehmes, künstlerisches Ansehen verleiht.

Um den ersterwähnten Zweck zu erreichen, muß die Farbe aus derartigen Stoffen bestehen, welche von der atmossphärischen Luft und darin vorkommenden Gasen, Säuren, Wasser und Aehnlichem gar nicht oder nur sehr gering vers

ändert werden.

Diesen Widerstand erhöht man durch die Gegenwart eines sogenannten trocknenden Deles, von Harzen und Aehnlichem.

Die Farbe soll so lange in ihrem flüssigen Zustand bleiben, bis sie »gestrichen« ist, d. h. bis eine dünne Schicht derselben, den betreffenden Gegenstand bedeckt.

Erst durch die Einwirkung des Lichtes und des Sauerstoffes der Luft, der Wärme, soll eine gleichmäßig trockene, harte und doch elastische Schicht sich bilden, welche mehr oder weniger glänzend sein, stets aber dem Einflusse der Luft, der Witterung, der Feuchtigkeit u. s. w. lange Zeit Widerstand leisten soll.

Der beste Körper, welcher sich dazu eignet, den vorsbemerkten Anforderungen zu entsprechen, ist das Leinöl, welches, wenn es dünn über eine Glasplatte gestrichen wird, so begierig Sauerstoff aus der Luft anzieht, daß es in

furzer Zeit zu einer harten Schichte eintrocknet.

Doch kann aus praktischen Kücksichten nicht immer das Leinöl, rein, verwendet werden, sondern erhält Zusätze, welche das Austrocknen entweder beschleunigen sollen, ober welche das Del, wie z. B. zugesetzes Terpentinöl, lösen, dasselbe gewissermaßen verklüssigen und in Folge dessen ge-

statten, daß das Leinöl in sehr dünner Lage aufgetragen merden fann.

In einzelnen Källen setzt man den mit Leinöl angeriebenen Farben, Harze zu, oder aber man versetzt die trockenen Farben mit Lösungen von Harzen in flüchtigen Stoffen, welche nach dem Trocknen verflüchtigen, eine dünne Harzichicht zurücklassen, welche die Farbstoffe festhält.

Die Farben dienen meistens decorativen Zwecken.

Immer ift aber ihre Anwendung hauptsächlich zu jenem Awecke bestimmt, die Körper, die sie bedecken, vor dem Gin= flusse der Luft zu ichüten, ohne die Gigenthumlichkeiten

derselben zu ändern.

Wie schon früher erwähnt, sind die Farben hauptsächlich anorganischen Ursprungs, chemische Verbindungen der Metalle, wenn auch einzelne organische Stoffe entweder in ihrem ursprünglichen Zustande oder in Verbindung mit anorganischen Stoffen ebenfalls unter Farben gerechnet werden fönnen.

Farbstoffe (Pigmente) sind jedoch stets organischen Ursprungs, viele kommen bereits gebildet in der Natur vor. die meisten sind jedoch Producte, wie z. B. die Theerfarb= stoffe, welche auf künstlichem Wege erzeugt werden.

Welchen Ursprungs die Farben auch sein mögen, immer muffen fie in einer Form vorkommen, welche dem Zwecke,

dem sie gewidmet sind, angepaßt sein muß.

Es giebt deshalb Farben in trockenem Zustande, pulverförmig, in Form von steisem Teig (Teigsarben, en pâte) und flüssige Farben.

Aber nicht jeder gefärbte Körper ist als Farbe vom Standpunkte des Malers betrachtet — anzusehen und

anwendhar.

Rede Farbe muß ihre bestimmten Eigenschaften besiken, die sie dazu tauglich machen, was man unter dem Ausdruck »Farbe« bezeichnet.

Einmal muß sie gestatten, daß sich durch Zumischen anderer Stoffe viele Farbabstufungen herstellen laffen, sodann muß sie Dauerhaftigkeit mit Decktraft und Brillang, wie auch Widerstand gegen Licht und Luft besitzen, sie soll sich leicht streichen lassen und lange in dem Mischöle schwebend bleiben, ohne sich abzuscheiden.

Die Farbe muß im Wasser unlöslich sein, damit sie der Einwirkung der feuchten Atmosphäre, dem Regen und

Waffer widerstehen könne.

Die Widerstandsfähigkeit hängt meistens von

der chemischen Zusammensehung der Farbe ab.

Im Allgemeinen kann man sagen, daß alle jene chemi= schen Verbindungen, welche nur wenige Farbenabstufungen erzeugen, größeren Widerstand gegen Licht und Luft zeigen, dauerhafter sind, als jene, welche zahlreiche Farbenabstufungen hervorbringen.

Es find deshalb die sogenannten alten, mineralischen

Farben dauerhafter als die neuen Theerfarbstoffe.

Je reiner die Farben sind, umso dauer= hafter sind sie.

Die Reinheit bezieht sich nicht allein auf einzelne

Farben, sondern auch auf mechanische Farbenmischungen. Es ist unerläßliche Bedingung, daß jede einzelne der verwendeten Farben chemisch rein sei, oder wenigstens so weit, als es die Prazis und Erfahrung gefunden hat.

Je nach ihren Eigenschaften sind die Farben opak (undurchsichtig) oder durchsichtig; darnach richtet

fich auch deren Benütung.

Manche können je nach Umständen opak oder transparent sein, so giebt z. B. natürliches frystallinisches Bleichromat ein bedeutend lebhafteres Bulver als das fünstlich durch Fällung erhaltene Bleichromat, nur ift ersteres kryftal= linisch, transparent, während das lettere amorph und opat ist.

Dennoch giebt es auch transparente Körper, welche teine frystallinische Structur besitzen, wie 3. B. das Preus=

sischblau.

Die Art der Bearbeitung ist nicht ohne Ein= fluß auf die Farbe.

Hauptbedingung ist, daß jedes Molecül der Farbe, geradezu gesagt, zerdrückt, zerrissen, plattgedrückt wird. Runde Molecüle machen eine Farbe minder lebhaft. Auch die Zartheit, die Weichheit der Farbe

Auch die Zartheit, die Weichheit der Farbe spielt eine große Kolle und ist geeignet, das Aussehen der=

selben, den Glanz zu erhöhen.

Ein sorgfältiges Be ar b ei ten der Farben (Mahlen, Schlämmen, Sichten und Sieben) ist eine Grundbedingung bei Fertigstellung einer Farbe; sie ist unerläßliche Hauptsbedingung, sobald durch Mischen zweier trockener Farben, eine

neue Ruance (Farbe) hergestellt werden soll.

Soll beispielsweise Grün aus einem Gemisch von Blau und Gelb hergestellt werden, so muß die Mischung dieser zwei Farben eine derartig innige sein, daß der blaue und gelbe Lichtstrahl, welcher hier von den einzelnen blauen und gelben Molecülen zurückgeworfen wird, in einen einzigen, den grünen, versließt.

Ift die Mischung keine innige, so bemerkt man auffallend neben den grünen noch blaue und gelbe Reben-

strahlen.

Bei der Herstung der Farben ist also nicht nur auf den chemischen Vorgang, sondern auch auf den technischen, den mannellen Theil, große Rücksicht zu nehmen, denn es kann eine, wenn auch nach chemischen Grundsätzen genau hergestellte Farbe ein schlechtes Resultat geben, wenn die technische Behandlung, das Auswaschen, Trocknen, Mahlen u. s. w. u. s. w. nicht sorgfältig gewesen ist.

Die Technik der Farbenherstellung.

Die Bewältigung und genaue Kenntniß des mechanisichen und manuellen Theiles der Farbenfabrikation ist von

besonderer Wichtigkeit.

Nicht allein das theoretische Wissen und Können, sonbern auch — und hauptsächlich — die praktische und kunftgerechte Ausführung der verschiedenen Manipulationen, Benützung tauglicher Maschinen und Apparate u. s. w. sind es, welche ein schönes fertiges Product, eine Farbe mit großem Feuer, Dauerhaftigkeit u. s. w. liefern.

Das Lösen der nöthigen Stoffe, das Filtriren, Ausfällen, das Auswaschen des Niederschlages bezieshungsweise der fertigen Farbe, das Trocknen, Mahlen, Sichten, Sieben, alles das sind mechanische Arbeiten, welche, so einsach sie auch scheinen, sehr aufmerksam und sorgfältig ausgeführt werden müssen.

Von allen diesen Manipulationen hängt der Ausfall des Productes ab, und die Vernachlässigung in einem oder dem anderen Falle ist sehr oft Ursache des Mißerfolges.

Im Nachstehenden sollen die einzelnen Arbeiten näher

beschrieben werden.


Es sei hier gleich bemerkt, daß die sogenannten Wärmeerzeuger (Dampskessel) sowie Wotoren (Dampsmaschinen) keine Beachtung sinden, da diese in das Gebiet der eigentlichen Technik gehören.

Wasserreinigung.

Die Körper wirken nur dann aufeinander, wenn sie sich im flüssigen Zustande befinden.

Bum Auflösen benützt man meiftentheils Baffer.

Die allgemeinen Anforderungen, welche man an ein taugliches Wasser zu stellen berechtigt ist, bestehen darin, daß es allemal klar, farb= und geruchlos sei, nicht zu



viel Salze enthalte, welche eine Aenderung der Farbennuance hervorrufen könnten.


Während man zum Schlämmen von Farbstoffen (Kreide, Ocker u. s. w.) gewöhnliches sogenanntes weiches oder Fluß= wasser benügen kann, empsiehlt es sich für alle jene Farben, welche auf chemischem Wege durch Zersetung erhalten werden, (Chromgelb 2c.) nur de stillirtes Wasser zu benüßen.

Gewöhnliches Wasser (Brunnen- oder Flußwasser) ist selten so rein, daß es sofortige Verwendung finden könnte, und ist deshalb eine mechanische Filtration desselben noth-

wendig.

Rleine Mengen Wasser lassen sich durch ein Hochdruckfilter von Bell klären.

Dasselbe, Fig. 1, besteht aus einem geschlossenen Cylinder mit drei Räumen, EEG, und der Filterschicht F. Durch die Hähne A und C tritt das zu reinigende Wasser in die Räume EE, durchdringt die Filterschicht F, gelangt in das Siebrohr G und wird von hier durch das Rohr D abgeleitet.



Zur Entfernung des abgesetzten Schlammes läßt man das Wasser kurze Zeit, durch Schließen der Hähne A und C, und Deffnen von B in umgekehrter Richtung gehen, so daß der Schmut durch eine seitliche Deffnung absließt.

Läßt sich das Wasser schwer filtriren, oder sind nur geringe Trübungen darin vorhanden, so ist eine Klärung

besselben mittelst Schlammfiltern*) angezeigt.


Die zur Ausführung dieses Versahrens nöthigen Apparate, Fig. 2, bestehen aus einem hochliegenden Reservoire H zur Aufnahme des zu filtrirenden Wassers, in einem ebenfalls hochliegenden Kasten M, in welchem die, als Schwemmssitter dienenden Substanzen, als Cellusose und Asbestsäden

^{*)} Bon A. L. G. Dehme, Maschinenfabrik in Halle a. d. S.

mit Wasser angerührt werden, einem Reservoir R, in welches das gereinigte Wasser fließt, und dem eigentlichen Filtersapparat F. Letzterer bildet ähnlich wie die Filterpressen eine Reihe von Kammern, deren Wände durch gespannte Wetallsiebe gebildet werden.

Fig. 3 zeigt die Anordnung der Platten, wie sie zur Herstellung der Filterplatten dienen sollen, und verfährt

man dabei wie folgt:



Die Nahmen a dienen zur Bildung der Filter und bleiben während der ganzen Pressung, sowohl bei Herstellung der Filter als auch der Kuchen unverändert am Platze, ebenso die Platten b.

Diese letzteren Platten sowohl, als auch die Platten e dienen zur Ableitung der bei der Herstellung der Filter frei

werdenden Flüffigkeit.

Das Filtermaterial (Cellulose mit Asbestfasern) tritt im breiigen Zustande oben in die Rahmen a ein und bildet einen sesten Kuchen, während die Flüssigkeit an den Cannelirungen der benachbarten Platten b und c absließt. Sind die Filter in dem Rahmen a auf diese Weise gebildet, so werden die Platten c aus der Presse gehoben und an deren Stelle die Rahmen d eingehängt (Fig. 4), während die Rahmen a und die Platten dan ihren bisseherigen Plätzen verbleiben.

Es tritt nun das zu filtrirende Wasser bei d ein, durchdringt die rechts und links liegenden mit Filtermaterial gefüllten Rahmen a und fließt vollständig geklärt aus dem

Hahne der Platte b ab.

Das filtrirte klare Wasser wird in das Reservoir R

(Fig. 2) abgeleitet.

Ist die Filtermasse so stark verunreinigt, daß sie nicht mehr wirkt, was man sehr leicht an dem absließenden Wasserkennen kann, so muß dieselbe entsernt und durch Aus-waschen gereinigt werden.

Der bei dieser Filtration anzuwendende Druck darf nur ein ganz geringer sein, da bei stärkerem Druck die feinen im Wasser vertheilten Theilchen durch die Filtermasse

hindurchgehen.

Das Wasser soll weiters mit einer ganz geringen Geschwindigkeit (höchstens ½100 Mm. in der Secunde) hindurchzgehen; die seinen Theilchen, welche in dem Wasser schwimmen, legen sich hierbei locker an die Filterplatten an, so daß diese durchlässig bleiben.

Auf diese Weise ist es möglich, Wasser, welches aufgeschlemmten Thon mit sich führt, tadellos klar zu erhalten.

Sobald es sich aber um sehr große Mengen klaren Wassers handelt, dann muß eine speciell eingerichtete große Sandfilteranlage gebaut werden.

In einem großen flachen Behälter, bessen Boden mit Thon (Letten) belegt und dessen Seitenwände gemauert sind, befindet sich eine dicke Schicht groben Kieses, darauf seiner

Ries und oben Sand.

Zwischen der Thon= und ersten Sandschicht liegen je nach Größe der Anlage ein oder mehrere Abzugscanäle.

Das Wasser fließt entweder unmittelbar aus dem Flusse oder nach Einschaltung eines Klärbassins für grobe Ber-

unreinigungen aus diesem auf die Sandschicht und füllt das Bassin völlig aus.

Je feiner und zahlreicher die suspendirten Körper sind, um so feiner muß der Sand sein, doch darf die Korngröße nicht unter 0.5 Mm. sinken, da sonst Verstopfung bald einstreten würde.

Die Länge eines Filterbassins beträgt durchschnittlich 60 Meter, die Breite 30 Meter; die Höhe der Thon- und Sandschicht je etwa 60 Cm., die der dazwischen liegenden Kieselschichten je etwa 15 Cm.

Die Größe des Sandfilters muß überhaupt so berechnet werden, daß 1 Dm. Filter in 24 Stunden 2 Cbm. reines filtrirtes Wasser liefert.

Dieses Wasser genügt jedoch nicht immer, namentlich dann nicht, sowie es sich um Herstellung von Farben handelt, welche durch gegenseitige Zersetzung chemischer Verbindungen entstehen.

In diesem Falle ist die Benützung eines reinen, desstillirten Wassers Bedingung, die sich nicht umgehen läßt, da einzelne Bestandtheile des sließenden oder Brunnenwassers (Kalk-, Gisen- u. s. w. Verbindungen) auf den Farbenton ändernd einwirken.

In den meisten Fällen genügt das in den Dampf= leitungen sich condensirende Wasser, welches aus den Lei= tungen mittelst des sogenannten Condenswasserab= leiters (Wasserscheider, Dampstrockner) abgeleitet wird.

Das in diesen Wasserscheidern ausgeschiedene Wasser ist gewöhnlich rein genug zu allen Manipulationen, welche


in einer Farbenfabrik ausgeführt werden.

Von der Beschreibung der großen Zahl dieser Constensationswasserableiter sei hier gänzlich Abstand zu nehmen.

Nach eigenen Erfahrungen hat sich als empfehlenswerth erwiesen der Dehne'sche Wasserabscheider.*)


^{*)} Bon A. L. G. Dehne, Mafchinenfabrif in Salle a. S.

Der Dehne'sche Wasserabscheiber (Fig. 5) besteht aus einer metallenen Hohlkugel, deren unteres Ende mit einer Bentilstange eines Doppelsitzventiles so verbunden ist, daß ein geringes Heben der Schwimmkugel ein Deffnen des Bentils herbeisührt.



Der Apparat wirkt in der Weise, daß das aus der Leitung eintretende Condenswasser den Schwimmer anhebt und das durch das untere Stangenende geschlossene kleine Loch öffnet.

Dadurch kann der im Inneren des Bentils sich befindende Druck entweichen, so daß der Ueberdruck, welcher auf der unteren Fläche des Bentils wirkt, letzteres hebt und das Condenswasser abfließen läßt.



Ist das Niveau desselben so weit gefallen, daß die Kugel durch ihr Niedersinken das kleine Loch wieder schließt,

so tritt der aufängliche Zustand wieder ein, bis das Spiel von neuem beginnt.

Der Abfluß des Wassers ist nahezu continuirlich.

Sobald große Mengen Wasser nöthig und Condenswasser ableiter nicht vorhanden sind, oder eine so große Menge Wasser nicht liefern können, so bedient man sich des De stillir apparates von W. Bitter in Bielefeld (Fig. 6), welcher aus einem Keiniger besteht, in welchem ein Glockenspstem x und ein Filter aus plastischer Kohle eingerichtet ist und von wo die Dämpse in den Kühler abgehen.

Statt Schlangenkühlern sind besser Gegenstromkühler anzuwenden, da dieselben verhältnißmäßig wenig Raum einnehmen, sich eventuell an irgend einer Stelle einer Wand anbringen lassen, dabei leicht im Innern zu reinigen sind, was bei Schlangenkühlern nicht der Fall ist.

Wenn man Wasserdämpse erst durch einen Cylinder gehen läßt, in welchem sich eine Lösung von übermangansaurem Kali befindet, diese von hier aus durch einen zweiten mit ausgeglühter Holzkohle beschickten Cylinder leitet, das Abfuhrrohr von hier mit dem obersten Rohre eines Röhrenstühlers verbindet, so erhält man einen Destillirapparat für Wasser von großer Leistungsfähigkeit, welcher zu jeder Zeit in Gang gebracht oder abgestellt werden kann.

Das vom Kühler abgehende, fast kochend heiße Kühlmasser kann zu anderen Zwecken verwendet werden.

Der Abdampf von der Betriebsmaschine eignet sich nicht zur Herstellung des destillirten Wassers.

Derselbe ist mit setten Theilen, von dem Schmiermateriale des Cylinders herstammend, so stark verunreinigt, daß eine Reinigung verhältnißmäßig zu hohe Kosten und complicirte Apparate in Anspruch nehmen würde.

Andererseits würde ein Gegendruck auf den Chlinder der Dampfmaschine entstehen, was nicht erwünscht ist.

Schlämmen.

Die größten Mengen Wassers werden in der Farbwaarenfabrikation benützt zum Schlämmen.

Die natürlich vorkommenden Ockers, Kreide u. s. w. enthalten große Mengen gröberer Verunreinigungen, Sand u. s. w., und müssen diese, da sie auf anderem Wege nicht entfernt werden können, geschlämmt werden.

Das Schlämmen beruht auf der Thatsache, daß, wenn irgend ein Gemisch verschiedener Körper in irgend einem flüssigen Stoffe, in welchem dieselben unlöslich sind, vertheilt wird, die specifisch schwereren und größeren Partikelchen zu Boden fallen, während die leichteren, kleineren suspendirt bleiben.

Diese letzteren, in entsprechender Weise von den gröberen, schwereren, getrennt, können durch Absetzenlassen erhalten werden.

Man erhält in dieser Art Abstusungen von zartester, weichster Feinheit bis zum gröbsten Stück.


Das Schlämmen wird in verschiedener Weise ausgeführt. Um einfachsten geschieht dies in runden, gemauerten, oder mit Holz abgedichteten, seitlich oben mit einem Absluß versehenen Bassins, in dessen Mitte sich eine stehende Welle befindet, an welcher Querarme mit Rechen beweglich sind.

Diese Vorrichtung wird gewöhnlich mit Pferden getrieben.

Wo man jedoch einen Wotor zur Verfügung hat, da macht man das Kührwerk in der Art, daß man außer Kührstäben, die beliebig zum Aus- und Einschalten eingerichtet sind, noch schwere, grobe, Ketten einhängt, welche zu gleicher Zeit zerreibend auf das Waterial wirken.

Hauptbedingung bei allen diesen Vorrichtungen, ob sie für continuirliche oder intermediäre Arbeit eingerichtet sind, ist, daß sie leicht zugänglich sind und die Ableitung eine ruhige ist.

Das aufgeschlämmte Material leitet man entweder durch ein sehr langes Gerinne, mit einem sehr geringen Fall, in Schlämmgruben, ober man ftellt große Bottiche. in denen sich, in jedem einzelnen, eine weitere Rühr= und Misch= vorrichtung befindet, treppenförmig auf (Fig. 7), so daß aus dem Bottiche A aufgeschlämmtes Gut in die unterhalb desselben stehenden Bottiche 1, 2, 3, 4, selbstverständlich unter stetigem Zulauf von Waffer, einläuft.



Ueber dem ersten, sogenannten Aufschlämmbottich, werden gewöhnlich noch Borbrech= oder Mahl= oder Sieb= maschinen aufgestellt, sobald das zu schlämmende Material

großstückig ober hart ift.

Bei einer Schlämmanlage mit treppenförmig aufgestellten Bottichen oder Schlämmbassins empfiehlt es sich, über jeden einzelnen Bottich oder Bassin eine siebartige Auffangvorrichtung für zu grobe und große Stücke aufzustellen.

Ob und wann Gerinne, Schlämmbottiche oder Schlämm= bassins aufgestellt und benützt werden sollen, entscheidet Erfahrung und Blatfrage.

Gerinne erfordern viel Raum, obzwar man durch geschickte Anordnung der Leitung viel an Raum sparen kann.

Schlämmbottiche erfordern weniger Raum, können aus Holz ausgeführt werden, jedoch nur bis zu einer ge-wissen Größe, da man Rücksicht auf den Druck nehmen muß, welchen die Flüssigkeit im Bottich auf dessen Boden und Wandungen ausübt.

Eiserne Schlämmbassins werden nicht benützt, weil sie mit der Zeit, selbst beim sorgfältigsten Anstrich und Beshandlung rosten und dann nicht ohne Einwirkung auf das darin befindliche Schlämmmaterial sind.

Die gemauerten und cementirten Schlämms bassins sind zwar die besten und empfehlenswerthesten, benöthigen aber tiese Fundamentirung.

Außerordentliche Sorgfalt muß auf den Zu- und Ablauf

des Wassers gerichtet werden.

Zu starker Zulauf des Wassers im ersten Mischtrog und zu rasches Kühren und Mischen veranlaßt, daß zu viel grobe Partikel in die übrigen Bassins gelangen und am Ende der Batterie ein nicht ganz tadelloses seines Geschlämm vorshanden ist; andererseits liefert ein zu langsamer Zulauf von Wasser und schwaches Ausmischen zwar am Ende ein schönes, tadelloses Product, aber zu wenig desselben.

Unter allen Umständen muß dahin gesehen werden, daß die aus dem letzten Schlammbottich abgehende Flüssigkeit frei von allen beigemengten Partikelchen klar ablauft; dersielbe soll deshalb den größten Fassungsraum besitzen, damit das zugelausene aufgeschlämmte Material Zeit besitzt, sich abscheiden zu können, und so eingerichtet sein, daß ein Aufsrühren des ganzen Inhaltes nicht vorkommen könne.

Man macht diesen Schlämmbottich oder Setzkasten gewöhnlich länger, höher und enger, und legt in sein Inneres eine Anzahl flacher, geneigter, beweglicher Wände ein, um welche die Flüssigkeit in vielsachen Windungen fließt, wobei das Schlämmgut Zeit hat, sich abzusezen und an den

flachen Wänden abzurutschen, um in einen Schlammsack zu gelangen, aus welchem es in gewissen Zeitabschnitten aus= gepumpt oder abgelassen werden kann.

Das Auflösen.

Der Lösungsproceß spielt in der Farbenfabrikation eine große Rolle, da die Mehrzahl der Farben aus Flüssig=keiten, durch gegenseitige Zersetzung erzeugt werden.

Das Auflösen beruht darauf, daß, wenn ein fester Körper mit einem slüssigen in Berührung kommt, sich diese zu einem flüssigen vereinigen.

Das Lösungsmittel kann ein verschiedenes sein (Wasser, Alkohol, Säuren, Alkalien 2c.) und richtet sich die Benützung desselben je nach Umständen und Verhältnissen.

Aber auch die Wärme spielt eine nicht geringe Kolle im Lösungsprocesse und muß jedesmal mit in Berücksichtigung gezogen werden.

Einzelne Stoffe lösen sich bei gewöhnlicher Temperatur leicht auf, andere sind nur in der Wärme, bei höherer

Temperatur löslich.

Das am häufigsten angewendete Lösungsmittel ist Wasser, da in demselben die meisten anorganischen wie organischen Körper und Verbindungen löslich sind.

Flüssige Stoffe mit flüssigen zusammengebracht, mischen sich.

Feste Stoffe werden, wenn sie sich im gröberen Zu-stande, in Stücken befinden, oder sich überhaupt schwer lösen,

erst zerkleinert.

In manchen Fällen kann man dieses Zerkleinern umgehen, wenn man den betreffenden Körper in ein Sieb oder einen Leinwandsack bringt und so weit in das Lösungsmittel einsenkt, daß dasselbe nur von dem letzterwähnten bedeckt ist und so eine Circulation des Lösungsmittels erlaubt. Beim Lösen sinkt dann die mit dem betreffenden Stoffe gesättigte Flüssigkeit, weil specifisch schwerer, zu Boden, während an ihre Stelle noch ungesättigtes Lösungsmittel tritt.

In dieser Weise geht der Löseproceß sehr rasch vor sich, und lassen sich große Mengen fester Körper in kürzester

Zeit in Lösung bringen.

Wo es sich darum handelt, stets eine gewisse Menge von Lösung im Vorrath zu halten, giebt es kein bessers Mittel, als eine Lösungsvorrichtung mit eingehängtem Sieb, welches man stets mit dem zu lösenden Körper vollgefüllt hält.

In solchen Lösungen muß aber jedesmal, vor deren Berwendung der Procentgehalt an dem gelöften Stoffe

ermittelt werden.

Eine Beschleunigung des Auflöseprocesses kann man auch dadurch erzielen, daß man mittelst eines Rührund Mischwerkes den Inhalt des Lösegefäßes in stetiger Bewegung erhält.

Die Lösungsgefäße sind entweder offen oder ge=

schlossen.

Die Rühr= und Mischwerke sind verschiedenartig construirt, müssen aber, da sie den Gegendruck der Löse= slüssigkeit zu überwinden haben, sehr stark gebaut sein.

Es empfiehlt sich, stehende Rühr= und Mischwerke zu benützen, die nur im Halslager laufen und deren Misch=

flügel aus dem Lösegefäße gehoben werden fönnen.

Das Erwärmen des Lösungsmittels, wenn solches nöthig, erfolgt entweder mittelst eingelegter Dampsichlange oder durch Einleiten von Damps in den Zwischenboden des

Löjegefäßes.

Directes Einleiten von Dampf in das Lösungsmittel ist, wo thunlich, zu unterlassen; wenn dies aber nicht zu umgehen ist, so wende man schlangenförmig gebogene Kohre an, welche an ihrer ganzen Oberfläche mit seinen Dessenungen versehen sind.

Die gleichzeitige Zuleitung einer geringen Menge Luft mit dem Dampfe beseitigt das so unangenehm auftretende

Geräusch.

Es ist bei Anwendung offenen Dampses zu berücksichtigen, daß sich eine gewisse Menge condensirten Wassers bildet, welches die Lösungsflüssigkeit vermehrt, und daß beim Abstellen des Dampses sich das Dampsrohr bis zum Abschlußventil mit Flüssigkeit füllt.

Unter allen Umständen ift das Lösen ohne Wärme,

wo nur thunlich, anzuwenden.

Durch Auflösen eines Körpers im Wasser wird die Dichte, das specifische Gewicht, desselben verändert und es ist möglich, aus diesem den procentischen Gehalt mittelst eigener dazu eingerichteter Meßapparate zu ermitteln.

Die genaueste Ermittlung erreicht man immer durch chemische Gewichtsanalyse; diese erfordert jedoch einen größeren Zeitaufwand und geübte, geschulte Hände.

Für die Praxis genügen jedoch die hydrometrischen Angaben.

Es giebt verschiedene Arten von Hydrometer oder Araometer, wie man für gewöhnlich zu sagen pflegt.

Unter den Aräometern findet dasjenige von Baumé am meisten Verwendung.

Twaddel's Aräometer ist in England gebräuchlich, enthält 200 Grade für die Unterschiede der Volumengewichte zwischen 1 und 2, und besteht aus fünf verschiedenen Aräometern.

Die einzelnen Grade stellen constante Zunahmen des specifischen Gewichtes dar.

Das Volumengewicht des Wassers ist = 1000 gesetzt.

Feder Dichtigkeitszunahme von 5 Einheiten entspricht 1 Grad; wenn also z. B. eine Flüssigkeit 20 Grad Twad. zeigt, so entspricht dies einem specifischen Gewichte $(20 \times 5 + 1000) = 1.100$.

Fleischer's Densimeter ist so eingestellt, daß seine Grade Dichtigkeitszunahmen von 0·010 entsprechen. Also 1 Densimetergrad = 2 Grad Twad., da hier die Dichtigskeitsintervalle 0·005 sind. Um die Densimetergrade als Volumgewichte auszudrücken, braucht man der Zahl nur 1 mit dem Descimalpunkte vorzusetzen: 74 Grad D=1·74 Volumgewicht.

Bed's Hydrometer wird wenig verwendet. Der O-Grad der Scala entspricht dem specifischen Gewichte=1.000; mit 30 bezeichnet man denjenigen Grad, bis zu welchem es in einer Flüssigkeit von O.850 Volumgewicht einsinkt.

Dreißigstel dieser Länge werden als Grade von O auf-

und abwärts aufgetragen.

Cartier's Aräometer, das früher in Frankreich viel verwendet wurde, ist eine Modification des Baumé'schen Hohdrometers.

Der 0-Grad auf Cartier's Aräometer entspricht dem 10. Grade Be., aber die Einstellung ist nicht eine gleiche, da der 21 Grad Cart. dem 22. Baume'schen, der 32 Grad Be.

30 Grad Cart. entspricht.

Behufs annähender Ueberführung von Grade Cartier in Grade Baumé, zieht man von den ermittelten Cartierschen Graden 10 ab, multiplicirt den Rest mit 0.08 und zählt die Summe den Cartier'ichen Graden zu; umgesehrt zieht man von den ermittelten Graden 10 ab, multiplicirt mit 0.08 und zieht das Product von den Baumé'schen Graden ab.

Die Scala an Baumé's Aräometer für Flüssigkeiten, leichter als Wasser, wird so hergestellt, daß der Punkt, bis zu welchem die Spindel in eine Lösung von 1 Theil Kochsalz in 9 Theilen Wasser einsinkt, mit 0, derzenige, bei welchem dieselbe sich in reinem Wasser einstellt, mit 10 bezeichnet wird.

Die so gewonnenen Grade werden nach oben und

unten fortgesett.

An dem für Flüssigkeiten, schwerer als Wasser, bestimmten Instrumente wird der O-Punkt durch Eintauchen in reines Wasser erhalten, der 10-Punkt durch Eintauchen in 10percentige Kochsalzlösung, bei 175 Grad.

Rationelle Baumé-Spindel. Wenn ein Aräometer in Wasser bis O Grad, in der Flüssigkeit D vom Volumen-

gewichte d bis n Grad einsinkt, so haben beide verdrängte Flüssigkeitsvolumina je das Gewicht G des Aräometers.

Allio:

Gewicht des vom Aräometer verdrängten Wasservolumens — G,

Gewicht des gleichen Volumens der Flüssigkeit D = dG, Gewicht des durch n Scalentheile verdrängten Wassers = n,

Gewicht des gleichen Volumens der Flüssigkeit D = dn. 21m dn unterscheiden sich die Gewichte dG und G, also

$$dG - G = nd$$
; folglish $d = \frac{G}{G - n}$ und $G = \frac{nd}{d - 1}$.

Wenn nach J. Kolb der Punkt, bis zu welchem das Aräometer in Schwefelsäure vom Volumengewichte 1·842 bei 15 Grad C. einfinkt, mit 66 bezeichnet wird, so erhält man für G die Zahl 144·3; man hat also

$$d = \frac{144 \cdot 3}{144 \cdot 3 - n}$$
.

Aus den Zahlen für das Volumgewicht einer 10 prosentigen Kochsalzlösung (v) leiten sich folgende Formeln ab:

Grad C.	v	Flüssigkeit schwerer als Wasser	Flüssigkeit leichter als Wasser
bei 12·5	1.073596	$d = \frac{145.88}{145.88 - n}$	$d = \frac{145.88}{145.88 + n}$
bei 15	1.073350	$d = \frac{146.3}{146.3 - n}$	$d = \frac{146.3}{106.3 + n}$
bei 17.5	1.073110	$d = \frac{146.78}{146.78 - n}$	$d = \frac{146.78}{136.78 + n}$

Wenn der Gehalt einer Flüssigkeit an einer gelösten Substanz durch Bestimmung des Volumgewichtes ermittelt werden soll, so ist vor Allem die Bedingung zu erfüllen, daß die Art der Bestandtheile bekannt ist und nicht fremde, auf das specifische Gewicht einwirkende Stoffe darin entshalten sind.

Da es meistentheils bestimmt ist, wie hochprocentig die anzuwendenden Lösungen sein müssen, oft aber die vorhanzenen Lösungen zu hoch oder gering procentig sind, so müssen solche (mittelst Rechnung) auf das richtige, specifische Gewicht gebracht werden.

Will man aus zwei Flüssigkeiten von verschiebenem Procentgehalte, beziehungsweise specifischem Gewichte, eine dritte von bestimmtem Gehalte mischen, so verhalten sich die zu mischenden Gewichtstheile, beziehungsweise Raumtheile, zu einander umgekehrt wie die Differenzen aus jedem der beiden gegebenen Procentgehalte oder specisischen Gewichte und dem gesuchten.

I. Be ispiel. Die beiden zu mischenden Flüssigkeiten enthalten a) 13 Procent, b) 32 Procent, die gesuchte c) 22 Procent.

Dann ist nach der oben angegebenen Regel das Mischungsverhältniß a) 10 Gewichtstheile, b) 9 Gewichtstheile, bann a: b = (b-c): (c-a). Sind 2050 Gr. der Flüssigfeit a mittelst b auf den Procentgehalt c zu bringen, so ist

$$b = \frac{2050}{10} : 9 = 1845 \text{ Gr.}$$

II. Beispiel für das specifische Gewicht. — Temperatur 15° C.

Flüssigkeit a, specifisches Gewicht = 1·190, soll mit Wasser, specifisches Gewicht = 1·000 zum specifischen Gewicht = 1·124 verdünnt werden.

Differenz aus 1·124 und 1·000 = 0·124, aus 1·190 und 1·124 = 0·066.

Man hat also hiernach 0.124 Liter der Flüssigkeit a)

mit 0.066 Liter Baffer zu verdünnen.

Meggefäße sind jedoch nicht überall zur Hand, man multiplicirt deshalb die Literzahl mit dem specifischen Gewichte und erhält so die Gewichtsmenge in Kilogramm.

124 Chem. der Flüssigkeit a = 147.56 Gr. mit 66 Chem. = 66 Gr. Wasser zu verdünnen und beträgt das Gewicht der Flüssigkeit a 2050 Grm, so ist dieselbe (147.56:2050=66: x=916.9) mit 917 Gr. Wasser zu verdünnen.

Diese Methode ist zuverlässig bei Flüssigkeiten, welche beim Mischen sich nicht verdichten.

Andere Formeln find folgende:

I. Eine Lösung von bekanntem Volumen V und bekanntem specifischen Gewichte S ist durch Zusatz von Wasser auf das specifische Gewicht s zu bringen.

Die Anzahl der Volumeinheiten (Chem.) werde mit x

bezeichnet.

Dann ist:

$$x = V \cdot \frac{S-s}{S-1}$$
 Chem. Waffer.

II. Es soll durch Verdünnen mit Wasser eine concentrirte Lösung von bekanntem specifischen Gewichte S auf ein gefordertes Volumen von specifischem Gewichte s gebracht werden.

Die Zahl der erforderlichen Cubikcentimeter Wasser werde mit x, die Zahl der Cubikcentimeter der zu verdünsnenden Flüssigkeit mit y bezeichnet.

Dann ist:

$$x = V \cdot \frac{S-s}{S-1}$$
 Chem. Waffer.

$$y = V \cdot \frac{s-1}{s-1}$$
 Chem. der concentrirten Flüssigkeit.

Durch hinzufügen von x zu y erhält man das gefor=

derte Volumen V vom geforderten specifischen Gewichte. Soll eine Flüssigkeit von niederem specifischen Ge-wichte als Wasser, durch Hinzusügen von Wasser auf ein geforbertes Volumen V einer Fluffigkeit gebracht werden, deren specifisches Gewicht zwischen dem des Wassers = 1 und dem der anderen Flüssigkeit liegt und = s ist (ift also das specifische Gewicht des Wassers = 1 größer als s. größer als S), dann besitt x den Werth:

$$\mathrm{x} = \mathrm{V} \cdot rac{\mathrm{s} - \mathrm{S}}{1 - \mathrm{S}}$$
 Chem. Waffer.

$$y = V \cdot \frac{1-s}{1-S}$$
 Chem. der leichteren, zu erhöhenden

Flüssigkeit.

III. Allgemeine Formel. Es foll durch Bermi= schen einer Flüssigkeit von hohem specifischen Gewichte S mit einer Flüffigkeit von niederem specifischen Gewichte S. ein gefordertes Volumen V von gefordertem specifischen Ge= wichtes (das natürlich zwischen beiden specifischen Gewichten liegen muß) hergestellt werden.

Das Volumen der Flüssigkeit von hohem specifischen Gewichte s fei x, das Volumen der Flüffigkeit von anderem

specifischen Gewichte S, sei y.

Dann ist:

$$a = V \cdot \frac{s - S_1}{s - S_1} = \mathfrak{G}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{m}.$$

$$y = V \cdot \frac{s - S_1}{s - S_1} = \mathfrak{G}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{m}.$$

In diesen Formeln sind die für x und y erhaltenen Werthe sämmtlich Cubifcentimeter (Volumeinheiten) erhalten worden, zur Umrechnung derselben in die absoluten Ge-wichtsgrößen dient die Formel:

Gewicht = Volumen x specifisches Gewicht.

Die Zahl der x oder y vorstellenden Cubikcentimeter, multiplicirt mit dem zugehörigen specifischen Gewichte, giebt

die Größe in Grammen an.

Es empfiehlt sich bei Benützung obiger Formeln zur Herstellung von Lösungen u. s. w. nicht die gesammte berechnete und ermittelte Flüssigkeitsmenge der anderen zuzufügen, sondern etwas zurück zu behalten.

Es treten oft beim Vermischen zweier Flüssigkeiten Volumänderungen auf, welche in einer Vergrößerung oder Verminderung des Volumens sich äußern.

Vor Zusatz des Kestes muß das specifische Gewicht nochmals bestimmt werden.

Es kommt nicht selten vor, daß man in der Lage ist, eine sertige, vorräthige Lösung eines Salzes von einem beskannten Gehalte durch Zusatz einer Quantität desselben Salzes oder von Wasser 2c. zu verstärken oder zu verdünnen.

Es sind nun zwei Fälle denkbar:

1. Verdünnung einer Flüfsigkeit mit einer anderen; und

2. Verstärkung einer Flüssigkeit mit einemfesten, trockenen Körper, einem Salze u. dgl.

Im ersteren Falle wird die vorhandene Menge der Flüssigkeit nur durch eine solche ohne Gehalt vermehrt; die Menge der ursprünglichen Flüssigkeit a, mit deren Procentzgehalt den multiplicirt, muß deshald der Menge der ursprüngslichen Flüssigkeit a, multiplicirt mit dem verlangten Procentzgehalte der Mischung d plus der Menge der zuzusehenden Flüssigkeit ohne Gehalt x, multiplicirt mit dem verlangten Procentzgehalte der Mischung d gleich sein, also:

$$\begin{array}{ccc} ab & = ad + xd \\ ab - ad = dx \\ a(b - d) & = x \end{array}$$

Will man 3. B. 20 Gewichtstheile a einer Flüssigkeit von 18 Procentgehalt b auf 12 Procent d verdünnen, so findet man die zuzusetzende Menge der betreffenden Flüssigfeit x, wenn man in der obigen Formel an Stelle der Buchstaben die eben erwähnten Zahlen sett, wie folgt:

$$\frac{20 (18-12)}{12} = x$$

$$0 \text{ ober } \frac{20 \times 6}{12} = x$$

$$0 \text{ voraus} \quad 10 = x$$

es sind also 10 Gewichtstheile Wasser oder dergleichen erforderlich um die 18procentige Lösung zu einer 12procentigen zu machen.

Im zweiten Falle dagegen wird die Flüffigkeit durch

das betreffende Salz in Substanz vermehrt.

Die Menge der ursprünglichen Flüssseit a, multipliscirt mit dem Procentgehalte b, plus der Menge des zuszusetzenden Salzes x, multiplicirt mit dessen Procentgehalte a (welcher hier natürlicherweise immer 100 ist), muß deshalb der Wenge der ursprünglichen Flüssseit a, multiplicirt mit dem verlangten Procentgehalte der Mischung d, plus der Menge des zuzusetzenden Salzes x, multiplicirt mit dem verlangten Procentgehalte der Mischung d, gleich sein, also:

$$\begin{array}{ll} ab + xc &= ad + xd \\ ab - ad &= dx - cx \\ a(b - d) &= x (d - c) \\ \hline a(b - d) &= x \end{array}$$

Beispiel: 1. Will man 20 Gewichtstheile einer Salzlösung a, von 12 Procentgehalt b, auf einen Procentgehalt von 18 d bringen, so findet man die Menge des zuzusetzenden Salzes x, nachdem man in der obigen Formel an die Stelle der Buchstaben die betreffenden Zahlen gesetzt hat, wie folgt:

$$\frac{20 (12-18)}{18-100} = x$$
 ober $\frac{20 \times -6}{-82} = x$
ober $\frac{120}{-82} = x$ voraus $1 \frac{19}{41} = x$

es sind also $1^{19}/_{41}$ Theile Salz nothwendig, um die 20 Theile der 12procentigen Lösung zu einer 18procentigen zu machen.

Um einen augenscheinlichen Beweiß der Richtigkeit dieser Rechnung zu geben, sei hier noch erwähnt, daß man in obigen 20 Theilen (20×12) 240 Procent Salz ansnehmen mag, wozu noch in den $1^{19}/_{41}$ Theilen deß $(100\mathbb{p}$ procentigen) Salzeß $146^{14}/_{41}$ Procent fommen.

Durch ben Zusatz bes Salzes zu der Flüssigkeit ist diese auf $21^{19}/_{41}$ Theile vermehrt, ihr Procentgehalt aber auf $386^{14}/_{41}$ erhöht worden und zwar in dem Maße, daß ihr Inhalt jetzt

$$\left(\frac{386^{14}/_{41}}{21^{19}/_{41}} = \frac{15840}{880}\right)$$
 18 Procent beträgt.

2. Will man 28 Gewichtstheile einer Salzlösung von 1·9 Procentgehalt auf einen Gehalt von 2·1 bringen, so ist:

$$\frac{28 (1.9 - 2.1)}{2.1 - 100} = x \qquad \text{ober } \frac{28 x - 0.2}{97.9} = x$$

ober
$$\frac{-5.6}{-97.9} = \frac{56}{979} = x$$

der Menge des zuzusetzenden Salzes.

Repräsentiren die 28 Theile Salzlösung 28 Gr., so betragen demnach die $\frac{56}{979}$ Theile des zuzusehenden Salzes 0.0571 . Gr.

Da es interessant ist, den Beweis der Richtigkeit des soeben erwähnten zu führen, so kann man für diesen Zweck in obigen 28 Theisen die $1\cdot 9$ procentige Salzlösung $(28\times 1\cdot 9)$ $53^{1}/_{4}$ Procent Salz annehmen, in dem $\frac{56}{979}$ Theisen des 100 procentigen Salzes aber $\left(\frac{56}{979}\times 100\right)5$. $\frac{705}{979}$ in beisen zusammen also $(53^{1}/_{5}+5)$ $\frac{705}{979}=53$ $\frac{979}{4895}+5$ $\frac{3525}{4895}$ 58 $\frac{4504}{4895}$ Procent, durch den Zusaß von $\frac{56}{979}$ Theisen vergrößerte sich das Gewicht der ursprünglichen Lösung auf

so daß also jetzt in einem Theile derselben

$$\left(\frac{58 \frac{4504}{4895}}{28 \frac{280}{4895}} = \frac{288414}{137340}\right) \quad 2.1 \text{ Procent enthalten find.}$$

Wiegen und Messen.

Man sollte es nie unterlassen, die nothwendigen Stoffe, je nach ihrer Beschaffenheit, zu wiegen ober zu messen.

Da man es mit nicht zu kleinen Mengen zu thun hat, so genügen für kleinere Mengen bis zu 25 Kgr. gute Tafelwagen.

Zum Abwiegen größerer Gewichtsmengen bedient man sich transportabler Decimalwagen, deren Brücken den Bedürsnissen angepaßt sind.

Biele dieser Wagen sind mit Druckapparaten für Ge=

wichtsermittlung versehen.

Bum Messen flüssiger Stoffe bedient man sich gra-

duirter Gefäße.

In Ausfällbotichen, welche wechselnde Wengen von Flüssigkeit aufnehmen sollen, werden Werkzeichen angebracht, welche gewisse bestimmte Wengen Flüssigkeit anzeigen, so daß man nicht nöthig hat, jedesmal eine Wessung vorzu-nehmen.

Handeimer sollen stets von bestimmter Größe und Fassungsraum sein, dadurch erspart man sehr viel Zeit, die man auf das Messen mit dem Liter verwenden müßte.

Filtration.

Durch Filtration trennt man feste Stoffe von den flüssigen, damit die letzteren vollständig klar werden.

In dem Filtrationsprocesse spielt Gewebe und Papier

eine wichtige Rolle.

Die Filtration durch Baumwoll-, Leinen-, Seiden (auch wohl Metall-) Gewebe ist eigentlich eine unvollkommene, das Gewebe ist nichts weiter als ein Sieb mit sehr dicht an einander gelegten Fäden, zwischen welchen die Flüssigkeit und wohl auch seine Niederschläge hindurch gehen.

Man erhält deshalb in sehr vielen Fällen in dieser Weise kein klares Filtrat.

Die Kiltration durch Leinwand ist eine sehr

einfache.

Neber ein vierectiges Gestell von entsprechender Größe. in dessen Stäben sich Eisenspitzen eingetrieben befinden, wird die Leinwand so lose gespannt, daß eine Art Sack sich bildet (Fig. 8 und 9).

In Fällen, wo es nicht darauf ankommt, die ablaufende Flüssigkeit (Filtrat) zu sammeln, genügt es, um einen sogenannten Caure- oder Ballonforb, die Leinwand festzu-



Fia. 8.

binden, und in die entstandene, sackartige Vertiefung die unklare, zu filtrirende Flüssigkeit zu gießen.

Diese Art von Filtration oder Coliren wird angewendet, sobald es sich um Trennung voluminöser leicht zurückhaltbarer Stoffe (Niederschläge) handelt.

Sobald aber feste Stoffe so fein aufgeschlämmt sind, daß sie durch die Gewebemaschen durchgehen, muß man zum Bapierfilter greifen.

Das Papier ist bekanntlich ein filzartiges Product aus

vorzugsweise pflanzlichen Kasern.

Da die Fasern sehr furz sind, werden sie durch Leimung zusammengehalten, wodurch dem Papierfilz ein gewisser Grad von Undurchlässigkeit verliehen wird, welcher gestattet, daß die zum Schreiben verwendete Flüssigkeit (Tinte), die Filzschicht nicht ganz oder gar nicht durchtränkt, sondern nur an derselben haften bleibt.

Ein solches Papier, geleimtes, ist jedoch zum Filtriren ungeeignet, da es Flüssigkeit nicht durchläßt, deshalb kann man zum Filtriren nur solches Papier benühen, das außerordentlich wenig Leimung erhält oder aus Fasern hergestellt ist, die in Folge ihrer Länge einen dichten Filzgeben, der ohne Leimung sich gewebeartig hält.

Der zur Herstellung von Filterpapier benützte Stoff muß sehr gut ausgewaschen sein, so daß er weder Säuren noch Alkalien enthalte, welche beim Filtriren in Lösung gehen und das Filtrat verunreinigen würden.

Gutes Filtrirpapier muß weiß sein und die Papier-

bahn gleichförmige Dicke besitzen.

Zur Herstellung eines guten Filtrirpapiers verwendet man ausschließlich Leinen= oder Baumwollfaser.

Die Filter, welche man gewöhnlich benütt, sind ent-

weder glatt oder gefaltet.

Wie die einen oder die anderen hergestellt werden, davon sei hier abgesehen und angenommen, daß die Herstellungsart derselben bekannt ist.

Ein Filtriren ohne Filtertrichter wäre eine Sache der Unmöglichkeit.

Diese Trichter sind entweder von Glas, von Porzellan, Thon oder Metall, in letterer Zeit auch von Hartzummi.

Dieselben besitzen entweder glatte oder gerippte Wände; in letzterem Falle vermeidet man das seste Anliegen des Papiers an die Wand des Trichters und erzielt einen besseren Ablauf der Flüssigkeit.

Der Trichter muß stets so groß sein, daß das Papiers filter nicht bis an den Rand desselben reicht, sondern noch ein kleiner leerer Streisen oberhalb des Filters leer bleibt.


Ist das Papierfilter größer als der Trichter, reicht es über denselben heraus, so läuft die Flüssigkeit über die Außenfläche des Trichters.

Die Flüssigkeit, das Filtrat, muß überhaupt mit einer gewissen Leichtigkeit durch das Papier gehen, woran auch nicht wenig die Construction und Einrichtung, sowie Beschickung des Trichters Antheil hat.

Entsteht irgend im Ablauf ein Sinderniß, verstopft

sich das Filter, jo hört die Function desselben auf.

Die Filtration wird vermindert, wenn das Filter zu fest an die Wandungen des Trichters anliegt, so daß der Ublauf nur durch die Spitze erfolgt; ebenso hört die Fil=



tration auf, wenn die Spitze des Filters zu tief in die Ablaufröhre des Trichters reicht.

Die Trichter besitzen genau im Winkel von 60 Grad

geneigte Seitenwände.

Man zieht vielfach Trichter vor, welche eine unregelsmäßige Form besitzen (Fig. 10), in welchen das Papier, beziehungsweise die Filterspitze an die Wände nicht feststleben kann, sondern ein größerer oder geringerer Zwischensraum frei bleibt.

Es kann namentlich bei großen Filtern vorkommen, daß die Filter in Folge des großen Druckes, den die Flüssig= keit auf das Papier ausübt, platen und zerreißen; in diesem

Falle legt man in den großen Trichter noch einen zweiten kleineren Trichter (Fig. 11) ein, ober legt einen Bauschen reiner hydrophyller Watte oder Glaswolle unter die Spite des Papierfilters ein, wodurch diese einen gewissen festen Halt und Lagerung findet.

Ru großen Kiltern nimmt man zwei Bogen Papier oder wenigstens verstärkt man durch Einlegen eines Stückes

Filtrirpapier die Spite des Filters.

Die Kiltration wird überhaupt beschleunigt, wenn zwischen zwei Bapierbogen ein Stück großmaschiges Mouffelin eingelegt und eingefaltet wird.

Einige Fabriken liefern bereits fertige Filter, deren

Spiken gehärtet find.

Statt Papierfilter kann man auch hydrophylle Watte, Glaswolle, Asbestfäden benüten, jedoch nur dann, wenn es fich um ein flares Filtrat handelt und

die Rückstände keine Benützung finden follen.

In diesem Falle werden in den Trichterhals erst einige Stücke reinen Glases hochkantig eingesetzt, darauf das be-treffende Filtermaterial gelegt, welches man in gleicher Weise belastet oder aber man benütt Filterscheiben (Fig. 12), welche in der schrägen seitlichen Fläche eine Rinne besitzen, die durch einen Gummiring e so ausgefüllt ift, daß derselbe noch zum Theil überfteht; ferner ift inmitten ber Blatte eine oben erweiterte Deffnung angebracht, in welche ein Glas-stab a hineinpaßt, der bis in das Trichterrohr hineinragt. Während der Glasstab, durch das Trichterrohr geführt,

der Platte die richtige Lage anweist, vermittelt der Gummi-

ring einen regelrechten seitlichen Verschluß.

Bei größeren Platten, welche einen verhältnikmäßig großen Trichter und weites Trichterrohr erfordern, läßt man den Stab durch einen mit seitlichen Kinnen versehenen Kork


gehen, welcher in das Trichterrohr paßt.

Wenn die zu filtrirende Fluffigfeit es erlaubt, kann man runde durchlochte Metallscheiben schneiden laffen, welche in die Rundung des Filters passen, und zwischen diese das Filtermaterial einlegen.

Werden Usbeft fäden benützt, so müssen diese erst mit Wasser abgewaschen werden, wodurch die kleinen Partikel-

chen weggespult werden.

Wird der Trichter auf eine Flasche gestellt, so muß das Trichterrohr in die Flasche hineinragen und genügend lose sein, damit die Luft aus der Flasche freien Abzug erhalte.



Manchmal genügt die Einlage eines Strohhalmes zwischen Trichterrohr und Flaschenhals, um den Anforderungen zu

genügen.


Ist das Trichterrohr zu kurz und füllt es vollständig den Flaschenhals aus, so geht in Folge capillarer Uttraction ein Theil des Filtrates zwischen Trichterrohr und Flaschenhals über diesen nach der Außenseite der Flasche. Aus den Fig. 13 und 14 ist deutlich ersichtlich, wie eine richtige und unrichtige Filtration eingerichtet sein muß.


Besonders rasch geht die Filtration unter Luftleere

vor sich, oder auch unter Druck.

Die Art, wie man die Filtration unter Druck vornimmt, wird später erwähnt werden.

Das Filtriren unter Luftleere geschieht in der Art, daß das Gefäß, welches das Filtrat aufnehmen soll, luftleer gemacht wird, weshalb die äußere Luft auf den Inhalt des Filters einen Druck ausübt.





Bur Herstellung der Luftleere (Vacuums) benützt man Luftpumpe oder Wasser= oder Dampfstrahl.


Die Wirkung eines Wasserstrahles beruht darin, daß durch den Fall einer Wassersäule aus dem communicirenden Gefäße Luft abgesaugt wird.

Zur Vornahme dieser Filtration ist eine entsprechende große Menge Wasser, das unter gewissem Drucke stehen muß (Wasserseitung oder hochstehendes Reservoir), nothwendig.

Der einfachste berartige Apparat (Fig. 15) besteht aus einem Stück oben und unten offenen Glasrohres, welches beiderseits mit einem doppelt durchbohrten Korke geschlossen ist, durch welches je ein Glasrohr eingeschoben wird, die

nur wenig über die Korke in das Innere des Glasrohres hineinragen.

Durch das eine Rohr wird Wasser zugeleitet, durch das darunter stehende abgeleitet, während das dritte mit mit dem das Filtrat sassenden Gefäße verbunden wird, über welchem der Trichter mit der zu filtrirenden Flüssigseit, luftdicht eingepaßt, steht; das vierte Rohr kann entweder zum Ableiten der Flüssigsfeit benützt oder geschlossen werden.




Verfügt man über keine Wasserleitung, so muß das Gesäß hoch angebracht sein; ebenso muß die Ableitung des Wassers durch Rohre von mindestens drei Meter Länge, bei einem Durchmesser von 5 Mm. vorgenommen werden, die Zu- und Ablaufröhren sollen mit Hähnen versehen sein, um den Zu- und Ablauf des Wassers reguliren zu können.

Statt dieses einfachen Apparates bedient man sich vorstheilhafter des Apparates von Fischer (Fig. 16), welcher jedoch die Gegenwart einer Druckleitung verlangt.

Während durch A das Wasser aus der Leitung kommt, ist B mit dem Sammelgefäß für das Filtrat verbunden; das Wasser tritt durch den Nippel a in die Verlängerung b des Ablaufrohres C und reißt die aus dem Sammelgefäße durch B entweichende Luft mit.

Die Verbindung mit dem Filtrirapparat wird gewöhnlich mittelst eines Kautschukschlauches vermittelt (Fig. 17).

Der zu benütende Trichter muß einen Winkel von 60 Grad haben: das eingelegte Filterpapier wird mit



Waffer befeuchtet, und wenn nöthig, an die Wandungen des Trichters angepreßt, damit keine Luftblasen zwischen Papier und Trichterwand zurückbleiben.

Rachdem der Luftdruck ein ziemlich großer ist, so würde gewöhnliches Filtrirpapier demselben nicht Widerstand leisten können und die Spitze des Filters reißen.


Dieses verhütet man badurch, daß man die Filter= spitze in einen Conus aus Platinblech stellt, welcher über ein Gypsmodell der Trichterspitze genau gearbeitet ift.

Es muß überhaupt früher das Filter mit der zu filstrirenden Flüssigkeit vollgefüllt sein, ehe man die Verbindung

mit der Luftvumpe öffnet, und auch dann nuß anfangs der Wafferzulauf ein ichwacher fein. der nach und nach ver=

arökert wird.

Sind die Stoffe krystallinisch ober amorph, doch aröberen Rornes, fo kann man die begleitende Aluffigleit auch ohne Hilfe eines Papierfilters entfernen, indem man in den Trichterhals, wie schon früher erwähnt, einen Bauschen hydrophyller Batte oder Glaswolle einlegt, und darüber die Mischung, aus welcher die Flüssiakeit abgesaugt werden joll, schichtet.



Eine andere Art der Filtration, dazu bestimmt, Fluffig= feiten direct aus den Ausfäll- oder Krnstallisationsgefäßen wegzuschaffen, abzusaugen, ist in Fig. 18 abgebildet. Es ist dazu ein Trichter mit Einschnürung und langem

Trichterrohr ABB' nöthig.

Ueber die Trichteröffnung wird ein entsprechend großes Stück Leinen oder je unter Umständen eine Doppellage Leinen mit dazwischen gelegtem Bogen Filtrirpapier gespannt und in der Einschnürung mittelst Bindfadens festgebunden.

Ein dickwandiger Gummischlauch (besser jedoch Glas= oder Metallrohre), der widerstandsfähig genug ist, um nicht

durch den Luftdruck zusammengepreßt zu werden, verbindet

den Trichter mit dem Luftsaugeapparat.

In demselben Maße, als die Luft aus dem Trichter abgesaugt wird, tritt durch die Maschen des Gewebes und Papiers Flüssigkeit in denselben ein, wird mitgerissen und

weggebracht.

Um bas Reißen des zwischengelegten Papieres zu verhüten, sowie überhaupt jedes sackartige Ausbauchen zu verhindern, legt man zuerst über die Trichteröffnung eine feingelochte Metall- oder Hartgummiplatte, dann erst bindet man Leinen und Papier darüber.

Diese Vorrichtung gestattet, große Mengen Wafser aus Gefäßen wegzubringen, in denen irgend ein Stoff aus-

gefällt ober auskryftallisirt worden ist.

Dieselbe arbeitet selbstthätig, ohne jede Aufsicht, wenn man dafür sorgt, daß der Trichter auf der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt, also mit derselben sich gleichmäßig senkt.

Statt der Wafferluftpumpe kann man auch jede andere

Luftpumpe zu diesem Zwecke benüten.

Luftpumpen sind dort angezeigt, wo sich bereits Motoren zu deren Bewegung finden und wo Wasser gespart werden muß.

Dadurch erhöhen sich zwar die Kosten der Filtration,

bagegen ist eine Luftpumpe leiftungsfähiger.

Die Luftpumpe ist unersetslich, sobald es sich um Trennung größerer Mengen fester von flüssigen Körpern von einander handelt.

Man bedient sich dann der sogenannten Rutsch=


apparate*) oder Bacuumfilter.

Derselbe besteht (Fig. 19) aus einem oberen offenen Theil, welcher die zu filtrirende Masse aufnimmt, und einem kräftigen, geschlossen unteren Theil, beide getrennt durch ein Sieb, das ein Filtertuch trägt.

^{*)} Gebant von A. L. G. Dehne, Maschinenfabrikant in Halle a. b. Saale.

Aus dem unteren Theil wird durch eine Luftpumpe die Luft abgesogen, so daß durch den Druck der Atmosphäre die Flüssigkeit durch das Filter gedrängt wird, während sich die festen Bestandtheile in dem Obertheile ansammeln.

Der untere Theil des Vacuumfilters kann so einsgerichtet werden, daß man das Filtrat entweder in einem großen Unterkasten sammelt und daraus von Zeit zu Zeit abläßt, oder aber durch eine tiefer liegende Pumpe sortswährend abzieht.



Apparate mit kleinem Unterkasten müssen mit einem tiefer gelegenen Sammelgefäße verbunden werden, an welches die Lustpumpe angeschlossen ist.

Man kann an dieses Sammelgefäß beliebig viele Apparate anschließen, wonach sich die nöthige Größe desselben bemißt.

Diese Vacuumfilter dienen in vielen Fällen als vortheilhafter Ersatz der Centrifugen.

Die zu filtrirende Flüssigkeit wird einfach in den Oberstheil, am besten in einem brauseartig vertheilten Strahle eingeleitet und die festen Bestandtheile häusen sich darin an bis zu einer Höhe, die 70 Cm. erreichen kann.

Durch Aufsprengen von Wasser kann die Mutterlauge ausgewaschen und durch Nachziehen der Luft der auf dem Filtertuch liegende Rückstand ziemlich weit getrocknet werden.

Was die Aufstellung anbelangt so müssen diese Vacuumfilter möglichst hoch stehen, namentlich dann, wenn dieselben einen großen Untertheil (Unterkasten) haben, der durch eine Bumpe fortwährend entleert werden soll.

In diesem Falle soll die Pumpe nicht weniger als drei

Meter unterhalb des Bodens des Apparates ftehen.

Bei zeitweiliger Entleerung ist nur Rücksicht auf genügendes Gefälle des Ablaufrohres zu nehmen und Sorge zu tragen, daß der Wasserstand nicht bis zum Saugrohr der Luftpumpe steigt.

Das Ausfällen.

Das Ausfällen besteht darin, einen in Lösung befindlichen Körper durch einen zweiten ebenfalls in Lösung befindlichen in einen festen Zustand zu bringen, so daß dieser sich ausscheidet und zu Boden des Gefäßes, in welchem der Ausfällproceß vorgenommen wird, fällt.

Das Ausfällen kann in zweierlei Art erfolgen: 1. durch gegenseitige Zersetzung oder Verdrängung, 2. durch Volum=

verminderung.

Im ersteren Falle kann das Ausfällen bewirkt werden durch Verwendung fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe.

Die Substanz, durch welche man die Ausscheidung bewirkt, heißt Fällungsmittel, der gefällte Körper Niederschlag oder Präcipitat.

In der Farbenfabrifation findet das Ausfällen meistens mittelst flüssiger Stoffe (in Lösung befindlicher Körper) statt.

Die Menge des Fällungsmittels befindet sich stets im geregelten gesetzmäßigen Verhältnisse zu demjenigen Körper, welcher bereits in Lösung sich befindet und in welchem die Fällung vor sich gehen soll.

Es ift umsomehr ein bestimmtes Verhältniß einzuhalten, als durch ein zu viel oder zu wenig des Fällungsmittels eine Aenderung des Farbentones hervorgerusen werden kann, ja es kann ein Zuviel sogar Verluste nach sich ziehen, da es Niederschläge giebt, die sich im überschüssigen Fällungs=mittel lösen.

Das Ausfällen ist zumeist ein chemischer Vorgang, eine Doppelzersetzung, die sich nach bestimmten Regeln abwickelt.

Läßt sich die Wenge des Fällungsmittels, was meistens in der Praxis der Fall ist, nicht ganz genau bestimmen oder ermitteln, so verfährt man in der Art, daß man mit dem größten Theile des Fällungsmittels das Ausfällen vornimmt, dann aber an einer absiltrirten Probe versucht, durch Zusat einiger Tropfen des Fällungsmittels, ob die Ausfällung vollständig ist oder ob zu viel oder zu wenig des Ausfällungsmittels zugesetzt wurde.

Im letteren Falle sett man eine entsprechende Menge des Lösungsmittels zu und verfährt unter stetigem Probenehmen in dieser Weise so lange, bis das Ausfällen beendet ist.

Ist zu viel Lösungsmittel zugesetzt worden, dann bleibt nichts anderes übrig, als so viel von der Lösung zuzusetzen, welche ausgefällt werden sollte, daß der Ueberschuß des Fällungsmittels behoben wird.

Gewöhnlich läßt sich ein Ueberschuß des Fällungs= mittels nur schwer ausgleichen, da durch das Zuviel eine Aenderung im Farbenton hervorgebracht wird.

Es ist in der Farbenfabrikation vortheilhafter, lieber etwas weniger des Fällungsmittels zu verwenden als zu viel.

Unbedingt ist stets von den Flüssigkeiten, welche den Ausfällproceß durchzumachen haben, eine gewisse Menge im Rückstand zu halten.

Gine fehr große Rolle im Ausfällprocesse spielt die

Concentration der Lösungen.

Einzelne Körper, wie z. B. Eisenoryd, Thonerdehydrat, werden aus concentrirten Lösungen gelatinös, voluminös, ausgefällt, lassen sich in diesem Zustande nur schwer oder

eigentlich gar nicht auswaschen, während sie aus stark verdünnten Lösungen dicht ausfällen und leicht auswaschbar sind.

Ebenso ist die Wärme der Lösungen ein nicht zu unterschätzender Factor, da dieselbe in gleicher Weise wie die Concentration der Lösung Ginfluß auf den Ausfällproceß besitt.

So ist der bei gewohnter Temperatur erhaltene Rieder= schlag von Barnumsulfat (Blancfix) so fein, daß derselbe durch das Kilter geht, während der aus kochenden Lösungen erhaltene sich sehr leicht von der überstehenden Klüssiakeit trennt.

Gewöhnlich muß darauf Rücksicht genommen werden.

daß beide Lösungen eine gleiche Temperatur besitzen.

Auch ist es nicht gleichgiltig, wie man die Flüssigkeiten

behufs einer Källung mischt.

Kügt man z. B. Katronlauge tropfenweise zu einer Rupfersulfatlöjung, so scheidet sich basisch Rupfersulfat aus; gießt man aber die Rupfersulfatlösung, umgekehrt, in die Natronlauge, so fällt Kupferhydroxyd aus.

Die zweite Art des Ausfällens mittelst Volum= verminderung der Flüssigkeit wird sehr häufig in der chenischen Industrie, nicht aber in der Farbenfabrikation

angewendet.

So ist die sogenannte gestörte Krystallisation, welche erfolgt, wenn heiße Lösungen plötlich erfaltet werden, ein Ausfällen; wie hieher auch das Körpern von Ausscheiden zu rechnen ift, welche in heißen Lösungsmitteln löslicher sind als in kalten, und deshalb sich beim Erkalten aus ben ersteren ausscheiden und feste Formen annehmen.

Auch der Zusatz einer zweiten Flüssigkeit kann die Löslichkeit eines Körpers vermindern und veranlassen, daß

sich dieser ausscheidet, ausfällt.

Indem man beispielsweise Alkohol zu gewissen, in wäfferiger Lösung befindlichen Körpern zufügt, werden biefe in dem alkoholhältigen Wasser unlöslich und fallen aus.

Man benützt diese Eigenschaft des Alkohols, um einzelne organische Körper von ihren Verunreinigungen zu befreien und frystallisirte Producte zu erhalten.

Wie schon vorerwähnt, wird in der Farbenerzeugung das Ausfällen in und mittelft Lösungen vorgenommen.

Man hat dabei Folgendes zu berücksichtigen:

1. Concentration der Lösungen. Im Allgemeinen gilt der Grundsat, je verdünnter die Lösungen find, um fo schöner, seiner, leichter, voluminöser wird der Niederschlag. 2. Die Temperatur. Kalte Lösungen geben seinere,

leichtere, voluminösere Niederschläge als heiße.

3. Die Reihenfolge ber Lösungen. Diese ist von bedeutendem Einflusse auf das Endproduct.

So ift es, beisvielsweise, bei der Herstellung von Chromgelb nicht gleichgiltig, ob man die Bleiacetatlösung zu der Kaliumbichromatlösung ober umgekehrt, zufließen läßt.

Im ersteren Kalle ist der Niederschlag nicht so fein

wie im lekteren.

Bei herstellung von löslichem Berlinerblau muß man die Eisensalzlösung zu dem Kaliumsalze und nicht um=

gekehrt, zulaufen laffen.

Bei der Fabrikation des Smaragdgrün (Emerald= grun) muß die Essigsaure früher mit Rupfer gemischt werden, ehe man den Arsenik zuset, wenn ein schöner Farbenton erhalten werden soll.

Eigenthümlich geftaltet sich ber Vorgang, wenn zwei in einer Lösung nebeneinander befindliche Körper durch einen

dritten ausgefällt werden sollen.

In diesem Kalle fällt zuerst die eine und dann erst

die andere Verbindung aus.

Um deutlichsten sieht man dies in einer Lösung, aus Chlornatrium (Kochsalz) und Chromkalium bestehend, welche burch Silbernitrat ausgefällt werden soll.

Zuerst fällt weißes Chlorsilber aus, und erst nachdem alles Chlornatrium zersett ift, fängt das rothe Chromfilber

an, sich auszuscheiden.

Ein zweites ebenso lehrreiches Beispiel findet sich in einer Lösung von Natrinmcarbonat und Chromnatrium, welche durch eine Zinksulfatlösung ausgefällt werden soll.

In diesem Falle fällt zuerst Zinkcarbonat und später

erft Zinkchromat aus.

Säuert man eine Kaliumdichromatlösung mit Schweselssäure an, fällt diese mit Bleiacetatlösung, so bildet sich zuerst ein Niederschlag von Bleisussat und erst später jener von Bleichromat.

4. Das Gewichtsverhältniß der auf einander wirkenden Stoffe. Obzwar in den meisten Fällen die theoretische Berechnung maßgebend ist, so giebt es doch Ausnahmen, die durch Praxis und Erfahrung gewonnen werden.

So ist es z. B. bei Herstellung von Chromgelb vortheilhafter, das Bleisalz im Ueberschusse anzuwenden, während bei der Bereitung von Preußischblau stets das gelbe Blutlaugensalz vorherrschen muß.

Was den praktischen Theil des Ausfällprocesses anbelangt, so erfordert derselbe nur wenige Vor-

richtungen und wenige Manipulationen.

Nothwendig sind: 1. Ausfällbottiche.

2. Gefäße, in welchen die Lösung der verschiedenen

Stoffe vorgenommen wird.

Die Ausfällbottiche müssen so groß sein, daß sie nicht nur die Lösungsflüssigkeiten, sondern auch ein Mehrsaches an Wasser behufs Verdünnung aufnehmen können.

Die Lösegefäße werden gewöhnlich oberhalb der Ausfällbottiche gestellt, um so die Lösungen zu gleicher Zeit in den Ausfällbottich laufen lassen zu können.

Die Ausfällbottiche pflegen zumeist aus starkem Holz

hergestellt zu fein.


Bur Aufnahme der Lösungen eignen sich beffer

große Thongefäße mit Ablaufhähnen als Holzgefäße.

Ebenso sind am Ausfällbottich an bestimmten Stellen Hähne (übereinander) augebracht, welche ein schnelleres Entsernen der über dem Niederschlage stehenden Flüssigkeiten gestatten.

Für jede Farbe soll wenigstens ein Ausfälls bottich vorhanden sein, da es nicht aut angeht, eine blaue Farbe in einem Ausfällgefäße herzustellen, welches zur Ber-

stellung einer gelben diente.
Selbst beim besten und sorgfältigsten Reinigen bleibt Karbe in den Rigen des Holzes zurück, welche sich der darauf folgenden zumischt und die Ruance ändert.



Ebenso ift es unftatthaft, Ausfällgefäße zum Lösen

von Salzen zu benützen und umgekehrt.

Man hat Ausfällbottiche, welche bis 1500 Liter Waffer fassen; die Größe berselben richtet sich überhaupt nach ber Anlage der Fabrik.


Hohe Ausfällbottiche sind niedrigen und langen vorzuziehen, ebenso empfiehlt es sich, denselben einen schwachen Fall nach einer Seite zu geben, um den Niederschlag voll und ganz entleeren zu können.

Sehr wesentlich für den Ausfällproceß ist, wenn im Ausfällbottich ein Kühr= und Mischwerk*) mit ausheb=

baren Rührarmen angebracht wird. (Fig. 20.)

Das Kühr= und Mischwerk muß einfach construirt sein, im Halslager laufen, und die Rührarme, wie vor= erwähnt, zum Ausheben eingerichtet sein.

Nachdem jedoch beim Umgehen des einfachen Rühr= werkes der Bottichinhalt immer nur nach einer Richtung



sich bewegt, so pflegt man an den Wänden des Bottiches in entsprechenden Entsernungen starke, spiz zugehobelte Bretter (Latten) sestzunageln, an denen sich die Flüssigkeit im Bottiche bricht und dadurch eine Mischung hervorruft.

Diese Einlagebretter ober Leisten sind so breit, daß das Rühr= und Mischwerk an ihnen in einer Entsernung von 10—15 Mm. ruhig vorübergehen kann.

Die durch diese Einrichtung hervorgerufene Bewegung im Innern des Bottiches ist eine heftige und die Mischung

eine vollständige.

Ist es nöthig, daß der Inhalt des Aussällbottiches ansgewärmt werden soll, dann empsehlen sich dazu transportable Dampsichlangen (Fig. 21) die sich eins und auslegen lassen.

^{*)} Solche baut die Mannheimer Gijengießerei G. Bolze in Mannheim.

Die Rohre dieser Heizschlangen dürfen jedoch nur einen solchen Durchmesser besitzen, daß sie den Bewegungen des Rührwerkes nicht im Wege stehen.

Die beste Einrichtung ist in diesem Falle die, daß man die Rührarme gleichzeitig zum Anwärmen des Bottichinhaltes benützt, indem man durch dieselben Dampf leitet.

Ausführung einer Ausfällung ent=

wickelt sich wie folgt:

Man wiegt zuerst die nöthigen Mengen der Salze ab und löst jedes einzelne für sich in entsprechender Menge falten oder heißen Wassers auf.

Jede Lösung wird in entsprechender Weise filtrirt,

damit sie vollständig klar ist.

Die auszufällende Flüssigkeit wird in den Ausfäll= bottich H (Fig. 22) gebracht und mit Wasser stark verdünnt. Die Ausfällflüssigkeit kommt in den über dem Ausfall-

bottich stehenden Topf oder Holzgeschirr D. Unter dem Ablaßhahn P derselben ist ein seines Sieb (Metall, Seide 2c.) angebracht, welches die, wenn auch filtrirte Lösung nochmals passiren muß.

Das Rühr= und Mischwerk wird eingehängt und in

Bewegung gefett.

Nachdem der Bottichinhalt in völliger Bewegung sich befindet, öffnet man den Hahn des die Ausfällflüssigkeit haltenden Gefäßes und läßt diese langsam zulaufen.

Durch Entnahme von Proben während des Ausfällprocesses überzeugt man sich von dem Fortgange desselben. Ist das Ausfällen beendet, so läßt man noch eine


Zeitlang das Rühr= und Mischwert im Sange, hebt sodann dasselbe aus und läßt den Bottichinhalt sich absetzen und flären.

Hat sich der Niederschlag von der Flüssigkeit getrennt, so wird diese, so viel wie thunlich, ablaufen gelassen, mit der Vorsicht, daß nichts von dem Niederschlag mitgerissen wird.

Nun wird das Rühr= und Mischwerk wieder eingesetzt, und unter Umgang desselben, Wasser zulaufen gelassen, so viel als eben nöthig ist oder der Bottich zu fassen vermag. Das Mischen wird noch eine Stunde fortgesett, worauf

man, wie vorerwähnt, absehen läßt.

Dieses Abziehen und Wiederzulausenlassen von Wasserdas Auswaschen des Niederschlages — wird so lange fortgesetzt, als es nöthig erscheint.



In den meisten Fällen genügt zwei- bis dreimaliger


Wasserwechsel.

Hierauf zieht man die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit ab und bringt diesen selbst entweder auf eine entsprechende Filtervorrichtung, Presse u. dgl., und schließelich zum Trocknen.

Wenn am Ausfällbottiche keine Ablashähne angebracht find, so wendet man am besten den in Fig. 23 gezeichneten Heber an.

Derselbe wird mittelst Trägers und Schraube an der Bottichwand festgemacht und durch das Rädergetriebe so

Fig. 23.



tief heruntergelassen, als es eben möglich ist und der Niedersichlag nicht aufgerührt wird.

Hierauf schließt man den Ablaßhahn, öffnet den oberen Hahn des Hebers, füllt denselben durch den kleinen Trichter mit Wasser, schließt den oberen Hahn, worauf durch Deffnen des Ablaßhahnes der Heber zu functioniren anfängt.

Wenn zwei oder mehrere Körper gleichzeitig auf den im Ausfällentich befindlichen zum Ausfällen bestimmten Körper, beziehungsweise Salzverbindung, und demgemäß auch auf einander wirken sollen, so sind die Lösungen so zu leiten, daß die Zersetzung in dem Augenblicke erfolgt als sie sich begegnen.

Am schönften erzielt man diese, wenn man die Lösungen zerstäubt und die Düsen der Zerstäubungsapparate so gegeneinander richtet, daß sich die Strahlen gegenseitig

treffen.

Man erhält in dieser Weise ein Product von außer=

ordentlicher Feinheit des Kornes und großem Glanze.

Im Allgemeinen läßt man die Lösungen aus den Lösegefäßen so ableiten, daß sich dieselben an einer Stelle treffen

und sich mischen.

Handelt es sich darum, feste, unlösliche Körper, wie 3. B. Schwerspath, Kreide u. dgl., dem entstehenden Niedersschlage gleichmäßig beizumischen, so muß dieser Körper während des Ausfällprocesses in der Flüssigkeit in Schwebe erhalten bleiben, aufgeschwämmt sein.

Dies geschieht in der Art, daß man die unlöslichen Körper erst mit Wasser zu einem ziemlich dickslüssigen Brei — Milch — anrührt, dann mit etwas Wasser verdünnt und schließlich durch ein seinmaschiges Sieb in die im Aus-

fällbottich befindliche Lösung oder Wasser treibt.

Daburch werben alle gröberen Stücke und Unreinigkeiten, welche dem unlöslichen Körper zugemischt sind, entfernt und zurückgehalten und diese selbst sehr sein zertheilt.

Während dieses Vorganges und auch während der Ausfällprocedur muß der Bottichinhalt in heftiger Bewegung erhalten bleiben, damit sich der specifisch schwere unlösliche Körper nicht ausscheide, sondern mit dem entstehenden Niederschlage gleichmäßig mische.

Bürde man die unlöslichen Körper erst nach dem Ausfällen der Farbe dieser zumischen wollen, so würde man ein gleichmäßiges Gemisch nicht erhalten, die Farbe würde

ein ungleichmäßiges, gesprengeltes Aussehen besitzen.

Den Pflanzenstoffen, z. B. Rothholz, Blauholz u. s. w., entzieht man den Farbstoff in eigener Art und Weise (durch Diffusion, Extraction, Auskochen 2c.); es sind dazu eigene Apparate und Vorrichtungen nöthig, deren Beschreibung nicht in den Rahmen dieses Buches paßt, umsomehr, als biese Farbstoffe nur wenig in der Farbenfabrikation ver-wendet werden und einen eigenen Fabrikationszweig bilden.

Das Abscheiden des Niederschlages.

Es ist schon früher, bei Beschreibung der Filtration, näher erwähnt worden, in welcher Art und Weise man flüssige Stoffe von festen scheiden kann. Sobald es sich aber darum handelt, größere Mengen

von Niederschlägen von der Flüssigkeit zu trennen und in einen solchen Zustand zu bringen, der sie zum völligen raschen Austrocknen geeignet macht, dann muß man andere Hilfsmittel in Anspruch nehmen.

In erster Linie ist es die Filterpresse, welche große Mengen Niederschläge in kurzer Zeit in einen folchen Zustand zu bringen vermag, daß dieselben auf kurze Strecken transportabel sind.

Die Filterpresse ist bei verhältnißmäßig geringem Raumbedarf die leistungsfähigste, im Erfolg vollkommenste, in der Handhabung einfachste und im Betriebe billigste Vorrichtung. Sie ist der vortheilhafteste Ersat für Beutelfilter, Colatorien, Spindelpressen u. dgl. m. Die Filterpresse besteht aus einer Reihe von anein=

ander gereihten und miteinander verbundenen Filter=

fammern.


Eine solche Kammer (Fig. 24) besteht aus zwei bewegslichen Kopfstücken AB und CD, welche mittelst Bügel ee' und Schraube T fest zusammengehalten werden können. Diese Kopfstücke werden durch einen Rahmen FG,

welcher sich an dieselben glatt anlegt, getrennt, so daß ein

Zwischenraum, die Rammer, von 20-30 Mm. Dicke

entsteht.

Hinter den mit siebartigen Deffnungen versehenen Platten ii' und 11' sind Canäle und Rinnen hh und h'h'



angebracht, welche mit den Abzugsröhren gg' in Verbinsdung stehen und die Flüssigkeit ablaufen lassen.
Diese Abzugsrohre sind mit Hähnen ss' versehen.

Ueber die durchlochten Platten wird ein entsprechend ftarkes und dichtes Gewebe von Baumwolle oder Leinen gebreitet und die nun zum Gebrauche fertige Kammer mittelst

der Schraube T zusammengepreßt.

Wenn durch die Oeffnung d die Kammer sich mit einem Gemisch fester und flüssiger Stoffe mischt, wird die Luft zuerst durch die Hähne ss' verdrängt, hierauf aber trennen sich die flüssigen Theile von den festen, welche von bem Gewebe zurückgehalten werden und Die Belle ausfüllen.

Nachdem die Leinwand einen gewissen Halt durch das hinter derselben befindliche siebartige Blech erhält, kann ein entsprechender Druck auf dieselbe ausgeübt werden, ohne daß dieselbe nachgeben und reißen würde.

Dadurch wird die Filtration beschleunigt, der feste Theil bildet einen Kuchen, fest zusammenhaltend, so daß man nur nöthig hat, die Schraube T zu lockern und den= felben in seiner vollen Stärke herauszuheben.

Durch neuerliches Einschalten des Rahmens fann man

die Operation von Neuem vor sich gehen lassen. Die Filterpresse besitzt den weiteren Vorzug, daß der Rammer= oder Zelleninhalt gleichzeitig ausgewaschen wer= ben fann.

Bu diesem Zwecke ist eine Leitung eingerichtet, welche gestattet, daß die zum Auswaschen des Zelleninhaltes nöthige Flüssigkeit hinter die, die Kammer abschließende Leinwand treten fann.

Dort vertheilt sie sich durch die Deffnungen der Platten, drängt sich durch den festen Relleninhalt und tritt auf der anderen Seite aus.

In welcher Art der Vorgang vor sich geht, ersieht

man aus der Fig. 24. Es sei abod die Leitung zum Füllen der Zelle; an dem Rohre ab ist ein Dreiwegehahn R angebracht, welcher während des Füllens der Zelle einen freien Durchgang dem Gemische gestattet.

Soll nun der Zelleninhalt (der Ruch en) ausgewaschen werden, so genügt eine Drehung des Hahnes R um 90 Grad um eine Verbindung mit der lateral angebrachten Köhre tt' herzustellen, die mit der Durchborung f communicirt, welche hinter der durchlochten Platte endet.

Man schließt den Sahn s' und öffnet den Hahn r.

Die Flüssigkeit (Wasser) tritt durch r und k und tt's in den Canal h'h', durchdringt die Leinwand und den Kuchen und tritt durch den Canal hh und den Hahn s aus.

Die Füllung der Filterpresse geschieht am Besten mittelst Schlammpresse oder Membranpumpe.

Namentlich die Automat=Schlamm=Bumpen besitzen den Vortheil, daß sie den Schlamm aufjaugen und denselben unter gleichmäßigem Druck sogleich in die Filter= presse drücken.

Die Membranpumpen*) (Fig. 25), dienen zum Fördern von Flüssigkeiten, welche sandige, eine absichleifende, schmiergelnde Wirkung ausübende Theile entshalten, wie z. B. die Schlämme in Schlämmereien, oder welche die mit ihnen in Berührung kommenden Metalltheile anätzen, anfressen, wie z. B. Säuren.

Der durch die Stopfbüchse nach außen abgedichtete Plunger (Taucherkolben) bewegt sich in dem mit Wasser ge-füllten Pumpenstiesel und überträgt seine Saug- und Druckwirkung durch eine elastische Gummimembrane auf die seit-lich liegenden, leicht zugänglichen Bentise.

Die Membrane legt sich beim Saugen gegen die obere,

beim Drücken gegen die untere Siebmulbe.

Pumpenstiefel und Kolben kommen also mit der geförderten Flüssigkeit gar nicht in Berührung und erleiden daher keine Abnützung.

Die Membrane kann, wenn sie sich in der Länge der

Beit abgenütt hat, leicht ausgewechselt werden.


Bei Benützung der Membranpumpe muß darauf gesehen werden, daß der Cylinder derselben stets mit Wasser gefüllt ist.

^{*)} Gebaut von A. L. G. Dehne, Maschinenfabrit in Salle a. S.

Während des Füllens muß der Deckel des Saugventiles abgenommen und der Kolben ganz in den Cylinder eingeschoben sein.

Die Füllung der Filterpressen kann auch mittelft Luftoder Dampforuck aus einem Montejus (Druckgefäß,

Druckfaß) geschehen.




Das Montejus, *) (Fig. 26) ist ein luft= und dampfdicht geschlossens Gefäß.

Es ist versehen mit einem Füllventil oder einem zwecks Füllung abnehmbaren Deckel, einem Einlaßventil für die

^{*)} Gebaut von A. L. G. Dehne, Maschinenfabrik in halle a. S.

Druckluft ober ben Druckdampf, einem bis auf die tiefste Stelle reichendem Steigerohr, welches in das Austrittsventil für die heraus zu drückende Masse mündet, einem Sichersheitsventil und einem Hahn zum Ablassen des Druckes.

Gepreßte Luft besitzt vor dem Dampfe den Borzug, daß der Schlamm sich nicht erhitzt, durch condensirtes Wasser



nicht verdünnt wird, kein Dampf durch das entleerte Mon= tejus nach der Filterpresse gelangt, wo er die Tücher ver= brennt, und man mit beliebigem Druck arbeiten kann.

Viele Niederschläge erfordern einen sehr mäßigen, viele einen höheren Druck, als mitunter der vorhandene Dampf ausüben kann, wenn die Filtration rasch und die Kuchenbildung vollkommen sein soll.

Fig. 27.





Fig. 28.



Es ist vortheilhafter, den Schlamm nicht direct in die Filterpresse zu drücken, sondern ein Zwischengefäß, gewissermaßen als Regulator, einzuschalten.

Man unterscheidet:

a) Kammerpressen*) (Fig. 27), bei benen ber rings um die Filterstäche der Platten laufende Dichtungsrand ershaben ist, so daß je zwei zusammenstoßende Platten eine Kammer bilden.

Der Ruchen fällt beim Deffnen frei herab.

b) Rahmen pressen (Fig. 28), bei denen der Dichtungsrand mit der Filterfläche eben liegt, und die Kammern durch die zwischen je zwei Vollplatten eingeschalteten Hohl= rahmen gebildet werden.

Der Ruchen wird mit dem Rahmen heraus=

gehoben.

Bei ersteren Pressen sind die Masse-Sinführungscanäle in der Witte der Kammer, während dies bei den Kahmenpressen an der Seite geschieht.

Ob man Kammer- ober Rahmenpressen verwenden soll, hängt davon meistens ab, zu welchem Zwecke diese verwen-

det werden follen.

Im Allgemeinen arbeitet man mit beiden Arten gleich gut.

Jede Art hat ihre besonderen Borzüge.

In den Kammerpressen fallen die Rückstände beim Auseinanderschieben der Platten unten heraus (Selbstentzleerung) oder können doch mit leichter Mühe von den Tüchern abgerieben werden.

Bei ben Rahmenpressen werden die Rückstände in den Rahmen aus der Presse herausgehoben; diese Pressen

sind namentlich für die Farbenfabrikation geeignet.

Die Tücher der Kammerpressen werden entweder mittelst Tuchverschraubungen am Eingangscanale besestigt und abgedichtet, oder durch den Eingangscanal hindurch=

^{*)} Gebaut von A. L. G. Dehne, Maschinenfabrit in Salle a. d. S.

gezogen, während die Tücher der Rahmenpressen ein= fach über die Platten gehängt werden.

In den Kammerpressen sind die Platten ganz von den Tüchern bedeckt, es ist daher die Reinigung eine leichtere, weil die Platten nur mit der ablaufenden Flüssigkeit, nicht mit dem Schlamm in Berührung kommen und die Dichtung ist eine bessere (Tuch gegen Tuch) als in den Rahmenpressen, wo der Schlamm die Kahmen und die Canäle anfüllt und Tuch gegen Cisen, bezw. Holz, dichtet.

Die in den Kammerpressen erzeugten Ruchen haben dem Eingangscanale entsprechend ein Loch oder eine Lücke, während die in den Kahmen erzeugten Ruchen voll sind.

Die Kammerpressen haben einen durchgehenden, weiten Massevertheilungscanal, während bei den Rahmenspressen die Masse durch verhältnißmäßig enge Canäle in die Rahmen vertheilt wird.

Bei den Kammer pressen ist die übliche Kuchens dicke 25 Mm, soll aber nicht 35 Mm. übersteigen.

Bei den Rahmenpressen ist eine Verringerung der Ruchendicke, wegen der damit verbundenen Verengerung der Vertheilungscanäle nicht zu empsehlen, jedoch kann die Kuchendicke, soweit die Beschaffenheit des zu filtrirenden Schlammes es zuläßt, wenn also die Kuchenbildung sich leicht vollzieht, beliebig vergrößert werden.

Die Filterpressen, bezw. die Einfätze — Platten, Rahmen — werden je nach dem Zwecke, welchem sie dienen sollen, aus Holz, Eisen, Bronze u. dgl. ausgeführt.


Filterpressen aus Holz, d. h. mit holzbedeckten Kopfstücken und Einsätzen von Holz, sind für die Farbensabristation allen anderen vorzuziehen, weil eine Verunreinigung durch Rost vollständig ausgeschlossen ist.

In solchen Filterpressen kommt die Masse nirgends mit Eisen in Berührung.

Die Auslaufschnauzen sind aus Blei.


Bur Abstellung der Kammern sind Dehne's Kniehebel=Auslaufventile von Holz,*) (Fig. 29) allen anderen vorzuziehen.

Sie sind leicht und augenblicklich zu öffnen und zu schließen, bieten einen durchaus dichten Berschluß, brauchen



nicht nachgeschliffen zu werden und sind leicht zu reinigen, da man sie der Länge nach durchstoßen kann.

Ebenso sind sie leicht und rasch auseinander zu nehmen, falls die abdichtende Gummischeibe einer Aus wechstlung bedarf.




Eine andere Art Trennungsvorrichtung für feste und flüssige Körper ist die Centrisugal-Trockenmaschine
— die Centrisuge.**)

^{*)} Zu beziehen von A. L. G. Dehne, Maschinenfabrik in Salle a. S.

^{**)} Gebaut von C. G. Hanbold jun., Maschinenfabrit in Chemnit (Sachsen).

Bei berselben (Fig. 30) wird der den Schlamm aufnehmende Kessel — Trommel — in sehr schnelle Drehung versetzt, und durch die dadurch resultirende Centrisugalkraft der flüssige Theil herausgeschleudert, während der feste zurückleiht.




Man unterscheidet je nach der Antriebsconstruction, Centrifugen mit oberem oder unterem Antrieb und hängende Centrifugen.

Die Centrifugen mit oberem Antrieb (Fig. 31) verstangen wenig Raum, dagegen eine sehr genaue Ausführung

und aufmerksame, gewissenhafte Bedienung während bes Betriebes.


Sie besitzen den großen Nachtheil, daß sie ein sehr starkes Fundament benöthigen, das Innere des Centrisugenkesselle durch die durchgehende Welle theilweise versperrt ist, wodurch die Entleerung sehr erschwert wird, und daß der



im Kessel befindliche Körper, beim Schmieren der Lagersstellen leicht durch nebentropfendes Fett verunreinigt werden kann.

Die hängenden Centrifugen,*) Fig. 32, sind eine Abart ber vorbemerkten.

^{*)} Gebaut von C. G. Haubold jun., Maschinenfabrit in Chemnig (Sachjen).




Maschine für Centrifugen mit unterem Antrieb.

Sie besitzen alle Nachtheile der Centrifugen mit oberem Antriebe, sind aber dort anwendbar, wo Mangel an Plat ist und der Betrieb von einer vorhandenen Trans=

miffion erfolgen fann.

Die Centrifugen mit unterem Antrieb *) (Fig. 33) brauchen mehr Raum als die vorerwähnten, dagegen ein leichtes Fundament (Holzgestell), der Kessel ist oben und unten ganz frei, und da in diesen Centrifugen eine Erschüts



terung nicht auftritt, jo kann das Aufstellen felbst in ben

höchsten Stockwerken geschehen.

Die Ressel der Eentrifugen werden je nach den Eigenschaften des darin zu behandeluden Materiales aus Rupfer, Sisen, Bronze, Nickel, Aluminium, Porzellan u. s. w. hersgestellt, oder auch das Gehäuse mit Hartgummi oder Emailsüberzug geliefert.

Jeder Centrisugenkessel muß mit einem regelmäßig und leicht functionirenden Regulator versehen sein, den man nach

^{*)} Gebant von C. G. Haubold jun., Maschinenfabrit in Chemnit (Sachsen).

der Construction der Maschine unter den Resselboden oder auf den Berstärkungsringen am Umfange des Kessels ans bringt.


Die Entleerung des Keffels erfolgte früher durch Aus-

schöpfen der geschlenderten Masse von oben.

In letterer Zeit hat man die Entleerung der Res=

sel nach unten (Fig. 34) selbstthätig eingerichtet.

Bei dieser Construction ist der Kessel so eingerichtet, daß der Inhalt desselben nach dem Schleudern auf eine



schräge Ebene stürzt und von dort aus bequem abgenommen

Durch Fig. 35 wird die erwähnte Vorrichtung zum

Untenentleeren noch näher veranschaulicht:

a sind die Deffnungen zum Entleeren den Kessels, b die Schieber, welche die Deffnungen während des Schleudersprocesses verdecken, c das Absührungsblech, von welchem die ausgeschleuderten Stoffe in vorhandene Behälter fallen, oder durch Transportschnecke oder sonst wie sortbewegt werden.

Die Schieber sind durch einen Handgr ff gleichzeitig

zu öffnen und zu schließen.

Die Befürchtung des Deffnens der Schieber während des Ganges der Centrifuge ist in Folge ihrer eigenartigen Construction und Anordnung vollständig ausgeschlossen.

Bei den bisherigen Centrifugen zum Untenentleeren war es nicht möglich, die Entleerungsöffnungen besonders dicht an die Zarge anzubringen, man mußte dieselben mehr nach der Mitte hinlegen; dadurch machte das Untenentsleeren immer noch etwas Mühe und Arbeit.

C. G. Haubold*) verbesserte die Entleerungsvorzichtung dadurch, daß er die Ablaufrinne vergrößert, infolgezbessen es möglich ist, die Entleerungsöffnungen bis dicht an die Zarge heranzubringen (wie Fig. 35 zeigt), wodurch eine ganz wesentliche Erleichterung im Untenentleeren erreicht wird.

Um sicher zu sein; daß auf dem schrägen Abfallblech fein Schlendergut liegen bleibt, wird dasselbe beweglich auß= geführt, daß heißt, demselben wird eine schüttliche Bewegung mitgetheilt.

Eine andere Einrichtung besteht darin, daß der ganze Kessel erst seitlich herausgenommen und dann umgekippt


werden kann. (Fig. 36.) **)


Hierbei trägt die auf der Centrifugalachse sesssiende Centrirscheibe an ihrer unteren Seite mehrere Arretirhaken, welche an Zugstangen drehbar besestigt sind; diese Zugsstangen sind in Führungen gelagert und werden durch ein Schraubenrad gleichzeitig und gleichmäßig vor= und rückswärts bewegt, je nachdem der Kessel befestigt oder gelöst werden soll.

Bei der Rückwärtsbewegung der Zugstangen senken sich die Arretirhaken bis unter das Niveau der Centrirscheibe, so daß nach vorher aufgeklapptem und in dieser Stel-

^{*)} Majchinenfabrit in Chemnit (Sachsen).

**) Gebaut von C. G. Haubold jun., Maschinenfabrit in Chemnit (Sachsen).





lung durch Gegengewichte festgehaltenen Schuhmantel, der Ressel über die, im gleichen Niveau liegenden Gleitschienen der außen angebrachten Console leicht herausgezogen und eventuell ein anderer, frisch gefüllter Kessel hineingeschoben werden kann.

Bei der Vorwärtsbewegung der Zugstangen heben sich die Hafen und umklammern den konisch geformten Fuß des Kessels derart, daß eine durchaus feste Verbindung mit

der Centrirscheibe hergestellt ift.

Die Entleerung des Kessels geschieht nun derart, daß auf den außen angebrachten Consolen ein drehbarer Rahmen angeordnet ist, auf welchem sich der Kessel beim Aufschieben von selbst arretirt und mit diesem Rahmen zusammen

umfippt.

Hiedurch erreicht man ein schnelles, sehr bequemes und ungefährliches Entleeren des Ressels, eine leichte Reinigung desselben, und da man eventuell mit zwei Kesseln arbeiten kann — der eine wird entleert und gefüllt, während der andere rotirt — so erhöht man die Leistungsfähigkeit ganz bedeutend, ohne die Bedienungskosten zu steigern.

Wichtig für den gefahrlosen Betrieb einer Centrifuge ist, daß dieselbe nicht überlastet wird und sich stets in

größter Ordnung befindet.

Der Antrieb der Centrifugen erfolgt stets mittelst Frictionsscheiben durch Riemen oder bei ganz großen Schleudern mittelst anmontirter Dampfmaschine oder Elektromotor*) (Fig. 37).

Zahnräder sollten überhaupt bei diesen Maschinen nie in Verwendung kommen, schon wegen des Lärmes, den sie verursachen, des ungleichen Ganges und der Bruchgefahr.


Bei Anschaffung einer Centrifuge spielen örtliche Verhältnisse die ausschlaggebende Rolle; wo eine Transmission in der Nähe ist und die Schlender nicht zu groß, ist der Riemenbetrieb der empsehlendste.

^{*)} Gebaut von C. G. Hanbold jun., Maschinenfabrik in Chemnit (Sachsen).

Große Centrifugen sind besser direct mit eigenem Dampf= motor zu betreiben, wobei darauf zu sehen ist, daß sowohl die horizontale Achse mit der Kurbelscheibe, sowie die Kessel= achse besonders fräftig gelagert werden.

Große Maschinen lassen sich mit Riemen antreiben, wenn man die Kurbelscheibe und die Dampsmaschine weg=nimmt und auf die horizontale Achse neben der Frictions=scheibe eine feste und eine leere Riemenscheibe anbringt.

Die Centrifuge ist zwar in Anschaffungskosten billiger als die Filterpresse, ist aber stets von einer mechanischen



Betriebskraft abhängig, da mit Hand betriebene Centrifugen nie jenes leiften, was die mittelst Transmission betriebenen.

Außerdem ist der Betrieb kein gesahrloser, namentlich dann, wenn die auszuschleudernde Masse in Säcke gepackt werden muß, durch welche in den seltensten Fällen eine gleichmäßige Ausbalancirung im Innern des Kessels mögslich ist.


Pressen sind die ältesten Vorrichtungen, welche man zum Trennen von flüssigen von festen Stoffen verwendet.

Die einfachste Presse kann man in dem Leinensack anssehen, den man durch spirales Drehen zusammendrückt und dadurch den slüssigen Theil zum Austritt zwingt.

Eine zum Auspressen fleiner Mengen taugliche Leinen=

presse ift die von Gigot (Fig. 38, 39).

Der perforirte Konus f bildet den Boden eines konisch zugeschnittenen Leinenbeutels, dessen oberes Ende an einen konischen Trichter b angebunden wird.




Das untere Ende des Sackes wird mit einem Ring festgemacht, so daß es sich nicht drehen kann, wenn mit dem engeren oberen Ende eine Drehung vorgenommen wird, wodurch der flüssige Theil austritt, während der seste zurücksgehalten wird.

Durch Zurückbrehen des Bobendeckels wird der untere Ring offen und der Inhalt des Beutels kann heraus= genommen werden. Für nicht zu großen Druck genügen Schrauben=

pressen (Fig. 40 und 41) vollständig.

Die Construction derselben ist bekannt; nur giebt es betreffs des Antriebes der Schraubenspindel zwei verschiedene Shsteme, entweder man führt die Spindel in den Kopf oder





in die Fußplatte und läßt sie gegen die bewegliche Preß= platte drücken.

Die Schraubenspindel selbst bewegt man direct durch einen Hebel oder indirect durch ein mit Muttergewinde versehenes Handrad, welches am Gestelle drehbar besestigt ist.

Einen bedeutend höheren Druck, welcher schon nahe an ben durch hydraulische Kraft hervorgerusenen reicht, erreicht man durch die Kniehebelpresse (Fig. 42). Bei derselben ist durch die symmetrisch angeordneten Aniehebel ein einseitiger Druck auf die Presplatte vermiesten, wodurch ein gleichmäßig gepreßter Kuchen erzeugt wird.

Ferner ist durch die Länge der Hebel das Maß der Zusammenpressung gegeben und die Umsetzung von äußerer

Rraft und Druckfraft eine fehr wirksame.

Gewöhnlich werden diese Pressen mit einer horizontal liegenden Schraube versehen, welche rechtes und linkes Ge-winde besitzt, wodurch die Kniehebel auf und ab bewegt werden.

Die Abwärtsbewegung geschieht mit dem Handrade so lange als es eben möglich ist; um aber die Pressung zu beendigen, muß man mittelst eines sehr langen Handhebels die Schraube und somit die Kniehebel bewegen.

Die hydraulischen Pressen bringen eine fehr große

und starte Bregwirkung hervor.

Ihre Construction beruht auf dem Princip der gleichs mäßigen Fortpflanzung des Druckes auf Flüssigkeiten in geschlossen Gefäßen und besteht aus zwei getrennten

Theilen, der Preffe und der Pregpumpe.


Die Presse besteht aus einer Presplatte, welche unten in einen Pressolben endigt, der sich in dem im unteren geschlossenen Theile befindlichen Chlinder der Presse bewegt, der Kopfplatte, und den in der Regel vier Pressaulen, welche die Kopsplatte und das Untertheil der Presse miteinander verbinden.

Am Untertheil befindet sich noch das Absperrstück, welches die Verbindung des Preßchlinders mit dem Pumpen=

cylinder herstellt.

Die Preßpumpe selbst ist eine Plungerpumpe mit zwei Kolben, von denen sich der größere während des Pressens bei etwa 50 Atmosphären von selbst auslöst, während mit dem kleineren bis zur Erreichung des gewünschten Druckes weiter gepumpt wird.

Das Maximum des Druckes ist für jede Presse verschieden und wird der jeweilig höchste Druck durch das Selbstauslösen eines Sicherheitsventiles nicht überschritten.



Der durch die Preßpumpe hergestellte Druck pflanzt sich durch die Flüssigkeit — Glycerin, Wasser oder ein Gemisch beider — und durch das Absperrstück gleichmäßig auf die Flüssigkeit im Cylinder des Preßkolbens fort, wodurch auf die Querschnittseinheit des letzteren dieselben Kräfte wirken als auf die Querschnittseinheit des fleinen Preß=

vumpenfolbens.

Sobald der erwünschte Druck erzielt ift, verschließt man das Absperrstück, wodurch der auf dem Preftolben lastende Druck nicht mehr durch Undichtigkeiten in der Breßpumpe beeinfluft werden fann.

Will man die Presse wieder entlasten, so öffnet man ein zweites Ventil am Absperrstück und die Flüssgeit tritt in den Bumpenkasten der Brefipumpe zurück, ohne deren Chlinder zu paffiren.

Hierdurch arbeitet man immer mit derselben Fluffigfeit, die, bis auf kleine Berlufte durch Undichtigkeiten,

teiner Erneuerung bedarf.
Die hydraulische Presse ist für Zwecke der Farbenfabrikation die am wenigsten empsehlenswerthe, da die Masse zu stark zusammengepreßt wird.

Am empfehlendsten ist die Filterpresse, obzwar die Schleuder sich am besten zu obbemerktem Zwecke eignen würde, wenn derselben die vielen Unannehmlichkeiten und Nachtheile nicht ankleben würden.

Kür kleinere Betriebe genügen einfache Spindelpreffen.

Trocknen.


Die Farbe kommt aus der Presse gewöhnlich mit einem Wassergehalte von 25—30 Procent heraus und muß ge-trocknet werden, sobald sie bestimmt ist, als Del-, Wasseroder Kaltfarbe jum Anstrich zu dienen.

Karben für Papier= und Tapeten=Kabrikation bleiben in dem seuchten Zustande und werden als »Farben in Teigform« (en pate) in den Handel gebracht.

Das Trocknen der Farben muß bei sehr niedriger Temperatur — durchschnittlich nicht über 35 Grad C. — vor sich gehen, da die meisten derselben durch die Wärme eine Aenderung in ihrer Ruance erleiden.

Die Trockenkammer (Trockenstube), in welcher die Farben von dem sie mechanisch begleitenden Wasser getrennt werden, ist äußerst einsach construirt.


In Fig. 43 ist eine solche einfache, auch zum Trocknen in heißer Jahreszeit bestimmte Trockenkammer abgebildet.



Dieselbe ist gemauert, der Boden besteht im Wesentlichen aus Gisen= und Tonplatten, unter welchen Feuerzüge F durchgehen, wodurch dieselben erwärmt werden und die Wärme weiter abgeben.

Die Gestelle C sind von Holz und berartig gestellt, daß sie Gänge zwischen sich frei lassen, genügend breit, um

dem Arbeiter Raum zu lassen, die Gefäße mit Trockengut auß= und einzubringen; die Thüre D schließt gut und ist isolirt.



Durch die Bodenfenster G wird Licht zugeführt und die feuchte Luft durch die Jasoussien V abgeleitet.


Soll eine Trockenkammer gut und wirksam functioniren, so muß Sorge darum getragen werden, daß die feuchte Luft rasch entfernt und verdrängt werde.

Dies geschieht am besten durch constante Zufuhr warmer Luft mittelst eines Druckgebläses vom Boden der

Rammer aus.

Es sei nicht gesagt, daß die obbeschriebene und abgebildete Trockenkammer als mustergiltig anzusehen sei, doch eignet sie sich, wenn für Zusuhr warmer Luft gesorgt wird, zum Trocknen großer Mengen einsacher Farben oder Nohstosse, wie geschlämmten Ocker, Schwerspath, Kreide, Porzelslanthon und ähnliches.

Bur Wärmeerzeugung einer Trockenkammer eignet sich am besten Dampf, und kann bei genügend breiten Rohren der Abdampf von der Betriebsmaschine und anderen Apparaten benütt werden, namentlich dann, wenn man einen ziemlich großen Cylinder zwischen Dampsmotor und Dampsableitung einschaltet, in welchen der Auspuff geleitet wird. Ein für kleineren Betrieb



eingerichteter Trockenschrank ist in Fig. 44 abgebildet.

Derselbe, von der Mannheimer Eisengießerei, Gebrüder Bolze in Mannheim gebaut, besteht aus guß= eisernen Platten, welche auf der Unterseite mit angegossenen Dampscanälen versehen sind.

Das Profil der Platten ist aus Fig. 45 ersichtlich, wo jede Etage des Trockenschrankes aus einer solchen Platte besteht.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, sind die Platten gegen einander versetzt, so daß die Luft hindurch circuliren kann.

Dieselbe tritt bei a unter der Schrankthur ein, er= wärmt sich an den angebrachten Rippenrohren und nimmt in ihrer burch Pfeile angedeuteten Aufwärtsbewegung

das verdunstete Wasser mit zum Abzugschlot. Das zu trocknende Material wird in Drahthorden oder in emaillirten Schalen in die Etagen geftellt, wo es durch Die Strahlwärme der Platten, sowie durch die circulirende heiße Luft getrocknet wird.

Die Leiftung ist außerordentlich hoch, wesentlich höher

als in den Bacuumschränken.

Die Barmrohre muffen ftets an der niedrigften Stelle der Trockenkammer (am Boden unter den Trockengestellen) gelegt und nicht dickwandig sein, damit fie die Wärme gut abgeben können.

Die Abfuhr der mit Wasserdampf geschwängerten Luft aeichieht meistens dadurch, daß die Trockenkammer mit einem gut ziehenden Schornstein in Verbindung gebracht wird. Diese Verbindung muß jedoch eine kurze sein.

Wo eine solche Einrichtung nicht getroffen werden

kann, ist es angezeigt, einen Exhaustor anzubringen. Die nöthige Ersatluft muß stets die Temperatur der Trockenstube besitzen, also vorgewärmt sein, und ist es angezeigter, diese Luft in die Trockentammer mit einem gewissen

Ueberdruck zu drücken, statt die seuchte Luft zu saugen. Der Vortheil bei diesem Versahren liegt darin, daß bei Undichtigkeiten der Kammer, die nicht zu umgehen sind, höchstens etwas warme Luft verloren gehen kann, während im anderen Falle talte Luft angesaugt wird und sich daburch an den betreffenden Stellen der Trockenproces verlangsamt.

Ferner geht erfahrungsgemäß bei etwas Ueberdruck in der Kammer der Trockenproceß auch in den sogenannten

todten Ecken rascher vor sich als beim Saugen.

Ein Uebelstand bei allen Trockenkammern, in denen vieletagige Gestelle die Trockenhürden tragen, ist der, daß die oberen Hürden zuerst trocknen, mährend die unteren

weit längere Zeit erforbern.

Entweder muß das Trockengut der oberen Gestelle abgenommen und durch die tiefer liegenden ersetzt werden, oder aber es bleibt das Trockenmaterial liegen, wodurch dasselbe mitunter dem Verderben unterliegt.

Um diesem Uebelstande abzuhelsen, muß die Vertheilung der heißen Luft derart eingerichtet sein, daß jede einzelne Trockenhürde auf den in der Kammer aufgestellten Gestellen

einen Strahl warmer Luft empfängt.

Jedenfalls muß dahin gesehen werden, die Beschaffensheit der Luft in der Art zu halten, daß der Trockenproceßs sich in stetig gleichem Stadium in allen Theilen der Kammer befindet.

Das läßt sich nur dadurch bewirken, daß die warme Luft aus vielen Deffnungen, die sich namentlich an der Decke befinden, durchgedrückt und gleichzeitig vom Boden

aus abgezogen wird.

Es ersorbert diese Einrichtung eine etwas complicirte Röhrenanordnung, kräftige Druck- und Saugmaschinen, die unabhängig jede für sich arbeitet, also auch vermehrte Kosten, die sich nicht immer durch den Preis des Trockenmaterials decken lassen, weshalb man lieber einige Unannehmlichkeiten und Nachtheile der üblichen Trockenkammer übersieht.

Sobald es sich um große Massen gleichmäßigen Materials handelt, z. B. Ocker, Kreide, Thon, Schwerspath u. s. w., verfährt man am rationellsten, wenn man eine Trockensanlage mit bewegtem Trockengut oder eine Trockens

trommel benütt.

Die Trocknung geht in denselben rasch und mit geringem Wärmeauswand vor sich, da die Wärmezufuhr und Dampssabsuhr an der gleichen Stelle bleiben, dagegen das Trockensgut langsam und gleichmäßig von der letteren Stelle zur ersteren, also nach dem Gegenstromprincip vorwärts sich bewegt.

Eine derartige Trockenanlage ist in Fig. 46 schematisch

dargestellt.

Durch die Schieber S und S' wird der Trockencanal

geöffnet und geschlossen.


Vor dem einen Ende liegt in der Grube F die Feuerung mit einem Calorifer, wodurch die Trockenluft ermärmt mird:

Durch die Windleitung V wird mittelst eines Benti-

lators Luft eingeblasen und stark verzweigt.

Sämmtliche Abzweigungen sind mit Schiebern versehen, so daß die an den verschiedenen Stellen einzublasende Luftmenge genau regulirbar ift.

Die heiße Luft läßt man nicht an einer Stelle in den Canal eintreten, sondern führt dieselbe auf einige Wagen-



längen durch einen unter dem Trockenraum liegenden Canal C, der oben auf seiner ganzen Länge mit Schligen o versehen ist, durch welche die Luft in den Trockenraum AB gelangt.

Die Luft streicht nun diesen Raum entlang und wird an dessen Ende in den Canal D geführt, welcher unten in

einen Dunstschacht E mündet.

Das zu trocknende Material wird nun dem heißen Luftstrom in der Richtung von B nach A entgegenfahren und gestaltet sich der Betrieb wie folgt:

Der vordere Schieber S wird aufgezogen und der erste Wagen heraustransportirt, dann wird der Schieber ge= schlossen, der hintere Schieber S' geöffnet und ein frisch beschickter Wagen eingefahren und mit diesem der ganze

Wagenzug um eine Wagenlänge vorgeschoben.

Hierbei mag gleich bemerkt werden, daß das Durchschieben der Wagen bei richtigem Gefälle und guter Schmierung oder bei Anordnung einer gegliederten und beweglichen Trockenbühne durch zwei Mann besorgt werden kann.

Wo Terrain ober sonstige Umstände die Anlage von Gefälle unmöglich machen, müssen die Wagen mit selbststhätiger Kuppelvorrichtung versehen werden und kann alssbann ein Mann mittelst Winde den ganzen Wagenzugziehen.

Bei dieser Trockenanlage kann die Isolirung eine viel vollkommenere sein als bei irgend einer anderen Construction, somit sind die schädlichen Wärmeverluste auf ein Minimum

reducirt.

Für die Arbeiter selbst ist der Vortheil mit dieser Einrichtung verbunden, daß sie weder auf Darren noch in Trockenkammern zu treten gezwungen sind, da sie die Wagen mit trockenem Material mittelst eines langen Hakens herausziehen und die Wagen mit nassem Material ebenso ohne Betreten des Trockenraumes einsahren können.

Die Continuität des Trockenprocesses ist vollständig, da jederzeit gleiche Mengen nassen, halb und ganz trockenen


Materiales sich in dem Trockencanal befinden.

Ueberall da, wo Platmangel die Ausführung der soeben erwähnten Construction nicht erlaubt, kann man dasselbe Princip auf einen senkrechten Canal anwenden, indem die Wagen senkrecht miteinander verkuppelt und mittelst einer beliebigen Windevorrichtung hochgezogen oder niedergelassen werden, während sie oben oder unten horizontal weiter gefahren werden können.

Diese Constructionen können in verschiedener Weise geändert werden, ohne daß das Princip eine Aenderung ersahren würde, welches auf möglichster Wärmeersparniß, geringen Bedienungskosten, genauer Regulirbarkeit und für jedes einzelne Theilchen des Trockengutes genau gleichartig

verlaufenden Trockenproces beruht.

Einen Trockencanal für fleineren Betrieb ftellt Fig. 47 bar.



Der Canal ist aus Blech angesertigt, welches gegen Wärmeverluste durch einen Mantel aus Folirmasse geschützt ist. Auch bei dieser kleinen Form können alle möglichen Aenderungen durchgeführt werden; es kann durch Dampf oder Feuer geheizt werden, es können Rauchgase oder reine erwärmte Luft durchgeführt und zwar geblasen oder gesaugt werden.

Bei derartigen Trockenanlagen kommt die schädliche Wirkung des Saugens gegenüber der des Blasens nicht in dem Maße zur Geltung wie bei den Trockenkammern, da der Weg der Luft viel sicherer vorgeschrieben ist und Unsdichtigkeiten weit weniger wahrscheinlicher sind.

Als vollkommenster Trockenapparat für alle Fälle, in benen er Anwendung finden kann, ist die Trockentrommel.

Dieselbe stellt im Allgemeinen einen Chlinder dar, der von innen oder außen oder innen und außen erwärmt wird und das in demselben befindliche Trockengut durch Rotation in steter Bewegung erhält.

Der Cylinder kann eine mit Armen, Schaufeln oder bergleichen besetzte Achse enthalten, die in dem stillstehenden Cylinder rotirt oder umgekehrt; die Achse kann stillstehen und der Cylinder rotiren, oder beide können sich in gleichem oder entgegengesetztem Sinne drehen.

Am besten bewährt sich die Trockentrommel, wenn sie im Inneren keine bewegten Theile enthält, da diese durch das Trockengut, wenn dieses in gröberen Stücken vorhanden ist, Hemmungen ersahren und eventuell zerbrechen und ferner gelegentlich ein unerwünschtes Zerkleinern, ja selbst

Mahlen des Trockengutes herbeiführen können.

Die Rotation der Trockentrommel, beziehungsweise ihrer Achse hat aber nicht allein den Zweck, das Trockengut umzurühren, d. h. dem Trockenproceß fortwährend neue Obersstäche zu dieten, wodurch derselbe außerordentlich beschleunigt wird, sondern es auch langsam vorwärts zu bewegen, so daß der Trockenproceß in ganz gleicher Weise, nur gefördert durch das stete Umrühren, vor sich geht wie im Trockencanal, also continuirlich wird und an jedem einzelnen Theilchen des Trockengutes sich in gleichförmiger Weise und in gleichen Stadien vollzieht.

Die Vorwärtsbewegung wird auf verschiedene Art erreicht, und zwar entweder dadurch, daß eine im Inneren
der Trommel befindliche, mit Armen versehene Achse rotirt,
welche Arme nach einer Schraubenfläche angeordnet hat,
also wie eine Transportschnecke wirken, oder dadurch, daß
die Trommel geneigt ist.

Letteres kann man auch dadurch erreichen, daß man den Trommelmantel kegelförmig gestaltet, in welchem Falle die Achse aber horizontal liegen kann; die cylindrische Trommelform mit zur Horizontalen geneigten Achse ist aber wegen ihrer leichteren und billigeren Serstellungsweise vor-

zuziehen.

Geschieht die Fortbewegung des Trockengutes auf die letztere Art, so ist eine Trommelachse mit Armen entbehrlich und der Antrieb geschieht durch einen auf dem Trommelmantel sitzenden Zahnkranz für Schnecken- oder Kammradantrieb.

Ersterer — der Schneckenantrieb — ist deßwegen vorzuziehen, weil er sich leichter anordnen läßt und bei den üblichen Umdrehungszahlen der Haupttransmissionen ohne umständliche Uebersehungen die gewünschte, sehr langsame Rotation der Trommel ergiebt.

Bei dem an sich sehr geringen Kraftbedarf der Trockenstrommeln hat die Anwendung der Schnecke in Bezug auf

ihren Nuteffect fein Bedenken.

Im Inneren dieser Trommeln mussen Schöpsvorrichtungen an dem Mantel besessigt sein, die das Trockengut mit in die Höhe nehmen und es langsam und in kleinen Mengen wieder fallen lassen und damit jedes einzelne Korn oftmals der umgebenden warmen Luft aussetzen.


Dabei wird das Trockengut immer senkrecht zur Trommelachse gehoben und fällt senkrecht zur Horizontalen wieder herab, beschreibt also eine Schraubenkinie, deren Ganghöhe abhängt von der Neigung der Trommelachse

gegen die Horizontale.

Jede Umdrehung in der Trommel bedeutet für jedes in derselben befindliche Theilchen eine Vorwärtsbewegung

um einen Schraubengang, und damit sind zwei Mittel gegeben, die Vorwärtsbewegung im Inneren der Trommel nach Belieben zu regulieren, nämlich die Umdrehungszahl der Trommel und die Neigung gegen die Horizontale. Ist letztere gleich Null, so wird die Ganghöhe der


Ist lettere gleich Null, so wird die Ganghöhe der Schraubenlinie, in welcher das Trockengut sich bewegt, auch gleich Null, und damit findet nur ein Umrühren, aber keine Vorwärtsbewegung statt; ist sie sehr klein, so findet ein langsamer, ist sie größer, ein rascherer Transport statt.



Da nun öfter in derselben Trommel verschiedenes Material getrocknet werden soll, oder auch dasselbe Material zu verschiedener Zeit mit verschiedenem Feuchtigkeitsgehalte aufgegeben wird, so ist es erwünscht, den Apparat verschieden arbeiten zu lassen, und geschieht dies dadurch, daß man die Trommelneigung verstellbar macht.

Hierdurch wird der Durchgang des Trockengutes je nach Bedarf beschleunigt oder verlangsamt, der Trockenproceß aber stets gleichmäßig geführt und auf der Grenze des ge=

ringsten Aufwandes gehalten.



Aus Vorstehendem ergeben sich mehrere Typen von Trockentrommeln, deren Details nach Belieben combinirt werden können.

Fig. 48 zeigt eine horizontale Trommel a mit Achse b, beren Arme e das Trockengut vorwärts bewegen; der stillsstehende Trommelmantel ist doppelwandig und wird mit Dampf geheizt.

Die entweichenden Wasserdämpse entfernen sich frei durch dieselbe Deffnung, durch die das Trockengut auf-

gegeben wird.

Im Trockenapparate von Emis Paßburg (Fig. 49) wird in das Innere der Trommel ein rotirendes Röhrensthftem eingelegt, welches gleichzeitig den Trommelinhalt mischt, weiter befördert und trocknet.

Die Heizwirkung in diesem Apparate ist eine sehr intensive und ergiebt eine große Leistungsfähigkeit des

Trockenapparates.

Derselbe kann sowohl mit directem Resseldampf als

auch mit Abdampf geheizt werden.

Die Anwendung bieses rotirenden Trockenapparates ist namentlich dann zu empsehlen, wenn es sich hauptsächlich um eine billige Trockenanlage handelt und weniger darauf gesehen wird, große Mengen seuchten Materiales bei niedriger Temperatur zu trocknen.

Die vollkommensten, jedoch in ihrer Herstellung und auch Anwendung theuersten, sind die Vacuum=Trocken=


apparate.

Dieselben werden sowohl in Form von Schränken, wie auch rotirender Trommeln ausgeführt.*)

Sieht man von der Verwendung einer Luftpumpe ab, jo giebt es nichts besseres und empfehlenswertheres als einen Vacuum «Trockenschen Cfig. 50), welcher die Benühung von Abdampf als Heizmaterial gestattet, wenig Raum zur Aufstellung verlangt, troh Anwendung niedrigster

^{*)} Emil Bagburg, Brüden-Allee 33, Berlin NW.

Temperatur schnellste Trocknung erzielen läßt und dabei reinlich im Betriebe ist.



Das Trockengut wird auf die Gestelle in der Trockenkammer entweder auf Holzbretter oder Thonplatten oder




Fig. 51.

irdene Schalen von 550 bis 750 Mm. Diameter und 15 bis 25 Mm. Tiefe (größere Dimenfionen sind unpraktisch,

fleinere aber anwendbar) gefüllt.

Für große Mengen an Trockengut ist der rotirende Bacuum=Upparat*) (Fig. 51), sobald es sich um schausel= fähiges Material, wie z. B. Ocker 2c. handelt, der empfehlens= wertheste.

Die Einzelheiten der Construction sind aus der Zeichenung ersichtlich, so daß eine eingehendere Beschreibung des

Apparates überflüssig ift.

Was das Material anbelangt, in und auf welchem getrocknet werden soll, so richtet sich dasselbe je nach dem zu trocknenden Materiale.

Es ist schon oben erwähnt worden, daß Holz= und

Thongefäße das am meiften benütte Material find.

Eiserne Trockengefäßerosten bald, und Farben, welche Blei enthalten, erleiden badurch ein Aenderung im Farbentone.

Emaillirte Gefäße sind zwar empfehlenswerther als rein eiserne, aber sie sind theurer, werden beschädigt, die Emaile springt ab und dann besitzen sie keine besseren Eigenschaften wie die eisernen.

Thongefäße bleiben selbst dann noch die billigsten und empsehlenswerthesten, wenn durch Bruch Verluste vor-

fommen.

Wo es angeht, benüht man Horden mit Böden von starkem gegossenen Glase oder nur Glas=

platten.

Diese sind namentlich dort empsehlenswerth, wo man mit Filterpressen arbeitet und das Trockenmaterial direct im ganzen Ruchen aus dem Rahmen auf die Platte gebracht werden kann.

Die Platten sind widerstandsfähig gegen Schlag und Druck, sind unbedeutend theurer als Thomplatten und lassen

sich außerordentlich leicht reinigen.

^{*)} Bon Emil Bagburg, Bruden=Allee 33, Berlin NW.


Das Mahlen.

Je feiner eine Farbe zerrieben wird, um so größeres Feuer besitht sie und um so besser beckt sie.

Es ist beshalb nothwendig, die Farbe so weit wie

thunlich fein zu reiben.

Ursprünglich geschah dies in Mörsern, Stampftrögen, Reibsteinen, Reibschasen 20., doch ist diese Art des Zersteinerns schon längst durch vervollkommnetere Maschinen überholt worden.



Das Mahlen ist eine mechanische Operation, und selten fommt es vor, daß beim Mahlen die Farben durch die Berührung mit den wenigen Sisentheilen, welche an den Mühlen unbedingt nöthig sind, eine Aenderung ersahren würden.

Dies ist nur bei wenigen Farbstoffen der Fall, z. B. Eisengelb, Neapelgelb, Quecksilberoryd, Farben, die nur

selten und in geringen Mengen benüt werden.

Da jedoch nicht allein fertige, durch Ausfällen erhaltene Farben zerkleinert werden, sondern auch natürlich vorkommende Farbstoffe und die zur Herstellung dieser benützten Rohmaterialien, so ist es nicht gleichgiltig, welcher Art Zerskleinerungsmaschinen Verwendung finden.

Im allgemeinen werden Mahlmühlen verwendet, in einzelnen Fällen, wie z. B. bei Berarbeitung von naturlichem Schwerspath, Gisenerz u. A., mussen Vorbrechmaschinen in Anwendung genommen werden, um große harte Stücke in jene Form zu bringen, welche deren weitere Berkleinerung gestatten würde.

Bum Vorzerkleinern der verschiedenen Stoffe eignen sich am besten die Steinbrechmaschinen ober Sec-

tatoren*) (Fig. 52).

Die Zerkleinerung erfolgt zwischen zwei Hartgußbrech= backen, welche in einen soliden Rahmen eingebaut find.

Die eine berselben ift an die vordere Wand des Maschinenrahmens befestigt und unbeweglich, während die andere in eine gußeiserne Schwinge eingelassen ift und mit derselben um eine wagerechte Achse eine hin= und her=

gehende Bewegung macht.

Durch diese Bewegung wird der von den Brechbacken einerseits und von zwei die Seitenwände des Rahmens bekleidende, harte Platten andererseits begrenzte keilförmige Schacht, das Brechmaul, abwechselnd erweitert und verengt, und das darin befindliche Brechaut zerschlagen und zerquetscht.


Sobald letteres den dazu nöthigen Feinheitsgrad erlangt hat, fällt es durch die unterste, engste Stelle des Brechmaules, den Spalt, heraus.

Die Bewegung der Schwinge wird durch eine Ercenter= stange und zwei in dem unteren Ropfe der letteren gelagerte

Druckplatten bewirkt.

Das freie Ende der einen Druckplatte legt sich gegen die hintere Wand des Maschinengestelles, das der anderen gegen den unteren Theil der Schwinge, so daß ein Knieshebel entsteht, der bei jeder Umdrehung der Excenterwelle einmal gestreckt und einmal gebeugt wird, und dadurch der Schwinge eine pendelnde Bewegung giebt.

^{*)} Gebaut von S. Breuer & Comp., Maschinenfabrif in Söchft a. M.



Durch die geeignete Wahl der Ercentricität des Antriebs= ercenters und der Stellung der Druckplatten ist man im Stande, einen fast beliebig großen Druck auf die Schwinge auszuüben.

Kur die Verarbeitung von besonders harten Stoffen muß der Hub der Schwinge vermindert werden, was durch Berfürzung der Zugstange ermöglicht wird.

Die Spaltweite des Brechmaules ist während bes Betriebes mittelst einer Reilvorrichtung verstellbar, burch welche die Schwinge sammt den Kniehebeln und dem Augstangenkopf der festen Brechbacke genähert oder von der= felben entfernt wird.

Die zulässige Größe der aufzugebenden Stücke hängt von der Maulweite, die Feinheit von der Spaltweite der Maschine ab.

Als größter erzielbarer Feinheitsgrad kann etwa Safelnufgröße, vermischt mit seinerem Korn bezeichnet werben. Die Steinbrechmaschinen werden entweder mit Riemen

ober durch eine anmontirte Dampfmaschine getrieben.

Die Brechschnecke ober Schraubenmühle*) (Kig. 53) bildet das Zwischenglied zwischen Steinbrecher und Mahlgana.

Der wirkende Theil, die Brechschnecke, ist aus hartguß auf eine schmiedeeiserne Welle aufgegoffen und wird durch eine Riemen= oder Seilscheibe, welche gleichzeitig als Schwung= rad dient, ohne Räbervorgelege in Bewegung gesett.

Unterhalb der Brechschnecke befindet fich ein Brechfasten, ein Stahlroft; derselbe besteht aus einzelnen außwechselbaren Roststäben, welche in Entfernung von etwa 8 Mm. nebeneinander eingelegt werden.

Dben auf dem Brechkaften fteht ein gußeiserner Rahmen, welcher in unserer Abbildung vor der Brechschnecke liegend angegeben ift.

^{*)} Gebaut von Brind & Sübner, Maschinenfabrit in Mannheim.

Das Material, welches in Stücken von ungefähr 50 Mm. vom Steinbrecher kommt, wird von der Schnecke erfaßt und

durch den Stahlroft hindurch gedrückt.

Da die Koststäbe aus sehr hartem Gußstahl geschmiedet find, die Schnecke aber aus Hartguß besteht, auch der Brechkasten seitlich noch durch Hartgußeinlagen geschützt wird, so

ift die Abnützung der Maschine feine bedeutende.

Vor dem Walzwerke besitzt die Brechschnecke den großen Vortheil, sehr wenig Raum einzunehmen, namentlich auch in die Höhe, erlaubt also ein sehr bequemes Aufstellen, direct unter dem Steinbrecher; ferner sind an demselben keine Zahnräder und Zwischenvorgelege vorhanden, schließlich ist eine Reparatur in allerkürzester Zeit zu bewerkstelligen; mit Einlegung neuer Roststäde, im Nothfalle Auswechseln der Brechschnecke durch ein Keservestück ist die Maschine hergestellt.

Walzenmühlen dienen zum Zerkleinern von Stücken von Ruß- bis Fauftgröße, also solchen, welche nöthigenfalls

auf einer Steinbrechmaschine vorgebrochen murden.

Der Feinheitsgrad, welcher mit einer Walzenmühle bei einmaligem Durchgange des Mahlgutes durch dasselbe erzielt werden kann, hängt, abgesehen von der Größe der aufzugebenden Stücke und den Eigenschaften des zu vermahlenden Stoffes, von der Anzahl der Walzenpaare ab, mit welchen die Mühle versehen ist.

Mühlen mit einem Walzenpaar liefern ein Schrot von Erbsen- bis Haselnußgröße, solche mit zwei oder drei Walzenpaaren ein gröberes, beziehungsweise feineres, fast immer aber griefiges (rösches) Wehl (Schrotmehl), welches erforderlichen Falls auf Mahlgängen oder anderen geeigneten

Maschinen feingemahlen wird.

Bon den Balzen jedes Paares läuft die eine in festen,


die andere in stellbaren Lagern.

Der Walzenabstand wird durch Verstellen der letzteren mittelst Schraubenstellvorrichtungen regulirt, welche mit Federpuffern versehen sind, um die Wirkung der durch härtere Stücke verursachten Stöße abzuschwächen und in

dem Mahlgut etwa vorhandene Gisentheile durch die Walzen zu lassen.

Die Walzen find entweder glatt ober geriefelt.

Der Antrieb erfolgt von einem Vorgelege aus auf die feste Walze, welche ihrerseits die bewegliche Walze durch Auppelräder in Umdrehung versetzt.




In Fig. 54 ist eine einfache Walzenmühle*) abgebildet, d. h. eine solche mit nur einem Walzenpaare.

Bei derselben wird die Zuführung des Mahlgutes durch eine Schüttelaufgabe regulirt, welche über den Walzen angebracht ist und nicht nur eine gleichmäßige Abnützung der letzteren, sondern auch eine erhöhte Leistungsfähigkeit ergiebt.

^{*)} Gebaut von Friedrich Krupp, Grufonwert in Magdeburg-Budau.

Falls das von dem einfachen Walzwerke kommende Product noch zu groß oder das Material so hart ist, daß man die weiter zu beschreibenden Mahlgänge oder Kugelsmühlen entlasten muß, um sie später leistungsfähiger zu



machen, so wendet man statt der einfachen Walzwerke solche mit zwei oder auch drei übereinander liegenden Walzenpaaren*) (Fig. 55) an.

^{*)} Gebaut von Fried. Krupp, Grusonwerk in Magdeburg-Bucau.

Die Walzen des oberen Paares sind entweder glatt oder mit eingegossenen Längsriesen versehen und haben, wo dies angebracht erscheint, bei gleichem Dürchmesser verschiedene Umdrehungszahlen, so daß sie sich nicht nur aufseinander abwälzen, sondern auch eine gleitende Bewegung gegeneinander machen.

Das von ihnen erfaßte Mahlgut wird daher sowohl zerdrückt als auch zerrieben und gelangt in gut vorgeschrotenem Zustande durch einen trichterartigen Blechkasten über das untere glatte Walzenvaar, welches ebenfalls für Differential-

geschwindigkeit eingerichtet ift.

Das californische Walzwerk*) (Fig. 56) unterscheidet sich von den vorerwähnten Walzwerken dadurch, daß alle Zahnräder an der Maschine vermieden sind, der Betrieb jeder Walze für sich durch eine Riemenscheibe ersolgt und daher die Walzen mit großer Umdrehungszeschwindigkeit laufen können.

Auf einem schweren gußeisernen Gestell befinden sich zwei Lager sest aufgeschraubt, welche die eine Walze auf= nehmen, während die andere Walze in zwei beweglichen Armen gelagert ist.

Durch zwei starke Zugschrauben werden die Walzen gegeneinander eingestellt, und zwar so, daß nach Belieben


gröber ober feiner gemahlen wird.

Federn oder Büchsen sind an den Zugschrauben nicht angebracht, da dadurch das Mahlproduct ungleichmäßig wird; die Zugschrauben müssen so stark gehalten sein, daß selbst kleine Sisentheile, welche in die Maschine gerathen sollten, hindurch gehen, ohne dieselbe weiter zu beschädigen.

Die Leistung dieses Walzwerkes ist sehr groß und soll das aufzugebende Material ungefähr Bohnengröße besitzen.

Ebenso wie andere Walzwerke können diese als Doppelwalzwerk in einem gemeinschaftlichen Gestell aufsgebaut werden.

^{*)} Gebant von Brinck & Sübner, Maschinenfabrit in Mannheim.



Der Kraftverbrauch ist geringer als bei anderen Ber=

fleinerungsmaschinen dieser Art.

Die zu derselben Gruppe von Zerkleinerungsmaschinen gehörenden Kollergänge (verticale Mühlen) gestatten die Aufgabe größerer Stücke, welche sie ohne Unterbrechung bis zum allerseinsten Mehl vermahlen und sich auch zur Naßvermahlung eignen.

Die Principien, auf welchen die Wirkung dieser Maschine beruht, besteht darin, daß runde Mahlsteine oder Koller (Läufer) auf der hohen Kante stehend, in einem runden Becken auf einer Platte sich um ihre eigene Achse drehen und das unter denselben liegende Mahlgut zerquetschen, zers drücken und zerreiben.

Die Kollergänge sind freistehend und werden entweder von unten oder oben mittelst conischer Räder und Riemen=

scheiben angetrieben.

In Fig. 57 ist ein Kollergang*) mit unterem

Antrieb abgebildet.

Die Schale ober die Bodenplatte ist entweder auf das Fundament sestgeschraubt oder auch beweglich (Fig. 58), wobei in diesem Falle unten ein Zahnkranz angebracht wird, welcher durch ein Zahnrad und untergelegte Lauf=rollen in Bewegung gesetzt wird.


Dagegen rotirt jeder Stein für sich, und zwar unabhängig von einander um seine besondere horizontale Achse und schwingen beide um eine gemeinschaftliche horizontale Achse.

Man läßt die Steine jedoch nicht mehr wie früher auf einer gemeinschaftlichen Achse drehen, sondern auf zwei

von einander unabhängigen Achien.


Demgemäß wird jeder Läufer während des Ganges unabhängig von dem andern durch größere Stücke der zu zerstleinernden Stoffe gehoben, während bei der Lagerung beider Steine auf einer gemeinschaftlichen durchgehenden Uchse in solchen Fällen stets eine Schiesstellung eintritt, durch welche die Leistungsfähigkeit vermindert wird.

^{*)} Geb. von Brind & Sübner, Majdinenfabrif in Mannheim.



Die zu mahlenden Stoffe werden entweder unmittelbar auf den Läuferteller mittelst Hand oder Schaufel geworfen oder durch einen zwischen den Läufern auf den Kopf der stehenden Welle angeschraubten Trichter aufgegeben, dem sie mittelst eines Elevators (Becherwerk) zugeführt werden.

Durch ein zweckniäßiges Scharr- und Rechwerk wird das Material beständig unter die Läufer gehoben und



schließlich von einem Abstreicher nach der Ausfallöffnung gebracht.

Man fann die Kollergänge continuirlich und periodisch betreiben; ersteres giebt eine größere Leistungsfähigkeit, macht aber, wenn das Mahlgut zu einer bestimmten Feinheit verarbeitet werden soll, die Anlage einer Sieberei unbedingt nothwendig.

Letztere wird so disponirt, daß das vom Sieb ausgeschiedene, noch zu grobe Material selbstthätig auf den

Kollergang zur weiteren Zerkleinerung zurückgeht.

Um bei Verarbeitung theuerer Materialien das Stauben zu verhüten, wird über der Kollergangschüffel eine Haube

angebracht, welche die Maschine dicht abschließt.

Auch sonst wird um den Kollergang ein Kasten aus beweglichen Holzsüllungen aufgestellt, welcher das Stauben verhindert, gleichzeitig aber gestattet, daß die Maschine mittelst Wasser und Bürste vollständig rein gewaschen werden kann.

Die Läufer sowohl wie die Bodenplatte werden je nach Umständen und dem zu zerkleinernden Material aus

Stein, Bartquß ober Gugeisen hergestellt.

Eiserne Bodenplatten werben an jenen Stellen, auf welchen die Läufer rollen, mit eingelegten Hartgußplatten versehen, die sich leicht und schnell auswechseln lassen; ebenso pflegt man eiserne Läufer mit auswechselbaren Ringen von Hartguß zu umgeben, welche mittelst Holzkeilen auf die gußeisernen Läuferkörper besestigt werden.

Bei Verarbeitungen weicher Materalien werden diese auswechselbaren Theile nur in gewöhnlichem Gußeisen aus=

geführt.

Kollergänge mit unterem Antriebe sind solchen mit oberem vorzuziehen, obzwar lettere billiger im Preise sind als die ersteren; dagegen besitzen die Kollergänge mit oberem Antrieb den Uebelstand, daß durch die Besestigung des Rädervorgeleges am Gebälf alle Erschütterungen und Stöße der Maschine mit auf das Gebände übertragen werden, was sich jedoch bei weichem Material weniger bemerbar macht als bei hartem.

Soll die Maschine als sogenannter Naßkollergang*) benützt werden, so baut man dieselben entweder in eine ge= mauerte Grube ein (Fig. 59) oder man erhöht die Teller= wandungen der Bodenplatte behufs Aufnahme von Wasser.


Es ist dann aber für regelmäßigen ruhigen Zulauf von Wasser und Ablauf des aufgeschlämmten Materiales zu sorgen.

^{*)} Gebaut von G. Polifius, Maschinenfabrit in Deffau.

Hierher gehören auch die Nahmühlen mit flachen Steinen, welche fest sind und über die Bodenplatte geschleift werden, während das aufzugebende Material in der Mitte aufgegeben und unter der Steinfläche mitgeschleppt wird.

In Fig. 60 ist eine solche Nagmühle im Durchschnitt

gezeichnet.



A find die Kreiselsteine, gewöhnlich 550 Mm. Stärke bei 1000 Mm. Durchmesser.

Dieselben sind an den drehenden Königsstock E fest anmontirt.


An der gegen den Königstock gewendeten Seite sind sie konisch zugehauen, wodurch eine trichterförmige Deffnung entsteht, welche zum Beschicken mit dem zu mahlenden Masteriale dient.

Der fest angemachte Abschaber Se nimmt das am Steine heraufsteigende aufgeschlämmte Material ab.

Der Bobenstein B ist immer etwas größer als die

auf bemfelben geschleiften Steine.

Das von den Steinen bearbeitete Material (Schlamm) tritt unter denselben heraus in den offenen Raum und



wird vom Abstreicher F festgehalten und durch das Ablauf=rohr S in ein vorgelegtes Sammelgefäß gestrichen.

In diesen Mühlen läßt sich nur ein bereits fein gemahlenes Material bearbeiten, welches durch Naßmahlen

noch feiner sein soll.

Trockenes Material läßt sich in diesen Mühlen nicht sein mahlen, obzwar man den Versuch machte, indem die seststehenden Steine eine Drehung um ihre eigene Achse ershielten und nur an die Königswelle fest anmontirt wurden, so daß sie von dieser mitgeschleppt werden.






Auch selbst dann, wenn deren Bodenfläche aufgerauht ist, arbeiten diese Steine nicht viel, so daß die Kosten des Trockenmahlens außerordentlich hohe sind und das Mahlsgut sich unnöthiger Weise erwärmt.

Eine viel verwendete Zerkleinerungsmaschine ist die Glocken mühle,*) welche sehr leistungsfähig ist. (Fig. 61.)

Die zu zerkleinernden Stoffe können der Mühle in Stücken von Faust- bis zur Kopfgröße aufgegeben werden.



Die Verkleinerung wird durch einen geriefelten Konus (Fig. 62) aus Hartguß bewirkt, welcher sich in einem gleich= falls aus Hartguß hergestellten gerifselten Rumpf dreht.


Die Art der Riffelung ift aus der Fig. 62 deutlich zu

eriehen.

Der Mahlkonus sowohl als der Rumpf ist aus zwei Theilen zusammengeschraubt, damit der untere, cylindrisch geformte und mit feinerer Riffellung versehene, sogenannte Mahlkranz, welcher sich stärker abnutt als der obere Haupttheil, für sich ausgewechselt werden kann.

^{*)} Gebaut von Brind & Sübner, Majchinenfabrik in Mannheim.

Die Feinheit des Mahlerzeugnisses wird mittelst eines Handrades von unten regulirt, bei freistehenden Mühlen*) (Fig. 63) mittelst eines solchen von oben, indem durch Drehung desselben der Konus auf seiner Achse verschoben und somit dem Rumpf genähert oder von demselben entsernt wird.



Der Antrieb kann je nach den örtlichen Verhältnissen von oben oder von unten erfolgen; im letteren Falle ist sie vollkommen freistehend construirt und wird das Mahlaut selbstthätig durch eine seitlich angebrachte Gosse ausgestrichen.

Die Leistungsfähigkeit dieser Mühlen ist eine ziemlich bedeutende; die Reparaturkosten sind nicht groß, da die


^{*)} Gebaut von Friedrich Krupp, Grusonwerke in Magdeburg= Bucau.

Riffeln des Rumpfes und des Konus von jedem Schlosser

leicht nachgeschärft werden können.

Besonders empfehlenswerth ist die Excelsiormühle,*) auf welcher, je nach Wahl der Mahlscheiben ein mehlfreies oder ein mehlreiches, aber immer noch ein griesiges Product erzeugt wird.

Die arbeitenden Theile der Excelsiormühle sind zwei verticale ringförmige Scheiben aus Hartguß, Fig. 64, deren




eine im Mahlgehäuse festgeschraubt ist, während die andere auf wagrechter Welle rotirt.

Aus den Planflächen dieser Scheiben erheben sich in concentrischen Kreistinien Zähne von dreieckigem Querschnitt in der Weise, daß je zwei Zahnkreise zwischen sich eine Furche von gleichfalls dreieckigem Querschnitt bilden.

^{*)} Gebaut von Friedrich Krupp, Grusonwerke in Magdeburg= Buckau.

Die Zahnkreise der einen Scheibe greisen in die Furchenkreise der anderen ein und zerkleinern das im Centrum eingeführte Mahlgut, welches durch radiale Gassen nach dem Umfang der Scheiben hinausgeschleudert und durch den unteren Auslaufstußen abgeführt wird.



Das zu zerkleinernde Material wird in der Mitte, Fig. 65, vermittelst des durch Schieber f regulirbaren Aufschütttrichters eingeführt und vermöge der Centrifugalkraft durch die von den Zahnlücken gebildeten radialen Rinnen, nach dem Umfange hin geschleudert, wobei es beständig mit den Zähnen in Bewegung kommt und zerkleinert wird.

Die Scheibe a ist fest an das Gestell der Mühle gesichraubt, während die andere Scheibe b auf der Welle c sitzt und mit dieser rotirt.

Außer der leichten Verstellbarkeit der Scheiben gegeneinander — vermittelst der Schraube d —, selbst während des Betriebes, ist auf eine vortheilhaste Ausnützung der Mahlscheiben insoferne Rücksicht genommen worden, als man die Scheiben umkehren kann, da dieselben auf beiden Seiten mit Zähnen besetzt sind.

Die Zähne schneiden mit den Kanten; sind dieselben auf der einen Seite stumpf, so läßt man die Maschine durch Schränken des Riemens im entgegengesetzten Sinne laufen, worauf die noch scharfen Kanten schneiden, während sich die stumpsen durch die natürliche Abnützung der Zahnstächen wieder schärfen.


Reicht dies nicht aus, so läßt man etwas Sand mit Wasser durch die Mühle gehen, wodurch die Schärfung in wenigen Minuten bewirkt wird.

Will man größere Stücke mahlen, welche von Mahlscheiben nicht gesaßt werden können, so bringt man oben zwischen dem Aufgabetrichter und dem Regulirschieber einen Vorbrecher an, welcher mit seinen zwei Brechwalzen die Stücke vor dem Eintritt in die Mühle entsprechend zerstleinert.

Wünscht man bei verhältnißmäßig hoher Leistungsfähigkeit ein möglichst feingriesiges Mahlerzeugniß zu erzielen, so verwendet man Schleudermühlen (Desintegratoren) und Schlagkreuzmühlen (Desagregatoren).

Die Schleudermühlen*) (Fig. 66) bestehen im Wesentlichen aus vier, sechs oder acht concentrisch in ein= ander laufenden Trommeln, deren cylindrische Umfassungswände aus Stäben gebildet sind, welche an der einen Seite in Scheiben und an der anderen in Ringen vernietet sind.

^{*)} Gebaut von Brind & Hübner, Maschinenfabrik in Mannheim.



Die erste (innere), britte und fünfte Trommel bilden ein zusammenhängendes Ganzes, welches mit der Nabe der Scheibe auf die eine Achse befestigt ist, und von dieser mittelst einer Riemenscheibe in rotirende Bewegung gesetzt wird; ebenso sind auch die zweite, vierte und sechste Trommel als zusammenhängender Theil des Apparates auf die andere Achse befestigt, um von einer zweiten Riemenscheibe betrieben zu werden.

Der eine Riemen ist in der gewöhnlichen Weise aufsgelegt, während der andere gekreuzt wird, so daß die beiden Trommelapparate in entgegengesetzter Richtung rotiren.

Der Betrieb erfolgt gewöhnlich durch eine gemeinschaftliche Vorgelegewelle, die von der Haupttransmissionswelle


bewegt wird.

Die zu pulverisirenden Materialien werden durch einen an dem Umhüllungskasten besindlichen Trichter permanent in das Innere des Apparates gebracht und aus der ersten Trommel durch die entsprechend weiten Zwischenräume der Stäbe in Folge der Centrisugalfrast in die zweite, entsgegengesetzt lausende geschleudert, wo sie theilweise zerschlagen aus dieser in die dritte (wieder in der Richtung der ersten lausenden) getrieben, immer weiter zerkleinert in die vierte und so weiter gelangen und von da in pulverisirtem Zustande gleichmäßig an allen Punkten der Peripherie heraussgeschleudert werden.

Dieser Vorgang dauert höchstens nur eine Secunde (je nach der Größe und Ansangsgeschwindigkeit der Tromsmeln), in welcher furzen Zeit die Materialien den Trommelsapparat passirt haben. Fig. 67 zeigt die Anordnung der Stäbe, wobei die Pfeile die Drehungsrichtung der Trommeln, beziehungsweise die Richtung der Bahn angeben, welche ein Körpertheilchen »a« in dem Apparat durchlaufen muß.


Die zerkleinernde Wirkung erfolgt hier zunächst durch die Schläge in den mit entsprechender Geschwindigkeit abswechselnd in entgegengesetzter Richtung rotirenden Trommeln, und dann noch hauptsächlich, was für das Pulverisiren und Feinmahlen sehr wichtig ist, durch die Reibung des mit

großer Behemenz kreuzweise durcheinandergeschleuderten Masteriales in sich selbst, welches in Strömen (der Trommelsbreite entsprechend) fortwährend im Zickzack durchgejagt und gepeitscht wird, wodurch es sich vollskändig aneinander zerreibt.



Der Trommelapparat ist mit einem, aus mehreren Theilen dicht zusammengesetzten, Blechkasten umhüllt, der sich aber behufs etwaiger Reinigung oder Untersuchung des Apparates leicht auseinander nehmen und abheben läßt.

Das pulverisirte Product fällt aus der Deffnung in der Grundplatte nach unten durch einen im Fundament seitlich angebrachten Canal heraus und wird aus einem Sammelbehälter durch einen Elevator wieder heraufgebracht oder bei einem kleinen Quantum in Kasten ober Säcken aufgefangen.



Die Schleudermühlen*) werden seit langer Zeit angewendet, um giftige Blei- und Mineralfarben, sowie auch

^{*)} Gebaut von Brind & Hübner, Maschinensabrik in Mannheim.

Erdfarben vollständig fein und ohne jede Staubentwicklung zu vermahlen.

Die Maschinen werden zu diesem Zwecke mit besonders

dazu construirten Zuführungsapparaten verseben.

Man läßt das Product dann direct in einen staubdicht verschlossenen Blechkasten, oder wie in Fig. 68 veran=

schaulicht, in einen gußeisernen Ressel fallen.

Die Größe der Trommeln, die Zahl der Umdrehungen, die Anordnung, Stärke und Anzahl der Stäbe richtet sich nach der Festigkeit der zu pulveristrenden Materialien, nach dem zu verarbeitenden Quantum und nach dem Grade der zu erzielenden Feinheit des Productes.

Man kann gröber oder feiner mahlen und jede belies bige Korngröße erzielen, je nachdem man dem Apparate eine geringere oder größere Geschwindigkeit giebt und je

nachdem man die Entfernung ber Stäbe mählt.

Bei dieser Art Zerkleinerung wird die aufgewendete Kraft am allervortheilhaftesten nutbar gemacht, da dieselbe, mit Ausnahme der Reibung in den Achsenlagern, ganz der zerkleinernden Wirkung zu Gute kommt.

Sierdurch erklärt sich die außergewöhnlich große Leistungsfähigkeit der Schleudermühlen im Vergleich zu

anderen Mühlen und Zerkleinerungsmaschinen.

Da die Wirkung durch Schlagen, Zerschmettern und durch das Zerreiben des in den Trommeln frei schwebenden Wateriales in sich selbst erfolgt, so kann man auch klebrige und nicht ganz trockene Körper bis zu einem gewissen Grade, d. h. soweit es überhaupt möglich ist, zerkleinern, wozu es sonst keine passende Waschine und maschinelle Einzrichtung giebt.

Die Schleubermaschinen eignen sich auch ganz vorzügstich zum innigen Mischen verschiedener Körper, wenn diesselben in unzerkleinertem oder seinem Zustande gleichmäßig in den Trommelapparat eingeführt werden oder vor dem Aufgeben etwas durcheinander geschaufelt worden sind.

Bei der großen Leistungsfähigkeit kann man in vershältnißmäßig sehr kurzer Zeit das Gemisch mehrere Male

durch den Apparat jagen, um dadurch eine möglichst innige Mischung der verschiedenen Körpertheilchen zu bewirken; für gewöhnlich genügt aber ein einmaliger Durchgang.

Bei ber Verarbeitung von klebrigen Materialien und bei Verwendung des Desintegrators zum Mahlen verschiedener Farben muß der Apparat häufig gereinigt werden, was in der gewöhnlichen Weise von außen sehr umständlich

und zeitraubend ift.

Zu diesem Zwecke bauen Brinck & Hibner in Mannheim Desintegratoren, bei welchen sich die abgehobelten Spindelkasten mit den Achsen und dem zugehörigen halben Trommelapparat auf der ebenfalls an den betreffenden Stellen abgehobelten Grundplatte leicht und schnell mittelst einer Schraubenspindel ausziehen lassen, um die Reinigung im Innern der Trommeln bequem und rasch zu bewirken.

Das Aus= und Einrücken kann jeder gewöhnliche Ar=


beiter mit Sicherheit ausführen.

Die Schlendermühlen zeichnen sich deshalb vor allen anderen Mühlen und Zerkleinerungsmaschinen durch wesent= liche Vortheile aus, und zwar:

- 1. durch die außerordentlich große Leistungsfähigkeit im Verhältnisse der aufzuwendenden Kraft und Zeit;
- 2. durch die Fähigkeit, daß sie auch seuchte und sogar klebrige Stosse bearbeiten;
- 3. dadurch, daß man den Grad der Feinheit des zu erzielenden Productes (Pulver) durch die Umdrehungs= geschwindigkeit, welche man den Trommeln gibt, reguliren kann;
- 4. durch die Verwendbarkeit, um die verschiedensten, sowohl feuchte wie trockene Materialien, jedoch nur bei ansnähernd gleichem specifischen Gewichte, innig zu mischen;
- 5. durch die äußerst einfache Construction, ohne jegliche complicirte Einrichtung und ohne alle seinen Theile, so daß also die Reparaturen auf ein Minimum beschränkt werden, und jeder gewöhnliche Arbeiter im Stande ist, den Betrieb zu besorgen;

6. durch die geringen Anlagekosten und den kleinen Raum, den sie einnehmen (im Berhältniß der Leistung) und durch die sehr einfache Fundamentirung und Aufstellung.






Die Schlagkreuzmühle (Desagregator) ist der erwähnten Schleudermühle im Principe sehr ähnlich.

Sie eignet sich sehr zweckmäßig für zähe nicht zu harte Stoffe, wie Kreide, Ghps u. dgl. m.

Sie liefert ein sehr mehlreiches, je nach der Beschaffensheit der zu zerkleinernden Stoffe mit mehr oder weniger Gries untermischtes Product.

Die wesentlichen Bestandtheile der Maschine *) (Fig. 69 und 70) sind ein chlindrisches Gehäuse und ein in diesem mit großer Geschwindigkeit umlaufendes Schlagfreuz.

Letteres besteht aus einer auf einer wagrechten Welle




aufgekeilten, gußeisernen Scheibe, welche mit vier bis sechs auswechselbaren, radialen Stahlarmen versehen ist.

Die beiden Stirnwände bes Gehäuses sind an das die Wellenlager tragende Maschinengestell angegossen und auf ihren Innenflächen mit gerippten, auf Coquille gegossen

^{*)} Gebaut von Friedrich Arupp, Grujonwerke in Magdeburg= Buckau.

Hartgußplatten belegt, welche zwei ringförmige Mahlbahnen bilden, und von denen jede einzeln für sich ausgewechselt werden kann.



Der Mantel des Gehäuses ist cylindrisch. Er besteht in seiner oberen Hälfte aus einer mit den Stirnwänden verschraubten, schmiedeeisernen Haube, von

deren Innenfläche vierkantige, zwischen die Stirnwände einsgelegte Stahlstäbe leistenartig vorspringen.

Den unteren Theil des Mantels bildet ein halbenlin-

drischer, zweitheiliger Rost.

Jede Rofthälfte ist aus einem chlindrisch gebogenen Rahmen und einer größeren Anzahl von Stahlstäben zussammengesetzt, deren Köpfe in eine kreisbogenförmige Nut der gebogenen Wangen des Rahmens eingeschoben werden.

Die Roststäbe sind daher auswechselbar und ihre Spalt=

weite läßt sich verstellen.

Auch die Stahlstäbe der oberen Mantelhälfte lassen sich auswechseln, wenn sie völlig unbrauchbar geworden sind, und wenden, wenn nur eine Seite von ihnen abgenutt ist.

Das Mahlgut kann der Mühle je nach deren Größe in Stücken von Walnuß- bis zur doppelten Fauftgröße auf-

gegeben werden.

Die Zuführung des Mahlgutes erfolgt durch eine Deffnung in der einen Stirnwand des Gehäuses mittelst eines an diesem besestigten Aufgabetrichters (Fig. 71).

Das in das Gehäuseinnere gelangende Gut wird von den Armen des Schlagkreuzes erfaßt, gegen die aus den Hartgußplatten und Stahlstäben gebildete Mahlbahn gesichleudert und dort zertrümmert.

Nach Erreichung des dazu erforderlichen Feinheits= grades fällt das Erzeugniß durch die Rostspalten in einen Schacht unter dem Gestell.


Zwei an jeder Seite des letzteren angeschraubte Deckel machen den Auslaufschacht zugänglich und ermöglichen es, durch denselben die beiden Rosthälften herauszunehmen.

Die Schlagstiftmaschine*) (Dismembrator) (Fig. 72) ähnelt in der Construction in mancher Hinsicht derzenigen der Schlendermühlen.

^{*)} Gebaut von Friedrich Krupp, Grusonwerke in Magdeburg= Bucau.

Die arbeitenden Theile werden aus den sogenannten Schlagstiften gebildet, welche in je drei concentrischen Ringen auf einer seststehenden, zugleich als Deckel der Maschine dienenden, und einer auf wagrechter Welle sehr schnell rotirenden Scheibe angeordnet sind.

Die Schlagstiftreihen auf letterer greifen in die ringförmigen Lücken zwischen ben Schlagstiftreihen auf ersterer ein.



Die Maschine arbeitet in der Weise, daß das von der Seite her in dieselbe eingeführte Mahlgut bei der großen Umdrehungsgeschwindigkeit der beweglichen Stiftscheibe durch die Wirkung der Centrisugalkraft nach außen geschleudert wird und berart mehrere Male durch die schlag= und scheren= artig wirkenden Stiftreihen geht, wobei die Zerkleinerung des Mahlgutes erfolgt.

Das Innere der Mühle ist behufs Reinigung leicht

zugänglich.

Die Lager müssen besonders sorgfältig ausgeführt und in Hinsinsicht auf die hohe Umdrehungszahl der Welle mit jelbstthätiger Schmiervorrichtung versehen sein.

Die Zuführung des Mahlgutes erfolgt gleichmäßig und ununterbrochen mittelst besonderer Schrauben=Speise=

vorrichtung.

Der Feinheitsgrad des Mahlerzeugnisses ist abhängig von der Umdrehungsgeschwindigkeit der Stiftscheiben (500 bis 3000 und mehr in der Minute).

Selbstverständlich vermindert sich die Leistung der Masschine mit der Zunahme der Umdrehungsgeschwindigkeit.

Der Dismembrator ist von der Excelsiormühle fast gänzlich verdrängt worden, da man nur solches Material mit Vortheil darauf zerkleinern kann, welches nicht

hart genug ist, um die verhältnißmäßig zarten, aber theuren Schlagstifte raich abzunüten.

Eine andere Art von Maschinen sind die Mahl= mühlen (Mahlgänge, horizontale Mühlen), welche schon

im Alterthume befannt waren.

Das Zerkleinern in benselben geschieht zwischen zwei Platten (aus Stein, Porzellan, Eisen), von denen die eine fest und die andere rotirt.

Je nachdem die obere oder untere Platte — der Mahlstein — in Drehung versetzt wird, unterscheidet man oberläufige und unterläufige Mahlgänge.

Die zu vermahlenden Stoffe sollen zunächst auf Walzensmühlen, Schraubenmühlen, Kollergängen 2c. vorzerkleinert werden, so daß das Mahlgut höchstens in Haselnußgröße in den Mahlgang gelangt.


Das zu vermahlende Material wird in der Mitte zwischen die Mahlsteine gebracht, wo es von diesen ersaßt, kräftig untergezogen und zermalmt ausgeworfen wird.

Fig. 73 zeigt einen transportablen Dahl= gang*) offen und geschlossen; der Oberstein ist fest, der

^{*)} Gebaut von Brinck und Hübner Majchinenfabrik in Mannheim.

Bodenstein läuft allein; eine Einrichtung, welche jeder anderen vorzuziehen ist.

Fig. 73.



Der Oberstein wird von einem Gisenring umfaßt und

mit Schrauben festgehalten.

Die Mahlsteine mussen nach bestimmten Regeln ein= gehauene Einkerbungen besitzen; denn von diesen hängt die Leistungsfähigkeit des Mahlganges ab.

Das zu mahlende Material wird gewöhnlich durch

einen Trichter in die Mitte der Steine geleitet.

Die Einstellung des Steines erfolgt mittelst Schnecke oder Schneckenrades oder durch Hebelübertragung mit Schraubenspindel und Handrad; die Aufgabe des Mat,l-

gutes durch zweckmäßig angeordneten Rüttelschuh.

In Fällen, in denen dem Feinheitsgrade des Mahlerzeugnisses auf Kosten der Wenge desselben der Vorzug gegeben wird, verwendet man Naßmahlgänge (Fig. 74), d. h. Gänge, welche das Mahlgut unter Zusührung von Wasser auf ein unfühlbar seines Erzeugniß zurücksühren.

Das Mahlgut bleibt jo lange in den Gängen, bis der

gewünschte Feinheitsgrad erreicht ift.

Diese Gänge arbeiten somit periodisch.

Darf eine Berührung des Mahlgutes mit Eisen nicht stattsinden, so wird die Zarge aus Holz gefertigt (Fig. 75).


Zu der Gruppe der Mahlmühlen gehört auch die

Rugelmühle.

Dieselbe leistet nicht so viel wie eine Mahlmühle, aber sie wird in solchen Fällen verwendet, in denen es darauf ankommt, bei unbedeutendem Kraftauswande Stoffe staubsein zu pulverisiren; sie eignet sich für Zerkleinerung von Stoffen verschiedener Art, namentlich Farben, da ihre Leistung, so lange nur die Feinheit des Mahlerzeugnisses in Bestracht kommt, eine vorzügliche ist.

Dieselbe besitzt den weiteren Vortheil, daß dieselbe eine ganze Anzahl von Vorzerkleinerungsmaschinen entbehrlich macht, weil das zu mahlende Material, je nach der Größe der Mühlen in Stücke bis zur Kopfgröße aufgegeben werden kann und das fertige Product die Mühle so sein, wie man es für den jeweiligen Zweck gerade braucht, verläßt.

Die Ersparnisse, welche durch die Anwendung von Augelmühlen entstehen, beziehen sich nicht nur auf den ersforderlichen Ausstellungsraum, sondern auch auf die gerinsgeren Anschaffungskosten, billigen Betrieb, geringe Bestienung und wenige Reparaturskosten.




Die Augelmühle*) (Fig. 76) besteht aus einer rotirenden Trommel, in welcher sich außer den zu zerkleinern=


^{*)} Gebaut von S. F. Stollberg, Majdinenfabrit in Offenbach a. M.

ben Stoffen eine Anzahl Hartguß- oder Stahlkugeln von verschiedenem Durchmesser befinden.





Durch die Drehung der Trommel hin= und hergeschleudert, zerkleinern und zerreiben diese Kugeln das Mahlgut.



Dieses Zerreiben ist um so energischer durch die Ansbringung der Mischsstügel im Inneren der Trommel, da der Mechanismus in Folge seiner eigenthümlichen Gestalt und Anordnung die Augeln bis zu einer bestimmten Höhe mitnimmt, sie alsdann abrollen läßt, wodurch eine Reibwirkung erzielt wird, vortheilhaft unterstützt durch eine dreisache Rotation der in Frage kommenden Zerkleinerungs, Mischund Reiborgane.

Die erzielte Zerkleinerung, Misch= und Reibwirkung ergiebt einen ganz bedeutenden Erfolg, so daß ohne Unstand verschiedene Farben, welche zu einer Ruance verarbeitet werden sollen, in Stücken eingeführt werden können, und als ein innigst gemischtes, unfühlbares Pulver die Mas

schine verlassen.

Die Füllung der Kugelmühle erfolgt nach Abnahme des Verschlußdeckels, und die Entleerung selbstthätig, indem

Dieser Deckel durch einen Gitterdeckel ersett wird.

Die Trommel läßt man in eine solche Lage kommen, daß der Deckel nach unten steht, worauf man die innere Rührschnecke in Bewegung setzt und so die Entleerung

herbeiführt.

Wenn es sich darum handelt, ein eisen freies Mahlerzeugniß zu erhalten, so wird der äußere Mantel der Maschine, sowie alle Seitenwände aus Schmiedeeisen herzgestellt, während die innere Bekleidung aus Porzellaneins sätzen gebildet wird.

Lettere sind leicht auswechselbar.

Un Stelle der Augeln werden Flintsteine von ziem=

lich fugeliger Form verwendet.

Das Mahlgut wird den Mühlen in etwa Erbsengröße oder seiner zugeführt und verbleibt so lang in denselben, bis die genügende Feinheit erreicht ist.

Die Rugelmühlen eignen sich auch zum Nagmahlen, und finden für diesen Zweck namentlich in Farbenfabriken

Verwendung.

Eine sehr zweckmäßige Zerkleinerungsmaschine für Stoffe jeden Härtegrades, bei denen es darauf ankommt,

ein möglichst gleichmäßiges Mahlerzeugniß zu erzielen, bildet die Rugelmühle mit stetiger Ein= und Aus=

tragung.*)

Sie vereinigt mit geringem Kraftbedarf eine hohe Leistungsfähigkeit, sowohl in Bezug auf die Menge als auch in Bezug auf die Feinheit des gelieferten Mahl=

erzeugniffes.

Diese Rugelmühle (Fig. 77) besteht im wesentlichen aus einer rotirenden Trommel, deren Mantel aus chlindrisch gebogenen, mit Löchern oder Schlitzen versehenen Platten a zusammengesetzt ist, und deren schniedeeiserne, auf ihrer Innenseite mit Hartgußplatten b ausgepanzerte Steinwände durch Nabenscheiben mit der stählernen Welle der Mühle verbunden sind.

Im Innern der Trommel befindet sich eine größere Anzahl Stahlkugeln, welche das eingebrachte Mahlgut bei

der Rotation der Mühle zerschlagen und zerreiben.

Das genügend zerkleinerte Mahlgut fällt durch die Löcher im Trommelmantel auf ein die letzteren conachsial umgebendes, chlindrisches Sieb c aus gelochtem Stahlblech, welches die gröberen Griese zurückfält, während die durchsgesiebten, reichlich mit Mehl vermischten seineren Griese auf das aus Metallgewebe bestehende Mehlsieb d gelangen.

Dieses ift ebenfalls chlindrisch und um das Sieb c


herumgelegt.

Das fertige Wehl fällt durch dasselbe hindurch in die mit einem Sackstutzen und einem Verschlußschieber versehenen Auslauftrichter f eines die ganze Mühle staubdicht umge-

benden Blechgehänses s.

Die abgesiebten, zwischen den Sieben c und d und dem Trommelmantel befindlichen Griese werden mittelst der über die ganze Breite der ersteren reichenden und durch entsprechende Schlige in dem Siebmantel o hindurchgehende Blechschaufeln f den Canälen g zugeführt, von welchen in jeder Mantelplatte eines angebracht ist.

^{*)} Gebaut von Friedrich Krupp, Grusonwerk in Magdeburg.



Diese Canale lassen sie in das Innere der Trommel zurückfallen, in welchem sie der Wirkung der Kugeln aufs Neue ausgesetzt werden.

Sehr zweckmäßig ist bei dieser Rugelmühle die Vorrichtung, mittelst welcher die zu vermahlenden Stoffe in

die Trommel eingebracht werden.

Die Zuführung erfolgt durch die eine Nebenscheibe,

welche zu diesem Zwecke durchbrochen ift.

Die dadurch entstehenden Speichen sind ähnlich einer Schiffsschraube gesormt, so daß sie bei ihrer Rotation mit der Mühlentrommel als Förderschnecke wirken und das dem Trichter h in Stücken aufgegebene Mahlgut in die Trommeln einführen, während die sonst gebräuchlichen gewöhnslichen Speichen die Zuführung behindern.

Außerdem haben die schraubenförmigen Speichen eine erheblich größere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliche, so

daß ihre Anzahl auf zwei herabgesett ist.

Schließlich verhindern sie auch das Herausspringen von Augeln aus der Trommel in den Aufgabetrichter h, unter welchem Uebelstande Augelmühlen mit gewöhnlichen Speichen zu leiden haben.

Das Trommelinnere ist durch ein im Trommelmantel angebrachtes Mannloch, welches durch die Stäbe ll und i geschlossen ist, leicht zugänglich.

Diese Stäbe können leicht entfernt werden, wenn die obere Kappe des Staubgehäuses, in welcher der Holz-rahmen x für den Luftschacht y angebracht ist, abge-nommen wird.

Soll die Mühle von den Mahlrückständen und den etwa mit hineingekommenen fremden Theilen (Eisen u. s. w.) entleert werden, so braucht man nur den mittleren Stab herauszunehmen und die Mühle einige Umdrehungen machen zu lassen.

In den Fällen, in welchen nur ein griesiges Mahlerzeugniß hergestellt werden soll, genügt die Sortirung durch den äußeren Siebmantel d, welcher alsdann aus starkem Drahtgeflechte oder gelochtem Blech hergestellt wird, und die Verwendung eines Schutssiebes o überflüssig macht.

In Källen, in denen in Folge großer Feinheit der Siebgewebe oder feuchter Beschaffenheit des Mahlautes ein Berseten der Siebe zu befürchten fteht, wird eine Abklopf= vorrichtung an der Mühle angebracht.

Dieselbe versett durch leichte Schläge die mit eisernen Schienen versehenen Siebrahmen und somit die Siebe in Vibration und hält auf diese Weise die Gewebe rein.

Die Leistungsfähigkeit der Mühle wird dadurch erhöht. Die Mühle fann auch zum Nagmahlen benützt werden.

In der Rollmühle*) (Fig. 78) werden zwar auch Rugeln als zerkleinernde Organe verwendet, aber es wird nicht deren Schwere, sondern die ihnen ertheilte Centrifugalfraft als wirkende Ursache benütt.

Bei dieser Rollmühle rotirt in einem feststehenden Gehäuse ein mit Speichen versehenes Armfreug, das dagu dient, eine Angahl Kugeln (aus Gifen, Stein u. f. w.) auf einer in das Gehäuse eingesetzten freisrunden Rollbahn rasch umlaufen zu lassen.

Das zu vermahlende Gut wird nahe der Achse in das Gehäuse eingebracht, und durch das Armfreuz gegen die Rollbahn geworfen, wo die Rugeln über dasselbe hinweg-

laufen und es rasch zu Mehl verarbeiten.

Der Auslauf findet bei horizontaler Drehachse an einer der verticalen und zu diesem Awecke durchlochten Seitenwand statt.


Je rascher das Armkreuz gedreht wird und je rascher durch dasselbe die Kugeln auf der etwas hohlen Kollbahn laufen, um jo größer ist, unter dem Einflusse der Centrifugalfraft, der Druck, den die Rugeln auf die Rollbahn, beziehungsweise auf das zu zerkleinernde Material ausüben.

Da die Centrisugalkraft unter sonst gleichbleibenden Bedingungen im quabratischen Verhältnisse mit der Gc-

^{*)} Gebaut von Gisenwerk, vorm, Nagel & Raemp A. G. in Hamburg.

schwindigkeit wächst, so hat man es mit denselben Augeln ganz in der Hand, nur durch Steigerung der Umdrehungszahl am Armfreuz die lebendige Araft der Augeln beliebig und nach Bedarf zu steigern und demgemäß die Wirkung auf das Mahlgut zu vervielfachen.

Fig. 78.




Abweichend von der üblichen Construction der Augelmühlen ist die Horizontal-Augelmühle mit Windseparation*) (Fig. 79), welche sich speciell für das Zerkleinern von Farben u. s. w. gut eignet.

^{*)} Gebaut von Gebrüder Pfeiffer, Maschinenfabrit in Kaisers= lautern.

Die Vermahlung des aufgegebenen Gutes wird bewirkt durch Stahlkugeln c, welche in einem concaven, der Kugel=

Fig. 79.



form angepaßten, ausgekehlten Mahlring e laufen und durch ein Armkreuz d angetrieben werden.

Auf diese Weise üben die Augeln einen zerreibenden Einfluß auf das Mahlgnt nicht nur durch ihre Schwere aus, sondern auch durch die bei der Bewegung entstehende Centrisugalkraft.

Die Einführung des Mahlgutes erfolgt durch einen mit dem Armkreuze d fest verbundenen und mitrotirenden Trichter f und einen feststehenden Aufschütttrichter g.

Oberhalb des Mahlringes e sind zwei concentrische Mäntel h und i angeordnet, von denen der äußere i mit einer Decke versehen und vollständig geschlossen ist, während bei h die Decke sehlt und nach oben eine Deffnung bleibt.

In diesem Zwischenraume ist ein Ventilator k ausgebracht, dessen Flügel von einem Armkreuze l getragen werden, das mit dem Trichter f fest verbunden ist und in Folge dessen mit diesem rotirt.

Wird nun durch den Trichter g der Mühle das Mahlsgut zugeführt, so gelangt solches zunächst zu den Augeln c, von welchen es zerkleinert wird; hat die Feinheit des Mahlsgutes einen bestimmten Grad erreicht, so solgt es dem vom Ventilator k erzeugten Luftstrom in der durch Pfeile ansgedeuteten Richtung nach oben in den weiten Junenraum des Mantels h, woselbst nur die seinstgemahlenen Theile von dem sich verlangsamenden Strom weiter mitgenommen werden können.


Oben angekommen, schleubert der Ventilator k die mit den seinen Theilchen des Mahlgutes angefüllte Luft hinüber in den Zwischenraum der beiden Mäntel h und i.

Das hier sich ansammelnde Mehl wird durch Streicher m, welche mit dem Bentilator k verbunden sind, der Austragssöffnung n zugeführt und kann dort beliebig abgenommen werden.

Diese Maschine besitzt gegenüber ähnlichen Constructionen vor allen Dingen den großen Vortheil, daß die empfindlichen theueren Siebe vollständig in Wegfall kommen, und alle durch Zerreißen der Siebe entstehenden Betriebs=

störungen ein für allemal beseitigt find.

Mußer diesen besonders wichtigen Vortheilen verlangt diese Rugelmühle eine kleinere Betriebskraft, weniger Raum zur Aufstellung und geringen Anschaffungswerth, bei vollständig staubfreiem Arbeiten.



Alle die vorbemerkten Mahlmajchinen eignen sich nur zum Zerkleinern von festen Stoffen — Farben — mit alleiniger Ausnahme der Walzenmühlen und der gewöhn= lichen Mahlmühlen.

Für die Kabrifation von in Del oder Firniß angemachten — angeriebenen — Malerfarben reichen vor= erwähnte Maschinen nicht aus, und müssen zu diesem

Zwecke andere Maschinen verwendet werden.

Die Farbmühlen zum butterfeinen Vermahlen von Farben find entweder Konusmühlen, gewöhnliche


Mahlmühlen mit eisernen oder porzellanenen Steinen, ober Balzen mühlen.

Die Konusmühlen (Fig. 80 und 81) find ben

Glockenmühlen fehr ähnlich.

Sie werden ftets von unten getrieben und geftellt.

Die obere reibende Fläche ist an den festgeschraubten, gleichzeitig das Material zuführenden Trichter angemacht.




Die untere, konisch geformte bewegliche Reibfläche wird mittelst einer Schraube so weit gehoben, daß nur ein geringer Spalt zum Heraustreten der gemahlenen Masse übrig bleibt.

Die Konusflächen muffen exact eingeschliffen sein.

Die thatsächlich mahlenden Flächen sind nur Theile von dem Trichter und des Konuses, und diese Theile sind mitunter gerieselt, damit die Reibthätigkeit erhöht wird; die Riefelung lauft vom Centrum gegen die äußere Kante, ohne diese selbst zu erreichen.

Von der gegenseitigen Entfernung der beiden Konuse von einander hängt die Feinheit des fertigen Productes ab. Das zu mahlende Material wird in den Trichter ein=

geführt, in welchem gewöhnlich ein Mischer angebracht ist, Damit die Mischung sich nicht in ihre einzelnen Theile ausscheide.



Un der Außenseite der Mähle ist ein Schaber an= gebracht, welcher das Mahlaut über eine Rille in ein vorgelegtes Gefäß streicht.

Die ganze Mühle fann mit einem Umbüllungstaften gedeckt werden, wodurch das Verdunsten von seichtslüchtigen Stoffen (Terpentinöl u. dgl. m.) verhindert wird.

Während die Konusmühle die Verwendung von Porzellanplatten (Steinen) nicht erlaubt, besiken die den aewöhnlichen Mahlmühlen nachgebildeten Farbmühlen den Vortheil, daß die zu vermahlenden Farben nicht mit Eisen in Berührung kommen und deshalb eine Veränderung in der Nuance vollständig ausgeschlossen ift, leicht auswechselsbare Porzellanscheiben angewendet werden können, und die Reinigung durch Lösung einiger Schrauben eine leichte ist.

Statt eines conischen Trichters benützt man beim Verreiben consistenter Farben einen cylindrischen Trichter

(Fig. 82), der mit Nachdruckgewicht versehen ist.

Auch diese Mühlen*) besitzen im Trichter ein Mischwerk, welches die Farben mit dem Del innigst vermischt.

Die wirkungsvollsten Maschinen sind in diesem Falle die Walzenreibmaschinen oder Walzenmühlen.

Dieselben sind bereits früher in ihrer einfachen Ginrichtung beschrieben worden.

Die zum Reiben von Malerfarben benützten Walzwerke erhalten jedoch für gewöhnlich drei Walzen (Fig. 83) von gleichem Durchmesser und Länge, welche schief in einem starken Rahmen gelagert werden, mit ungleicher Geschwindigkeit rotiren und von denen die vordere Walze behufs Erhaltung einer guten Reibfläche, außerdem eine hin und her gehende Bewegung erhält.

In dem Trichter, welcher mit dem schon früher gemischten Mahlgute gefüllt, und den Abfluß desselben durch eine Schraube regulirt wird, befindet sich ein Mischwerk.

Die Wirkung der Walzenmühle ift folgende:

Die Mischung aus Del und Farbe, welche gerieben werden soll, tritt zwischen die erste und zweite Walze, zwischen zwei Führungsstücke (Fig. 84) aus, welche vershindern, daß die Farbe über die Walzen heraustaufe.

Zwischen diesen Walzen erhält sie die erste Reibung und Mahlung, worauf sie, anhängend der Walze, um die zweite herungeht und zwischen die dritte gelangt, wo sie wiederum dieser reibenden Einwirkung unterworsen wird.

^{*)} Gebaut von August Zemsch in Wiesbaden.

Von der dritten Walze wird sie mittelst eines entsprechend gesormten Abstreichers abgenommen, an welchem dicht die Walze vorübergeht.








Fig. 84.



Genügt ein einmaliges Durchgehen der Farbe nicht, so läßt man dieselbe noch zum zweiten= oder drittenmale durch die Walzen gehen, wobei man jedesmal dieselben mehr und mehr einander nähert.

Um die Arbeit zu beschleunigen, werden derartige Farbenmühlen mit vier Walzen (Fig. 85) und sechs Walzen (Fig. 86) gebaut.



Bei Uebernahme einer Walzenmühle muß besonders darauf gesehen werden, daß die Walzen hart, sehr fein polirt und genau in allen Lagen im Durchmesser seien; das letztere ist von besonderer Wichtigkeit, da davon die Dualität des Mahlgutes abhängt.


Die Härte des Walzenmaterials ist von bedeutender Wichtigkeit für die Dauer der Mühle und der Widerstands=

fähigkeit bei Bearbeitung harter Theile.

Die Lagerung muß so stark sein, daß sie keine Bibrationen zuläßt.

Sichten und Mischen.

Das Sichten (Sieben) besteht in dem mechanischen Trennen von Körpern verschiedener Aggregatzustände (Größe).




Das von den Mahlmaschinen abgehende Material befindet sich selten in jenem Zustande der Gleichheit im Korn (Keinheit), wie man dasselbe verlangt.

Es muffen deshalb die gröberen von den feineren Stücken getrennt werden, mas man gewöhnlich mittelft ent=

sprechend construirter Siebvorrichtungen erlangt.

Die einfachste derartiger Sieb= und Sichtmaschinen ist das allgemein bekannte Sieb, bestehend aus einem scharf



gespannten und mittelft eines Ringes gehaltenen Metall-, Seiden- ober Holzgewebe.

Dem Sieb wird gewöhnlich von Hand aus ober mittelst einer Maschine eine oscillirende und gleichzeitig schlagende und stoßende Bewegung ertheilt (Fig. 87).*)

Da sich die Poren der Gewebe sehr leicht zuseten, so läßt man über dem Sieb eine Bürste rotiren (Rig. 88), **)





welche nicht nur die Gewebeöffnung frei hält, sondern auch das Pulver durch das Sieb treibt und etwaige Klümp= chen zertheilt.

Siebe find jedoch nur zum Sichten kleinerer Mengen brauchbar; jobald es sich jedoch um Sichten größerer

^{*)} Gebaut von G. J. Mührrle in Pforzheim.


^{**)} Gebaut von Angust Zemsch in Wiesbaden.

Mengen handelt, müffen schon Siebmaschinen benütt werden.

Die älteste berartiger Maschinen ist der sogenannte Sechskantsortirer (Fig. 89), welcher auswechselbare Sieberahmen enthält.

Die Reinigung des Gewebes geschieht durch ein einfaches Klopfwert oder dadurch, daß man auf das eine Ende






der Siebtrommel eine unrunde Scheibe steckt, welche auf cine feste Fläche aufläuft, und durch Herunterfallen von dieser der Welle und somit der Siebtrommel Stöße erstheilt.

Unterhalb der Siebtrommel wird ein die ganze Maschine umschließender Kasten angebracht, welcher als Borraths= behälter für das durchgesiebte Material dient, während die zu groben Stücke das Sieb an der dem Ginlauf entgegen= gesetzten Seite wieder verlassen und eventuell nochmals zer= kleinert werden.

Die Entleerung kann continuirlich durch eine am Boden liegende Transportschnecke ober periodisch von Hand geschehen.

Gine geräuschlose Schüttel = Flachsieb = Ma=

fchine*) ist in Fig. 90 abgebildet.



Die Majchine besteht aus kräftigem Gestell von bestem Hartholz mit eingehängtem Flachsieb, welches durch Federn in eine rasche, schüttelnde Bewegung versett wird.


Das Mahlgut wird durch den Trichter eingeschüttet. Harte Klumpen lassen sich leicht entfernen, da das Sieb beguem zugänglich ist.

^{*)} Gebaut von Werner & Pfleiberer in Cannstatt= Wien.

Eine Siebmaschine, welche sich vorzüglich für Farben eignet und durch einfache Construction und billigen Preis

ausgezeichnet, ift in Fig. 91 abgebildet.

Die Maschine*) besteht aus einem Holzkasten, in welchem eine Spiralbürste rotirt, die genau in das halbrunde Sieb paßt, welches den Boden des Kastens bildet.



Die Bürstenwelle ist in Gelenklagern geführt und durch Nasenstellring gegen seitliche Verschiebung geschützt, so daß das sonst übliche Klemmen und Reiben ganz wegfällt.

Das Mahlgut wird oben hineingeschüttet und burch

die Drehung der Bürfte mitgenommen.

Alle weichen Klumpen werden zerdrückt und fallen mit dem gesiebten Mahlgut unten aus der Maschine heraus.


Alle harten Klumpen und etwaiger Abfall werden durch eine besondere Oeffnung hinten an der Maschine entfernt.

^{*)} Gebaut von Berner & Pfleiberer, Cannstatt-Bien.

Der Druck der Bürste auf das Sieb wird durch Schrauben an jedem Ende der Maschine regulirt, welche so besestigt werden sollen, daß die Borsten ziemlich sest auf dem Siebe streisen, aber ja nicht durch dasselbe hindurchsgehen.

Infolge der auswechselbaren Siebe kann man mit einer und derselben Maschine jede beliebige Korngröße erreichen, und ist deshalb der das Sieb tragende Theil an Charnieren aufgehängt und dadurch leicht zugänglich gemacht.





Sehr empfehlenswerth und sehr leistungsfähig ist die Centrifugal. Sichtmaschine, Fig. 92.

Der Sichtenlinder ist von freisförmiger Form und wird

von zwei eisernen Armfreuzen getragen.

Die Befestigung der einen Viertelkreis bildenden hölzernen Rahmenstücke, von denen jedes einzelne für sich rasch und leicht eingesetzt und ausgewechselt werden kann, geschieht mittelst Flügelschrauben auf vier 1-Eisen, welche auf den Armkreuzen parallel zur Welle angebracht sind.

Diese hölzernen Rahmenstücke tragen innen das Sieb aus Seidengaze oder gelochtem Blech oder Drahtgeflecht und erhalten zur Unterstützung der letzteren noch eine Anzahl hölzerner, ebenfalls Viertelkreise bildender Quer-

rippen.

Innerhalb des Siebenlinders und concentrisch zu diesem liegt eine Flügelwelle — welche viel schneller rotirt als der Siebenlinder — mit mehreren verticalen Scheiben, welche durch eine Anzahl dünner und gekrümmter Blech= flügel so verbunden sind, daß letztere eine schraubenartige Windung bilden.

Der zu sichtende Mahlförper wird bei feinem Eintritt in ben Cylinder von beffen Blechflügeln erfaßt, gegen bie innere Fläche des Siebchlinders gedrückt und in schraubenförmigen Windungen innerhalb bes Cylinders weiter ge= schoben; dasjenige Mahlgut, welches auf diesem Wege nicht burch bas Sieb fällt, gelangt an bem hinteren Enbe zu Auslauf.

Man kann dem Siebenlinder verschiedene Maschenweiten geben und unter demfelben entsprechend viele Abzugs= trichter anbringen, wodurch gleichzeitig ein Sortiren bes


Mahlautes erreicht wird.

Diese Sichtmaschinen leisten viel mehr als alle vorbemerkten Maschinen, bedürfen bei gleichen quantitativen Leistungen viel kleinere Siebflächen als jene und in Folge dessen beauspruchen sie auch viel weniger Raum zur Aufstellung.

Da diese Maschinen sehr scharf absieben, so wird auch die Menge des hinten aus den Cylindern tretenden, nochmals zu zerkleinernden Mahlgutes ein geringeres, und ba ferner die Rlopfvorrichtung von den Sieben wegfällt, ar= beiten fie viel ruhiger, schonen dadurch die Siebe und ver-

ringern deren Reparaturen ganz wesentlich.

Wenn sich auch viele dieser Sichtmaschinen unter ge= wissen Bedingungen zum gleichmäßigen Mischen trocener pulverförmiger Stoffe eignen, so erseten fie boch die Difchmaschine nicht, sobald es sich, wie in ber Farbenfabrikation, darum handelt, eine solche innige Mischung her-vorzurufen, daß das fertige Gemisch gleichsam einen in allen seinen Eigenschaften neuen Körper bildet. Die einfachste Methode des Mischens besteht im Durchrühren und Durchmischen mittelst eines Pistis in einem Mörser.




Aber dieses Versahren ist nur bei ganz geringen Wengen anwendbar, und auch dann ist ein mehrmaliges Durchsieben nicht zu umgehen.

Ein sehr einfacher Apparat ist in Fig. 93*) abgebildet.

Derselbe besteht im Wesentlichen aus einer schräg zu ihrer Achse gelagerten eisernen Trommel, in welcher während der Drehung die aufgegebenen Stoffe derartig durcheinander geworsen werden, daß nach verhältnißmäßig kurzer Zeit eine innige Mischung derselben erreicht wird.

Zum Zwecke der Reinigung ist am Umfange der Trommel ein Mannloch angebracht; zum Füllen und Entleeren des Apparates dient ein Stutzen mit Verschlußklappe.



Ein einfacher Mischapparat ist die Mischschnecke

(Fig. 94).

Die Mischarbeit erfolgt in einem geschlossenen Troge mittelst Flügel, welche auf einer drehbaren Welle ans

geordnet sind.

Die Flügel bilden keinen fortlaufenden Schraubengang, sondern einzelne Flächen, welche so schräge zur Drehachse gestellt sind, daß dadurch eine unterbrochene Schraubenslinie entsteht.


Wird nun diese Schnecke — die Polterschnecke — in Drehung versett, so werfen die Flügel die in Pulverform eingebrachten Körper nicht nur durcheinander, son=

^{*)} Gebaut von Friedrich Krupp, Grusonwerk in Magde= burg=Buckan.

dern schieben sie auch in achsialer Richtung vor sich her, bis fie am Ende bes Schneckentroges vermifcht ausfallen.

Bei diesen Volterschnecken ist man bezüglich ber Genauig= keit der Mischung zu sehr von der Zuverlässigkeit des bedienenden Arbeiters abhängig.

Gine Maschine einfacher Construction besitzt im Inneren Tagen, welche die zu mischenden Stoffe bei ber Drehung des Chlinders hoch heben und dann wieder fallen laffen.



Bum Gin= und Ausbringen des Materials dient ein


seitlich angebrachtes Mannloch.

Der Betrieb mit dieser Maschine ist ein periodischer; will man aber continuirlich mit dieser arbeiten und auch gleichzeitig transportiren, so werden die Taten im Inneren der Trommel gewindeartig ausgebildet, jedoch mit Zwischen= räumen berartig versehen, daß auf zwei Gewindegange ber= jelben Richtung ein Gewindegang in entgegengesetzter Rich= tung folgt.

Durch diese Anordnung wird eine ganz intensive Mischung und zugleich Fortbewegung der an dem einen Ende aufgegebenen Materialien erreicht, welche bann die Trommel an der entgegengesetzten Seite von der Aufgabestelle verlassen.

Während hier also die Trommel rotirt, giebt es wieder

Ausführungen, bei welchen die Trommel ftill fteht.




Man versieht dann eine durch die Trommel gehende Achse, ähnlich wie bei den Polterschnecken, mit Flügeln, und läßt diese die Mischung vollziehen, oder aber, wie Fig. 95*) zeigt, man bringt einen richtigen, aber doppelten Schrauben-

^{*)} Gebaut von &. F. Stollberg in Offenbach.

gang auf der Achse an und läßt diese und die Trommel in entgegengesetter Richtung rotiren.

Eine ebenfalls fehr empfehlenswerthe Mischmaschine

ist die von Hunter (Fig. 96). Bei dieser wird das Gemisch in einen Trichter eingetragen, geht hier durch eine rotirende Sichtmaschine und unterhalb dieser in den Mischbehälter, in welchem Misch= flügel rotiren.



Die Construction der Maschine ist aus der Zeichnung

deutlich ersichtlich.


Bei allen diesen Maschinen ift man auf den dieselbe bedienenden Arbeiter angewiesen, und ist es in diesem Falle nicht immer möglich, die Mengenverhältnisse der ver= ichiedenen Stoffe, welche die Mischung geben sollen, geheim zu halten.

Diesen Uebelstand behebt die Mischmaschine nach

Dr. Jochum. *)

^{*)} Gebaut von Friedrich Arupp, Grusonwert in Magde= burg=Buckau.

Sie besteht, wie aus der Abbildung (Fig. 97) ersichtlich, aus einer Reihe angeordneter Trichter, auf welche größere Behälter aus Holz oder Eisen aufgesetzt sind.



Letztere dienen zur Aufnahme der zu mischenden Stoffe. Unter einem jeden der Trichter befindet sich ein in Drehung versetzter Teller, von welchem das unaufhörlich aus jenen fließende Mischgut in eine darunter liegende Schraube abgestrichen wird.

Diese Schraube bewirft das Mischen der abgetheilten Stoffe und befördert Dieselben gleichzeitig nach der Stelle

der weiteren Berwendung.
Der hauptsächlichste Theil der Maschine, d. h. die Vor=
richtung, mittelft welcher das Abtheilen der Mengen in gengu vorgeschriebenen Verhältnissen bewirkt wird, ist in Ria. 98 abaebildet.

Dieser Theilapparat ist berartig eingerichtet, daß das Abtheilen vom Boichungswinkel vollständig unabhängig ift. und daher eine fich ftets gleich bleibende Genauigkeit in ber

Mijchung erzielt wird.

Ein weiterer Vorzug besteht in der Erhöhung der

quantitativen Leiftung.

Dieselbe wird dadurch erreicht, daß nicht, wie bei früherer Anordnung, eine Deffnung in der Mitte der Trichter, sondern deren zwei zu beiden Seiten des unteren Trichterbodens angeordnet find.

Die Leistung wird daher unter sonst gleichen Um=

ständen nahezu verdoppelt.

Selbstwerständlich ist in Folge dieser Anordnung ein jeder Teller auch mit zwei Abstreichern versehen, welche bas abgetheilte Gut in die Mischschraube befördern.

Die allgemein übliche Anordnung eines Theil= und Mischapparates nach Dr. Jochum's System, und zwar

eine Zweitrichtermaschine erhellt aus Fig 97.

Die Länge der Mischschraube muß vom letten Trichter gemessen, mindestens drei Meter betragen, damit eine moglichst innige Mischung erzielt wird.

Wo es der zur Verfügung stehende Raum irgendwie


gestattet, ist eine längere Schraube vorzuziehen.

Bei beschränkten Raumverhältnissen kann man burch Anordnung zweier Schranben, von denen die eine unter die andere zu liegen kommt (wie aus der Fig. 97 ersichtlich), helfen.

Das Mijchgut in der oberen Schraube wird am Ende derselben der unteren zugeführt, deren Antrieb von jener

aus mittelft Stirnraber erfolgt.

Nachdem die Abtheilvorrichtung, je nach der Art der Stoffe und je nach dem gewänschten Mischungsverhältniffe eingestellt ist, arbeitet diese Maschine selbstthätig genau und zuverlässig und verlangt nur eine einfache Bedienung bei ganz geringem Kraftbedarfe.



Eigenartig und abweichend in der üblichen Construction der Mischmaschinen ist die Mischmaschine von 3. Ballenberg in Mannheim (Fig. 99).

Sie besteht im Wesentlichen aus einem Einfalltrichter, unter welchem zwei mit Stäben versehene Trommeln, ähnelich wie bei den Desintegratoren, in entgegengesetzter Richtungschnell rotiren.

Das zu mischende Material wird in bestimmten Mengen abgewogen und ber Maschine mit ber Hand zugegeben, wo

es alsdann von den erwähnten Trommeln fräftig durch=

einander geschlendert und gemischt wird.

Da man durch das Abwägen und Zuschütten mit der Hand zu viel von dem Arbeiter abhängt, so ist die Masichine dadurch verbessert worden, daß jeder einzelne der zu mischenden Stoffe einen besonderen Einfalltrichter erhält, und die Zusührung zur rotirenden Trommel durch Versteilungswalzen, welche je nach dem gewünschten Mischungsverhältnisse verschieden rasch umlaufen und dadurch versichiedene Mengen dem Apparate zuleiten, regelt.

Die Anzahl der Aufgabestellen richtet sich nach der

Bahl ber zu mischenden Stoffe.

Anschließend eine Reihe von Mischungen, wie sie zur Herstellung verschiedener Farben benützt werden.

Amerikanischgrün. 1 Th. Weiß (Zink= oder Blei= weiß), $^{1}/_{2}$ Th. gelber Ocker, $^{1}/_{8}$ Th. Ruß, $^{1}/_{2}$, Th. Ber= linerblau.

Apfelgrün, dunkel. 1 Th. Berggrün, 1/5 Th. Chromgelb.

Apfelgrün, heller. 1. Th. Berggrün, 1 Th. Weiß, $\frac{1}{12}$ Th. Berlinerblau.

Apfelgrün, sichtes. 1 Th. Chromgelb, 1/20 Th. Ber- linerblau.

Aschgrau, röthliches. Fleischfarbe mit Schwarz. Aurora. 1 Th. Chromgelb, 1/10 Zinnober.

Uzurblau.

- a) 1 Th. Weiß, 1/140 Th. Berlinerblau.
- b) 100 Th. Weiß, 1 Th. Indigo. Baumgrün. 5 Th. Weiß, 2 Th. Grünspan.

Bernsteingelb.

- a) Gelber Lack mit Weiß.
- b) Carmin mit Gelb.

Bismarchbraun.

- a) 150 Th. Carmin ober carmoifinrother Lack, 300 Th. Goldbronze werden gemischt. Wünscht man eine lichtere Nuance, ersetzt man Carmin durch Zinnober.
- b) Gebrannte Umbra, Schüttgelb.
- c) Gebrannte Sienna, Gelb. Blaugrau. Blau, Schwarz und ein wenig Beiß.

Blaugrün.

- a) 2 Th. Blau, 1 Th. Gelb.
- b) 1 Th. Gummigutt, 2 Th. Blau.

Blaugrün, helles, 2 Th. Blau, 1 Th. Gelb und etwas Weiß.

Blauviolett. 1 Th. Kugellack, 2 Th. Blau. Bläulichweiß 1 Th. Weiß, 1/110 Th. Indigo.

Bleigrau.

- a) 98 Th. Weiß, 2 Th. Lampenschwarz.
- b) 8 Th. Weiß, 1 Th. Blau, 1 Th. Schwarz.
- c) Blauschwarz und Lampenschwarz mit Indigo oder Preußischblau.

Braun.

- a) 3 Th. Roth, 2 Th. Schwarz, 1 Th. Gelb.
- b) Vandykbraun und gebrannte Sienna.
- c) Gebrannte Umbra und Schwarz. Lebhaftere Töne erzielt man durch geringen Zusat von Lack.

Braun, licht.

- a) 4 Th. Umbra, 1 Th. Chronigelb.
- b) Kugellack und Gummigutti.

Braun, dunkles.

- a) 1 Th. Kugellack, 2 Th. Gummigutti und Schwarz.
- b) 1 Th. Kasseler Braun, 3 Th. Frankfurterschwarz.

Braungelb, lichtes (Leberfarbe). Gelber Ocker mit Weiß nuancirt.

Braungelb, dunkles. Wie vorstehend, nur mit Zu=

satz von wenig Roth.

Braunroth.

- a) Drange, Purpurroth.
- b) 2 Th. Roth, 1 Th. Blau, 1 Th. Gelb.

Bremergrün. 1 Th. Weiß, $^{1}/_{4}$ Th. Chromgelb, $^{1}/_{15}$ Th. Berlinerblau, $^{1}/_{15}$ Th. Schwarz.

Bronzegrün.

- a) 5 Th. Chromgrün, 1 Th. Schwarz, 1 Th. Umbra.
- b) Permanentgrün, Lampenschwarz, Chromgelb, ungesbrannte Umbra.
- c) 100 Th. Weiß, 100 Th. Chromgelb, 6 Th. Berliner= blau, 6 Th. Schwarz.

Carmoifin. Carminlad und Bermillon.

Cementgrau.

- a) 3 Th. ungebrannte Umbra, 3 Th. gelber Ocker, 1 Th. Weiß.
- b) 2 Th. ungebrannte Umbra, 2 Th. gelber Ocker, 2 Th. Weiß.

Chamois.

- a) 1 Th. Citron-Chromgelb, 2 Th. ungebrannte Sienna, 5 Th. Weiß.
- b) Carmin, Gelb und Beiß.

Chocoladebraun.

- a) 4 Th. Lampenruß, 96 Th. Spanischbraun.
- b) Zu gebrannter Umbra oder Indianerroth setzt man Carmin oder rothen Lack zu und macht mit Schwarz die braune Farbe; durch Zusatz von Gelb stellt man die verschiedenen Nuancen her.
- c) Spanischbraun ober Benetianerroth mit Blauschwarz.

Citronengelb.

- a) 1 Th. Weiß, 1/3 Th. Mineralgelb.
- b) 1 Th. Weiß, 1/9 Th. Chromgelb, 1/410 Th. Berliner= blau.
- c) 100 Th. Weiß, $2^{1/2}$ Th. Chromgelb, $2^{1/2}$ Th. Ber-linerblau.
- d) 5 Th. Chromgelb (Citron:), 2 Th. Weiß.
- e) 3 Th. Roth, 2 Th. Gelb, 1 Th. Blau.
- f) 1 Th. Roth, 2 Th. Gelb, 1 Th. Blau.
- g) Drange und Grün.

Crême. 5 Th. Weiß, 2 Th. Gelb, 1 Th. Roth und ungebrannte Umbra.

Eichenholzfarbe.

- a) 5 Th. Weiß, 2 Th. Gelb, 1 Th. Roth.
- b) 8 Th. Weiß, 1 Th. Gelb, Ocker nuancirt mit ungebrannter Umbra.

Englischgrün. 75 Th. Blanc fixe (Schwerspath), 25 Th. Ultramarin.

Erbsengrün.

- a) 5 Th. Weiß, 1 Th. Chromgrun.
- b) 5 Th. Weiß, 1 Th. Milorigrün.

Erdbraun. Gleiche Theile ungebrannte Sienna, ungebrannte Umbra und Bleiweiß werden gemischt und mit Chromgrün nuancirt.

Flaschengrün.

- a) Hollandischroth und Preußischblau lasirt mit gelbem Lack.
- b) Chromgrün und Lampenschwarz, lasirt mit gelbem Lack ober Preußischblau. Für mehr dumpfe Töne lasirt man mit weißem ober gelbem Lack; tönt mit Königs-grün.

Fleischfarbe.

- a) Zinnober, Gelb und Beiß.
- b) Mennige und Weiß.
- c) Carmin und Gelb.
- d) 3 Th. rother Lack, 1 Th. Weiß.
- e) Beiß nuancirt mit gleichen Theilen Gelb und Roth.
- f) Beiß, ungebrannte Sienna, rother Carmin ober rother Lack mit ein wenig Blau und Gelb.

Gelbbraun. Gelb und ein wenig Schwarz.

Gelbgrün. 2 Th. Gelb, 1 Th. Blau.

Gelbgrün, helles. 2 Th. Gelb, 1 Th. Blau und Weiß.

Gelbroth. Zinnober, ein wenig Gelb und Roth. Gold, altes. Chromorange zu gelbem Ocker.

Goldgelb.

- a) Weiß, Gelb mit Roth und Blau nuancirt.
- b) Beiß, Gelb, gebrannte Sienna.
- c) Ocker, Roth.
- d) Beiß, Gelb, Grun, gebrannte Sienna.

- e) 1 Th. Mennige, 3 Th. Gelb.
- f) 2 Th. Gummigutti und ein wenig Mennige.

Grasgrün.

- a) 3 Th. Gelb, 1 Th. Preußischblau.
- b) 1 Th. Chromgelb, 1/6 Th. Berlinerblau.
- c) 100 Th. Weiß, 100 Th. Chromgelb, 8 Th. Berliners blau.
- d) 1 Th. Chromgelb, 1 Th. Weiß, 1/40 Th. Berlinerblau.

Grau, französisches.

- a) Beiß mit Elfenbeinschwarz nuancirt.
- b) Beiß, Blau, Bermillion.
- c) Weiß, Schwarz, Roth. Grau, hell. 1 Th. Weiß, 1/160 Th. Ruß.

Grau, dunkel. 3 Th. Kienruß, 1 Th. Berlinerblau, 1 Th. Bleiweiß.

Grün.

- a) 25 Th. Weiß, 75 Th. Grünspan.
- b) Blau und Gelb.
- c) Gelb und Schwarz.
- d) Beiß, Ultramarin, Chromgrün.

Grün, dunkel.

- a) Gleiche Theile Mineralblau und Gelb.
- b) Gleiche Theile Gummigutti und Mineralblau.
- c) 2 Th. Chromgelb, 1 Th. Berlinerblau. Grün, hell. 3 Th. Chromgelb, 1 Th. Berlinerblau.

Grünspangrün. 100 Th. Schweinfurtergrün, 10 Th. französischer Grünspan werden mit schwachem Essig be-

iprengt und so durch ein Sieb geschlagen. Gutes ausgiebiges Trocknen und fein mahlen ist Hauptbedingung.

Haselnußgelb. 1 Th. Weiß, 1/16 Th. gelber Ocker. 1/60 Th. rother Ocker, 1/60 Th. schwarze Farbe.

Hellblau. 2 Th. Mineralblau, 1 Th. Weiß.

himmelblau. Beig, Blau, nuancirt mit Schwarg.

Hochgrün. 80 Th. Schweinfurtergrün, 20 Th. Kaiser=grün Nr. 3.

Hochorange. Zinnober und Gelb, gleiche Theile.

Hochroth. 1 Th. Carmin, 2 Th. Zinnober und ein wenig Gelb.

Holzfarbe. Ungebrannte Umbra mit Beiß.

Hortenfia. Carmin, Beiß und ein wenig Blau.

Japanbraun. Schwarz mit Vermillion nuancirt.

Jasnigergrün.

I. 30 Th. Schweinfurtergrün, 70 Th. Kaisergrün Nr. 3.

II. 25 Th. Schweinfurtergrün, 75 Th. Kaisergrün.

Jonquillegelb. 1 Th. Beiß und 1/6 Th. Chromsoder Schüttgelb wird mit Carmin oder Zinnober nuancirt.

Jiabell.

- a) Mennige und gleiche Theile Gelb und Weiß.
- b) Gelb, Weiß und wenig Carmin.

Ranariengelb. 5 Th. Beiß, 3 Th. Citronengelb.

Raftanienbraun.

- a) 1 Th. Preußischroth, 1/10 Th. Schwarz, 1/15 Th. Zinnober.
- b) 2 Th. Rugellack, 1 Th. Gummigutt und Schwarz.
- c) 1 Th. Schwarz, 2 Th. Roth und 2 Th. Chromgelb.
- d) 3 Th. Carmin, 2 Th. Gelb, gebrannte Umbra.

- e) Carmin ober Carminlack und gebrannte Umbra.
- f) Gebrannte Sienna, Bandyfbraun, rother Lack.

Kirschroth. 1 Th. Zinnober, 1/9 Th. Carminlack.

Kornblumenblau. 1 Th. Weiß, 1/55 Th. Berlinerblau und etwas Carminlack.

Rupferroth. 2 Th. Gelb, 1 Th. Roth, 1 Th. Schwarz.

Lachsroth.

- a) 5 Th. Weiß, 1 Th. Gelb, 1 Th. Umbra, 1 Th. Roth.
- b) 5 Th. Weiß, 1 Th. Gelb, 1 Th. Bermillion.

Lavendelblau. Weiß, Burpur.

Lederbraun. Gebrannte Umbra oder gebrannte Sienna, nuancirt mit Weiß.

Lichtgrau. 9 Th. Weiß, 1 Th. Blau, 1 Th. Schwarz.

Lisa.

- a) 4 Th. Roth, 3 Th. Weiß, 1—2 Th. Blau.
- b) 1 Th. Weiß, ½16 Th. Carminlack, ½5 Th. Berliners blau.
- c) 1 Th. Weiß, 1/30 Th. Krappcarmin, 1/30 Th. Ultramarin.

Lohbraun.

- a) 5 Th. gebrannte Sienna, 2 Th. Gelb, 1 Th. rohe Umbra.
- b) Weiß, Gelb, Scharlach, gebrannte Umbra.
- e) Chromorange, Toscanaroth.

Louisenblau. 10 Th. Pariserblau, 100 Th. Schwerspath oder Blane fixe.

Mahagoniroth. 1 Th. Weiß, ½16 Th. Sienna, ½1/19 Th. Pariserroth.

Malgrün.

I. 80 Th. Neugrün, 20 Th. Schwerspath.

II. 100 Th. Neugrün.

III. 100 Th. Originalgrün.

Maschinengrau. 50 Kgr. seinstgemahlenen Schieser, $12^{1}/_{2}$ Kgr. Zinkweiß; soll die Nuance dunkler sein, so muß Lampenschwarz zugesetzt werden.

Mausgrau. Bleiweiß, ungebrannte Umbra, ungebrannte Sienna; man milbert den Glanz mit Blau, Grün ober Schwarz.

Meergrün.

a) 3 Th. Schwarz, 1 Th. Chromgelb oder Chromgrün.

b) Holländischroth und Preußischblau mit Citron-Chromgelb getont.

Mitisgrün. 45 Th. Schweinfurtergrün, 55 Th. Kaisergrün Nr. 3 mit Salzwasser benetzt und durch ein Sieb geschlagen.

Mittelgrau. 8 Th. Weiß, 2 Th. Schwarz.

Nankinggelb. 1 Th. Weiß, $^1/_{42}$ Th. Chromgelb, $^1/_{100}$ Th. Vermillion.

Neapelgrün. 5 Th. dunkles Mineralblau, 10 Th. helles Chromgelb, 50 Th. Schwerspath.

Neubergblau. Kupferblau mit Parijerblau; der Farbton ist umso dunkler, je mehr Pariserblau genommen wird.

New-Porfroth. Carmin und Vermillion.

Normalgrau. Weiß, Schwarz, Purpurroth.

Nußbaumholzfarbe, dunkle. 1 Th. Weiß, 1/9 Th. Umbra, 1/25 Th. Oder.

Nußbaumholzfarbe, helle. 1 Th. Beiß, 1/19 Th. jafrangelber Ocker, 1/19 Th. Sienna.

Nußbaumholzfarbe, lichte. 1 Th. Beiß, ½60 Th. jafrangelber Oder, ½60 Th. Sienna.

Olivenbraun. 1 Th. Citronengelb, 4 Th. gebrannte Umbra. Durch Aenderung der Gewichtsverhältniffe der einzelnen Farbstoffe erhält man verschiedene Ruancen.

Olivengrau. Silberweiß, Hollandischroth, Chrom-gelb-Citron.

Dlivengrün.

- a) 1 Th. Octer, 1/2 Th. Ruß.
- b) 100 Th. Weiß, 50 Th. gelber Ocker, 12 Th. Schwarz.
- c) 1 Th. Blau, 2 Th. Gelb und ein wenig Mennige ober Roth.
- d) 8 Th. Gelb, 2 Th. Blau, 1 Th. Schwarz, nuancirt mit Bermillion.
- e) Umbra und feiner gelber Ocker.
- f) Grün und Scharlachroth.
- g) 2 Th. Blan, 1 Th. Roth, 1 Th. Gelb.
- h) Grün und Umbra.
- i) Grün und Gelb.
- k) Umbra, Gelb und Schwarz.

Drangegelb.

- a) 6 Th. Chromgelb, 1 Th. Zinnober.
- b) 1 Th. Beiß, $\frac{1}{6}$ Th. Chromgelb, $\frac{1}{60}$ Th. Zinnober.
- c) Gelb und ein wenig Roth.
- d) 2 Th. Gummigutti und 1 Th. Zinnober.
- e) 1 Th. Mennige und 2 Th. Gummigutti.

Drangeroth. Gelb oder Weiß und Holländischroth. Parisergrün. 60 Th. Schweinfurtergrün, 40 Th. Kaisergrün Nr. 3, werden unter Cssigzusaß gemischt.

Patentgrün, licht. 40 Th. Schweinfurtergün, 60 Th. Kaisergrün Nr. 3.

Patentgrün, dunkel. 50 Th. Schweinfurtergrün, 50 Th. Kaisergrün Nr. 3. Unter Essigzusatz zu mischen.

Perlgrau. 100 Th. Weiß, 1 Th. Holzkohle.

Perlweiß. Weiß, Blauschwarz, Vermillion in passens den Verhältnissen.

Persischgrün. 25 Th. Schweinfurtergrün, 15 Th. Kaisergrün Nr. 3, 3 Th. amerikanisch Chromgelb A. — Schweinfurtergrün wird mit dem Kaisergrün zuerst gemischt, sodann mischt man unter Besprengen mit schwachem Essig das Chromgelb zu.

Pfirsichblüthe.

- a) Kugellack, Weiß und Blau.
- b) Beiß, Roth, blauer Carmin.
- c) 8 Th. Weiß, 1 Th. Vermillion, 1 Th. Blau, 1 Th. Gelb.
- d) Beiß und Operment ober Königsgelb.

Pflaumenblau.

- a) 2 Th. Weiß, 2 Th. Blau, 1 Th. Roth.
- b) Carmin und Schwarz.

Primmelgelb. Operment, Königsgelb ober Chrom= citron mit Weiß nuancirt.

Purpurroth.

- a) Gleiche Mischung wie bei Lila, aber in verschiedenen Mischungsverhältnissen gegen einander, 3. B. 2 Th. Blau oder Roth und Blau.
- b) Gleiche Theile Roth, Carmin und Zinnober.
- c) Carminlack, Zinnober und etwas Berlinerblau. Duäfergrün. Chromgelb, blau getont, mit Vermillion und Schwarz.

Rauchgrau.

- a) Umbra gebrannt, Gelb, Weiß und Roth.
- b) Vandykbraun, gebrannte Sienna, Gelb.

Rehbraun.

- a) 8 Th. Weiß, 3 Th. Roth, 3 Th. Chromgelb.
- b) Weiß und ungebrannte Sienna.
- c) Weiß, Oder, Bermillion. Rosa, blaß. Weiß und ein wenig rother Carmin. Rosa, dunkel. Weiß und rother Carmin.

Rosenroth.

- a) 3-5 Th. Weiß, 1-2 Th. Carmin.
- b) Carminlack.
- c) 1 Th. Weiß, 1/9 Th. Carmin= oder Krapplack.
- d) 8 Th. Weiß, 1 Th. Carmin.

Roth. Gleiche Theile Mennige und rother Ocker.

Roth, französisches. Indianerroth, lichtgemacht durch Zinnober und geschönt mit Carmin.

Rothbraun. Zinnober, Gelb und Schwarz.

Rothgelb. 1 Th. Zinnober, 2 Th. Gelb.

Rothgrau. Schwarz, Roth, Weiß.

Rothschwarz. Zinnober und Schwarz.

Rothviolett. 2 Th. Kugellack, 1 Th. Blau.

Röthlichblau. 3 Th. Weiß, 4 Th. Carmin, 1 Th. Blau.

Sächsischgrün. 1 Th. Chromgelb, $\frac{1}{10}$ Th. Ber- linerblau.

Salbeigrün.

- a) Blau, Roth, Schwarz.
- b) Blau, gebrannte Sienna.

Schwarz. 3 Th. Kienruß, 2 Th. Berlinerblau.

Schwarzblau.

- a) 2 Th. Blau und 1 Th. Schwarz.
- b) 2 Th. Schwarz, 1 Th. Roth und Gelb.
 - Schwarzgrün. Schwarz, Blau, Gelb.
 - Schwarzroth. Rugellack und Schwarz.
- Schiefergrau. Schwarz, Blau, Weiß, nuancirt mit Roth.
 - Schieferschwarz. Schwarz, Blau, Weiß.
- Schwefelgelb. 1 Th. Weiß, 1 Th. Mineralgelb mit Berlinerblau nuancirt.
 - Silbergrau. 1 Th. Weiß nuancirt mit Indigo.
 - Silberweiß. Weiß, Indigo, Schwarz.
 - Sienna. Gelb, Roth, Weiß.

Stahlgrau.

- a) 8 Th. Weiß, 1 Th. Blau, 1 Th. Schwarz.
- b) 6 Th. Weiß, $^{1}/_{8}$ Th. Berlinerblau, $^{1}/_{8}$ Th. krystalli= sirten Grünspan.

Steingrau.

- a) 99 Th. Weiß, 1 Th. Umbra.
- b) 5 Th. Weiß, 2 Th. Gelb, 1 Th. gebrannte Umbra.
- c) 4—6 Th. Weiß, 3 Th. gelben Ocker, 1 Th. Schwarz und Roth.
- d) Ungebrannte Sienna, gebrannte Umbra, Weiß.

Strongelb.

- a) 5 Th. Gelb, 2 Th. Weiß, 1 Th. Roth.
- b) Beiß, Ocker, Umbra oder Schwarz.
- c) Weiß, Gelb, gebrannte Umbra.

- d) 1 Th. Weiß, 1/50 Th. Chrom- oder Schüttgelb.
- e) 100 Th. Beiß, $2^{1/2}$ Th. Chromzink oder $2^{1/2}$ Th. Chromgelb.
- f) Weiß, gelber Ocker, Bermillion, ungebrannte Umbra.

Tabakbraun.

- a) 5 Th. Gelb, 2 Th. Bandykbraun.
- b) 2 Th. gelber Ocker, 1 Th. Bandykbraun.
- c) Gelb, Sienna, Roth.

Taubengrau. 4 Th. Weiß, 2 Th. Bermillion, 1 Th. Blau, 1 Th. Chromgelb.

Theegrün. Ungebrannte Umbra, Preußischblau mit Ocker vorherrschend.

Topfgeschirrfarbe. 1 Th. Weiß, ¹/₁₉ Th. rother Ocer.

Tuberos. Rugellack und rothe Tusche.

Tuchbraun. 9 Th. Weiß, 1 Th. Umbra.

Türkischroth. Vermillion, Schwarz.

Umbraun. Weiß, Gelb, Roth und Schwarz.

Biolett.

- a) 1 Th. Carminlack, 1/19 Th. Berlinerblau.
- b) 3 Th. Berlinerblau, 5 Th. Berlinerroth.

Biolett, bläuliches. 1 Th. Carminlack, 1 Th. Weiß, $^{1}/_{20}$ Th. Berlinerblau.

Violett, bläusiches, helles. ½ Th. Carminlack, 1 Th. Weiß. ½ Th. Berlinerblau.

Biolett, dunkles. 1 Th. Carminlack, 1 Th. Ber-linerblau.

Biolett, helleres.

a) 1/3 Th. Carminlack, 1 Th. Weiß, 1/75 Th. Berliner=

b) 1 Th. Carminlack, 1 Th. Weiß, 1/19 Th. Berliner=

Violettroth.

- a) Wie Lila, mit mehr Roth.
- b) 6 Th. Carmin, 3 Th. Weiß, 2 Th. Blau.
- e) Camin mit Blau nuancirt und Schwarz.

Waffergrün.

- a) 1 Th. Weiß, 1/10 Th. Chromgelb, 1/130 Th. Berliner= blau.
- b) 100 Th. Weiß, 8 Th. Berlinerblau. Beibengrün. Grünspan und Weiß.

Weinroth.

- a) 3 Th. Carmin, 2 Th. Ultramarin.
- b) Roth und Schwarz.
- c) Englischer Purpurlad mit blauem Carmin nuancirt.
- d) 2 Th. Blau, 2 Th. Schwarz, 1 Th. Indianerroth.

Beigblau. Beig und Blau.

Weißgelb (Paille). 1 Th. Weiß und 2 Th. Gelb.

Weißgrau. Weiß, Schwarz, Grau.

Beiggrün. Beig, Blau, Gelb.

Beigroth. Gleiche Theile Mennige und Beig.

Weißviolett. Weiß, Blan und Roth.

Wienergrün.

a) 70 Th. Schweinfurtergrün, 30 Th. Kaisergrün Nr. 3, wird mit gewässertem Essig verrieben.

b) 75 Th. Schweinfurtergrün, 16 Th. Kaisergrün Nr. 3, 10 Th. Bologneser Kreide, ohne Essigzusatz, blos mit Wasser zu mischen.

Zeisiggelb. 1 Th. Weiß, 1/9 Th. Chromgelb, 1/110 Th. Berlinerblau.

Biegelroth.

- a) 2 Th. gelber Ocker, 1 Th. Weiß, 1 Th. Roth.
- b) Mennige, Gelb, Weiß.

Knetmaschinen.

In den vorerwähnten Mischmaschinen lassen sich nur trockene, pulverförmige Stoffe zusammenmischen, sowie es sich aber darum handelt, pulverförmige Stoffe mit flüssigen oder fetten Stoffen (Del, Firniß u. dgl.) zu mischen, und war zu einem ziemlich steisen Teig, muß man zu den Knet- und Misch masch in en greifen.

Man verfährt bei Benützung dieser Maschinen gewöhnlich in der Art, daß man zuerst die Hälfte bis zwei Drittel der trockenen Farbe einfüllt und sofort die berechnete Menge Del oder Firniß dazu giebt.

Auf diese Weise wird zuerst eine weiche, flüssige Misschung hergestellt, welcher man dann den Rest der trockenen Materialien auf ein oder mehrere Male zufügt, bis die Masse die gewünschte Festigkeit erlangt hat.

Von sehr großem Vortheile ist es, wenn das Del oder der Firniß einen Tag vorher auf die Farbe gegossen wurde.


Während dieses Zeitraumes geht eine allmähliche Aufnahme des Deles vor sich und wird eine gleichmäßige Mischung leichter hervorgebracht.

Die Knetschaufeln der Maschine, sowie der ganze Bewegungsmechanismus muß sehr kräftig gebaut sein, da derselben der entstandenen teigartigen Masse bedeutenden Wider= stand entgegensehen müssen.

Die einfachste Form dieser Knet= und Mischmaschinen

ist in Fig. 100 abgebildet.

Sie besteht aus einem cylindrischen Mischkessel von 900 Mm. Höhe und ebensoviel Durchmesser.



Auf der Königswelle sind fräftige Mischflügel aufgeset, welche den Inhalt des Kessels tüchtig durcharbeiten.


Man pflegt diese Knetmaschine direct über die Walzenreibmaschine zu setzen (Fig. 101), so daß das Gemisch direct aus einem Vertheiler auf die Walzen gelangt.

Aehnlich, jedoch stärfer gebaut ist die in Fig. 102 ge-

zeichnete Misch= und Anetmaschine.

0

Fig. 101.



Diese besitzt messerartig eingerichtete drehbare Misch= arme, welche behufs leichterer Reinigung des Reffels und des Knetmechanismus herausgehoben werden können.

Diese Mischmaschine ist außerst leistungsfähig.

Bu den besten Knetmaschinen muffen unbedingt die von Werner & Pfleiderer in Cannstatt=Wien aebauten gerechnet werden.




Fia. 103.

Diese besitzen ganz eigenthümlich geformte Knetschaufeln (Mischflügel, Knetarme, Fig. 103), welche so angeordnet find, daß sie vor- und rückwärts arbeiten können, wodurch sie im Stande sind, in kürzester Zeit eine bessere Mischung herzustellen als andere Rührwerfe.

Der Knettrog ist jo geformt, wie es die eigenthümliche Bewegung der Masse durch die Schaufeln bedingt, so daß fein Theil sich der Bearbeitung entziehen und auch die Be= schickung und Entleerung (Fig. 104) möglichst beguem und

vollständig geschehen fann.

Zu letterem Zwecke ist der Knettrog so nieder gestellt, daß alle Materialien bequem und ohne jede Hebevorrichstung eingefüllt werden können. Das Umkippen geht mit der



Handwindevorrichtung mit Hilfe von Gegengewichten leicht und rasch vor sich.


Der Antrieb erfolgt mittelst Riemen auf dem Reversir-

apparate.

Derselbe (Fig. 105) besteht aus zwei losen Riemenscheiben BB und einem dazwischen liegenden, die Welle

mitnehmenden Zwischenstück A; die Riemenscheiben können auf das Bequemste durch das Handrad H in und außer Eingriff mit dem Mittelstück A gebracht werden.

Das Handrad H bewirkt, nach links angeworfen, den Vorwärtsgang, beziehungsweise die Knetrichtung, nach rechts bagegen ben Rudwärtsgang, beziehungsweise bas Auseinanderarbeiten, eventuell Entleerungsrichtung ber Maschine: auf diese Beise hat man die Umsteuerung aufs Sicherste



in der Gewalt und kann durch einfaches Anhalten des Handrades auch plötlich abstellen, so daß eine weitere Abstellvorrichtung entbehrlich ist.

Der Betrieb der beiden Riemenscheiben BB kann direct von der Transmission aus erfolgen, ohne besondere Vor-

gelege.

Die Riemen können von verschiedenen Richtungen auflaufen und entweder der vordere oder der hintere gefreuzt sein, nur muffen sich die beiden Riemenscheiben des Reverstrapparates im Sinne der aufgegossenen Pfeile drehen.

Was die Reinigung der Farbreibmaschinen anbelangt, so ist das reinlichste und billigste Mittel Wasser.

Ein stumpfer Delfarbenpinsel genommen und damit an der Mühlenwand heruntergesahren, stupsen, den Pinsel über ein Kittmesser abgekrat, wieder voll Wasser genommen und weiter gestupst; dadurch wird die Mühle so rein, daß man das bleibende Del mit einem Lavven abwischen kann.

Auf diese Beise werden auch die Delfarbeneimer und

Töpfe am besten rein gehalten.

Wer es durchführen kann, daß alle Waschinen gleich nach dem Gebrauche mit Wasser niedergestupft werden, erhält sich viel Farbe.

Was die Menge des Deles anbelangt, welche eine bestimmte Menge von Farbe bedarf, da= mit die Mischung eine butterartige Consistenz besitze, so ist dieselbe verschieden und läßt sich genau nicht angeben.

Unnähernd bedürfen 100 Gewichtstheile:

Bleiweiß			an	Del	$7^{1}/_{2}$	Gewichtstheile
Kremserweiß			>>	>>	10	»
Zinkweiß			Þ	>>	14 - 2	22 »
Schwerspath			>>	>>	7	»
Ruß			>>	»	27	»
Braunschweigergrün			>>	»	11	»
Eisenroth			>>	>>	10	»
Caput mortuum .			>>	>>	30	»
Braunschweigerblau			>>	»	11	»
Türkische Umbra, ge		t	>	>>	29	»
Englische »	>>		>>	>>	20	>>
Mars State Commence			>>	»	40	»
Terra di Sienna, ge	ebrann	t	>>	»	181	»
	atur		>>	>>	241	»
Chromgrün			>>	»	15))
Bergzinnober			>>	>	25	*
30						

Goldocker .			an	Del	66	Gewichtstheile
					75	>
Grüne Erde			>>	>>	100	»
Pariserblau			*	>>	106	»
Berlinerblau			>>	>>	112	»
Beinschwarz			>>	»	112	»
Robaltblau			*		125	»

Die mit Del geriebene Farbe darf nicht zu steif sein, man muß sie anhäuseln können, ohne daß sie läuft, und wenn man mit der Spachtel etwas nimmt und damit die Spize derselben nach unten hält, darf sie nicht durch eigene Schwere herunterfallen.

Untersuchung der Farben.

In den seltensten Fällen werden die Farben einer vollständigen chemischen Analyse unterworfen, da die chemische Reinheit in wenigen Fällen Einfluß auf die Schönheit der Farben besitzt.

Dagegen ist die Kenntniß der physikalischen Eigensichaften von großer Wichtigkeit, als man dadurch Aufschlußerhält darüber, inwieweit sich ein Farbstoff für die Zwecke der Malerei eignet:

Die physikalischen Prüfungen umfassen als Gegenstand der Untersuchung:

- 1. Die Brillanz des Tones; 2. Die Ruance oder Tinte:
- 3. Die Deckfraft (die Körper) und Färbefraft;
- 4. Die Dauerhaftigkeit (Haltbarkeit, Permaneng);
- 5. Die Mischungsfähigkeit;
- 6. Die Feinheit.

Alle diese Eigenschaften einer Farbe sind für die Praxis von eminenter Bedeutung, und je mehr bei einem Körper sich diese Eigenschaften vereinigt vorfinden, um so höher ist

in der Regel fein Werth.

So ist z. B. der echte Zinnober stets wesentlich werthvoller als alle seine Ersahmittel und Imitationen, weil er obwohl durchaus nicht brillanter im Ton, als viele der letzteren, doch weit dauerhafter und mischbarer ist, d. h. sich rein, wie auch in seinen verschiedenen Mischungen viel weniger leicht ändert, als alle seine Imitationen, welche meistens mit Theerfarbstoffen zubereitet sind.

In gleicher Weise wird das Bleiweiß noch immer höher als alle übrigen weißen Farbstoffe geschätzt, weil es eine sehr hohe Ausgiedigkeit und eine unübertroffene Deckstraft besitz, obwohl es andererseits dem Barnts oder Persmanentweiß, wie auch dem Zinkweiß in Dauerhaftigkeit weit nachsteht, da es von geringen Mengen Schwefelwasserstoff rasch intensiv braun bis schwarz gefärbt wird.

Das Baryt- ober Permanentweiß hat den Nachtheil daß es im »Del« fast gar keine Deckkraft besitzt.

Noch weitere Thatsachen kämen bezüglich der Superiorität, des Vorzugs eines Farbstoffes über die anderen, sonst ihm gleichen angeführt werden, indem derselbe eine oder mehrere oder auch alle oben angeführten Vorzüge des physikalischen Charakters zugleich besitzt.

So kann ein Farbkörper vorzüglicher in einer oder zwei dieser Eigenschaften und wieder niedriger in anderen von gleicher Wichtigkeit, im Ganzen aber dennoch ein hochswerthiger (z. B. weil sonst durchaus nicht ersetharer) Farbstoff sein, einsach weil er in diesen seinen specifischen Vorzügen und Merkmalen so bedeutend hervortritt und höher als alle anderen steht und seine mehr oder minder geringen Eigenschaften dem gegenüber zurückstehen müssen.

Ein Beispiel giebt das Pariserblau, welches immerhin weniger beständig als Kobalt- oder Ultramarinblau ist, aber doch diese beiden in seiner Ausgiebigkeit, Lasursähigkeit und Eigenthümlichkeit des Tones an sich, wie in Wischungen, absolut nicht erreicht werden kann.

Bei einer berartigen Prüfung von Farbstoffen, wobei die Resultate eben meistens nur relative, bedingungsweise Bedeutung haben, hat man sein Augenmerk darauf zu richten, jeden Werth oder Vorzug im Verhältniß von zwei oder mehreren Farbstoffen zu einander zu würdigen.

1. Die Brillang (der Glang, das Leuchten) des

Tones.

Man prüft auf dieselbe einfach durch den Augenschein, indem man den zu prüfenden Farbstoff mit einer fest bestimmten Brobe oder » Grundmuster« vergleicht.

Es kann hierbei nicht genug Sorgfalt angewendet werden, da gerade nach dieser Richtung hin zwischen den verschiedenen Producten der gleichen Farbe sehr große

Unterschiede bestehen fonnen.

Einigen Fabrikanten scheint es keine Schwierigkeiten zu bereiten, stets dieselben Farben von gleicher Brillanz im Tone zu erhalten, während dieselben Farben anderer Fabristanten, selbst bei gleicher chemischer Zusammensetzung, oft ungleich matter erscheinen.

Dies ist ganz besonders bei den verschiedenen Fabristanten von Cadmiumgelb, Zinnober, Ultramarin, Lacken, auch bei den Ockern und gebrannten Gisenoryden u. s. w. der Fall, von welchen die verschiedenen Producte des Hans

dels jehr von einander abweichen.

Einige find matt und falfig im Tone, während andere

voll von feurigem Glanze find.

Die beste Methode, diese hochwichtige Eigenschaft der Farben zu prüfen, findet sich weiter unten, wo es sich um die »Tinten« oder »Nuancen« handelt, beschrieben.

2. Die »Tinte« oder »Ruance« (Schattirungs= nuance) wird ebenfalls durch den Augenschein geprüft, und zwar entweder aus dem Gedächtniß oder, was das richtigere ist, durch Bergleichung mit einem fest bestimmten Grund= nuster.

Es sollen stets von jeder Farbe solche Stand= oder Grundmuster vorhanden sein, um im gegebenen Falle die verschiedenen Proben damit vergleichen und sich vergewissern

zu können, daß eine einmal beliebte Sorte stets in gleicher

Qualität dargestellt worden ift.

Die beste Methode, um zwei Muster eines Farbstoffes bezüglich der Brillanz sowohl, als auch hauptsächlich der Tinte oder Nuance zu unterscheiden, ist die folgende:

Man nehme zwei glasirte Korzellanplatten, die eine von schwarzer Farbe für Weiß, helles Gelb, blasses Grün, d. h. für alle hellen und blassen Farben, die andere von weißer Farbe für Schwarz, Blau und alle dunklen Farben; dann sett man mit der Spite des Palettmessers oder einer Spachtel das Grundmuster und eine Probe der zu prüsensden Farbstoffe neben einander auf die Porzellanplatte, drückt sie so auf, daß man eine flache und weiche Oberfläche der beiden Muster erhält und vergleicht dann durch den Augenschein, indem man die Proben zwischen dem Lichte eines Fensters und dem Auge betrachtet.

Beim Vergleichen blickt man direct auf die Muster nieder, indem man, dieselben in gerader Richtung mit dem Auge haltend, längs der Oberfläche der glatt gestrichenen

Farbe hinsieht.

Es wird sich auf diese Weise schon ein geringer Unter-

schied der beiden Muster leicht entdecken lassen.

Es ist aber eine bekannte Thatsache, daß den verschiestenen Farbstoffen im Handel stark hygroskopische Sigenschaften besitzende Salze, Glycerin u. dgl. m. beigegeben werden, um die Brillanz des Tones, beziehungsweise die

Rraft und die Tiefe des Farbstoffes zu erhöhen.

Es empfiehlt sich daher, den zu prüfenden Farbstoff bei der Untersuchung auf die Brillanz und Nuance mit einer entsprechenden Menge destillirten Wassers wiederholt auszukochen, zu filtriren und bei 100 Grad C. im Wasserbade zu trocknen, und dann erst mit dem reinen, gleichfalls auf 100 Grad C. erwärmten Stands und Grundmuster zu vergleichen.

Durch das Auskochen werden die hygrostopischen, wasserlöslichen Substanzen aus dem Farbpulver extrahirt und der Ton, beziehungsweise die Kraft und Tiefe des Farb-

stoffes tann nach dem Trocknen in seinem mahren Werthe

leicht durch Bergleich bestimmt werden.

Die Feuchtigkeit besitzt einen wesentlichen Einfluß auf ben Farbenton, denn bekanntlich erscheinen farbige Gegenstände, wie Zeuge, pulverförmige Farbstoffe u. s. w. im feuchten Zustande weit dunkler gefärbt, als im vollkommen trockenen.

Die Vermehrung der Farbentiefe steht jedoch nicht ganz im Verhältnisse mit dem Grade der Beseuchtung, und bringt schon eine verhältnismäßig geringe Venetung eine nicht unwesentliche Veränderung im Farbenton hervor.

3. Die Deckfraft (der Rörper) oder Färbe=

fraft.

Diese Ausdrücke werden fast immer in einer Art und Weise angewendet, daß man leicht zu der Annahme gestangen könnte, dieselben wären gleichbedeutend, während in Wirklichkeit dieses doch nicht der Fall ist.

Die Deckkraft — der Körper — eines Farbstoffes ist jene Eigenschaft, welche das Hindurchleuchten, das Durchscheinen der Unterlage durch eine aufgetragene Farbenschicht aushebt, d. h. die farbige Wirkung der Unterlage dem Auge verdeckt.

Je dünner ein Farbstoff aufgetragen werden kann, um die Wirkung der Unterlage auf das Auge aufzuheben, um so größere Deckkraft besitzt derselbe.

Die Färbekraft ist unabhängig von der Deckfraft. Ein Farbstoss kann viel Färbekraft und vielleicht zusgleich sehr wenig Deckfraft haben.

Die Färbekraft ist die Fähigkeit eines Farbstoffes, seine eigene Farbe einem anderen ganz oder theilweise mit zutheilen; z. B. Pariserblau hat durchaus nicht viel Deckkraft, dagegen eine ungeheuere Färbekraft, da eine ganz geringe Menge davon ausreicht, eine weiße Farbe zu bläuen, während andererseits Chromgelb eine sehr große Deckkraft (viel Körper) besitzt, aber nur eine geringe Färbekraft ausweist.

Es wäre wünschenswerth Mittel zu finden, um so leicht und genau als möglich die Deck- und Färbefraft eines Farb-

stoffes bestimmen und messen zu können.

Nachdem aber ein absolut geltendes System, diese beiden jo zu messen, daß sie in Procentverhältnissen ausgedrückt werden fonnten, nicht eriftirt und dieses Berhältniß nur vermuthet werden kann, so können sie ebenfalls nur in relativer Art durch Vergleichung eines Musters mit dem anderen bestimmt und festgesett werden, daß 3. B. A eine größere Deckfraft (Körver) hat als B u. f. w.

Da die Schätzung (Bestimmung) der Deckkraft wie der Färbekraft eines Farbstoffes stets eine relative ist, jo muß man auch hier als bewährt erkannte Grundmuster der einzelnen Farben aufstellen, um die übrigen Mufter da=

mit zu vergleichen.

Diese Grundmufter muffen selbstverständlich das be= fannte Befte, was man in diefer Beziehung erhalten fann, und stets in reichlicher Menge vorhanden sein, damit die Bergleichungen von vielen Muftern, Die fich auf eine langere Zeitperiode erstrecken, stets mit dem gleichen Grundmufter angestellt werden können.

Es ift eine weit verbreitete Ansicht, daß mit dem speci=

fischen Gewichte auch die Deckfraft wächst.

Und doch ist diese Annahme gänzlich falsch. Zwischen Deckfraft und specifischem Gewicht besteht allerdings ein sehr inniger Zusammenhang: Je größer die Feinheit und je geringer das specifische Bewicht einer und derfelben Farbenforte, desto größer ist die Deckfraft.

Den Beweis für diese Annahme liefert Rebenschwarz, Elfenbeinschwarz, Kienruß, unter welchen der Rienruß das geringste specifische Gewicht besitzt, aber am besten deckt.

Noch weit leichter ist aber der Lampenruß oder der durch unvollkommene Verbrennung von Leuchtgas oder Benzol, Raphtalin u. s. w. zu erlangende Ruß.

Die Deckfraft dieser letteren Rußsorten ift eine ganz ausgezeichnete, größer als diejenige irgend einer anderen Malerfarbe, und ihr specifisches Gewicht ist kleiner als

jeder anderen Malerfarbe.

Der auf nassem Wege bereitete Zinnober ist specifisch leichter und seiner als der sublimirte, d. h. als der auf trockenem Wege bereitete, deckt auch besser als letzterer.

Man war bisher an ein specifisch schweres Bleiweiß gewohnt und hat mit dem großen specifischen Gewichte auch eine große Deckfraft als vermeintliche nothwendige Folge in Verbindung gebracht.

Gerade das Gegentheil ist der Fall.

In den Bleiweißkammern entsteht unter Umständen ein

sehr dichtes, forniges, ja sandiges Product.

Dieses deckt aber sehr schlecht, und seine Deckkraft wird niemals befriedigen, wenn man es noch so sein reibt und schlämmt, und doch ist es ein wirkliches Bleiweiß, kein normales Bleicarbonat.

Ein hohes specifisches Gewicht ist also durchaus kein

Rriterium für großes Dectvermögen.

Um sich über die Deckfraft eines Farbstoffes zu vergewissern, bringt man folgende Methode in Anwendung.

Man wägt eine beliebige Menge, z. B. 10 Gramm jeder Farbe ab, fügt jeder Farbe eine entsprechende, jedoch gewogene Menge Leinöl bei, verreibt auf der Glasplatte gleich fein, damit sich die Farbe gut mit dem Pinsel aufstragen läßt.

Ist es eine helle Farbe, so trägt man sie auf eine schwarze Glasplatte oder einen solchen Malercarton so auf, daß jede Stelle vollkommen gedeckt ist, also der Grund

nirgends durchschimmert.

Hierauf mißt man den Flächeninhalt und daraus ersgiebt sich das Verhältniß der Decktraft jeder Farbe von

ielbit.

Für die Praxis kommt nicht blos die Decktraft, sondern auch der Delbedarf in Betracht, weil beide auf die Kosten Einfluß ausüben.

Im Allgemeinen kann man annehmen, daß mit dem

Delbedarf auch die Deckfraft wächst.

Die Färbekraft kann nicht unabhängig von der Deckfraft beurtheilt werden.

Das folgende Verfahren bestimmt beides und giebt sehr

gute Erfolge.

Je 10 Gramm von dem Grundmuster und der zu

prüfenden Farbe werden forgfältig abgewogen.

Zu diesen Proben werden je 10 Gramm der sogenannten Sighting farbe (sichtende Farbe) zugewogen, gut vermischt, die Mischung auf eine weiße Porzellantasel aufgetragen und die Tinten verglichen.

Die erhaltenen Nuancen werden ohne Zweifel ver-

schieden sein.

Man versucht nun die blasser Tinte auf den Ton der tieferen zu stimmen, indem man so lange kleine Gewichts= mengen von der Sightingfarbe zugiebt bis der tiefere Ton erreicht ist.

Aus den erhaltenen Zahlen kann dann der Werth der

Muster bestimmt werden.

Selbstverständlich besitzt jenes Muster größere Färbe=

fraft, welche mehr Sightingfarbe nöthig hat.

Als sogenannte Sightingfarbe (sichtende Farbe) ist für helle Farben Anochenschwarz, für dunkle

das Barntweiß am besten zu verwenden.

Da verschiedene Muster von diesen Farbstoffen selber schon in ihrer Färbekraft variiren, ist es selbstverständlich die Folge, daß auch keine gleichen Resultate erzielt würden, wenn die Versuche mit verschiedenen Mustern der Sightingsarbe und nicht stets mit den gleichen gemacht würden.

Da solche Sightingmuster sehr oft erforderlich und immer davon verbraucht wird, so ist es das Beste, sich mit

einem großen Vorrath derselben zu versehen.

Aus dem Grundmuster und dem Sightingmuster soll man sich auch Grundnuancen bereiten, um für alle Zukunft rasch die Prüfung von Farbenproben vornehmen zu können.

Solche Grundnuancen bereitet man sich durch Mischung von 50 Gramm der Grundmusters mit der gleichen Menge des Sightingmusters.

Von diesen Grundnuancen ist sehr wenig erforderlich.

4. Die Dauerhaftigkeit (Haltbarkeit, Permanenz) der Farbe ist eine der wichtigsten Eigenschaften derselben.

Es giebt Farben, welche eine außerordentliche Brillanz des Tones aber so wenig Haltbarkeit besitzen, daß sie der Luft und dem Lichte ausgesetzt, bald verbleichen oder ihren Ton verändern.

Auch die Verwendungsart besitzt einen wesentlichen

Einfluß auf die Haltbarkeit.

So kann ein Farbstoff als Wasserfarbe eine bedeutende Haltbarkeit besitzen, während derselbe als Delfarbe wenig dauerhaft ist, und umgekehrt.

Die einfachste Probe besteht darin, daß man Malercarton mit der zu prüsenden Farbe und einer Grundsarbe gleichmäßig bestreicht, welche früher mit Gummiwasser zu einer streichbaren Farbe angerieben worden sind.

Außerdem macht man in gleicher Weise Anstriche mit

in Del angeriebener Farbe.

Es werden jedesmal zwei solcher Anstriche angesertigt. Das eine von diesen Mustern hängt man an eine so viel wie thunlich dem Sonnenlichte und der Luft (nicht aber dem Regen) ausgesetzte Stelle, wo möglich an Stellen, wo sich gleicher Zeit Schweselwasserstoffgas entwickelt; während das andere in einem Kasten, unter Abschluß von Licht, ausbewahrt wird.

Ober aber man streicht die zu untersuchende Farbe auf eine Platte, setzt einen Theil dem Sonnenlichte auß, indeß der andere Theil, mit dunklem Papier bedeckt, gegen die Einwirkung der Lichtstrahlen geschützt und das Ganze mit einer Glasplatte bedeckt wird.

Wo es an Stellen sehlt (nahe von Ställen, Dungstätten), an denen Schwefelwasserstoffgase sich entwickeln, so hängt man die eine Probe in einem Kasten auf, auf dessen Boden sich eine Schale mit Schwefeleisen befindet, welches mit Salzs oder Schwefelsäure übergossen wird, damit sich

Schwefelmasserstoff entwickele, das auf die Farbe eine Gin=

wirfung ausübt.

Empfehlenswerther ist es, auf den Boden des Kastens ein offenes Fläschchen mit Schwefelwasserstoffwasser zu stellen, und dieses, wenn nöthig, von Zeit zu Zeit zu wechseln.

Durch diese Einrichtung nähert man sich mehr der natürlichen Einwirkung des in der Atmosphäre befindlichen

Schwefelwasserstoffgases.

Die Prüfung auf Haltbarkeit eines Farbstoffes erfordert viel Geduld und Aufmerksamkeit und kann Jahre lang dauern.

Aber auch die Feuchtigkeit der Luft ist nicht ohne Einsfluß auf die Haltbarkeit der Farbe und es kommt vor, daß eine Farbe in feuchter Luft weniger haltbar ist, als in trockener und umgekehrt.

Hier sei noch die Methode angeführt, nach welcher man die Farbe auf Kalk-, beziehung sweise Alkali-

Beständigkeit prüft.

Dazu verwendet man am zweckmäßigsten Normalnatronlauge von 1.046 specifischen Gewichtes (bei 15 Grad Celsius) und läßt 10 Cbcm. dieser Lösung auf 1 Gramm der zu untersuchenden Farbe, nach einigem Umschütteln, 6 Stunden einwirken, nach welcher Zeit eine Farbe, die dem Kalke nicht widersteht, wenn nicht ganz zerstört, so doch bedeutend abgeblaßt ist.

Alls Gegenprobe wendet man in zweifelhaften Fällen eine Zuckerlösung von 1.046 specifischem Gewichte (bei 15 Grad C.) an, indem man ebenfalls 1 Gramm Farbe mit 10 Cbcm. Zuckerlösung durch einmaliges Schütteln mischt.

Der Vergleich dieser alkalifreien Mischung mit der alkalihaltigen, nach der sechsskündigen Einwirkung, wird die

geringste Einwirkung constatiren laffen.

5. Die Mischungsfähigteit soll dahin ausgelegt werden, in wie weit sich eine Farbe mit einer zweiten mischen läßt, ohne selbst oder die andere Farbe die Eigenschaft zu verlieren, die sie ursprünglich besaßen.

Es giebt Farben, welche für sich mit gewissen Stoffen (Del u. dgl.) sich nicht mischen lassen, aber diese Eigen=

ichaften erhalten, wenn sie mit einem zweiten Farbstoffe, welcher die verlangte Eigenschaft besitzt, gut vermischt werden.

Manche Farbstoffe verlieren unter diesen Umständen die Farbe und gehen in die Mischfarbe über oder nehmen

wenigstens einen anderen Farbenton an.

Um sich von der Mischbarkeit einer Farbe zu überzeugen, bereitet man zuerst eine Mischung der zu prüsenden Farbe in bestimmten Gewichtsmengen, mit Bleiweiß, Kreide, Preußischblau, Smaragdgrün, Chromgelb, Zinnober, Lampenzschwarz, reibt diese einerseits mit Leinöl, andererseits mit Gummilösung ab und streicht auf Malercarton auf.

Solche Anstriche macht man in doppelter Anzahl, bewahrt die einen an einem dunklen Orte, während die anderen der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt werden.

Nach einer bestimmten Zeit (2 bis 3 Wochen) werden

die Cartons miteinander verglichen.

Es ergiebt sich aus der Prüfung, wie sie sich gegen Del verhalten, und kann daraus geschlossen werden, ob sich die Farbe als Del= oder Wasserfarbe benützen läßt.

6. Von der Feinheit der Zertheilung einer Farbe hängen meistens die verschiedenen Eigenschaften (Brillanz

u. dal.) derselben ab.

Je seiner die Zertheilung des Farbstosses ist, um so besser deckt derselbe, um so besser verarbeitet er sich.

Die Feinheit des Bulvers giebt noch keine Garantie für

die Abwesenheit fiesiger Beimengungen.

Dieselben unterscheiden sich stets durch ihr specifisches Gewicht; hat man Metalloryde oder Metallsulfide, so sind die sandigen Beimengungen leichter als der Farbstoff und steigen bei systematischem Schütteln der Probe an die Oberfläche.

Bei anderen Farben, z. B. bei Eisenlacken, sammeln

fie sich am Boden.

Zur Aussührung des Versuches nehme man eine glattsgebohrte Metallröhre von etwa 15 bis 20 Mm. Durchsmesser und 150 bis 180 Mm. Länge.

Beide Enden sind mit Schraubenkapseln verschlossen und auf der einen Seite der Röhre sind ein paar Löcher von etwa 4 Mm. Durchmesser gebohrt, welche durch aufgeschobene Gummischläuche verschlossen sind.

Die Röhre wird mit dem Farbstoffe gefüllt, zugeschraubt und in senkrechter Lage einige Zeit, je nach der Feinheit des Pulvers längere oder kürzere Zeit sachte geschüttelt.

Man kann sich nun aus allen Theilen der Röhre

Proben nehmen.

Besser wären wohl Glasröhren, doch sind die seitlichen Deffnungen nicht so leicht herzustellen, wie an Metall-röhren.

Nachdem man sich auf diese Weise die nöthigen Proben gesammelt hat, müssen sie mit einer Normalprobe verglichen werden; und zwar geschieht dies entweder durch Befühlen des Pulvers zwischen den Fingern oder durch Betrachten desselben unter einer Lupe oder mit Hilse eines Mikroskopes oder endlich, und dies ist die gewöhnliche Art, mittelst der sogenannten Arahprobe.

Die Platten für diese Kratprobe bestehen aus zwei weichen gut polirten Glastafeln (55 × 55 Mm.), welche mittelst Kitt in zwei entsprechend ausgehöhlten stärkeren Platten von Holz befestigt sind.

Die Oberfläche des Glases muß etwa 15 Mm. über

den Holzrahmen hervorragen.

Legt man nun eine Probe des Farbepulvers auf eine solche Glasplatte, sett die andere darauf und reibt sie langsam gegeneinander, so wird diese Bewegung einen leisen, sammtartigen Charakter bewahren, sobald die Farbe frei von kiesigen Beimengungen war; anderenfalls wird das Glas verletzt und ein entsprechendes, knirschendes Geräusch gehört werden.

Man entfernt alsdann das Pulver von der Platte, reibt diese mit einem weichen Lappen ab und untersucht

die Oberfläche mit der Lupe.

Man kann dann aus der Art der Riffe auf der Platte sehr wohl auf die Art der anwesenden körnigen Beimen=

gungen schließen.

Der menschliche Finger ist zwar seinfühlig genug, um überhaupt die Anwesenheit körniger Gegenstände zu entsecken; aber er ist nicht fähig zu unterscheiden, ob dieselben nicht etwa nur aus unvollkommen zerkleinerten oder schlecht gesiebten Farbkörnchen bestehen oder wirklich kiesige Beismengungen sind.



Die Herstellung der Farbstoffe.



Einleitung.

Die zum Malen, Anstreichen u. dgl. benützten Farben sind zumeist mineralischen — anorganischen — Ursprunges.

Sie sind hauptsächlich Oxyde und Salzverbindungen schwerer Metalle, oft einer ganz eigenartigen Zusammensjetzung, welche mehr Gemischen ähnlich sehen als chemischen Berbindungen.

Es ist deshalb ungemein schwer, eine wissenschaftlich begründete — unanfechtbare — Classification aufzustellen.

Im Nachfolgenden, der praktischen Herstellung der Farben gewidmeten Theile, ist deshalb eine Eintheilung nach Farben (Weiß, Schwarz, Gelb, Roth, Blau, Grün) gemacht worden, welche mir als die rationellste erscheint.

Weiße Karben.

Die weißen Farben bilden eine Gruppe von großer Wichtigkeit.

Die Verwendung derselben ist eine doppelte, einmal als Mal- und Anstrichmaterial an und für sich, sodann als

Mischfarbe für andere.

Die weißen Farben sind anorganischen Ursprunges, welche zwar alle als Farbe verwendet werden können, aber nur wenige sind es, die nach dieser Richtung hin größere Beachtung sinden, und zwar sind es:

1. Das Bleiweiß oder basische Bleicarbonat von der Formel $2\,({
m Pb}\,{
m C}\,{
m O}_3)\,{
m Pb}\,{
m H}_2\,{
m O}_2$, welches auch unter anderen

Namen in den Handel kommt.

2. Bleisulfat, PbSO₄, kommt ebenfalls rein oder mit anderen weißen Farbstoffen gemischt, unter verschiedenen Namen im Handel vor.

3. Bleiorychlorid, Pb, O Cl2, ift das sogenannte

Pattinson's Bleiweiß.

4. Zintweiß, Zn O = Zintoryd.

5. Zinksulfib, Zn S, namentlich in Verbindung mit Barytweiß u. A. als Lithophon 2c. bekannt.

6. Barnumsulfat, BaSO4 = Schwerspath, Blanc fix.

7. Baryumcarbonat, BaS O3.

8. Calciumsulfat, CaSO₄ = Gpps.

9. Satinweiß — Mischung von Calciumsulfat und Thonerdehydrat.

10. Calciumcarbonat, Ca C O3 = Rreide.

11. Calciumogyd, Ca O = Ralf.

12. Strontiumsulfat, SrSO4.

13. Strontiumcarbonat, Sr CO3.

14. Magnesiumcarbonat, Mg C O3, Magnesit.

15. China Clan = Thonerdesilicat, Porzellanthon.

16. Speckstein = Magnesiumfilicat, Talk u. A. m.

Von diesen finden jedoch Bleiweiß, Bleisulfat, Zinkweiß, Zinksulfid, Schwerspath, Barnumsulfat (Blanc fix), Gyps, Kreide, China Clay, Satinweiß eine ausgiebigere Verwendung.

Bleiweiß.

Basisches Bleicarbonat, Silberweiß, Aremserweiß, Benetianerweiß, Hamburgerweiß, Schneeweiß, Aremnitzerweiß, Berlinerweiß, Kolländerweiß.

Berlinerweiß, Hollanderweiß.
Céruse, Blanc de Plomb, Céruse de Clichy, Blanc de neige, Fleur de neige, Blanc de Venise, Blanc

d'Angleterre.

White Lead, Flake white.

Wann und durch wen das Bleiweiß erfunden und

zum erstenmale hergestellt wurde, ist nicht bekannt.

Es scheint, daß die Römer und Griechen das Bleiweiß kannten, und es verwendeten; möglicher= und wahrschein= licherweise war es das natürlich vorkommende «Cerusit«, das zu Malzwecken diente.

Das Vorkommen des »Cerusit« ist jedoch ein so geringes und seltenes, daß sich dasselbe augenblicklich nur

in Steinsammlungen als Schaustück findet.

Mit fast voller Sicherheit kann man behaupten, daß das Bleiweiß im Ansang des 17. Jahrhundertes von den Holländern im größeren Maßstabe bereitet wurde, da in englischen Patenten aus den Jahren 1622, 1635, 1745, 1787 die Herstellung des Bleiweißes als etwas bekanntes, als altes Berfahren«, erwähnt wird.

Aber auch andererseits erweckt das Bleiweiß heute noch bei den Gelehrten und Praktikern dasselbe Juteresse, welches es seit Jahrhunderten bei denselben besaß, wie dies aus den zahlreichen Patenten ersichtlich ist, welche jährlich in allen Theilen der Welt auf neue oder verbesserte Verfahren der Bleiweißfabrikation genommen werden und früher genommen worden sind.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß das sogenannte »Hollandische Verfahren« noch heute das schönfte und gleichmäßigste Product liefert und bis jett von keinem

anderen Verfahren verdrängt worden ift.

Die Herstellung des Bleiweißes geschieht im AUgemeinen nach einem der drei folgenden Verfahren:

1. dem hollandischen Berfahren,

2. dem Kammer= oder öfterreichischen Berfahren,

3. dem Fällungs= oder französischen Verfahren, welches letztere auf dem Ausfallen des Bleicarbonates aus der essigsauren Lösung des Bleies mittelst Kohlensäure beruht.

Das holländische Verfahren.

Der Erfinder dieses Verfahren soll ein gewisser Stratingh gewesen sein.

Nachweisbar ist, daß das Verfahren seit 1727 verschiedene Aenderungen und Verbesserungen erfahren hat.

Dasselbe wird in allen Welttheilen in gleicher Art

und Beise ausgeführt.


Hauptsache bei diesem Verfahren ist die Verwendung eines Bleies, welches kein Kupfer und Eisen enthält, während Antimon und kleine Mengen Silber ohne Einwirkung sind.

Das schönste Bleiweiß erhält man jedoch aus einem Blei, welches etwa 0·5—0·8 Procent Wismuth enthält.

Wenn nach Austragung der Loogen es sich gezeigt hat, daß die Operation unvollständig ist und sich Bleiversbindungen (Suboryd, Oryd, Orydhydrat) gebildet haben, welche dem Bleiweiß irgend eine Färbung geben, so liegt diese Ursache nicht in dem Metalle selbst, sondern in der Behandlung und Führung der Looge während des Processes,

und verschwinden diese Unannehmlichkeiten gewöhnlich während der weiteren Behandlung des Bleiweißes (Waschen u. s. w.).

Das Blei wird in Platten mit rauher Dberfläche gegoffen, welche durchschnittlich 600 Mm. lang und 120 Mm. breit sind, oder in Platten, die aus rechtwinkelig sich schneidenden Streifen gitterartig gebildet sind (Fig. 106).



Das Schmelzen der Platten wird stets in der Fabrik selbst vorgenommen, und zwar bedient man sich eines Schmelzosens, welcher die Dämpse, die sich während des Schmelzprocesses entwickeln und dem Arbeiter gefährlich werden könnten, ableitet.

Der Djen (Fig. 107) besteht aus dem eizernen Schmelz= fessel A, über dem sich eine Abzugshaube A' und Abzugs= rohr A" befindet, welches lettere in einen gut ziehenden

Schornstein mündet.


Eine eiserne Thüre B schließt die Arbeitsöffnung der Haube A', die nur beim Ausgießen des flüssigen Metalles und Eintragen frischer Zaine oder kaltem Blei geöffnet wird.

Durch diese Vorrichtung werden alle schädlichen Gase und Dämpfe abgeleitet und die Gesundheit der Arbeiter leidet nicht unter denselben.

Das Blei wird in den Kessel eingetragen und nach und nach bis zum Schmelzen desselben gebracht, jedoch die

m Schmeizen desseiben gebracht, zeooch die Hitze so regulirt, daß dieselbe den Schmelzs punkt des Bleies nicht übersteigt.

Fig. 108. nu



Ist das Metall flüssig geworden, so wird die Thüre der Haube geöffnet und das Blei mittelst einer Kelle in eiserne Formen gegossen, aus welchen dasselbe in der erwähnten Form von 450—600 Mm. langen und 100 bis 120 Mm. breiten Bändern von 1—5 Mm. Dicke, oder aber in der aitterartigen Form erstarrt.

Um das Gießen zu beschleunigen, bedient man sich eines Drehtisches aus Eisentaseln, auf welchem die Formen gelagert

werden.



Während ein Arbeiter das Gießen besorgt, entfernt ein zweiter die bereits er=

starrten, doch noch heißen Bleibleche aus den Formen.

Diese Blechplatten werden zusammengerollt (Fig. 108) und in die etwa 1 Liter Flüssigkeit fassenden glasirten Töpse eingeschoben, wo sie auf einem Vorsprung bb zu stehen kommen, während der Voden mit etwa 1/4 Liter starkem (41/2 bis 5 Procent an Essigiäuremonohydrat enthaltendem) Essig (Holzessig) beschickt wird.

Statt dieser kleinen Töpfe hat man vielfach, nach dem Vorschlage von Gentele, auch größere in Verwendung genommen, welche 5—6 Liter Essig und 9—10 Kgr. Blei

aufnehmen.

Die Vortheile dieser größeren Töpfe liegen darin, daß eine lebhaftere Einwirkung der Säure auf die Bleiplatten stattfindet, der Proceß schnelleren Fortgang nimmt, die Dämpfe wegen der größeren Höhe der Töpfe weniger leicht entweichen.

Eine Forderung ift, daß die Töpfe säurefest glafirt

sind, damit der Effig nicht durchschwizen kann.

Es werden deshalb neue Töpfe den alten, schon ge=

branchten vorgezogen.

Um die alten Töpfe nicht zu verlieren, läßt man sie vom frischen glasiren oder aber picht sie aus, indem man auf den Boden des gereinigten und trockenen Topfes eine kleine Menge geschmolzenen Peches gießt und durch rasches Drehen und Wenden desselben im Inneren gleichmäßig vertheilt.

Die ausgepichten Töpfe besitzen den Uebelstand, daß sie nicht früher entleert werden dürfen, als bis sie vollständig erkaltet sind, weil sonst Theile des weichen Peches mit in das Bleiweiß gelangen und andererseits auch an dem weichen Peche durch die Erschütterung herabsallendes

Bleiweiß haften bleibt.

Die vorgerichteten Töpfe werden in die Kammern — Loogen — welche durchschnittlich $8-9^{1}/_{2}$ Meter im Quadrat (auch $3\times4\times6$ oder $4\times5\times7$ Meter) groß sind — gebracht.

Man baut gewöhnlich eine solche Anzahl von Loogen auf, daß, während die eine beschickt und die andere geleert wird, die dritte in voller Thätigkeit (Gährung) steht.

Es wird dadurch ein regelmäßiger, stetiger Betrieb

eingehalten.

Durch gutes Mauerwerk, und ebenso Dächer, mussen die Loogen vor heftigem Temperaturwechsel und Regen gesichützt sein.

Ursprünglich wurde und wird jetiger Zeit noch viel-

fach Pferdedünger als Wärmequelle benütt.

Derselbe besitzt den Uebelstand, daß sich während der Gährung, beziehungsweise des Zersetzungsprocesses viel

Schwefelwafferstoff entwickelt, welcher zur Bildung von schwarzem Schwefelblei Beranlassung giebt, und so das fertige Bleiweiß grauftichig und minderwerthig macht. Den Pferdedunger ersetzt man rationeller durch aus=

gelaugte Lohe oder noch beffer, ausgelaugtes Sugholz, und




Fig. 109.

wo dies erhältlich, durch Anis- oder Coriandersamen, denen durch Destillation das ätherische Del entzogen worden ist. Namentlich letztere eignen sich um so mehr zu dem

Zwecke, als fie im feuchten Zustande eine hohe Gahrungs= wärme entwickeln und jahrelang verwendet werden können.


Andererseits ist man bei Verwendung derselben dadurch weniger dem Zufall, betreffend Temperatur, unterworfen,

als die durch Gährung erzeugte Wärme sich gleichmäßiger in der Schicht vertheilt und eine außerordentlich hohe ist.

Gerbersohe ist weniger beliebt, weil sie keine große Hervorruft und auch höchstens zweimal benützt wer=

den kann.

Bei ber Beschickung der Loogen, wird zuerst auf dem Boden eine Schichte Asche gleichmäßig ausgebreitet, darauf eine etwa 400 Mm. starke Schicht Dünger aufgefahren, die sehn gestampft wird, hierauf die vorbereiteten



Töpse gestellt, entweder durch die ganze Länge und Breite der Kammer, oder so, daß abwechselnd sich freuzende Deffnungen bleiben, in welche Rohre eingelegt werden, so daß das behufs Befeuchtung des Düngers während der Gährungsperiode nöthige Wasser und der für den guten Fortgang der Operation nothwendige Lustzutritt hergestellt werden fann (Fig. 109).

Die Töpfe werden nun mit drei bis vier Lagen Bleisplatten bedeckt (Fig. 110) und diese so gelagert, wie dies


aus der Figur ersichtlich ist.

Darauf wird eine entsprechende Anzahl Querhölzer von 80 Dm. (Traversen) von der Breite der Looge gelegt

und das Ganze mit starken Bohlen überdeckt, welche Aussparungen für die in Fig. 109 angedeuteten Luftzuführungs=

rohre besiten.

Auf diese Bohlen wird wieder eine 400 Mm. starke Schicht des Wärmematerials fest und eben gestampft und so fortgefahren, wie vor erwähnt, bis die ganze Looge beschickt



ist, worauf schließlich Alles mit einer 500—600 Mm. starken Schicht Dünger, der stets im feuchten Zustande sich bestinden muß, überdeckt wird.

In demselben Maße als die Füllung der Looge vorwärts schreitet, werden, wenn die Kammern, wie dies meistens jest der Fall, oberirdisch gebaut (Fig. 111) sind, die Einsund Aussuhröffnungen geschlossen.


Die zur Deckung der Töpfe benütten Bohlen muffen gekehlt und gehobelt sein und so fest und genau aneinander

ichließen, daß keine Flüssigkeit aus dem Füllmaterial in die Töpfe und auf das über diesen liegende Blei gelangen könne.

Das Füllungsmaterial der Looge muß während der Gährung immer feucht, nicht aber naß gehalten werden.

Um eine etwaige Verunreinigung des Topfinhaltes zu verhüten, isolirt Gentele die beschickten Töpfe von dem Füllungsmaterial, indem er die Looge in einzelne große Kammern, z. B. drei, theilt, wie aus der Fig 112 erssichtlich ist.

Fig. 112.



abo sind die Kästen, von dem übrigen Raume ddd, in welchen Mist oder Lohe aufgeschichtet wird, getrennt.

Die Kästen haben die Höhe der Looge und sind, um bequem darin arbeiten zu können, zum Auseinandernehmen eingerichtet.

Die zum Einschieben bestimmten Bretter, die für alle Kästen passen müssen, sind an dem Rande ihrer langen Seite sämmtlich schräg abgehobelt, um sie zwischen den Rinnen an die Balken dergestalt übereinander schieben zu können, daß (wie in Fig. 112, wo abc der Kasten für Töpse ist), die von dem Pserdemist im äußeren Raume abetropsende Flüssigskeit wegen der nach außen geneigten Fläche

nicht durch die Bretterfugen in den für die Töpfe bestimmten Raum gelangen kann.

Es ist hier also statt einzelnen Lagen ein großer Raften,

in welchem die Töpfe stehen, vorhanden.

Jebe Reihe derselben wird von der anderen einerseits durch eine Decke von Bleiplatten, andererseits durch ein auf dieses gelegte Brett getrennt und auf dieses kommen alsbann die nachfolgenden Töpfe u. s. f.

Die obere Reihe wird verschlossen, so daß der zulett zur Bedeckung der ganzen Looge ausgebreitete Mift nichts

verunreinigt und sauber entfernt werden kann.

Um ein leichtes Füllen und Entleeren der Bleiweißgruben oder -Rammern zu erreichen, sowie die Regulirung
des Luftzuges und der Temperatur desselben bewerktelligen
zu können, bringt J. B. Walton in verschiedenen Stagen
der oberirdisch aufgebauten Kammern horizontale Trägerrechen an, welche gleichzeitig die Laufschienen eines Wagens
und die Unterstützung für die, die Bleitöpfe aufnehmenden
Roste bilden.

Auf die Träger werden die Bretter aufgelegt, welche

die Lohbeete tragen.

Die Kammer wird dadurch in einzelne Etagen getheilt, durch welche die Luft mittelst in den Wandungen angesordneten Canälen zickzack hindurchgeführt werden kann.

Die erwähnten Roste werden in die Kammer hinein und aus derselben hinaus auf Wagen befördert, welche mit Stellvorrichtungen versehen sind, um die Roste auf die Träger ablegen oder von denselben aufnehmen zu können.

Durch die Feuchtigkeit, Wärme, kommt das Füllmaterial in Gährung und entwickelt sich, besonders im Ansange der Operation im Inneren der Kammer eine Temperatur, die bis nahe an 100 Grad C. hinanreicht, jedoch nach und nach so hinuntergeht, daß bei Beendigung des Processes immer noch eine Wärme von etwa 50 Grad C. vorhanden ist.

Bei kleineren Loogen genügt die durch das Füllungsmaterial erzeugte Wärme vollständig für den Verlauf des Processes, bei großen jedoch, welche 800 und mehr Quintals Blei auf einmal zur Verarbeitung aufnehmen, muß für die nöthige Wärme im Inneren der Looge durch Zustührung vorgesorgt werden; dies geschieht entweder durch warme Luft oder Dampf, welche mittelst einer eingelegten Kohrleitung geführt werden.

Je nach der Größe der Looge dauert der Proceß (Pferdedünger als Füllmaterial angenommen) 30—45 Tage, kann sich aber bis zu drei Monaten ausdehnen, namentlich

wenn Lohe als Küllmaterial verwendet wurde.

Das Füllungsmaterial entwickelt während der Gährung viel Wärme, wodurch die im Inneren der Töpfe befindliche Effigfäure zu verdampfen beginnt und das Blei angreift, gleichzeitig wirkt die in den gasförmigen Gährungsproducten gebildete Kohlenfäure auf das entstandene Bleiacetat und führt dasselbe in Bleicarbonat über.

Der Verlauf des Processes wird verschiedenartig erklärt. Einige nehmen au, daß die erste Phase des Processes darin besteht, daß das metallische Vlei durch die Einswirkung der Essigsüure in normales Vleiacetat übergeführt wird:

1.
$$\operatorname{Pb} + 2\operatorname{HC}_2\operatorname{H}_3\operatorname{O}_2 = \operatorname{Pb} \cdot 2\operatorname{C}_2\operatorname{H}_3\operatorname{O}_2 + \operatorname{H}_2$$
Blei Gjjigfäure normales Blei- Maffersacetat ftoff.

Durch Einwirkung von Feuchtigkeit und Wärme verliert das normale Bleiacetat einen Theil Essigsäure und geht in die basische Verbindung über:

$$\begin{array}{c} \operatorname{Pb} \operatorname{H}_2\operatorname{O}_2 + 2\operatorname{C}_2\operatorname{H}_3\operatorname{O}_2 \\ \operatorname{\operatorname{\mathfrak{A}Ieihydroxyd}} & \operatorname{\operatorname{\mathfrak{C}SSig}} \\ \end{array}$$

Die freigewordene Essigläure wirkt wieder auf das metallische Blei, während das basische Bleiacetat durch die

Gährungskohlensäure zerset und in Bleiweiß über= geführt wird.

3.
$$2 \operatorname{Pb} \cdot 2 \operatorname{C}_2 \operatorname{H}_3 \operatorname{O}_2 + 2 \operatorname{CO}_2 = 2 \operatorname{Pb} \operatorname{CO}_3 \cdot \operatorname{Pb} \operatorname{H}_2 \operatorname{O}_2 + \operatorname{Beimeiß} + 4 \operatorname{H} \operatorname{C}_2 \operatorname{H}_3 \operatorname{O}_2$$
 Cffigfäure.

Die Erklärung dieses chemischen Processes scheint jedoch nicht wahrscheinlich zu sein. da nichts vorliegt, was die Entwickelung des Wasserstoffes im Anfange der Reaction erklären würde; richtiger scheint, in Folge von Feuchtigkeit und des Luftsauerstoffes, die Bildung von Bleihydroxyd

welches durch Einwirkung von Essigläure in normales Bleisacetat und Wasser übergeführt wird.

Dieses Bleiacetat mit neu gebildetem Bleihydroxyd zussammen, giebt Veranlassung zur Bildung von basischem Bleiacetat.

3.
$$Pb2C_2H_3O_2 + 2PbH_2O_2 = Pb2C_2H_3O_2 \cdot 2PbH_2O_2$$
 Bleiacetat Bleihydrogyd basisches Viciacetat,

das durch Einwirkung von Kohlenfäure in Bleiweiß und normales Bleiacetat übergeführt wird.

Das erhaltene normale Bleiacetat geht, wie in 3. ersfichtlich, wieder in die basische Berbindung über, und wird neuerdings wie in 4. in Bleiweiß übergeführt, so daß also der Proceß, regelmäßig sich wiederholend, verläuft.

Gin normales Bleiweiß ist deshalb nach der Formel

2 Pb CO3 Pb H2 O2 zusammengesetzt und besteht aus

68·95 Procent Bleicarbonat, 31·05 » Bleihydrocyd, 100·00

oder aus

86·32 Procent Bleimonoryd, PhO, $11\cdot36$ » Kohlenfäure, CO_2 , $2\cdot32$ » Wasser, H_2 O.

Es sei hier gleichzeitig erwähnt, daß die Kohlensäureverbindung die Farbe und den Körper dem Bleiweiße giebt, dagegen das Bleihydroxyd sich mit dem Dele, mit welchem das Bleiweiß behufs Anstrich vermischt wird, verbindet und dadurch das Bleiweiß erst zur Farbe macht, welche die verbickenden und trocknenden Eigenschaften besitzt.

Je mehr Carbonat das Bleiweiß besitzt, umso schöner ist seine Farbe, aber umso geringer seine Deckfraft, während andererseits eine größere Menge Bleihydroxyd die Deckfrast vermehrt auf Kosten des Körpers und Schönheit der Farbe.

Im letteren Falle besitzt das Bleiweiß einen gelben

bis grauen Stich.

Aus der chemischen Gewichtsanalhse läßt sich deshalb sehr wohl auf die Güte und namentlich Deckfraft des Bleiweißes schließen.

Was die weitere Verarbeitung des Bleiweißes anbelangt, so geschieht dies meistens auf mechanischem, maschi-

nellem Wege, selten durch die Arbeiter selbst.


Man wendet, um das Bleiweiß von dem noch unan= gegriffenen Blei zu befreien, einen Kaften mit drei Abthei= lungen an, an welchem je zwei Arbeiter gegenseitig arbeiten können.

Die erste Abtheilung bildet ein beweglicher Chlinder mit zwei Fächern.

Er nimmt die mit Bleiweiß überzogenen Bleiplatten

auf, die ein Arbeiter hineinwirft.

In die zweite Abtheilung werden hohe und enge Büchsen gestellt von solchem Fassungsraume, daß ein Arbeiter sie heben kann, wenn sie mit Schuppen gefüllt sind.



Die Arbeiter thun in diese Töpfe dasjenige Bleiweiß,

welches in die Nasmühle kommen foll.

In die dritte Abtheilung kommen die gereinigten Bleitafeln, die erst gewogen werden, ehe sie von neuem eingesichmolzen werden.

Die Arbeiter stehen sich gegenüber und stecken ihre Arme in lederne Aermel, die an zwei Deffnungen im Kasten


genagelt sind.

Am Handgelenk werden diese Aermel festgebunden.

Licht fällt durch ein Fenster in den Kasten; und so find die Arbeiter im Stande, im Innern des Kastens ohne Gefahr zu arbeiten.

Eine größere Verwendung findet der Apparat von Lefebore (Fig. 113). Derjelbe ist vollständig geschlossen.

Fig. 114.



Die mit Bleiweiß bedeckten Platten werden auf das endloje Tuch g, welches durch Rollen unterstützt und ge= trieben wird, aufgelegt und gelangen zwischen die geriffelten Walzen I, wo sie vorgebrochen werden, und von da über

die schiefe Cbene d zwischen ein zweites ebenfalls geriffeltes Walzenpaar K, welches knapp an der Mündung einer aroken Siebtrommel A liegt.

In dieser Trommel, welche continuirlich in Umdrehung

sich befindet, geht die eigentliche Sortirung vor sich.

Das Bleiweiß fällt durch die Maschen des Siebes, während das metallische Blei, aus dem anderen offenen Ende der Trommel herausfällt und wieder gum Ginschmelgen fommt

Die Bewegung der Maschine geschieht von dem allge= · meinen Fabriksmotor aus mittelst Uebersetung und Riemen.

Das in einer besonderen Abtheilung aufgefangene Bleiweiß kommt zur weiteren Verarbeitung in den völlig dicht geschlossenen Trichter R einer Quetschmühle (Fig. 114).

Ueber die Schüttelrinne B gelangt bas Bleiweiß in einen zweiten Trichter Q, von da zwischen einem Paar ge-riffelter Walzen C auf das Sieb H und muß noch weitere drei Baare, auch immer enger gestellte Walzen D. E. F

passiren.

Das Blei, welches noch in dem vorgebrochenen Bleiweiß vorhanden wäre, fällt nach dem Passiren des ersten Walzenpaares vom Siebe ab, über die schiefe Cbene G in eine eigene Abtheilung, während das immer feiner werdende Bleiweiß durch die Schüttelsiebe H, J, I, K in die Sammelgrube L fällt, von wo es in die Naßmühle gebracht wird. In welcher Art immer das Bleiweiß von dem unzer=

setten Blei getrennt worden ist, immerhin ist es noch nicht fo rein, um sogleich als Handelswaare abgesetzu werden.

Jedes nach vorerwähnter oder anderer Methode her= gestellte Bleiweiß enthält immer, wenn auch geringe Mengen von Bleiacetat (Bleizucker).

Um es von diesem, aber auch einem gelblichen oder bräunlichen Farbstoffe zu befreien, ift es nöthig, dasselbe

auszuwaschen.

Bu biefem Behufe wird das erhaltene Bleiweiß in einen Rasten gesieht, in welchem es so lange mit frischem Wasser behandelt wird, bis dieses ungefärbt abfließt.

Gewöhnlich nimmt das Wasser so wenig Bleizucker auf, daß es sich der Mühe nicht lohnt, dasselbe auf Chrom-

gelb zu verarbeiten.

Das zum Auswaschen benützte Wasser muß möglichst frei von kohlensaurem Alkali, Kalk, Eisen und Schweselswasserstoff sein, indem diese Stosse nachtheilig auf die weiße Farbe des Productes einwirken; ebenso ist auch Wasser zu vermeiden, welches viel Gyps enthält, weil dieser durch das Bleicarbonat in Calciumcarbonat übergeführt wird und sich mit dem entstandenen Bleisulsat dem Bleiweiß beimengt.

Das ausgewaschene Bleiweiß wird nun auf einer Naß= mühle durchgemahlen, bis es einen dicklichen, feinen und durch seine Masse gleichsörmigen Brei darstellt, der noch=

mals mit reinem Waffer ausgefüßt wird.


Manche Fabriken versetzen das so gemahlene Bleiweiß sofort mit einem Bindemittel, um es hierauf gesormt zu trocknen; da jedoch das Bleiweiß, wenn es von der Mühle kommt, eine Menge Luftbläschen einschließt, so erlangt das so behandelte Product nicht jenen Grad von Festigkeit und Dichtheit, wie man es im Handel fordert.

Um die Luft auszutreiben und nach dem Trocknen eine compacte Waare zu bekommen, zertheilt man das frisch von der Naßmühle kommende Bleiweiß in einer großen Menge Wasser, läßt absitzen und fügt alsdann das nöthige Binde-


mittel zu.

Dieses Bindemittel besteht entweder aus einer Aufslösung von bestem arabischen Gummi, von Bleizucker, von weißem Stärkesprup oder von Stärke; letztere behandelt man jedoch in der Art, daß man 5 Kgr. Stärke mit 100 Liter Wasser zu einem dünnen Aleister kocht, diesen mit 1—2 Procent verdünnter Schweselsäure versetzt, nachsem man die Wasse noch eine Stunde lang durch Wasserdamps im Kochen erhalten hat, die Säure mittelst Schlämmskreide neutralisiert, das Ganze absehen läßt und die klare Flüssigkeit dann als Bindemittel verwendet.

Die eine oder die andere dieser Lösungen wird dem Bleiweiß beigemischt, worauf dasselbe in die üblichen For=



men gefüllt wird; je härter das Bleiweiß nach dem Trocknen sein soll, um so mehr wendet man von dem Bindemittel an; arabisches Gummi, wie auch Bleizucker liefern ein weniger dichtes und hartes Bleiweiß als Dextrin, wahrscheinlich nur deshalb, weil man mit letzterem weniger sparssam umgeht.



Nicht ausgewaschenes Bleiweiß wird wegen seines Bleizuckergehaltes beim Trocknen an der Luft auch von selbst hart.

Um die lufttrockenen Brote möglichst weiß und glänzend zu bekommen, läßt man sie in einem auf 25 Grad C. geheizten Raume vollends nachtrocknen.

Bum Trocknen des Bleiweißes eignet sich am besten

ein Trockencanal.

Der in Fig. 115—118 abgebildete Apparat besteht in einem horizontalen Canal von doppelten Bretterwänden, 18 Meter lang, 1·2 Meter breit und 1·4 Meter hoch.

Die Heizung desselben geschieht mittelft abgezubenden Dampfes von der Betriebsmaschine, welcher durch die Leitung m eintritt und durch n' das im Canal befindliche

Rohrinstem wieder verläßt.

Die den Canal auf Schienen der Länge nach durch= laufenden Trockengestelle G, beren oberfte Blatte fest ift, während die anderen verschiebbar sind, werden mit dem einer danebenftehenden Filterpreffe entnommenen Bleiweiß beladen, bei E mit Hilfe kleiner ebenfalls auf Schienen laufender Wagen in den Canal eingeführt und dicht an= einander stoßend durch die Rette ohne Ende a in der Rich= tung nach F vorgeschoben.

Diese Vorwärtsbewegung kann periodisch und durch Menschenkraft mittelst der Kurbel b. oder auch continuirlich

durch Riemenbetrieb bewirft merden.

Die Temperatur im Canal ist bei E 30-50 Grad C. und steigert sich bis zum Ausgange F bis auf 70 bis 80 Grad C.

Die zur Aufnahme des Wafferdunftes erforderliche atmosphärische Luft durchstreicht den Trockencanal in der Richtung von E nach F, nimmt bei der steigenden Temperatur immer mehr Wasserdampf auf, wird bei e durch die im Inneren des Canales an der Decke desfelben ange= brachten Bentilationsrohre abgezogen und entweicht durch H.

Sind die Trockengestelle am Ende bei F angekommen,


so ertönt die Glocke d.

Das trockene Bleiweiß wird nun von den Horden in den seitlich angeschraubten Schlott N geschoben, durch welchen dasselbe direct in die jum Versandt beftimmten Gebinde fällt, die, in einem niederen Geschosse stehend, mit dem Schlotte staubdicht verbunden sind.

Ist ein Feststampfen der Waare im Fasse erforderlich, jo kann dies, unter dichtem Verschluß, mittelft einer Faß=

packmaschine (Fig. 119) geschehen. Diese Maschine besteht im Wesentlichen aus einem gußeisernen, an dem freien Ende einer eingespannten Sichen= holzbohle befestigten Teller zur Aufnahme des zu füllenden

Fasses und der durch Treibriemen in Bewegung gesetzten Küttelvorrichtung, welche die Bohle mit Teller und Faßin fortwährender rüttelnder Bewegung erhält, so daß ein gleichmäßiges Füllen des Fasses erreicht wird.



Sind die Trockengestelle auf diese Weise entleert, so wird die Thür bei F geöffnet, das Gestell herausgezogen und auf einem seitlich des Canals liegenden Schienengeleise mit Bleiweiß aus der Filterpresse beladen, nach E befördert und wieder in den Trockencanal eingeschoben.

Die Trockenzeit des Bleiweißes hängt selbstverständlich von dem Wassergehalte desjelben ab; bei 25—30 Procent

Feuchtigkeit sind 12-15 Stunden erforderlich.

In einem Apparate von angegebenen Dimenfionen können in 24 Stunden 1000 Kar. Bleiweiß getrocknet merben.

Die größte Gefahr für die Gesundheit der Arbeiter

liegt beim Vermahlen und Verpacken des Bleiweißes. Es muß deshalb nicht nur für eine vorzügliche Lüftung der Arbeitsräume gesorgt werden, sondern auch die größte Reinlichkeit in denselben herrschen; namentlich dürfen die Arbeiter feine Nahrungs= und Genußmittel in benfelben aufheben oder verzehren, ebenso müssen sich dieselben durch Masken oder wenigstens durch Verbinden von Mund und Nase mit angeseuchtetem Tuche gegen das Sinathmen von Bleiweißstaub schüten.

Bei jenen Operationen, bei benen ein Beschmuten bes Bleiweißes mit Del ober Fett nicht von Bedeutung, ist es angezeigt, daß die Arbeiter außerdem ihre Hände 2c. mit Del oder Fett einreiben, um so die Poren der Haut theil= weise zu verschließen und sie zur Aufnahme des Bleiweißes

weniger fähig zu machen.

Es soll nicht minder darauf gesehen, und zwar strenge gesehen werden, daß jeder Arbeiter einer Bleiweißsabrik täg= lich mindestens 1 Liter Milch zu sich nehme, da sich diese als das beste Specificum gegen Bleiweißintoricationen erwiesen hat.

Das zum Trinken bestimmte Wasser ist mit verdünnter Schwefelfäure anzusäuern, da das Bleisulfat harmloser ist

als das Bleicarbonat.

Was die Ausbeute anbelangt, so sollten 100 Ge= wichtstheile Blei nahezu 129 Gewichtstheile Bleiweiß liefern; man erhält jedoch durchschnittlich nur 125, in sehr seltenen

Fällen etwas mehr (126 bis 127) Gewichtstheile.

Das holländische Verfahren liefert zwar das beste Bleiweiß, besitt aber ben lebelstand, daß ber Proceß zu viel Zeit in Anspruch nimmt (8 bis 12 Bochen), ein großes Capital mährend dieser Zeit unverzinst in dem Blei angelegt ift, und man den Verlauf des Processes nicht ge= nau beobachten und führen kann.

Bei irgend einem fehlerhaften Gange ristirt man eine große Menge unzersetzten Bleies zurück zu erhalten, das wieder in den Schmelzkessell zurückgehen und alle übrigen Overationen durchmachen muß, was stets mit Verlusten verbunden ist.

Eine Modification des hollandischen Verfahrens ift das

sogenannte Rasten= oder Kremserverfahren.

Dasselbe besteht darin, daß das Blei nicht in Töpfen, sondern in langen, kastenförmigen Kammern, mittelst dampf= förmiger Effigfäure und Kohlenfäuregas. sowie Einleiten von Luft und Wasserdampf in Bleiweiß übergeführt wird.

Wer ursprünglich dieses Verfahren anwendete, ist nicht ganz sicher festgestellt worden, es scheint jedoch dies der Engländer James Creed gewesen zu sein, ber auf dieses

Verfahren im Jahre 1749 ein Batent nahm.

Nach dessen Patentschrift soll eine Kammer von be= liebiger Größe mit entsprechender Anzahl von Thüren und Fenstern benützt werden, in welcher Gestelle angebracht find, über welche dünne Bleiplatten gehängt werden.

Sind die Geftelle mit Bleiblechen behängt, so werden die Deffnungen geschlossen und in entsprechender Weise Wasserdampf, Luft, Kohlensäure und Essigfaure in dampf=

förmigem Zustande zu gleicher Zeit eingeleitet.

Nach einem bestimmten Zeitraume, welcher vier bis fünf Wochen dauern kann, soll das Blei vollständig in Bleiweiß übergeführt worden sein, worauf dasselbe, wie beim holländischen Verfahren angegeben, weiter bearbeitet murde.

Das in dieser Weise hergestellte Bleiweiß ist gut, jedenfalls besser, als das durch Ausfällen mittelst Kohlen= jäure erhaltene, erreicht aber nicht die Qualität des Bleisweißes nach holländischem Verfahren.

Die chemische Zusammensetzung desselben ist eine höchst ungleichmäßige, nachdem der Proceß ungemein schwerer zu leiten ist, namentlich nach der Richtung hin, daß das Endproduct in der chemischen Zusammensetzung sich dem Bleiweiße nach holländischem Verfahren nähere.

Das Bleiweiß soll, wie früher erwähnt, nach der Formel 2 Pb CO₃, Pb H₂ O₂ zusammengesetzt sein, es müssen des halb die gas- und dampsförmigen Stoffe in den oberwähnten Berhältnissen eingeleitet werden, was ungeheure Schwierigsteiten verursacht, ja geradezu unmöglich ist.

Tritt mehr Essigsäure in Thätigkeit, so bildet sich Bleiacetat, welches durch Wasserdampf und Kohlensäure nicht zersetzt wird, umgekehrt entsteht wieder viel Bleicarbonat,

welches wenig Deckfraft besitzt.

Tritt zu viel Dampf zu, so wird die Temperatur im Innern des Kastens zu hoch, was zur Bildung von Dryd Beranlassung giebt, welches dem Bleiweiß einen gelblichen Stich verleiht; dasselbe ist der Fall, wenn zu wenig Essig- säure zugeleitet wird.

Es ist, um diesen Proceß einigermaßen richtig leiten zu können, eine langjährige praktische Erfahrung nöthig.

Die Mängel dieses Verfahrens suchte man in verschies dener Weise zu beseitigen.

Burton hängt statt Bleiplatten dunnen Bleidraht in die Kammer, leitet fein vertheilten Wasserdampf ein und

verwandelt so das Blei zuerst in Ornd.

Hat sich dieses gebildet, so wird Essigläuredampf ebenfalls in sein zertheilter Form eingeleitet, was zur Bildung von basischem Bleiacetat Verantassung giebt; gasförmige Kohlensäure zuletzt eingeleitet, ändert das Acetat in basisches Carbonat oder Bleiweiß um.

Dieses successive Einleiten von Wasserdampf, Essigsäure und Kohlensäure wird so oft wiederholt, bis alles Blei in Bleiweiß übergeführt ist, worauf die weitere Ber-

arbeitung in befannter Weise vorgenommen wird.

Richardson befeuchtet die Bleibleche mit Bleiacetat, und nachdem sie von demselben durchdrungen und in die Kammer gebracht, welche auf 40 Grad C. erwärmt ist, wird Kohlensäure eingeseitet.

Dieses Verfahren wird so oft wiederholt, bis alles

Blei in Bleiweiß übergeführt ift.

Das Verfahren von Hartfield unterscheidet sich in nur wenigen Einzelheiten von dem vorbemerkten.

Die Rammer ift mit doppelten Wandungen versehen;

der Boden trichterartig gestaltet.

Das Blei wird in gitterförmig durchbrochene Platten gegossen, wie dies im holländischen Versahren üblich, und diese in die Kammer aufgehängt oder lose aufgestellt.

In die Kammer wird Wasser und Essigfäure verstaubt, gleichzeitig die Kammer mittelst Dampsleitung warm ge-

halten.

Durch Einwirkung von Wasser und Essigsäure wird das Blei in basisches Bleiacetat übergeführt und, sobald sich eine gewisse Wenge desselben gebildet, wird Kohlensäure zugeleitet, während dieser Zeit aber jede Zerstäubung von Essigsüure und Wasser eingestellt.

Thom son benützt eine gemauerte Kammer mit Fenster und Thur, damit man den Fortgang des Processes ver=

folgen kann.

Der Boben ber Kammer ist nach einer Seite geneigt und mit Glasplatten bedeckt, an der Kammerdecke ist ein Schirm angebracht, so daß die condensirte Flüssigkeit nicht auf die Bleibleche, beziehungsweise gebildetes Bleiweiß tropsen kann, sondern an der Seite ablausen muß.

Das Blei wird in gitterförmig durchbrochene Platten

gegoffen und auf angebrachte Leisten gehängt.

Man nett dieselben mit Bleiacetatlösung und vertheilt

am Boden der Rammer Gefäße mit Effigfäure.

In jedes derselben mündet ein Rohr, durch welches Dampf geleitet wird, welcher die Essigsfäure erwärmt, aber auch gleichzeitig im feinst vertheilten Zustande zerstäubt, wodurch das Blei in basisches Acetat übergeführt wird.

Ist genügend von diesem vorhanden, so wird die Dampfzuleitung abgestellt und Kohlensäure eingeleitet, welche

den Proces beendet.

Man soll nach diesem Verfahren gutes Bleiweiß ershalten haben, was jedenfalls von der richtigen Führung des Processes abhängen wird.

Ist die Temperatur in der Kammer zu hoch, so bildet sich Bleioryd, welches sich nicht gut und glatt in Bleiweiß umwandelt, ist die Temperatur zu niedrig, so ist die Wirstung der Essissäure auf das Bleioryd eine schwache und unvollständige; wird zu viel Essissäure zugeführt, so bildet sich normales Bleiacetat, welches die Ausbeute an Bleisweiß vermindert und die Menge schwach deckenden Bleisweißes vermehrt.

Aehnlich ist das Verfahren von Morris, bei welchem das Blei in Draht- oder Schwammform verwendet wird, wodurch eine arößere Anariffsfläche für Essigläure. Kohlen-

fäure und Dampf gebildet wird.

Wie im Verfahren Thomfon wird auch bei dem von Morris die Essigsäure vom Boden aus mittelst direct eingeseitetem Dampse zerstäubt, aber gleichzeitig mit diesem Kohlensäure in die Essigsäure geseitet, so daß diese im Entstehungsmomente der Vildung des Bleiacetates dieses zersett.

Verschieden von den vorerwähnten ist das sogenannte

elektrische Verfahren von Gardner.

Dieses verlangt eine Kammer mit vielen fensterartigen Deffnungen, um den Verlauf des Processes in allen Theilen derselben bevbachten zu können.

In dieser Kammer befinden sich Gestelle zur Aufnahme

des Bleies, welche mit Zinkblech beschlagen sind.

Die auf diese Gestelle gelegten Bleibleche werden mit Zinnstreifen untereinander und mit dem Gestelle so versbunden, daß eine Art elektrischer Batterie entsteht.

Die Bleibleche werden, ehe fie auf die Gestelle kommen,

mit Bleiacetat= oder Bleinitratlösung befeuchtet.

Mittelst Wasserdamps wird das Innere der Kammer auf 50 Grad C. erwärmt und gleichzeitig Essig= oder Sal= petersäure oder Stickstoffdioryd mit Essigsäure im damps= förmigen Zustande eingeleitet.

Die Atmosphäre in der Kammer muß stets in fein nebeligem Zustande sich befinden, was durch Reauliruna

von Waffer- und Säuredampf erzielt wird.

Nach 48 Stunden wird zwei Stunden lang Kohlenfäure eingeleitet, sodann abgestellt und hierauf 4 Stunden lang das Gemisch von Wasser- und Säuredampf einwirken gelassen.

Es wird nun abwechselnd zwei Stunden Kohlensäure, vier Stunden Dampf durch etwa zwei Wochen lang einge-leitet; nach dieser Zeit pflegt gewöhnlich der Proces be-

endet zu sein.

Ist der Proceß beendigt, so wird die Kammer nicht sofort entladen, sondern nur die Zuleitung von Säure und Kohlensäuregas abgestellt, und allein Wasserdampf zugesleitet, wodurch das entstandene Bleiweiß gewaschen wird.

Nachdem schließlich auch Wasserdampf abgestellt worden ist, läßt man Luft zu, welche das Bleiweiß trocknet, das in

bekannter Weise weiter verarbeitet wird.

Ist die Temperatur bei diesem Versahren in der Kammer niedrig, so bildet sich zu viel Monoryd, welches nicht nur die Ausbeute vermindert, sondern auch das Bleiweiß verschlechtert, da ja, wie bekannt, nur durch das Hydroxyd das Bleiweiß die guten Eigenschaften erhält.

Ist die Temperatur zu hoch, so entstehen ungemein rasch Subverbindungen, welche in Monoryde übergehen und sowohl in Farbe wie in Qualität das Bleiweiß ver-

schlechtern.

Zu wenig Luft, Essigläure ober Dampf wirken in ähnlicher Weise wie vorerwähnt, während durch zu viel Säure Normalsalze sich bilden, welche durch Wasserdampf in Lösung gehen und für den Proces verloren sind.

Das Kremnitzerweiß (Kremserweiß) wird in der Art hergestellt, daß man Bleiglätte (Massicot), welche sein gesiebt und geschlämmt sein soll, mit Essigsäure (oder entsprechender Menge Bleiacetat) zu einem Teige anrührt, und zwar im Verhältnisse von 18 Kgr. Essigsäure oder entsprechender Menge Bleiacetatlösung auf 100 Kgr. Glätte.

Die Effigfaure muß rein sein, keine Stoffe enthalten, welche einen schädigenden Ginfluß auf das fertige Product

äußern fönnten.

Wendet man statt der Essigsäure die Lösung von Bleisacetat an, so darf die Menge der in demselben enthaltenen Essigsäure nicht mehr als vorerwähnt betragen.

Der dicke, nur schwach zusammenhaltende Teig wird in dünner Schicht auf Bleiplatten gestrichen und auf Gestelle in einer geräumigen Kammer gebracht.

Ift dieselbe gefüllt und geschloffen, fo wird Rohlen=

fäure eingeleitet.

Es ist nicht unbedingt nöthig, daß die Rohlensäure rein sei, dieselbe kann andere inerte Gase enthalten, muß aber von flüchtigen bituminösen Gasen, sowie Schwefelwasserstoff befreit werden.

Zur Herstellung der Kohlensäure eignen sich am besten Coaks, wie auch die beim Brennen von Kalkstein erhaltene Kohlensäure benützt werden kann, nachdem man sie vorher durch Zuleiten von heißer Luft, leiten über Bleischwamm oder Bleigranalien oder durch Abkühlen und Leiten durch Lösungen von Natriumcarbonat, Kaliumpermanganat, Eisen-vitriol und Wasser von allen fremden Stoffen gereinigt hat.

Unbedingt muß darauf gesehen werden, daß alle Schwefelverbindungen vollständig entfernt sind.

Wird die trockene Reinigung des Gases der nassen vorgezogen, so muß dafür gesorgt werden, daß das Füllmaterial der Reinigungsgesäße continuirlich im seuchten Zustande sich befinde.

Die gereinigte Kohlenfäure wird in die Kammer eingeleitet und wirkt auf die, auf die Bleibleche gestrichene Glätte.

Man unterstützt die Reaction dadurch, daß man durch öfteres Aufrühren der Mischung stets neue Angriffspunkte der Kohlensäure bietet.

Zuerst wird der Belag gelblich, dann grünlich, geht jedoch mit dem Fortgange der Reaction in weißes Bleiweiß über.

Ist die Masse ziemlich weiß, so setzt man Bleiglätte zu und setzt den Proceß weiter fort.

Man kann in dieser Weise noch zweis bis dreimal Bleiglätte zufügen, ehe man die Mischung vollständig in Bleiweiß überführt.

In dieser Weise erhält man ziemlich trockenes Blei= weiß, das dem holländischen sehr nahe steht, das eventuell

nicht getrocknet zu werden braucht.

Dieses Bleiweiß enthält stets mehr Carbonat als das

holländische Bleiweiß.

Sehr zahlreich sind die Versahren und Vorschläge, welche die Herstellung des Bleiweißes durch directe Ein= leitung von Kohlensäure in eine Vleiacetatlösung zur Grund= lage haben.

Auf anderen Grundlagen sind die Fällungsver=

fahren aufgebaut.

Leitet man in die Lösung eines basischen Bleisalzes, gleichgiltig ob Acetat oder Nitrat, Kohlensäuregas, so erhält man einen weißen Niederschlag, welcher aus mehr oder weniger basischem Bleicarbonat besteht.

Bu gleicher Zeit entsteht normales Bleiacetat, welches unzerset bleibt, da die Kohlensäure zu schwach ist, um irgend eine Säure aus einer Bleiverbindung zu verdrängen.

Die Zersetzung erfolgt nach folgender Gleichung:

3 (Pb . 2
$$C_2$$
 H_3 O_2 . 2 Pb H_2 O_2) $+$ 4 C O_2 = bajijcheš Bleiacetat Rohlenfäure

2 (Pb C
$$O_3$$
 . Pb H_2 O_2) + Pb 2 C_2 H_3 O_2 + 4 H_2 O Bleiweiß normales Bleiacetat Wasser

wenngleich der thatsächliche Verlauf der Reaction theilweise anders stattfindet.

Statt des Bleiacetates kann auch jedes andere Bleissalz Verwendung finden, das jedoch dem maschinellen Versfahren angepaßt sein muß.

Bei Anwendung dieses Verfahrens benützt man das Bleisalz entweder im angefeuchteten ober im gelösten Zu-

stande.

Das sogenannte französische Verfahren (oder das Verfahren von Thenard, Ozouf) wurde in Clichy zuerst praktisch erprobt und ist auf vorerwähnter chemischer Gleichung gegründet.

Bei diesem Verfahren wird jedoch zuerst die normale Bleiacetatlösung durch Kochen mit Bleiglätte in basisches Bleiacetat übergeführt.

Die Reaction ist aus folgender Gleichung ersichtlich:

Wird nun in die basische Bleiacetatlösung Kohlensäure eingeleitet, so fällt Bleiweiß aus und normales Bleiacetat bleibt in Lösung, welches wieder zur neuen Verarbeitung mit Bleiglätte benützt wird.

Der Reactionsvorgang ift aus nachfolgender Gleichung

ersichtlich.

2.
$$3 \text{ (Pb } 2 \text{ C}_2 \text{ H}_3 \text{ O}_2 \text{ . Pb H}_2 \text{ O}_2) + 4 \text{ CO}_2$$

$$\text{Sofisches Bleiacetat}$$

$$\text{Sofilens faure}$$

Bei diesem Verfahren ist es aber nicht gleichgiltig, wie

schwer die Bleiacetatlauge zur Verwendung gelangt.

Aus hochgrädiger Lauge (17 bis 22 Grad B.) nimmt das ausgefällte Bleiweiß nur ungefähr das halbe Volumen ein, wie dasjenige aus einer Lauge von 3 bis 4 Grad B., außerdem ist der Bleiweißschlamm außerordentlich zähe und

flebrig, als wenn er mit Del angerieben wäre, und läßt sich äußerst schwer von Bleiacetat ganz rein waschen, während die Fällung einer schwächeren Lauge unter 17 Grad B. locker ist, sich leicht aufrühren und deshalb rein machen läßt. da die vollständige Entfernung der Mutterlauge nöthig ift, damit das Bleiweiß weich wird.

Aus warmer Lauge wird weniger Bleiweiß ausgefällt als aus kalter von gleicher Stärke; aus warmer Lauge fällt regelmäßig mehr Bleiweiß aus, je schwächer sie ist. Das Arbeitsverfahren ist nun Folgendes:

Zuerst muß basisches Bleiacetat hergestellt werden, in der Art, daß man normale Bleiacetatlösung mit einer entsprechenden Menge Bleiglätte kocht, und dann auf Sethbottiche bringt, um durch Abseten klare Lauge zu er= halten.

Sicherer geht man in folgender Beise vor: In eine Pfanne, welche 300 Liter faßt, bringt man 76 Kar. 30procentiger Effigsäure, erwärmt auf 90 Grad C. und regelt die Temperatur durch Dampfzufluß, so daß sie über 70 Grad C. bleibt; durch ein Sieb schlämmt man bann einen vorher auf Nagmühlen aus 120 Kgr. Bleiglätte und Waffer hergestellten Brei in die Effigfaure.

Von Wichtigkeit hierbei ist, daß der Brei möglichst schnell zugesett wird, was durch Zugeben von heißem Wasser zu dem im Siebe befindlichen Brei, den man mit Burften

fräftig durcharbeitet, erreicht wird.

Während der ganzen Operation muß der Pfannen= inhalt tüchtig gerührt werden, um das Anseigen von Glätte zu vermeiben.

Nach kurzer Zeit beginnt die schmutziggelbrothe Mischung sich zu verdicken, wobei die Farbe in reines Weiß umschlägt.

Da stets tüchtig gerührt werden muß, so kann die Masse durch Zusügen von heißem Wasser soweit verdünnt werden, bis ein fräftiges Durchrühren möglich ift.

Bu viel Waffer darf nicht zugegeben werden, da sonst die Reaction zum Stillstand fommen und unveränderte Glätte das Product verunreinigen würde.

Sobald keine weitere Verdickung eintritt, wird die Pfanne mit hölzernem Deckel bedeckt und zwölf Stunden ftehen gelaffen.

War die Operation gut geleitet, so stellt die Masse nach dieser Zeit ein Product von großer Zartheit und

Gleichmäßigkeit dar, das sich fast vollständig im Wasser löst. Die klare Lösung des basischen Bleiacetates wird in ein mit einem Gassammler in Verbindung stehendes chlindris iches Gefäß gebracht, in welchem die Fluffigfeit mit einer Rührvorrichtung gemischt wird.

Die Absorption des Gases beginnt sogleich und geht

außerordentlich rasch von statten.

Man kann den Gang des Processes Schritt für Schritt verfolgen, indem man eine Scala bevbachtet, an welcher eine kleine, mit einem Zeiger verbundene Schnur sich bewegt; in dem Grade als die Glocke des Gassammlers sinkt, rückt dieser Zeiger auswärts, so daß man sich in jedem Augenblicke von dem Verbrauch an Kohlensäure überzeugen fann und fortwährend im Stande ift, die Rohlenfäure in äquivalenter Menge der angewendeten, ihrem Volumen und ihrem Concentrationsgrade nach bestimmten Lösung von bafischem Bleiacetat zuzuführen.

Ist die Lösung vollständig ausgefällt, so wird die trübe Flüffigkeit in einen Bottich geleitet, in welchem fie fich absett, worauf vom Niederschlage die Lösung des normalen Bleiacetates abgezogen und neuerdings unter Zusatz von Glätte in die basische Verbindung übergeführt wird; die nicht zu vermeidenden Verluste werden durch Zusatz von

frischer Essigfäure ausgeglichen.

Man hat bei diesem Verfahren nöthig, nur ein einziges

Mal normales Bleiacetat herzustellen.

Der Bleiweißniederschlag wird in Filterpressen gedrückt und mit Wasser, welches vorher durch Zusatz von Bleiacetat-lösung gereinigt worden ist, ausgewaschen. Das von den Filterpressen ablausende Waschwasser

wird gesammelt und mittelst Natriumcarbonat daraus bas

Blei ausgeschieden.

Daß die erforderliche Menge dieses Salzes angewendet wurde, erkennt man mit hinlänglicher Genauigkeit, indem man einer geringen Wenge des abfiltrirten Wassers einen Tropfen Jodkaliumlösung zusetz; wird die Flüssigkeit nicht mehr gelb gefärbt, so ist genügend Natriumcarbonat zugefügt worden.

Das ausgewaschene Bleiweiß wird sodann getrocknet. Bei dieser ganzen Reihe von Operationen, welche sämmtlich in großen, gut gelüfteten Käumen vorgenommen werden müssen, sind die Arbeiter der Berührung mit dem Bleiweiße immer noch zu sehr ausgesetzt, weshalb man lieber zur maschinellen Berarbeitung greift.

Ein sehr einfacher zu diesem Zwecke tauglicher Apparat

ist in Fig. 120 abgebildet.

Das Reservoir D, in welchem der Fällungsproceß ausgeführt wird, saßt etwa 9000 Liter, ist zugedeckt und gehen durch den Deckel eine sehr große Zahl (bis 800) Röhren, welche 330 Mm. tief in die Flüssigkeit eintauchen und durch welche die Kohlensäure zugeleitet wird.

Die Kohlensäure wird aus Kalkstein in dem Ofen P entwickelt und gelangt in das Waschgefäß, in welchem am besten eine Schnecke dieselbe durch das Wasser hindurchdrückt.


Dadurch wird nicht nur die Kohlensäure sehr gut gewaschen, sondern es entsteht andererseits auch ein gewisser Druck auf das zugeleitete Gas im Ausfällbottiche, so daß der Inhalt desselben in lebhafte Bewegung versetzt wird.

Man verlängert die Zuleitung der Kohlensäure solange, bis die ansänglich 18 Grad Bé. schwere Lauge auf 5 Grad Bé. heruntergesunken ist, worauf man absehen läßt und die klare Lauge in den Bottich R abzieht, von wo dieselbe mittelst der Pumpe F in das Reservoir A gepumpt wird, um dort mit Bleiglätte neuerdings behandelt zu werden.

Das Bleiweiß wird in das Absatzgefätz R' laufen ge=

lassen wo es sich vollständig absett.


Das obenschwimmende normale Bleiacetat wird in entsprechender Weise abgesondert und nach dem Bottich A gebracht.



Das Bleiweiß wird mit Wasser zweis bis dreimal ausgewaschen (jedem Auswaschen muß Abscheiden folgen), wenn man es nicht vorzieht, Filterapparate zu verwenden

und darin das Auswaschen vorzunehmen.

In einzelnen Fabriken wird das Bleiweiß in eigene Bassins gebracht, deren Boden und Wände mit porösen Thonplatten ausgekleidet sind, durch welche das Wasser durchsickert, so daß nach einigen Tagen das Bleiweiß so



weit trocken geworden ist, um geformt in die Trockenstuben gebracht zu werden.


Ein viel vollkommener Apparat ift in den Fig. 121,

122, 123 abgebildet.

Die Art und Beije der Herstellung der Rohlen-

fäure wird durch die Fig. 121, 122 versinnlicht.

A ist der Ófen, in welchem Coaks zur Erzeugung von Kohlensäure verbrannt wird; derselbe ist aus feuersfesten Steinen construirt und mit einem Mantel von Gisensblech umgeben.



Sig. 122

Zur Erzeugung einer großen Menge Kohlensäure ist die umsichtige Beschickung des Ofens mit einer zu dem Volumen der in denselben einströmenden Luft in richtigem Verhältnisse stehenden Brennmaterialmenge nothwendig.

B chlindrische Kühlvorrichtung mit beständig sich er= neuerndem Wasser, in welcher die im Ofen A entwickelten Gase

abgefühlt und gleichzeitig gewaschen werden.

C'Rohr, durch welches die Gase aus A in den Rühl=

cylinder geleitet werden.

D Kohr zum Speisen des Kühlchlinders mit kaltem Wasser, E Luftpumpe, mittelst deren die gewaschenen Gase angesogen und durch ein Kohr in den Kecipienten E' gesgepreßt werden; der Cylinder dieser Pumpe muß eine solche Capacität haben, daß dem Ofen die zur Erzeugung des Maximums von Kohlensäure erforderliche Luftmenge zusgesührt wird.

E' chlindrischer Recipient zur Aufnahme der abgekühlten und gewaschenen Gase vor ihrem Eintritt in den liegenden Cylinder F; dieser Recipient E' kann die von mehreren Druckpumpen gleichzeitig gelieserten Gase ausnehmen und dient auch zur Aufnahme des durch die Gase aus dem

Kühlchlinder B mitgeriffenen Waffers.

F, F liegende Cylinder aus Sisen, eine kalte Lösung von Natriumcarbonat, von 9 Grad Be. enthaltend, welche zur Absorption der in dem aus E' eintretenden Gasgemisch

enthaltenden Rohlensäure bestimmt ift.

Diese Cylinder sind durch gekrümmte Röhren so mit einander verbunden, daß der obere Theil des einen mit dem unteren Theile des nächstfolgenden communicirt; sie sind außerdem, wie der erste, in der Zeichnung im Durchschnitte dargestellte Cylinder zeigt, mit Flügels und Schaufelrührern versehen, deren Achse mittelst Riemen, die über Scheiben an einer unter der Decke des Raumes liegende Welle laufen, bewegt werden.

G Rohr auf dem letten Cylinder F angebracht, durch welches die von der Sodalösung nicht absorbirten Gase in

die Luft entweichen.

H hölzerner Bottich zur Aufnahme der Lösung von Natriumbicarbonat, welche in denselben gelangt, nachdem fie durch sämmtliche Sättigungschlinder hindurchgezogen ift.

I, I' Zwillingspumpe, deren Cylinder abwechselnd

functioniren.

Die eine I dieser Pumpen saugt die Lösung von Natriumbicarbonat aus dem Troge H und drückt sie in den Röhrencysinder J; die andere I' prest diese Lösung nachdem sie normal geworden, d. h. nachdem sie durch Erhiten auf 100 Grad C. ihren Ueberschuß an Rohlen= fäure abgegeben hat, in den ersten Sättigungschlinder F zurück.

J Köhrencylinder, der auf einem Cylinder J' von größerem Durchmesser steht, mit welchem er durch seine verticalen Köhren communicirt.

K Druckrohr der Pumpe I, welches die Bicarbonat=

lösung zwischen die Röhren J schafft. K' Druckrohr der Pumpe I', welches die wieder alka-lisch gewordene Lösung in den ersten liegenden Cylinder F zurückführt.

L gebogenes Rohr, welches außerhalb des Cylinders J angebracht und an seinem oberen Ende, bas in den Culinder

hineinreicht, mit einer Brause versehen ift.

Die durch das Druckrohr K zwischen die Röhren des Cylinders J geführte Bicarbonatlösung gelangt nach und nach in das Rohr L und durch bessen Brause als feiner Regen in die erwähnten Röhren, sodann in den weiteren

Chlinder J'.

M Entfohlensäuerungsapparat (l'appareil à décarbonatation; Vase séparateur), communicirt unten mit dem Cy= linder J' und enthält ein Schlangenrohr, worin man einen Dampfftrom circuliren läßt, durch welchen die Lösung von Natriumbicarbonat, indem sie aus J' nach M auf 100 Grad C. erhigt wird, so daß sie sich zersetzt und ihren lleberschuß an Kohlensäure nebst Wasserdampf abgiebt, die zum oberen Theile des Recipienten aufsteigen und von hier in das Rohr N treten.

N Verbindungsrohr zwischen dem oberen Theile des Entkohlensäuerungsapparates und des Cylinders J', um die Kohlensäure und den Wasserdampf in die letzteren zu leiten, welche dann in den Köhren des Cylinders J aufsteigen und durch die Verührung mit dem ihnen entgegentretenden Regen von Vicarbonatlösung abgekühlt werden.

O Schlangenrohr, welches äußerlich mittelft eines Stromes kalten Wassers kühl erhalten wird und die aus dem Cylinder J heraustretende, durch den Wasserregen bereits mehr oder minder abgekühlte Kohlensäure aufnimmt, so daß diese vollständig erkaltet, während die ihr beigemischten

Wasserdämpfe sich condensiren.

P kleine cylindrische Vorlage, welche die in O vollsständig abgekühlte Kohlensäure und das condensirte Wasser aufnimmt.

Q Gassammler zur Aufnahme der aus P austretenden

Rohlenfäure.

R Schlangenrohr, welches in einem mit kaltem Wasser gefüllten Bottich zwischen der Pumpe I' und dem Decarsbonatationsapparate M angebracht ist und mit dem unteren Theile des letzteren in Verbindung steht.

In diesem Schlangenrohre kühlt sich die Sodalösung, nachdem sie ein Aequivalent Kohlensäure abgegeben hat, vollständig ab, und wird dann, wie schon bemerkt, durch die Pumpe I' und das Rohr K' in den ersten Sättigungs

chlinder F zurückgepreßt.

S ist das Verbindungsrohr zwischen dem kleinen chlindrischen Recipienten P und dem Saugrohre der Pumpe I'; der Zweck desselben ist, der wieder alkalisch gewordenen Lösung von kohlensaurem Natron das verlorene condensirte Wasser zuzusühren, so daß diese Lösung immer dasselbe specifische Gewicht behält.

Bur eigentlichen Herstellung von Bleiweiß bient ber

durch Fig. 123 versinnlichte Apparat.

T ift ein geschlossener Chlinder, in welchem das basische Bleiacetat durch die Kohlensäure zersetzt wird; derselbe ist im Inneren mit einem Flügels oder Schauselrührer versehen,




Fig. 12

dessen horizontale Achse durch einen über die liegende Welle gehenden Treibriemen in Bewegung gesetzt wird.

U ift ein Leitungsrohr, durch welches die Rohlenfäure aus dem Gassammler Q dem Cylinder T zugeführt wird.

V eine Pumpe, welche die Lösung des basischen Blei-

acetates in den Cylinder T pumpt.

W ein Rohr, welches die von der Pumpe V ange=

jogene Bleilösung in den Cylinder T leitet.

X ist ein hölzerner, innen mit wasserdichtem Zeug überkleideter Bottich zur Aufnahme des durch die Fällung des Bleiweises regenerirten normalen Bleiacetates und der Glätte, welche demfelben zugesett wird, um es wieder in basisches Salz zu verwandeln.

Y ist eine im Bottiche X angebrachte, mit einer Schnecke versehene verticale Welle von verkupfertem Gisen, durch deren Rotiren die Einwirkung des normalen Bleiacetates auf die Glätte befördert wird; diese Welle wird durch zwei Winkelrader und einen über die liegende Saupt=

welle gehenden Riemen in Bewegung gesetzt. b ist ein hölzerner Bottich zur Aufnahme des im Enlinder T entstandenen Bleiweißes nebst der regenerirten

normalen Bleiacetatlösung.

In diesem Bottich rotiren mehrere an einer stehenden Welle von verkupferten Gifen befestigte Rechen, welche auf dieselbe Weise bewegt werden, wie die Flügelwelle Y.

c Rohr, durch welches die Lösung des regenerirten Bleiacetates aus dem Bottich b in ben Bottich X zuruck-

geführt wird.

d ist eine an der anderen Seite des Gerüstes der Bumpe V angebrachte Bumpe, welche das regenerirte Blei= acetat durch das Rohr c ansaugt; beide Pumpen werden durch denselben Riemen bewegt.

Ein zweiter Holzbottich (in ber Zeichnung weggelaffen), ebenso wie b mit Rechen versehen, nimmt das aus b nach

einmaligem Auswaschen austretende Bleiweiß auf.

In diesem Bottich wird das Bleiweiß nochmals ausgewaschen und zur Entfernung der letten Spuren von Bleiacetat, welche ihm noch anhaften, mit Natriumcarbonat

behandelt.

Endlich ift h eine zwischen bem Cylinder T und dem Bottich b angebrachte Zwillingspumpe, welche mit dem Gassammler in Verbindung gesetzt wird, wenn dieser Bottich nicht die in der Zeichnung angegebenen Stellung hat, sondern sich abwärts vom Cylinder T befindet.

Da nämlich bei einer solchen Anordnung des Apparates die Flüssfiett aus T nicht von selbst nach b fließen kann, so ist es nöthig, in dem Cylinder einen Druck hervorzusrusen, welcher hinreicht, dieses Ausstließen zu bewirken und zu dem Ende saugt die Pumpe h Gas direct aus dem Gas

behälter.

Das Trocknen des Bleiweißes geschieht in folgender Weise: f ist ein Chlinder, welcher mittelst abgehender Heizegase oder Wasserdampf oder heißer Luft erwärmt wird; derselbe dreht sich gegen einen Trog g, welcher das Bleiweiß aufnimmt; und nimmt einen Theil der Wand des Troges bildend, eine kleine dünne Schicht Bleiweiß auf, genügend groß, um während der Umdrehung völlig trocken zu werden, vom Abstreicher abzusallen und von da auf einer geneigten Ebene direct in das Sammelgefäß zu gelangen.

Diese Operation geschieht in einem hermetisch gesichlossenen Raume, welcher außerdem mit einem gut ziehenden

Schlotte versehen ift.

Gine Modification des vorstehenden Verfahrens ist

jenes von Corn.

Derselbe läßt den Zersetzungsproceß in einer durch Scheidewände getheilten Kammer (Fig. 124) vor sich gehen.

Die Scheidewände besitzen, alternativ, oben und unten Deffnungen, so daß die Kohlensäure gezwungen ist, den gesammten Raum des Kammerabtheiles durchzustreichen.


Die basische Bleiacetatlösung wird in Regenform von

ber Decke der Kammer geleitet.

Auf dem abfallenden Boden der Kammer läuft das Bleiweiß in einen Sammelbottich, wo es sich absetz und

von wo sowohl das normale Bleiacetat, wie das Bleiweiß der üblichen Behandlung unterworfen wird.

Millner mischt fein gemahlenes Bleioryd mit den Chloriden des Natrium, Kalium ober Ammonium; das



Resultat der gegenseitigen Einwirkung ist eine weiße flockige Masse, bestehend aus basischem Chlorblei und Bleioryd= hydrat und einer dem Chlorblei äquivalenten Menge causti= schem Alkali.

In dieses Gemisch wird ein lebhaster Strom von Kohlensäure eingeleitet, bis dasselbe aufhört, alkalisch zu reagiren und Bleiorydhydrat und Bleichlorid oder eine Ver-

bindung beider in ein bafisches Carbonat von großer Deckfraft umgewandelt sind, welches durch Waschen von den anhängenden Salzen zu befreien und zu trocknen ist. Als bestes Mischungsverhältniß wird folgendes an=

gegeben:

30 bis 40 Theile Wasser, 10 Theile Bleioryd, 1 Theil Chlornatrium,

ohne jedoch dasselbe als feststehend zu betrachten. Theilt man diesen ganzen Vorgang in zwei Opera= tionen und benütt das eine Gefäß beständig zur Ginwirkung von Chlornatrium auf Bleioryd, ein zweites zur Umwands lung des Drychlorides in basisches Bleicarbonat, so würde man nach Beendigung der anfänglichen Reaction die Mischung am besten in einen mit luftdichtem Deckel versichlossenen Kasten fließen lassen und darin mit einem auf beliebige Weise hergestellten Rohlensäuregase bis zu dem gewünschten Grade fättigen.

Später schlägt Millner vor

4 Gewichtstheile Bleiornd mit

1 Gewichtstheil Chlornatrium und

16 Gewichtstheilen Wasser

anzurühren.

Das Gemisch ift sodann tüchtig, und zwar ohne Unterbrechung, etwa drei Stunden lang vermittelst eines Rührwerkes durchzuarbeiten — ein Stillstehen dieses Apparates veranlagt eine folche Verdickung ber Maffe, daß derselbe beim Wiederbeginn ber Arbeit seine Dienste ver= sagen würde, — nach welcher Zeit dasselbe wieder dünner zu werden beginnt; diese Behandlung noch $1^1/_2$ bis 2 Stunden fortgesett, vollendet schließlich die Reaction.

Die Sättigung mit Rohlensäure darf nicht weiter ge= trieben werden, als bereits angegeben worden ift, da das

Endproduct an Deckfraft verlieren würde.

Man erkennt den Eintritt des Momentes der genügensten Sättigung daran, daß eine entnommene Probe, in ein Probeglas geschüttet, dessen Wände in Form einer dünnen weißen Schichte mit Bleicarbonat bedecken läßt, während der Rest sich in dicken, großen Flocken langsam am Boden niederschlägt.

Ist zu viel Kohlensäure eingeleitet worden, so geschieht das Absetzen des entstandenen Bleiweises sehr rasch; das-

selbe ist körnig, krystallinisch.

Eine weitere Aenderung des vorbemerkten Versahrens besteht darin, daß man das basische Chloridsalz in einen mit Blei ausgelegten Bottich bringt, Aeynatron zusetzt und nun Kohlensäure einleitet, bis eben der Bottichinhalt eine schwachsaure Reaction erlangt hat.

Man soll nach diesem Verfahren ein gutes schweres

Bleiweiß von schöner weißer Farbe erhalten.

Martin's Proces beruht ebenfalls auf der Zer=

setzung des Bleiacetates mit Kohlensäure.

Alle diese Versahren besißen den großen Uebelstand, daß das erhaltene Bleiweiß, wenn es auch äußerlich von schöner weißer Farbe ist, ein mehr oder weniger krhstal-linisches Gesüge besißt, welches die Decktraft beeinträchtigt.

Dieser Fehler liege, nach Ansicht Martin's in der größeren oder geringen Menge Wasser, in welchem das basische Bleiacetat gelöst ist.

Wird nämlich zu viel Wasser zur Lösung genommen, so bildet sich zu viel basisches Salz, die Kohlensäure wirkt zu energisch auf dasselbe und giebt Veranlassung zur Vildung eines krystallinischen Niederschlages; es muß daher stets überschüssige Säure vorhanden sein.

Martin empfiehlt deshalb das normale Bleiacetat nur in der $1^{1/2}$ fachen Menge Wasser zu lösen, oder die Bleiglätte in solcher Menge Säure zu lösen, daß die Flüssigsteit der vorerwähnten äquivalent ist.

Die Lösung wird mit entsprechender Menge fein zer= theiltem granulirten Blei und Bleiglätte versetzt, und nach= dem alles durchgemischt worden, eine Stunde lang Rohlen-

fäure eingeleitet.

Ist die Glätte völlig in Bleiweiß umgewandelt worden, wird neuerdings Bleiglätte zugemischt und Kohlensäure eine wirken gelassen.

Dieser Vorgang widerholt sich jede Stunde.

Während der Reaction muß die Temperatur der Mischung soviel als möglich bei 40 Grad C. gehalten werden.

Hat sich genügend Bleiweiß gebildet, so wird es in

üblicher Beise geschieden, gewaschen und getrochnet.

Will man das Verfahren zu einem continuirlichen geftalten, so läßt man die mit Wasser gemahlene Bleiglätte in einem gleichmaßigen Strahle continuirlich zulaufen.

So einfach und theoretisch unstreitbar richtig die Grundlagen sind, auf welchen das vorbemerkte Verfahren aufgebaut ist, ebenso schwierig ist es praktisch auszuführen. Hauptsächlich muß der Zufluß der Bleiglätte und

Hauptsächlich muß der Zufluß der Bleiglätte und Kohlensäure während des Processes in gewissen geregelten

Berhältnissen vor sich gehen.

Ein Ueberschuß von Kohlensäure erzeugt das nicht gewünschte normale Bleicarbonat, Pb C O3; die Flüssigkeit beginnt zu schäumen und dieser Schaum hüllt das Blei derart ein, daß die Luft zu demselben keinen Zutritt erhält; der Drydationsproceß stockt und die Ausbeute bleibt eine geringe.

Es muß jedoch getrachtet werden, die Verbindung $2~{\rm Pb~C~O_3},~{\rm Pb~H_2~O_2}$ zu erhalten, weshalb das Gemisch

stets im basischen Zustande erhalten werben muß.

Man erkennt denselben leicht durch Prüfen mit Cur-

cumapapier, welches gebräunt werden muß.

Bei dieser Beschaffenheit läuft die Bleiweißmilch leicht von den Bleiförnern ab und legt hierdurch die Oberfläche derselben der Einwirkung der Luft frei; die Oxydation wird ungestört erhalten.

Es darf nie soviel Kohlensäure hinzutreten, daß das gebildete basische Bleiacetat vollständig zerlegt würde, aber

doch soviel, daß stets eine dem Drydationsprocesse ent=

sprechende Menge Bleiweiß abgeschieden wird.

Es ist nun nicht möglich, hierin eine genaue Grenze zu halten, doch thut man gut, stets einen gewissen Ueberschuß von Bleiorphydrat anzustreben, welcher nach dem Auswaschen des basisch essigiauren Bleiorphes leicht durch seine Keaction auf Eurcumapapier zu entdecken ist.

Dieser Ueberschuß von Bleiorphydrat darf indeß nicht im Bleiweiß verbleiben, denn derselbe besitzt die eigenthüm= liche Eigenschaft, einen mit solchem Bleiweiß hergestellten

Delanstrich nach einigen Stunden gelb zu färben.

Es bildet sich aus jenem Pb H_2 O_2 mit den Fettsäuren des Leinöles eine Bleiseise, welche jenen mißfarbigen Ton hat und nur durch längere Einwirkung des Sonnenlichtes und der Kohlensäure der Luft zerlegt, d. h. in Bleicarbonat und sich ausscheidende Fettsäuren verwandelt wird; hiersdurch erhält dann freilich ein solcher Delanstrich auch seine frühere Weiße wieder.

Außerdem besitzt ein solches Bleiweiß, welches einen Uebersichuß von PbO, H, enthält, eine bedeutende spec. Schwere.

Um diesen Ueberschuß von Bleihydroxyd wieder außzugleichen, behandelt man den erhaltenen Bleiweißschlamm mit Kohlensäure oder Essigäure so lange, dis derselbe Curcumapapier nicht mehr bräunt; dann besitzt das Bleiweiß die Zusammensezung Pd CO3. Pd O2 H2, eine feste Verbindung, welche keine basischen Eigenschaften mehr zeigt.

Tourmentin benützt basisches Chlorblei oder Bleisornchlorid, indem er durch in Wasser suspendirtes und aus Kochjalz und Bleiglätte hergestelltes Bleiorychlorid Kohlenjäuregas leitet, wodurch sich Bleiweiß und neutrales

Chlorblei niederschlägt.

Derselbe läßt die Flüssigfeit schließlich mit dem Niedersichlage mit Schlämmkreide bis zur vollständigen Zersetzung

des Chlorbleies kochen.

Mattew's mahlt Bleiglätte (Majsikot) oder abgeröstetes Bleicarbonaterz mit Wasser, bis eine wässerige Emulsion von Bleiorydmilch gebildet ist. 20 Theile dieser Milch werden mit 1 Theil Glycerin und 1 Theil Essigsäure von 1.04 specifischem Gewichte gemischt; die Mischung wird in lebhafter Bewegung erhalten und wenn ein Verdicken derselben eintritt, wird Wasser in geringer Menge zugesetzt, bis die Masse Breisorm annimmt.

Nun wird die Masse 24 bis 48 Stunden lang stehen gelassen, nachdem man ausreichend Wasser zugesetzt hat, um

fie leicht durchrühren zu können.

Hierauf läßt man die Flüssigkeit mit den darin aufgeschwemmten Bestandtheilen ablausen oder abschöpfen, während als Bodensatzurückleibendes metallisches Blei oder nicht umgewandeltes Dryd nach der Mühle zurückgeführt wird, welche das Vermahlen für die Herstellung der Emulsion besorgt.

Die abgelaufene Flüssigkeit wird mit soviel Rohlen=

fäure behandelt, daß sich basisches Bleicarbonat bildet.

Dabei muß ein Ueberschuß an Gas vermieden werden, weil sonst normales Bleicarbonat gebildet wird, welches

wenig Deckfraft befitt.

Der Zusatz von Glycerin hat den Zweck, ein festes Abseiten des Bleiweißes, beziehungsweise Bleiorydes zu verhindern und dem ersteren eine größere Decktraft zu geben.

Das basische Bleicarbonat wird aus der Flüssigkeit

entfernt, gewaschen und getrochnet.

Die abgeschiedene Flüssigkeit wird wieder zum Ber= mahlen des Rohstoffes zur Bildung der Emulfion benütt.

P. Spence löst gepulvertes Bleioryd oder Bleissulfat in der Lösung eines kaustischen Alkalis, die nicht warm zu sein braucht, und fällt diese Lösung durch Kohlensäure.

Es kann dabei jedes Bleierz verwendet werden, das durch Rösten oder auf andere Weise in Bleioxyd oder Bleis

sulfat übergeführt werden kann.

Bleiglanz wird bei niedriger Temperatur geröftet und das erhaltene Gemisch von Bleioryd und Bleisulfat vor dem

Behandeln mit kaustischen Alkalien oder mit kohlensaurem Natron oder, wenn der Bleiglanz Kupfer= oder Zink= verbindungen enthielt, mit einer Lösung von Ammoniak oder Ammoniumcarbonat behandelt und so nicht nur die Schwefelsäure des Bleisulfats, sondern auch das Kupfer= und Zinkoryd entfernt, die, wenn sie im Erze bleiben, von der Alkalilösung gelöst werden könnten.

Lösungen von Ammoniak, Ammoniumcarbonat und

Natriumcarbonat lösen das Bleiornd nicht.

Enthalten die Erze oder andere Rohstoffe nur wenig Zinkoryd und wird dessen Lösung durch Aegnatron und Fällung mit dem kohlensaueren Bleioryd nicht für schädlich gehalten, so wird zur Entsernung der Schwefelsäure am besten Natriumcarbonat angewendet.

Nach dem Behandeln mit Soda oder Ammoniaklösung wird der mit Wasser ausgewaschene geröstete Bleiglanz in

Aegnatron eingerührt.

Die bleiorydhältige Flüssigkeit läßt man vollständig klar absehen und bringt sie dann in Gefäße, in welche mittelst Köhren, die mit einer großen Zahl feiner Löcher versehen sind, leicht ein ununterbrochener Strom von Kohlensfäure eingeführt werden kann.

Nachdem das Aetnatron in kohlensaures Natron übersgeführt worden ist, wird das Bleioryd durch die Kohlenssäure als weiße Wasse gefällt, die theils aus Bleioryd, theils aus Bleicarbonat besteht.

Sobald sich kein Niederschlag mehr bildet, hört man mit dem Einleiten von Kohlensäure auf und läßt den Niederschlag sich absetzen.

Die Sodalösung, die sich aus dem Aepnatron gebildet hat, macht man durch Aepkalk wieder kaustisch, um sie von

Neuem wieder zu verwenden.

Die nöthige Kohlensäure stellt man entweder durch Behandeln von Kalkstein mit Salzsäure oder durch Versbrennen von Coaks her; nur darf dieselbe keinen Schwefelswasserstoff enthalten.

Das gefällte Bleiweiß wird wie üblich gewaschen und getrocknet.

Ob dieses Verfahren in größerem Maßstabe angewendet

wurde, ist nicht bekannt.

Auf anderen Grundlagen als die vorstehenden ist das Versahren von Mac Fvor gegründet.

Dasselbe beruht auf der Thatsache, daß, wenn Bleisglätte unter Druck und Wärme mit Ammonacetatlösung in Verbindung kommt, sich unter Abspaltung von Ammoniak Bleiacetat bildet, welches durch Kohlensäure in Bleiweiß übergeführt wird, während wiederum Ammonacetat sich resenerirt.

Bu diesem Zwecke wird der Digestor A (Fig. 125) mit ungefähr Sprocentiger Lösung von Ammoniumacetat unter Benühung des Trichters a soweit gefüllt, daß beim Ingangsiehen einer durch Rohre der CD mit A verkehrenden Pumpe B wenigstens ein Theil der Flüssigkeit von der im oberen Theile des Digestors befindlichen Luft und den Dämpsen mitgerissen wird, also in eine kreisende Bewegung geräth und durch die mit E bezeichnete, mittelst einer Bentilstange E' zu regelnde Austrittsöffnung hindurch am Boden des Digestors ausströmt.


Alsdann wird die Bleiglätte als feines Bulver hinzugesetzt, der Digestor wieder geschlossen und die Pumpe aufs neue angestellt.

Gleichzeitig wird die eine Fortsetzung des Rohres c bildende Schlange C im Behälter T mit Dampf beheizt und das durch die Pumpe in Bewegung gesetzte Gemisch durch dieselbe hindurchgeführt.

Das Ammoniumacetatpulver befindet sich in einem Behälter O und wird durch ein mit einer Absperrvorrichtung ausgerüstetes Rohr nach Bedarf in den darunter befindlichen Digestor A abgelassen.

Nach genügendem Digeriren, Erhitzen und Rühren wird die Flüssigkeit sammt dem Niederschlage unter Benützung eines an den Boden des Digestors angeschlossenen Rohres e und einer Pumpe F in eine Filterpresse G be-

Erforderlichen Falls kann das Nohr e auch mit einem nicht besonders angezeichneten Heberrohre ausgerüftet werden, welches beim Einleiten dieses Vorganges bis nach der Stelle



nach unten geschoben wird, an der Mennige und andere Verunreinigungen mit großem specifischen Gewichte sich ansammeln.

Die oberhalb dieser Stelle befindlichen Stoffe gelangen durch die Filterpresse G nach einem Kühler H und schließe lich nach einem Behälter I, in welchem die Behandlung mit Kohlensäure vor sich geht.

Schließlich wird der Rest vom Inhalt des Digestors ebenfalls abgezogen und durch die Filterpresse, den Kühler und den Imprägnirapparat geleitet.

Man kann also nach Belieben die Filtration absatz-

weise vornehmen ober nicht.

Der Imprägnirapparat I stimmt bezüglich seiner Ginrichtung mit dem Digestor überein.

Nachdem berselbe mit hinreichend gekühltem basischen Bleiacetat nahezu gefüllt ist, wird durch ein Rohr d Kohlenssäure in seinen Strahlen eingeführt, und in derselben Weise wie beim Digeriren ein Durchrühren mit Hilse einer Circulationspumpe I vorgenommen.

Nach Beendigung der Carbonisirung wird der Inhalt des Gehäuses I unter Benützung eines Rohres j und einer Pumpe K durch eine Filterpresse L hindurchgetrieben, aus welcher die abgeschiedene Flüssigteit durch ein Rohr F in ein Sammelgefäß M gelangt.

Schließlich befördert eine Pumpe P den Inhalt des letzteren in den Behälter O zurück.

Ist jedoch eine kupserhaltige Bleiglätte verarbeitet worden, so ist es ersorderlich, den Kupsergehalt der aus dem Behälter M gezogenen Flüssigkeit vor ihrer Ueberführung in den Behälter O auszuscheiden.

Diese Ausscheidung wird in dem Behälter R bewirft, durch welchen die Flüssigkeit über eine Reihe von durch-löcherten Fangplatten r hinweg oder durch dieselben hindurch emporsteigt, um dann das Aupfer auf elektrolytischem Wege oder durch Behandlung mit sein zertheiltem Blei oder Zink niederzuschlagen.

In der Filterpresse L findet sich in Form von Kuchen das in der beschriebenen Weise hergestellte Bleiweiß vor, in der Filterpresse J aber die aus dem unreinen Niederschlag oder Rückstand des Digestors gebildeten Preßluchen.

Die der Schlammpresse G entnommenen Kuchen werden hinterher in einer solchen Weise behandelt, daß das in denselben enthaltene Blei wieder gewonnen wird.

Der mit durchlöcherten Scheidewänden n versehene Fangkasten N dient dem Zwecke, sämmtliches beim Carbonissiren mitgerissene Ammoniak aufzusangen und wird aus diesem Grunde mit kaltem Wasser oder verdünnter Essigs

fäure gespeist.

Zwischen das Gefäß M, welches als Sammelgefäß für die Acetatflüssigkeit dient, welche nach dem Behälter O zurückgeführt werden soll, ist ein kleiner Behälter eingesichaltet, welcher zum Niederschlagen des in dieser Flüssigkeit enthaltenen Kupfers dient, ehe derselbe nach dem Behälter gelangt.

Der erforderliche Strom wird von irgend einer Elektricitätsquelle geliefert, die Elektroden sind aus Kohle oder

einem anderen geeigneten Stoffe hergestellt.

Die letzteren tauchen dabei in die kupferhaltige Lösung ein, welche an der einen Seite zufließt und auf der anderen gereinigt wieder abkließt.

Die Bleiweißkuchen werden nach in der Presse mit Wasser vorgenommener Waschung getrocknet und in üblicher

Weise gebrauchs= und marktfähig gemacht.

In ähnlicher Weise versährt auch Elwyn Walter, nur daß derselbe natürlich vorkommendes Bleicarbonat mit einer wässerigen Lösung von Ammoniumacetat zusamsmenbringt; beim Erhitzen destillirt Ammoniumcarbonat über und Bleiacetat nebst ungelöstem Kücktand bleiben zurück.

Die Lösung von Bleiacetat mischt man hierauf mit der Ammoniumcarbonatlösung, wobei basisches Bleicarbonat

und Ammonacetat gebildet werden.

Es sei hier auch der eigenthümlichen Saturations= methode erwähnt, welche Léon Labois vorgeschlagen hat.


Derselbe benützt eine Centrifuge (Fig. 126) in deren Trommel die mit Kohlensäure zu behandelnde Bleiacetatlösung gegeben wird.

Nach Schließung des Deckels wird durch das Rohr E

Rohlenjäure eingeleitet.

Bei der Rotation hält ein Widerstand W die Obersstäche der Lösung von ausgeschiedenem Bleiweiß frei;

während die Lösung an den Wänden emporsteigt, das Filtertuch T durchdringt und in den äußeren Raum X gelangt, von wo sie in den inneren Korb zurückgebracht merden fann.



Hahn x dient zum Ablassen der erschöpften Lösung, während Rohr e zum Dampfeinlaß dient. Aber nicht allein mit Kohlensäure, sondern auch mit

den Carbonaten von Kalium, Natrium, Ammonium u. dal.

fönnen die Bleiacetatlösungen oder solche von Oxpschloriden und Sulfaten des Bleies ausgefällt werden, wie aus folgenden Gleichungen zu sehen ist.

- 1. Pb $2 C_2 H_3 O_2$, $2 Pb H_2 O_2 + 2 Na_2 CO_2 =$ bassisches Vieiacetat Natriumcarbonat
- = $2 \operatorname{Pb} \operatorname{CO}_3$, $\operatorname{Pb} \operatorname{H}_2 \operatorname{O}_2 + 2 \operatorname{Na} \operatorname{C}_2 \operatorname{H}_3 \operatorname{O}_2 + 2 \operatorname{Na} \operatorname{O} \operatorname{H}$ Bleiweiß Ratriumacetat Natriumhydrogyb.
- 2. $Pb_2 O Cl_2 + 2 Na_2 CO_3 + H_2 O = 2 Pb CO_2$ Bleiorychlorid Natriumcarbonat Wasser Bleicarbonat 2 Na Cl + 2 Na O H
- 3. $Pb SO_4 + Na_2 CO_3 = Pb CO_2 + Na_2 SO_4$ Bleisulfat Natriumcarbonat Bleicarbonat Natriumjulfat.

Chlornatrium Natriumhndrornd.

Die Hauptschwierigkeiten bei der praktischen Außführung liegen darin, daß sich krystallinisches normaleß Bleicarbonat bildet, während basisches, amorpheß Bleicarbonat zur Bildung eineß gutdeckenden Bleiweißes nöthig ist.

Das erste englische Patent, welchem obige Reaction zu Grunde lag, wurde im Jahre 1797 von Earl of

Dundonald genommen.

Später nahm Pattinson dasselbe auf und behandelte natürlichen Bleiglanz mit Salzsäure, wodurch Chlorblei erzeugt wurde.

Hierbei wurde der nebenbei sich entwickelnde Schwefel-

wasserstoff anderweitig verwendet.

Das Chlorblei wird mit äquivalenten Mengen, Calciumcarbonat (Kreide), 278:100, und Wasser, zwei Stunden lang zu einer dickschissen Masse vermahlen, und über Nacht stehen gelassen.

Nach dieser Zeit zieht man die überstehende, hauptsächlich aus Chlorcalcium bestehende Schichte ab, und mahlt wieder unter Zusatz von Wasser einige Stunden die Masse. Dieses wiederholt man so oft, bis die Flüssigkeit geschmacklos abläuft.

Enthält das Bleiweis noch Chlorblei, so setzt man der Masse Natriumcarbonat zu, wodurch dasselbe zersetzt wird.

Die weitere Behandlung des Bleiweißes ist die übliche. Statt Kreide kann Magnesiumcarbonat mit oder ohne

Buleitung von Kohlensäure verwendet werden.

Nach einem zweiten Verfahren zersetzt man die Mischung von Chlorblei und Kreide in einem Drehchlinder mit Kohlen=

fäure bei einem Druck von 5 bis 6 Atmosphären.

Nach einigen Tagen läßt man die klare Flüssigkeit, aus Chlorcalcium bestehend, ab, setzt reines Wasser zu, leitet Kohlensäure unter Druck ein und wiederholt das Versahren so lange, bis die Zersetzung vollendet ist.

Nach Heeren soll dieses »Pattison=Beiß« ebenso gut decken, wie das nach holländischem Berkahren hergestellte

Bleiweiß.

Die Fabrikation wird aber dadurch erschwert, daß ungeheuere Mengen Wasser zum Lösen des Chlorbleies nöthig sind.

Sniffin kocht die Bleierze mit Effigfäure ober neutralem Bleiacetat, so daß eine Lösung von bafischem Blei-

acetat entsteht.

Die entweichende Kohlensäure, gemischt mit Wassers dampf, geht theils in das stark abgekühlte Condensations wasser über, theilweise wird sie in einem Gassammler aufsgefangen.

Man versetzt die klar abgezogene Bleilösung mit diesem kohlensäurehaltigem Wasser unter gleichzeitiger Sinleitung

von Kohlensäure (unter Druck).

Harman bei dem Verfahren gewisse Temperaturund Concentrationsgrenzen inne, so zeigt das erhaltene Bleiweiß die gewünschten Sigenschaften.

Dall und Milner mahlen basisches Bleisalz oder Bleiglätte mit Wasser und Natriumcarbonat solange zussammen, bis Umsetzung erfolgt.

Das Endproduct giebt jedoch ein zu krystallinisches Bleiweiß.

Watt und Tobutt empfehlen das Bleisulfat zuerst

mit Kalt, dann mit Potasche zu mahlen.

Die Wirkung des Carbonates auf das Bleisulfat ist

eine höchst unvollständige.

T. Kowan behandelt ein lösliches Bleisalz in Wasser mit einem kohlensauren Alkali unter Wärme und Druck, wodurch doppelte Zersetzung hervorgerufen und Bleicarbonat ausgefällt wird.

Bleinitratlösung, auf diese Weise mit Kreide unter einem Druck bis 6 Atmosphären behandelt, giebt beinahe augenblicklich einen amorphen sein pulverigen Niederschlag

von Bleicarbonat.

Das Bleisalz muß in geringem Ueberschusse zum Car=

bonat genommen werden.

So sollen auf 100 Agr. Areide oder 197 Agr. Ba=ryumcarbonat mindestens 207 Agr. Blei in der Lösung des bezüglichen Salzes enthalten sein.

Delafield löst Glätte in Salpeterfäure auf, setzt so viel Wasser zu, um eine concentrirte Lösung zu erhalten,

die man dann mit Kaliumcarbonat fällt.

Der Niederschlag aus normalem und basischlohlensaurem Bleioryd bestehend, wird nach einiger Zeit mit einem Dampsstrom behandelt, um ihn vollständig in basisches Bleicarbonat überzusühren.

Die über dem Bleiweiß stehende Flüssigkeit wird auf Salpeter verarbeitet. Das fertige Bleiweiß enthält zu

viel Carbonat.

Bronner läßt auf basisches Bleisulfat Alkalicarbonate einwirken, indem er normales Bleisulfat mit entsprechender Menge Aehnatron kocht, und zwar muß die Wenge des Alkalis so berechnet werden, daß sich kein Hydroxyd, sondern nur basisches Sulfat bildet.

Dieses basische Sulfat wird durch eine heiße Alfali= carbonatlösung in Bleiweiß direct übergeführt, während Na-

triumsulfat (Glaubersalz) zurückbleibt.

Man verwendet frisch gefälltes Bleisulfat und nimmt auf 3 Molecüle desselben 2 Wolecüle Natriumhydrat.

Die Reaction verläuft bei 70 Grad C. ungemein rasch

und gleichmäßig nach folgender Gleichung:

Die Reaction geht auch in folgender Gleichung vor sich:

$$\begin{array}{lll} 4~\mathrm{Pb}~\mathrm{S}~\mathrm{O}_4 + 2~\mathrm{Na}~\mathrm{O}~\mathrm{H} = 3~\mathrm{Pb}~\mathrm{S}~\mathrm{O}_4,~\mathrm{Pb}~\mathrm{(OH)}_2 + \mathrm{S}~\mathrm{O}_4~\mathrm{Na}_2 \\ & \mathrm{Vleifulfat} & \mathrm{Natrium}_{\mathrm{hhdroghd}} & \mathrm{bafifches} & \mathrm{Vleifulfat} & \mathrm{Natrium}_{\mathrm{fulfat}}. \end{array}$$

Das basische Bleisulfat stellt sich in krümmlicher Form bar, welche die Neigung hat, sich zu größeren Stücken zussammen zu ballen, weshalb ber Kesselinhalt fortwährend in Bewegung gehalten werden muß.

Das Ende der Reaction erkennt man an der alkalischen

Reaction derselben.

Wird das basische Sulfat mit der berechneten Menge einer Natriumcarbonatlösung gekocht, so entsteht in kürzester

Zeit das Bleiweiß.

Auf gleichen Grundlagen beruht das Verfahren von Dr. Johann Nicolaus, der das durch doppelte Zersetzung eines neutralen Bleisalzes mit Alkalicarbonat erhaltene neutrale Bleicarbonat mit Aetznatron kocht und dadurch das=

selbe in basisches Bleicarbonat überführt.

I. Löwe löst 50 Theile normales Bleiacetat ober 43·6 normales Bleiacetat in 250 bis 300 Theilen Wasser und fügt der Lösung nach und nach 28 Theile krystallisirtes Natriumcarbonat (oder 26·4 Theile Kasiumbicarbonat oder 21 Theile Ammoniumcarbonat) unter Umrühren hinzu, oder setz zu genannten Bleilösungen unter Vermischen eine Aufslösung von 8 Theilen wassersieler Soda in 8 Theilen Wasser (entsprechend 10 Theile Potasche, gesöst in 10 Theilen

Wasser) und fügt darauf 9 bis 10 Theile Natriumbicarbonat hinzu, läßt den Niederschlag von Bleicarbonat absehen und zieht die über ihm stehende Flüssigkeit ab, rührt den Niederschlag mit etwa gleichviel Wasser auf, läßt wieder absehen und zieht die zweite Flüssigkeit nochmals ab.

Die abgezogene und gesammelte Flüssigkeitsmenge entshält bei Anwendung von Bleizucker Natriumacetat, bei Anwendung von Bleinitrat Natriumnitrat, welches als Nebens

product gewonnen wird.

Das auf vorstehende Weise erhaltene einsach kohlensaure Bleioryd rührt man nochmals mit Wasser auf und reinigt es nach angegebener Weise, indem man die abgesogene Flüssigkeit jedoch fortlausen läßt.

Andererseits löst man in einem verschließbaren Gefäße 25 Theile Bleizucker in 125 bis 150 Theilen Wasser und fügt der Lösung 15 Theile sein geriebene gute Bleiglätte zu.

Man läßt unter zeitweiligem Umrühren bei gewöhnlicher Temperatur 8 bis 10 Stunden stehen, in der Wärme noch fürzer, bis alle Bleiglätte gelöst, das heißt nur ein geringer weißer Rückstand am Boden sist.

Man zieht die Flüssigkeit behutsam von dem Bodenjage ab und giebt sie unter Umrühren zu dem einsachkohlen-

jaurem Bleioryd.

Nach gutem Vermischen läßt man das auf diese Art gebildete Bleiweiß sich absehen, zieht die geklärte Flüssigkeit nach einiger Zeit ab, preßt das Bleiweiß scharf unter der Presse aus, fängt die von diesem ablaufende Flüssigkeit auf und vereinigt dieselbe mit dem abgezogenen Antheil.

Diese gesammelte Flüssigkeitsmenge enthält den regenerirten Bleizucker und dient wieder, mit 15 Theilen Bleiglätte versetzt, zur Uebersührung neuer Mengen normalen kohlensauren Bleies in basisch kohlensaures Blei (Bleiweiß).

Dieses Bleiweiß soll sich nur wenig von dem nach

holländischem Verfahren hergestellten unterscheiden.

Das Verfahren von Condy, welches praktisch in grös ßerem Maßstabe ausgeführt wurde, besteht darin, daß man

Effigfäure von 1.045 specifischem Gewichte mit dem fünf= fachen Volumen Wasser verdünnt und dann soviel granulirtes Blei löst, daß man eine Lösung von Bleiacetat, von 1·200 specifischem Gewichte erhält, welche zur Trockene verdampst wird, wodurch man basisches Bleiacetat erhält.

137½ Kgr. dieses Bleiacetates, 56 Kgr. Bleiglätte

werden mit 15 Liter Wasser zu einem Teig ausammenge-

mahlen.

Statt bafisches Bleiacetat herzustellen, kann man 921/2 Rgr. normales Bleiacetat mit 115 Kgr. Bleiglätte und 11 Liter Wasser vier bis fünf Stunden zusammen mahlen, worauf

man 48 Stunden stehen läft.

Die Masse löst man in dem zehnfachen ihres Gewichtes Baffer auf und fest auf je 56 Kgr. Bleiglätte, 42 Kgr. festes Natriumbicarbonat zu, worauf bas Ausfällen in

üblicher Weise vor sich geht.

Eine Modification dieses Versahrens besteht darin, daß man 1 Theil Essignare von 1045 specifischem Gewichte mit $12^{1/2}$ Theil Wasser verdünnt, darin so viel granulirtes Blei löst, daß die Lösung ein specifisches Gewicht von 104 besitt.

Diese wird mit Wasser verdünnt und auf je 30 Theile verbrauchter Essigsäure, 15 Kgr. Natriumbicarbonat in fester Form zugesetzt, worauf die Bildung des Bleiweißes

erfolat.

Das so erhaltene Bleiweiß besitzt nicht nur eine schöne

Farbe, sondern auch eine gute Deckfraft. Was die Herstellung des Bleiweißes auf elektrischem Wege anbelangt so sind viele Vorschläge nach dieser Richtung gemacht worden, von denen jedoch nur das von A. Benjamin Brown in größerem Maßstabe erzeugt worden ist.

Brown läßt eine 10 Grad Be. schwere Natrium= nitratlösung in ein System von Holzzellen einfließen, welche durch ein poroses Diaphragma getrennt sind.

Die Anode besteht aus einem Bleiblock, die Rathode

aus einem Aupferblech.

Die in der Kathodenabtheilung entstehende Natronlauge und die in der Anodenabtheilung erzeugte Bleinitratlösung werden getrennt abgezogen und im gewünschten Verhält= nisse gemischt.

Hierbei entsteht amorphes Bleihydroxyd und Natriumnitratlösung, welche wiederum am Anfange des Processes eintritt.

Ein Vortheil soll darin bestehen, daß das Natriums hydroxyd eine Menge Unreinigkeiten aus dem entstehenden Producte entsernt.

Die Natriumhydroxydlösung wird durch Einblasen von Kohlensäure in Bicarbonatlösung verwandelt und geht wieder in den Betrieb über.

Der vorstehend beschriebene Proces beruht der Hauptsache nach auf folgenden vier Reactionen:

1. Elektrolytische Erzeugung von Salpetersäure und Natriumhydrocyd aus Natriumnitrat.

$${
m Na\,N\,O_3} + {
m H_2\,O} + {
m H_2\,O} = {
m Na\,O\,H} + {
m H\,N\,O_3}$$
 Ratriumnitrat Basser Natrium= Salpeteriäure.

2. Einwirkung der Salpetersäure auf Blei unter Bildung von Bleinitrat.

$$2 \, \mathrm{H} \, \mathrm{NO}_3 \, + \, \mathrm{Pb} = \, \mathrm{Pb} \, (\mathrm{NO}_3)_2 \, + \, \mathrm{H}_2$$

Salpeterjäure Blei Bleinitrat Wafferstoff.

3. Reaction zwischen Bleinitrat und Natriumhydroxyd unter Erzeugung von Bleihydroxyd.

4. Umsetzung von Bleihydrogyd mit Natriumbicarbonat zu Bleicarbonat.

Es ist fraglich, ob die Reaction 1. und 2. in angegebener Weise verläuft, möglicherweise geht sie in folgender Art vor sich:

Dieses Versahren wurde in größerem Maßstabe, täglich 250 Kar. Bleiweiß, ausprobirt.

Die Kosten sollen nur einen Bruchtheil des nach dem holländischen Verfahren hergestellten Bleiweißes betragen.

Weitere Vortheile sollen darin bestehen, daß Bleiblöcke wie sie von den Hütten kommen, verwendet werden können, ohne sie umschmelzen zu müssen, ferner die Schnelligkeit der Umwandlung, die bei holländischem Versahren monatelang dauert; Vermeidung von Säuren, Ersparniß an Plat und Arbeitskräften.

Die Beschaffenheit des Productes ist von molecularer Feinheit, so daß es im Wasser lange suspendirt bleibt und

burch Filter kaum zurückgehalten wird.

Die Hauptfrage besteht doch nur darin ob das elektrolytisch gewonnene Bleiweiß ebenso dauerhaft ist als das nach dem holländischen Versahren hergestellte, und ob es dieselbe Deck- und Leuchtkraft besitze.

Das holländische Bleiweiß ist ein amorphes Pulver; das Bleioxyhydrat ist ebenfalls amorph, das Bleicarbonat ist entweder schwammig, kugelig, durchscheinend oder

krystallinisch.

Die Verschiedenheit des Bleiweißes hängt also von der

Art des Berfahrens ab.

Die verschiedenen Schnellprocesse, welche zur Verdrängung der holländischen Methode entstanden sind, erzeugen zwar alle ein billigeres, aber frystallinisches Product, das als Farbe nicht geeignet ist und das holländische Bleiweiß nicht ersehen kann.

Das nach dem vorbemerkten elektrolytischen Verfahren erzeugte Bleiweiß soll körniger Art und in viel feinerem Zustande sein als das nach holländischer Art hergestellte, weshalb seine Widerstandsfähigkeit und Deckkraft größer

sein soll als des letterwähnten.

Gutes Bleiweiß ist rein weiß, schwer, stark absärbend, leicht zerreiblich, im Wasser unlöslich, unter Aufbrausen in Salpeter= oder Essigsäure, sowie auch in Aegkali oder Aeg=natron löslich.

Dasselbe löst sich in kochender Salzsäure auf, aus welcher Lösung es beim Erkalten in feinen Nadeln als Chlorblei sich ausscheidet, und im kochendem Wasser löst.

Die Lösungen des Bleiweißes werden durch Schwefels wassertoff oder Schwefelammonium schwarz, durch Schwefelssure weiß gefärbt.

Neutrale Lösungen des Bleiweißes geben mit Kalium=

bichromat gelben Niederschlag von Chromblei.

Auf 400 Grad C. erhitzt, verliert es Kohlensäure und Bleioryd bleibt im Rückstande.

Fe nach den verschiedenen Verfahren, nach welcher es hergestellt wurde, ist auch das Aussehen und Güte desjelben.

So giebt das holländische Verfahren ein schweres Bleiweiß von geringerer Weiße aber sehr großer Deckfraft, während das französische (nach der Ausfällmethode hergestellte) Bleiweiß von großer Weiße aber geringer Deckfraft ist

Der Unterschied in der Deckfraft des nach den ver= schiedenen Methoden erzeugten Bleiweißes liegt in der ver= schiedenen Form, Größe und Zusammensehung der Molecule. Das wenig beckende Niederschlagsbleiweiß ist locker, grobkörniger, nicht selten krystallinisch; das nach der holläns dischen oder deutschen Methode erzeugte ist dichter, seinskörniger, das gelungene Fabrikat besitzt nie krystallinisches Gefüge.

Dem Begriffe der Decktraft nach wird also ein Bleiweiß um so weniger decken, je krystallinischer es ist, und dies ist dann der Fall, wenn eine erhebliche Vermehrung eines kohlensauren Bleiorydes während des Processes vor sich gegangen ist, ja diese Verbindung kann sogar das Bleiweiß, — abgesehen davon, daß es verhältnißmäßig hart wird völlig unbrauchbar machen.

Härte und Decktraft gehen Hand in Hand und sind hiernach verursacht durch überschüssiges kohlensaueres Bleisoryd; ja noch mehr, es wird dadurch eine graue Färbung des Bleiweißes hervorgerusen.

Das Bleiweiß kommt sowohl in Pulversorm wie auch geformt (konische Brode), sowie mit Leinöl verrieben im

Handel vor.

Als Farbe besitzt dasselbe alle guten Eigenschaften, welche der Maler oder Anstreicher von einer solchen verslangen kann: gutes Aussehen, Körper, Decktraft und Haltsbarkeit.

Es unterscheidet sich wesentlich von anderen Farben dadurch, daß es, mit Leinöl verrieben, leicht und gleich= mäßig vom Pinsel sließt, während viele andere Farben, namentlich Baryte, streifig ansehen.

Das gute Ansehen erhält das Beiweiß von dem darin befindlichen Hydroxyd, welches mit dem Del eine chemische Verbindung, eine Bleiseise, eingeht, die in dem übrigen Dele sich löst und eine Art Firniß bildet, welches das Bleiscarbonat deckt, den Körper und Deckkraft demselben verleiht.

Sobald aber diese Bleiseise in größerer Menge vorshanden ist, verliert dann das Bleiweiß an Deckfrast und Undurchsichtigkeit, der Anstrich wird mehr oder minder transparent, hornartig, spröde.

Diese Thatsachen sind allen Malern bekannt, weshalb viele versuchen, diesen Uebelstand durch Zusatz von Zinkweiß, Barntweiß 2c. zu beheben, selten jedoch mit Erfolg.

Der Luft und dem Lichte ausgesetzt, widersteht es besser als andere Farben und ist unter normalen Verhälts

nissen außerordentlich haltbar und unveränderlich.

Sobald aber in der Luft Schwefelwasserstoff vorhanden ist, wird der Anstrich in Folge Bildung von Schwefelblei braun bis schwarz.

Es darf deshalb ein Bleiweißanftrich nur dort Verwendung finden, wo eine Einwirkung dieser Gase nicht zu

befürchten ist.

Es ist zwar möglich, das schwarze Schwefelblei durch Orydation in weißes Bleisulfat mittelst Wasserstoffsupersoryd umzuwandeln, aber diese Umsetzung geht außerordentlich langsam vor sich, und steht auch das Del, mit welchem das Bleiweiß verrieben wurde, derselben hindernd im Wege.

Das Del, mit welchem das Bleiweiß angerieben wird, ist ebenfalls nicht ohne Sinwirkung auf die Deckfraft und

Haltbarkeit desselben.

Es sollte stets ein kalt gepreßtes und sehr gut abgelagertes Del und kein heiß gepreßtes verwendet werden.

Ebenso soll man völlig trockenes Bleiweiß zum Verreiben verwenden, während es meistens noch im seuchten Zustande mit dem Del in der Misch= und Knetmaschine bearbeitet wird, mit dem es sich zwar verbindet, aber dann eine Mischung bildet, die stets Wasser, wenn auch in geringer Menge enthält, wodurch die Decktraft eine Versminderung erleidet.

Das Bleiweiß ist mit allen Farben mischbar, welche keinen Schwefel oder Schwefelverbindungen (wie z. B. Cadeniumgelb, Ultramarin, Königsgelb u. a.) enthalten; die Gegenwart von Schwefel oder Schwefelverbindungen giebt Beranlassung zur Vildung von schwefelblei, wodurch die Nuance der Wischung eine Aenderung erleidet.

Im ganz reinen Zustande kommt das Bleiweiß sehr selten im Handel vor, was daran erkennbar ift, daß vers

schiedene Sorten Bleiweiß zu verschiedenen Preisen angeboten werden.

Als Zusätze sind beliebt, Zinkweiß, Barytweiß (Blanc fixe), letzteres deshalb, weil es eine schönere weiße Farbe als das Bleiweiß selbst — wenn auch nicht die Deckkraft — besitzt und auch die specifische Schwere desselben nicht viel von der des Bleiweißes abweicht.

Im Handel findet man Bleiweiß, welches aus

75 Gewichtstheilen Blanc fixe, 25 Gewichtstheilen Bleiweiß

besteht.

Diese Mischungen tragen verschiedene Namen, so besteht: Venetianerweiß aus gleichen Gewichtstheilen Bleiweiß und Blanc sixe,

hamburgerweiß aus 1 Gewichtstheil Bleiweiß,

2 Gewichtstheilen Blanc fixe,

Sollandisches Beig aus 1 Gewichtstheil Blei-

weiß, 2 Gewichtstheilen Blanc fixe.

Seltener wird das Bleiweiß mit Areide, Kaolin, Gyps, Schwerspath vermischt, obzwar einzelne französiche Sorten aus 85 Gewichtstheilen Bleiweiß, 10 Gewichtstheilen Blanc fixe, 5 Gewichtstheilen Areide;

bestanden.

Denselben wird durch geringen Zusatz von Indigo

oder Indigotin ein bläulicher Ton ertheilt.

Man kann diese Mischungen nicht als betrügerische nennen oder als Verfälschungen ansehen, da es dem Käufer sehr wohl bekannt ist, daß er zu dem angebotenen Preise

ein völlig reines Bleiweiß geliefert nicht erhalten kann. Es läßt sich im Handel, namentlich mit Farben, nicht umgehen, daß man theuere Erzeugnisse mit billigeren vermischt, um dem Räufer die Möglichkeit zu bieten, diese kaufen

zu können, Farben die ihm gewöhnlich vollständig genügen. Wie schon früher erwähnt, muß reines Bleiweiß sich vollständig in verdünnter Salpetersäure (1 Säure

2 Wasser) lösen.

Die Salpeterfäure muß völlig chemisch=rein sein, sie darf weder Salz= noch Schwefelsäure enthalten, da im ersteren Falle schwer lösliches Chlorblei, im letteren un= lösliches Bleisulfat entstehen würde.

Die Säure muß auch verdünnt sein, damit die Lösung

schwer löslichen Bleinitrates umgangen werde.

Auf Zusatz von Schwefelfäure fällt aus der Lösung unlösliches Bleisulfat auß; filtrirt man die Flüssigkeit von demselben ab, so darf in dem klaren Filtrate weder durch Netzammoniak, noch durch Schwefelammonium, noch durch Ammoniumogalat eine Färbung, Trübung ober Fällung entstehen.

Ein weißer Niederschlag, auf Zusatz von Schwefel= ammonium entstanden, zeigt die Gegenwart von Zink= weiß an, während ein weißer Niederschlag durch Ammonium-

oralat hervorgerufen, zugesetzte Kreide nachweist.

Hat sich das Bleiweiß in verdünnter Salveterfäure nicht vollständig gelöst, so besteht dasselbe aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer Barntverbindung, in welcher als Zusäte Bleisulfat, China-Clay (Kaolin), Gyps ober Strontiumcarbonat ober Strontiumsulfat fast gar nie vorkommen.

Der am Filter gebliebene Rückstand wird mit Chlorwasserstofffaure gekocht und zum Erkalten bei Seite gestellt; man filtrirt von dem ausgeschiedenen Chlorblei ab, verset das klare Filtrat mit Chlorbaryum, wodurch, wenn Bleisulfat vorhanden gewesen, ein weißer Riederschlag entsteht.

In einen anderen Theil des mit Wasser verdünnten Filtrates leitet man Schwefelwasserstoffgas, wodurch das Bleisulfat in Form von Bleisulfid ausgefällt wird; man filtrirt von dem Niederschlage ab, kocht das Filtrat bis aller Schwefelwasserstoff verflüchtigt ist, filtrirt nochmals,

und verset das Filtrat mit Aegammoniak.

Entsteht ein weißer Niederschlag von Thonerde, so ist China-Clay (Kaolin) vorhanden; man filtrirt von dem Niederschlage ab und versetzt das Filtrat mit Ammoncar-bonat; entsteht dadurch ein Niederschlag, so ist Gyps oder Kreide vorhanden.

Von dem in Salziäure unlöslichen Rückstande bringt man ein wenig in das Dehr eines Platindrahtes und hält ihn in die Flamme eines Bunsenbrenners, welche sich grün färbt bei Gegenwart von Baryt, oder roth, wenn Strontian vorhanden ist.

Quantitativ läßt sich das Bleiweiß in folgender Weise

bestimmen:

Man wiegt 2 Gr. Bleiweiß ab und löft in einem Becherglase in der geringst möglichen Menge verdünnter Salpetersäure auf, bringt den Rückstand auf ein gewogenes trockenes Filter, wäscht denselben mit warmem Wasser aus und vereinigt alle Filtrate.

Der Kückstand auf dem Filter wird mit demselben getrocknet, und in einem gewogenen Tiegel verascht; nach dem Erkalten über Schwefelsäure wird gewogen, und das Gewicht vom Tiegel und Papierasche in Abzug gebracht. Die sämmtlichen vereinigten Filtrate werden mit etwas

Die sämmtlichen vereinigten Filtrate werden mit etwas Alfohol und soviel verdünnter Schwefelsäure versetzt, damit

alles Blei als Bleisulfat sich ausscheidet.

Man bringt den Niederschlag auf ein Filter, wäscht aus, trocknet und verascht, glüht, und wiegt nach dem Erkalten.

Durch Multiplication der erhaltenen Menge an Bleisfulfat mit 0.73554 erhält man das Gewicht an Bleioxyd im Bleiweiße.

Der Kohlensäure = Gehalt wird mittelst eines der bekannten Kohlensäurebestimmungs-Apparate, aus 2 Gr. Substanz, bestimmt. Den Waffergehalt bestimmt man aus dem Gewichts=

unterschiede zwischen Bleiornd und Kohlensäure.

Hygrostopisches Wasser wird durch Trocknen von 2 Gr. Bleiweiß, bei 100 bis 120 Grad C. bis zum constanten Gewichte bestimmt.

Unlösliche Beimengungen, wie Barytweiß, Bleisulfat, Kaolin u. dgl. werden stets als »unlösliche

Beimengungen« in Rechnung gebracht.

Man bestimmt dieselben in der Art, daß man den Rückstand von der salpetersauren Lösung abfiltrirt, auf dem Filter auswäscht, trocknet, im gewogenen Tiegel in üblicher

Weise verascht und nach dem Erkalten wiegt.

Diese unlöslichen Beimengungen, Kreide, Strontiumcarbonat, Barnumcarbonat oder Barnumsulfat, Magnesiumcarbonat, bestimmt man in der vom Bleisulfat absiltrirten Lösung, nachdem noch etwa vorhandenes Blei und Barnt durch Zusat von Schweselsäure entfernt worden ist.

Der etwa entstandene Niederschlag wird abfiltrirt, ausgewaschen, mit kochender Salzsäure behandelt, in welcher sich Bleisulfat löst, während Barnumsulfat ungelöst bleibt.

Das Filtrat wird mit Aegammoniak und Ammoniumsoxalat versett, wodurch Calcium und Strontium zum Ausfällen gebracht werden, während die in der Lösung gebliebene Magnesia aus dem Filtrate durch Natriumsphosphat ausgeschieden wird.

Soll Bleiweiß im geriebenen Zustande, als Farbe bestimmt werden, so behandelt man 2 Gr. der geriebenen Farbe mit concentrirter Salpetersäure bei gelinder Wärme, wodurch das Del sich in einen unlöslichen Körper verswandelt, worauf die Prüfung des Rückstandes in der vorsbemerkten Weise vorgenommen wird.

Sonst mischt man die Farbe gleichnäßig durch, nimmt eine kleine Menge derselben heraus (etwa einen Theelöffel voll) und mischt in einem Glasbecher mit dem viers dis sünfsachen Gewichte der Farbe Benzin (Aether, Petroläther), rührt mehrmals gut um und läßt absehen.

Man gießt die obenstehende Flüssigkeit ab und wieders holt dieses Versahren zweis bis dreimal, mit immer frischem Benzin, bis alles Del vollständig entsernt worden ist, worauf man den Glasbecher so lange an einer warmen Stelle stehen läßt, bis sämmtliches Benzin verschwunden und der Rückstand trocken geworden ist.

Gine bestimmte Menge Bleiweißrückstandes (3 bis 5 Gr.) werden in ein kleines Becherglas gebracht, mit entsprechender Menge Salzsäure übergossen und die Wischung mehrere

Minuten lang gefocht.

Man sett nach und nach 50 Cbcm. heißes Wasser zu

und kocht schließlich noch fünf Minuten lang.

Handen; ein weißer Rückstand gelöst, so ist kein Baryt vorhanden; ein weißer Rückstand deutet auf die Gegenwart von Baryt.

In diesem Falle wird der Niederschlag auf ein Filter gebracht und mehrmals mit destillirtem Wasser gewaschen.

Man trocknet denselben und bringt eine kleine Menge

desselben vor das Löthrohr.

Ist Baryt vorhanden, so färbt sich die Flamme grün, war es Strontian, so wird die Famme roth.

Möglich daß China-Clay vorhanden sein könnte.

Man kocht den Rückstand einige Zeit in concentrirter Schwefelsäure, läßt absehen und decantirt die obenstehende Säureschichte ab.

Der Kückstand wird mehrmals mit kochendem Wasser durch Decantation ausgewaschen, dann auf ein Filter ge=

bracht und nochmals mit Wasser gewaschen.

Die Rieselfäure bleibt mit dem Barnt zurück.

Dieselbe wird entfernt mittelst einer größeren Menge von starter Aetnatronlauge, indem man den Filterrückstand in derselben umrührt, sodann ein wenig destillirtes Wasser

zuset und kocht.

Man läßt das Ungelöste absetzen, decantirt die Flüssigfeit ab, wäscht mit destillirtem Wasser aus, bringt auf ein Filter und bringt nach dem Ablause die Flüssigkeit in einen gewogenen Porzellantiegel und erhitzt zur Kothgluth. Den heißen Tiegel bringt man über trockenes Chlorscalcium unter eine Glasglocke und läßt abkühlen, worauf man wiegt und das Gewicht des Tiegels einschließlich jenes des Filters von dem Gesammtgewichte abzieht und den übrig gebliebenen Rest auf Procente berechnet.

China = Clay (Raolin) dürfte selten in größerer Menge im Bleiweiß gefunden werden, weil dasselbe der Mischung eine dunklere Färbung ertheilt; außerdem besitzt dasselbe den Nachtheil, daß es ungemein viel Del ersfordert.

Nach einen zweiten Verfahren werden 5 Gr. Farbe in 15 Gr. Aether gelöst, die Mischung auf ein gewogenes Filter gebracht und der Filterrückstand mit 15 Gr. Aether nachgewaschen.

Das Filtrat wird verdunstet und der Rückstand — das

Del — gewogen.

Der Rückstand auf dem Filter wird, sammt diesem getrocknet, gewogen und das Gewicht des Filters abgezogen, man erhält so das Gewicht des festen Farbstoffes.

Man löst diesen trockenen Rückstand in verdünnter Essigsäure bis das Aufbrausen aufgehört hat, filtrirt durch ein gewogenes trockenes Filter, trocknet, und wiegt das ungeslöste Barnum sulfat ab.

Das Filtrat wird mit überschüssigem Schwefelwasserstoff behandelt, welcher das Blei in Form von Bleisulfat abscheidet, man sammelt dasselbe im Filter und zersetzt das Filtrat mit Ammonogalat, welches zugesetzten Kalk (Kreiderc.) ausfällt.

Unger giebt in ein Kölbchen von 250 Gr. Inhalt 20 Gr. angeriebenes Bleiweiß und verschließt das Kölbchen mit einem Röhrensystem wie eine Spritzslasche.

Nun wird mit 8 Gr. Aetfali und 200 Gr. Weingeist auf dem Dampsbade verseift, nach dem Absetzen die Seisenslösung abgeblasen und zweis bis dreimal in derselben Weise mit Spiritus nachgewaschen, bis der abgeblasene Weingeist auf Zusatz von Salzsäure klar bleibt.

Dann wird der Rückstand in verdünnter Salpetersäure gelöst, das ungelöste auf ein Filter gebracht, getrocknet und gewogen.

Die Resultate find fehr genau.

Das vielfach empsohlene Versahren durch Glühen des Bleiweißes in einem Tiegel dasselbe zu bestimmen, ist nicht empsehlenswerth, weil das Del in der Farbe abbrennt und das Bleiweiß durch die dabei entstehende Hige theilweise zerset wird, wodurch falsche Resultate erzielt werden.

Ersanmittel des Bleiweißes.

Ungiftiges Bleiweiß.

Mühlhausener=Weiß.

Bleisulfat.

Sulfate de Plomb, Ceruse de Mulhouse.

Sulphate of Lead, Patent White Lead, Sublimed White Lead, Nonpoisonous White Lead.

Das Bleisulfat ist das am meisten verwendete Ersatzmittel des Bleiweißes und ist zuerst von Richardson

(1839) als solches empfohlen worden.

Dasselbe besitzt eine dem Bleiweiße nahestehende specifische Schwere, ist im Wasser gar nicht, in Säuren äußerst wenig löslich, ist aber, was dasselbe als Malersarbe nicht empfiehlt,

frystallinisch, weshalb es zu wenig beckt.

Ware dieses lettere nicht der Fall, so gäbe es keine schönere weiße Farbe als das Bleisulfat, denn es ist rein weiß, mit kaum bemerkbarem gelblichen Stich und leistet auch der Einwirkung der schwefelwasserstoffhaltigen Luft einen größeren Widerstand als das Bleicarbonat.

Man hat zwar vorgeschlagen ein Gemenge von Bleisulfat und Bleioryhydrat, durch Fällung von basischer Bleisacetatlösung mittelst Schwefelsäure herzustellen, doch ist der

Erfolg auch hier nicht der Anforderung entsprechend, als

das Product noch zu wenig Deckfraft besitzt.

Zum Abtönen von anderen Farben (Chromgelb, Chrom=grün) findet jedoch das Bleisulfat eine große Verwendung, weil es in den meisten Fällen gleichzeitig mit dem Farb=stoffe aus der Lösung gefällt werden kann.

Das Bleisulfat ist meistens Abfallproduct bei der Herstellung von Thonerdeacetatlösung, aus Bleiacetat und Thon=

erdefulfat oder Alaun.

Da dem Niederschlage Thonerdeacetat anhängt, so ist es empsehlenswerth, dasselbe in Filterpressen zu drücken und mit sehr viel Wasser auszuwaschen, darauf, wenn nöthig zu formen und zu trocknen.

Selten verwendet man dieses »un giftige Bleiweiß« für sich allein, sondern setzt Zinkweiß, Blanc fixe, Magnesia zu, wodurch jedoch die Güte des Productes nicht viel vermehrt wird.

Wenn es sich um directes Herstellen von Bleisulfat handelt, dann benützt man Lösungen von Bleiacetat, oder Bleinitrat, aus welchen man dasselbe mittelst verdünnter Schwefeljäure ausfällt.

Gewöhnlich geht man in der Weise vor, daß man aus granulirtem Blei mittelst Essigäure eine Lösung von Bleisacetat herstellt, die klare Lösung in einem Holzbottich mit Wasser noch weiter verdünnt und dann verdünnte Schweselsjäure zusetzt in der Art, daß ein geringer Theil der Acetatslösung noch unzersetzt bleibt.

Das Bleisulfat sett sich rasch ab, die obenstehende Essigsäure haltende Flüssigkeit wird abgezogen und zu neuerlichem

Lösen von Blei verwendet.

Der Theorie nach müßte man mit einer und derselben Menge Essigsäure unbegrenzte Mengen Bleisulfat herstellen können, wenn nicht Verluste während der Manipulation (Verdampsen, Auspressen u. j. w.) entstehen würden, weshalb von Zeit zu Zeit Zusäte von Essigsäure gemacht werden müssen.

100 Theile Essigiäure von 1·050 specifischen Gewichte (etwa 35 Procent Essigiäurehydrat enthaltend) sollen etwa 60 Theile Blei lösen, was jedoch in den seltensten Fällen zutrifft, und diese Lösung braucht etwa 20 bis 28 Theile Schwefelsäure, je nach deren Concentration, zum Ausfällen.

Das Bleisulfat PbSO₄ besteht aus:

73.55 Procent Bleioxyd PbO,

26.45

100.00

**Schwefelsäure SO₃

so daß darin 68.3 Procent metallisches Blei enhalten find.

Im Laufe der Jahre sind verschiedene Vorschläge gemacht worden, um aus dem Bleisulfat ein dem Bleiweiß äquivalentes oder doch nahestehendes Ersakmittel zu machen.

äquivalentes oder doch nahestehendes Ersahmittel zu machen. Maxwell Lyte versett eine basische Bleiacetatlösung mit $^{3}/_{4}$ ihres Volumens normaler Bleiacetatlösung, so daß man eine Flüssigkeit von 1·15 specifischem Gewichte erhält, läßt diese über Bleischwamm lausen, wodurch eine Lösung von basischem Bleiacetat, deren specifisches Gewicht = 1·315 ist, erhalten wird.

Diese Lösung wird mit soviel Schwefelsäure versett, daß die überstehende Flüssigkeit blaues Lackmuspapier nur

schwach röthet.

Man kocht den Gesammtinhalt, läßt absetzen, erkalten, zieht die Essigsäure ab, welche neuerdings zum Lösen von

Blei benütt wird.

Das erhaltene Bleisulfat wird eine Stunde lang mit basischem Bleiacetat gekocht, wodurch basisches Bleisulfat sich bildet.

Carterr und Mariott lassen 100 Gewichtstheile Bleiglätte und 25 Gewichtstheile Kochsalz zusammenmahlen und nachdem Umsetzung erfolgt, behandeln sie das Mahlsproduct mit 5 Gewichtstheilen Schwefelsaue

product mit 5 Gewichtstheilen Schwefelsäure. Bell und Fell röften fein gepulverte, möglichst reine Bleierze in Flammöfen, lösen dann in verdünnter Salpetersfäure (am besten 3 Theile Wasser auf 1 Theil Säure) und fällen die Lösung mit Schwefelfäure derart, daß ein Theil des Bleies ungefällt bleibt, um so einen Ueberschuß von Schwefelfäure zu vermeiden, der bei der Weiterverwendung der wiedergewonnenen Salpeterfäure vom Nachtheil sein würde.

Wendet man statt der Bleierze metallisches Blei an, so wird dieses zunächst dadurch, daß man es im geschmolzenen Ruftande in Waffer ausgießt, in eine schwammige Maffe

umgewandelt, oder statt dessen oxydirt.

Die Salveterfäure kann auch durch Eisigfäure ersett

werden, die aber weit langsamer wirkt.

Das gefällte Bleisulfat wird in jedem Falle mit einer alkalischen Lösung (3 Alkali = 100 Wasser) zwei bis drei Stunden gefocht, dann gewaschen und getrochnet.

Das jo erhaltene Product soll dem besten Bleiweiß

vorzuziehen sein.

Growes behandelt Bleiglanz mit Kaliumnitrat und Schwefelsäure, wodurch das Bleisulfid in Bleisulfat umge= wandelt wird, welches dann weiter, wie vorerwähnt, be= handelt wird.

Silberweiß

Blanc d'Argent — Blanc léger ist ein anderes Bleiweißsurrogat, bestehend zumeist aus Bleicarbonat.

Man erhält dasselbe, indem man 1 Gewichtstheil Bleiacetat in 12 Theilen Wasser löst, zum Rochen erhitt und nun mit einer warmen Lösung, aus 0.740 Gewichts= theilen Arnstallsoda in 2 Gewichtstheilen Wasser bestehend, unter fortwährendem Umrühren, ausfällt.

Der Zusatz des Fällungsmittels muß in kleinen Mengen und langen Zwischenpausen geschehen, damit sich basisches

Bleicarbonat bilbet.

Nachdem die Reaction beendet, erkennbar daran, daß fein Aufbrausen mehr erfolgt, läßt man absetzen, zieht das entstandene Natriumacetat ab, mäscht aus und behandelt weiter in üblicher Weise.

Sublimirtes Bleiweiß.

Bartlett lead. Sublimated white lead.

Dasselbe wurde zuerst von G. J. Lewis aus einem Blende und Bleiglanz haltenden Mineral gewonnen, welches sich zur Herstellung von metallischem Blei nicht eignete, da das Zink vom Blei sich nicht glatt abscheiden läßt.

Das zinkhaltige Blei ist hart, brüchig und läßt sich

nicht gut weiterverarbeiten.

Die Fabrikation dieses Surrogates hängt von zwei Reactionen ab, einmal davon, daß, wenn Bleiglanz (Bleisulfid) unter Luftzutritt erhitt wird, sich dieses in Bleioryd (PbO) und Bleisulfat, PbSO3, umsetz und zwar in dem Maße als mehr oder weniger Luft Zutritt erhält, so daß je weniger Luft zutritt um so weniger Sulfat sich erzeugt.

Ebenso bildet sich bei niedrigerer Temperatur mehr

Bleisulfat, bei höherer mehr Bleiornd.

Nebstdem verslüchtigt sich während des Processes ein Theil des geschmolzenen Metalles, und der »Rauch«, welcher in dazu eingerichteten Kammern aufgefangen wird, besteht aus einem Gemisch von metallischem Blei, Bleioxyd, Bleisulfat und Zink im Verhältnisse, wie sich solches in dem Mineral findet.

Lewis leitet den letzterwähnten Proceß derartig, daß der Rauch zumeist aus Bleisulfat besteht und trennt das

Verfahren in zwei Abschnitte:

1: das Verdampfen und

2: das Anfärben.

Es werden ähnliche Defen wie die Wetherillichen

zur Zinkweißherstellung construirten, benütt.

Gewöhnlich werden vier solcher Defen, Rücken an Rücken und Seite an Seite aneinander gebaut und besitzt der Bau das Aussehen eines amerikanischen Bleischmelzofens.

Der Dfen wird von zwei Seiten (Fronten) gefeuert, ein Wafferkasten mit Brause steht zwischen den Trägern der Muffel, darüber eine zweitheilige Kammer, welche so einge-richtet ist, daß die Luft der einen Abtheilung über die

Muffel der einen Dsenseite und die der zweiten über jene des zweiten Ofentheiles streicht.

Die erhitte Luft wird mittelst Gebläses gedrückt.

Das Erz wird am Herd erhitzt, zum Schmelzen gebracht und während dieser Zeit heiße Luft durchgeblasen; ein Theil des Metalles fließt ab und wird entsprechend aufgefangen, ein zweiter Theil wird orydirt, verflüchtigt sich in Form von Bleioryd und Bleisulfat und gelangt durch einen Canal in eine lange Kammer, welche durch eingehängtes rauhes Wollgewebe in viele Abtheilungen getheilt wird.

Eine Schüttelvorrichtung rüttelt das angesetzte Product ab. Dasselbe besitzt die Farbe des metallischen Bleies und muß dem »Anfärben« (Anseuern) unterworsen werden.

Zu diesem Zwecke bringt man dasselbe auf einen Herd und bläst gepreßte Luft durch, wodurch es in weißes Bleisulfat übergeführt und in den eingangs erwähnten Kammern aufgefangen wird.

Dieses Bleiweiß besitzt einen deutlich grauen Ton, weshalb man es nochmals mit Schwefeljäure behandelt,

schließlich auf der Nasmühle mahlt und trocknet.

Das »sublimirte Bleiweiß« besitzt keine gleiche chemische Zusammensetzung, wie aus nachfolgenden Analysen zweier Muster zu sehen ist:

	I.	II.
Bleisulfat	7000 Procent	80.390 Procent
Bleiornd	23.00 *	0.554 »
Bleicarbonat	»	9·421 »
Zinkoryd	7·00 »	6.325 »
Wasser	 >	1.400 »

Nach der vorhandenen Menge des Bleisulfats und Zinkoryds richtet sich die Schönheit der Farbe und auch dessen größere und geringere Deckkraft.

Dasselbe besitzt eine weiße Farbe, der stetz ein gräulicher Stich anhängt, ist schwer oder gar nicht im Wasser löslich, theilweise in verdünnter Salpetersäure, welche das Rinkornd, Bleiornd und Bleicarbonat löft, löft fich aber voll=

ständig in tochender Salzfäure auf.

Es besitzt zwar nicht die schöne weiße Farbe des Bleiweißes, wohl aber dessen Deckfraft und die Eigenschaft dem Einflusse des Schwefelwasserstoffes längere Zeit zu widerstehen als selbst das Bleiweiß.

Einen Uebelstand besitzt dasselbe und zwar, daß es mit Del und Terpentinöl angerieben leicht gelatinös wird; welche

Ursache dieses bewirkt, ist bis jett nicht aufgeklärt.

Freemann's nicht giftiges Bleiweiß.

ist nichts anderes als ein Gemisch von Bleisulfat mit Zinkweiß, Barytweiß und Magnesiumcarbonat in wechselnden Verhältnissen, welche auf einer Naßmühle zusammengemahlen werden.

Es ist dies eines der besten Surrogate für Bleiweiß, da es fast ebenso schwer ist wie dieses, daher eine schöne weiße Farbe bei entsprechender Deckkraft besitzt.

Antimonweiß.

Blanc d'Antimoine

wird ebenfalls als Beiweißersatz empfohlen. Dasselbe beckt in verschiedenem Grade, je nach der Be= reitungsart.

Buerst muß Untimonchlorid hergestellt werden.

Zu diesem Zwecke verwendet man 2 Theile seinst gepulvertes Schweselantimon, 8 Theile Salzsäure von 20 Grad Bé. und 1 Theil Salpetersäure von 40 Grad Bé.

Man bringt zuerst die gesammte Salzsäure in einen so geräumigen Steintopf, daß die Hälfte des Topfes nach der Beschickung mit Salzsäure leersteht, sodann trägt man das gesammte Schwefesantimon nach und nach ein.

Der Topf muß so eingerichtet sein, daß er entweder von außen mit Dampf (Fig. 127) erhitzt werden kann, oder

sich in einem eigens zu diesem Zwecke konstruirten Ofen (Fig. 128) eingemauert befindet.






Fig. 128.

Mierginati. Farben-Fabrifation.

Im letteren Falle muß am Boden des Topfes eine Bfanne angemacht sein, in welchem sich das Mischwerk befindet, wenn man nicht richtiger vorzieht, dasselbe im Hals= lager laufen zu lassen.

Die Töpfe selbst müssen sich in directer Verbindung

mit einem aut ziehenden Ramine befinden.

Ist die Hauptreaction der Salzfäure auf das Schwefelantimon unter gelindem Erwärmen beendet, fo beginnt man unter beständigem Umrühren sehr langsam Salveterfäure

zuzugeben.

Es liegt darin ein großer Vortheil, auf welche Weise die Salpeterfaure zugegeben wird, weil die Wirkung beim Buschütten größerer Wengen Salpeterfaure feineswegs vermehrt, im Gegentheile vermindert wird, da sie weniger allgemein orndirend auftritt, sondern mehr local.

Statt Salpetersäure läßt sich mit Vortheil eine ent= sprechende Menge Natronsalpeter anwenden und ist dies insoferne vorzuziehen, als derselbe neben der vermehrten Billigfeit zugleich die Wirkigmkeit der Salveterfäure burch

status nascens, in welchem sie sich bildet, erhöht. Durch Einwirkung der Salzsäure auf das Schwefel= antimon in der Wärme entsteht außer sich bildendem Untimonchlorid viel Schwefelwasserstoff und Schwefel, welcher letztere durch das spätere Hinzutreten von Salpetersäure in Lösung geht, und auch der Angriff der Salzfäure auf das Schwefelantimon ein wesentlich vermehrter wird.


Die Entwickelung von Gasen wird eine lebhaftere, das Entweichen von Schwefelwasserstoff hört auf, es tritt dafür

schweflige Säure und Untersalpeterfäure auf.

Hat man das Entwickelungsgefäß mit einem gut ziehenden Schornfteine in Berbindung gebracht, so kann man ben Topf offen laffen, ohne daß dabei der mit dem Rühren und Rugießen von Salpetersäure beschäftigte Arbeiter nur im mindesten behelligt wird.

Kationeller ist es jedenfalls die zumeist aus Unterfalpeterfäure bestehenden Gase aufzufangen, indem man dieselben in einen Thurm leitet (Fig. 129) der in entsprechender Weise mit Sägespähnen gefüllt ist, welche die Gase mit Begierde aufsaugen, und später auf Dralsäure verarbeitet werden können.


Die nicht absorbirten Gase läßt man in den Schorn- stein abgehen.



Die klare Lösung von Antimonchlorid wird noch im heißen Zustande, ehe sie erstarrt in Bottiche, welche mit viel Wasser gefüllt sind, abgezogen, bis zur annähernden Neutralissation ausgewaschen, die letzten Säureantheile mit Soda abgestumpst, eins bis zweimal gewaschen und in der Filterspresse abgepreßt.

Man setzt beshalb die Auflösegefäße gerne höher als die Wasserbottiche, um die Lauge bequem abziehen zu können (Fig. 130).

Von den Wasserbottichen läßt man das ausgewaschene Antimonoryd in ein im Boden befindliches Druckfaß f als



Brei absließen, von wo es vermittelst Druckluft in die Filter=

presse h gedrückt wird.

Statt in vorstehender Weise bringt man das Schwesels antimon auch in der Art in Lösung, daß man das gepulverte Erz mit einer concentrirten Lösung von Eisenchlorid unter Zusat von etwas Salzsäure kocht.

Ohne jedes Auftreten schädlicher Gase sieht man die Farbe der Masse heller werden; diese selbst wird immer lockerer und in kurzer Zeit ist sämmtliches Antimon an

Chlor gebunden in Lösung, während der Schwefel als solcher ausgeschieden und das Eisenchlorid in Chlorür reducit worden ist.

Durch Verdünnen der Lösung mit Wasser und Ausswaschen des Niederschlages, erhält man ein sehr reines Algarothpulver, welches durch Natriumcarbonat in Antimonsoph übergeführt wird.

Die Herstellung des Antimonorydes direct aus Erzen wäre zwar die rationellste Art und Weise, doch hat sich das Antimonweiß als Ersat des Bleiweißes, in größeren Mengen, keinen Eingang verschafft, so daß nur geringere Mengen desselben Verwendung finden, obzwar dasselbe eine schöne weiße Farbe besitzt, an der Luft unversänderlich ist, ebenso gut wie das Vleiweiß deckt und durch Schweselwasserstoff keine Veränderung erleidet.

Dasselbe stellt sich im Preise höher als reines Bleiweiß.

Bint weiß.

Zinkblumen, Zinkornd, Ewigweiß.

Blanc de neige, Blanc de Zinc, Blanc de trémie, Fleurs de Zinc.

Zinc white, Flowers of zinc, Constant white.

Neben Bleiweiß ist wohl das Zinkweiß (Zinkoryd) die am meisten angewendete weiße Farbe.

Dasselbe besitzt gegenüber dem Bleiweiß den Uebelstand, daß dasselbe nur schwierig trocknet und wenig deckt.


Nur die Anwendung eines Siccatifs, sowie die Comprimirung des Zinkweißes, um die Moleküle mehr aneinander zu lagern, kann diesen Uevelstand, jedoch nur theilweise, beheben.


Einen großen Vortheil besitzt das Zinkweiß als Farbe, daß es nicht giftig ist und seine Farbe durch Schweselwasser= stoff nicht verändert wird.

Was die Herstellung des Zinkweißes anbelangt, so wird dasselbe sowohl direct aus Zinkerzen wie auch aus Zinkmetall gewonnen.

Das Zink wird in Zainen in die Retorten gebracht, welche (Fig. 131) innen 1060 Mm. lang, 320 Mm. breit und 100 Mm. hoch find (die äußeren Maße find $1100 \times 400 \times 300$ Mm.) und deren Bodenfläche 20 Mm. die ist.

Tig. 131.






Diese werden in Doppelreihen je zu zehn Stücke in einen Ofen gebracht, welcher Aehnlichkeit mit einem Gasofen besitzt.

Die Retorten werden zur hellen Rothgluth erhitt (etwa 300 Grad C.), worauf das Zink anfängt, sich zu versslüchtigen, sich entzündet, wobei Zinkornd gebildet wird.

Selbstverständlich sind Vorrichtungen vorhanden, welche die Beschickung der Retorten mit frischen Zinkplatten (was jede Stunde vorgenommen werden muß), sowie die Beobsachtung des Processes gestatten.


Das entstandene Dryd wird im dampsförmigen Zustande durch Rohre d (Fig. 132) in das Hauptrohr d" gesleitet, und passirt dann eine Reihe von Röhren d" (Fig. 133),

welche untereinander durch die Trichter e, e' e' ... versbunden sind, und in dem das Zinkoryd sich condensirt.




Behufs vollständiger Condensation läßt man die Zinksdämpfe noch in große Kammern (Fig. 134) eintreten, in denen rauhe Gewebe in der Art aufgespannt sind, daß die

Dämpfe die gebildeten Räume zickzackförmig durchstreichen mussen.



Während in der Nähe der Retorten sich ein mit metallischem Zink verunreinigtes Zinkoryd ablagert, wird die Farbe desjelben um so schöner, je weiter vom Dfen die Abkühlung der Dämpfe erfolgt. Das mit metallischem Zink vermischte Zinkoryd wird entweder unter dem Namen »Zinkgrau« als Masersarbe verwendet oder eingeschmolzen.



Das übrige Zinkweiß wird je nach der Schönheit des= selben sortirt und in den Handel gebracht.

Meistentheils wird das Zinkweiß aus Zinkerzen gewonnen.

Die dazu nöthigen Apparate sind sehr verschieden und richtet sich die Verwendung derselben, nach Art der Erze,

welche verarbeitet werden sollen.

Alle Verfahren beruhen darauf, das ausgesaigerte Zink durch Zutritt von Luft zu orydiren, und beim Entweichen aus dem Ofen zu verbrennen.

Die Flamme ift grün gefärbt.

She die Dämpfe aber nach den Sammelkammern gelangen, müssen sie ein Canalsystem passiren, wo sie bei starker Erhitzung vollständig oxydirt oder verbrannt werden, so daß aller Kohlenwasserstoff und mechanisch fortgeführte Kohlentheilchen vollständig verzehrt und abgelagert werden.

Dieses ist nöthig, um das Zinkornd schön weiß zu er-

halten.

Das ohne Erhitzung hergestellte Product ist gelblich grau und besto dunkler gesärbt, je reicher das Erz war; um ihm eine hellere Farbe zu geben, muß es nachher bis zu 600 Grad, ja 800 Grad C. erhitzt werden und selbst dann bleibt ein dunkler Ton zurück.

Aus den Drydirungszellen gelangen die Gase in den Rühlapparat, ein in kaltes Wasser tauchendes Röhrensystem,

und von da in die Sammelräume.

Dieses sind Rammern, in welchen sich ein System von

Flanellfäcken befindet.

Die Hauptstränge sind $47^{1}/_{2}$ bis 50 Meter lang bei 650 Mm. Durchmesser; sie liegen horizontal und schließen sich durch eine Art Schnauze an die äußeren Kühlröhren an; sie werden durch kleinere verticale Stränge, welche an der Decke befestigt sind, gehalten, außerdem sind sie mit einander durch seitliche Stränge verbunden, so daß sich das Product möglichst gleichmäßig in dem ganzen System absett.

An einzelnen Orten leitet man die vom Ofen kommenden heißen Dämpfe in große Thürme, in welche Wasser eingesprift wird. Dieses veranlaßt einen Verlust an Zinkornd.

Die Verarbeitung der Zinkerze auf nassem Wege hat Germain zuerst ausgeführt; indem er dieselben zuerst röstet, und sodann mit einer heißen Lösung von Salmiak

behandelt; das Zinkoryd geht in Lösung, während die übrigen Metalle ungelöft bleiben.

Ist die Lösung gefärbt, so wird etwas Natriumcarbonat= löjung zugefügt, wodurch die fremden gelöften Metalle mit wenig Zinkornd ausgefällt werden.

Die Zinklösung wird filtrirt und zum Erkalten sich selbst überlassen, wobei sich das Zinkornd im Gemenge mit einem in faltem Wasser nur wenig löslichen Doppelsalze von Ammoniak und Zink ausscheidet.

Dasselbe wird ausgewaschen und mit kochendem Waffer behandelt; das Doppelsalz zersett sich und giebt einen dichten schweren Niederschlag von Zinkornd, welcher nach dem Auswaschen und Trocknen dieselbe Deckfraft besitzen foll, wie das auf trockenem Wege hergestellte Binkweiß.

Man hat versucht dichtes Zinkornd dadurch zu erhalten, daß man Lösungen von Zinkfalzen (Sulfat, Nitrat, Acetat) mittelft eines fohlensauren Salzes ausfällte und das Bint-

carbonat glühte.

Man erhält jedoch nie ein so schönes helles Product, daß man dasselbe als Farbe benützen könnte.

Die Kohlenfäure entweicht zwar bei niedriger Tempe= ratur, aber gerade diefen Bunkt des ganzen Berlaufes der Operation einzuhalten, ist ungemein schwierig.

Das aus Zink hergestellte Zinkweiß ist zweierlei Art, jehr leichtes, aus den letten Rammern und schwereres. aus den porderen.

Das aus Erzen direct hergestellte ist jelten rein, sondern

enthält in wechselnden Mengen Cadmium, Antimon.

Dadurch wird die weiße Farbe des Zinkorydes stark modificirt, namentlich wenn braunes Cadmiumoryd in größerer Menge vorhanden ift.

Dasselbe läßt sich aus dem fertigen Producte absolut

nicht in einfacher Art und Weise entfernen.

Das Zinkweiß ist ein weißes, lockeres, geruch= und geschmackloses Lulver mit einem deutlich bläulichen Stich, welches sich im Baffer, fetten Del nicht löft, bagegen in

Säuren, Aegammoniak und Alkalien fich klar und farblos,

ohne Aufbrausen lösen muß.

Es widersteht der Einwirkung der atmosphärischen Luft und dem Lichte, sowie Schwefelwasserstoff und schwefligen Gasen, mit welchen es weiße, farblose Verbindungen bildet, so daß es sich als Farbe vorzüglich eignet.

Es kann sowohl als Wasser= wie als Delfarbe ver= wendet werden, nur verlangt es im letzteren Falle sehr viel

Del (bis 22 Procent).

Ebenso kann es mit anderen Farben gemischt werden, ohne daß diese dadurch eine Aenderung in der Ruance er-leiden würden.

Der einzige Fehler, welcher dem Zinkweiß anklebt, besteht darin, daß es zu wenig Deckkraft besitzt, woran jeden-

falls deffen Leichtigkeit Schuld fein mag.

Man versuchte das Volumen des Zinkweiß dadurch zu verkleinern, daß man dasselbe längere Zeit unter schweren Mahlsteinen oder Walzen mit Leinöl behandelte, erzielte jedoch kein zufriedenstellendes Kesultat.

Ebenso wenig hat sich der Vorschlag erfolgreich erwiesen, nach welchem das Zinkweiß zum Glühen gebracht

und sodann mit kaltem Wasser abgeschreckt wird.

Es steht fest, daß Zinkornd, welches man durch Glühen von Zinkcarbonat erhält, schwerer ist als das in üblicher Weise hergestellte, aber dasselbe besitzt den Uebelstand, daß es entschieden gelben Stich hat, der sich selbst durch Auffärben mit viollettem Farbstoff nicht fortbringen läßt.

Das mit Leinöl angeriebene Zinkweiß trocknet sehr langsam und verlangt deshalb eigene Zusäte, sogenannte »Siccatife«, und gekochtes Leinöl, Firniß, nur darf dieses nicht mit Bleipräparaten, sondern mit Manganpräparaten bereitet sein, indem man in der Art verfährt, daß man in einen Kessel mit heißem kochenden Leinöl, grob gepulverten Braunstein, oder Manganborat, in kleinen Mengen einträgt.

Unter »Siccatif«, Farben=Trockenmittel, ver= steht der Sprachgebrauch alle diejenigen Stoffe, welche dem Leinöl oder der fertigen Farbe zugesetzt werden, um ein rascheres Trocknen der Anstriche zu bewirken.

Alls solche Trockenmittel werden Mangansalze, so nament= lich das borsaure Manganorydul, früher jedoch das Blei= acetat, verwendet.

Das beste Siccatif bildet jedoch eine Lösung von Manganseise (Manganvleunat) in einer Mischung von Terspentins und Leinöl.

Die Wirkung dessselben beruht darin, daß das Mansganorydul, ebenso wie viele seiner Verbindungen mit Leichtigsteit Sauerstoff aus der Luft aufnimmt und höhere Oryde bildet, welche wiederum bei Gegenwart leicht orydirbarer Körper durch Abgabe von Sauerstoff zu Orydul zurücksgeführt werden können.

Daß ein solcher Vorgang beim Delfarbenanstrich statt-

findet, ift längst bekannt und erwiesen.

Mischt man völlig weißes, in Del angeriebenes Zinkweiß mit der nöthigen Menge einer Lösung von Manganolernat in Leinöl, so wird die Farbe der Mischung entweder gar nicht, oder nur in kaum bemerkbarer Weise verändert.

Streicht man die Mischung auf Glas, so beobachtet man, daß sich die Farbe erst gelbt, dann aber abbleicht und nach Verlauf von 6 bis 7 Stunden, wenn die Farbe gestrocknet, wieder zum ursprünglichen Weiß zurückgekehrt ist.

Aber auch Bleizucker, in geringer Menge und in geeigneter Weise verwendet, ist so wenig schädlich, daß es

unbedingt als Siccatif angewendet werden kann.

Wenn die mit Bleizucker versette Delfarbe aufgetrocknet ist, so ist in der getrockneten Farbe fein Bleizucker mehr

enthalten.

In dem Maße, als beim Trocknen des Deles die Fettsäuren sich bilden, wird die schwache Essigiaure des Bleizuckers verdrängt (was durch den Geruch wahrzunehmen ist); es bildet sich settsaures Bleioryd.

Es ist jedoch nicht gleichgiltig, in welcher Weise der

Bleizuder dem Farbbrei zugeführt wird.

Man mischt zu diesem Zwecke einen Raumtheil einer concentrirten Lösung von Bleizucker in destillirtem Wasser mit 2 Raumtheilen Leinöl und setzt unter fortwährendem Umrühren 2 Theile einer concentrirten Lösung von Mastix in Terpentinöl zu.

Die milchig-trübe, ansangs flüssige Masse, wird nach kurzer Zeit so consistent, daß sie nicht mehr fließt.

Obgleich trüb und undurchsichtig, trocknet sie doch voll-

ständig durchsichtig auf.

Man kann fie, wie die Delfarben, in Tuben füllen.

In dieser Composition, welche in England unter dem Namen »Gumption« als altbewährtes Malmittel vielsach verwendet wird, ist der Bleizucker in so seiner Vertheilung enthalten, daß er von den entstehenden Fettsäuren vollständig erfaßt und zersetzt wird, so daß niemals auch nur der kleinste Arystall, von dem als Mittelpunkt die Zerstörung des umliegenden Farbauftrages ausgehen könnte, vorhanden sein kann.

Es empfiehlt sich deshalb die Zinkweißanstriche mit einem oder dem anderen der vorerwähnten Siccatife zu

versetzen.

Käufliches Zinkweiß soll nicht mehr als 2 Procent

Feuchtigkeit enthalten.

Man bestimmt diesen Feuchtigkeitsgehalt in der Art, daß man eine gewogene Menge bei 30 bis 35 Grad C. austrocknet.

Man ertheilt dem Zinkweiß öfter einen bis 10 Procent steigenden Wassergehalt durch Anseuchten mit Glycerin, um das Product billiger abgeben zu können.

Was die Untersuchung des Zinkweißes auf seine Reinheit anbelangt, so muß es sich, wie bereits früher erwähnt, in Salpetersäure, ohne nennenswerthes Aufbrausen klar auslösen; ein Rückstand weist auf einen Zusat von Barnt oder China=Clay.

Barnt zeigt sich durch seine Schwere an; in die Flamme eines Bunsenbrenners gebracht, wird die Flamme

nicht gefärbt; besteht jedoch der Rückstand aus China-Clan (Kaolin), so färbt sich die Flamme gelblich grün.

Rocht man den Niederschlag mit Schwefelsäure, so bleibt Barnt (Schwerspath) ungelöst, während China-Clay in Lösung geht.

Verdünnt man nach dem Erkalten das Filtrat mit Wasser und setz Ammoniak zu, so entsteht, bei Gegenwart von China-Clay, ein weißer Niederschlag von Thonerde, während, wenn Baryt vorhanden ist, das Filtrat klar bleibt.

Hann dasselbe Zinkweiß unter Aufbrausen gelöst, so kann dasselbe Zinkcarbonat oder Bleiweiß enthalten; im letteren Falle färbt sich die Lösung auf Zusatz von Schwefelwasserstoff Braun bis Schwarz, oder es entsteht ein in gleicher Weise gefärbter Niederschlag.

Versett man die salpetersaure Lösung mit Aetzammoniak bis zur Neutralisation derselben, schlägt alles Zink mit Schwefelammonium aus (der Niederschlag muß weiß sein, weil sonst fremde Metalle vorhanden wären), filtrirt von dem Niederschlage ab, versetzt das Filtrat mit oxalsaurem Ummoniak, so darf kein weißer Niederschlag entstehen, weil dies der Beweis von der Gegenwart von Gyps wäre.

Um quantitativ den Gehalt an Zinkoryd zu bestimmen, wägt man 1 Gr. des Zinkweißes ab, löst in Chlorwasserstoffsäure, set Aepammoniak im Ueberschusse zu, darauf Schweselwasserstoff, ebenfalls im Ueberschusse, und stellt einige Stunden bei Seite.

Man bringt den Niederschlag auf ein Filter, wäscht mit Wasser vollständig aus, trocknet, und glüht bei Rothsgluth in einem gewogenen Porzellantiegel, wobei zu beachten ist, daß Luft im Ueberschusse zutreten kann.

Hierauf läßt man über Chlorcalcium erfalten und wiegt.

Der Rückstand im Tiegel besteht aus Zinkornd und giebt das Gewicht die Menge desselben in dem Zinkweiß an.

Lithopone.

Patent Zinkweiß, Sulphopone, Emailweiß, Charlton-

weiß, Griffith's Patentzinkweiß.

Orrs White Enamel, Charltone White, Sulphide of Zinc White, Griffith's Patent Zinc White, Knight's Patent Zinc White.

In den letten Jahren ist dem Blei- und Zinkweiß

ein neuer Concurrent in dem Lithopone entstanden.

Das Lithopone ist der Hauptsache nach weißes Zinkfulsid, welches Blanc fixe (Barnumsulfat) zugemischt enthält.

Wird die Lösung eines Zinksalzes mit Schwefelwasserstoff oder einem Alkalisulfid behandelt, so entsteht ein weißer Niederschlag von Zinksulfid, Zn S, welcher anfänglich als Küllmittel in der Kautschukindustrie Verwendung fand.

Erst später hat man versucht denselben als Malerfarbe zu benützen, aber nie im reinen Zustande, sondern stets gemengt mit größeren oder geringeren Mengen Zinkoryd, Barytsussat (Blanc fixe), Magnesia u. s. w.

An und für sich besitt das Zinksulfid viel Körper, aber die Farbe ist nicht ganz schön weiß, weshalb man diesen Uebelstand durch andere hellere weiße Farbstoffe deckt.

3. B. Orr, welcher sich zuerst mit der Ferstellung des Zinksulfides beschäftigte, laugte rohes Schwefelbaryum, ershalten durch Glühen von Schwerspath mit Kohle, aus, theilte die Lösung in zwei Theile, versetzte den einen Theil mit Chlorzink, wodurch Zinksulfid, nach folgender Gleichung erhalten wurde:

Ohne den Niederschlag abzuscheiden, wird die zweite Hälfte der Schwefelbaryumlösung und eine entsprechende Menge Zinksulfat zugesetzt, so daß der bestehende Niederschlag neben Zinksulfid auch Baryumsulsat enthält.

Der Niederschlag wird von der überstehenden Flüssig= feit getrennt, gewaschen, getrocknet, auf dem Herde zur Rothgluth erhitzt und im kalten Wasser abgeschreckt.

Durch letteres Verfahren erhält das Litophone eine starke Verdichtung, wodurch es zum Anstrich tauglich wird.

Durch das Glühen geht ein Theil des Zinksulfides in Zinkorhd über, so daß das Lithophone aus einem Gemisch von Zinkornd, Zinksulfid und Barnumsulfat, möglicherweise auch aus Zinkornsulfid besteht.

Eigenthümlicherweise erhält man keine zum Anstriche taugliche Farbe, wenn man die einzelnen Componenten der Farbe in den entsprechenden Verhältniffen zusammenmischt und mahlt, was wohl barin seinen Grund haben mag, baß durch das Mahlen und Mischen in der Maschine die einzelnen Stoffe eine nicht so innige Mengung und mechanische Berbindung eingehen, als dies durch Ausfällen der einzelnen Lösungen der Fall ist.

Später hat Drr Zinkerze durch Calcination in Sul= fate übergeführt, diese mit Wasser ausgelaugt und die Lösung auf 1.150 specifisches Gewicht gebracht.

Die Lösung wurde mit einer zweiten, aus Strontiumsulfid Dösung von 1.060 specifischem Gewichte bestehend (erhalten durch Glühen von Strontiumsulfat mit Rohle und Auslaugen mit Waffer), ausgefällt, wodurch Zinksulfid und Strontiumsulfat erhalten wurde, nach der Gleichung.

$$ZnSO_4 + SnS = ZnS + SnSO_4$$

 $3inf_z$ Strontium: $3inf_z$ Strontium: $infat$

Der erhaltene weiße Niederschlag wurde gewaschen, getrocknet, geglüht, bis feine Bafferbampfe mehr entweichen, im Wasser abgeschreckt und in üblicher Weise weiter behandelt.

Man erhält in dieser Weise eine schöne weiße Farbe aus einem Gemenge von Zinfjulfid, Zinkoryd und Strontiumsulfat, welche nicht nur gut deckt, sondern auch mit anderen Farben, ohne deren Ton zu ändern, sich gut mischt.

Die Farben bürfen jedoch keine Bleis ober Aupfersverbindungen enthalten, da sie sonst durch Schwefelwasserstoff geschwärzt werden.

Aehnlich dem vorbemerkten ist das Verfahren von

William.

Derselbe fällt eine Chlorzinklösung mit einer Schwefelcalciumlösung, zieht das gebildete Chlorcalcium ab, sett eine Lösung von Chlorbarhum zu, welche er mit einer Lösung von Natriumsulsat zersett.

Es bildet sich ein Niederschlag aus Zinksulfid und

Barnumsulfat, den man in üblicher Weise behandelt.

Der fertigen Farbe wird etwas Magnesia zugesett, wodurch sich dasselbe mit Del oder Firniß verarbeiten läßt.

Griffith verwendet zu gleichem Zwecke diejenige Calciumsulfidlösung, welche sich bildet, wenn die Rückstände vom Leblanc-Sodaversahren der Einwirkung der Atmosphäre (Regen, Luft 2c.) längere Zeit ausgesetzt bleiben.

Die Lösung enthält neben Calciumsulfid auch Natriumsulfid und es entsteht, wenn sie in äquivalenten Verhältnissen mit Zinksulfatlösung vermischt wird, ein Niederschlag

von Zinksulfid und Calciumsulfat (Gyps).

Andererseits wird eine Lösung von Chlorbarnum mit Magnesiumsulfat (Bittersalz) gefällt, und beibe Lösungen

zusammengemischt.

Das aus Zinksulfib, Baryumsulfat und Calciumsulfat bestehende Gemisch, getrocknet und so lange geglüht als noch Wasserdämpse entweichen, sodann gemahlen, geschlämmt und

getrocknet, giebt eine schöne weiße Farbe.

Eine Modification des Versahrens besteht darin, daß zuerst Lösungen von Chlorbarnum und Zinksulfat zusammen=gemischt werden, worauf man obige erwähnte Lösung von Calcium=Natriumsulfid zufügt und dadurch Zinksulfid auß=gefällt wird.

Dieses Verfahren besitzt den Vortheil, daß die Niedersichläge sich gleichmäßiger durchmischen, namentlich wenn

dafür gesorgt wird, daß die Niederschläge gleichzeitig ent=

stehen fonnen.

Das beste Resultat erzielt man bei Benützung von mehrsach Calciumsulsid, erhalten durch Kochen von 60 Geswichtstheilen Schwefel mit 35 Theilen Calciumsulsid, so lange bis eine tiefrothgefärbte Lösung entstanden ist, die mit Zinksulsat ausgefällt wird.

Später (1877) hat Griffith natürlichen Schwerspath durch Glühen mit Kohle in Schwefelbaryum übergeführt

und die Lösung desselben mit Zinksulfat ausgefällt.

Dadurch erhält man ein Gemisch von Baryumsussat mit Zinksussisch das man in gut bedecktem Tiegel glüht, damit keine Luft Zutritt erhält, und dann wie üblich behandelt.

Der fertigen Farbe sett man ein wenig Magnesia zu,

wodurch bessere Delbindung erfolgt.

Ein ganz eigenartiges Verfahren ist das von Griffith und Cowley, welches sich darauf gründet, daß Schwefel und Zink, wenn sie in Dampsform an einander kommen, sich durchsehen und Zinkhulfid bilden.

Um dieses Zinksulfid herzustellen, benützen sie den in

Fig. 135 abgebildeten Apparat.

Im Kessel A wird Schwesel geschmolzen, von wo dersselbe in die eiserne Retorte B sließt, in welcher derselbe zum Verdampsen gebracht wird.

In der zweiten Retorte C wird Zinkmetall geschmolzen

und ebenfalls so hoch erhitzt, daß es sich verflüchtigt.

Die Zink- und Schwefelbämpfe treffen sich in der ober der Zinkretorte angebrachten Kammer, wo sie sich zu Zinkjulfid vereinigen und in den Kammern E abkühlen und ansetzen.

Diese Kammern sind in der Art eingerichtet, wie man

sie zur Herstellung von Zinkweiß herzustellen pflegt.

Das Zinksulfid setzt sich in Form weißer dem Zink-

weiß ähnlichen Flocken ab.

Die Temperatur in den Kammern muß so hoch sein, daß nicht gebundener Schwefel in Dampfform bleibt und


erft in dem Gefäße F in Form von Schwefelblumen zur

Condensation gelangt.

Nachdem nicht zu verhüten ist, daß in der oberhalb der Zinkretorte stehenden Kammer sich Zinksulfid nicht condensire, und dadurch die Deffnung der Retorte C versetzt wird, so ist durch den Schieber D dafür gesorgt, die Retortenöffnung durch öfteres Drehen desselben, rein zu halten.

Anight fällt ebenfalls heiße Zinksulfat oder Chlorzinklösung mit Calciumpentasulfid oder leitet in dieselbe

Schwefelwasserstoff ein.



Andererseits werden Lösungen von Zinksulfat und Kieserit (natürlichem Magnesiumsulfat) gemischt und mit Natriumcarbonat ausgesällt, wodurch Magnesium= und Zinkscarbonat gebildet wird, welche man dem zuerst erhaltenen Zinksulfid zumischt.

Nach dem Knight'schen Patente (1882) bereitet man:

I. Eine Lösung von Natriumsulfid, erhalten durch Kochen von Aeynatron mit Schwefel;

II. eine Lösung von Zinksulfat;

III. eine Lösung von Chlorstrontium, erhalten durch Behandlung von natürlichem Strontianit mit Salzsäure.

Lösungen I und II werden in äquivalenten Berhält= nissen gemischt, wodurch Zinksulfid ausfällt und Natrium= julfat in Lösung bleibt, worauf man Lösung III zusett, so daß Strontiumsulfat zu Boden geht, während Chlorenatriumsösung den Niederschlag überdeckt.

Am schönsten geht der Proces vor sich, wenn man die drei Lösungen gleichzeitig aufeinander wirken läßt, so

daß die Reaction gleichmäßig vor sich geht.

Der Niederschlag wird in üblicher Weise ausgewaschen, getrocknet, geglüht, in der Naßmühle gemahlen und geschlämmt.

Steinau fällt Zinksulfat mit mehrkach Calciumsulfid. Dieses Calciumsulfid wird durch Kochen von 50 Gewichtstheilen Schwefelblüthe mit 50 Theilen Aetkalk in

1000 Theilen Wasser erhalten.

Es entstehen neben einfachem Calciumsulfid auch Polhsulfide des Calciums (Ca S3, Ca S5), welche wesentlich zur Erzielung eines weicheren und geschmeidigeren Productes

beitragen.

Es wird nämlich beim Ausfällen des Zinksulsides bei einer Temperatur von 44 Grad C. etwas freier Schwefel mit niedergerissen, derselbe wird beim nachfolgenden Ausglühen des Niederschlages bei einer Temperatur von 250 bis 300 Grad C. wieder frei und erzeugt bei seinem Entweichen eine Aufslockerung der ganzen Masse.

Während sonst das Endproduct noch heiß im Wasser abgeschreckt werden muß, ist dies bei dem vorbemerkten nicht

nöthig.

C. F. Claus löst natürliche Zinkblende oder gefälltes Zinkcarbonat in Ammoniak und fällt diese Lösungen mit

Alfali= oder Barnumjulfid aus.

Um eine Farbe herzustellen, die aus einem Molecül Schwefelzink und einem Molecül Baryumsulsat bestehen soll, wird der alkalischen Zinklösung so viel Kalium- oder Natrium-sulsat zugesetzt, daß die Schwefelsäure dieses Salzes zur Bildung von Baryumsulsat ausreicht, worauf mit Baryum-sulsid ausgefällt wird.

Auf diese Weise kann jedes beliebige Mischungsverhält= niß mit mehr als 1 Molecul Barnumsulfat hergestellt werden. Sollen 2 Molecüle Zinksulfid neben 1 Molecül Baryums sulfat in der Farbe enthalten sein, so fällt man zweckmäßiger nicht ausschließlich mit Schwefelbaryum, sondern 1 Molecül mit Schwefelkalium.

Die in dem Filtrate enthaltenen Alkalien, beziehungsweise Barythydrat, wenn mehr Schwefelbaryum zur Fällung von Zinksulfid benützt wurde, als Aequivalente von Kaliumsulfat vorhanden waren, werden wieder gewonnen.

Der Niederschlag wird in bekannter Weise getrocknet, geglüht, abgeschreckt und gemahlen.

Soviel steht fest, daß Lösungen von Calciumpentasulfid, etwas Natriumsulfid enthaltend, das beste Resultat geben.

Man hat versucht das Lithopone auch auf trockenem Wege herzustellen, jedoch mit wenig Glück.

Ein Vorschlag geht dahin, 2 Gewichtstheile Blanc fixe mit 1 Gewichtstheil Zinkweiß und 10 Procent Schwefel und 5 Procent Natriumcarbonat zu mischen, zu glühen und zu mahlen, schlämmen und zu trocknen.

Rnight nahm dagegen 1 Theil Zinksulfid mit 2 bis 3 Theilen Zinkweiß, 4 bis 5 Theilen Blanc fixe und etwas Magnesia und glühte unter Luftzutritt.

Doch weder das eine noch das andere gab ein entsprechendes Resultat.

Das Product ist zu gelb, als daß es als eine weiße Farbe, namentlich aber als Ersat für Blei- oder Zinkweiß dienen könnte.

Unbestritten sind die Lithopone das beste Ersatsmittel des Bleiweißes, sowohl der Farbe wie der Deckkraft nach. Dabei besigen sie die Eigenschaft durch Schwefelwasserstoff nicht geschwärzt zu werden.

Das Lithopone mischt sich gut mit Del, geht leicht und gleichmäßig aus dem Pinsel, wie dies beim Bleiweiß selbst der Fall ist.

Einen Fehler besitzt das Lithopone, daß es nicht rein

weiß, sondern etwas gelbstichig ist.

Die Zusammensetzung des Lithopones ift je nach dessen Herstellung eine verschiedene, es bildet, wie ja aus dem Processe zu ersehen, keine einheitliche chemische Verbindung. Das Lithopone löst sich in Säuren unvollkommen

auf; behandelt man dasselbe mit Salzsäure, so giebt der klare Theil der Lösung die Reactionen des Zinkes; außersem können Calcium und Magnesium darin nachgewiesen merden.

Im unlöslichen Rückstande sind Baryum=, Strontium= fulfat vorhanden, deren Gegenwart durch die bekannte

Flammenreaction nachgewiesen werden kann.

Als Ersat für Lithopone empfiehlt R. Alberti gemahlenen Zinkvitriol mit der äquivalenten Menge Kreide oder Witherit (natürlichen kohlensauren Barnt) zu mahlen und das Gemisch mehrere Stunden lang im geeigneten Muffelofen einer mäßigen Glühhitze auszuseten.

Die gesammte Masse schmilzt zunächst im Rrystall= waffer des Zinksulfates, wodurch eine außerordentlich feine

Vertheilung und Mischung der Körper stattfindet. Bei stärkerer Erwärmung bläht sich die Masse unter Verflüchtigung des Arnstallwassers auf und zerset sich bei fortgesett mäßigem Glühen unter gleichzeitigem Entweichen der Kohlensaure allmählich in Zinkoryd, Calcium= und Barnumfulfat.

Die durch Glühen erhaltene Masse wird nach dem

Erfalten gemahlen.

Barntweiß.

Permanentweiß, Mineralweiß, Neuweiß, Barnumsulfat. Blanc fixe, Blanc permanente.

Permanent white, Baryt white. Baryumsulfat kommt in zwei Formen im Handel vor,

als Natur= und Kunstproduct.

Wenn Beide sich, ihrer chemischen Zusammensetzung nach, von einander nicht unterscheiden, so sind sie doch in ihren physikalischen Eigenschaften von einander verschieden.

Man ersieht es am besten aus Färbeversuchen.

Bersett man gleiche Mengen von natürlichem Barnum= fulfat (Schwerspath) und gefälltem (Blanc fixe) mit berselben Menge eines Farbstoffes, mit dem sie angefärbt werden sollen, so wird ersteres eine intensivere, dunklere Färbung annehmen als letzteres.

Am deutlichsten zeigt sich dieser Borgang unter dem Mikrostope, und läßt sich daraus bestimmen, ob die Füllung (Dehnen) einer Farbe mittelft natürlichem oder fünstlichem Barntfulfat erfolgte.

Natürliches Baryumsulfat (Schwerspath) findet sich sehr verbreitet vor in Form von opaken, krystallinischen Maffen, obzwar fich auch Stücke von völliger Durchfichtig= feit finden.

Die Farbe desselben ist selten rein weiß, sondern je nach Menge des dasselbe begleitenden Gisens mehr oder weniger gelblich.

Nicht selten sind die Lager des Schwerspathes mit

Gängen von Blende durchsett.

Im rohen Zustande ist dasselbe nicht zu benützen, sondern muß vorgearbeitet werden, namentlich handelt es

sich darum, den Gisengehalt zu entfernen.

Zuerst wird der Schwerspath mit der Hand von der begleitenden Gangart gesäubert, sodann kommen die Stücke in die Vorbrechmühle, und werden schließlich auf Raß= mühlen gemahlen.

Das Mahlgut läuft mit dem Wasser in große Absatz-gruben, wo es sich je nach Feinheit des Kornes absett. Der seinste Schlamm wird gebleicht, d. h. von dem

Gisengehalte mittelft Saure befreit.

Bu diesem Zwecke eignet sich am besten die Salzfäure.

Man bringt den Schwerspathschlamm in steinerne Cysternen, bringt mittelst Dampf sast zum Sieden und setzt Salzsäure zu, die man eine bestimmte Zeit einwirken läßt. Die Menge der anzuwendenden Säure wechselt je nach

dem Eisengehalte des Schwerspathes und läßt sich beshalb

ein stets gleichbleibendes, unveränderliches Verhältniß nicht

angeben.

Durch die Salzsäure wird nicht nur das Eisen, sonbern auch das den Schwerspath begleitende Barhumcarbonat entfernt, dessen Barhumgehalt jedoch auf Zusat von Schwefelsäure rückgewonnen werden kann, obgleich es sehr zweifelhaft ist, ob sich diese Ausfällung auch in der That rentirt.

Den Bleichproceß pflegt man gewöhnlich zweimal vorzunehmen, und zwar geht man in der Art vor, daß die Salzsäure der zweiten Bleiche auf den zur ersten Bleiche bestimmten Schwerspath kommt und dadurch völlig auß-

genütt wird.

Der gebleichte Schwerspath wird so lange mit Wasser ausgewaschen, bis keine Säure mehr nachgewiesen

werden kann, nochmals gemahlen und geschlämmt.

Der in dieser Weise erhaltene Schlamm, durch einen geringen Zusat von Berlinerblau oder Ultramarin, besser jedoch durch einen violetten Theerfarbstoff geschönt, wird sodann in Filterpressen gepumpt und die daraus erhaltenen Kuchen getrocknet.

Zu diesem Zwecke werden die etwa 30—35 Procent Wasser haltenden Auchen auf Trockengestelle gebracht, die

porose Thonplatten als Belag besitzen.

Hier läßt man dieselben so lange liegen, bis sie die größte Menge ihres Wassers verloren haben.

Schließlich bringt man sie in eine heiße, gut ventilirte

Trockenstube.

Der so getrocknete und nochmals gemahlene Schwerspath besitzt ein hohes specifisches Gewicht (4:5—4:75), krhstallinische Structur, die umso deutlicher zum Vorschein kommt, je gröber derselbe gemahlen ist.

Schwerspath ist in Säuren und Alkalien fast un= löslich, wodurch er sich von anderen weißen Farbstoffen

untericheidet.

Gegen Luft und Licht ist berselbe indisferent, was denselben als Farbe empsehlen würde, wenn nicht dessen Deckstraft eine so niedrige wäre, daß sie von China-Clay und

Thon überragt wird, so daß der Schwerspath für sich allein, obwohl sich derselbe mit Del aut mischt, zum Anstrich nicht

verwendbar ift.

Seine größte und hauptfächlichste Verwendung findet der Schwerspath als Mischmaterial zu anderen Farben, namentlich zum Bleiweiß und Abtonen von gefärbten Mischungen.

Schwerspath ist so wohlfeil, daß derselbe außer=

ordentlich selten verfälscht wird.

Die Brufung desfelben foll fich nur auf die Farbe

und Feinheit ausdehnen.

Die Karbe kann nur bestimmt werden, wenn man im Besitze eines früheren Musters ober Grundmusters sich befindet.

Bu biesem Zwecke nimmt man ein Stück schwarzen Papiers mit matter Oberfläche, legt solches auf eine Tafel, auf welche das volle Licht eines Fenfters fällt, und giebt auf dasselbe eine entsprechende Menge der Farbe; in gleicher Weise verfährt man mit dem eigentlichen Vergleichsmuster.

Mit einem Spatel werden die Muster platt und glatt gedrückt, ehe man das Urtheil fällt.

Bas die Bestimmung der Feinheit anbelangt, so schlämmt man beiläufig 15 Gr. Baryt in einer ent= sprechenden Menge Wasser auf und läßt in einem Glaschlinder absetzen.

Je mehr Zeit vergeht bis das Wasser wieder klar wird, um so seiner ist das Präparat.

Auch hier ist ein Vergleich mit einem Muster sehr

empfehlenswerth.

Dagegen spielt in der Technik der Farbenfabrikation und auch sonst im Handel neben Bleiweiß, Zinkweiß, Lithopone das gefällte Barnumsulfat eine wichtige Rolle.

Blanc fixe.

Gefälltes Barnumsulfat wird erhalten durch Ausfällen einer Lösung von Barnumnitrat oder Chlorbarnum mittelst Schwefelsäure.

Für gewöhnlich wird Chlorbarnum verwendet, welches in zweierlei Art zu diesem Zwecke hergestellt wird, entweder

a) aus Schwefelbarnum, erhalten durch Glühen von Schwerspath mit Kohle, bei Gegenwart von Chlorcalcium,

b) aus Witherit (Barnumcarbonat), gelöst in Salz=

fäure.

Die lettere Art ist die expeditivste.

Die Herstellung des Chlorbarnums nach zuerst erwähnter Weise zerfällt in das Glühen und Auslaugen.

Man nimmt 240-250 Kgr. fein pulverifirten Schwerspath von wenigstens 93-95 Procent an Barhumsulfat, Ba SO_4 , 160-170 Kgr. Chlorcalcium, enthaltend 70 bis 75 Procent Chlorcalcium, Ca Cl_2 . und 85-90 Kgr. Kohlenspulver, welche man sehr innig mischt.

Der Dien besitzt zwei Thüröffnungen und zwar die eine zum Eintragen der Mischung und die zweite zum Ent=

leeren (Ziehen) ber geglühten Beschickung.

Jedesmal wird der Ofen mit einer neuen Charge beschickt, sobald eine fertige gezogen und die im Ofen befind-

liche weiter geschoben wird.

Das Erhißen der neu eingebrachten Charge dauert zwei Stunden, während vor dem mittelst eiserner Rackel eine schon im vorgeschrittenen Stadium der Zersezung befindliche vorgezogen wird.

Mittelst Rackeln wird die Beschickung öfters durchgekrückt, und zwar in bestimmten Zeiträumen, damit der

Proceß gleichmäßig verlaufe.

Die Reaction geht nach folgenden Gleichungen vor sich:

1.
$$\operatorname{BaSO_4} + \operatorname{4C} = \operatorname{BaS} + \operatorname{4CO}$$
 Barnum= Rohle Schwefel= Kohlen= julfat barnum oxyd.

In der Pragis nimmt man an, daß eine Charge in zwei Stunden beendet ift, was bei einem Arbeitstage von zehn Stunden fünf Chargen ausmacht, wobei jedoch, wenn nicht continuirlich gearbeitet wird, zwei Stunden auf Vorheizen des Ofens ausfallen.

Statt festen Chlorcalciums benütt man die Abfalllaugen bei Serstellung von Chlorkalium.

Diese Laugen pflegen 40 Grad Be. schwer zu sein, und indem man daraus ihren Gehalt an Chlorcalcium berechnet, mischt man sie mit Schwerspath und Rohle in eisernen Raften zu einer diden Masse und bringt Diesen Teig in den hinteren Theil des Ofens.

Nachdem aber der Wassergehalt erst verdampft werden muß, erreicht man im Tage blos vier statt fünf Chargen.

Sin und wieder kann eine Charge früher beendet werden, wenn die Masse so dick ift, daß man sie sofort über die gange Ofenbreite streuen fann.

Ist die Schmelze fertig geworden, so wird fie mittelst einer Krücke aus dem Ofen in konische Kästen gezogen und zum Lösen gebracht.

Erkaltet sieht die Schmelze schwarz aus und ift grau am Bruche.

Ein aut geschmolzenes Product muß folgende Eigen= schaften besitzen:

Der Bruch muß von schwach grauer Farbe sein und keine Aschenzeikelchen von verbrannter Kohle zeigen.

Die Unhäufung von Rohle an einzelnen Stellen giebt den Beweis, daß der Schmelzproceß unregelmäßig war. Der Bruch muß durchwegs eine gleichmäßige, poröse,

schwammige Structur zeigen und scharffantig fein.

Fehlt die porose Structur, so ist von vorne weg anzu-nehmen, daß sich die Schmelze schlecht wird auflösen laffen.

Weiße Flecken am Bruche beweisen, daß noch unzer=

fetter Schwerspath vorhanden ift.

Eine gute Schmelze giebt nicht nur eine größere Aus= beute an Chlorbaryum, sondern läßt sich auch gut aus=

laugen, sie enthält im Durchschnitte 59.6 Procent Chlor=

baryum und 0.05-0.1 Procent Schwefel.

Ein höherer Procentgehalt an Schwefel kann durch vermehrten Zusatz von Chlorcalcium oder Verminderung von Kohle heruntergesetzt werden.

Unter allen Umständen muß darauf hingearbeitet werden, daß so viel wie thunlich, wenig Schwefel vorhanden ist, da das Chlorbaryum dadurch besser in Farbe ausfällt.

Das Auslaugen wird in großen eifernen Pfannen

(3×3×1.5 Metern) vorgenommen.

Diese sind nach Shank eingerichtet zur continuirlichen

Auslaugung.

28—30 Schmelzungen werden in Stücke von 150 bis 250 Mm. gebrochen und mit diesen ein Auslaugegefäß beschickt.

Man läßt heißes Wasser einlaufen, giebt sobann Dampf

und focht längere Zeit.

Durch Uebersteigrohr läßt man die Lösung in das

zweite Lösegefäß laufen.

Die Lösung soll mindestens 30—40 Grad Bé. schwer sein. In demselben Maße als die Lösungen ablaufen, läßt man Wasser zulaufen, so daß eine fortwährende Auslaugung vor sich geht.

Geht diese auf 24—25 Grad Be. zurück, so unterbricht man den weiteren Wasserzulauf und fängt die weitere Lauge

in eigenen Sammelkasten auf.

Während des Lösungsvorganges muß der Kafteninhalt mittelft eines Rührwertes in stetiger Bewegung gehalten

werden, damit alles Chlorbargum in Lösung geht.

Der aus den leichten Lösungen gezogene Schlamm kommt in ein zweites Reservoir, wird mit Wasser auszgekocht so lange, daß die Lösung bis auf 1—0 Grad Bé. zurückgeht.

Im Rückstande sollen nicht mehr als 0.5—0.4 Procent

der angewendeten Masse zurückbleiben.

Laugen von 24 Grad Bé. und darunter, werden bei weiteren Manipulationen statt Wasser verwendet.

Alle über 24 Grad Bé. schweren Laugen werden, nachdem sie in eisernen Reservoiren Unreinigkeiten abgesetzt haben, mittelst Injectoren in ein gemeinsames eisernes Reservoir gebracht, worin sie sich vollständig klären, und zwar dadurch, daß man burch diefelben gleichzeitig Dampf und Rohlenfäure streichen läßt.

Die zu diesem Zwecke nöthige Kohlensäure erzeugt man am besten durch Brennen von Kalkstein.

Man leitet diese so lange ein, als eine filtrirte Probe,

mit basischem Bleiacetat versett, sich noch bräunt.

Bleibt die Lösung auf Zusatz von Bleiacetatlösung klar, so hört man mit dem Zuleiten von Gas und Dampf auf und läßt einige Zeit absetzen, damit der sich gebildete kohlensaure Ralk absetzen kann, worauf man zum Eindampfen ber klaren Lösung schreitet.

Zwei Stunden pflegen gewöhnlich zur Beendigung dieser Operation zu genügen.

Das Eindampfen wird in eisernen Pfannen vorgenommen.

Die Lösung wird mit Chlorwasserstoffsäure neutralisirt, und zwar geschieht dies in der Art, daß die Oberfläche, nicht aber die ganze Flüssigkeitsmenge getrübt wird.

Man darf bis 50 Grad Be, beziehungsweise so weit eins dampsen, bis sich eine Krystallhaut auf der Oberfläche zu

bilden beginnt.

Das Eindampfen, sowie die Krystallisation wird in eisernen Pfannen vorgenommen, welche start emaillirt sein muffen, wenn man einen Gifengehalt der Kryftalle vermeiben will.

Die Krystalle werden gesammelt, abgenutscht oder aus-

geschleudert und getrocknet.

Die Mutterlauge wird in Absatgefäße gepumpt, dort

mit frischer Lauge vermischt und wieder verarbeitet.

In dieser Beise wird die Gegenwart von Chlorcalcium vermieden und dieses in den Mutterlaugen zurückgehalten, da sonst die Krnstalle gelbe Farben besigen würden.

Erreicht die Menge des Chlorcalciums in der Mutterslauge einen Gehalt von 200 Gr. im Liter, so wird dieselbe für sich aufgearbeitet.

Das dadurch erhaltene Chlorbarhum wird dann entweder den Laugen zugesetzt oder aber durch Umkrystallisation

gereinigt.

Die an Chlorcalcium reichen Laugen werden von Zeit zu Zeit den Chargen zugemischt und zwar im Verhältnisse ihres Gehaltes an Chlorcalcium.

Sollen die Laugen auf Blanc fixe verarbeitet werden, so ist die Krystallisation derselben nicht nöthig, da ein Gehalt an Gyps im Blanc fixe ohne Einwirkung ist.

Nach einem französischen Patente*) wird feinst gemahlener und geschlämmter Whiterit in eine siedende Chlor= calciumlösung eingetragen und die Mischung längere Zeit gekocht.

Es entsteht Calciumcarbonat (Kreide) und Chlor=

baryum.

Unter Druck geht die Umsetzung rascher vor sich.

Benützt man Baryumcarbonat (natürlichen kohlensauren Baryt (Whiterit) als Ausgangspunkt der Fabrikation, so verfährt man in folgender Weise:

Man läßt mehrere hölzerne Bottiche von etwa 3 Weter Länge, $1^{1}/_{4}$ Meter Breite und $1^{1}/_{4}$ Meter Herstellen und stellt dieselben so nebeneinander auf, daß zwischen jedem einzelnen ein Kaum von etwa 900 Mm. bleibt.

Auf der Innenseite dieser Bottiche, beiläusig 300 Mm. vom oberen Ende ab, werden mittelst hölzerner Nägel Dübel (beiläusig 65 × 35 Mm.) von hartem Holz, kreuz= weise gegeneinander, in Entsernungen von 50 Mm. von einander, der ganzen Länge nach angenagelt.

Außerdem werden auf dem Boden des Bottiches in größeren Entfernungen von einander, freuzweis gegeneinander bewegliche Alötzchen gestellt, über welche durchlöcherte Brett-

^{*)} Vom 24. Juli 1890, Mr. 207.194.

abschnitte zu liegen kommen, die mittelst hölzerner Reile festgehalten, einen falschen Boden bilden.

Man muß bei dem Berfahren alles Metall ver-

meihen

Der Bottich wird bis auf 200-250 Mm. von der oberen Kante ab gerechnet, mit verdünnter Salzfäure, und zwar im Verhältnisse von 20 Theilen 18procentiger Säure gu 80 Theilen Waffer, gefüllt.

Die Raften werden zu Dreiviertel voll mit Stücken von Whiterit, welcher vorher gewaschen worden ift, gefüllt,

worauf man 24 Stunden lang stehen läßt.

Nach dieser Zeit ist das reine Carbonat gelöst und es bleiben zumeist kieselige Stücke, Skelette, zurück.

Diese werden nach vorbemerkter Zeit in einen anderen Bottich, in welchem sich concentrirte Salgfäure befindet, gebracht, um noch die lekten Antheile von Carbonat zu ge= minnen.

Die klare Rüffigkeit aus dem Lösungsbottich wird in den Ausfällbottich, je nach der Lage desselben, entweder

gepumzt oder auslaufen gelassen.

Es empfiehlt sich jedoch, die Lauge vorerst im Absatzbottiche klar absehen zu lassen, weil sonst etwas Rieselfäure mit übergerissen wird, die man durch Absetenlassen, ober beffer Filtriren, entfernen fann.

Der Ausfällbottich wird so gestellt, daß über demselben sich das mit Schwefelsäure beschickte, mit Blei ausgelegte

Befäß befindet.

In dieses Gefäß wird die verdünnte Schwefelsäure (1 Theil Säure = 6 Theile Wasser) gefüllt, worauf man dieselbe in dunnem Strahle in den Ausfällbottich laufen läßt, wobei fortwährend umgerührt wird.

Man läßt so lange Schwefelfäure zufließen, bis sich Diese in einer abfiltrirten Probe auf Zusat von Chlorbaryum nachweisen läßt, so daß sie im Ueberschusse vor=

maltet.

Durch Zusatz einer entsprechenden Menge von Chlor= barnumlösung wird dieser Ueberschuß an Säure entfernt. Man läßt absetzen, zieht die überstehende Säure ab und wäscht den entstandenen Niederschlag erst im Ausfäll-

bottich, später in Filterpressen mit Wasser aus.

Die verdünnte Salzsäure, sowie das erste Waschwasser wird in den Lösebottich mittelst Injectors gebracht, mit concentrirter Salzsäure angereichert und neuerdings zum Lösen von Whiterit benützt.

Unter allen Umständen muß die Chlorbaryumlauge völlig eisenfrei sein, ebenso darf die Schwefel- und Salz-

fäure feine fremden Metalle enthalten.

Da die Körperfeinheit des Blanc fixe wesentlich von der Verdünnung der Chlorbarnumlösung und der Schwesels säure abhängt, so hat man hierauf sein besonderes Augensmerk zu richten.

Die besten Resultate erhält man aus Chlorbaryum= laugen, weiche 10 Procent Chlorbaryum enthalten (13 bis 14 Grad Bé.), mit einer Schweselsäure, die auf 25 Grad Bé.

verdünnt wird.

Wenn es angeht, so wird vortheilhaft diese Lauge noch weiter mit Wasser verdünnt, nur geschieht das Absetzen in diesem Falle langsamer und sind deshalb verhältnißmäßig

viele Bottiche und größerer Arbeitsraum nöthig.

Ein kleiner Zusatz von Salpetersäure befördert das raschere Abseten, und geht damit auch die Säure nicht verloren, da sie beim Lösen mit Whiterit salpetersauren Barnt bildet, welcher durch Schwefelsäure in gleicher Weise zersetzt wird, wie das Chlorbaryum.

Hat doch Kuhlmann seiner Zeit vorgeschlagen, sals petersauren Baryt zur Herstellung von Barytweiß zu benützen, wobei reine Salpetersäure als Absallproduct

erhalten wird.

Man löst den Barytsalpeter in der kleinsten Menge sie= denden Wassers auf und zersetzt die Lösung mit der äqui=

valenten Menge englischer Schwefeljäure.

Den salpetersauren Barnt erhält man durch Zersetzung von Chilisalpeter (Natriumnitrat) mit Chlorbarnum. Man läßt in der Wärme gefättigte Lösung von Chilissalpeter auf Chlorbaryum wirken, wobei Chlornatrium und salpetersaurer Baryt entsteht, von welchem sofort 80 Prosent in kleinen Krystallen erhalten werden können.

Eine weitere Menge des Barhumnitrates gewinnt man durch Abdampsen und Arnstallisirenlassen der Mutterlauge; die letzten Spuren von Baryt werden durch Zusat von Glaubersalz in Form von Barytweiß abgeschieden.

Die vom Barytweiß abgezogene Flüssigkeit ist eine nicht zu sehr verdünnte Salpetersäure, welche frei von Baryt=

falzen ift, wenn genau verfahren worden ift.

Daß man auch concentrirte Essigsäure ohne Destillation durch Zersetzen einer höchst concentrirten Lösung von essigsaurem Baryt durch eine äquivalente Menge Schwefelsäure herstellen kann, liegt auf der Hand.

Krafft verwerthet Bleisulfat zur Herstellung von Blanc fixe, indem er 100 Gewichtstheile Bleisulfat mit 89 Gewichtstheilen essigiauren Barytes und der kleinsten Menge Wasser in der Wärme behandelt.

Nach furzem Sieden ift die Reaction beendet.

Man läßt den schweselsauren Baryt (Blanc fixe) abseten, zieht die darüber stehende Lösung von Bleiacetat (Bleizucker) ab, die man eindampst und zum Krystallisiren bringt.

Die Umsetzung geht auch in der Kälte vor sich, nur minder rasch.

Das Barytweiß besitzt eine blendend schneeweiße Farbe, die durch keine andere Substanz hervorzubringen ist (das aus Whiterit mittelst Salzsäure erhaltene Chlorbaryum giebt ein schweres Weiß als das aus Chlorbaryum mittelst Schweselbaryum hergestellte), es ist indifferent gegen die Einwirkung der Luft, des Lichtes und der Wärme, wird nicht gedunkelt durch Einfluß von Schweselwasserstoffgas oder anderen Gasen und hat in mehreren Schichten dünn mit heller Farbe aufgetragen eine Deckfraft, welche der des reinsten Kremserweiß am nächsten steht.

Ein gewisser Grad der Entwässerung darf bei diesem Weiß nicht überschritten werden; es mischt sich dann schwierig mit Wasser und versiert sowohl an Deckkraft als an Feinsheit des Kornes.

Sobald beim ruhigen Stehen Risse in der klebrigen, teigartigen Masse entstehen, ist der äußerste Grad der Entwässerung überschritten und es muß sofort neues Wasser

zugeknetet werden.

Gine wichtige Eigenschaft des Blanc fixe besteht darin, daß es in langsame, aber innige Verbindung mit kieselsauren Alkalien tritt, und abgesehen davon, daß es mit Wasserglas an und für sich ganz vorzüglich schöne, glänzende und unveränderlich weiße Anstriche liefert, auch dazu dienen kann, die Fixirung anderer Farbstoffe mit Wasserglas zu befördern.

Trot der Schönheit der Farbe konnte bis jett das Blanc fixe nur als Wasserfarbe, nicht aber als Dels farbe verwendet werden, da dasselbe mit Leinöl vermengt,

eine klumpende, glasige Masse bildet.

Man kann ihm diese Eigenschaft ganz nehmen und es als zur Verwendung als Delfarbe befähigen, wenn man das Blanc fixe vollkommen trocknet, in einer gleichmäßig durchglühten niederen Mussel schnell zur Kothgluth erhitzt und die geglühte Masse in kalkem Wasser abschreckt.

Durch diesen raschen Temperaturwechsel erleidet das Blanc fixe eine moleculare Umänderung, wodurch es die Eigenschaft, mit Leinöl eine klumpende Masse zu bilden,

verliert.

Der beim Abschrecken erhaltene Schlamm wird auf der

Nagmühle gemahlen, getrocknet und gepulvert.

Er bildet alsdann einen indifferenten deckenden Farbegrundförper, welcher mit jeder anderen Farbe gemischt ober nuancirt als Bleiweißersatz verwendet werden kann.

Die Zusätze und Nuancirung setzt man dem Abschreck-

masser zu.

Das in dieser Weise hergestellte Blanc fixe liefert einen sehr schönen, dichten Anstrich und zeichnet sich in

Folge seiner Unzerstörbarkeit gegen äußere Einflüsse u. s. w.

vor dem Bleiweiße vortheilhaft aus.

Um die Güte des Blanc fixe zu prüfen, bereitet man sich eine Lösung aus 20 Gr. Leim in 1 Liter Wasser, macht einen kleinen Theil des fraglichen Blanc sixe mit diesem Leimwasser an und bestreicht damit Papierstreisen.

Nach dem Trocknen nuß die Farbe fest auf dem Papier haften und darf sich durch mäßiges Knittern nicht abreiben

laffen.

Widersteht es dieser Probe nicht, so ist es nicht mit der gehörigen Vorsicht bereitet; man findet bald, daß es entweder zu sauer oder grobkörnig abgeschieden, oder daß es Beides zugleich ist, wozu häusig noch kommt, daß ein solches Präparat ein schmutziges, höchst unansehnliches Leußere besitzt.

Ein gutes Blanc fixe bilbet bei ber Leimprobe eine schöne, weiße, gleichförmige Decke, bie verhältnismäßig

fest auf dem Papier haftet.

Ein weiterer Vortheil des Blanc fixe besteht darin, daß es durch keinen chemischen Stoff (weder Säuren noch Alkalien) angegriffen wird und sich zum Wischen mit anderen Farben behufs Nuancirung derselben vorzüglich eignet.

Das Blanc fixe weist man in anderen Farben

nach, wenn man dieselben verascht und glüht.

Man erwärmt zuerst einen Theil des Kückstandes mit Schwefelammonium, wodurch sich derselbe schwärzt, wenn Blei vorhanden wäre.

Ist dieses ausgeschlossen, so erhitzt man den Rest mit

concentrirter Schwefelfaure und filtrirt durch Asbest.

Der Filterrückstand wird einigemale mit concentrirter Schwefelsäure ausgewaschen, die Lösung mit viel Wasserverdunt, wodurch sich Barnumsulfat völlig ausscheidet.

Ist dieser Niederschlag in concentrirter Schwefelsäure löslich, so kann er ruhig als Barhumjulfat angesehen werden, da Silicate sich nur theilweise oder gar nicht in Schwefelsäure lösen.

Strontiumweiß.

Diese weiße Farbe fängt an dem Blanc fixe Concurrenz zu machen.

Dieselbe wird aus dem natürlich vorkommenden Celestin in gleicher Weise hergestellt wie das Blanc fixe aus Chlor=

barnum.

Als Farbstoff überragt dasselbe das Blanc fixe ganz bedeutend, da es nicht nur die weiße Farbe, sondern auch eine große Deckfraft besitzt und deshalb das Permanentweiß ersetzen kann.

Es ist specifisch leichter als das Blanc fixe, unlöslich

wie dieses und farbt die Bunsenflamme carmoifinroth.

Ralf.

Chaux.

Gebrannter Kalk, wird als eigentliche Malerfarbe

nicht verwendet.

Als Ausgangsmaterial zur Gewinnung von gebranntem Kalk dient fast ausnahmslos der Kalkstein, das ist natür= lich vorkommendes Calciumcarbonat.

Dasjelbe zerfällt in der Weißglühhitze in Rohlenfäure

und Calciumoryd — Kalf.

Im Kalk bleiben selbstverständlich alle im Kalkstein vorhandenen feuerbeständigen Nebenbestandtheile nach dem Brennen zurück.

Das Brennen erfolgt in den sogenannten »Kalköfen«, welche verschiedenartig construirt sind, dabei ist jedoch zu

beachten, daß die Erhitzung allmählich vor sich geht.

Wird die Erhitung zu rasch getrieben, so bildet vorshandene Kieselsäure geschmolzenes Calciumfilicat, der Kalkstein sintert zusammen, die Kohlensäure wird unvollständig ausgetrieben, der gebrannte Kalk löst sich nicht und heißt dann »todtgebrannt«.

Im Handel unterscheidet man fetten und mageren Kalk.

Letterer enthält mehrere Procente Magnesia und Thonerde.

Durch die Schnelligkeit, mit welcher sich der Ralk löscht, und durch die stärkere Erhikung dabei, läßt sich der fette Kalk leicht vom mageren unterscheiden.

Ein aut gebrannter Ralk kommt in mehr ober weniger dichten oder lockeren, weiklichen oder weiklich-aich-

grauen, staubigen Stücken im Handel vor.

Un der Luft zieht er Feuchtigkeit an und zerfällt unter beträchtlicher Vermehrung seines Volumens zu Calcium= hydroxyd, welches allmählich Rohlenfäure aus der Luft aufnimmt und zu tohlenfaurem Ralt (Rreide) zerfällt.

Die Güte des Kalkes erkennt man daran, daß er mit ungefähr seinem halben Gewichte Wasser besprengt, sich nach einigen Minuten start erhitt, Wasserdämpfe ausstößt und zu einem weißen Pulver von Kalthydrat zerfällt.

Sett man an Stelle von 1/2 Theile in Portionen etwa 3-4 Theile (am besten heißen) Wasser hinzu, so erhält man eine weiße, fettartige Masse, die man »aelöschten Ralk« nennt, welche mit mehr Wasser ver= dünnt, die »Ralkmilch« liefert.

Je weißer der Kalkbrei erscheint, je weicher sich derselbe zwischen den Fingersviken gerieben, anfühlt, um so

besier ist derselbe.

Guter Ralt muß in verdünnter Salvetersäure fast ohne Aufbrausen und unter Hinterlassung eines nur geringen Rückstandes, welcher aus Rieselsäure besteht, sich auflösen.

Die Ralfmilch (wohl am besten mit Zusat von Kreide) dient zum Ausweißen der Stuben, wozu man ihr, um einen etwas angenehmeren Ton zu geben, entweder etwas Ocker, Ultramarin, Ruß, Smalte u. dgl. zusett, allenfalls auch ein wenig Leim; ausnahmsweife wird auch wohl Alaunlösung hinzugethan, wodurch der Anstrich an Haltbarkeit aewinnt.

Gnps.

Weiße Erde, Mineralweiß.

Annaline, Platre, Sulfate de chaux, Blanc minéral, Gypse, Blanc d'albâtere.

Gypsum.

Gyps ist als Delfarbe in Folge seiner geringen Deckfraft nicht brauchbar, wohl aber benützt man denselben in Form von Leimfarbe zum Häuseranstrich und zum Bersatz anderer Farben.

Der Gpps findet sich in der Natur in großer Menge vor und wird mit verschiedenen Namen (Alabaster, Gypsspath, Marienglas 2c.), je nach der Structur, benannt.

In \mathfrak{g} ift wasserhaltiger als Calcium sulfat ($\mathsf{CaSO}_4 + 2\,\mathsf{H}_2\,\mathsf{O}$), und nur diejenige Varietät desselben wird in der Farbenherstellung verwendet, welche in amorphen oder frystallinischen Massen von weißer oder fast weißer Farbe und mehr oder weniger durchsichtig vorkommt.

Es ist diejenige Barietät, welche unter dem Namen Alabaster bekannt ist und auch zur Herstellung von Orna=

menten 2c. dient.

Auch andere weiße Varietäten des faserigen Sypses dienen gleichem Zwecke.

Im natürlichen Zustande wird der Gpps selten ansgewendet, und wird dann in gleicher Weise wie dies mit Schwerspath der Fall, bearbeitet.

Meistens wird derselbe erst gebrannt und für Malerzwecke bleibt es sich gleichgiltig, ob derselbe todtgebrannt ist oder nicht.

Beim Brennen muß darauf Rücksicht genommen werden, daß nicht fremde Stoffe (Ruß, Aschentheilchen) in denselben gelangen, also Ghpsbrennöfen in Anwendung kommen, in denen das Röstgut mit dem Ghps nicht in Bezührung kommt.

Der gebrannte Gyps wird sodann auf einem Steinbrecher bis zur Haselnußgröße vorgebrochen und dann auf

Mahlgängen pulverisirt.

In der zu Malzwecken nöthigen feinen Vertheilung erhält man denselben, wenn man den Gyps mit 15 Theilen Wasser mischt, etwa 15 Minuten rührt, dis die Mischung Rahmconsistenz angenommen hat, sie dann in Filterpressen oder Centrisugen bringt, um ihn zu entwässern.

Aber außer diesem natürlichen Gypse wird derselbe als Neben= oder Abfallproduct bei chemischen Operationen ge= wonnen, z. B. bei Herstellung von Thonerdeacetat auß Calciumacetat und Aluminiumsulfat, sehr selten jedoch zu Zwecken für Malerei speciell hergestellt.

Der Ghps bilbet ein weißes ober auch häufig ein schmutzigweißes, dem Schwerspath ähnliches, trockenes, amorphes Pulver, welches an der Luft nur sehr langsam Wasser anzieht und sich dann mehr oder minder ballt.

Derselbe unterscheidet sich vom Schwerspath das durch, daß die Farbe desselben einen gelblichen Stich besitzt, der jedoch, da er von einem Eisengehalte herrührt, durch Behandlung mit Salzsäure entsernt werden kann.

Shps ist specifisch leichter als Bleiweiß und Schwerspath, schwerer jedoch als Zinkweiß und China-Clan (Kaolin).

Er mischt sich sowohl mit Wasser wie mit Del und kann mit allen anderen Farben gemischt werden, ohne daß dieselben durch denselben irgend eine Aenderung in ihren Eigenschaften erfahren würden.

An Licht und Luft bleibt der Gyps unverändert in Farbe, ebenso indifferent ist derselbe gegen Schweselwassersstoff.

Shps löst sich in 500 Theilen Wasser, etwas leichter in heißer Salzsäure und Salpetersäure, ebenso in Ammoniatsalzen.

In der durch Kochen mit Salzsäure erhaltenen und abfiltrirten Lösung entsteht nach Neutralisation mit Aetz-ammoniak auf Zusatz von Ammoniumogalat ein weißer Niederschlag.

Der Ghps wird selten auf chemische Reinheit untersucht, sondern nur auf bessen Farbe, Glanz und Deckfraft.

Derselbe kommt im Handel in ziemlich guter Waare vor, welche durchschnittlich $78^{1}/_{2}$ Procent an Calciumsulfat, Rest an Wasser enthält.

Satinweiß.

Satinweiß ist eine weiße Farbe, welche zumeist aus

Calciumfulfat und Thonerdehndrat besteht.

Man erhält dasselbe in der Art, daß man 16 Theile frischgebrannten Aetstalt mit Wasser zu einer dicken Kalfmilch löscht, in einen mit Anwärmevorrichtung versehenen Bottich bringt und anwärmt.

Dieser heißen Kalkmilch setzt man eine heiße Lösung aus 34 Theilen Thonerdesulsat in Wasser zu, mischt beide, am besten mittelst einer Rühr= und Mischvorrichtung durch=

einander und läßt einige Stunden stehen.

Nach dieser Zeit pumpt man das Ganze in Filter=

pressen, mäscht darin aus und trocknet.

Bei Herstellung des Satinweiß muß darauf besonders geachtet werden, daß der Kalk eisenfrei sei, keine Steine und Sand zugemischt besitzt, weshalb es sich empsiehlt, die Kalkmilch entweder durch seine Siebe in den Präparirbottich lausen zu lassen, oder den zum Löschen bestimmten Kalk in einen aus seinem Drahtgewebe hergestellten Kasten zu legen und diesen dann in das am besten kochend heiße Wasser im Bottiche einzusenken.

Bu diejem Zwecke muß der Löschkaften gum Gin= und

Ausheben eingerichtet sein.

Das Gewebe, beziehungsweise die Deffnungen des Kastens müssen derartig eingerichtet sein, daß alle festen Theilchen (Sand 2c.) von demselben zurückgehalten werden.

Nach einem anderen Verfahren werden 118 Gewichtstheile frischgebrannter Kalk, 350 Gewichtstheile Thonerdesfulfat, 10 Gewichtstheile Alaun in einer Mörtelmühle oder Kollergang unter Zusatz von nur so viel Wasser eine Stunde lang gemahlen, daß eine dünne Mischung entsteht, die man dann in Filterpressen drückt oder eventuell abnutscht.

Dasselbe unterscheibet sich von Gyps dadurch, daß es sich leichter in Säuren löst, und daß in der Lösung auf Zusat von Aegammoniak ein gelatinöser Niederschlag von

Thonerdehydrat sich bildet.

Das Satinweiß ist weißer als Gyps und bedt auch besser als dieses.

Areibe.

Schlämmkreibe, Wienerweiß, Spanischweiß, Marmor= weiß, Malerweiß, Champagnerfreide, Bariferfreide, Rölner-

freide, Bougivalweiß, Kreideweiß.

Blanc de Rouen, Blanc de Meudon, Blanc de Troyes, Blanc de Briançon, Blanc de Paris, Blanc d'Orleans, Blanc minéral, Craie, Blanc de Bougival, Blanc d'Espagne, de Dieppedale, de Champagne.

Whiting, Paris white, Spanish white, English white. Kreide besteht hauptfächlich aus den Schalen mitrostopisch kleiner Foraminiseren und enthält kleine Mengen

Thonerde und Gifen, auch Mangan.

An den englischen Rüften, den dänischen Inseln, auf Rügen, Wollin, Ujedom und an anderen Orten bilbet die Rreide mächtige Ablagerungen.

Sie geht bisweilen in dichten Ralkstein, Kreidekalk oder

Blänerfalk genannt, über.

Die Verwendung der Kreide ist eine vielfache.

Bu den meisten Zwecken jedoch muß dieselbe erft ge=

reinigt und bearbeitet werden.

Soll die Kreide zum Anstrich oder zum Versatz anderer Farben dienen, so muß fie von fehr großer Feinheit des Kornes fein.

Dieses läßt sich nur durch Mahlen auf der Nagmühle

ober durch Schlämmen erzielen.

Je nach der Festigkeit der Kreide wird dieselbe erst in verschiedener Art und Weise zerkleinert.


Zum Zerkleinern härterer Kreide eignet sich am besten ein Desintegrator.

Das Mahlen selbst geschieht auf gewöhnlichen Naß-

mühlen.

Diese bestehen aus zwei Mahlsteinen, die aus alten Mahlsteinen der Getreidemühlen gehauen sein können, deren Durchmesser 450-500 Mm. beträgt.

Der obere Mahlstein, welcher ungefähr 66:5 Mm. dick ist, hat im Mittelpunkte eine Deffnung von 15 Mm., auf welcher eine Art Trichter besestigt ist, woran die vorgesbrochene und zerkleinerte Kreide, mit Wasser zu einem Brei vorher angemacht, geschüttet wird.



Die Masse sinkt nach und nach zwischen die Mahlsteine und läuft nach dem Zermahlen in Gestalt eines gleichförmigen Strahles durch eine Seitenöffnung heraus, die sich in dem dichtschließenden hölzernen Gehäuse befindet.


Je dichter die Steine aneinanderstehen, um so feiner wird das Product, um so geringer aber die tägliche Leistung einer solchen Mühle.

In den meisten Fällen reicht aber selbst das feinste Mahlen nicht aus und man muß zum Schlämmen über-

gehen.

Zum Aufrühren größerer Massen bedient man sich der Schlämmmaschine, von der Fig. 136 eine Ansicht von oben, Fig. 137 einen Verticalschnitt zeigt, welche auf kleineren Werken mit einem Pferde oder Ochsen bestrieben wird.

Der aufgerührte Kreibeschlamm fließt aus dem Rührbassin durch ein Sieb in der Wand in Rinnen, welche zu den Absathassins führen, in denen die Kreide sich ablagert, und nachdem das Wasser, das klar über derselben sich abscheidet, abgelassen wurde, vollends trocknet.



Auf größeren Werken treibt man die Maschine durch Dampf mit dem Vortheil, daß man dieselbe schneller lausen lassen kann, welcher Umstand beim Pferdebetrieb nur durch die Einschaltung eines Göpels ausführbar ist.


Bu große Geschwindigkeit ist indeß auch zu vermeiden,

da die Centrifugalfraft sonst die Wirkung aufhebt.

Die Absethassisins (Fig. 138) sind meist aus Erdwällen gebildet, deren Seitenwände und Boden mit Brettern belegt sind, um eine directe Berührung des Schlammes mit dem


Erdwall zu verhindern.

Die Form des Schlammbassins ist gewöhnlich gestreckt viereckig, um die Rinnenleitung möglichst kurz zu machen, da sich immer die gröberen Theile des Schlammes in den Kinnen absehen. Die Größe der Absetzgruben variirt sehr, doch sind sehr große Gruben nicht empfehlenswerth, theils wegen der



langen Zeit, die man zum Vollschlämmen braucht, und bann bes sehr lange dauernden Trocknens wegen.

Die Tiefe nimmt man gewöhnlich auf 600-700 Mm. an.



Einen sehr einsachen Schlämmapparat, welcher jedoch ein vorgemahlenes Product verlangt, stellt Fig. 139 dar.

Die Kreide wird in dem Fasse A mit Hilfe des Rührer aa in Wasser aufgerührt, wobei sich die gröbsten

Theile zu Boden setzen; das Uebrige fließt durch das Rohr a' auf das grobe Sieb b', dann durch das seinere b in den Kasten B, in welchem sich die noch mitgerissenen gröberen Theile zu Boden setzen.

Das Schlämmgut läuft in die Rinne C; hier setzen sich die letzten noch mitgerissenen groben Theilchen ab, während die seine, aufgeschlämmte Masse durch das Haervoir D läuft.

In dem Maße als sich die Kreide setzt, wird das überstehende klare Wasser abgezogen und die Kreide in Holzskien gebracht, welche ein Ablaufen des Wassers gestatten.

Wenn die in den Kästen enthaltene Masse soweit einsgetrocknet ist, daß sie nicht mehr zerfällt, wenn man sie heraushebt, so formt man daraus die im Handel gangsbaren Stücke.

Das Trocknen dieser Stücke selbst geschieht an der Luft und zwar in der Art, daß man die geformten Stücke auf rohe Kreidesteine, die etwa 80—100 Mm. dick sind, stellt.

Diese ziehen die Feuchtigkeit der geformten Kuchen an sich und trocknen die untere Seite so gut als die Luft die übrigen und nehmen so viel Feuchtigkeit auf, daß ein guter Sommertag erforderlich ist, sie wieder abzutrocknen und zum neuen Gebrauche geschickt zu machen.

In der kalten Jahreszeit trocknet man am besten auf

einer Trockendarre.

Die von der Mannheimer Cisengießerei Gebrüder Bolze in Mannheim gebaute Trockendarre, Fig. 140, eignet sich besonders zu diesem Zwecke.

Die Trockendarre besteht aus 20 gußeisernen Platten, welche auf der Unterseite mit angegossenen Dampscanälen versehen sind.

Die geschlämmte Kreide wird auf der Darrfläche ausgebreitet.


Durch die directe Berührung desselben mit der dampfgeheizten Fläche wird das Material sehr schnell erwärmt und das Wasser verdampft. Die Platten sind so stark construirt, daß die Darre mit Bockfarren befahren werden kann, zur Beschickung und Entleerung.

Durch Umschaufeln des Materials kann die Trocknung

noch sehr beschleunigt werden.

Auf der Zeichnung (Fig. 140) ist die Wand b weggenommen gedacht.

Fig. 140.



Zur Wegschaffung des aus dem Material verdunftenden

Wassers ist eine Lufteireulation angeordnet.

Durch die Mauerschlitze der Außenwand tritt die Luft unter die Darre, erwärmt sich an der Unterseite der Dampfplatten, steigt in der Pfeilrichtung, zwischen Darre und Wand nach oben, und wird, gesättigt mit dem Wasserdampf, bei d durch in genügender Anzahl angeordnete Holzschlote c abgesaugt.

Die Darre kann mit Abdampf oder directem Reffel=

dampf betrieben werden.

Um ein dichteres Product zu erhalten und das Trocknen zu beschleunigen, pflegt man auch die Kreide, sobald sie ziemlich ausgetrocknet ist, in hydraulischen Pressen einem großen Druck auszusetzen.

Diesem Druckproceg kann jedoch nicht jede Kreide aus-

gesetzt werden.

Enthält dieselbe eine gewisse Menge Magnesia, so besitzt sie gar keinen Zusammenhang nach dem Trocknen, und will man dennoch eine solche Kreide formen, so muß man dem Wasser, mit welchem man die Kreide vermahlt, eine kleine Menge irgend eines Bindemittels zusehen, wozu sich ordinarer Leim ganz gut eignet.

Der Zusatz muß jedoch ein sehr geringer sein, weil sonst die geformte Kreide nach dem Trocknen so hart werden würde, daß sie für gewisse Zwecke gar nicht mehr verwendet

werden fönnte.

In jenen Fällen, wo die rohe, aus den Brüchen kommende Areide aus den Transportkarren unmittelbar in die Schlämmbottiche geschüttet wird, muß ein anderes Versahren

eingehalten werden.

In dem Schlämmbottich wird die Kreide durch das darin befindliche Kührwerk im Wasser zertheilt und durch weiteren Zusatz von Wasser dünnflüssiger gemacht, wobei sich im Bottich schon die schweren Sandtheile und andere specifisch schwere Beimengungen ablagern.

Aus dem Bottich geht die Masse, gedrängt durch das fortwährende Nachschütten von Kreide und durch das nach-

fließende Waffer, durch Rinnen nach den Gruben.

In diesen hölzernen Rinnen, welche in der Länge von etwa 120 Meter zwischen Schlämmbottich und Grube von etwa 4 Sandkästen unterbrochen werden, soll sich der Sand von der Kreide absondern, indem die leichte Kreide oben wegssließt und der schwere Sand am Boden der Rinnen oder der Kästen liegen bleibt.

Ein gleichmäßiger, aber regulirbarer Zufluß von Wasser trägt nur sehr zu einem guten Schlämmen bei, da die Masse, wenn sie zu dünn ist, schneller läuft und dann fast allen Sand mit sich in Gruben reißt, andererseits aber, wenn zu wenig Wasser darin und die Masse also zu dick ist, in den Rinnen zu viel Kreide sich absetzt, wobei schließlich die Kreide so unrein in die Gruben läuft, wie sie von Katur ist.

Statt das Wasser direct in den Bottich zu pumpen, was einen stoßweisen Zulauf desselben ergiebt, läßt man dasselbe besser erst in ein Bassin lausen und von dort durch eine regulirbare Vorrichtung in den Bottich gehen, so daß der Verlauf ein gleichmäßiger wird.

Da auch beim Schlämmen die Rinnen, in denen die Areide nach den Gruben läuft, gewöhnlich so gelegt sind, daß sie nach den Gruben hin ein schwaches Gefälle haben, so läuft die Areide stets etwas zu stark.

Man kommt besser zum Ziele, wenn man das Gefälle horizontal stellt, oder noch vortheilhafter, etwas nach den Schlämmbottichen zu lagert und erreicht man dadurch das Gefälle des ganzen Rinnenspstems, daß jede der auseinandersfolgenden durch Sandkästen unterbrochenen Rinnen je um etwa 70 Mm. niedriger liegt als die vorhergehende.

Durch dieses Kückwärtsgefälle der einzelnen Kinnen läuft die Masse so langsam und ruhig und setzt den Sand so vollkommen ab, daß dieselbe, nachdem sie die Hälfte der Kinnenstraße durchlausen hat, schon fast keinen Sand mehr enthält.

Endlich liegt noch ein Nachtheil des alten Verfahrens darin, daß mit einemmal ein voller Karren in den Bottich ausgeschüttet wird.

Hierdurch entsteht eine plötzliche Fluth, die allen Sand

mit sich fortreißt.

Um diesen Uebelstand zu beheben, bringt man an dem Bottich ein Schüttelwerk, beziehungsweise Zufuhrrinne an, bestehend aus einer Rinne, welche an Ketten zwischen Pfählen aufgehängt ist.

Die Rinne trägt vorne einen Arm, welcher bis zwischen die Zähne oder Kämme eines auf der Welle des Rühr=

werkes sitzenden Rades reicht.

Wird das Rührwerk in Bewegung gesetzt, so wird die Rinne fortwährend geschüttelt, wodurch der Inhalt derselben gleichmäßig in den Bottich geschüttet wird.

Um das Einschütten der Kreide reguliren zu können, sind die Ketten um eine am Gestelle drehbare Walze gesichlungen und können durch Drehen dieser Welle verlängert oder verkürzt werden.

Die Welle trägt ein Sperrrad; Schuh, Rinnen und Sandkäften find am besten aus Holz herzustellen.

Die so geschlämmte Areide eignet sich jedoch für viele Zwecke nicht, denn auch bei Anwendung der besten mecha= nischen Vorrichtungen und größter Sorgfalt erreicht man ein absolut reines Product nie.

Die Herstellung desselben ist nur auf chemischem Wege möglich, und zwar in Form der präcipitirten Kreide (englische Kreide, Calciumcarbonat).

Hier läßt sich ein unbedingt reines, staubseines und schneeweißes Bulver erreichen.

Praktisch durchprobt ist das Versahren der Zersetzung von Chlorcalcium mittelst Soda.

Der dabei in Betracht zu ziehende chemische Vorgang ist ein unendlich einfacher:

Man löst zuerst rohes Chlorcalcium, das als Absalls product bei vielen chemischen Reactionen resultirt, in etwa 15 Theilen Wasser auf.

Um die in derselben enthaltenen Eisenoxhdulsalze zu oxydiren, verset man die schwach, mit Salzsäure, sauer gemachte Lösung mit einem Brei von Chlorkalk und Wasser.

Später erwärmt man diese Lösung unter Zusatz einer genügenden Menge von Kalkmilch.

Diese scheibet das Eisen und Mangan völlig, Magnesium zum größten Theile in Form von Hydroxyden ab.

Man filtrirt die Flüssigkeit, welche nunmehr als eine reine Lösung von Calciumchlorid angesehen werden kann, stellt das specifische Gewicht und aus demselben den Gehalt von Calciumchlorid, Ca Cl2, mit Hilfe einer Tabelle sest.

Alsdann fällt man durch Zusat von etwas mehr als der berechneten Menge Natriumcarbonatlösung den Kalk

als Calciumcarbonat aus.

Für 111 Theile Calciumchlorid bedarf man 286 Theile (rund also 300 Theile) krystallisirtes Natriumcarbonat.

Hat man Eisen und Mangan mit Kalkmilch ausgefällt, so reagirt das Filtrat in Folge Bildung von basischem Calciumchlorid alkalisch.

Es empfiehlt sich in diesem Falle, die Chlorcalciums lösung vor dem Ausfällen ganz schwach mit Salzsäure ans

zusäuern.

Bei der Fällung ist es nicht gleichgiltig, ob diese bei gewöhnlicher oder erhöhter Temperatur vorgenommen wird.

Fällt man bei gewöhnlicher Temperatur, so erhält man einen sehr sein vertheilten, nur schwierig auszuwaschenden Niederschlag, welcher allerdings bei längerem Stehen kryftallinisch wird.

In kochender Lösung entsteht sofort ein dichter Nieder=

schlag, der die Krystallform des Aragonits zeigt.

Es empfiehlt sich unter allen Umständen, die Fällung

bei 80-90 Grad C. auszuführen.

Man wäscht den Niederschlag zunächst durch Decantiren mit gewöhnlichem Wasser, später in Filterpressen, so lange, bis das ablaufende Wasser nach dem Ansäuern mit Salpetersäure auf Zusatz von Silbernitratlösung keine Trübung mehr zeigt.

Bierauf wird der Rückstand getrocknet.

Diese künstliche Kreide besitzt den Uebelstand, daß sie krystallinisch ist und in Folge dessen schlecht deckt.

Die natürliche und fünstliche Kreide lassen sich unter

dem Mikrojkope leicht von einander unterscheiden.

Die gefällte Kreide ist ein trockenes, sehr weißes, zartes, geruch= und geschmackloses, der Zunge anhaftendes Pulver, das sich in verdünnter Salpeter=, Salz= oder Essigäure leicht, vollständig, klar und farblos, unter starkem Auf= brausen löst.

Man hat versucht, Kalkbrei unter öfterem Umschaufeln so lange stehen zu lassen, bis derselbe in kohlensauren Kalk umgewandelt worden ist, was nach etwa sechs bis acht Wochen

geschieht.

Eine solche Kreide enthält jedoch eine nicht geringe Menge Aetkalk noch beigemengt, weshalb sie zu Zwecken der Malerei oder Farbenherstellung nicht anwendbar ist.

Die Eigenschaften der Schlämmkreide, welche als Farbmaterial allein Verwendung finden kann, bestehen in

Folgendem:

1. Sie muß sehr weiß, 2. zart und zerreiblich,

3. nicht klebrig sein, auch keine Berunreinigung ent= halten.

Enthält dieselbe Eisen- oder Manganverbindungen, so daß sie gelblich gefärbt erscheint, so muß man sie mittelst

eines blauen oder violetten Farbstoffes schönen.

Indigocarmin ist hier nicht anwendbar, indem es sich im Wasser löst; Ultramarin ist dagegen wenig widerstandsfähig; man kann deshalb nur einzig und allein Smalte verwenden, und muß, um gerade die richtige Menge zu treffen, erst Probeversuche anstellen.

Man mischt beshalb in einer Porzellanschale 90 Gr. Kreide mit 10 Gr. Smalte so lange innig durcheinander, bis die ganze Masse vollständig gleichartig geworden ist

und man ein blagblaues Bulver vor fich hat.

Dieses Product enthält genau 10 Procent blauer Farbe. 1 Gr. dieses Kulvers enthält genau 0.1 Gr. Smalte.

Man wiegt nun von der zu untersuchenden Farbe mehrere Proben, jede genau 100 Gr. schwer und setzt zu der ersten Probe 1 Gr. von der blanen Mischung, zur

zweiten 2 Gr. und so fort, stets um 1 Gr. der blauen

Farbe steigend.

Wenn man nun diese Proben mit einem rein weißen Pigment, z. B. Bleiweiß, vergleicht, so wird man leicht jene Probe herausfinden, deren Farbenton jenem der Ver= gleichsfarbe am nächsten kommt.

Da die Menge der Smalte in der Kreide bekannt ift, so läßt sich mittelst einfacher Rechnung der Bedarf für eine größere Menge sehr leicht ermitteln.

Das Schönen läßt sich am besten und einsachsten in sogenannten Kollfässern vornehmen, welche sich von einem gewöhnlichen Fasse nur dadurch unterscheiden, daß sie an einer Achse befestigt sind, die durch einen Motor in Bewegung gesetzt werden.

Gewöhnlich wird in das Innere des Fasses, welchem eine nicht allzu große Geschwindigkeit gegeben wird, außer dem Material, welches gemischt werden soll, auch noch eine gewisse Menge eiserner oder bronzener Kugeln gegeben (Kugelmühle), welche das Material noch weiter zerkleinern.

Manche Areide reagirt mehr oder minder alkalisch, ja

selbst kaustisch, was öfters störend wirkt.

Man entdeckt die Alkalinität daran, daß man eine kleine Menge Kreide mit destillirtem Wasser ausschüttet, so dann filtrirt und daß Filtrat mit einigen Tropfen Phenolsphtaleinlösung versetzt.

Ist die Kreide alkalisch, so färbt sich die Lösung sehr

schön roth.

Eine solche Kreide kann zum Mischen mit Chromgelb, Braunschweigergrün, Pariserblau, Smaragdgrün, Grünspan 2c. nicht verwendet werden.

Rreide wird stets als Wasserfarbe mit Leim gebraucht, aber niemals in Del angewendet, weil sie damit ihre weiße Farbe einbüßt; ja sie macht selbst mit Del abgeriebenes Bleiweiß ungeschmeidig.

Auf trockene Kalkwände ist sie unter allen Umständen

zu brauchen.

Talf.

Speckstein, Spanische Rreibe, Benetianische Rreibe.

Stéatite, Pierre de savon, Craie de Briançon. Der Talk ist ein weiches, biegsames, sich fettig an-fühlendes Mineral von weißer oder grünlichweißer Farbe, blätterigem, schuppigem Gefüge, das in dunnen Blättchen durchscheinend, halbdurchsichtig, oft sogar durchsichtig und perlmutterglänzend ift.

Man verwechselt ihn oft mit Glimmer, von dem er sich aber durch seine mindere Durchsichtigkeit und Elasticität

und durch fein fettiges Anfühlen unterscheidet.

Talk findet sich vorzüglich im Urgebirge auf Gängen.

Lagern, Restern.

Man gebraucht den Talk, da er etwas schreibend ift, zum Vorzeichnen auf Zeuge und in der Farbenfabrikation als Zusatz zu anderen Farben, namentlich zu Bastellfarben und ähnliches.

Derselbe nimmt leicht Farbstoffe an, ohne sie zu schwächen, hebt sie sogar durch seinen Berlmutterglanz.

Der Talk wird in entsprechender Beise zerkleinert, der gefärbte mit einem Gemisch von Salz= und Salveter= fäure digerirt, um ihn zu entfärben, hierauf geschlämmt, getrocknet, gesiebt.

Pariserweiß.

Blanc de Paris.

Ralkspath wird trocken gepulvert, auf der Nagmühle gemahlen, geschlämmt und getrochnet.

Dasselbe kann vielfach Kreide erseten.

Ranlin.

Porzellanthon, Thon.

China clay.

Alle Thone, zu denen Kaolin gerechnet werden muß, find Verwitterungsproducte thonerdehaltiger Felsmaffen, namentlich sind es granitische Gesteine, sowie die alkalithon= erdehaltigen Gemengtheile, die unter dem Namen »Feld= spath« bekannt sind, welche die Bildung der Thone her= vorrusen.

Der Verbindung nach ist es das kieselsaure Thonerde=

hydrat

$$Al_2 O_3$$
, $Si O_2 + 2 H_2 O$,

welches den Hauptbestandtheil der Thone ausmacht.

Je nachdem der Verwitterungsproceß des Feldspathes mehr oder weniger vollendet ist, ist der resultirende Thon mehr oder minder reine Thonsubstanz; auf primärer Lagersstätte nennt man dasselbe Kaolin oder Porzellanserde.

Raolin läßt sich nicht ohneweiters, wie es gewonnen

wird, verwenden.

Er enthält außer sein zertheilten Mineraltrümmern meist grobkörnigere Quarz- und Feldspathreste, welche durch Mahlen zu unfühlbaren Theilchen zerkleinert und durch Schlämmen entsernt werden müssen.

In den meisten Fällen ist Kaolin schon derartig vorgebildet, daß das Mahlen umgangen werden kann und nur der Schlämmproceß an Ort und Stelle angewendet wird.

Gewöhnlich wird Kaolin vermittelst einer hölzernen Schnecke (Schneckengang) fortbewegt, durch einen Rumpf unter gleichzeitigem continuirlichen Zufluß von warmem Wasser in die liegenden halbkreisförmigen Schlämmstrommeln gebracht.

In jeder Trommel bewegt sich eine Welle mit viermal je sechs an den Enden durch Latten verbundenen Armen, welche das Aufrühren der Erde im Wasser bewirken.

In einiger Höhe über dem Boden der Trommel findet der Abfluß statt, zunächst in einen kleinen gemauerten Kasten, in welchem die gröberen Theile zurückbleiben.

Von hier geht der Kaolinschlamm durch gemauerte mäanderartig geführte Rinnen, in welchen der Sand zu Boden fällt und der Schlamm vermittelft eines Schlauches nach den einzelnen Absathottichen über ein feines Sieh geführt wird.

Die steinernen Rinnen und Absatbehälter sind mit

Cementguß verputt und geglättet. Nachdem sich der Schlamm abgesetzt hat, wird das geklärte Wasser abgehebert und von Neuem Schlamm zugeführt und so fort, bis sich die Gefäße hinreichend gefüllt hahen.

In manchen Schlämmereien wird das Absetzen durch

Zusat von wenig Kalkwasser beschleunigt.

Nachdem sich die Masse abgesetzt hat, hebert man nach dem Klären das Wasser ab, und entsernt den Rest des= selben durch Anwendung von Filterpressen.

Die Masse wird in denselben auf etwa 25 Procent

Feuchtigkeitsgehalt abgesperrt.

Nach beendigter Pressung werden die Ruchen aus Rahmen der Bresse gehoben, herausgeschnitten und getrocknet.

Die geschlämmten Raoline find in den seltensten Fällen als vollkommen reine Thonsubstanzen anzusehen.

Ravlin besitzt eine gelbstichige weiße Farbe, welche durch Zusatz von einer geringen Menge Ultramarin modisficirt wird, er ist leicht, besitzt einen fettigen Griff, ist im Wasser, verdünnten Säuren und Alkalien fast unlöslich.

Mit concentrirter Schwefelsaure langere Zeit getocht, zersett er sich unter Abscheidung gelatinöser Kieselsäure in

Thonerdefulfat.

Als Wasserfarbe ist Kaolin aut anwendbar, nicht aber als Delfarbe, mit welchem er einen Anftrich bildet, der fast

gar nicht bectt.

Er wird deshalb sehr selten als Anstrichfarbe ver= wendet, wohl aber zum Mischen mit anderen Farben, nament= lich aber findet er seine Verwendung bei Berstellung von Anilin-Lackfarben, besonders wenn diese jum Farben von Papiermassen Verwendung finden follen.

Riefelguhr.

Infusorienerde.

Die Rieselguhr besteht fast aus reiner Rieselsäure

(90 Procent).

Dieselbe wird gebrannt, dann dem üblichen Mahl= und Schlämmprocesse unterworfen, wenn nöthig, mit Salpeter= salzsäure=Mischung ein etwaiger Eisengehalt entsernt, noch= mals gewaschen, in Filterpressen entwässert und in üblicher Weise getrocknet und gemahlen.

Dieselbe besitzt dann eine dem Schwerspath ähnliche weiße Farbe, ist außerordentlich leicht, indifferent gegen atmosphärische Einflüsse, Säuren und Schweselwasserstoff,

und nimmt leicht Farbstoffe an, die es festhält.

Da sie sich mit anderen Farben gut mischen läßt, ohne sie im Farbenton zu ändern, empsiehlt sich dieselbe nament= lich bei Herstellung von Anilinlacken.

Magnesit.

Magnesit ist hauptsächlich Magnesiumcarbonat, Mg CO3, und kommt in manchen Gegenden in großen Mengen vor.

Dasselbe wird gemahlen und geschlämmt.

Es ist leichter als Kreide, weiß, und besitzt eine dem Schwerspath gleiche Deckfraft.

Es läßt sich gut in Del bearbeiten, wie es auch als

Wasserfarbe verwendet werden fann.

Es ist am Licht haltbar und widerstandsfähig gegen

die Einwirkung ber Witterung.

Obzwar es schwach alkalische Sigenschaften besitzt, so eignet es sich doch gut zum Versetzen (Dehnen) anderer Farben.

Dasselbe löst sich in verdünnten Mineraljäuren unter Aufbrausen auf.

Von anderen weißen Farben unterscheidet es sich da= durch, daß in der ammoniakalischen Lösung des Magnesites auf Zusat von Natriumphosphatlösung ein weißer Riederschlag von Ammoniummagnesiumphosphat sich bildet. Die saure Lösung des Magnesites wird durch Chlor=

ammonium und Ammoniak, Schwefelammonium, Ammonium-

oralat nicht verändert.

Das Magnesit eignet sich sehr gut als Ersat für Schwerspath. Enps. Kreide und ähnliches.

Schwarze Farben

find vorzugsweise organischen Ursprungs und nur wenige giebt es, welche aus anorganischen Stoffen bestehen.

Pariserschwarz

ist im Tiegel verkohltes Berliner= oder Preußischblau. Das= selbe ist ein Gemisch von Kohle und Eisenoryd, es ist des= halb nicht rein schwarz, sondern braunschwarz im Tone, welcher dasselbe, abgesehen von der Höhe der Gewinnungs= kosten, minderwerthiger macht als Ruß.

Mineralschwarz.

Schieferschwarz, schwarze Rreide.

Mineralschwarz ist gemahlener und geschlämmter Thonschiefer, welcher in Gängen, Stöcken oder in verein= zelten Knollen, gewöhnlich mit Schwefelkies durchsetzt, gefunden wird.

Die geförderten Stücke zerkleinert man zunächst auf Pochwerken, mahlt das grobe Pulver sein und trennt das Mahlgut durch Schlämmen von beigemengter Gangart.

Ist der gebrochene Schiefer reich an Schwefelkiesen, so läßt man ihn nach dem Pochen verwittern, gewinnt den gebildeten Eisenvitriol durch Auslaugen und verarbeitet erst den Kückstand auf Schieferschwarz.

Schieferschwarz bildet ein feines, sammtschwarzes Pulver, das mit Del angerieben, keine sandigen Theile erkennen

lassen, und beim Aufstreichen auf eine Fläche auch gut

becken soll.

Es wird zur Herstellung billiger schwarzer und grauer Delfarben, häufiger indeh als schwarze Wasserfarbe, gemischt mit Kreide und anderen Farberden zum Anstrich von Häusern und Wänden benützt.

Auch zur Herstellung billiger Farben für Tapeten findet

es Verwendung.

Delschwarz.

Bur Herstellung des Delschwarz dienen gute Sorten von Schieferschwarz, welche bis zu 20 Procent höchst

fein vertheilter Rohle enthalten.

Das durch Schlämmen von quarzigen Theisen möglichst befreite Schieferschwarz wird mit roher concentrirter Salzsäure zu einem dünnen Brei angerührt, dieser auf einer Herdsohle aus feuersestem Thon (Muffel) einige Zeit erhitzt, hierauf mit Wasser ausgelaugt.

Durch diese Behandlung wird der Thon zersetzt und in Producte übergeführt, welche sich beim Auslaugen in

Waffer lösen.

Die nun mit nur wenig Mineralbestandtheilen verunreinigte Kohle bleibt zurück und liefert ein sehr feines Schwarz von großer Keinheit und Tiefe des Farbentones.

Manganschwarz.

Wird gemahlener und fein geschlämmter Braunstein bei gelinder hitz an der Luft geglüht, so erhält man eine feinere schwarze Farbe, welche sich zum Anstrich besser eignet als der Braunstein selbst.

Man kann die Farbe auch direct aus Manganchlorür= rückständen herstellen, was jedoch mit höheren Gestehungs= kosten verbunden ist, weshalb man lieber natürlichen Pyro=

lusit verwendet.

Das Manganschwarz besitzt große trocknende Eigenschaften, ohne jedoch die Farbe und Deckkraft des Lampenschwarz zu erreichen.

Eisenschwarz.

Unter diesem Namen kommt eine Farbe vor, welche nichts anderes als fein zertheiltes Antimon ist, erhalten durch Ausfällung einer schwach sauren Lösung von Antimon= chlorid mittelst Rink.

Das Antimon schlägt sich in Form eines feinen schwarzen

Bulvers nieder.

Gewöhnlich wird jedoch unter diesem Namen das durch Mahlen und Schlämmen erhaltene feine Bulver von rohem Spiekglanz (Antimonium crudum) in den Handel gebracht.

Das Schwarz besitzt immer einen grauen Stich.

Rupferschwarz.

Persoz-Schwarz, Chromschwarz. Noir de Persoz, Noir du Chromate, Noir de Cuivre.

Perzoz-black.

Man erhält dasselbe in der Art, daß man normale Kaliumchromatlösung mittelst Kupsersulfat ausfällt, das erhaltene Rupferchromat unter Luftzutritt calcinirt.

Die Masse wird mit Chlorwasserstofffaure behandelt,

welche das nicht gebundene Kupfer löft.

Man kommt ebenfalls zum Ziele, wenn man eine Mischung von Kaliumbichromat mit Kupfernitrat glüht.

Das Kupferschwarz ist ungemein ausgiebig, sehr fein und sehr haltbar, und kann als Delfarbe benützt werden.

Graphit.

Reißblei, Aschblei, Bleischweif, Pottloth, Ofenschwärze. Graphit ift mehr oder weniger unreiner Rohlenftoff, welcher in Form von unregelmäßigen schwarzgrauen glänszenden Massen gewonnen wird, die das Papier oder die Finger schwärzen, sich fettig anfühlen und leicht in Pulver permandelt merden fönnen.

Seine Dichte hängt von deffen größerer oder geringerer

Reinheit ab und schwankt zwischen 2.08 bis 2.50.

Je nach Farbe und Deckfraft werden in der Braxis die Graphite scharf in amorphe und blätterige ge=

schieden.

lleberall, wo es gilt, Graphit als Farbe zu ver= wenden, wird nur nach dem amorphen, also dem böhmischen, steierischen, öfterreichischen und Raffinade : Graphit geariffen.

Bevor der Graphit Verwendung finden kann, wird er durch Schlämmen und auf chemischem Wege gereinigt.

Beim Schlämmen bleiben die erdigen Bestandtheile

zurück.

Die Reinigung auf chemischem Wege erfolgt durch Auskochen mit Schwefelfäure und Salvetersäure ober durch Erhiten mit chlorsaurem Kali und verdünnter Schwefelfäure, so lange sich noch Chlor entwickelt.

Runge empfiehlt ben geschlämmten Graphit mit concentrirter Schwefelfaure anzurühren, und zwar mit soviel,

daß ein dünner Brei entsteht.

Das Gemenge erhitt sich und wird nach 36 Stunden

mit Wasser ausgewaschen.

Mit dieser Reinigungsmethode läßt sich die Fabrikation des Eisenvitriols verbinden, wodurch die Ausgabe für die

Schwefelsäure so ziemlich gedeckt ist. Besse imnig mit 1—10 Procent einer organischen Substanz (Fette, Petroleum, Paraffinöl, Fuselöl, Bengin, Wachs, Dzokerit 2c.) und erhitzt zum lebhaften Rochen.

Graphit steigt in die Höhe, kann abgeschöpft und

getrocknet werden.

Derselbe wird vorzugsweise zum Anstrich eiserner Gegenstände, Defen, Röhren 2c. verwendet.

Zinkgrau.

Schiefergrau. Die Berstellung des metallischen Zinkes ist stets von Rinkstaubentwickelung begleitet.

Dieser Zinkstaub ist ein metallisches Pulver von grauer Farbe, großer Porosität und geringer Schwere, das bis zu 95 Procent aus metallischem Zink besteht.

Das Zinkgrau ist ein vortreffliches Mittel, das Eisen vor Rost zu schützen, und ist überall da anzuwenden, wo

früher Bleiweiß, Mennige verwendet worden sind.

Die Anwendung des sogenannten galvanisirten, d. h. verzinkten Eisens ist bekannt.

Mit einem Zinkgrauanstrich erreicht man Aehnliches.

Das feingesiebte Zinkgrau wird mit Delfirniß, dem man etwas Siccatif zugesetht hat, bis zur passenden Consistenz gemischt und wie jede andere Farbe aufgetragen.

Die Farbe des Zinkgrau ist ein angenehmes Hellgrau. Die Ausgiebigkeit ist ebenso groß wie die der Mennige.

Es streicht sich die Farbe ebenso gut als gleichmäßig, muß aber vor dem Streichen zeitweilig umgerührt werden, damit es sich nicht ungleichmäßig in der Farbe vertheilt.

Gelbe Farben.

Die gelben Farben finden eine sehr große Verwendung, namentlich die Ocker und die Chromfarben werden in außerordentlich großen Mengen verbraucht.

Defer.

Chamois, Chinefischgelb, gelbe Hausfarbe, gelbe Erde, gelber Thon, Goldgelb, Goldocker, Kollerfarbe, Satinocker, Schöngelb, Reingauererde, Delocker, Bronzeocker.

Ocres.

Ochres.

Man kann die Ocker als Thone oder kalkhaltige Mergel, welche verschiedene Mengen von Eisenorydhydraten enthalten (öfters auch kleine Mengen von Eisenoryduloryd, Eisenoryd, Manganoryd, basisch-schwefelsaurem Eisenoryd) ansehen; meist sind sie Producte der Verwitterung eisensorydhaltiger Gesteine.

Außerdem enthalten dieselben Silicate, Baryte, Calcium-Carbonat und =Sulfat u. dgl., je nach der Dertlichkeit

der Gewinnung.

So enthalten die Derbyshires Ocker viel Calciumverbindungen, Ghps, Baryt; während die Ocker von Oxfordshire und aus Frankreich mehr Thon enthalten.

Unter diesen Umständen besitzt eine Analyse ber Ocker

als Farbe wenig Werth.

Die Ocker werden beshalb nur auf die Deckkraft geprüft.

In Folge der verschiedenen Form und der wechselnden Mengen an Eisenoryd, welche sie enthalten, besitzen die Ocker verschiedene Farbentone, die stets matt sind.

Sie lassen sich eintheilen:

1. in rothe Ocker, ein Gemisch von Thon und rothem Eisenoryd; und

2. in gelbe Deter, welche wiederum in zwei Claffen

eingetheilt werden fönnen, von denen die einen:

a) innige Mischungen sind von Gisenorudhydrat und plastischem Thon; die anderen

b) von Eisenorydhydrat und Calciumcarbonat.

Beide Arten Ocker werden entweder bergmännisch oder durch Tagebau gewonnen.

Die gelben Ocker kommen als Lager und Refter im

Flötgebirge vor.

Die schönsten Ocker finden sich in Deutschland bei Goslar, Elbingerode, Tilkerode, Jena, in Desterreich, nament= lich in Böhmen, in Franfreich, Italien, in England (Dr= ford, Derbyshire, Cornwall), Australien.

Sie werden durch Schlämmen gereinigt.

Zuerst wird die bei der Gewinnung von allen nicht färbenden Elementen getrennte Roherde durch längeres Lagern im Freien, besonders aber durch Ueberwinterung (Ausfrieren) wesentlich verbeffert, d. h. sie zertheilt sich besser, so daß man sie an manchen Orten erst nach Jahren in die Fabriksräume bringt, um sie einer rein mechanischen, lediglich der größeren oder geringeren Härte entsprechend

abgeänderten Behandlung zu unterwerfen.

Die schwieriger oder nicht zerreibliche Erde, welche im Ganzen einen geringen Procentsatz ausmacht, gelangt unter ein Stampf= oder Pochwerk, oder unter einen naffen Roller= gang und wird dann entweder durch einen continuirlichen mit bestimmter Geschwindigkeit zulaufenden Wasserstrahl abgeschwemmt und nach Absetzung ungenügend zerkleinerter Theile in Raften dem Abjeten überlaffen, oder es wird das nur auf eine bestimmte Korngröße gebrachte Material auf Nagmühlen mit Baffer fein gemahlen und geschlämmt.

Die ganze Vorrichtung der Handschft in merei, wie sie noch vielsach betrieben wird, besteht zunächst in einem 1 Meter weiten und 500—700 Mm. hohen Kührbottich, in welchem 100—150 Kgr. nicht zu großstückige Erde einsgetragen und mit der sechs bis zehnsachen Menge Wassertücktig ausgerührt, wenn nöthig, auch mittelst eines hölzernen Stempels gestampst werden kann.

zernen Stempels gestampst werden kann.

Links davon ist etwas höher das sogenannte Absatzober Trippelgesäß aufgestellt, in welches der dünne Farbenschlamm durch ein kleines hochrahmiges Siebgewebe (mit 7—10 Deffnungen pro Quadratcentimeter) hineinges

goffen wird.

Was von gröberen Theilen das Sieb noch passirt, soll im Absatzefäß noch Zeit gewinnen sich niederzuschlagen, so daß durch eine seitlich oben angebrachte Deffnung nur feine Farbtheile in das dritte Gefäß, den aus Dauben oder Rfosten zusammengesetten Schlammbottich ober Kaften

gelangen fonnen.

Hier schiedet sich das Ganze rasch in dickeren Schlamm und klares Wasser, welches nur, wenn es etwas stark salzig ist, ganz entsernt wird, sonst aber bei passender Anordnung der ganzen Vorrichtung wieder in den Rührbottich zurückläuft, um vom Neuen zum nochmaligen Ausschlämmen des gebliebenen Restes oder auch zu neuem Waterial benützt zu werden.

Die mechanischen Schlämmereien ersetzen den schwierigsten Theil dieser Arbeit durch einen Cylinder von $1^{1}/_{2}$ Meter Höhe, 750-1000 Mm. Durchmesser, in dessen Mitte eine eiserne Welle mit zahnbesetzten Armen sich dreht und bei 25-30 Touren in der Minute die Beschickung, aus Wasser und Farbe bestehend, heftig umrührt.

Der dünne Schlamm läuft durch ein seitlich oben ans

Der dünne Schlamm läuft durch ein seitlich oben ansgebrachtes Rohr ab, die am Boden sich ansammelnden groben Verunreinigungen müssen durch eine möglichst tief liegende

Deffnung zeitweilig entfernt werden.

Die vollständige Trocknung des Farbenschlammes ist nicht ohne Schwierigkeiten, da der Waffergehalt desselben auch nach mehrtägigem ruhigen Stehen dem Gehalt an Trockensubstanz durchschnittlich gleichkommt, bei sehr thonhaltigen Waaren sogar ein Mehrsaches derselben beträgt.

Zur theilweisen Entwässerung bedient man sich der Filterpressen, oder besser noch der Nutschapparate.

Der Versuch, durch Centrifugiren denselben Erfolg zu erzielen, wie durch Pressen, ist gescheitert, da die Leistung bei gleichen Drucksächen annähernd im Verhältnisse zum Drucke steht, der ja bei den Filterpressen viel beträchtlicher, durchschnittlich das Dreis dis Viersache von dem ist, der im Umkreis der drehenden Centrifuge statthaben kann.

Nach genügender Entwässerung, gleichviel auf welche Weise solche bewirkt worden ist, wandert die Farbe zum vollständigen Abtrocknen auf »Auftragbretter« von etwa 1200 Mm. Länge und 250 Mm. Breite, und mit diesen in die im Freien aufgestellten Trockengerüste.

Es genügen drei bis vier Tage Sonnenschein mit leb= haftem Luftzug, um den 50—80 Mm. hoch aufgetragenen

Schlamm völlig zu trocknen.

Ist die Witterung ungünstig, so müssen Trockenstuben oder Trockencanäle eine Aushilse gewähren.

Die lediglich getrockneten, also in regellosen Brocken befindlichen Ocker genügen nur selten den Ansprüchen der Käuser; der Wunsch nach seucht pulverisirter Waare ist ein ganz allgemeiner, und da die Waare in diesem Zustande außerdem ein viel ansprechenderes Aeußere annimmt, bequemere Verpackung und Zusätze hellerer oder dunklerer Sorten gestattet, salls, wie in der Regel, bestimmte Nuancen einzuhalten sind, so begegnen sich hier ausnahmsweise die Interessen der Fabrikanten und Consumenten.

Zum Bulverisiren geschlämmter Waare sind sowohl Kollergänge, wie auch Mahl- und Kugelmühlen in Thätigkeit; zum Sortiren oder Sieben dagegen Sieb=

maschinen, chasseurs.

Diese lettere Vorrichtung besteht in einer $1^{1}/_{2}$ Meter langen und 400 Mm. weiten, horizontal und fest in einem

Holzrahmen gelagerten Blechtrommel, in welcher seitlich ein mit Messinggewebe überzogener Rahmen eingesetzt ist, welcher gleiche Länge wie die Trommel und $^{1}/_{5}$ von deren Umfang

besitt.

Das entsprechend (durch ein Becherhebewerk) gehobene Mahlgut fällt durch eine oben in der Trommel ausgesparte Deffnung in dieselbe ein, wird durch zwei Flügel ersaßt, die auf die centrale, mit 40 Umdrehungen pro Minute rotirende Belle aufgenietet sind, und gegen das Sieb gesichleudert.

Während das feinere Pulver das Sieb passirt und sich in einem das Ganze umschließenden Kasten ansammelt, wird das gröbere vermöge der schwach schraubenförmig gewunstenen Gestalt der Flügel nach dem der Einfallsöffnung entsgegengesetzen Trommelende fortbewegt und nach außen bes

fördert.

Mit Hilfe dieser Siebmaschine können täglich sehr bequem bis 2000 Kgr. gut trockener Waare von der durchschnittlich gewünschten Feinheit erzielt werden.

Sehr oft werden die Ocker »geschönt«, und zwar zu dem Zwecke, um ihnen eine lebhaftere Farbe zu geben, wie es nicht ausgeschlossen ist, daß Thone aufgefärbt werden,

um sie unter dem Namen »Oder« zu verkaufen.

Das Schönen geschieht gewöhnlich mit Chromgelb oder auch, und zwar am häufigsten mit Theerfarbstoffen, indem man diese in Form von Lack (an Tannin, Thonerde 2c.) bindet.

Man prüft die Ocker beim Einkauf je nach dem Zwecke, dem sie dienen sollen, indem man eine Probe rein, eine zweite mit Bleiweiß gemischt in Firniß reibt.

Ocker, welcher als Wasserfarbe dienen soll, prüft man durch Vermischen mit Kreide, Blanc fixe und Wasser, und beurtheilt hiernach Färbung, Deckfraft und Keinheit.

Lettere auch mittelst der Schlämm = Methobe.

10 Gr. Ocker werben in einem Mörser zu einem gleichmäßigen Pulver zerrieben, doch darf das Reiben nicht

zu weit getrieben werden, da man sonst ungenaue Resultate

erzielen würde.

Man bringt das Pulver in ein conisch geformtes Glas, das man in ein größeres stellt; nun seitet man einen Strahl Wasser in das Pulver, welches dadurch aufgeschwämmt wird.

Der feine Farbstoff schlämmt sich ab, die schweren

fiesigen Beimengungen bleiben zurück.

Man läßt den abgeschlämmten Ocker absetzen, filtrirt die wässerige Lösung ab und trocknet auf gewogenem Filter.

In gleicher Beise verfährt man mit bem fiefigen Rud-

stande.

Die Bestimmung des Schönungsmittel ge-

schieht in folgender Weise:

Zur Feststellung der Beimengung von Chromgelb und sonstigen Chromfarben wird einer kleinen Menge der zu prüsenden Farberde etwas kohlensaures Kali oder Natron nebst destillirtem Wasser zugesetzt, dasselbe sodann in einer Eprouvette zum Kochen erhitzt, hierauf abgekühlt und diese Flüssigkeit filtrirt.

Diejes so erhaltene Filtrat wird nun im Ueberschusse mit Essigsäure und Bleizuckerlösung versetzt, und es tritt, wenn Chromgelb oder eine andere Chromfarbe vorhanden

war, ein fanariengelber Niederschlag auf.

Soll die Beimengung von Theerfarben oder organischen Farbstoffen constatirt werden, wird eine kleine Probe der fraglichen Farberde mit Alkohol in einer Eprouvette gut durchgeschüttelt und erwärmt; hierauf wird diese Flüssigkeit absiltrirt und es zeigt sowohl das Filtrat wie auch das Filter, wenn Theerstoff beigemengt war, dessen Farbe.

Da die genannten zur Schönung verwendeten Farbstoffe aber auch als Lackfarben zur Anwendung kommen, so erscheint es geboten, etwa vorhandene Lackfarben vorher

aufzuschließen.

Zu diesem Behufe versett man die zu prüfende Farberde vorerst in einer Eprouvette mit Essigäure und dann mit Alkohol, wornach erst die Prüfung in der vorbesschriebenen Weise vorzunehmen ist.

Siennaerbe.

Stalienische Erde, Terra die Sienna. Terre de Sienne.

Siena.

Diese Ockerart sindet sich vorzugsweise in Italien (Toscana), dann am Harz, in verschiedenen hochgelb bis gelblichbraun gefärbten, mehr oder minder mit Sand gesmengten Sorten, welche gebrannt, je nach Höhe der Temperatur und Brenndauer, eine braune, röthliche, orangegelbe bis dunkelrothe Lasursarbe liefern.

Die gelbe, natürliche Sienna bildet kleine

Die gelbe, natürliche Sienna bildet kleine eckige, sehr harte Stückhen, welche sich schwierig sein reiben lassen und in gleicher Weise behandelt werden müssen, wie

dies bei Ocker vorher erwähnt worden ist.

Gifenoder.

Rünstlicher Octer, Gisengelb. Jaune de Mars. Mars yellow.

Rünstlichen Eisenocker hat zuerst George Field hergestellt, ohne jedoch sein Verfahren veröffentlicht

zu haben.

Zur Herstellung der helleren Farbentöne verwendet man schweselsaures Eisenornd, das man mit Wasser zu 8 Grad Be. löst und die Lösung in einem Steintopf erwärmt; dann legt man Zinkstreifen ein, worauf man in kurzer Zeit ein Trübwerden und Ausscheiden wahrnimmt.

Die Flüssigkeit erscheint schließlich entfärbt.

Man zieht die über dem Niederschlage stehende Flussig= keit (von Zinksulfat) ab, wäscht denselben mit Wasser so lange aus, bis dasselbe nicht mehr sauer reagirt. Will man vor mechanischen Verunreinigungen ganz ficher sein, so schlämmt man das Pulver durch ein Seiden= sieb, bringt es auf ein leinenes Tuch zum Ablaufen, preßt und trocknet es dann.

Im trockenen Zustande erscheint diese Farbe als ein helles, ockerfarbiges, dem Neapelgelb ähnliches, ungemein zartes und seichtes Pulver von vieler Ergiebigkeit und reinem Ton und wird in diesen Eigenschaften von keiner anderen Farbe der Art überragt.

Sine dunklere Ruancirung bereitet man aus einer Lösung von Sisenchlorid, das ebenfalls durch metallisches

Bint gefällt wird.

Diese Farbe ist mehr dunkelrostgelb, und mit Del angerieben, einem Braun ähnlich, das unter dem Namen

Laque Robert Nr. 7 bekannt ist.

Die Bereitung der Eisenoxydiösungen geschieht aus der schwefelsauren dadurch, daß man ein gestäumiges Steingutgefäß, zum zwölften Theile etwa, mit Salpetersäure von 35 Grad Be. anfüllt, und dahin nach und nach unter Umrühren mit einem Glasstab etwas zerstleinerten Sisenvitriol giebt.

Hierbei entsteht allemal ein Aufbrausen, es entwickeln sich rothe Dämpfe, die man einzuathmen sich hüten muß, weshalb man diese Arbeit am besten im Freien oder unter

einem gut ziehenden Rauchfange vornimmt.

Aeußert der zugegebene Eisenvitriol keine Wirkung mehr, so läßt man die Flüssigkeit ruhig stehen, gießt sie anderen Tages von dem sich etwa gebildeten Bodensate ab und verdünnt sie bis zu dem vorgeschriebenen Grade mit reinem Wasser.

Das Eisenchlorid bereitet man dadurch, daß man

Eisenspäne oder Gisenblechstreifen in Salzfäure löft.

Die Lösung wird durch Glaswolle filtrirt und so lange eingedampst, bis sie in der Kälte zu krystallisiren anfängt.

Mit den von der Mutterlauge abgeschiedenen Arnstallen wird genau so verfahren, wie beim Eisenvitriol angegeben wurde.

Wenn man käuflichen Eisenvitriol verwendet, so sehe man darauf, daß berselbe kupferfrei sei, da man sonst keine

schöne Schattirung erhält.

Nach einem anderen Verfahren fällt man eine aus gleichen Theilen Gisenvitriol und Alaun hergestellte Lösung mittelst Natriumcarbonat und wäscht den Thonerdeeisen= niederschlag aus, worauf man trocknet.

Wird derselbe gelinde geglüht, so erhält man orange= gelben Eisenocker, während der bei Rothgluth ge= glühte Niederichlag eine rothe Karbe annimmt; glüht man bei Weißglühhitze, so wird derselbe violett.

Um diesen Ocker billig herzustellen, kann man statt Natriumcarbonat (Soda) Kalkmilch verwenden.

Die Eisenocker unterscheiden sich von den natürlichen badurch, daß sie sich vollftandig in concentrirter Salz= fäure lösen.

Chromaelb.

Königsgelb, Citronengelb, Neugelb, Leipzigergelb, Rölnergelb, Zwickauergelb, amerikanisches Chromgelb, Baltimore-Chromgelb, französisches Chromgelb.

Jaune de chrôme, Chromes jaune, Jaune d'or, Jaune de Cologne, Jaune de chrôme jonquille, Jaune de chrôme Spooner, Chromate de plomb.

Chrome yellow, Cologne yellow, Amerikan chrome yellow, Lemon chrome-yellow.

Die Chromgelbe bilden eine große Gruppe fehr

beliebter und viel verwendeter Farbstoffe.

Die Abstufungen in den Farbennuancen sind außerordentlich zahlreich und sind es Bleisalze, Bleichromat, Pb Cr O, und dessen basische Derivate, Pb O, Pb Cr O, welche dieselben hervorrufen.

Die Verbindung des Bleies mit dem Chrom läßt fich in normaler, sauerer und basischer Verbindung herstellen, von diesen haben jedoch nur die normale und bafische Ver=

bindung für die Farbenfabrikation ein Intereffe.

Das normale Bleichromat ist dunkelgelb gefärbt und besteht aus

pber

$$\begin{array}{c} 68.93 \quad \text{Frocent Bleiogyb, Pb O,} \\ 31.07 \quad \text{ Thromogyb, Cr O}_3 \\ \hline 100.00 \end{array}$$

Man erhält dasselbe durch Ausfällen einer Bleiacetatlösung mit Kaliumdichromat und geht die Reaction nach folgender Gleichung vor sich:

Pb
$$2 C_2 H_3 O_2 + K_2 Cr_2 O_7 + H_2 O = 2$$
 Pb $Cr O_4$ Bleichromat dichromat $+ 2 K C_2 O_3 H_2 + 2 H C_2 H_3 O_2$ Kaliumacetat Essignment.

Nimmt man an Stelle von Bleiacetat das Bleinitrat, so geht die Reaction in folgender Weise vor sich:

Aus dem Vorerwähnten ersieht man, daß 295 Theile Kaliumdichromat zersetzen 650 Theile Bleiacetat oder 662 Theile Bleinitrat, oder daß man auf 100 Gewichtsetheile Bleiacetat 38·9 Gewichtstheile Kaliumdichromat und auf 100 Gewichtstheile Bleinitrat 44·5 Gewichtstheile Kaliumsdichromat benöthigt.

Normales Bleichromat besitzt ein specifisches Gewicht = 5.65, ist im Wasser wie in Essigläure unlößelich, löslich aber in nicht zu schwacher Salzsäure, ebenso in größeren Mengen heißer Aegkali= oder Natronlauge.

Für sich allein erhitt wird dasselbe röthlich braun und geht schließlich unter Entwickelung von Sauerstoff in ein grünlich-graugefärbtes Gemisch von Blei- und Chrom-

ornd über.

Wird das Bleichromat mit geringen Mengen warmer Aetnatron- oder Aetlassische behandelt, so geht es in basisches Bleichromat über, nach der Gleichung:

2 Pb Cr O₄= 2 N₂ O H = Na₂ Cr O₄ = 2 Pb . Pb O Cr₂ O₄ normales Natriumdromat valies Bleichromat.

Es ist dies ein scharlachrothes Pulver von 6·266 specifischem Gewichte und schwach krystallinischem Gefüge, welches sich beim Reiben verliert und die Farbe dadurch in Orange übergeführt wird.

Dasselbe ist zusammengeset aus:

75·75 Procent Blei,
9·61 » Chrom,
14·64 » Sauerstoff

ober

81.61 Procent Bleiogyd, Ph O, 18.39 » Chromtriogyd, Cr O₃

Werden normales oder basisches Bleichromat mit concentrirter Schwefelsäure gekocht, so gehen dieselben unter Entweichen von Sauerstoff in Blei- und Chrom-sulfat über.

Mit concentrirter Salzfäure gekocht, entsteht eine grüne Lösung von Blei- und Chromchlorid, aus welcher

beim Erfalten, unter Entweichen von Chlor, Chlorblei ausfällt.

Mit Alkalicarbonaten gekocht, werden sie zerset, Bleicarbonat fällt zu Boden, während Alkalichromat in Lösung bleibt.

Aus der Lösung in ätzenden Alkalien wird auf Zusat von Essignere normales gelbes Bleichromat ausgeschieden.

Im Handel kommen die Bleichromatfarben selten im reinen Zustande vor, sondern mit Zusätzen von Bleisulfat, Blanc fixe, Ghps u. dgl., wodurch die verschiedenen Abstusungen in der Farbennnance hervorgerusen werden.

Zur Herstellung von Bleichromatfarben werden sowohl lösliche als auch unlösliche Bleiverbindungen verwendet.

Von lößlichen Bleiverbindungen sind zu erwähnen: Bleiacetat (Bleizucker), Bleinitrat, Chlor= blei; von unlößlichen werden angewendet: Blei= ornd (Bleiglätte), Bleiweiß, Bleifulfat.

Alle Angaben stimmen überein, daß die schönsten und besten Chromgelbe nur auß Bleiacetat erhalten werden können; kein anderes Bleisalz ermöglicht die Herstellung einer so großen Varietät von Nuancen und so verschieden=artiger physikalischer Beschaffenheit, wozu als weiterer Vorzug noch die große Einfachheit der Herstellungsart kommt.

Leiber ist der Preis des Bleizuckers ein absolutes Hinderniß für die ausschließliche Unwendung desselben, da die daraus hergestellten Farben sich verhältnißmäßig hoch stellen.

Ist der Bedarf an Bleizucker sehr groß, so lohnt sich dessen Herstellung für den Selbstverbrauch aus Bleiglätte und Essigfäure; dies ist mit keinen nennenswerthen Schwierigkeiten verbunden, während die Herstellung dieses Salzes aus metallischem Blei keine kostspielige Anlage ersfordert, aber die Essigfäureverluste die Selbstherstellung theuerer machen als das krystallisierte Handelsproduct zu stehen kommt.

Bur Berftellung des Bleiacetates (Blei= zuckers) für den Selbstverbrauch verwendet man am besten eine eiserne verbleite Pfanne.

Man füllt die Pfanne (zu ungefähr 1/3) mit der Hälfte ber erforderlichen Effigfaure von 30 Procent (= 6 Grad Be.), erhitzt zum schwachen Sieden und schlägt sodann die vorher auf einer Naßmühle zu einem feinen Brei zermahlene Glätte unter gutem anhaltenden Rühren durch ein Sieb in die Säure.

Sobald alle Glätte eingetragen ift, erhitzt man durch Dampf einige Minuten zum Sieben, worauf rasch vollstän-

dige Lösung zu einer milchigen Fluffigkeit eintritt.

Man hat dann eine concentrirte Lösung von basischem essigsauren Blei, zu deren Ueberführung in Bleizucker man eine der erst verwendeten Menge Essigfaure gleiche Menge zufügt und furze Beit umrührt.

Auf diese Weise ist der Verluft an Essigfäure auf eine

faum nennenswerthe Menge reducirt.

vollständige Umwandlung des erst erhaltenen basisch en Bleiacetates in den neutralen Bleizucker läßt sich leicht mit der Pfund'schen Reaction erkennen.
Man verwendet hierzu eine Sprocentige Lösung von

Quecksilberchlorid in Wasser.

Sobalb die ursprüngliche Bleilösung mit ein paar Tropfen der Quedfilberlösung feinen Niederschlag mehr erzeugt, so ist die Umwandlung in neutralen Bleizucker ersfolgt, man hat also eventuell zu der primären Bleilösung so lange Essigsäure zuzufügen, bis dieser Reactionspunkt erreicht ist.

Man bestimmt dann die Concentration der Lösung entweder mittelst des Aräometers, sicherer durch Titration*) mit 1/10 — N. — Kaliumbichromat (29.5 Gr. im Liter).

Einzelne wenden jedoch das Bleiacetat nicht gerne an, weil die aus demselben erhaltenen hellen kanariengelben

^{*)} Tüpfelanalnje mit Silberacetat (Ag NO3 + Na C2 H3 O2) als Indicator.

Chromfarben nach einigen Wochen einen deutlichen Stich in Orange annehmen.

Die Veränderung bleibt nie aus, aus Gründen, die noch nicht aufgeklärt sind.

Ob das nicht völlig ausgewaschene essigsaure Kali, welches gleichzeitig entsteht, allmählich in der nahen Bezührung mit der leicht reducirbaren Chromsäure die Bilsdung basischer Berbindungen dadurch befördert, daß sich kohlensaures Kali bildet; oder ob das essigsaure Bleioryd Doppelverbindungen mit dem chromsauren Bleioryd bildet, die allmählich an der Luft basisch werden; oder ob schon der geringste Ueberschuß von Bleiacetat hinreichend ist, allmählich den Farbenton zu nuanciren; genug, die Thatsache ist da, daß man sich vor dem Kötherwerden des Chromzgelb nicht schüßen kann, wenn man Bleiacetat anwendet.

Man hat diese Veränderung nicht zu befürchten, wenn man Bleinitrat an Stelle des Bleizuckers verwendet und geben die daraus erzeugten Gelbe denen aus Bleizucker hergestellten nur wenig nach.

Die bei der Verwendung des Nitrates in der Chromgelbsabrikation auftretende freie Salpetersäure ist aber von erheblichem Einflusse auf die Nuance des erzeugten Gelbes und muß diesem Umstande bei der Fabrikation Rechnung getragen werden, anderensalls die Resultate sehr zu wünschen übrig lassen.

Zwar ist die bei Verwendung von Bleizucker frei werdende Essigäure ebenfalls von ganz erheblichem Einsslusse auf die Farbenschönheit des Productes, doch ist dieser Einfluß unter praktisch vorkommenden Verhältnissen nur ein günstiger, während Salpetersäure bei zu hoher Concenstration oder zu hoher Temperatur fast stets nachtheilig wirft, häusig ein totales Wistingen der Operationen zur Folge hat.

Vorstehende Bemerkungen beziehen sich natürlich nur auf solche Fälle, in denen sauere Fällungslösungen, wie etwa Vichromat und Schweselsäure, benützt werden; bei neutralen ober alkalischen Fällungslösungen kann selbstver=

ständlich von freien Sauren teine Rede fein.

Der Erwähnung werth ist ferner die Thatsache, daß aus Bleinitrat hergestellte Chromorange stets salpeterssäurehältig sind, indem bei den Fällungen mit der alkalischen Chromatlösung ein hoch basisches salpetersaures Bleioryd niedergeschlagen wird, daß eine geringe Menge von Salpetersäure außerordentlich sest hält.

Bleinitrat stellt sich erheblich billiger als Blei-

acetat, auch läßt fich dasselbe leicht herftellen.

Man verwendet dazu denselben Apparat, wie früher für die Bleizuckerlösung beschrieben und verwendet Salpeterjäure von nicht mehr als 11 Grad Bé. (14procentig). Die ganze erforderliche Salpetersäure wird in die

Die ganze erforderliche Salpetersäure wird in die Pfanne gebracht, durch Dampf auf etwa 80° C. erhigt und sodann die berechnete Wenge Glätte, die nicht gemahlen zu sein braucht, eingetragen.

Man fährt mit dem Einleiten von Dampf fort bis

völlige Lösung eingetreten ift.

Die Concentration der Lösung kann mittelst Aräometers bestimmt werden, doch ist Titration bei Gegenwart von überschüssigem Natriumacetat mit Bichromat sicherer.

von überschüssigem Natriumacetat mit Bichromat sicherer. Chlorblei, das als Abfallproduct sehr billig zu haben ist, pflegt in einem solchen Grade verunreinigt zu sein, daß es sich selbst zur Serstellung ordinärer Gelbe kaum noch eignet, zu seinerem Chromgelb aber gar nicht verwendet werden kann.

Es läßt sich mit Chlorbleilösungen, welche bei gewöhnlicher Temperatur erhalten werden können (etwa einprocentig), technisch gar nicht arbeiten, und die aus dem festen Chlorblei erzeugten Gelb sind äußerst dicht und ertragen in Folge dessen nur ganz minimale Mengen von Füllstoff ohne Schädigung der Nuance.

Dagegen eignet sich Chlorblei sehr wohl zur Herstellung von Orange, und obwohl sich dieselben mit den aus anderen Bleisalzen dargestellten Orange nur bei selten vorkommender Reinheit des Absallchlorbleies messen

können, so rentirt sich das Verfahren bei der Billigkeit dieses

Abfallproductes doch gut.

Auf die Herstellung von Chlorblei soll hier nicht eingegangen werden, da dessen specielle Herstellung für die Chromgelbsabrikation, in Folge seiner ungünstigen Eigenschaften, sehr unvortheilhaft wäre.

Dagegen bilden basische Bleiacetate gewissermaßen ben Uebergang von den löslichen zu den unlöslichen Bleisverbindungen, soweit diese zu Zwecken der Farbenfabrikation

in Betracht fommen.

Daß dieselben vortheilhaft zur Herstellung von

Chromorange benütt werden, ift altbekannt.

In neuerer Zeit werden jedoch sehr hochbasische Bleiacetate für Töne vom zartesten Citronengelb bis zum scharlachrothen Chromroth verwendet.

Im Preise stellen sich diese Chromgelbe und Orange billiger als alle anderen, da nur ein Drittel ungefähr der im Bleis zucker enthaltenden Menge Ssigsäure in Anwendung kommt.

Die Methode ist aber nicht ohne Schwierigkeit und erfordert etwas mehr Beaufsichtigung als bei Verwendung von löslichen Salzen; aber weder im Preise, noch in der Schönheit der Producte, noch in der fast unbegrenzten Ansahl der verschiedenartigsten Varietäten kann irgend ein anderes Verfahren mit diesem sich vergleichen.

Als Ausgangspunkt dient bajisches Bleiacetat,

von der ungefähren Formel Pb C2 H3 O2, 2 Pb O H2.

Zu dessen Herstellung dient Bleiglätte, die zuvor auf einer Naßmühle zu einem unfühlbaren Brei zermahlen und dann durch ein seines Sieb (Nr. 120) geschlämmt wurde, und die technische 30procentige Essignäure des Handels.

Die Ueberführung der Bleiglätte in obiges

basisches Salz wird auf folgende Weise bewerkstelligt:

In die für die Herstellung von Bleizucker angegebene Pfanne die ungefähr 300 Liter hält, bringt man 76 Kgr. 30procentige Essigiaure und erhibt auf ungefähr 90 Grad C.; dann wird der Dampfzufluß regulirt, so daß die Tempezatur möglichst über 70 Grad C. bleibt.

Durch ein über der Pfanne aufgestelltes Sieb (Nr. 120) schlämmt man dann eine 120 Kgr. trockener Glätte entsprechende Menge des Glättebreies in die heiße Essigläure, wobei man zur Beschleunigung der Operation reichlich heißes Wasser zu dem im Siebe besindlichen Glättebrei giebt, den man mittelst einer Bürste oder eines Pinsels kräftig durcharbeitet.

Das Gelingen ber Operation hängt zum großen Theile von der Schnelligkeit ab, mit der die Glätte in die Effigsfäure eingetragen wird, wobei man sich aber sorgfältig hüte, die Glätte anders als durch das Sieb in die Säure gelangen zu lassen, da in diesem Falle die Entstehung steinsharter Klumpen, die sich jeder weiteren Reaction entziehen, unvermeidlich ist.

Von ebenso großer Wichtigkeit ist ein tüchtiges Rühren während der ganzen Operation, um das Ansehen der Glätte

am Boden der Bfanne zu verhüten.

Ist auf diese Punkte genügende Aufmerksamkeit verwendet worden, so beginnt nach kurzer Zeit die schmutzig= gelbrothe Mischung sich bedeutend zu verdicken, wobei die Farbe derselben in ein reines Weiß umschlägt.

Hiebei muß tüchtig gerührt werden, und sollte die Masse zu steif sein, so kann dieselbe durch Zufügen von heißem Wasser so weit verdünnt werden, bis ein kräftiges

Durchrühren möglich ift.

Man hüte sich aber wohl, zu viel heiße sober kaltes Wasser zuzusehen, da in beiden Fällen die Reaction sofort zum Stillstand käme und eine erhebliche Wenge noch unveränderter Glätte, die von dem gebildeten basischen Acetat eingeschlossen wird, sich der Reaction entzöge und der Qualität der aus diesem Producte hergestellten Farben sehr schädigen würde.

Sobald die Masse sich nicht weiter verdickt, stellt man das Rühren ein, bedeckt die Pfanne mit einem hölzernen Deckel und läßt sie 12 Stunden stehen.

War die Operation gut geleitet, so stellt die Masse nach dieser Zeit eine weiße Masse von großer Zartheit dar, in der keine harten Knötchen oder unveränderte Glätte bemerkbar sind.

Das so erhaltene basische Bleiacetat entspricht ungefähr der bereits erwähnten Formel und stellt eine weiße käsige Masse dar, die sich in viel Wasser fast vollskändig löst.

Es ist indessen nicht nöthig, dieselbe behufs Weitersverarbeitung auf Chromgelb erst in Lösung zu bringen, sondern es genügt, dieselbe in möglichst seiner Vertheilung in den Fällungsbottich zu schlämmen, welcher vorher zu 1/3 mit Wasser gefüllt wurde; was dabei etwa ungelöst bleiben sollte, sett sich bei der Fällung mit größter Leichtigseit in Chromgelb um.

Das Schlämmen wird durch Durchdrücken der Masse durch ein sehr seines Sieb bewirkt, unter Anwendung eines großen steisen Pinsels und reichlicher Mengen von Wasser.

Die so erreichte feine Vertheilung ist völlig ausreichend, indessen geht das in keiner Glätte fehlende höchst fein verstheilte metallische Blei mit durch das Sieb und mengt sich dem Chlorblei bei, was bisweilen zu unangenehmen Nebenserscheinungen führt.

Das Ausscheiden des metallischen Bleiesfann aber leicht bewerkstelligt werden, indem man das basische Acetat, auftatt dasselbe durch ein Sieb zu schlämmen, durch eine sehr eng gestellte Delsarbennuhle passiren läßt, die am besten so aufgestellt wird, daß von derselben die gemahlene Masse direct in den Fällungsbottich fließt.

Das fein vertheilte Blei sett sich hiebei als feste Masse in den Rillen der Mählen fest und läßt sich nach beendigter

Operation mit Leichtigkeit entfernen.

Sobald man die gesiebte oder gemahlene Masse in den Bottich einfließen läßt, muß in demselben kräftig gerührt werden, dis die Fällung vollzogen ist, um das Festseten ungelöster Theile am Boden des Bottiches zu verhüten.

Von großer Wichtigkeit ist in diesem Verfahren die

Qualität der verwendeten Bleiglätte.

Es ist selbstverständlich, daß diese so rein wie möglich sein muß, besonders in Bezug auf einen häufig vorskommenden Aupfergehalt, der schon in geringer Wenge höchst nachtheilig auf die Schönheit der helleren Ruancen von Chromgelb (Citron, Schwefelgelb u. s. w.) einwirkt.

Bur Prüfung auf Kupfer gebe man 10 Gr. Glätte in ein Becher- oder Reagenzglas und übergieße dasfelbe mit 20 Cbcm. Ammoniak, dem man einige Tropfen

Salpeterfäure zusetzte.

Unter häufigem Umrühren läßt man die Probe sechs

Stunden stehen und filtrirt fodann.

Das Filtrat wird mit 30procentiger Essigläure ansgesäuert, einige Tropfen einer 10procentigen Lösung von Ferrochankalium (gelbem Blutlaugensat) hinzugesetzt und kräftig umgeschüttelt.

Zeigt die Probe nach 5 Minuten langem Stehen nur eine bräunlich-rosa Färbung, so ist die Glätte unbedenklich verwendbar, hat sich jedoch ein brauner Niederschlag ge-

bildet, so muß die Glätte verworfen werden.

Diese Probe giebt aber nur Aufschluß über die Verwendbarkeit einer bestimmten Glättesorte vom Standpunkte ihrer chemischen Reinheit aus; mindestens ebenso wichtig ist aber deren physikalische Beschaffenheit.

Bon dieser hängt es ab, ob die Glätte sich vollständig

in das basische Acetat überführen läßi.

Ist eine Glätte sehr dicht, so ist deren Hydrastionirung, wie die Ueberführung derselben in das basische Acetat benannt wird, kaum in zufriedenstellender Weise außsführbar, was sich leicht an der mehr oder weniger gelbslichen oder röthlichen Färbung der Reactionsmasse erstennen läßt.

Außerdem zeigt es sich, daß die gebildeten käsigen Flocken beim Zerdrücken mit der Handsläche stets einen sandigen Kern von unveränderter Glätte enthalten.

Ein diese Erscheinungen zeigendes Reactionsproduct

liefert immer nur geringwerthige Waare und ganz erheblich reducirte Ausbeute. Eine Prüfung der Glätte im kleinen Maßstabe in Bezug auf obiges Verhalten ist sehr unzuverlässig, und es ist daher sehr zu empsehlen, von einer beim Verarbeiten im Großen sich als brauchbar erweisenden Glätte zu Gunsten einer anderen erst nach Befund einer normalen Betriebsoperation abzugeben.

Ein ursprünglich von Fanzoy angegebenes Chromgelbverfahren geht ebenfalls von der Bleiglätte aus, indem dieselbe in ein hochbasisches Chlorblei übergeführt wird.

Zu diesem Zwecke werden 50 Kgr. Bleiglätte in einen hinreichend großen Trog gegeben, mit 50 Kgr. Kochsalz vermischt und Alles mit warmem Wasser zu einem Brei eingerührt.

In beiläufig 24 Stunden bläht sich das Gemisch auf;

man rührt es gut um.

Ist es dicker geworden, so giebt man Wasser dazu, bis

es die frühere Confistenz erreicht hat.

Dieses wiederholt man so oft, bis der Brei ganz zersset ist, was man an seiner Weiße, die er bekommt, erkennt. Dieser Proces ist bei einer Temperatur von 20 bis

Dieser Proces ist bei einer Temperatur von 20 bis 24° C. in vier bis fünf Tagen vollendet und das Gemenge

ist in Chlorblei umgewandelt.

Man erkennt den Endpunkt der Reaction daran, daß eine kleine Probe in ein zu 2/3 mit 10procentiger Salzjäure gefülltes Reagenzglas gebracht, nach kräftigem Schütteln eine völlig klare Lösung giebt, sich also keine unzersetzt gebliebene Glätte mehr absetzt.

Der obige Proceß verläuft bei weitem schneller und besser, wenn man die auf einer Naßmühle gemahlene Glätte zusammen mit dem Kochsalz und der nöthigen Wenge Wasser in eine eiserne Kolltrommel bringt und dieselbe dann in

Gang setzt.

Die Wirkung der in der Rolltrommel befindlichen Kugeln oder Walzen beschlennigt die Operation ganz bes deutend und liefert ein viel gleichmäßigeres Product.

Das auf die eine oder andere Weise erhaltene basische Chlorblei wird sodann bis zum völligen Verschwinden

der alkalischen Reaction ausgewaschen, filtrirt, schwach ge=

preßt und in Teigform zum Gebrauche aufbewahrt.

Den Gehalt an Blei Dieses Brobuctes bestimmt man durch Titration einer in verdünnter Salveter= fäure aufgelösten und mit überschüssigem Natriumacetat ver=

setten Probe mit 1/10 — N. — Kaliumbichromat.

Daß die mit Hilfe dieses Verfahrens erzeugten Chrom= gelbe sich außerordentlich billig stellen, ift einleuchtend, trot= dem hat das Berfahren fehr wenig Fuß gefaßt, da dasselbe sehr umständlich ist, sich für die Erzeugung stark reducirter billiger Gelbe fehr wenig eignet und vor dem vorbeschriebenen basischen Acetatverfahren nur den Vortheil eines um ein Geringes billigeren Preises besitt, ein Vortheil, der durch die Ueberlegenheit der nach dem basischen Acetatversahren erhaltenen Gelbe mehr wie aufgewogen wird.

Das Verfahren ist sehr wohl geeignet zur Her= stellung gewisser Sorten chemisch reiner Gelbe, wie solche auf dem englischen und amerikanischen Markte in großen Mengen gekauft werden; Gelbe, welche bei mittel= mäßiger Ruance große Deckfraft besiken und sehr billig

aehandelt werden.

Bleiweiß ist für die Fabrikation von Chromgelben aller Art vorzüglich geeignet, auch stellen sich die baraus fabricirten Producte sehr billig in Folge des hohen Gehaltes des Bleiweißes an Bleioryd (86 Procent Bleioryd).

Im Wasser aufgeschlämmtes Bleiornd, mit den üblichen Fällungslösungen für Chromgelb behandelt, giebt sehr schlechte Resultate, da das unlösliche Bleiweiß mit der Källungs=

lösung nur sehr unvollständig sich umsett.

Besser schon fällt das Resultat aus, wenn man der Fällungslöfung eine bestimmte Menge von Säuren zusett.

Bu diesem Zwecke ift es durchaus nicht erforderlich, eine der angewendeten Menge Bleiweiß äquivalente Menge diefer Sauren zu verwenden, alfo das Bleiweiß vollständia in der betreffenden Saure zu lofen.

Der ökonomische Vortheil der Verwendung von Blei-

weiß würde dadurch gänzlich verloren gehen.

Es ist vollkommen genügend, ein Drittel oder ein Viertel jener Menge an Essigsäure oder Salpetersäure zu verwenden.

Bei der Fällung mit sauren Fällungslösungen werden jene Säuren beständig regenerirt und kommen von Neuem

auf das noch unveränderte Bleiweiß zur Wirkung.

Die charakteristische physikalische Erscheinung der auf solche Weise erzeugten Chromgelbe ist jedenfalls der während der Fällung stattfindenden lebhaften Kohlensäure-Entwicke-

lung zuzuschreiben.

Frisch gefälltes ober in Teigform aufsbewahrtes schwefelsaures Blei läßt sich mit fast berselben Leichtigkeit wie ein lösliches Bleisalz in Chromzelb überführen, und diese Methode wird, tropdem sie nicht allgemein brauchbar ist, doch häufig für die Herstellung gewisser Sorten glattbrüchiger Gelbe benütt.

Würde man das erforderliche Bleisulfat herstellen durch Fällung eines löslichen Bleisates, etwa
Bleiacetat oder Bleinitrat mit Schwefelsäure oder einem
geeigneten Sulfate, so würde die Essig, beziehungsweise
Salpetersäure verloren gehen, oder doch auf umständliche

Beise zu gewinnen sein.

Die Methode kann daher nur vortheilhaft auf die Weise ausgeführt werden, daß man nicht normales, sondern ein basisches Bleisalz anwendet, und zwar basisch

eisigiaures Blei Pb2 (OH)2, (C2 H3 O2)2.

Man fällt dieses Salz bei einer Temperatur von etwa 50° C. mit 50procentiger Schweselsäure, fügt aber nur so viel derselben hinzu, als erforderlich ist, um das basische Bleiacetat in neutrales Bleiacetat rückzuverwandeln, entsprechend der Gleichung:

$$\begin{array}{c} \operatorname{Pb}_2\left(\operatorname{OH}\right)_2\left(\operatorname{C}_2\operatorname{H}_3\operatorname{O}_2\right)_2 + \operatorname{H}_2\operatorname{SO}_4 = \\ \operatorname{bajifches} \operatorname{\operatorname{Bleiacetat}} & \operatorname{\operatorname{SO}_4} = \\ \operatorname{\operatorname{Cohwefels}} & \operatorname{\operatorname{Bieiacetat}} & \operatorname{\operatorname{SO}_4} + \operatorname{2H}_2\operatorname{O} \\ \operatorname{\operatorname{normales}} \operatorname{\operatorname{Bleis}} & \operatorname{\operatorname{Bleijulfat}} & \operatorname{\operatorname{Bajjer}}. \end{array}$$

Man hüte sich sorgfältig vor einem Uebersichusse an Schwefelsäure, nicht nur, weil ein solcher zu einem Essigsäureverluste führen könnte, sondern weil hiesdurch das gefällte Bleisulfat, das aus der basischen Lösung in käsigen Flocken fällt, die sich mit Chromaten äußerstrasch umsetzen, in seine krystallinische Modification verwandelt wird, die von Chromaten nur langsam angegriffen wird und nie so schöne Gelbe liefert als das amorphe Sulfat.

Es ist daher am sichersten, die Lösung sehr schwach basisch zu lassen, was ohne Schwierigkeit im Betriebe durchführbar ist, indem man die Fällung des basischen Bleis orydes stets mit Hilse der Pfundt'schen Quecksilberchlorids reaction sehr leicht verfolgen kann, und dieselbe unterbricht, sobald die Reaction ein Minimum vom Basicität der Lösung

anzeigt.

Die ganze Masse wird dann sofort in die Filterpresse getrieben und das abfließende Bleiacetat gesammelt und wieder auf basische Lauge verarbeitet.

Das in der Presse befindliche Bleisulfat wird direct in der Form, in der es erhalten wird, verwendet, beziehungs=

weise ausbewahrt.

Es zeigt bei richtiger Behandlung einen Trockengehalt von 25 bis 90 Procent; die im Preßtuchen enthaltene gezinge Menge Bleiacetat ist unerheblich, sie beträgt ungefähr 4 Procent der verwendeten Bleizuckermenge, ist aber abhängig von der Concentration der Bleizuckerlösung nach der Fällung, die nicht unter 1.5 specif. Gew. betragen sollte.

Da es vom Vortheile ist, mit ziemlich concentrirten Lösungen zu arbeiten, so kann die Herstellung derselben nicht unter Anwendung von directem Dampf geschehen, und man verwendet daher doppelwandige, eiserne Kessel zum Ershipen mit indirectem Dampf.

Die zur Herstellung der basischen Lösung verwendete Glätte sollte sein gemahlen zur Anwendung kommen und versäume man nie, die basische Lösung in das Fällungs-

gefäß durch ein sehr feines Sieb (Nr. 200) zu filtriren, um ungelöste Glätte und Unreinigkeiten zu entfernen.

Bleisulfat ist bisweilen in erheblichen Mengen als Abfallproduct von Kattundruckereien und Färbereien erhältlich.

Es ist aber meist von so übler Beschaffenheit in Bezug auf seine Reinheit, daß es nur schwer zu verwenden ist.

Durch Kochen mit einem großen Ueberschusse von kohlensaurem Natron läßt es sich so gut wie vollständig in Bleicarbonat überführen, das sich in derselben Weise wie Bleiweiß zur Chromgelbsabrikation verwenden läßt.

Ist der für das Bleisulfat geforderte Preis aber nicht

ein sehr niedriger, so ist das Berfahren kaum lohnend.

Das am meisten angewendete Verfahren ist das mit Bleinitrat, das Arbeiten damit ist einfacher als das mit basiichem Bleiacetat und erfordert weniger Apparate, als bei Anwendung unlöslicher oder unvollständig löslicher Bleisverbindungen.

Bei dem Bleiweiß= als auch bei dem basischen Acetat= versahren ist die Verwendung mechanischer Rührwerke absolut nothwendig.

Die hiedurch bedingte Mehrausgabe an Apparaten macht sich jedoch bei den außerordentlich ökonomischen Vorstheilen, besonders bei der basischen Acetatmethode, reichlich bezahlt.

Das basische Chlorbleiversahren stellt sich allerdings billiger, deren Ausübung bietet aber trot ihrer scheinbaren Einfachheit ganz erhebliche Schwierigkeiten, nicht zum wenigsten in der gar nicht leichten Controle des Bleiorydgehaltes des feuchten Drychlorides.

Immerhin nuß gesagt werden, daß die Methode, obgleich im Principe schon ziemlich alt, doch technisch noch sehr wenig entwickelt ist.

Bezüglich der verwendeten Rührwerke sei gesagt, daß sich hierzu nur das einsache Flügelrührwerk eignet.

Bei der häufig sehr bedeutenden Schwere der Niedersichläge nuß das Kührwerk sehr fräftig construirt sein, da

es sonst beim Wiederaufrühren der abgesetzten Niederschläge

leicht zu Schaden kommt.

Aus demselben Grunde empfiehlt es sich, die Rührstügel nicht senkrecht zu stellen, sondern denselben eine geringe Neigung zu geben, welche das Anstellen des Rührswerkes sehr erleichtert.

Die Kührwelle muß in dem über den Bottich reichenden eisernen Arm durch ein frästiges nicht kurzes Lager geführt werden, an ihrem unteren Ende trägt dieselbe einen Schuh von Phosphorbronze, der als Zapfen sich in einem theilweise in den Boden des Bottiches eingelassenen Phosphorbronzelagers dreht.

Diese Einrichtung verleiht der Rührwelle außerordent=

liche Stabilität und Dauerhaftigfeit.

Für kleine Bottiche können diese Rührwerke durch Riemenvorgelege oder direct von der Haupttransmission getrieben werden

Für Bottiche über 2 Meter Durchmesser ist aber der Betrieb mittelst Zahnrad und Frictionskuppelungen das einzig Näthliche, Riemenbetrieb ist in diesem Falle nur eine Quelle endsoser Aergernisse im Betriebe, und ist ferner die Abnühung der Riemen außerordentlich groß.

Diese Flügelrührer wären indessen ohne weitere Vorzichtung völlig unbrauchbar, da dieselben so gut wie keine Durchmischung in senkrechter Richtung bewirken und auch die in wagrechter Richtung erfolgende Durchmischung fast Null ist, wenn erst die zu rührende Masse sich mit der Geschwindigkeit des Rührers im Bottiche dreht.

Bur Beseitigung dieses Uebelftandes bringt man im

Bottich »Brecher« an.

Es sind dies hölzerne Bohlen, welche senkrecht zu den Rührflügeln in der Wand des Bottiches besestigt und je auf einer Seite an mindestens zwei Stellen gegen den Druck der gerührten Masse kräftig versteift sind.

Diese Brecher gehen vom Rande des Bottiches bis beisnahe auf den Flügelrührer, von dem sie 4 bis 6 Cm. ab-

stehen, so daß die Rührflügel ohne Gefahr darunter durchspassiren können.

Diese Brecher machen das Flügelwerk zum wirksamsten Kührapparate für alle schweren oder leichteren Niederschläge, die Mischung geht absolut sicher und mit außerordentlicher Schnelligkeit vor sich.

Die Fällungsbottiche sollten stets so hoch aufgestellt werden, daß nach dem Auswaschen die Farbe durch einen im Boden des Bottiches befindlichen Krahn direct in die unterschobenen Filterkästen oder durch Schläuche nach der Bumpe der Filterpresse abgelassen werden kann.

Sollten die erzeugten Chromgelbe in Teig verkauft werden, so ist eine Filterpresse im Interesse rationeller Production eine absolute Nothwendigkeit; es ist dies der einzige Weg, die Preßkuchen von regelmäßigem Trockensgehalte zu erhalten.

In Bezug auf die Filterpressen sei noch erwähnt, daß Rahmenpressen den Kammerpressen entschieden vorzuziehen sind; setztere sollten nur für die Verarbeitung solcher Producte verwendet werden, die sich, wie z. B. Pariserblau, sehr schwierig pressen lassen.

In solchen Fällen erweisen sich die innerhalb so viel Dichtungsfläche als die Rahmenpressen enthaltenden Kammerspressen entschieden vortheilhafter.

Von sehr großer Bedeutung ist die Trockenein= richtung, behufs Erzengung tadellosen Productes.

Jede Art der Trockenvorrichtung, welche die erforderliche Luftcirculation durch den Eintritt kalter Außenluft in die Trockenräume bewerkstelligt, liefert entweder schlechte Producte oder ist unökonomisch.

Es giebt nur einen Weg, Pigmentfarben rationell zu trocknen, dies ist mit erwärmter Luft (Caloriferen), wobei die mit Wasser beladene Luft des Trockenraumes nach Außen abgeführt wird.

Die Herstellung des normalen Bleichromats, Pb CrO.,

das nach der Gleichung entsteht:

$$2 Pbxx + K2 Cr2 O7 + 2 H2 O
= 2 Pb Cr O4 + 2 Kxx + Hx$$

ist der einfachste Fall dieses Chromgelbes.

Doch wird gerade dieses Chromgelb selten nach der obigen Gleichung hergestellt, wenigstens nicht als Farbe.

Ein im Sinne obiger Gleichung, also aus 100 Gewichtstheilen Bleiacetat und 38.9 Gewichtstheilen Kaliumchromat erzeugtes Chromgelb wird bei der Fällung als ein außerordentlich feueriger schwefelgelber Niederschlag erhalten.

Gelingt es diesen Niederschlag in sehr kurzer Zeit auszuwaschen, so ist eine Veränderung seiner Farbe kaum wahrzunehmen, doch muß sehr vorsichtig getrocknet werden.

Im Großbetriebe sind aber mindestens drei Stunden erforderlich, um den Niederschlag so weit absehen zu lassen, daß ein Auswaschen durch Decantation möglich ist, und während dieses Zeitraumes tritt bereits eine höchst auffalstende Veränderung des Gelbes ein, die sich durch eine dunkelsoranggelbe Färbung des auf der Flüssigkeit schwimsmenden gelben Schaumes zu erkennen giebt.

Beim Abziehen des Waschwassers zeigt sich sodann, daß die ganze Masse des Chromgelbes dieselbe Beränderung, wie der auf der Oberfläche des Bottiches schwimmende

Schaum erlitten hat.

Diese Erscheinung, die unter Umständen bei allen Chromgelben mit Ausnahme der basischen (Chromorange)

auftritt, wird als »Umschlagen« bezeichnet.

Ein solches umgeschlagene Gelb sieht, wenn es keine verdünnenden mineralische Zusäte (Füllung) erhalten hat, nicht immer schlecht aus, beim Verdünnen liefert es aber Producte, die in Folge ihrer ledernen, schmutzigen Nuance einen sehr geringen Handelswerth haben; dasselbe gilt von einem direct mit Füllung hergestellten Gelb.

Eine zufriedenstellende Erklärung für diese Erscheinung

ist zur Zeit noch ausständig.

Der Grund ist offenbar der, daß die Veränderung keine chemische, sondern eine physikalische ist und durch eine ganze Anzahl verschiedener Sinklüsse herbeigeführt wird.

Alls solche Ginflüsse seien genannt:

a) zu hohe Concentration der Lösungen; b) zu hohe Temperatur bei der Fällung;

c) freie Mineralsäuren; d) Ueberschuß an Chromat.

Bentele hält das Umschlagen für ein Krnftallinisch=

werden des Niederschlages.

Dille nimmt an, daß die Ursache in einem basischwerden des Gelbes zu suchen sei; aber diese Ansicht muß unbedingt verworsen werden, da ein »umgeschlagenes« Gelb sast ausnahmslos bei Gegenwart freier Wineralsäuren entsteht, und seine Nuance von der eines basischen Chromgelbes sich ebenso unvortheilhaft unterscheidet, als von einem tadellosen Chromgelb von normaler Constitution.

Unter diesen widersprechenden Ansichten verdient sicherlich die von Gentele die meiste Beachtung, obgleich dieselbe auch keinen Weg angiebt zur sicheren Vermeidung jener

unangenehmen Erscheinung.

Besonders gefährlich ist die Gegenwart von überschüseigem Chromat und freier Schwefelsäure.

Hieraus lassen sich gewisse Regeln ableiten, um einige

der häufiasten Ursachen des Umschlagens zu vermeiden.

Die Hauptregel ist: Stets mit Neberschuß an Bleisalz und nicht mit concentrirten Lösunsgen zu arbeiten, die Temperatur der Lösung möglichst wenig über Lufttemperatur gehen zu lassen und während, sowie auch einige Zeit nach der Fällung kräftig und anhaltend zu rühren.

Am unzweifelhaftesten ist die Wirkung überschüssigen Bleisalzes und sollte der Ueberschuß nie unter fünf Pro-

cent betragen.

Chromgelbe von ganz gleicher chemischer Zusammenssetzung zeigen je nach dem verwendeten Bleiüberschusse ganz verschiedene Nuancen, und zwar ist dieses um so zarter und feuriger, je größer der Bleiüberschuß.

Immerhin muß bemerkt werden, daß Gelbe, welche die Zusammensetzung Ph CrO4 besitzen, selbst wenn sie bei Uebersschuß an Bleisalz gefällt wurden, häusig dem Umschlagen unterliegen, besonders wenn das Auswaschen über Gebühr verzögert wurde.

Wird das Chromgelb von der Formel Pb Cr O4 im Sinne der Gleichung

$$2 \operatorname{Pb} xx + K_{2} \operatorname{Cr}_{2} O_{7} + \frac{\operatorname{Na}_{2} \operatorname{CO}_{3}}{\operatorname{n}} = 2 \operatorname{Pb} \operatorname{Cr} O_{4} + 2 \operatorname{K} x + \frac{2 \operatorname{Na} x}{\operatorname{n}} + \frac{\operatorname{CO}_{2}}{\operatorname{n}}$$

hergestellt, d. h. wird die Bildung freier Säure etweder ganz oder zum größten Theile unterdrückt, so zeigt das Gelb weniger Neigung zum Umschlagen.

Obiger Gleichung würde unter Anderem folgende Vor-

schrift entsprechen:

105 Gewichtstheile Bleiacetat (5 Procent Ueberschuß),

38 » Kaliumbichromat, 12 » Calcinirte Soda.

Die fast vollständige Neutralität der Fällung in Verbindung mit dem erheblichen Ueberschusse an Bleisalz, scheint auch mit der Grund zu sein, daß das »amerikanische Chromgelbverfahren für Chromgrün«, das ein Gelb von der Zusammensetzung Pb CrO4 liefert, niemals ein umgeschlagenes Product giebt.

Die eigenthümliche auf keine andere Weise zu erzielende Nuance dieses Gelbes, das sich besser als irgend ein anderes zur Herstellung von sogenannten »Chromgrünen«, durch Mischen mit Pariserblau eignet, ist übrigens aus der Her=

stellungsmethode schwer zu erklären.

Die Neutralität wird hier erreicht durch Reduction des Bichromates mittelst organischer Säuren, am besten Weinsture.

Es wird eine siedendheiße, concentrirte Lösung von 20 Gewichtstheilen Bichromat mit 2 Gewichtstheilen krystallissiter Weinsäure zersetzt.

Das Gemisch farbt sich unter lebhafter Entwickelung

von Kohlensäure schmutig schwarzbraun.

Hierbei wird natürlich ein Theil der nicht an Kalium gebundenen Chromsäure des Bichromates, vermuthlich unter Bildung von chromsauerem Chromoryd reducirt und man erhält eine fast neutrale Lösung, bestehend aus einem Gemisch von normalem Kaliumchromat und Chromchromat.

Mit dieser Lösung, die durch kaltes Wasser stark vers dünnt wird, fällt man eine Lösung von Bleiacetat oder Bleinitrat und man erhält so ein Chromgelb, das dem Um=

schlagen nicht unterworfen ist.

Es sei übrigens gleich hier bemerkt, daß ein auf diese Weise hergestelltes Gelb, in Folge seiner eigenthümlichen Nuance als Gelb unverkäuslich ist; indeß ist es für die Herstellung grüner Wischfarben unübertrefflich.

Es ist schon früher darauf hingewiesen worden, daß, je größer ein Ueberschuß an Bleisalz, desto heller die erzeugte

Gelbennance ift.

Die Herstellung der Citronengelbe durch Fällung bei Gegenwart großer Ueberschüsse an Bleisalz vertheuert aber das Product in solchem Grade, daß das Versahren für die Technik nicht in Betracht kommen kann.

Das Verfahren zur Herstellung von Chromgelben der helleren Ruancen besteht in der gleichzeitigen Fällung von Bleisalzen mit Lösungen, die Chromate und Sulfate, be-

ziehungsweise Schwefelsäure gemischt enthalten.

Je mehr Schweselsaure eine solche Lösung im Bershältniß zu Chromat enthält, desto heller ist die Nuance des erhaltenen Gelbes.

Diese Gelbe enthalten also neben Bleichromat stets mehr ober weniger Bleisulfat und lassen sich, durch simul-tane Fällung dieser beiden Salze, Chromgelbe erzeugen, deren Herstellung aus Bleisalzen und Chromaten allein ganz unmöglich wäre.

Aus diesem Grunde werden solche, durch simultane Fällung von Bleisalzen mit Chromaten und Schweselsäure, beziehungsweise Sulfaten hergestellte Chromgelbe von den Fabrikanten als chemisch rein bezeichnet, da das mitgefällte Bleisulfat nicht im Sinne eines Verdünnungsmittels einzgesührt wird, sondern ein wesentlicher Factor für die Erzgänzung gewisser Chromgelbarten ist.

Ueber die chemische Rolle, welche das Bleisulfat in diesen Gelben spielt, ist nur wenig bekannt, doch sprechen verschiedene Umstände für die Existenz von Doppelverbins dungen, Bleisulfochromaten, in diesen Gelben.

Im Widerspruche damit scheint die Thatsache zu stehen, daß beim Fällen einer Chromsäure und Schwefelsäure entshaltenden Lösung, mit der Lösung eines Bleisalzes, erst nur Bleichromat fällt, und ferner, daß unterschwefligsaures Natron einem Bleichromat und Bleisulfat enthaltenden Chromgelb, Bleisulfat entzieht.

Was obige Fällungserscheinung betrifft, so dürfte dieselbe nur wenig besagen, dies ist lediglich eine Frage der respectiven Bildungswärme der beiden Bleisalze und es ist kaum zweiselhaft, daß die Bildungswärme von Bleichromat erheblich größer ist, als die von Bleisulsat.

In diesem Falle wäre nach Maßgabe bekannter thermochemischer Gesetze die unmittelbare Fällung von Doppelsfalzen, Bleisulfochromaten nur dann zu erwarten, wenn die Differenz zwischen den Bildungswärmen des Bleichromates und des Bleisulfates erheblich geringer wäre, als die Bildungswärme des Bleisulfochromates aus den Componenten.

Dies ist aber sicherlich nicht der Fall, da, wie die Erfahrung zeigt, die Bildungswärmen der Doppelsalze ohne Ausnahme auffallend gering find, besonders in Berücksich-

tigung der großen Stabilität der meisten derselben.

Was sodann die Zerlegung jener complexen Chromsgelbe durch die Thiosulfate betrifft, so muß hervorgehoben werden, daß dieses äußerst schwer vollständig bewirkt werden kann, und kann die ursprüngliche Nuance aus so behandelten Chromgelben auf keine Weise, auch nicht durch Verreiben mit der entzogenen Menge Bleisulfat wieder hergestellt werden.

Wäre das Bleisulfat jener complexen Chromgelbe nur ein »Aufhellungsmittel«, so müßten alle durch simulstane Fällung erhältlichen Chromgelbenuancen sich ebenso einfach durch Beimischung von Bleizulfat und ähnlichen indifferenten weißen Verdünnungsmitteln zu dem der Formel Pb Cr O, entsprechenden Chromgelb herstellen lassen.

Dies ift aber erfahrungsgemäß nicht der Fall.

Im Gegentheile behält jedes der durch simultane Fällung erzeugten complexen Chromgelbe seine charakteristische Nuance durch alle Grade nachträglicher Verdünnung bei.

Dieses Argument ift in der That sehr schwerwiegend.

Hierzu kommt aber noch die außerordentliche Verschiedenheit im physikalischen Charakter, abgesehen von der Fär-

bung der complexen Chromgelbe.

Diese complexen Chromgelbe sind dem Umschlagen weniger unterlegen, als das einfache Bleichromat, doch ist auch bei diesen jene üble Erscheinung durchaus nicht selten, weshalb auch diese stets mit geringem Bleizuckerüberschusse hergestellt werden müssen.

Ein der Formel Pb Cr O₄ + Pb SO₄ entsprechendes Chromgelb kann auf verschiedene Weise hergestellt werden und zeigt den verschiedenen Darstellungsweisen entsprechende Unterschiede, für welche eine Erklärung vollständig unmög-

lich ist.

Die nach folgenden Vorschriften hergestellten Chromsgelbe besitzen alle obige Zusammensetzung, zeigen aber große Verschiedenheit unter einander, nicht nur in der Nuance, sondern auch in der Deckfraft.

- I. 400 Theile Bleizucker, $Pb 2 C_2 H_3 O_2 + 3 H_2 O$, 73·75 Theile Kaliumbichromat $K_2 Cr_2 O_7$, 49 Theile Schwefelfäure $H_2 SO_4$.
- II. 400 Theile Bleizucker, Pb 2 C_2 H_3 O_2 + 3 H_2 O_3 , 73·75 Theile Kaliumdichromat K_2 Cr_2 O_7 , 166·5 Theile schwefelsaure Thonerbe, Al_2 $(SO_4)_3$ + 18 H_2 O_3 .
- III. 400 Theile Bleizucker, $Pb \ 2 \ C_2 \ H_3 \ O_2 + 3 \ H_2 \ O_7$, 73·75 Theile Raliumdichromat, $K_2 \ Cr_2 \ O_7$, 71 Theile Natriumfulfat, $Na_2 \ S \ O_3$.
- IV. 400 Theile Bleiacetat, $Pb \ 2 \ C_2 \ H_3 \ O_2 + 3 \ H_2 \ O_7$, 73·75 Theile Kaliumdichromat, $K_2 \ Cr_2 \ O_7$, 26·75 Theile Natriumcarbonat, $Na_2 \ CO_3$, 166·5 Theile schwefelsaure Thonerde, $Al_2(SO_4)_3 + 18 \ H_2 \ O_7$.
 - V. 400 Theile Bleiacetat, Pb 2 C₂ H₃ O₂ + 3 H₂ O, 73·75 Theile Kaliumdichromat, K₂ Cr₂ O₇, 26·5 Theile Natriumcarbonat Na 2 CO₃, 71 Theile Ratriumfulfat Na₂ SO₄.

Vergleicht man die fünf nach vorstehenden Vorschriften bei gleicher Concentration der Lösungen und gleicher Temperatur gefällten Chromgelbe, so fällt sofort ein erheblicher Unterschied der Ruancen in die Augen, es zeigt I die hellste, V die dunkelste Ruance, während die Ruancen II und IV zwischen diesen beiden Extremen liegen.

Etwas auffallend sind die verschiedenen physikalischen

Eigenschaften: Der Bruch und die Dichte.

I bildet harte, spröde Stücke, die einen glatten Bruch zeigen, Eigenschaften, die von II nach V fortschreitend absnehmen und schließlich (in V) ein Gelb von flockiger, fast schwammiger Beschaffenheit und filzigem Bruche ausweisen.

Bei gleicher Nuance eignen sich die nach I zu liegensten Gelbe mehr für Druck (Kattun, Lithographie, Buchstruck, Tapeten, Buntpapier), während die nach V zu liegensten Gelbe sich besser sür die Verwendung in Del (Anstrichsfarben) eignen.

Die Ursache dieser Verschiedenheiten ist offenbar in der wechselnden, von I zu V abnehmenden Acidität der Fälstungsgemische zu suchen.

In der That ist die Acidität einer Chromgelbsormel ein Factor, der von großer Bedeutung ist in der Herstelsung der Chromgelbe.

Dieser Factor wird aber selbst wieder erheblich beeinflußt von der Natur der freien Säure.

In den oben vorgeführten Beispielen ist Bleizucker verwendet worden und dem entsprechend tritt freie Essigläure, beziehungsweise saure und normale Salze derselben auf.

Wird an Stelle von Bleizucker Bleinitrat verwendet, haben wir also freie Salpetersäure und beren Salze auf die gefällten Gelbe einwirkend, so sind die Resultate wesentlich andere, sowohl die Nuance als auch die übrigen physikalischen Eigenschaften der erzeugten Gelbe betreffend.

Salpeter säure scheint eine große Neigung zu befitzen, bei längerer Berührung ein auffallendes Quellen der Chlorgelbe herbeizuführen.

Dieses Quellen tritt bei Chromgelben, welche ungefähr der Formel Pb Cr O4 entsprechen, stets auf, ohne daß freie Salpetersäure oder überhaupt Salpetersäure in irgend welcher Form zugegen wäre; aber bei Gegenswart freier Salpetersäure kann fast jedes Gelb zum Quellen gebracht werden und besonders Gelb der Zusammensetzung Pb Cr O4 + Pb SO4 quillt dermaßen, daß das Gelb nach dem Trocknen eine äußerst voluminöse, fast schwammige Wasse bildet.

Gelbe dieser Art werden von manchen Abnehmern der »Leichtigkeit« wegen sehr geschätt.

Die besten Resultate werden erhalten, d. h. die Que le lung ist am stärksten, wenn die über dem gefällten Chromgelb stehende Flüssigkeit einen Salpetersäuregehalt von etwa 1.5 Procent besitzt.

Fe weniger freie Salpetersäure nach der Fällung vorhanden ist, desto geringer ist die Duellung, so daß, wenn in obigen Vorschriften daß Bleiacetat durch die äquivalente Menge Bleinitrat ersetzt wird, I eine höchst voluminöse, V ein sehr dichtes Gelb liefert, die Serie also in dieser Beziehung sich gerade umzgekehrt verhält, wie bei der Anwendung von Bleiacetat.

Auch die Nuancen der Bleinitratreihe unterscheiden sich höchst augenfällig von denen der Bleiacetatzeihe, die Ruanceänderung von Glied zu Glied in den beisden Reihen ist aber ungefähr dieselbe; trot der auffallenden Verschiedenheit analoger Versuchsreihen mit Bleiacetat und Bleinitrat läßt sich doch das Vorhandensein gewisser Gesetzwäßigkeit oder wenigstens Regelmäßigkeit der beobachteten Veränderungen erkennen.

Die Regelmäßigkeit verschwindet aber fast vollständig, wenn an Stelle löslicher Bleifalze, unlösliche oder sehr schwer lösliche verwendet werden.

Wohl zeigt sich in diesem Falle noch der Einfluß der Acidität der Fällung auf die Nuance, die Variation der übrigen physikalischen Eigenschaften erfordert aber neue Hilfsmittel und Methoden der mechanischen Behandlung der Gelbe, Hilfsmittel und Methoden, deren Classification geradezu unmöglich ist.

Das Bestreben, den Gestehungspreis der Chromegelbe so viel als möglich zu reduciren, hat schon seit Langem zur Anwendung gewisser leicht erhältlicher unlöstlicher Bleisalze geführt, die in Folge des viel niedrigeren Preises der in ihnen enthaltenen Säuren sich erheblich biltiger stellen als die löslichen Bleisalze, deren Herstung die Anwendung der theuren Essige oder Salpetersäure erstordert.

Solche schwer lösliche Bleisalze find:

a) das tohlenfaure Bleiogyd (Bleiweiß),

b) das schwefelsaure Blei, c) das basische Chlorblei.

Das angewendete Bleicarbonat ist das Bleiweiß des Handels, das sich billiger stellt als irgend eines der löslichen Bleisalze, denen gegenüber es den weiteren Vorzuge eines sehr hohen Bleiorydaehaltes (86 Procent) besikt.

Das schwefelsaure Blei des Handels, ist meist so unrein, daß es nur ausnahmsweise für die Chromgelbsfabrikation verwendbar ist; das speciell für diesen Zweck hergestellte schwefelsaure Blei ist aber sehr gut verwendbar, ebenso das basische Chlorblei.

Ueber die Herstellungsweise dieser Präparate ist bereits

früher das Nöthige gesagt worden.

Aus Bleiweiß lassen sich durch einsaches Behandeln mit einsach= oder doppeltchromsauren Alkalien Chromgelbe herstellen, die aber von so schlechter Beschaffenheit sind, namentlich in der Nuance, daß sie als technisch werthlos betrachtet werden müssen.

Aus Bleiweiß aute Gelbe herzustellen, gelingt nur

durch Unwendung eines Runstgriffes.

Man führt einen Theil des Bleiweißes in Bleinitrat oder Bleiacetat über, bei der Fällung mit Bichromat, Bischromat und Schwefelsäure, oder Bichromat und Thonerdesfulfat wird dann zunächst immer das gebildete lösliche Bleisfalz angegriffen, die Säure durch das saure Fällungsmittel wieder regenerirt, wodurch neue Mengen von Bleiweiß in Lösung gebracht werden, und so fort dis zur Beendigung der Fällung.

Die Menge der regenerirten Säure nimmt vom Beginn bis zum Schlusse der Fällung continuirlich ab, da eine fortwährende Neutralisation der Salpetersäure durch das Alfali des Bichromates stattfindet; für die Herstellung hellcitronfarbiger bis schwefelgelber Chromgelbe hat man daher als Regel zu beachten, mindestens so viel Salpeters

säure zu dem im Bottich aufgeschlämmten Bleiweiß zuzufügen, als zur Bindung des Alkali des Chromates nothwendig ist, da sonst alkalische Reaction unter Zerstörung der Nuance entstehen würde.

Entsprechend der Gleichung

$$K_2 \operatorname{Cr_2} \operatorname{O_7} + 2 \operatorname{H} \operatorname{NO_3} = 2 \operatorname{Cr} \operatorname{O_3} + 2 \operatorname{K} \operatorname{NO_3} + \operatorname{H_2} \operatorname{O}$$
 Raliumbi= gäure säure= güre= nitrat nitrat

hat man mindestens 70 Procent vom Gewichte des zur Fällung gelangenden Bichromates Salpetersäure von 40 Grad B. (1:384 specifisches Gewicht) zuzusetzen.

Die zur Fällung mit verwendete Schwefelsaure kommt bei der soeben besprochenen Regenerationsfrage der Salpeter= säure nicht in Betracht und das Gleiche gilt von Thonerde=

fulfat, wo folches angewendet wird.

Zwar möchte es scheinen, als ob das bei der Einwirkung von Thonerdesulsat auf Bleinitrat entstehende Thonerdenitrat einen Verlust an regenerirter Salpetersäure bedeute; dies ist aber nicht der Fall, da Thonerdenitrat (ebenso Acetat) von Bleicarbonat mit großer Leichtigkeit in Bleinitrat und Thonerdesulsat zersetzt wird.

Genau dasselbe, was soeben über die Verwendung von Bleiweiß gesagt wurde, gilt auch vom basischen Chlor=

blei.

Das aus basisch essigsaurem Blei gefällte Bleisulfat ist zur Herstellung gewisser Chromgelbsorten sehr gut geeignet, doch darf dasselbe nicht getrocknet worden sein, sondern muß in Teigform ausbewahrt werden.

Suspendirt man dieses Bleisulfat im Wasser, so kann dasselbe durch Sinwirkung von neutralem Alkalichromat mit größter Leichtigkeit in Chromgelb übergeführt werden.

Handelt es sich um die Herstellung von Chromgelben, deren Zusammensetzung der Formel Pb Cr O4 entspricht oder nahe kommt, so ist große Vorsicht nöthig, um einen

Ueberschuß an Chromat zu verhüten, und sollte das Ein-

tragen der Chromatlösung sehr allmählich geschehen.

Besser ist es, die Berstellung des Gelbes Pb Cr O. überhaupt zu vermeiden und nur so viel Chromat zu ver= wenden, daß nach der beendeten Umsekung noch ein geringer Antheil Bleisulfat unzerset in dem Gelbe bleibt.

Ist dabei die Nuance nicht dunkel genug, so kann man den gewünschten Ton mit Leichtigkeit durch etwas Soda= lösung erreichen, die am besten nach dem Abziehen des ersten

Waschwassers zugesett wird.

In dem Vorstehenden sind alle wesentlichen Puntte, welche sich auf die Chromgelbfabrikation beziehen, und von Bedeutung find angeführt, fo daß furze Angaben über die technische Ausführung der erwähnten Methoden genügen.

Es ist unmöglich eine solche Reihe von praktischen Vorschriften zu geben, daß sich jedes Handelschromgelb auf eine derselben beziehen ließe, weshalb für jede Methode

eines oder zwei Beispiele gegeben werden.

1. Lösliche Bleifalze. Bleigcetat. Bleinitrat.

100 Gewichtstheile Bleizucker,

Kaliumdichromat. 28

12 Schwefelfäure 66 Grad Bé.

Dieses Gelb würde ungefähr der Formel Pb Cr O.

Pb S O, entsprechen.

Bur Erzielung einer schönen Ruance sollte die Ge= sammtmenge des verwendeten Wassers zum Mindesten 1000 Liter betragen und doppelt soviel bei Substitution

von Bleinitrat für Bleizucker.

Im letteren Falle wäre es überhaupt vorzuziehen, freie Salpeterjäure soviel wie möglich zu vermeiden, also das Bleinitrat zu neutralisiren und an Stelle von Schwefel= fäure entweder ein Alfalisulfat oder Magnesiumsulfat oder am besten Thonerdesulfat zu setzen.

Die Neutralisation des Bichromates kann auf beliebige Weise bewirkt werden; aus ökonomischen Gründen empfiehlt sich die Anwendung von Soda, noch billiger ist Kreide und besonders empfehlenswerth der jett in großer Reinheit und äußerst billig erhältliche Magnesit.

Die obige Vorschrift nimmt dann nachstehende Form an:

100 Gewichtstheile Bleizucker,

3 Bleichromat (Natron= oder Kali=Salz),

6 » Magnesit,

27 » schwefelsaure Thonerde.

Hierbei ist natürlich die heiße Lösung des Bichromates mit dem im Wasser aufgeschlämmten Magnesit, der in geringem Ueberschusse angewendet ist, zu neutralisiren; dieser Lösung wird das Thonerdesulsat zugesetzt und dann zur Fällung geschritten.

2. Das basische Acctatverfahren.

76 Gewichtstheile Bleiglätte,

30procentige Essigfäure,

21½ » Bichromat, 21½ » Schwefeljäure.

Die Umwandlung der Glätte in basisches Acetat geschieht nach den früher augegebenen Verfahren, und ist besonders darauf zu achten, daß das basische Acetat im Zustande seinster Zertheilung in die Fällungsbottiche geschlämmt wird.

Die Wassermenge sollte 2000 bis 3000 Liter be=

tragen.

Das erzielte Chromgelb ist von äußerst zarter wolliger Beschaffenheit; soll dasselbe mehr glattbrüchig werden, so

ist dies durch einen Zusatz von Soda zu dem basischen Acetate vor der Fällung zu erreichen, in nachstehender Weise:

76	Gewic	htstheile	Bleiglätte,
42		»	30procentige Essigsäure,
10	Υ	»	calcinirter Soda,
$16^{1/2}$	2	>>	Schwefelsäure,
10		»	schwefelsaure Thonerde,
$21^{1}/_{\odot}$)	*	Kaliumdichromat.

Auf Zusat von Soda zu dem basischen Acetat findet natürlich die Bildung von Bleicarbonat statt, das die besabsiget Veränderung im Ausfalle des Chromgelbes zu bebingen scheint.

Zur Vermeidung der totalen Zersetzung dieses Carbonates bei der nachfolgenden Fällung ist die Acidität des Fällungsgemisches durch theilweise Ersetzung der Schweselssäure durch Thonerdesulfat vermindert.

3. Das Bleiweiftverfahren.

Wie beim basischen Acetatversahren ist es auch hier von Wichtigkeit, daß das Bleiweiß im Zustande der seinsten Vertheilung in den Fällungsbottich eingeschlämmt werde.

Die nächste Operation ist dann, einen Theil des Bleiweißes in Lösung zu bringen, wozu in der Regel Salpetersäure verwendet wird.

Von der angegebenen Menge Salpetersäure hängt die erforderliche Menge Fällungsmittel wesentlich ab, während der ungelöste Antheil an Bleiweiß meistens gar nicht in die Chromgelbbindung mit einbezogen wird, sondern mehr als ein Substrat zu betrachten ist, auf welches das Chromegelb gefällt wird.

I.	100	Gewichtstheile	Bleiweiß,
	12	»	Salpetersäure von 36 Grad Bé.
	13	»	Bichromat,
	10	>>	Thonerdesulfat
			oder
II.	100	>	Bleiweiß,
	44	*	Salpetersäure von 40 Grad Bé.
	24	>>	Bichromat,
	20	>	Thonerdesulfat.

Von diesen beiden Vorschriften ift das nach der zweiten Vorschrift enthaltene Gelb bei Weitem das feuerigere, es stellt sich aber auch theuerer als das nach der ersten Bor= ichrift hergestellte.

In der absoluten Deckfraft zeigen die beiden Gelbe nur

geringe Verschiedenheiten.

4. Das Berfahren mit bafifchem Chlorblei.

Man verfährt am besten in derselben Weise wie beim

Bleiweißverfahren gezeigt wurde.

Erfahrungsgemäß wird bei diesen Gelben die schwefel= jaure Thonerde beffer durch die äquivalente Menge Schwefel= fäure ersett.

100	Gewichtstheile	basisches Chlorblei (100procentig),
44	»	Salpetersäure 40 Grad Be.,
24	>>	Bichromat,
8	>	Schwefelsäure 66 Grad Be.

5. Das Bleifulfatverfahren.

Bei der Benützung des fünstlich hergestellten Bleisulfats, ist dessen vorherige feine Vertheilung im Fällungs= bottich sorgfältig zu bewirken.

Die einzig mögliche Art ber Chromgelbherstellung besteht dann in der directen Umsetzung des Bleisulsats mit neutralen Alkalichromaten.

Bichromate wirken sehr langsam, dagegen hat sich ein Zusatz von organischen Säuren, mit Bezug auf die Nuance des heraestellten Gelbes als sehr vortheilhaft erwiesen.

Am günftigsten wirken Essigsäure, Weinfäure, Citronensäure oder die sauren Alkali= oder Ammonsalze dieser Säuren

I.	100	Gewichtstheile	Bleisulfat,
	24	*	Bichromat,
	$8^{3}/_{4}$	»	Solway-Soda,
	1	Gewichtstheil	24procentiger Ammoniak,
	5	Gewichtstheile	30procentige Essigsäure;

oder

II.	100	Gewichtstheile	Bleisulfat,
	3 6	»	Bichromat,
	13	»	Solway=Soda,
	$1^{1}/_{2}$	>>	24procentiger Ammoniak,
	5	*	30procentige Essigsäure

oder

III.	100	Gewichtstheile	Bleisulfat,
	45	»	Bichromat,
	16	»	Solway=Soda,
	2	»	24procentiger Ammoniaf.
	10	>>	30procentige Essigläure.

Obige Materialien, natürlich das Bleisulfat ausgesschlossen, werden alle in einer Lösung vereinigt, die man langsam in das im Wasser aufgeschlämmte Bleisulfat fließen läßt.

Im Nachfolgenden soll noch eine Reihe von Vorsichriften zur Herstung von Chromgelb gegeben werden, welche zwar den vorstehend erwähnten Aus-

führungen nicht immer entsprechen dürften, die aber dens noch in der Praxis ausgeführt werden und handelsübliche Waare liefern.

Bon einer Einreihung nach bestimmten Grundfäten

wird abgesehen.

Surst empfiehlt zur Berftellung von

Reinem Citronengelb.

100 Gewichtstheile Bleiacetat oder = nitrat,

25 » Bichromat (Rali= oder Natron=),

35 » Glauberfalz.

Reinem Chromgelb.

100 Gewichtstheile Bleiacetat ober enitrat,

30 » Bichromat (Rali= oder Natron=),

21 » Glaubersalz.

Reinem dunklen Chromgelb.

300 Gewichtstheile Bleiacetat ober =nitrat,

3 » Bichromat (Natron= oder Kali=).

Wie schon früher erwähnt, muß das Bleisalz sich stets

im Ueberschuffe befinden.

Der Theorie nach verlangen 100 Theile Bleiacetat, 39 Theile Kaliumdichromat; in der Praxis darf man aber nicht über 35 Theile hinausgehen, da sonst die Farbensnuance darunter leiden würde.

Die Nuance des Chromgelb hängt von dem Verhältnisse zwischen Bichromat und Natriumsulfat ab; je mehr von diesem vorhanden, um so lichter ist das Endproduct.

Daraus folgt, daß durch Aenderung dieser Verhältnisse gegeneinander verschiedene Farbenabstusungen erreicht werden können, doch muß stets die Regel eingehalten werden, daß dort, wo der Gehalt an Bichromat größer ift, die Glaubersalzmenge kleiner sein muß. Als Grundlage kann folgende Regel dienen; daß 1 Gewichtsth. Glaubersalz = 0.4 Gewichtsth. Bichromat, 4 » Bichromat = $2^{1/2}$ » Glaubersalz.

Die Differenz im Werthe zwischen Bleiacetat und Nitrat ist praktisch eine so geringe, daß darauf keine Rück-

sicht genommen zu werden braucht.

Angenommen, daß unter Zugrundelegung der obbemerkten Vorschriften, weitere Farbenabstusungen zwischen Sitronen= und Chromgelb hergestellt werden sollten, so müßten $2^{1}/_{2}$ Gewichtstheile Vichromat weniger, dagegen $6^{1}/_{4}$ Gewichtstheile Glaubersalz $(2^{1}/_{2}\times2^{1}/_{2})$ mehr genommen werden.

Jouquillegelb erhält man in der Art, daß man 33 Gewichtstheile Bleiacetat in 100 Gewichtstheilen Wafsfer löft.

Andererseits bereitet man eine (filtrirte) Lösung aus 22 Gewichtstheilen Natriumcarbonat in 60 Gewichtstheilen Wasser.

Diese zwei Lösungen werden unter fortwährendem

Umrühren gemischt.

Man läßt den entstandenen Niederschlag absetzen, zieht überstehende Flüssigkeit ab und wäscht mit kaltem Wasser

vollständig aus.

Undererseits löst man 17 Gewichtstheile (normales Kaliumchromat), oder die äquivalente Menge Kaliumbichrosmat mit Natriumcarbonat neutralisirt) in 50 Gewichtsstheilen Wasser, gießt die Lösung über das erhaltene Bleiscarbonat und rührt so lange um, bis die überstehende Flüssigkeit farblos erscheint.

Man läßt absetzen, wäscht mit mehreren Bässern aus,

preßt und trocknet.

Kölnischgelb sind jene Chromgelbe, welche aus Bleisulfat erhalten werden, unter Zusatz von Schwefelfäure, denen Bichromatlösung zugesetzt wird.

Gewöhnlich wird a) lichtes und b) dunkles

Rölnischgelb erzeugt und zwar:

			a)		b)
			Gewichtstheile	100	Gewichtstheile
Bichromat .			*	25	»
Schwefelsäure		18	*	13	»

Nach Bourton soll das Kölnischgelb eine innige Mischung von 60 Gewichtstheilen Gyps, 25 Theilen Bleischromat und 15 Gewichtstheilen Bleisulfat sein.

Bu bessen Herstellung digerirt man den Cyps mit einer Lösung von Bleiacetat oder =nitrat, worauf unter Umrühren

nach und nach das Bichromat zugesett wird.

Nach anderen Angaben fällt man eine Lösung von 1 Gewichtstheil Bleinitrat und 2 Gewichtstheilen Calcium=nitrat (salpetersaurem Kalf) mittelst einer Lösung aus 1 Gewichtstheil chromsauren Kali und 3 Gewichtstheilen Glau=bersalz.

Der Niederschlag wird sodann gewaschen, bis das Wasser nicht mehr sauer reagirt, dann trocknet man ihn.

Das Kölnischgelb (Kölnergelb) besitzt eine schöne gelbe Farbe, die sich sowohl als Malersarbe, wie auch zum Tapetendruck eignet.

Amerikanisches Chromgelb enthält an Stelle von Glaubersalz Alaun.

Das Product ist in Folge der Bildung von Thon=

erdehndrat sehr leicht.

Nachstehend Gewichtsmengen der zur Herstellung des Gelb nöthigen Stoffe.

			Licht	Mittel	Dunkel
Bleiacetat .			100	100	120
Bichromat.			20	20	20
Alaun			100	100	100
Schwerspath			80	60	40
Gyps .			80		

Man löst zunächst den Alaun in heißem Wasser und gießt die heiße Lösung in einen Bottich zu dem, früher durch ein Sieb in denselben geschlämmten, Schwersvath und Gnvs.

In zwei anderen Gefäßen wird inzwischen Bleiacetat

und Bichromat in kochendem Wasser gelöst.

In die Bleizuckerlösung rührt man sehr langsam die

möglichst concentrirte Chromkalilösung zu.

Nachdem sich alles gesetzt, wässert man mit frischem Wasser ab und wiederholt das Verfahren drei bis viermal.

Rulett vermischt man beide Niederschläge mit einander auf das inniaste, wäscht noch zweimal aus und bringt dann

das fertige Product auf Filter.

Man pflegt den Rückstand ohne zu pressen auf Läden zu streichen, halbtrocken in rechteckige Stücken zu schneiden, welche trocken von selbst herunterfallen.

Man stellt die Trockenladen stets so auf, daß Staub

und Schmut nicht dazu kommen können.

Beschieht dies aber dennoch, so muß man die Farbe

pußen.

Man nimmt einen Zwillichsack, füllt ihn zum Viertel= theile mit Farbe, bindet ihn gut zu; zwei Personen nehmen die entgegengesetzen Seiten des Sackes, schütteln tüchtig, wobei sich die Karbenstücken gegenseitig abreiben und glänzend werden.

Schüttelt man zu stark, so zerbrechen viele Stückchen. deshalb sollte man die Mitte halten.

Der durch die Lücken fallende Staub wird gesammelt.

um den geringeren Sorten beigesett zu werden.

Undere Vorschriften, denen Bleicarbonat (Bleiweiß) zur Grundlage dient, find folgende.

Cit	ronengelb	Dunkles Chronigelb	
Bleiweiß	3 00	200 Gen	oichtstheile
Salpeterfäure (1.42 spec. S.)	40	40	»
Bichromat	35	35	>>

Das Bleiweiß wird mit Wasser zu einer dicklichen Milch aufgeschlämmt und die Salpetersäure nach und nach zugefügt, wodurch ein Theil des Bleicarbonates unter Ent-wickelung von Kohlensäure in Lösung geht.

Hat das Aufbrausen aufgehört, so wird die filtrirte Lösung von Bichromat zugefügt und das Gelb in üblicher

Weise fertig gemacht.

Billige Chromgelbe enthalten Zusätze von Schwerspath, China-Clah, Kreide u. dgl. m., wie aus nachstehenden Borschriften zu ersehen ist.

			Cit	ronengelb	Chromgelb	Dunkles Chromgelb		
Bleiacetat ober	=1	nitr	at	100	100	100		
Schwerspath.				400	200	75		
Bichromat .				35	35	35		

Je nach der Menge des zugesetzten Schwerspathes wechselt auch die Farbenuance; je mehr dessen vorhanden ist,

um so lichter wird die Farbe.

China-Clay kann an Stelle des Schwerspathes verwendet werden, nur ift derselbe specifisch leichter, weshalb die gleiche Gewichtsmenge desselben räumlich größer ist als jene des Schwerspathes, man kann deshalb an Stelle von $2^{1/2}$ bis 3 Gewichtstheilen Schwerspath, 1 Gewichtstheil China-Clay (Kaolin) nehmen, um gleiche Auffärbung zu erhalten.

Shps liegt in der Mitte zwischen Schwerspath und China-Clah, doch eignet sich derselbe nicht so gut zum Strecken und Nuanciren, wie die beiden vorerwähnten, weil eine Reaction zwischen den Bleiverbindungen und dem Calciumsulfat (Gyps) vor sich geht, und deshalb das Bleissalz, namentlich Acetat, nicht im Ueberschusse angewendet werden kann, wie es ersorderlich und nöthig ist.

Bleinitrat reagirt weniger rasch auf das Cal-

ciumsulfat.

Die mit Gpps hergestellten Gelb besitzen stets die Neigung sich zu wersen.

Rreide ist nur zu dunklen Sorten verwendbar.

Da die Kreide gewöhnlich alkalisch reagirt, in Folge eines Gehaltes an Aekkalk, so geht fehr oft die gelbe Farbe in orange über.

Es muß deshalb die Rreide früher auf Alkalinität ae-

prüft werden.

Baltimoregelb erhält man aus

Rar. Bleizucker, 20

21/2 Liter Effig,

33/4 Kgr. Kaliumdichromat, Rar. römischen Alaun. 20

10 Rar. Schlämmfreide.

Die Kreide wird vorerst durch ein feines Sieb mit

etwa 120 Liter Wasser in einen Bottich geschlämmt.

Nun mischt man den in 120 bis 180 Liter beißen Wassers gelösten Alaun hinzu, rührt fortwährend und wäscht etwa vier= bis fünfmal mit reinem Wasser sorg= fältig aus.

Man löst nun den Bleizucker in 130 Liter heißen Wassers und rührt diese Lösung der obigen Masse bei,

gleichzeitig auch die 21/2 Liter Effig.

Etwas später löst man das Bichromat in 125 Liter heißem Wasser und gießt diese Lösung zu den übrigen.

Man mengt nun unter reichlichem Wasserzusat gehörig

durch, wässert aus.

Nun verfährt man mit dem Trocknen ein üblicher Weise.

Französisches Chromgelb, Marke »Spooner«.

8 Kar. Schlämmkreibe,

16 » Alaun, 22 » Bleizucker,

4 » Bichromat.

Wird wie Baltimorechromgelb bereitet, nur werden die Stücken mit Holzstempel »Spooner« markirt.

Pariser Chromgelb.

		\mathbf{F}	FF
Bleizucker		10 Kgr.	10 R gr.
Kaliumbichromat		3 »	3 »
Schwerspath		10 »	20 »
Bleisulfat		20 »	25 »
Schlämmfreide .		00 »	10 »

Man schlämmt das Bleisulfat, Schwerspath und Kreide durch ein feines Sieb in einen Bottich, läßt die Lauge ab

und süßt noch zweimal aus.

Den, wie früher erwähnt, gelösten Bleizucker, ebenso die Bichromatlösung, mischt man nach und nach in dem Bottiche mit der in beständiger Schwebe zu haltenden Mischung.

Es wird möglichst viel Wasser verwendet, welches,

sobald sich alles abgesett hat, abgelassen wird.

Nun bringt man den Niederschlag auf Filter; sobald er breiförmig ist, macht man mittelst einer Spritze regel= mäßige kegelförmige Tröpschen.

Zu lichtem Chromgelb in verschiedenen Farbensabstufungen bedient man sich folgender Materialien:

			N	u n	ım	e r			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
			Ri	o g	ra	m n	n		
Bleizucker	13 3 ¹ / ₄	13 3	13 3	13 3	13 3	13 3	13	13	13
Schwerspath	140	90	75	60	25	20	15	10	_
Shps	80	60	50	40	25	20	_	_	_
Römischer Alaun	_	_		_	_	20	20	20	20
Schlämmkreide	l —		-	-			_	-	20

Man löst zuerst den Bleizucker in 60 Liter heißem

Wasser in einem 30 Liter fassenben Bottich.

In einem kleinen Gefäße wird inzwischen das chromsaure Kali gelöst und dann sehr langsam und vorsichtig in

die Bleizuckerlösung gebracht.

Man thut gut, das Bichromat in einer möglichst großen Wenge Wassers aufzulösen, gießt dann kleinere Mengen in die Bleiacetatlösung und verhütet auf diese Art das Umsschlagen der Farbe in Drange.

In diese Farbe schlämmt man nun durch ein feines Sieb die Zusätze und mengt die ganze Masse gehörig und

wäffert dreimal aus.

In Nummer 5 bis 8, wo Alaun hinzukommt, wird auch dieser besonders in heißem Wasser aufgelöst, und werden die Zusätz, ohne Farbe, zuerst eingeschlämmt und mit der Alaunlösung gut verrührt.

Dann erst mischt man die schon früher gemachte

Farbe bei.

Bei Nummer 8 giebt man blos 20 Kgr. Schlämm=

freide als Zusat.

Die Farbe kommt nun auf die Filterung, wird dort längere oder kürzere Zeit gelassen, je nachdem man mit Hands oder Filterpressen die Farbe vom überschüssigen Wasser befreit.

Im letteren Falle braucht man fein Filter.

Auf Läden wird die Farbe getrocknet und geschnitten.

Dunkles Chromgelb wird in gleicher Weise und in sämmtlichen Nummern O bis 8 bereitet, nur nimmt man

12 Kgr. Bleizucker auf 4 Kgr. Bichromat.

Man muß wo möglich bei der Bereitung des dunklen Chromgelbes mit dem Zusatz der Bichromatlösung noch vorsichtiger verfahren als bei dem lichten, denn es schlägt noch leichter in ein fleckiges Orange über.

In die Farbe, welche reich mit Wasser versetzt sein muß, setzt man zuletzt vorsichtig 500 Gr. englische Schwefel-

säure zu.

Man hat sich dabei zu hüten, nicht zu viel auf einmal

und nicht auf benfelben Plat zu gießen.

Sobald das Chromgelb, bis auf das Trocknen fertig, fleckig zu werden beginnt, bleibt nichts anderes übrig als die ganze Farbe in reinem Wasser einzuschlämmen; dieses Versahren aber so lange zu wiederholen, bis sich die Obersstäche des Kückstandes rein dunkels oder lichtgelb, je nachsdem die Farbe, zeigt.

Dann mässert man ab, trocknet und schneibet wie

gewöhnlich.

Die Farbe wird entweder gemahlen oder in Stücken, in Zeltchen oder Hutchenform in den Handel gebracht.

Im letteren Falle ist dann

Nr.	0	gleich	Chromgelb	Nr.	3	
>>	1	».	»	>	4	
>>	2	>>	»	*	6	
>>	3	*	»	>>	7	
>>	4	»	»	5	Amerikanisch	A.

Ein sehr scharfes Tocknen ist unumgänglich nöthig, benn dieses Gelb wird, je mürber, spröder und trockener es ift, um so höher geschätzt.

Seit Chromgelb wohlseiler geworden ist, wendet man das eigentliche Schüttgelb aus Gelbbeeren 20. nicht mehr so häusig an.

Lichtes Schüttgelb, in den verschiedenen Nummern, stellt man her wie nachstehende Tabelle zeigt.

Man schlämmt zuerst den Schwerspath und den Gyps

burch ein möglichst feines Sieb in einen Bottich.

In diesen Körper mischt man die, nach schon früher angegebener Urt und Weise bereitete, Bleizuckerlösung und zugleich die vorgeschriebene Menge Sssig.

Letterer muß rein und gut fein.

Nun wird die ganze Masse gehörig gerührt und es kommt bald darauf die Kaliumbichromatlösung vorsichtig dazu.

	N 11 m m e r						
	0	1	2	3	4		
Bleizucker	10	10	10	10	10	Rg	
Gifig	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	Lit	
Kaliumbichromat	3	3	3	3	3	Яg	
Englische Schwefelfäure	0.75			0.75		>	
Schwerspath	300	270	240	210	150	2	
ઉ ημά	100	80	60	40	20	,	

Man verdünnt die Schwefelsäure nun mit $1^{1}/_{2}$ Liter Wasser und setzt sie langsam, unter stetem Umrühren der Masse bei.

Nachdem sich Alles gesetzt hat, wird Wasser abgezogen und die Farbe noch vier= bis fünsmal gehörig ausgesüßt

oder ausgewässert.

Auf den Filtern läßt man die Farbe nicht lange, da sie in Breiform schon mittelst einer Sprize in Hüchen geformt wird.

Rasches ausgiebiges Trocknen ist bestens zu empfehlen.

Gin duntles Schüttgelb giebt es nicht.

Eisengelb, im Handel vorkommend, ist nichts anderes

als dunkles, fein gefiebtes Chromgelb.

Zum Schlusse sei noch eines Verfahrens erwähnt, nach welchem direct aus Vitriolbleierz Chromgelb her= gestellt werden kann.

Das feinst pulverisirte Vitriolbleierz (Bleivitriol, Anglesit, Galena) wird zuerst in Salpetersäure gelöst, wosdurch Bleinitrat sich bildet, welches mittelst Kaliumbichromat oder normalem Kaliumchromat oder Kaliumskatriumchromat ausgefällt wird.

Das Vitriolbleierz wird zuerst in irgend einer Weise zerkleinert, und wenn nothwendig durch Waschen und Schlämmen von der tauben Gangart gereinigt, worauf man die Schlacke in ein entsprechendes Gefäß bringt und in diesem mit verdünnter Salpetersäure unter stetigem Umsrühren die Lösung vornimmt.

Die Lösung geht zwar bei gewöhnlicher Temperatur vor sich, sie wird aber beschleunigt, wenn man die Masse künstlich erwärmt, sei es, daß man die Salpetersäure mit heißem Wasser verdünnt, oder Dampf in das Lösegefäß einströmen läßt.

Man erhält Bleinitratlösung.

Die Menge der nöthigen Salpeterfäure hängt von der Reichhaltigkeit des Bleivitrioles ab und der verschiedenen

Natur des das Erz begleitenden Gesteines.

Im Durchschnitte enthalten 100 Theile Bleivitriol 80 Procent metallischen Bleies, zu dessen Lösung 90 bis 100 Theile (alles dem Gewichte nach) Salpetersäure von 39 bis 38 Grad Be., die man mit 100 bis 200 Theilen Wasser verdünnt, verwendet werden.

In 24 bis 36 Stunden pflegt die Lösung, vorausgesetzt, daß öfter das Gemisch durchgerührt wird, beendet

zu sein.

Sowie die Lösung beendet ist, wird der auf der Flüssigkeit schwimmende Schwefel abgenommen, die Lösung vom Bleinitrat abgelassen und der ungelöste Rückstand ausgewaschen.

Die Bleinitratlösung wird in entsprechender Weise (durch Passiren von Filtern aus Leinwand, Hanf, Flanell u. a. m.) oder durch Absehenlassen, das in 12 bis 18 Stunden beendigt ift, geklärt und gereinigt.

Das zum Ausfällen der Bleinitratlösung nöthige Kaliumbichromat wird in Waffer gelöst und die nöthige Menge in die Bleinitratlösung eingetragen, dis alles Blei in Bleichromat oder »Chromgelb« übergeführt ist.

Statt des Kaliumbichromats kann man neutrales Chromat oder Natriumchromat verwenden und sobald es sich um Herstellung lichter Töne handelt, die Lösung mit Schwefelsäure oder einem schwefelsauren Salze vermischen.

Die Bleinitratlösung wird in ein offenes Gefäß von Holz, Thon oder einem anderen entsprechenden Materiale gebracht und die Lösung des Kaliumdichromates, in einem entiprechenden Gefäße befindlich, oberhalb des Källbottiches gestellt.

Man läßt die klare Lösung nur langsam in die Blei= nitratlösung unter fortwährendem Umrühren einlaufen, so

lange, bis alles Blei ausgefällt ist.

Um die Bleinitratlösung, gewonnen aus 100 Gewichts= theilen Vitriolbleierz, in Chromgelb überzuführen, werden durchschnittlich 56 Gewichtstheile Kaliumbichromat benöthigt.

Die Umsetzung geschieht im Laufe von 10 bis 30 Minuten, je nachdem man die Bichromatlösung rasch einlaufen läßt; man läßt nun vollständig absetzen und zieht die ober dem Niederschlage stehende Lösung in irgend einer der bekannten Weise ab.

Durch mehrmaliges Aufschlämmen mit Wasser wird der größte Theil des Kalimmnitrates entfernt, sodann das Chromgelb auf Beutel gebracht und fo lange ausgewaschen. bis sich kein Kaliumnitrat mehr nachweisen läßt.

Schließlich bringt man das Chromgelb auf entsprechende Vorrichtungen, trocknet an der Luft oder in eigens dazu eingerichteten Trockenräumen.

Die von dem Chromaelb ablaufende Kaliumnitrat= löjung (Salpeter), jowie alle Waschwässer werden gesammelt, wenn nöthig filtrirt, sodann in großen offenen Befäßen der Wirkung der Sonnenstrahlen und der Luft ausgesett. eventuell über ein fleines Gradirwerk laufen gelassen, damit die Lauge concentrirter wird.

Schließlich wird die concentrirte Lauge eingedampft, so weit, daß sich Krusten an der Oberfläche zu bilden an= fangen, worauf man zum Krystallisiren stellt, und die er= haltenen Salpeterkrystalle in befannter Weise reinigt.

Aus 100 Kgr. 80procentigem Vitriolbleierz erhält man

28 bis 30 Kgr. reinen trockenen Kalisalpeter.

Der von der Bleinitratlösung abgeschöpfte Schwefel wird in üblicher Weise geschmolzen und verwerthet.

Man erhält aus 100 Kgr. Bleivitriol burchschnittlich 10 Kar. Schwefel.

Das in dieser Weise erhaltene Chromgelb ist vollkommen

rein, besitt große Decktraft.

Das Verfahren ist sehr einfach und in 3 bis 4 Tagen

gänglich beendet.

Vom technischen Standpunkte aus betrachtet, soll das reine Chromgelb nur aus Bleichromat, das Chroms orange aus einer Verbindung von Bleichromat und Bleioryd bestehen, aber nur in den seltensten Fällen finden sich die Chromfarben in reinem Zustande im Handel vor.

Reines Bleichromat besitzt eine orangegelbe Farbe,

welche immer gleichmäßig ift.

Im Handel findet man aber verschiedene Farbenabstufungen, vom hellsten Citrongelb bis zum tiefsten Scharlach, alle Abstufungen von Gelb und Orange.

Es giebt Kabriken, welche acht und noch mehr Varie=

täten von Chromgelb erzeugen.

Im Handel unterscheibet man reines« und gewöhnliches« (ordinäres) Chromgelb; der Unterschied besteht darin, daß die reinen« Chromgelbe neben Bleischromat mehr oder weniger Bleisulsat enthalten, während die gewöhnlichen« (ordinären) Chroms mit Chinas Clay, Schwerspath, Gyps oder ähnlichen abgetönt werden.

Sine ganz genaue chemische Analyse wird äußerst selten verlangt, selbe ist auch nicht einsach und leicht auß=

zuführen.

Man unterscheidet die zwei Chromgelb dadurch, daß

man fie mit kochender Salzfäure behandelt.

Ist der Chromfarbstoff rein, so löst er sich in der Säure vollständig auf und die Lösung besitzt eine grüne Farbe.

Aus der erkalteten Flüssigkeit krystallisirt Bleichlorid heraus und auf zugesetzte Chlorbaryumlösung entsteht ein

weißer Niederschlag.

Wenn man eine gewogene Menge der Farbe in Salzfäure löft, einen Ueberschuß von Chlorbaryum zusett, so entsteht ein weißer Niederschlag, den man auf einem Filter sammelt, mit kochendem Wasser auswäscht und nach dem Trocknen wiegt.

Ein Theil dieses Niederschlages entspricht 1:3 Theilen Bleisulfat und daraus läßt sich die Menge des in der Farbe

enthaltenen Bleies berechnen.

Die »gewöhnlichen«, ordinären Bleichromatfarben enthalten zumeist Schwerspath zugemischt, sie sind deshalb in der Säure nicht vollständig löslich; um die Menge dieses Zusabes zu erfahren, behandelt man die Probe zunächst mit Salzsäure, bringt auf ein gewogenes Filter, wäscht den Rückstand vollständig aus, trocknet und wiegt.

In dem Filtrate kann man den Bleigehalt bestimmen in der Art, wie vor angegeben ist, mittelst Chlorbaryum=

lösung.

Die Chromgelbe und Chromorange sollten stets auf ihre Farbkraft untersucht werden, in der Art, wie bei Barntweiß angegeben ist.

Eine andere Methode beruht auf der Aufnahmsfähigkeit von Preußischblau, da ein großer Theil der Gelbe mit

Blau zu Grün vermischt wird.

Als Grundmuster benützt man ein Grün auß 100 Theilen reinem Chromgelb und 100 Theilen

Preußischblau.

Beim Versuche werden dieselben Gewichtsmengen des zu untersuchenden Chromgelbes verwendet und aus der erzielten Nuance auf die Güte und Reinheit des Prä=

parates geschlossen.

Ein Uebelstand klebt den Chromfarben, wie überhaupt allen Bleisarben an, das ist, daß dieselben in schwefelswasserstoffhaltiger Luft in Folge Bildung von Schwefelblei nachdunkeln, was unter Umständen sogar bis Schwarz gesichehen kann.

Manche Chromgelbe werden grünstichig, sobald sie mit Del verrieben werden, dieses hängt von dem Gehalte an Fettsäure im Dele ab, welche eine Zersetzung des Chrom-

bleies veranlaßt.

Dieser Uebelstand tritt öfters bei Chromorange, sicharlach und eroth auf als bei dem gewöhnlichen Chromgelb. Wischen lassen sich die Chromgelbe mit den meisten

Mischen lassen sich die Chromgelbe mit den meisten Farbstoffen, ausgeschlossen davon sind Ultramarin und Cadmiumgelb, da selbe Schwefel enthalten und Veranlassun Nachdunkeln geben, in Folge Vildung von Schwefelblei.

Ebenso dürfen keine stark alkalisch reagirenden Farben mit Chromgelb gemischt werden, da dieselben in Orange übergeführt werden; dasselbe ist der Fall, wenn Gelbe mit Areide, Kalk, Natronwasserglas und ähnlichen alkalisch reagirenden Stoffen gemischt werden.

Binkgelb.

Zinkchromate.

Jaune de zinc, Jaune d'outremer, Jaune bouton d'or, Jaune de chrôme malterre.

Zinc chrome.

Die Zinkgelbe, Zinkchromate, sind von Chromgelben nicht nur chemisch verschieden, sondern der Farbenton derselben ist ein solcher, wie derselbe bei keinem Chromgelb zu sinden ist.

Man kann deshalb mit voller Berechtigung von einer

besonderen Binkgelbnuance sprechen.

Während man im Stande ift, Chromgelbe zu erzeugen, deren Ruance vom zartesten Citronengelb bis Granatroth alle Schattirungen durchlaufen, ist die Farbenstala der Zinkzgelbe außerordentlich beschränkt, so sehr, daß man sagen kann, daß dieselben über einen einzigen Ton, ein zartes aber sehr feuriges Gelb, eigentlich gar nicht hinaus kommen.

aber sehr seuriges Gelb, eigentlich gar nicht hinaus kommen. Als Rohmaterialien für die Fabrikation der Zinkgelbe stehen uns Chlorzink, das häufig als Abfallproduct erhältlich, Zinksulfat und Zinkoryd

zu Gebote.

Die Zinksalze des Handels sind fast ausnahmslos eisenhältig und mussen in jedem Falle erst eisenfrei gemacht werden, was am einsachsten in der Weise geschieht,

daß man die vorher analytisch ermittelte Menge Per= manganat zuset, um vorhandenes Sisenorydulsalz in Gisen= orydsalz überzusühren.

Man erhitt dann die Zinksalzlösung unter Zusat von

Binkorydhydrat, das nicht eisenfrei zu sein braucht.

Nach kurzem Erhitzen auf 80 Grad C. und tüchtigem Umrühren ist alles Eisenoryd abgeschieden und nach ersfolgter Filtration ist die Lösung völlig eisenfrei.

Die so erhaltenen Lösungen von Chlorzink, beziehungs= weise Zinksulfat können aber nicht unmittelbar zur Zinkgelb=

herstellung verwendet werden.

Sie liefern wohl mit Chromaten und Bichromaten gelbe Niederschläge, aber die äußerst unvollständige Fällung erheischt einen sehr großen Materialienauswand und die gefällten Gelbe besitzen die Eigenschaften, die, abgesehen von dem hohen Preise ihre Anwendung als Farbe aussichließen.

Die durch Fällen von neutralen Zinklösungen mit Mono- und Bichromaten erhaltenen Niederschläge sind stets

normales Zinkchromat, Zn Cr O4.

1.
$$\operatorname{Zn} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{K}_2 \operatorname{Cr} \operatorname{O}_4 = \operatorname{Zn} \operatorname{Cr} \operatorname{O}_4 + 2 \operatorname{K} \operatorname{Cl}$$
 $\operatorname{3inf}_z$
 hlorib
 hromat
 hromat
 hromat
 hromat

2.
$$\operatorname{Zn} \operatorname{Cl}_2 + \operatorname{K}_2 \operatorname{Cr}_2 \operatorname{O}_7 = \operatorname{Zn} \operatorname{Cr} \operatorname{O}_4 + 2 \operatorname{K} \operatorname{Cl} + \operatorname{Cr} \operatorname{O}_4 \operatorname{K}_2$$

$$\operatorname{ \operatorname{3inf}}_{\circ} \quad \operatorname{\operatorname{Ralium}}_{\circ} \quad \operatorname{\operatorname{3inf}}_{\circ} \quad \operatorname{\operatorname{Chlor}}_{\circ} \quad \operatorname{\operatorname{Ralium}}_{\circ}$$

$$\operatorname{\operatorname{dyromat}} \quad \operatorname{\operatorname{dyromat}}_{\circ} \quad \operatorname{\operatorname{dyromat}}_{\circ}$$

Arbeitet man nach der Gleichung 1, so verläuft wohl die Reaction in dem angegebenen Sinne, aber die Löslichsteit des Zinkchromates ist so groß, daß die Ausbeute kaum 40 Procent der Rechnung beträgt; beim Auswaschen mit Wasser zerfällt dieses Product vollständig in Zinkoryd und Chromsäure; fällt man daher nicht in sehr concentrirten Lösungen, so bemerkt man die schon von Gentele besobachtete Erscheinung, daß beim Vermischen der Lösungen

der beiden normalen Salze eine stark saure Flüssigkeit er=

halten wird.

Beim Behandeln des ohne Waschung von der überstehenden Lösung absiltrirten Zinkchromates mit Kaliumsbichromat tritt eine Verdichtung des gelben wolligen Niedersschlages ein, der mit einem Theile des angewendeten Bichromates sich vereinigt.

Das so erhaltene Product, das aber nur bei Gegenwart eines großen Ueberschusses an Bichromat entsteht, entspricht ungefähr der Formel (Zn Cr O₄)₃. K₂ Cr₂ O₇, läßt sich auswaschen, ohne merkliche Zersezung zu erleiden, liefert aber beim Trocknen ein äußerst hartes, sandiges Pulver, das, obgleich von schöner Nuance, als Farbe werthlos ist.

das, obgleich von schöner Nuance, als Farbe werthlos ift.
Genau dasselbe gilt von den nach Gleichung 2 hersgestellten Zinkgelben, nur daß die Ausbeute noch viel kleiner ist als im ersten Falle, so daß die durch obige Gleichungen repräsentirten Herstellungsmethoden für Zinkgelb in jeder Hinst nicht praktisch anwendbar sind, tropdem enthalten aber jene Gleichungen bereits die Principien für eine rationelle technische Herstellung der Zinkgelbe.

I. Basische Zinkhromate. Neutralisirt man die beim Vermischen der Lösungen von Zinksulfat und normalem Rasiumchromat erhaltene saure Lösung mit irgend welchem Alfali, so erhält man eine weitere, sehr bedeutende Gelbsfällung; die überstehende Lösung ist aber durch Monochromat sehr stark gelb gefärbt und obgleich die Ausbeute durch die Fällung von basischem Zinkchromat erheblich gesteigert ist, so bedingt selbst dieses Versahren einen großen Verlust an Chromsäure, obgleich bemerkt werden muß, daß das ershaltene Gelb ein mehr oder minder basisches Zinkchromat, ziemlich beständig gegen Wasser ist und sich als Farbstoss verwenden läßt.

Nach dieser Methode wurde früher vielsach fabricirt, indem versucht wurde, den Chromsäureverlust auf ein Minimum zu reduciren, durch Zusat von Chlorcalcium zu der neutralisirten Mischung, wobei Calciumchromat gefällt

wurde, das sich dem bereits gebildeten basischen Zinkchromate beimischte.

Da Calciumchromat nicht unbeträchtlich im Wasser löslich ist, so wurde hierdurch der factische Chromsäures verlust wohl vermindert, aber doch nicht in solchem Grade, um ein wirklich rationelles Arbeiten zu ermöglichen.

Das Versahren und mit ihm die kalichromathältigen Zinkgelbe sind heute so gut wie vollskändig vom Markte verschwunden.

Das nach der soeben beschriebenen Methode erhaltene Zinkgelb ist ein gelber Farbstoff, der sich aber durch den erheblichen Chromsäureverlust ziemlich theuer stellt.

Auf ein Minimum läßt sich der Chromsäureverlust herabdrücken, wenn man nicht von einem neutralen, sondern von einem basischen Zinksalz ausgehend, nur soviel Chromat verwendet, als dem als neutrales Zinksalz vorhandenen Zinksoph entspricht.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die günstigsten Resultate in Bezug auf Ausbeute und Schönheit des Farbstoffes ershalten werden, wenn ein Viertel des angewendeten Zinksalzes vor der Fällung mit dem Chromat mit der entsprechenden Menge Soda versetzt wird, im Sinne folgender Gleichung:

Das gefällte Gelb ist von feuriger Nuance, äußerst leicht und flockig.

Mehr als einmaliges Waschen des Niederschlages ist nicht anzurathen.

Die Gewichtsverhältnisse, wie sie sich aus obiger Formel berechnen, sind:

287 Gewichtstheile Zinksulfat, 26½ » calcinirte Soda, 110 » Raliumdichromat, 40 » calcinirte Soda.

Die in der Vorschrift enthaltenen 40 Gewichtheile calcinirte Soda dienen zur Ueberführung des Bichromates

in das neutrale Chromat.

Es sei hier gleich bemerkt, daß die Natur der mit Chromsäure verbundenen Base von größtem Einflusse ist und die Nuance und Schönheit des erzeugten Zinkgelbes, ja, daß die Herstellung »saurer« Zinkgelbe überhaupt nur bei Anwendung von Kaliumchromat und beziehungsweise Bichromat gelingt, während Natriumbichromat übershaupt kein Zinkgelb liefert.

Die Erklärung dieser Thatsachen wird weiter unten

erläutert.

Hier sei nur bemerkt, daß der Ginfluß der Base des Chromates auf die basischen Zinkaelbe unverkennbar aber

ziemlich gering ist.

Ein aus Natriumchromat erzeugtes basisches Zinkgelb steht dem aus Kaliumchromat erzeugten Producte bedeutend nach, es besitzt einen röthlichen Stich und ist wesentlich trüber; der Unterschied ist aber kaum bemerkbar bei Anwendung von Kaliumnatriumchromat, d. h. einer mit Soda neutralisirten Kaliumbichromatlösung.

II. Saure Zinkgelbe. Die gegenwärtig fast außeschließlich in Benützung befindliche Wethode für die Herstlung von Zinkgelb liefert Producte, deren färbender Antheil auß $(\operatorname{Zn}\operatorname{Cr}\operatorname{O}_4)_3$. $K_2\operatorname{Cr}\operatorname{O}_7$ besteht, neben wechselnden Wengen von unverändertem Zinkoryd.

Diese Gelbe sind also Doppelsalze von Linkorthochromat

und Kaliumbichromat.

Natriumbichromat ist nicht im Stande folche Doppel= falze zu bilden und ist daher für die Fabrikation von Bink-

gelben dieser Art überhaupt nicht verwendbar.

Wie bereits erwähnt, enthalten alle Zinkgelbe obiger Constitution freies Zinkornd, oft bis zu 50 Procent des Gelbes, aber diesem Zinkornd kommt weder eine chemische Function in dem Gelben zu, noch ist dasselbe einfach als Berdunnungsmittel des Farbstoffes zu betrachten, sondern seine Anwesenheit hat den Zweck, dem Farbstoff »Rörper« zu geben.

Als Ausgangspunkt für diese Gelbe hat sich das Binkweiß (zuerst von Murdoch 1847 angewendet) eingeführt, das in so hoher Reinheit Handelsproduct ist, daß man es als reines Zinkoryd betrachten kann, aus dem sich durch Behandlung mit Schwefelsäure mit Leichtigkeit basisches Zinksulfat von großer Reinheit herstellen läßt, das je nach dem angewendeten Mengenverhältnisse von Schwefelfäure und Zinkweiß stets noch größere ober geringere Mengen Linkornd in Suspension erhält.

Auf Zusak einer Lösung von Kaliumbichromat zu einer solchermaßen bereiteten Lösung von basischem Bintfulfat tritt sofort ein Niederschlag von Zinkorthochromat auf, dieselbe Berbindung scheint in der Fluffigfeit gelöft zu sein, deren Farbe in diesem Stadium ein schmutiges Gelb ift.

Nach ungefähr einer Stunde bei fortwähren bem Rühren, beginnt sich auf der Oberfläche der Flüssigkeit ein außerordentlich feuriger gelber Schaum bemerkbar zu

machen.

Das ist ein Zeichen, daß das Doppelsalz (Zn Cr O4)3.

K2 Cr2 O, sich auszuscheiden beginnt.

Der Schaum auf der Oberfläche der Flüssigkeit vermehrt sich nun sehr rasch, während gleichzeitig die rothgelbe Ruance derselben einer rein kanariengelben Färbung Plat macht, verursacht durch die Farbe des entstandenen Nieder= ichlages.

Mit dieser Veränderung Hand in Hand geht die Ent= färbung der Lösung, die bei einer aut geleiteten Operation zu einem Filtrate führen muß, das nur Spuren von Chromsäure gelöst enthält.

Als Beispiel diene nachstehende Vorschrift, die ein ganz vorzügliches Resultat liefert:

100 Gewichtstheile Zinkweiß,

60 » Schwefelsäure 60 Grad Be.,

100 » Raliumbichromat.

Das Zinkweiß wird vortheilhaft 24 Stunden vor der Operation durch ein feines Sieb in eine mäßige Quantität Wasser gesiebt; es ist kaum wahrscheinlich, daß hierbei eine Hydratbildung stattsindet, aber ersahrungsgemäß liefert ein solches gewässertes Zinkweiß weichere, flockigere Gelbe als bei Unterlassung dieser Operation erhalten werden.

Um anderen Tage wird dann das Zinkweiß unter Zufügung einer entsprechenden Wassermenge in einen

Bottich geschlämmt.

In langsamem Strahle läßt man die vorher mit Wasser stark verdünnte Schwefelsäure zufließen und fügt nach zweistündigem Rühren die kalte Lösung des Bischromates hinzu.

Es ist von größter Wichtigkeit, daß die Lösungen kalt sind und daß von Beginn der Operation bis zur vollständigen Ausscheidung des Farbstoffes fortwährend kräftig gerührt werde, anderenfalls ist die Bildung harter, sandiger Gelbe eine häufige Erscheinung.

Das auf diese Weise erzeugte Zinkgelb übertrifft die vorbeschriebenen Producte an Schönheit der Nuance, Zartsheit des Pulvers, ganz besonders aber in Bezug auf den Herstellungspreis, da die Ausbeute eine ganz vorzügliche ist und ein bemerkbarer Verlust an Chromsäure thatsächlich nicht stattsindet.

Zweimaliges Waschen ist ausreichend, um das gefällte Gelb in genügender Weise von dem gebildeten Kaliumsulfat zu befreien.

Erscheinungen, wie das Umschlagen der Chromsgelbe, treten beim Zinkgelb nicht auf, auch ist dasselbe bei Weitem nicht so empfindlich in Bezug auf die Trockenstemperatur als erstere.

Murdoch hat in seinem Patente behufs Herstellung von Zinkgelb bei Verwendung von Zinkweiß folgendes Ver-

fahren angegeben:

Sammtgelb.

Marigold Tint.

621/2 Kgr. Kaliumchromat werden in 300 Liter Wasser

gelöft und zum Sieden erhitt.

30 Kgr. Zinkoryd früher mit Wasser zu einer Misch angerührt, werden in die kochende Lösung durch ein Sieb eingeschlämmt, worauf man 24 bis 30 Stunden stehen läßt, nach dieser Zeit wird wieder eine Stunde gekocht, absehen gelassen und in üblicher Weise die Farbe weiter behandelt. Die erste von dem Niederschlage abgezogene Lauge benüht man zur

Berftellung von Citronengelb,

indem man in dieselbe eine Lösung aus $37^{1/2}$ Kgr. Zinksoxyd in 22 Kgr. Schwefelsäure zumischt und eine Stunde kochen läßt.

Den entstandenen Niederschlag läßt man absetzen, zieht die überstehende Lauge ab, um sie zu verarbeiten auf

lichtes Gelb,

indem man eine Lösung aus $7^4/_2$ Kgr. Zinkoryd in $3^4/_2$ Kgr. Schwefelsäure zumischt und durch Kochen die Reaction hervorruft.

Nach Clarke erhält man ein dunkelgelbes Bink-

dromat in folgender Weise.

112 Gewichtstheile Kaliumdichromat werden in Wasser gelöst, die Lösung zum Kochen gebracht und in diese

70 Gewichtstheile Zinkweiß in 300 Liter Wasser durch ein Sieb eingeschlämmt, worauf eine Stunde weiter gekocht wird.

Die von dem Niederschlage abgezogene Lauge wird verwendet zur

Berstellung von citronengelbem Chromzink,

indem sie auf 161/2 Grad Be. eingekocht wird und auf je 35 Liter berselben eine Lösung von 40 Kgr. Zinkornd in 24 Kgr. Schwefelsäure zugegeben werden, worauf man noch eine Stunde lang weiter fochen läßt.

Die entstandenen Niederschläge werden in üblicher

Weise gewaschen, gepreßt und getrocknet. Statt Kaliumbichromat kann Chromsäure verwendet werden, und zwar erhält man

Dunfles Zintgelb,

indem man 100 Gewichtstheile Zinkweiß in 275 Liter Wasser aufschlämmt, zum Sieden bringt und 135 Kgr. Chromfäure zufügt.

Nach dem vollständigen Eintragen der Säure kocht man noch eine Stunde und beendigt die Erzeugung in

üblicher Weise.

Durch Vermehrung des Zinkweißgehaltes erhält man verschiedene Farbenabstufungen, so

Mittelgelb mit 200 Gewichtstheilen Bintweiß, Lichtaelb » 300

Die vorstehend beschriebenen Verfahren leiden an dem Uebelstande, daß Chromsäure, in freiem sowohl wie in ge= bundenem Zustande in die Waschwässer geht und dadurch verloren wird, als die weitere Gewinnung derselben Schwierig= feiten macht.

Dadurch stellt sich der Herstellungsproces höher.

Ein weiterer Uebelstand besteht darin, daß, wenn die Zinkgelbe nicht gut ausgewaschen werden, also einen Geshalt an Säure oder Alkalichromat enthalten, dieselben sehr leicht griesig werden, weil die Beimengungen die Eigenschaft besitzen zu krystallisiren; werden nun solche Farben mit Del verrieben, so werden sie in Folge Einwirkung der Säure auf das Del auffallend grünstichig.

Die Zinkgelbe sind in anorganischen sowie in den meisten organischen Säuren vollkommen löslich, ebenso in

Ummoniaf.

Mit geringen Mengen Aetkali oder Aethatron behandelt, werden sie zersetzt unter Bildung von Alkalichromat und Zinkhydroxyd, in größerer Wenge gehen sie vollständig in Lösung.

Im Glasrohre erhitzt, wird das Zinkgelb grünstichig

violett.

Die Zinkgelbe mischen sich mit allen Farben ohne Ausnahme, selbst schwefelhältigen, wodurch sie sich von Chromaelb unterscheiden.

In der Deckkraft stehen die Zinkgelbe dem Chromsgelb sehr nach, haben andererseits den Vortheil größerer Lichtbeständigkeit und nicht so hoher Giftigkeit vor

den letteren voraus.

Im Preise sind dieselben von Chromgelb nur sehr wenig verschieden, und da sie diesen an Deckkraft nachstehen, so stellt sich ihre Unwendung erheblich theurer, was sofort den im Verhältnisse zu dem Chromgelbconsum geringen Verbrauch an Zinkgelb erklärt.

Das meiste erzeugte Zinkgelb (mehr als 80 Procent) wird mit Pariserblau (Stahlblau) auf Zinkarün

verarbeitet.

Bezüglich der chemischen Constitution der Zinkgelbe scheint eine ziemliche Unklarheit zu herrschen, indem dieselben bald als neutrales, bald als basisches Zinkchromat, bald als saures Zinkkaliumchromat bezeichnet werden.

Gentele scheint denselben, auf welche Weise auch immer hergestellt, die letztgenannte Zusammensetzung zu-

zuschreiben, doch äußert er sich über den Gegenstand in ziemlich unklarer Weise mit der etwas sonderbar klingenden Angabe,*) daß eine neutrale oder basische Zinkorydlösung mit einer Lösung von neutralem chromsauren Kali kochend versetz, einen Niederschlag von vermuthlich Zn CrO4 gebe, unter gleichzeitiger Bildung von gelöst bleibendem Bichromat.

Thatsache ist, daß die Zinkgelbe des Handels in der Zusammensetzung sehr variiren; am häufigsten sind die sauren Zinkkaliumchromate mit sehr wechselnden Verstältnissen von Zinkchromat und Kaliumbichromat, die basischen Zinkchromate sind ziemlich selten und normale Zinkchromate sind als Handelsproduct überhaupt nie vors

gekommen.

Was die Prüfung der Zinkgelbe anbelangt, so geschieht dies in erster Richtung auf zugemischte billigere

Chromaelbe.

Reines Zinkgelb löst sich vollständig in Essig= säure auf (ein schwaches Aufbrausen oder Perlen wird übersehen), ein stärkeres Ausbrausen würde die Gegenwart von Bleiweiß oder Kreide zeigen.

Ein gelber Rückstand kann aus Chromblei oder Ocker bestehen, ein weißer aus China-Clay, Schwer-

spath u. dgl.

Zinkgelbe dürfen die Farbe nicht verlieren oder ändern, sobald sie mit Schwefelammonium befeuchtet werden.

Goldgelb

in verschiedenen Farbenabstufungen erhält man durch Glühen — in Thonretorte oder auf dem Herd eines Flammenofens — einer Mischung von 100 Gewichtstheilen Zinkvitriol und $2^1/_2$ Gewichtstheilen salpetersaurer Mangansorydullösung von 12 bis 14 Grad Bé.

^{*)} Handbuch der Farbenfabrikation. 2. Aufl. S. 208.

Ultramaringelb.

Chrombarnum.

Jaune d'outremer.

Ultramaringelb erhält man durch Ausfällen einer Lösung aus 100 Gewichtstheilen eisenfreiem Chrombarhum mittelst einer solchen aus 82 Gewichtstheilen normalem Kalium-Natriumchromat.

Der Niederschlag (eine Chromverbindung nach der Formel ${\rm Cr}\,{\rm O}_4\,{\rm Ba})$ wird gewaschen und in üblicher Weise weiter behandelt.

Die Farbe desselben ist ein sehr lichtes Gelb; die Deckfraft eine gute.

Wird als Anstrichsarbe selten verwendet, da es durch die lichten Sorten der Chromgelbe ersetzt werden kann, dagegen eignet sich das Ultramaringelb sehr gut zum Nuanciren mancher gelber und grüner Farben, sowie dasselbe auch bei der Fabrikation künstlicher Blumen verzwendet wird.

Gelbin.

Steinbühlergelb, gelbes Ultramarin. Jaune de Steinbuehl

Unter dem Namen »Gelbin« kommt eine Verbindung des Chroms mit Calcium oder Strontium in den Handel.

Im ersten Falle vermischt man eine heiß gesättigte Lösung von Kaliumbichromat mit einer solchen von eisenfreiem Chlorcalcium.

Der gelbe Niederschlag wird ausgewaschen und getrocknet.

Oder man löft 100 Gewichtstheile Strontiumnitrat in siedend heißem Wasser auf und vermischt mit einer Lösung aus 15 Gewichtstheilen Kaliumdichromat.

Der dunkelgelbe Niederschlag wird ausgewaschen, geglüht und in den Handel gebracht.

Gifengelb.

Sideringelb.

Jaune sidérin.

Sideringelb ist basijch chromsaures Gisenoryd.

Man erhält dasselbe, indem man 433 Gewichtstheile frystallisirtes Sisenchlorid in kochendem Wasser löst und eine heiße Lösung von 1473 Gewichtstheilen Kaliumbichromat nach und nach unter Umrühren zusetzt und längere Zeit kocht.

Man läßt absehen und zieht die Lauge, welche große Wengen von Chromverbindungen (chromsaures Chlorkalium neben normalem Chromkalium) enthält, ab und verarbeitet diese auf Chromgelb.

Der Niederschlag wird ausgewaschen und in üblicher Weise weiter behandelt.

Rahser empfiehlt zum gleichen Zwecke, zu einer Lösung von normalem Kaliumchromat eine solche von Gifenschlorid, mit Chlorwasserstoffsäure angesäuert, zuzuseten.

Der entstehende Niederschlag ist hellorangefarbig und wird durch Schwefelwasserstoff der Luft nicht geschwärzt.

Das »Sideringelb« ist luft= und sichtecht und giebt, mit Blau gemischt, schöne grüne Farbenabstufungen.

Es deckt gut und ist verwendbar nicht nur als Wasser= (Gummi= oder Leim=) Farbe, sondern auch als Delfarbe, welche rasch trocknet.

Ganz vorzüglich ist es zum Wasserglasanstrich geeignet, da das Siderin mit Wasserglas sein verrieben einen rasch trocknenden, nach Art der Cemente versteinernden Anstrich giebt, welcher selbst der Gewalt des sließenden Wassers Trop bietet.

Mit Ultramarin gemengt, liefert es ein schönes Grün, das gleichsalls vorzüglich für den wasserselsen Wasserglassanstrich verwendbar ist.

Reapelgelb.

Antimongelb, antimonsaures Bleioryd.

Jaune de Naples, Jaune d'antimoine, Jaune mineral surfine.

Yellow of Naples, Giallolino, Giallo di Napoli, Naples yellow, Jaune, Solid yellow, Antimony vellow.

Eine sehr alte und haltbare Farbe, welche jedoch in

jetiger Zeit wenig Beachtung findet.

Das Reapelgelb ist ein Bleiantimoniat, welches größere oder geringere Mengen von Bleioryd im Aeberschusse beigemischt enthält.

Die Berstellung geschieht in verschiedener Art und

Weise.

Weistentheils wendet man Brechweinstein (weinsaures Antimonopydkali) an, weil solches eisenfrei ist, was zur Herstellung eines schönen reinen Farbentones unbedingt nöthig ist.

Das Blei muß als salpetersaures Bleiornd

angewendet werden.

Man vermengt innigst 3 Gewichtstheile Brechweinstein mit 6 Gewichtstheilen salpetersaurem Bleioryd und 14 Gewichtstheilen Kochsalz, und erhitzt, sehr langsam die Hitze steigernd, bis zum Schmelzen.

Der Zusatz von Kochsalz ist sehr wichtig, weil seine Gegenwart die zu rasche Einwirkung der beiden Metallsalze auseinander und das Arnstallinischwerden der Farbe

verhindert.

Das erhaltene Gelb variirt jedoch immer in der Farbe. Es sticht mehr in Drange, wenn die Hitze nicht über den Schmelzpunkt des Satzes getrieben wurde, und mehr in Citronengelb und sogar Schweselgelb, wenn die Hitze kärker war.

Nach einem anderen Verfahren bereitet man zuerst eine Antimon-Bleilegirung, bringt sie in den Zustand eines feinen Pulvers, vermengt dasselbe mit 1½ Theisen Sal= peter und 3 Theilen Rochsalz, und setzt sie in einer dünnen Schicht auf einem Röstscherben wenigstens brei Stunden

lang einer mäßigen Rothglühhige aus.

Auch eine Mischung von 12 Theilen Spießglanz (welcher vorher calcinirt worden ist), mit 8 Theilen Mennige und 4 Theilen Zinkornd, geschmolzen, giebt gute Resultate.

Fougeroux empfiehlt 2 Gewichtstheile Bleiweiß, 1 Gewichtstheil Alaun, 1 Gewichtstheil Ammoniumcar= bonat und 3 Gewichtstheile Antimonoxyd zu pulvern, und sieben bis acht Stunden lang im Schmelzen zu lassen.

So hergestelltes Reapelgelb kann man dadurch beleben, daß man es eine Zeit lang in sehr verdünnter

Salzfäure focht.

Die Säure wirkt hierbei insoferne, als fie das über=

schüffige Bleioryd und Thonerde auflöft.

Nach Delande werden 13 Gewichtstheile Grauspieß= glanzerz, 8 Gewichtstheile Mennige und 4 Gewichtstheile

Ruß gemengt und geschmolzen.

Nach einem anderen Vorschlage schmilzt man 30 Ge= wichtstheile Wismuth, 240 Gewichtstheile Schwefelantimon und 640 Gewichtstheile Ralisalpeter so lange, als sich noch rothe Dämpfe entwickeln.

Die Schmelze wird mit Waffer ausgelaugt; ber Ruck-

stand besteht aus antimonsaurem Wismuth.

Ein Gewichtstheil von diesem wird mit 8 Gewichts= theilen Salmiak und 125 Gewichtstheilen Bleiglätte verriehen.

Nach dem Schmelzen gießt man die Masse auf eine Eisenplatte.

Guimet mischt 1 Gewichtstheil gut gewaschenes Antimonium diaphoreticum (unreines metantimonfaures Kalium) mit 2 Gewichtstheilen reiner Mennige auf das Sorgfältigste in einer Nagmühle.

Die Masse wird dann getrocknet, gepulvert und 4 bis 5 Stunden lang einer mäßigen Rothglühhite ausgesett, wobei stets Rücksicht darauf genommen wird, die Tem= peratur so zu reguliren, daß eine Desorydation des Anstimon und Bleies bewirft werden kann.

Dieses Antimongelb besitzt eine schöne Goldfarbe, intensiver als das übliche Reapelgelb.

Eine Modification des vorstehenden Versahrens besteht darin, daß man 1 Gewichtstheil Antimonium diaphoreticum, $1^4/_2$ Gewichtstheile basisch kohlensaures Bleiognd und 1 Gewichtstheil Salmiak sehr innig mischt und so lange in irdenen Tiegeln glüht, dis sich keine weißen Salmiakdämpfe mehr entwickeln.

Man wäscht hierauf den Rückstand reichlich mit Wasser aus und trocknet.

Hallet vermengt 8 Gewichtstheile natürliches Antimonogyd, ober die durch Calciniren erhaltene antimonige Säure mit 3 Theilen Mennige ober Bleiglätte und 1 Theil Zinkoryd, alles dem Gewichte nach.

Nachdem diese Substanzen im Zustande eines seinen Pulvers innig gemengt worden sind, werden sie in Tiegeln oder Muffeln bei Kothgluth calcinirt, bis eine Verbindung bewerkstelligt und das gelbe Pigment erzeugt wird.

Die Maffe wird bann in feines Bulver verwandelt.

Dem erwähnten Gemenge set man vortheilhaft uns gefähr 4 Theile Kochsalz zu; in diesem Falle muß das fertige Product gewaschen werden.

Indem man das angegebene Verhältniß der Gemeng= theile in nachstehender Weise abändert, erhält man Neapel= gelb von verschiedenen Ruancen:

- I. 4 Gewichtstheile antimonige Säure,
 - 2 » Bleioxyd (Mennige oder Bleiglätte),
 - 1 Gewichtstheil Zinkoryd.
- II. 1 Gewichtstheil antimonige Säure,
 - 2 Gewichtstheile Bleiornd,
 - 1 Gewichtstheil Zinkornd.

III. 3 Gewichtstheile antimonige Säure,
3 Bleiornd,

1 Gewichtstheil Zinkoryd.

IV. 1 Gewichtstheil antimonige Säure,

1 » Bleiogyd, 1 » Binkogyd.

V. 1 Gewichtstheil antimonige Säure, 1 > Bleioryd.

VI. 2 Gewichtstheile antimonige Säure, 1 Gewichtstheil Bleioryd.

Weitere Vorschriften zur Herstellung des Neapelsgelb lauten:

- a) 1 Theil Brechweinstein, 2 Theile Mennige, 4 Theile Rochsalz.
- b) 3 Theile Antimon, 1 Theil Zinkweiß, 2 Theile Mennige werben in einem bedeckten Tiegel vier Stunden lang geschmolzen, hierauf unter Wasser gemahlen und nach dem Trocknen noch gelinde geglüht.

c) Man calcinirt in einem Tiegel burch brei bis vier Stunden eine Mischung aus 2 Theilen geschlämmtem Antimon, 2 Theilen Zinnasche, 5 Theilen Bleiweiß oder

d) gleiche Theile Zinnasche, Bleiglätte und Antimon.
e) 1 Theil Buchdruckmetall, 2 Theile Natriumnitrat

e) 1 Theil Buchdruckmetall, 2 Theile Natriumnitrat und 4 Theile Salz werden geschmolzen und in üblicher Weise bearbeitet.

A. Dick stellt das Reapelgelb als Nebenproduct

beim Weichmachen des Bleies dar.

Um das Blei weich zu machen, erhitzt man es oft in einem Flammofen bei Zutritt der Luft, wobei das Antimon und Arsenik nebst einem Theile des Bleies sich orydiren.

Die so erzeugte, von der Oberfläche des Bleies abgezogene Orydmasse, die wohl auch noch unoxydirte Theile enthält, giebt die gelbe Farbe. Dieselbe wird gemahlen und dann in einem Flammsofen bei Luftzutritt calcinirt.

Während der letten Periode des Calcinirens fügt man

der Masse (bis 30 Procent) Kochsalz hinzu.

Beim Calciniren erhitzt man die Masse bis zum Rothglühen.

Nach dem Calciniren wird die Masse mit Wasser

gewaschen und barauf gemahlen.

Im trockenen Zustande ist das Neapelgelb vor seiner Anwendung viel blässer, als im Leim- oder Delsanstrich; seine Abstufung ist viel milder und nähert sich der gelben Grundfarbe mehr, als das Chromgelb.

Mit anderen Farben vermischt, bildet es zarte und harmoniereiche Farben, mit denen indessen der Uebelstand

verbunden ift, daß sie mit der Zeit dunkeln.

Es wird hauptsächlich zu den chamoisgelben Farbentönen und zu denjenigen, welche das Gold nachahmen, angewendet; mit blauen Farbstoffen gemischt, giebt es ziemlich dauerhafte grüne Farben.

Man muß vermeiden das Gelb mit eisenhaltigen Farben zu mischen, weil es davon sich schwärzen würde; es darf des halb auch in eisernen Mühlen nicht gemahlen werden.

Nächst den Ockern ist das Neapelgelb die dauers hafteste gelbe Farbe, nur wird sie mit der Zeit dunkler.

Setzt man es dem Schüttgelb oder dem Chromgelb zu, so werden beide davon dauerhafter und erhalten einen glänzenderen Farbenton.

Die Intensität des Neapelgelb ist viermal geringer, als diejenige des Chromgelb.

Eine gute Eigenschaft des Neapelgelb ist noch die, daß

es gut trocknet.

Man wendet das Neapelgelb in der Del-, Glas-, Porzellan- und Steingutmalerei an, und zieht es dem Ocker und Operment vor, weil seine Farbe heller, sanster, fetter, weicher, auch dauerhafter ist. Wird die Farbe als Wasserfarbe benützt, so wird sie mit Gummiwasser abgerieben, weil dieselbe dann mehr ins Goldgelbe nuancirt.

Aureolin.

Robaltgelb.

Jaune indienne.

Aureolin ist eine Robalt-Kaliumnitratverbindung, erhalten in der Art, daß man Kobaltnitrat mit Natrium=carbonat zersetzt, daß erhaltene Kobaltcarbonat in Essigne löst und diese Lösung mittelst einer concentrirten Lösung von Kaliumnitrat zersetzt.

Man läßt längere Zeit stehen, damit die Reaction voll=

ständig vor sich gehen könne.

Hand Banes leitet Dämpfe von Untersalpetersäure in eine Lösung von salpetersaurem Kobaltorydul, die etwas Kali enthält.

Wenn man von Zeit zu Zeit etwas neues Kali hinzuset, so wird auf diese Weise alles Kobalt in Kobaltgelb

übergeführt.

Die Untersalpetersäure stellt Hanes her durch Zussammenbringen eines Stromes Stickorydgas mit einem

Strome atmosphärischer Luft.

Das An're oli'n besitt eine dunkelgelbe Farbe, wird aber an der Luft und Licht leicht verändert, löst sich in Säuren auf, wird aber von Alkalien und ebenso von Schweselwasserstoff nicht angegriffen.

Seine Berwendung ift eine beschränkte.

Mineralgelb.

Wolframgelb.

Sine ausgedehnte Verwendung als Farbe verdienen in jeder Hinsicht die Wolframverbindungen.

Dieselben sind meistens von einer brillanten Farbe.

Die Wolframfäure selbst ist gelb.

Um das Wineralgelb — die Wolframsäure — darzustellen, trägt man in schmelzendes kohlensaures Kali so lange sein gepulverten Wolfram, bis kein Ausbrausen mehr erfolgt, läßt erkalten, zerstört die Masse, kocht sie mit Wasser aus, filtrirt und zersetzt mit demselben eine Chlorecalciumlösung.

Den entstandenen Niederschlag von wolframsaurem

Ralt wäscht und trocknet man.

Jetzt erhitzt man Salpeter= oder Salzäure, welche mit $1^{1/2}$ Theilen, oder Schwefelsäure, welche mit 3 Theilen Wasser verdünnt wurde, zum Sieden, und trägt dann allmählich den wolframsauren Kalk, den man zuvor mit Wasser abgerieben hat, ein.

Das Eintragen darf nicht bis zum Abstumpfen der Säure fortgesetzt werden, sondern diese muß immer bedeutend

vorwalten.

Man läßt dann die Mischung noch $^{1}/_{4}$ Stunde im Sieden, gießt den noch heißen Rückstand in Wasser und wäscht das sich absetzende Wolframgelb aus.

Mit dem Auswaschen muß sofort aufgehört werden, so wie das Waschwasser anfängt, milchig zu werden, weil

soust die Farbe viel an Lebhaftigkeit verliert.

Man nimmt die Herstellung des Wolframgelbes am besten in im Sandbade liegenden Retorten vor, um durch das immer stattfindende Sprizen keine Verluste zu erleiden, und um die verdampfende Säure in einer Vorlage auffangen zu können.

Das gebildete Kalksalz, welche in das Waschwasser übergeht, kann immer wieder zur Bereitung von wolfram=

jaurem Ralk benütt werden.

Statt der Salzsäure allein kann man den wolframsauren Kalk zersehen, ent weder

- a) mit einer Mischung von 5 Theilen Salzfäure, 1 Theil Salpetersäure und 6 bis 8 Theilen Wasser oder
- b) einer Auflösung von Kaliumbichromat, welcher 1/3 Schweselsäure zugemischt ist.

Das nach der erstangegebenen Art, mittelst Salzsäure erhaltene Mineralgelb ist feurig citronengelb, mit einem schwachen Stich ins Grüne, während nach d) erhaltenes Mineralgelb mittelhelles, etwas mattes Orangegelb giebt, welches aber die Eigenschaft besitzt, im Sonnen lichte zu grünen, weswegen es sich auch wohl nur zu Mischungen für grün eignen dürfte.

Diese Eigenschaft, am Sonnenlichte zu grünen, rührt von einem geringen Alkaligehalte her, welcher durch

Auswaschen nicht zu entfernen ist.

Das Wolframgelb eignet sich zur Del= und Wassermalerei, sowohl für sich, als für Mischungen für Grün.

Raffelergelb.

Mineralgelb, Patentgelb, Turner's Gelb, Parisergelb,

Montpelliergelb, Englisches Gelb, Beronesergelb.

Jaune minéral, Jaune de Turner, Jaune de Cassel, Jaune de Kassler, Jaune de Montpellier, Jaune de Verone, Jaune de Paris, Jaune brevété.

Patent yellow.

Nach der ursprünglichen Vorschrift Turner's nimmt man 4 Theile Massicot oder sein gemahlene Bleiglätte und mischt mit 1 bis $1^{1/2}$ Theile Kochsalz und Wasser zu einem dünnen Brei, den man unter öfterem Umrühren eine Zeit lang stehen läßt; das Gemenge schwillt unter Erwärmung auf und wird weiß, indem das Bleioryd zerlegend auf das Kochsalz wirkt und sich basisches Chlorblei und Aehnatron bildet, welches bei Zutritt der Lust in Natriumcarbonat übergeführt wird, was durch Zudecken des Gefäßes verhütet werden muß.

Die überstehende Flüssigkeit, welche aus Bleioryd, Aetsnatron und Natriumcarbonat besteht, wird abgegossen, das entstandene Bleiorychlorür ausgewaschen, getrocknet und geglüht, wobei es das chemisch gebundene Wasser verliert und

eine gelbe Farbe annimmt.

Daß die Farbe keine gleichmäßige Zusammensetzung

haben kann, ist leicht einzusehen.

Die gewöhnliche Vorschrift ist die, 10 Theile Mennige (nach anderen Massicot oder 4 Theile Mennige) und 1 Theil Salmiak, bis zum Schmelzen zu erhitzen, wobei sich auf dem Boden des Tiegels metallisches Blei abscheidet; darüber befindet sich nun das Bleioryd-Chlordlei, von blätterigem Gesüge, das gewöhnlich in parallesepipedische Formen gegossen in den Handel kommt und zerrieben ein Pulver von reicher gelber Farbe giebt.

Auch durch Uebergießen von 100 Kgr. Kärntner Blei=

glätte, 10 Kgr. Salzfäure erhält man diese Farbe.

Die Glätte wird mit der Salzfäure, welche letztere mit 5 Kgr. Wasser verdünnt sein muß, gehörig abgearbeitet, bis das Ganze eine Masse geworden ist.

Man bringt diese nun auf Läden und trocknet sie.

Es werden glasirte, aus seinem, kalkfreiem Töpferthon versertigte Tiegel genommen, die trockene Glätte hineinsgegeben und auf flachem Schmelzherd mittelst Holzkohlen in Fluß gebracht, vollkommen flüssig, gießt man das nun fertige Product in Formen, welche länglich viereckig (125 bis 150 Mm. lang, 50 bis 75 Mm. breit) sind.

Man schlägt die fertig erkalteten Stücke einzeln in mittel=

feines weißes ober graues Papier ein.

Reines Kasselergelb muß sich in concentrirter Kalisauge

ohne jeden Rückstand losen.

Dieses Pigment war früher als gelbe Farbe sehr geschätzt, ist aber gegenwärtig, durch die schöneren und billigeren Chromgelbe fast ganz verdrängt.

Lichtes Mineralgelb.

Jaune paille minéral.

Dieses Mineralgelb kann man als eine Verbindung von Bleisulfat mit einer äquivalenten Menge von Bleioryd ansehen, doch wechselt das Verhältniß in dem Handelsproducte in unbestimmten Mengen.

Man stellt dasselbe her, indem man gleiche Theile Bleisulfat und Bleiglätte innig zusammenmischt und in

einem Tiegel schmilzt.

Sowie sich die Masse im ruhigen Fluß befindet, wird sie auf eine Marmorplatte ausgegossen, oder aber man gießt sie sofort in Wasser, worauf sie auf der Naßmühle gemahlen wird.

Je nach dem größeren ober geringeren Gehalte an

Bleioryd wechselt die Nuance die Farbe.

Die Farbe ist lebhaft, deckt gut, wird aber wie alle Bleifarben durch Schwefelwasserstoff geschwärzt.

Bleiglätte,

Massicot, Bleigelb, Goldglätte, Glätte, Silberglätte, Reusgelb, Königsgelb.

Bleiglätte — Massicot — gewinnt man durch Glühen

von metallischem Blei an der Luft.

Erhitt man dabei das Blei über seinen Schmelzpunkt, aber nicht so stark, daß das entstehende Bleioryd schmilzt, so verwandelt sich namentlich, wenn man die sich bilbende Drydschicht immer bei Seite schiebt und durch Umrühren des Bades dem Metall eine innige Vermehrung mit der Luft giebt, das Blei in ein zartes gelbes Pulver von Dryd das sogenannte »Massicot«, welches durch Zerreiben und Schlämmen von dem noch beigemengten metallischen Blei befreit werden kann.

Das Massicot diente früher als gelbe Delfarbe; gegenwärtig ist diese Farbe von dem Chromgelb völlig verdrängt.

Vorzugsweise erhält man die Glätte beim Abtreiben

des silberhaltigen Bleies.

Das Reichblei wird in Gebläsessammösen eingesetzt, deren ovaler Herd auß einer Mischung von Asche mit Kalf, Mergel oder Knochenmehl besteht, eingeschmolzen und von der sich auf dem geschmolzenen Metall ansammelnden grauen Kruste besreit.

Man verstärkt das Feuer, läßt über das geschmolzene Metall einen Strom Gebläseluft streichen und entfernt so lange den anfänglich sich bildenden grauen, später grünlichen Schaum, bis auf der Oberfläche des Metalles sich eine Decke von, beim Erkalten, rein gelber Farbe bildet.

Durch die Gebläseluft werden zunächst die fremden Metalle orydirt, welche in Verbindung mit den im Blei vorhandenen mechanischen Verunreinigungen eine Schlacke

(Abzug, Abstrich) bilden und entfernt werden.

Nachdem dieselben abgeschieden, orydirt sich das Blei und bildet die Glätte, welche schmilzt und in große eiserne

Rästen abläuft.

Die geschmolzene Glätte zerspringt und zerfällt beim Erkalten; man findet in den Kästen dichte gelbe Klumpen, welche als Frischglätte auf metallisches Kupfer versarbeitet werden und rothgelbe glänzende Schüppchen, die Bleiglätte des Handels.

Auf den amerikanischen Bleihütten treibt man das Blei in Defen mit beweglicher Haube ab, welche aus feuersfesten Steinen auf einem mit Hebevorrichtung versehenen

eisernen Ringe aufgemauert ift.

Damit neben Abstrich eine möglichst kupferfreie, sehr reine rothe Handelsglätte erfolgt, hat man das früher übliche

Nachseten von Werkblei aufgegeben.

Solche Glätte bildet sich beim langsamen Erkalten größerer Mengen Blei, z. B. in eiserne Gefäße im flüssigen Zustande eingelassen, wo die am äußeren Rande sofort erstarrende Rinde wegen geringer Wärmeleitungsfähigkeit die Glätte im Inneren längere Zeit flüssig erhält.

Im Winter bildet sich eine rothe Kruste leichter als im Sommer, womit ein größerer Fall solcher Glätte im

Winter zusammenhängt.

Damit sich nun die Vorsatzefäße aus Eisenblech möglichst rasch füllen, läßt man die flüssige Glätte nicht in constantem dünnen Strahl ablaufen, in welchem sie namentlich in der fälteren Jahreszeit zu viel Wärme verliert, sondern man läßt die Glätte in einzelnen Perioden ab.

Man läßt bei geschlossener Glättegasse eine größere Menge Glätte ansammeln und entläßt fie bann burch Deffnung ber Gasse in einem vollen Strahle in das etwa 500 Rar. enthaltende Gefäß.

Die Rärntner Glätte ift nicht mit der Treib=

herd glätte zu verwechseln.

Dieselbe wird in ber Art gewonnen, daß Blei im Calcinirofen bei schwacher Rothgluth geschmolzen und fort= während gerührt wird.

Das bei offenem Luftzutritte an der Oberfläche fich bildende Bleiornd, die sogenannte Bleigsche, wird beständig

vom Herde abgezogen.

Dieses Zwischenproduct dient nun als Material zur Glätte-Erzeugung; es wird in einen Flammosen gebracht und unter steigender Hie und fleißigem Umrühren bis zu einem gleichförmigen röthlichgelben Bulver gebrannt, das nun von dem vierprocentigen Orndationszuwachse, des Suborndes auf sechs Procent desselben gesteigert wurde.

Eine fehr gute und schone Bleiglätte erhalt man aus dem ich wefelsauren Bleiornd, welches in den Kattunfabriten bei Herstellung gewisser Bravarate zurück-

bleibt.

Diese Glätte ist vollkommen kupfer= und eisenfrei; enthält aber stets etwas Thonerde, die so hartnäckig der Glätte anhängt, daß sie nicht entsernt werden kann.

Man erhält das Bleifulfat in Teigform, rührt dasselbe unter Wasserzusatz zu einem dünnen Brei und treibt das= selbe durch ein feines Sieb, um die Klumpen zu zertheilen, sodann um die fremden Körper zurückzuhalten.

Zum Zerseten verwendet man Aegnatronlauge von 28 bis 30 Grad Bé., die möglichst frei von kohlensaurem

Natron ift.

Die Aeglange wird in einem eisernen Ressel zum Sieden erhitt und unter fortwährendem Umrühren diejenige Menge schwefelsauren Bleiorydes nach und nach eingetragen, welche zu Folge eines vorhergemachten Versuches erforderlich ift; hierbei muß man, sobald die berechnete Menge ziemlich ein=

getragen ist, wohl darauf Acht haben, daß man nicht zu viel zusetze.

Solange die Flüssigkeit, in welche bereits ein großer Theil des schwefelsauren Bleiorydes eingetragen wurde, auf der Zunge noch sticht (nach dem Ausdruck der Seifensieder), kann man von diesem noch zusetzen, man muß damit jedoch aufhören, sobald der stechende Geschmack nicht mehr beswerkbar ist.

Es ist sogar rathsam, etwas freies Natron vorherrschen zu lassen, damit man nicht Gefahr laufe, schweselsaures Bleisoxyd in die Glätte zu bekommen; allerdings geht in diesem Falle eine kleine Menge Bleioxyd an Natron gebunden in die Glaubersalzlösung über.

Die Zersetzung erfolgt während des Siedens rasch und vollständig und nur in dem Falle unter Bildung eines weißen Schaumes, wenn die Aetlauge viel kohlensaures Natron enthält; gewöhnlich entweicht etwas Ammoniakgas aus dem Alaun, der dem schwefelsauren Bleioryd noch anhing.

Das auf diese Weise gebildete Bleioxyd besitzt eine blaßgelbrothe Farbe und besteht aus äußerst seinen Arystallsschuppen; wendet man jedoch Aeglauge in concentrirtem Zustande an, vielleicht von 40 Grad Bé., so bilden sich etwas größere Arystalle von dunkelrother Farbe.

Nachdem die gehörige Menge schwefelsauren Bleioryds in die Lauge eingetragen und die Zersetzung vollendet ist, schöpft man die ganze Flüssigkeit in ein Gefäß mit reinem Wasser, damit sich das gebildete Glaubersalz in Lösung ershalten kann.

Das Bleioryd sett sich leicht ab, wird durch mehrmaliges Baschen vollständig vom Glaubersalz befreit, sodann auf einem Hende von Thouplatten getrocknet und endlich in einem Flammosen durchgeglüht, worauf man es im Osen langsam erkalten läßt.

Nach dieser Behandlung erscheint es als ein äußerst zartes Pulver von gelbrother Farbe, genau wie präparirte Bleiglätte. Die Farbe der Glätte ist bedingt durch die Art der Abkühlung.

Man erhält bei langsamer Abkühlung rothe, bei rascher

Abkühlung gelbe Glätte.

Die im Handel werthvolle Goldglätte erzeugt man absichtlich in der Weise, daß man geschmolzene Glätte in

eine fonische Gisenform gießt.

Sobald auf der Öberfläche eine Schicht von gelber Glätte erstarrt ift, durchstößt man dieselbe; es quillt dann der noch nicht erstarrte Rest über die Oberfläche und liesert rothe Glätte.

Einen Kupfergehalt kann man der Glätte durch Digeriren mit Ammoncarbonatlösung entziehen.

Die Bleiglätte stellt ein gelbes (Massicot) ober röthlichgelbes, schweres frystallinisches Pulver dar, welches auf Kohle vor dem Löthrohre Metallfugeln ausgiebt, die sich unter dem Hammer abplatten lassen, welches ferner in versdünnter Salpetersäure völlig löslich ist und damit eine farbslose Lösung giebt, die durch Schwefelwasserstoff schwarz gefällt wird, auch Jusat von verdünnter Schwefelsäure einen in Wasser unlöslichen, in einem Ueberschusse verdünnter Aetsfallauge aber leicht und farblos löslichen Niederschlag fallen läßt.

Beim Erhitzen wird die Bleiglätte dunkelroth, nimmt aber während des Erkaltens ihre ursprüngliche Färbung an.

5 Gr. Bleiglätte dürfen in einen Porzellantiegel durch Glühen bis zum Schmelzen höchstens 0·1 Gr. an Gewicht verlieren.

Dieser durch Entweichen von Kohlensäure und Wasser bedingte Verlust entspricht einem Gehalte von 10 Procent basischem Bleicarbonat, welches der Glätte durch Anziehung von Kohlensäure an der Lust beigemischt ist.

Uebergießt man 1 Gr. Bleiglätte allmählich mit 5 Chem. Salpetersäure von 1·153 specifischem Gewichte und dann mit 3 Chem. Wasser, erhitzt zum Aufkochen, so mußeine farblose nur unbedeutend trübe Lösung erfolgen.

Die Durchsichtigkeit der Flüssigkeitssäule darf nicht aufgehoben sein, auch dürfen keine schweren Partikel in der umgeschüttelten Flüssigkeit sichtbar werden.

Diese Lösung versetzt man mit 5 Chcm. verdünnter Schwefelsäure und filtrirt nach einer halben bis ganzen Stunde den entstandenen Niederschlag ab.

Das Filtrat wird mit etwas mehr als dem gleichen Raumtheile Aeyammoniak versett; die Flüssigkeit darf höchstens ganz schwach bläulich erscheinen (ist sie deutlich blau, so ist der Rupfergehalt zu groß) und höchstens Spuren eines rothgelben Niederschlages, von Eisenhydroxyd, absetzen.

5 Gr. der Bleiglätte werden in einem Glaskolben, welcher 100 Cbcm. faßt, mit 5 Gr. Wasser durchschüttelt und dann mit 20 Gr. verdünnter Essigsäure, aber nur nach

und nach, versett.

Unter Selbsterhitzung und Aufbrausen in Folge ent= weichender Kohlensäure beginnt die Lösung, welche man unter Schütteln und Erhiten bis zum Aufkochen vollendet.

Run wird durch ein getrocknetes und dann gewogenes, zuvor genäßtes Filter gegossen, das Filter mit Wasser völlig ausgewaschen und schließlich getrocknet und gewogen.

Sein Mehrgewicht inclusive seines Inhaltes, soll nicht über 0.075 Gr. hinausgehen; es sollen also nur 1.5 Procent der Bleiglätte in Effigfäure unlöslich sein, wie Bleimetall, Bleisuperornd. Bleisulfat. Sand 2c.

Jodgelb.

Jodblei.

Bu deffen Herstellung löft man 12 Bewichtstheile Bleizucker in 100 Gewichtstheilen destillirtem Wasser, sett zu dieser Flüssigkeit etwas verdünnte Essigfäure und fällt dieselbe durch eine Lösung von 10 Gewichtstheilen Jodkalium in 100 Gewichtstheilen Waffer.

Der gelbe Niederschlag, 131/3 Gewichtstheile betragend, wird mit kaltem bestillirten Wasser ausgewaschen, bei gelinder

Wärme getrocknet und mit Gummi gebunden.

Huraut vermischt 100 Gewichtstheile Jod, 15 Gewichtstheile Eisenfeile und 25 Gewichtstheile Aetfalf mit Waffer, erwärmt langsam unter fortwährendem Umrühren bis die Umsetzung beendet ist.

Hierauf wird die ober dem Niederschlage stehende Flüssigkeit abgezogen und dieser mehrmals mit Wasser

gewaschen.

Die vereinigten Lösungen von Eisenjodür werden mit einer mässerigen Lösung von 152 Gewichtstheilen Bleiacetat oder 132 Gewichtstheilen Bleinitrat (dieses ist übrigens vorzuziehen) gemischt, der entstandene Niederschlag von Jodbsei wird dreimal mit Wasser ausgewaschen und bei gelinder Temperatur getrocknet.

Als Delfarbe verdient das Fodgelb gar keine Beachtung, weil die Farbe vom Licht allmählich zersetzt wird, und sich weder mit Zinnober noch Opermemt mischen läßt, ohne sich zu schwärzen.

Dagegen verdient das Jodblei völlige Beachtung als Goldbronze=Surrogat, nur muß es dann in anderer und zwar folgender Weise hergestellt werden.

Man nimmt Jodkalium und Bleiacetat, zu gleichen Theilen (ersteres ganz, letzteres gepulvert), mischt, bringt auf ein Filter und übergießt das Gemisch mit etwa 20 Theilen siedendem destillirten Wasser (man kann statt des heißen, auch kaltes Wasser verwenden, nur ist dann die Ausbeute geringer und das Präparat heller).

Es scheiden sich sofort goldglänzende Schüppchen im Filtrate aus, hellgelbes, glanzloses Pulver bleibt im Filter

zurück.

Die ausgeschiedenen Arhstalle werden nach vollständigem Erkalten der Flüssigkeit auf einem Filter gesammelt, absgespült und getrocknet, oder mit Gummischleim absgerieben.

Will man die Nuance dunkler haben, setzt man dem Gemisch der Salze, vor Beginn der Arbeit, etwas

Jod hinzu.

Rönigsgelb.

Rauschgelb, Auripigment, Operment, Gelbglas, gelbes Schwefelarsen.

Jaune royal, Orpiment, Jaune de roi, Réalgar jaune,

Orpin.

Kings yellow, Arsenic yellow.

Königsgelb ist Arsentrisulfid, $As_2 S_3$, sindet sich in der Natur vor und wird fünstlich gewonnen entweder a) durch Sublimation eines Gemisches von arseniger Säure oder Realgar mit Schwesel oder einer entsprechenden Mischung von Arsensies und Schweselkies; oder b) durch Ausfällen aus einer wässerigen Lösung.

Durch Ausfällen erhält man es, wenn man 1 Gewichtstheil fein gepulverten Schwerspath mit 1 Gewichts= theil Holzkohlenpulver oder Delrüchtänden, oder Theer, überhaupt mit kohlenftoffreichen, den Schwerspath, leicht redu=

cirenden Körpern glüht.

Die geglühte Masse wird gepulvert mit 1 Gewichtstheil Operment gemischt und das Gemisch mit Wasser ausgekocht.

Man hat nun in der vom unlöslichen Kückstand abfiletrirten Flüssigkeit Baryumsulfarseniit, welches man ohne Weiteres mit verdünnter Schwefelsäure fällen oder besser vorher zur Verdünnung der Farbe mit einer hinreichenden Menge Chlorbaryumlösung mischen und dann erst mit Schwefelsäure fällen kann.

Die hierbei stattfindende unangenehme Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas, läßt sich beim sabriksmäßigen Betriebe vermeiden, wenn man zu der Chlorbarhumlösung eine dem sich entwickelnden Schwefelwasserstoff entsprechende Menge einer Lösung von arseniksaurem Kali in Salz-

säure sett.

Durch Sublimation erhält man dieses gelbe Arsenspräparat, indem man 1 Gewichtstheil arseniger Säure mit 2 Procent Schwefel zusammen sublimirt, wobei der Schwefel auf dem Boden des Sublimationskessels, die arsenige Säure aber darüber zu liegen kommt.

Das Product ist kein reines Arsentrisulfid. sondern enthält viel arsenige Säure, von welcher es durch Auswaschen theilweise befreit wird.

Die Farbennuance ist nicht immer dieselbe sondern wechselt von Zeit zu Zeit, was auf die Berstellunasweise

zurückgeführt werden muß.

Auch durch Einleiten von Schwefelwasser= stoff in eine Lösung von arseniger Säure in Salzfäure; oder durch Kochen einer salzsauren Lösung von arseniger Säure mit Natriumthiosulfat, erhält man diese gelbe Farbe.

Das Königsgelb ist eine gelbe Farbe von großer Schönheit, so daß sie die Chromgelbe verdrängen würde, wenn sie nicht Arsenik enthielte.

Es besitt große Deckfraft und läßt sich als Del=

wie auch als Wafferfarbe verwenden.

Rur ist die Saltbarkeit des Königsgelb eine geringe, da es weder Luft, Licht noch Feuchtigkeit (Regen) lange wider=

stehen kann.

Es läßt sich weder mit Blei- oder Aupferfarben (Grün-span, Smaragdgrün) mischen, da es nach und nach einen dunkelbraunen Stich annimmt, dagegen ift es mit Ultramarin, Cadmiumgelb oder Eisenorydfarben ganz gut mischbar.

Das Königsgelb ist bereits zum größten Theile durch Chromgelbe verdrängt worden.

Man erkennt es daran, daß es sich in Salzsäure klar löst und auf Zusatz eines Alkalis daraus gefällt wird.

Bleiarsenit.

Dieses tritt dann und wann an Stelle des Königsgelb. Es bildet sich, wenn 1 Aeguivalent Arsenikjäure mit 2 Agui=

valenten Bleioryd zusammengeschmolzen werden.

Bu Zwecken, als Malerfarbe, hält man sich nicht an die Verhältniffe, fondern vergrößert die Menge des Bleiorydes um so mehr, je rothstichigere Ruancen man er= halten will.

Gewöhnlich mischt man 10 Gewichtstheile arseniger Säure mit 7 Gewichtstheilen sein gepulverter Bleiglätte, sehr innig, bringt in Thoutiegel, die man bis zur Rothsgluth erhipt.

Da während des Schmelzprocesses Arseniksäure entweicht, muß für Entfernung und Condensation derselben

Sorge getragen werden.

Sowie sich der Tiegelinhalt im ruhigen Schmelzen befindet, wird derselbe auf einer Marmorplatte ausgegossen und nach dem Erkalten jehr sein pulverisirt.

Fe mehr man Bleiglätte zufügt und je länger man die geschmolzene Masse im Flusse erhält, um so rothstichiger

wird das Product.

Die Farbe ist ein schönes Gelb, das gut deckt und ziemlich haltbar ist, aber doch durch ein anderes Gelb ersetzt werden kann.

Realgar,

rother Arjenik, Rubinichwefel, Arjenikrubin, Rauschroth, Rothglas, Sächsisches Orpin, Chinagelb, Persischgelb, Spanischgelb.

Realgar, Arsenic orange.

Realgar ist Arsendisulsid, sindet sich im natürlichen Zustande nur in geringen Mengen vor, wird aber im Großen hergestellt:

a) Man schmilzt 8 Gewichtstheile weißen Arsenik mit 4 Gewichtstheilen Schwefelblumen in der Art, wie man

Königsgelb herstellt.

b) Man stellt zuerst eine Mischung aus 30 Gewichtstheilen weißem Ursenik, 20 Gewichtstheilen Schweselblumen, 40 Gewichtstheilen Kohle her, von diesen werden die Chargen von 60 Gewichtstheilen in Thontiegeln erhipt und das Subslimat in entprechender Weise gesammelt.

Das rothe Schwefelarjen (Kothglas) wird durch Umschmelzen mit Schwefel, zur Erlangung dunklerer Sorten, geläutert, wobei man die Farbe nach einer genommenen Spanprobe beurtheilt und nach Entfernung der Unreinigkeiten

in luftdicht geschlossene Blechgefäße absticht.

Je nach den verschiedenen Schwefelungsftufen des Arsens

erhält man verschiedene aber stets schone Farben.

Der Realgar besitzt eine geringe Haltbarkeit als Farbe und verträgt sich nicht mit anderen metallischen Farben, daher die geringe Anwendung, welche es gegenwärtig bei dem starken Verbrauch der Chromverbindungen sindet, nicht eben befremden könnte, zumal es nicht weniger giftig ist als Operment.

Cadmiumgelb.

Cadmiumsulfit, Jaune brillant, Jaune de Cadmium, Cadmium yellow.

Die verschiedenen Farbennuancen des Cadmiumgelb sind chemisch identisch, und zwar Schwefelcadmium, CdS, unterscheiden sich jedoch von einander durch ihre

physikalischen Eigenschaften.

Das Cadmiumgelb des Handels variirt von schwefelgelb bis gelborange, und zwar erhält man die dunkleren Ruancen, wenn man Schwefelwasserstoff durch die Lösungen der Cadmiumsalze leitet, während die leichteren Ruancen durch Ausfällen mit Alkalimonosulfüren erhalten werden.

Die Temperatur der Lösungen, während des Reactions=

processes ist nicht ohne Ginfluß auf die Farbennuance.

Im Nachfolgenden seien einige Verfahrungsarten angegeben:

1. Man leitet durch eine schwach angesäuerte Lösung irgend eines Cadmiumsalzes einen Strom von Schwefelwasserstoff, wodurch man einen rein gelben Niederschlag erhält.

2. Eine Lösung von Cadmium in Salpetersäure wird mit dem zwanzigfachen Volumen Wasser verdünnt, mit Ammoniak bis zur schwach alkalischen Reaction versetzt, dann mit Schweselwasserstoff im Ueberschusse ausgefällt.

Der anfangs citronengelbe, später pomeranzgelb wersbende Niederschlag wird gesammelt, mit kaltem Wasser ge-

waschen und getrocknet.

3. Man löst 1 Kar. Cadmiumsulfat in 36 Liter Wasser, und setzt unter Umrühren 6 Liter gewöhnliches Schwefelammon zu. Der Niederschlag ift Citronengelb.

4. Gine Lösung von Cadmiumsulfat oder echlorid wird mit Chlormasserstoffiaure stark sauer gemacht und Schwefel-

wasserstoff eingeleitet.

Der Niederschlag ist orange.

Alle diese Niederschläge müssen sehr sorgfältig gewaschen werden, so daß weder Säure noch Ammoniumsulfid zurückbleibt, da solche sehr ungünstig auf die Farbe mit der Zeit wirfen würden.

Was das Trocknen anbelangt, so darf die Temperatur 30 Grad C. nicht überschreiten, da höhere Wärmegrade eine Aenderung der Farbe in Braun begünftigen.

Um das Cadmiumgelb auf elektrolytischem Wege zu erhalten, verwendet man Cadmiumelektroden in Chlor= natriumlösung.

Während der Strom wirkt, leitet man Schwefelwasser=

stoff gleichzeitig ein.

Auf diese Weise bilden sich intensiv gefärbte gelbe Niederschläge von Cadmiumsulfid.

Das reine Cadmiumgelb ift eine fehr schöne, haltbare, gut deckende Del=, Wasser= und Kalkfarbe.

Erhitt geht das Gelb in Dunkelviolett über, nach

dem Erkalten wird dasselbe braunstichig gelb, matt.

Unreine Gelbe, namentlich solche, welche mit gelbem Schwefelammonium oder Natriumthiofulfat hergestellt wurden, find nicht haltbar in Folge ihres Schwefelgehaltes, der nur durch Behandlung mit Schwefelkohlenstoff entfernt werden fönnte.

Derartige Farben bleichen an der Luft aus.

Das Cadmiumgelb läßt sich mit Karben, welche Blei (Bleiweiß, Chromgelb 2c.) oder Kupfer (Grünspau, Smaragdgrün 2c.) enthalten, nicht mischen, da dieselben durch die erfolgende Zersekung gräulich oder bräunlich merben.

Cadmiumgelb, welches in der Ruance den Arsenfarben ähnlich ist, unterscheidet sich von diesen durch seine Unlöselichkeit in Ammoniak (Schwefelarsen ist darin löslich).

Dagegen wird es von concentrirter Salzsäure unter Erwärmen gelöst (Schwefelarsen ist unlöslich), die salzsaure Lösung mit starkem Ueberschusse Aepkali versetzt und mit Wasser verdünnt, giebt ein Filtrat, welches auf Zusatz von Schwefelwasserstoff nicht verändert wird (schwarze Fällung oder Färbung zeigt Blei an).

Beigemengtes Barnumsulfat giebt fich durch seine

Unlöslichkeit in Salzsäure zu erkennen.

Das Cadmiumgelb verträgt einen Zusatz von Baryt=

oder Zinkweiß.

Am meisten wird das Gelb zum Färben von Seisen benützt und kommt zu diesem Zwecke, mit Del bereits ansgerieben, in Teigform (en pate) in den Handel.

Michelgelb

erhält man durch Glühen des trockenen phosphorfauren Nickeloryduls bei Rothglühhite.

Die Farbe ift solid und deckt gut.

Urangelb.

Das Material zur Herstellung desselben geben die Uran=

erze, hauptfächlich das Uranpecherz.

Das sein gepulverte Erz wird sehr stark vorgeröstet, sodann mit 15 Procent Soda und 2 Procent Salpeter innig gemengt, und unter häusigem Arvehlen mit den Röstrechen einer weiteren Köstung ausgesetzt.

Das ursprünglich graue Köstpulver wird braungelb und man kann aus der Farbe ganz gut das Ende der

Operation erkennen.

Der Zweck des Röstens ist ein doppelter.

Es wird durch das Glühen mit Soda das in Säuren äußerst schwerlösliche Uranoxyduloxyd in eine in Säuren

leicht lösliche Verbindung von Uranoxyd mit Natron verwandelt und es werden durch diese Operation die letzen Antheile von Arsen, Banadyn, Molybdän und Wolfram in im Wasser lösliche Verbindungen übergeführt und können durch Auswaschen entsernt werden.

Das durch Rösten vorbereitete Erz wird daher mit

heißem Wasser gewaschen.

Es ist dies durchaus nothwendig, weil diese Stoffe sonst mit dem Uran verbunden in die Handelswaare übergehen und dieselbe mißfarbig machen.

Das geröstete und ausgewaschene Erz wird in Partien von 25 Kgr. in hölzernen Bottichen mit Wasser zu einem dünnen Brei angerührt, worauf die zur Auflösung nöthige Wenge Schweselsäure zugegeben wird.

Bei Erzen, welche 40 bis 50 Procent Uranorydulsoryd enthalten, genügen für 25 Kgr. ausgewaschener Wasse 9:75 Kgr. Schwefelsäure und 900 Gr. Salpetersäure.

Die beim Mengen der Schwefelfäure mit dem Waffer entwickelte Wärme ist hinreichend, um eine vollständige

Auflösung zu bewirken.

Die Masse wird mit Wasser verdünnt und von dem Rückstande getrennt, welcher bei gut geleiteter Köstung keine bestimmbaren Spuren von Uran enthält.

Die Lösung, welche neben Uran noch Kupfer, Eisen, Mangan, Kobalt, Nickel 2c. enthält, wird mit Soda übersjättigt, worin sich bei einem gewissen Ueberschusse von Soda das Uranoryd auflöst, während die übrigen genannten Metalle im Niederschlage bleiben.

Die schön goldgelbe Auflösung des kohlensauren Uransorndnatrons, welche durch größere oder geringere Mengen von Bicarbonat-Verbindungen verunreinigt ist, wird gekocht, wodurch sie von demselben vollkommen besreit wird.

Diese so gereinigte Uranlauge wird auf verschiedene Beise verarbeitet, je nachdem man das licht= oder orange= farbige Urangelb oder das Uranoxydammoniak her=

stellen will.

Um ersteres zu erhalten wird die Auflösung von kohlensaurem Uranoxydnatron in einem großen kupfernen Kessel mit Schweselsäure neutralisirt und gekocht, das Gelbscheidet sich in Form eines zarten Pulvers ab, welches abssiltrirt, gewaschen und getrocknet wird; dieses Product kommt

unter dem Namen » Urangelb« in den Handel.

Will man die zweite Sorte darstellen, so wird die oben beschriebene Auslösung von kohlensaurem Uranorydnatron mit einer Auslösung von Aehnatron versett, wodurch ein Salz von derselben Zusammensehung, aber anderen Eigenschaften, nämlich das im Handel orangefarbige Urangelb genanntes Product erhalten wird, worauf man durch Glühen dieses Salzes das wasserfreie Dunkelsorange farbige Urangelb erhält.

Die getrockneten Urangelbsorten werden nochmals auß=

gewaschen und nach dem zweiten Trocknen gepulvert.

Dieselben werben vorzugsweise in der Porzellan- und Emailmalerei benütt.

Musivgelb.

Musivgold.

Or mosaique, Or musif, Bronce des peintres, Or de Judée.

Mosaic gold.

Musivgelb, — amorphes Zinnsulfid — erhält man, indem man eine mit Schweselsäure versetzte Lösung von Zinnsalz bis zum beginnenden Kochen erhitzt und die Lösung dann mit schwesligsaurem Gase sättigt.

Weit einsacher erhält man obiges Sulfid durch Sättigen einer Lösung von zinnsaurem Natron mit Schwefelwasser=

stoff und Fällen der Lösung mittelst Salzsäure.

Das trockene Musivgelb giebt beim Sublimiren pracht-

Musivgold.

Man erhält aber auch ein vorzügliches Präparat in nachstehender Weise:

Man bringe 3 Kgr. Zinn in einen hesstischen Tiegel zum Schmelzen und seize $1^{1}/_{4}$ Kgr. erwärmtes Quecksilber hinzu, zerreibe das erhaltene Amalgam in einem porzellanenen oder steinernen Mörser, vermenge es innig mit $1^{3}/_{4}$ Kgr. Schweselsblumen und $1^{1}/_{2}$ Kgr. sein gepulvertem Salmiak, gebe das Gemenge in einen 18 bis 22 Liter haltenden Glaskolben, dessen Hals etwa 100 bis 130 Mm. abgesprengt worden war, setze denselben in eine Kapelle und umschütte ihn etwas über die Hälfte über die Höhe des im Kolben besindlichen Gemenges mit Sand.

Es wird zuerst langsam, dann nach und nach stärker erhitzt, bis die Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas und das Auftreiben von Salmiakdämpfen aushört, worauf man die Hitz zur dunklen Rothgluth verstärkt und dieselbe bis zum anfangenden Aussteigen von Schwefeldämpfen

unterhält.

Ist dieser Zeitpunkt eingetreten, dann entsernt man rasch das Feuer, verschließt die Heizthüre, um der Rapelle durch ein zu schnelles Abkühlen nicht zu schaden, zieht den Kolben langsam aus dem Sande in die Höhe und läßt ihn eine halbe Stunde oben auf dem Sande stehen, worauf man ihn auf einen erwärmten eisernen Ring bei Seite stellt.

Nach vollständigem Erkalten sprengt man den Kolben unterhalb des angesetzten Sublimates, welcher aus Zinnober

nebst Zinnchlorid und Salmiak besteht, ab.

Am Boben des Kolbens befindet sich das Musivgold, und zwar in den obersten Schichten das Schönste in Form goldglänzender zarter Blättchen; meist erhält man beträchtelich mehr davon in seinen, gelbbrännlichen, durchscheinenden Schüppchen, und ganz zu unterst findet man eine harte stahlgraue Rinde dem Glase anhastend, welche einfaches Schweselzinn ist und sich stets, selbst bei bestregulirter Feuerung in geringer Wenge bildet.

Um die beiden Schwefelungsstusen von einander zu trennen, wird der Untertheil des Kolbens vorsichtig zerschlagen und die untere harte Kruste zur Zinnsalzbereitung

bei Seite gelegt.

Das goldgelbe und das goldbräunliche Product kann man nun vereinzelt in zwei besondere Gläser geben; da jedoch von dem letzteren der größere Antheil erhalten wird, ift es in pecuniärer Beziehung vortheilhafter, beide mit einander zu zerreiben und gemischt in einer Flasche aufszubewahren.

Man erhält aus der bezeichneten Menge des Materials

etwa 23/4 Kgr. reines Musivgold.

Nach einer anderen Methode schmilzt man 3 Theile Zinnfolie mit einem Theile Schwefel in einem hessischen Tiegel zusammen, stößt die erkaltete Schmelze zu feinem Pulver, reibt je 5 Gewichtstheile desselben mit 8 Gewichtstheilen Sublimat (Quecksilberchlorid) und dem nöthigen Wasser zu einem Brei, welchen man zwischen Fließpapier austrocknet.

Die getrocknete innige Mischung wird in einen geräumigen Glaskolben gebracht, im Sandbade einige Stunden gelinde erhitzt; man steigert hierauf die Temperatur, bis sich im Junern des Kolbens Dämpfe entwickeln, die sich an den kälteren Stellen verdichten; der Kolben darf jedoch nicht rothglühend werden.

Nach dem Erkalten findet man den Inhalt des Kolbens in Musikagold umgewandelt, welches theils am Boden, theils

als Sublimat an den Wandungen fitt.

Eine zweite, billigere Qualität von Musivgold erhält man, wenn eine Mischung aus 4 Theilen Zinusolie, 3 Theilen Schwesel und 2 Theilen Salmiak in gleicher Weise im

Sandbade erhitzt wird.

Das Musivgold erscheint in rein goldgelben oder in bräunlichgelben, settig anzufühlenden, glimmerartigen Schuppen, welche sich leicht über die Haut ausstreichen lassen und im Wasser unlöslich sind.

Safranbronze.

Wolframjaures Wolframorydnatron. Die Safranbronze ersetzt das Musivgold. Um diese Verbindung herzustellen, erhitzt man doppeltwolframsaures Natron (durch Auflösen von Wolframsäure in schmelzendem wolframsauren Natron hergestellt), bei Kothglühhitze in trockenem Wasserstoffgase; es wird kupserroth und nach dem Erkalten goldgelb.

Nach dem Behandeln der Masse mit Wasser, um unsersetzt gebliebenes wosframsaures Natron zu entsernen, bleibt die Verbindung in prachtvoll glänzenden goldgelben Blättchen und Würseln zurück, die sich durch große Beständigkeit auszeichnen, da sie ohne sich zu zersetzen, dis zum Glühen erhitzt werden können, und durch Kasislange, Ammoniak, Saspetersäure, Schweselsäure, selbst Königsswasser nicht angegriffen werden.

Nach H. Wright erhält man die fragliche Verbindung viel leichter und vortheilhafter durch Einwirkung von Zinn auf erhitztes zweisach wolframsaures Natron.

Man nimmt hierzu wasserfrei gemachtes zweisach wolframsaures Natron oder auch ein Gemenge von 7 Gewichtstheilen Wolframsäure und 3 Gewichtstheilen wasserfreiem Natriumcarbonat, welches man in einem Porzellantiegel zusammenschmilzt, und in welches man nach und nach so viel Wolframsäure einträgt, als es aufzulösen vermag.

Ju die schmelzende Masse legt man nun Zinn in kleinen Stückchen.

Die Bildung der Krhstalle an der Oberfläche des schmelzenden Zinns beginnt sofort, man sieht wie sie wachsen und bald die ganze Masse anfüllen.

Zum Gelingen der Operation und zur Erhaltung größer schöner Krystalle ist es nothwendig, daß man eine nur eben zum Schmelzen des Salzes hinreichende Temperatur anwendet und daß man den Proceh nur ganz kurze Zeit dauern läßt.

H. Schnitzler erhöht die Menge der Wolframfäure so sehr, daß das gepulverte bei stärkerer Hitze in einem Tiegel geschwolzene Gemenge in eine Porzellauröhre gebracht, bei schwachem Holzkohlenseuer höchstens zusammensintert.

Die Reduction erfolgt dann mittelst Leuchtgas in

einigen Stunden.

Die Goldbronze ist nach genügender mehrmaliger Reinisgung mit heißer Salpetersäure zur Dyhdation überschüssigen Wolframorydes und mit Natronlauge zu verwenden.

Hat man während der Reduction eine stärkere Site angewendet, so erhält die Farbe einen Stich in's Carmoi-

sinrothe.

Chromorange.

Bei der Herstellung von Chromorange liegen die Berhältniffe erheblich einfacher, als dies bei Chromgelb

ausführlich angegeben worden ift.

Mit Bezug auf die allgemeinen physikalischen Eigenschaften sind die Chromorange nur geringer Bariationen fähig und die gelbere und röthere Nuance ist stets eine Frage der geringeren oder größeren Alkalinität, diese aber controlirt direct die chemische Zusammensetzung der Chromsorange, was mit Bezug auf die Acidität bei der Herstellung der Chromgelbe nicht der Fall ist.

Fedes Chromgelb giebt bei der Behandlung mit kaustisschem oder kohlensaurem Alkali mit Leichtigkeit Chromsäure ab und verwandelt sich dadurch in ein Chromorange von um so rötherer Ruance, je größer die Menge des in Resaction tretenden Alkalis; ist aber nicht identisch mit dem einem Chromgelb zugesetzten Alkali, sondern ist ganz wesent=

lich eine Frage der Concentration.

In je größerer Verdünnung das Alkali angewendet wird, desto geringer ist seine Wirkung, die bei einer gewissen Verdünnung überhaupt fast gleich Null ist.

Um bei der Drangirung den höchst möglichen chemischen Effect mit dem verwendeten Alfali zu erzeugen, muß das-

jelbe so concentrirt als möglich angewendet werden.

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß die Erzielung des höchsten chemischen Nutseffectes identisch ist mit der Erzielung eines schönen Chromorange oder Chromroth.

Die höchste Concentration des Aetznatrons beträgt

durchschnittlich 6 Procent.

Es ist nun außer Frage, daß eine weitere Erhöhung der Concentration, durch Reduction der Wassermenge, eine vollständige Zersekung des Chromgelb ergeben würde.

Eine solche weitere Concentration durch Reduction der Wassermenge ist aber nicht rathsam aus technischen Gründen und muß ferner bemerkt werden, daß eine complete Zerssehung des Chromgelbes durch Erhöhung der Concentration überhaupt nicht zu erreichen ist, solange die Totalmenge auf ein Molekül Chromgelb wirkenden Alkalis ein Molekül nicht überschreitet.

Das heißt in furzen Worten, daß die Gleichung

 $2 \operatorname{Pb} \operatorname{Cr} \operatorname{O}_4 + 2 \operatorname{Na} \operatorname{OH} = \operatorname{Pb}_2 (\operatorname{OH})_2 \operatorname{Cr} \operatorname{O}_4 + \operatorname{Na}_2 \operatorname{Cr} \operatorname{O}_4$

überhaupt technisch unausführbar ist.

Praktisch ist dieses von sehr geringer Bedeutung, da die Verbindung Pb_2 (O $\mathrm{H})_2$ $\mathrm{Cr}\,\mathrm{O}_4$ nur ein specieller Fall der Chromorangesabrikation, gewissermaßen der Endpunkt derselben ist, in dem Sinne, als eine noch weiter gehende Zersetzung der totalen Zersetzung des Farbstoffes gleich kommt.

Die als Maximum erzielte Zersetzung von 73.6 Prosent des Chromgelbes scheint in der That jenes Quantum zu sein, das sich unter Erzielung eines guten Chromorange

technisch erreichen läßt.

Sowohl durch Anwendung von Wärme, als auch durch Anwendung von mehr als einem Molekül Aehnatron auf ein Molekül von Bleichromat, läßt sich die Zersehung allerdings noch weiter treiben, aber es ist bemerkenswerth, daß dies stets zu einem schlechten, geradezu unverwendbaren Farbstoffe sührt, ganz besonders in Fällen, wo die Vollständigkeit der Zersehung noch durch Erhihen forcirt wird.

Es ist deshalb ganz klar, daß zur Erzielung schöner Chromorange, d. h. Chromgelbe, denen mehr als 11 Procent Chromsäure entzogen wurde, diese Methode der Behandlung

des Chromgelbes mit Aetnatron überhaupt nicht anwends bar ist.

Die Methode besitzt aber den weiteren Nachtheil, höchst unrationell zu sein, da die bei dem Drangirungsprocesse dem Chromgelb entzogene theuere Chromsäure so gut wie verloren ist, indem die Aufarbeitung der dieselbe enthaltenen Laugen zu umständlich und kostspielig ist, um sich bezahlt zu machen.

Bur Vermeidung dieses Chromsäureverlustes bei der Herstellung von Chromorange giebt es verschiedene Wege, deren jeder gewisse Vorzüge besitzt und die gleichzeitig ein vollkommenes Mittel an die Hand geben, gewisse physistalische Varietäten gleichsarbiger Chromorange zu erzeugen, welche Varietäten nicht selten ein Chromorange einem ans deren gegenüber für gewisse Verwendungen empfehlen.

Unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Bildungs= formel für normales Chromgelb:

$$Pb (C_2 H_3 O_2)_2 + Na_2 Cr O_4 = Pb Cr O_4 + 2 Na C_2 H_3 O_2$$

liegt es nahe, die directe Herstellung des Chromorange nach der allgemeinen Gleichung:

$$[Pb (C_2 H_3 O_2)_2 + n Pb O] + Na_2 Cr O_4 = Pb Cr O_4, n Pb O + 2 Na C_2 H_3 O_2,$$

also mit Lösungen von basisch essigsaurem Blei zu bewertstelligen.

Der Werth von n in obiger Gleichung kann dabei jede Größe von 2 abwärts annehmen.

Ift n=1, so hat das erhaltene Drange die Zusammenssehung Pb_2 (OH) $_2$ Cr O $_4$, entspricht also in der Zusammenssehung dem basischen Chromgelb, das als Farbstoff hergestellt wird, dem Chromroth.

Indessen kann auch n = 2 in jener Gleichung gesetzt werden, die aber dann zur Vermeidung überschüssigen Bleis

oxydes, das die Nuance trübe machen würde, folgende Form annehmen muß:

$$\begin{array}{c} {\rm Pb\,(C_2\,H_3\,O_2)_2,\,\,2\,Pb\,O\,+\,1\,{}^{1}\!/_{2}\,Na\,Cr\,O_4} = \\ {\rm 1}^{1}\!/_{2}\,{\rm Pb\,Cr\,O_4},\,\,{}^{1}\!/_{2}\,{\rm Pb\,(OH)_2} + 2\,Na\,C_2\,H_3\,O_2 + NaOH;} \\ {\rm Pb\,(C_2\,H_3\,O_2)_2,\,\,Pb\,(OH)_2} + 1\,{}^{1}\!/_{2}\,Na\,Cr\,O_4} = \\ {\rm 1}^{1}\!/_{2}\,{\rm Pb\,Cr\,O_4},\,\,Pb\,(OH)_2 + 1\,Na\,C_2\,H_3\,O_2 + Na\,OH.} \end{array}$$

Hier wird also noch Aetnatron frei, das aber nur vortheilhaft wirkt, denn obgleich eine chemische Wirkung desselben, etwa Entziehung von Chromsäure, durchaus nicht stattfindet, übt dasselbe doch eine Wirkung, und zwar eine entschieden günstige Wirkung aus, indem das nach dieser Gleichung erzeugte Chromorange bei Weitem dunkler und feuriger aussällt, als wenn dessen Entstehung vermieden wird.

Bemerkenswerth ist aber, daß die Herstellung von Chromsorange nach dieser oder der vorhergehenden Gleichung unsbedingt erhöhte Temperatur, ungefähr 80 Grad C., erfordert, da sonst nur ein eigenthümliches, suchsiges, trübes Gelbroth

entsteht.

Es scheint als ob sich bei diesem Processe die Chromvrangebildung in zwei Phasen vollzöge, in der Art, daß
zuerst nur das Gelb, Pb Cr O4, gebildet wird, neben freiem Bleioxydhydrat, welches dann in der Hige genau wie die Aeyalkalien wirft und dem gebildeten Chromgelb unter Bildung des rothen Chromorange die Hälste der Chromjäure entzieht.

In der That bemerkt man, wenn die Fällung in der Kälte vollzogen wird, die Ausscheidung von normalem Chromgelb mit seiner charakteristischen Farbe, aber sehr ge=

trübt, augenscheinlich durch freies Bleiornd.

Es ist selbstverständlich, daß der Werth von n in der vorletzen Gleichung ebensowohl kleiner sein kann als 1, in welchem Falle Chromorange erhalten werden, deren Nuance zwischen den beiden Endpunkten der Chromorangenreihe, Pb Cr O4 und Pb (OH), Cr O4 liegen.

Es ift aber flar, daß, da eine Berbindung Pb (C2 H3 O2)2, 2 Pb O als Ausgangsmaterial zugänglich ift, sich die Benützung einer weniger Bleiornd, also mehr Effigfaure halten= den Verbindung unvortheilhafter stellt, beziehungsweise ein theureres Product liefert.

Obige Beobachtung über den Mechanismus der Entstehung von Chromorange bei der Fällung von basischem Bleiacetat mit Alkalichromat giebt ein Mittel an die Hand, um aus Chromgelben durch Behandlung mit Aegalkalien, ohne Berluft an Chromfäure, Drange herzustellen.

Dieses Mittel besteht darin, die Chromfaure im

Momente ihrer Entziehung an Bleiornd zu binden.

Die Möglichkeit dieser, auf den ersten Blick auffallenden, Reaction beruht auf der Thatsache, daß das Chromgelb, die eine Balfte der Chromfaure bedeutend fester bindet, als die andere.

In der That zwingt schon die oben erwähnte Beob= achtung der Zersetzung von Bleichromat, Ph Cr O4, durch Bleihydroxyd, Ph (OH)2 zu dieser Annahme.

Wird nun berücksichtigt, daß Bleisulfat alkalischen Chromatlösungen die Chromfaure mit größter Leichtigkeit entzieht, fo ist einleuchtend, daß bei Anwendung von Bleisulfochromaten sich, mit Aegalkalien als Drangirungsmittel, Drangegelbe ohne Chromfäureverluft herstellen laffen.

Die Reaction kann man sich in folgenden Phasen verlaufend denken:

1.
$$2 (Pb Cr O_4, Pb SO_4) + 2 Na OH = Pb_2 (OH)_2 Cr O_4$$
Bleisulfochromat Aegmatron Chromorange

2.
$$2 \text{ Pb SO}_4 + \text{Na}_2 \text{ Cr O}_4 = \text{Pb Cr O}_4, \text{Pb SO}_4 + \text{Na SO}_4$$
 Bleifulfat
 Natrium=
 chromat
 Bleifulfochromat
 Natrium=
 fulfat.

3. Pb Cr O₄, Pb SO₄ + Na₂ SO₄ + 2 Na₂ OH Bleijulfochromat Natriumfulfat. Veznatron

= Pb (OH)₂ Cr O₄ Bleichromat.

Es ist klar, daß auch Chromgelbe mit weniger als einem Moleküle Bleisulfat auf ein Molekül Bleichromat auf Chromorange verarbeitet werden können, wobei Chrom=

orange von gelberer Nuance entstehen.

Das Verfahren, das in Bezug auf den Kostenpreis der Producte nur um ein geringes theurer arbeitet, als das vorher erwähnte »directe Verfahren«, liefert Chroms orange von ganz außerordentlicher Schönheit und sehr dichtem Bruche, während die Chromorange des »directen Verfahrens« von sehr flockiger Beschaffenheit sind.

Zur Erzeugung von Chromorange aus dem basisschen Acetate führt schon die alleinige Anwendung von Bichromat, unter Hinweglassung aller Säuren; eine weitere Vertiefung der Nuance wird durch eine Behandlung der Fällung mit Soda oder Aetpnatron unter mehr oder weniger

fräftigem Erwärmen erreicht.

Als Beispiel diene:

76 Gewichtstheile Bleiglätte,

30procentige Essigfäure,

24 » Bichromat, 15 » Solvan-Soda,

5 » 100procentigen Aetznatron.

Man hat sich bei der Erwärmung derartig in stark alkalischen Lösungen erzeugter Chromorange sehr vor der Ueberschreitung einer gewissen Temperatur zu hüten, da das Resultat häufig einer Zerstörung der Nuance gleichkommt, indem das Chromorange eine schmutzig rothbraune Farbe annimmt.

Das anwendbare Temperaturmaximum ist in jedem einzelnen Falle ein anderes, jo daß sich bestimmte Zahlen

nicht geben lassen; als Regel ist zu beachten, daß die Erwärmung um so vorsichtiger geschehen muß, je größer die Alkalinität des Fällungsgemisches ist.

Wendet man Bleiweiß an, so geschieht dies ohne Anwendung von Thonerdesulfat; für sehr rothe Nuancen

ohne Unwendung von Aegnatron.

Auch hier ist es von großer Wichtigkeit, daß, wie bei Herstellung von Chromgelb, sich das Bleiweiß im Zustande der feinsten Bertheilung befindet

Es muß deshalb in gleicher Weise, wie bei Chromgelb

angegeben, verfahren werden.

Als Beispiel diene:

1. 100 Gewichtstheile Bleiweiß,

18 » Salvetersäure 36 Grad Bé.,

28 » Bichromat, 8 » Aesnatron

nber

2. 100 Gewichtstheile Bleiweiß,

344 » Salpetersäure 40 Grad Bé.,

40 » Bichromat, 4 » Alehnatron.

Das Aetznatron wird in diesem Falle am besten der

Lösung des Bichromates vor der Füllung zugesett.

Um eine fräftige, schleierfreie Ruance zu erhalten, wird die Fällung bei erhöhter Temperatur vollzogen und zwar geben Temperaturen zwischen 65 bis 71 Grad C. die besten Resultate.

Als Beispiel für Chromorange aus basischem

Chlorblei mogen nachstehende Borichriften dienen:

1. 100 Gewichtstheile basisches Chlorblei,

44 » Salpetersäure 40 Grad Bé;

40 » Bichromat,

16 » Solvay=Soda

ober

2. 100 Gewichtstheile basisches Chlorblei.

3 Salpeterfäure 40 Grad Bé.,

38 » Bichromat, 14 » Solvah-Soda, 5 » Aegnatron.

Die vereinigten Lösungen des Bichromates, der Soda und des Aehnatrons werden zur Fällung verwendet, die bei einer Temperatur von 65 bis 70 Grad C. vorzunehmen ist.

Zur Herstellung von Chromorange aus Bleisulfat kann jedes der Gelbe verwendet werden, welche mit Hilfe des Bleisulfats erhalten werden, und deren Herstellung

bereits früher beschrieben worden ift.

Um so rationell als möglich zu arbeiten, sollte für eine vergleichsweise röthere Orangenuance chromsäure=armes Gelb verwendet werden, d. h. mit zunehmender Röthe des gewünschten Orange sollte das zu dessen Hellung verwendete Gelb der ersten obiger Vorschriften sich nähern.

Der Grund hierfür ist im speciellen chemischen Theile

angeführt worden.

Hurst, welcher sich mit diesem Gegenstande theoretisch und praktisch besaßte, empfiehlt zur Herstellung eines reinen Chromorange anzuwenden:

> 100 Gewichtstheile Bleiacetat, 35 » Bichromat, 9 » Lehnatron (77%),*)

welche man jedes einzeln im reinen Wasser löst.

Die Bleilösung wird durch die Bichromatlösung ausgefällt, und nach dem Absetzen und Abziehen der oben schwimmenden Flüssigkeit wird die Aetznatronlauge ein-

^{*) 10} Theile Aegnatron 77%, find gleich $11^{1/4}_{-4}$ Theilen $68\%_0$ oder 13 Theilen $60\%_0$.

laufen gelassen, und das Gemisch so lange erwärmt, bis

der gewünschte Ton sich entwickelt hat.

Hierauf läßt man absetzen, zieht die oberstehende Lauge ab, wäscht 2 bis 3mal mit Wasser aus und behandelt wie üblich.

Billiger stellt man das Chromorange her, indem

man aus 100 Gewichtstheilen Bleiacetat,

30 » Bichromat, 21 » Natriumfulfat

in üblicher Weise Chromgelb herftellt.

In einem anderen Kessel werden 10 Gewichtstheile Aepkalk mit Wasser zu einer dünnen Kalkmilch gelöscht und angemacht, diese durch ein Seidensieb in das erhaltene Chromgelb getrieben und die Mischung so lange gekocht (durchschnittlich eine Stunde) bis die verlangte Farben-nuance hervorgerusen ist.

Nach dem ersten Verfahren erhält man ein dunkles

Drange, nach dem zweiten ein lichtes.

Durch Beränderung der Gewichtsmengen an Natriumfulfat (Glaubersalz) erhält man Chromgelb verschiedener Farbabstufung, welche durch das Alkali geändert wird.

Je mehr Alkali und je längere Zeit dasselbe auf das

Chromgelb einwirkt, um fo dunkler wird das Drange.

Gewöhnliches Chromorange.

						licht	dunkel	
Bleiacetat .						100	100	Gewichtstheile,
Schwerspath .						200	75	>>
Bichromat						35	35	>>
Aetfalk (frisch	ge	br	ar	ınt)	10	10	>

Das Versahren zur Herstellung ist das vorerwähnte. Die Menge des zugesetzten Schwerspathes besitzt Einfluß auf die Nuance.

An Stelle des Schwerspathes kann Gyps oder Kaolin (China-Clay) gestellt werden.

Reines Chromscharlach erhält man nach folgendem Berfahren:

I. 100 Gewichtstheile Bleiacetat,

35 » Bichromat, 12½ » 77procentiges Aehnatron,

jedes einzeln für sich gelöst, und wie früher erwähnt, ver= wendet.

nher

II. 100 Gewichtstheile Bleiweiß, mit Waffer aufge= schlämmt,

30 » Bichromat, 12½ » 77procentiges Aepnatron

in Wasser gelöst, gemischt, und alles so lange gekocht. bis sich die Farbe entwickelt hat.

Die Untersuchung der Chromorange erfolgt in gleicher Art und Weise, wie bei Chromgelb angegeben worden ist.

Antimonorange.

Antimonorange erhält man durch Mischen von Permanentweiß mit Antimonzinnober (rothem Schwefel= antimon).

Empfehlenswerther ist, wenn man behufs Herstellung des Antimonzinnobers, zur Zersetzung des unterschwefligsauren Natrons, das vorher mit Antimonchlorür und Chlor= barhum gemengt wurde, Schwefelfänre verwendet. Gleichmäßiger jedoch erhält man die Farbe in folgender

Weise:

Man mengt zwei Gewichtstheile fein gepulverten Schwerspath, 1 Gewichtstheil graues Schwefelantimon (Antimonium crudum), 1 Gewichtstheil Holzkohlenpulver und glüht das Gemenge in einem Thontiegel einige Stunden lang.

Man hüte sich das Gefäß vor völliger Abfühlung zu öffnen, weil sich das aus Barnumsulfantimonit und Kohle

bestehende Gemenge leicht entzündet.

Die, durch das Glühen entstandene, etwas gesinterte

Masse wird mit Wasser ausgekocht.

Der unlösliche Kohlenrücftand enthält noch unzersetzten Schwerspath und unverändertes Schwefelantimon; er wird getrocknet und bei einem folgenden Glühen der frischen Beschickung mit zugeschlagen.

Die abfiltrirte Lösung ist von blaßgelber Farbe.

Sie wird so lange mit verdünnter Schwefelsäure versfetzt, bis alle Drangefarbe niedergeschlagen ist.

Bum Verdünnen (Strecken) wendet man Permanent-

weiß an.

Will man einen reineren Orangeton hervorbringen, so kocht man die Lösung des nach obiger Vorschrift ershaltenen Baryumsulfantimonit mit 1/3 Theile Schwefelsblumen.

Das Baryumsulfantimonit geht dadurch in ein dem Schlippe'schen Salze analog zusammengesetztes Sulfantimoniat über.

Durch Fällen der vom ungelösten Schwefel abfiltrirten Flüssigkeit mit Schwefelsäure erhält man ein Gemenge von

Goldschwefel (Antimonpersulfid) mit Permanentweiß.

Da bei dem Kochen der Lösung ein Theil des Schwefelsbarnums in Barnumpolysulfuret übergeht, so findet sich dem Niederschlag stets eine kleine Menge Schwefelmilch beisgemengt, welche indessen seine Anwendung als Farbe nicht benachtheiligt.

Das Antimonorange eignet sich sehr gut als Wasserfarbe zum Anstreichen der Wände, Lackiren des Holzes u. dgl., weil sie sehr gut deckt; auch als Delfarbe hat es sich

bewährt.

Rothe und violette Farben.

Rothe Farbstoffe sinden sich zahlreich in der Natur por wie sie auch künstlich hergestellt werden.

Sie besitzen verschiedenen Werth und auch verschiedene Nuancen, und deshalb werden sie von Malern hochgeschätt.

Bu den rothen Farbstoffen werden gerechnet:

ğinnober (Vermillon, Quecksilbersulfid, HgS), Quecksilberoryd.

Indianerroth (rothes Dryd).

Lichtroth.

Benetianerroth und andere Roth, deren Farbe durch Eisenoxyd ($\mathrm{Fe_2}\ \mathrm{O_3}$) hervorgerufen wird.

Mennige (Bleiorange).

Thromroth (Derbyroth, amerikanisches Vermillon, Bleichromat, Chromblei, $\operatorname{Pb_2Cr}\operatorname{O_4}$).

Antimonzinnober (Antimonsulfid, Sb. S3).

Vermillonett (Victoriaroth, Signalroth, Farben, welche aus Cosin und anderen rothen Theerfarbstoffen her=gestellt werden).

Alizarinlack.

Carmin (Scharlach und andere Cochenillelacke).

Rothe Lacke, erhalten aus natürlichen organischen Stoffen und Theerfarbstoffen.

Binnober.

Vermillon, Chinesischroth, Pariserroth, Patentroth. Vermillon, Cinabre.

Vermilion.

Der Zinnober ist eine Verbindung des Quecksilbers mit Schwefel, das Schwefelquecksilber (Quecksilbers suffid, Hg S).

Die Gewichtsverhältnisse im reinen Quecksilber=

sulfid sind

200 Gewichtstheile Queckfilber neben 32 Gewichtstheilen Schwefel

und ändern sich auch im Farbstoffe diese Berhältnisse nicht

wesentlich.

Leitet man einen Strom Schwefelwasserstoff durch die Lösung eines Quecksilbersalzes, so erhält man einen gelben Niederschlag, der später orange wird, in braun übergeht, um schließlich schwarz zu bleiben.

Rocht man diesen schwarzen Niederschlag in einer Lösung von Ammoniumsulfid, so wird derselbe nach und

nach roth.

Bei alledem bleibt die chemische Zusammensetzung des Niederschlages dieselbe; die Aenderung in der Farbe wird nicht durch chemische Umsetzung hervorgerusen, sondern ist eine wahrscheinlich intramoleculare physikalische, die bis jetzt noch nicht genügend erklärt ist.

Der Zinnober findet als Farbe eine ungemein ausge=

breitete Verwendung.

Derselbe kommt wohl auch, wenn auch selten, im natürlichen Zustande — Bergzinnober — vor, meistens wird derselbe künstlich hergestellt, sowohl auf trockenem, wie nassem Wege, und zwar wird ersteres Verfahren am häusigsten benützt.

I. Das Trockenverfahren.

1. Die holländische Methode. Diese wird in England, sowie in den übrigen europäischen und amerikanischen Fabriken angewendet.

Die Berftellung des Binnobers zerfällt in:

1. die Herstellung des schwarzen Schwefelquecksilbers;

- 2. die Umwandlung desselben in den Zinnober durch Sublimation:
 - 3. das Mahlen und Raffiniren des Zinnobers.

1. Die Bereitung des schwarzen Schwefels quecksilbers geschieht durch Amalgamation des Schwefels mit Quecksilber, wobei immer ein Ueberschuß von Schwefel vorhanden sein muß, um das Quecksilber desto leichter mit demselben verbinden zu können.

Man geht deshalb von stöchiometrischen Verhältnissen ab und nimmt, um den möglichst kleinen Quecksilberverbrauch

zu erzielen, auf

54 Gewichtstheile Quecksilber, 9 » Schwefel.

Bei der Tödtung erfolgt die Verbindung des Schwefels mit dem Quecksilber nur mechanisch, zu dem sogenannten Mohr.

Um diese Verbindung in eine chemische übergehen zu lassen, wird der Mohr bis auf 150 Grad C. erhitzt, wobei ein Entzünden des Schwefels in Begleitung einer heftigen

Detonirung und ein starkes Rauschen erfolgt.

Der Mohr, aus welchem man durch mechanisches Pressen Quecksilber abscheiden kann, zum Beweise, daß er eine mechanische Verbindung ist, verwandelt sich dann in eine dunkelviolette pulverförmige Masse, in welcher das Quecksilber mit dem Schwefel schon verbunden ist, und aus welcher man durch mechanische Kraft kein Quecksilber mehr abscheiden kann.

Der abgedampfte Wohr (amorphes Schwefelqueckfilber mit überschüssigem Schwefel) wird aus gußeisernen Kolben in Helme, Köhren und Vorlagen sublimirt.

In den Vorlagen findet man bei Anwendung neuer

Sublimirkolben oft Spuren von reinem Quecksilber.

Der Stückzinnober besteht aus krystallinischem Schwefelquecksilber und einem Ueberschuß von Schwefel; er ist strahlig krystallinisch, von dunkel cochenillerother Farbe, metallisch glänzend und leicht zerreiblich.

Behufs Erzeugung des Zinnobers als Farbe wird der Stückzinnober dem Mahlen unterworfen, und zwar geschieht dies in den Nahmühlen unter Wasser, theils um das Verstäuben zu verhindern, theils um ein gleichförmiges Korn zu erhalten, was trocken nie erlangt werden kann.

Die verschiedenen Nuancen der Schärfe und Lichte werden dadurch hervorgebracht, daß man den Zinnober mehreremale durch den Stein durchläßt, so z. B. geht der chinesische zweimal, der hochrothe fünfmal durch den Stein.

Je öfter der Zinnober gemahlen wird, desto mehr wird das krystallinische Gefüge zerstört, desto heller wird die Farbe.

Die letzte Operation besteht im Raffiniren, welche die Entfernung des überschüsssigen Schwesels zum Zwecke hat.

Das Raffiniren geschieht mit Kalisauge; diese entzieht dem Zinnober den überschüsstigen Schwefel und bildet Schwefelseber (Schwefelkalium); durch Waschen mit warmem Wasser werden die verschiedenen Salze der Lauge, da diese nicht ganz rein angewendet wird, sowie das Schwefelkalium entsernt, und es bleibt der reine Zinnober mit scharlacherother Farbe zurück.

Die einzelnen Arbeiten bestehen in Folgendem:

2. Die Mohrbereitung. (Herstellung des schwarzen Schwefelquecksilbers).

Der Schwefel wird zuerst in einer Stampfe gepocht und fein gesiebt.

Das Sieb ist erfahrungsgemäß am zweckmäßigsten mit 25—30 Fäben auf 25 Omm.

Ist das Sieb weiter, daher der Schwefel gröber, so bindet sich das Quecksilber schwerer und es bleiben große Quecksilberkügelchen ungebunden; ist das Sieb enger, daher der Schwesel seiner, so schwimmt er auf der Oberkläche des Quecksilbers, ohne es zu binden.

Im vorerwähnten Verhältnisse wird der Schwefel sowohl als auch das Quecksilber abgewogen und in die Tonnen des Mohrbereitungsapparates eingefüllt.

Die Tonnen sind aus Ulmenholz mit eisernen Reisen wohl beschlagen und ruhen auf zwei längs längeren Achsen angebrachten Spindeln in einem horizontalen Lager.

Die Tonnen (Rollfässer) besitzen inwendig prisma= tische hölzerne Hervorragungen (Federn), um mehr Abstoß= kläche zu erzielen.

Jedes Kollfaß faßt gewöhnlich 28 Kgr. der Mischung (aus 23.5 Kgr. Quecksilber und 4.5 Kgr. Schwefel bestehend) und macht 60 Umdrehungen in der Minute.

Um das Durchsickern des Quecksilbers durch die Dauben der Tonne zu verhüten, werden sie vor dem Einfüllen der Deischung mit heißem Wasser naß gemacht.

Die Dauer der Rotirung kommt durchschnittlich auf $2^3/_4$ Stunden, wobei der Mohr auf eine Temperatur von

25 Grad C. gebracht wird.

Je höher die Temperatur im Arbeitslocale, umso

rascher geht die Mohrbildung vor sich.

Das Product ist der rohe Mohr, welcher in Porstionen, jede zu $11^{1}/_{4}$ Kgr., in eigens dazu bestimmte konisch gesormte Thontiegel gefüllt wird.

3. Sublimation. Die Sublimation zerfällt in drei Perioden: a) Abdampfen, b) Stücken, c) Sublimiren.

Nachdem die gußeisernen, birnenförmigen Kolben mit dem rohen Wohr beschickt sind (die Kolben sind so in einem Ofen eingemauert, daß sie zu einem Drittel ihrer Höhe über den Ofen hinausragen, und so nebeneinander in einem langen Ofen eingesetzt, daß die eine Seite den Arbeitsherd bildet), werden sie mit eisernen Helmen bedeckt; an diese kommen thönerne Vorlagen, lose angesteckt, die Helme werden mit Ziegeln beschwert; darauf wird unter den Kolben gesinde geseuert.

Nach kurzer Zeit entzündet sich der Schwefel, es schlingt sich eine Flamme mit starker Detonirung bei dem Helm heraus, worauf ein dicker Rauch und eine ftarkere Klamme folgt.

Von dieser Erscheinung des Rauches oder Dampfes wird auch diese Beriode die Abdampfungsperiode

aenannt.

Das Product heißt abgedampfter Mohr.

Sobald die Abdampfungsperiode vorüber, werden die Blechhelme mit thönernen gewechselt, und diese ansutirt.

worauf eine starke Feuerung gegeben wird.

In Folge derselben entzündet sich der Schwefel aber= mals, und nach etwa 21/2 Stunden ist die Temperatur so weit gestiegen, daß der überschüssige Schwefel beim Helm-rohr überdestillirt und in Berührung mit der atmosphärischen Luft mit einer geringen Berpuffung fich entzündet; dies dient als Rennzeichen, um an die Belme Borftoge (Röhren) und an diese die Vorlagen, alles von Thon, an= zustecken, welche Arbeit das »Stücken« heißt, daher diese Beriode » die Stückperiode« genannt wird.

Die Vorstöße und Vorlagen werden mit Lehm lutirt, iedoch fo, daß eine kleine Deffnung zum Abziehen des über-

schüssigen Schwefels offen bleibt.

Nun beginnt die Sublimation des Zinnobers, während welcher stark gefeuert wird.

Wenn eine Schwefelflamme bei der freigelaffenen Deff=

nung zu sehen ist, wird auch diese sorgfältig lutirt.

Weil das Lutum bei der vorhandenen Temperatur bald trocknet, Sprünge bekommt und dann nicht mehr gut schließt, so muß der Arbeiter mahrend der ganzen Subli= mationsperiode das Lutum feucht zu erhalten trachten.

Der Stückzinnober fest sich zuerst an den kältesten Stellen der Vorlagen und Vorftoge und sublimirt endlich

auch in den Helm.

Gegen das Ende der Operation treten an den Zu= sammenstoßslächen des Helmes mit dem Kolben blaue Flämmchen von Schwefel auf, welche wieder verschwinden,

welche Erscheinung als Beendigung der Sublimation ansgesehen wird.

Man zieht das Feuer aus und läßt erkalten.

Darauf werden die Borlagen, Rohre und Helme weg-

gehoben.

Die Vorlagen und Helme werden zerschlagen, aus den Röhren läßt sich der Zinnober ausstoßen, daher diese für die folgende Sublimation wieder benutzt werden können.

Die Scheiben werden von dem anhaftenden Zinnober

jorgfältig mit Pinsel und Messer geputt.

Die Producte find Stückzinnober und Butwerk.

4. Mahlen. Der bei der Sublimation gewonnene Stückzinnober wird behufs Zerkleinerung auf Mühlen ge-

mahlen.

Die Mühlen bestehen aus einem festliegenden Unterstein und einem sich bewegenden Oberstein, der in einem hölzernen Mantel läuft; beide Steine sind geschärft, sonst sind sie analog den Getreidemühlen.

Das Mahlen geschieht unter Wasser.

Beim ersten Durchlassen der großen Stücke wird der Zwischenraum zwischen dem Ober= und Unterstein größer gemacht, beim zweiten aber kleiner und stets Wasser zu= gesett.

Die zerdrückte Masse drängt sich beim Spunde, der sich am Untersteine befindet, heraus, außerdem wird vom Arbeiter durch Hin- und Herschieben eines Holzes im Spunde

nachgeholfen.

Unter dem Spunde wird eine Schüssel gestellt und darin

die zerdrückte Masse (Vermillon) aufgefangen.

Je heller man den Zinnober haben will, desto öfter muß er den Stein passiren, jedoch hat dieses seine Grenze und überschreitet die Zahl Fünf nicht.

5. Raffiniren. Diese Operation zerfällt in: a) die Bereitung der Lauge, b) das Kochen des Vermillon in der Lauge, und c) das Ausssüßen.

a) Die Herstellung der Lauge geschieht durch Lösen von Potasche (kohlensaurem Kali) im entsprechenden Gefäße.

Die Stärke der Lauge ist je nach der Qualität des

Zinnobers 10—13 Grad Bé.

Bum Raffiniren bes hochrothen braucht man die Lauge von 10 Grad, des dunkelrothen von 11 Grad, und des chinesischen von 13 Grad Be.

b) Kochen des Vermillon. Nachdem Zinnober, je nach der Farbenqualität, die man erzielen will, oft den Stein passirt hat, wird er in einen Bottich geschüttet, wo er sich absetzt; das Wasser wird mittelst eines Hahnes absgelassen.

Der abgesetzte Zinnober wird in Partien von ungefähr 112 Kar. außgeschöpft und in einen kleinen eisernen

Reffel gethan.

Auf diese Wenge werden nun $25^{1/4}$ Agr. Kaliumscarbonatlösung in der nöthigen Concentration gegossen, dann wird der Kessel bis zum Sieden der Lauge erhitzt und das Ganze etwa 10 Minuten in vollem Sieden ershalten.

Nachdem dies geschehen wird der Zinnober ausgeschöpft

und in einen frischen Bottich gebracht.

Man läßt darin den Zinnober absetzen; die Lauge, welche außer fünffach Schwefelkalium auch Schwefelquecksilber gelöst enthält, wird durch einen Hahn abgelassen.

c) Das Aussüßen. Ueber den Zinnober wird heißes

Wasser gegossen und durchgemischt.

Man läßt einige Zeit ruhig stehen, zieht die übersstehende Flüssigkeit ab, indem man sie durch dichtgewebte Leinwand saufen läßt, und wiederholt dieses Verfahren noch dreis bis viermal, worauf ein sechsmaliges Auswaschen mit kaltem Wasser solgt.

Das lette Wasser wird abgezogen, der Zinnober in flache Thouschalen ausgeschöpft und bei einer Temperatur

von 70-90 Grad C. getrocknet.

In zwei bis drei Tagen ist der Trockenproceß beendigt. Das trockene Vermillon enthält etwa 20 Procent

Teuchtigkeit.

Der Zinnober backt beim Trocknen zusammen, wird beshalb schließlich auf einem großen Trog mit hölzernen Hand-walzen gemahlen und dann gesiebt.

6. Das dinesische Versahren. Lange Zeit ist der chinesische Zinnober als der schönste und beste angesehen worden und bis etwa vor 15 Jahren war man darüber im Unklaren, in welcher Art derselbe an den Ursprungsquellen hergestellt werde.

Es hat sich gezeigt, daß das sogenannte »chinesische Verfahren« sich nicht wesentlich von dem vorbeschriebenen

unterscheide.

Die erste Operation, welche vorgenommen wird, ist das

Mischen.

In eine eiserne Pfanne von 750 Mm. Durchmesser und 150 Mm. Tiefe, welche über einem Kohlenfeuer steht, werden 8:6 Kgr. Schwesel 18:75 Kgr. Duecksilber gegeben und die Mischung so lange unter Kühren und Erwärmen behandelt, bis Verbindung eingetreten und der Kesselinhalt eine dunkle, röthlichschwarze Farbe angenommen hat, worauf man denselben mit entsprechender Menge Wasser zu einem Teige anmacht.

Der zweite Theil des Verfahrens besteht darin, daß man den Rohzinnober in eine eiserne Pfanne bringt von

750 Mm. Durchmesser und 225 Mm. Tiefe.

Dberhalb des Rohzinnobers wird eine Anzahl von Porzellanplatten domartig aufgestellt und das Ganze mit der Pfanne zugedeckt, welche zur Herstellung des Rohzinnobers dient, das Ganze mit Thon verkittet, wobei einige Stellen frei bleiben müssen, damit die sich entwickelneden Dämpse und Gase entweichen können.

Die so zugerichtete Pfanne wird über eine Feuerung gesetzt und 18 Stunden lang zur dunklen Rothgluth erhitzt,

worauf man abfühlen läßt.

Wie bei dem ersterwähnten Verfahren, so auch hier,

steht eine Anzahl dieser Defen nebeneinander.

Ist die Pfanne kalt geworden, wird sie geöffnet und der Zinnober an den Unterseiten der Porzellanplatten und an den Pfannenwänden gefunden.

Die dunkelsten Theile des Sublimates werden zur weiteren Bearbeitung bei Seite gestellt, der Rest wird mit Rohzinnober gemischt und einer neuerlichen Bearbeitung

zugeführt.

Der Endproceß besteht darin, daß der Zinnober mit Wasser in einem Mörser so sein wie thunlich zerrieben wird, worauf man denselben in Wasser anrührt, welches in je $4\frac{1}{2}$ Liter 30 Gr. Alaun und 30 Gr. Leim gelöst enthält, und einen Tag stehen läßt.

Um Boden des Kessels findet sich ein Auchen von Zinnober, über welchem sich ein Kegel von bester, feinster Sorte angesetzt hat.

Dieser wird geschieden, gewaschen mit Wasser, getrocknet und handelsüblich verpackt.

Der darunter stehende Theil wird mehrmals gemahlen und wie vorstehend behandelt, welche Manipulation so lange wiederholt wird, als nöthig erscheint.

II. Das nasse Verfahren.

1. Gewöhnliches Verfahren. 150 Kgr. Queckfilber werden mit 34 Kgr. Schwesel innigst gemischt.

Andererseits bereitet man eine Lösung aus 70 Kgr. Alethali in einem eisernen Kessel, welcher erhitzt werden kann.

In diese Lösung wird das Queckfilber-Schwefelgemisch gebracht und das Ganze auf 50 Grad C. einige Stunden lang angewärmt.

Das während der ersten zwei Stunden verdampfte Wasser wird stetig ersetzt, nach dieser Zeit nicht mehr.

Der Keffelinhalt muß fortwährend umgerührt werden.

Nach dieser Zeit beginnt der Kesselinhalt, welcher zuerst schwärzlich war, eine braune Farbe anzunehmen, geht schließlich in roth über.

Ist dieser Augenblick gekommen, muß der Arbeiter besonders Acht geben, wann der Kesselinhalt die höchste Brillanz der Farbe erreicht hat, worauf sofort die Wärmequelle (Feuer oder Damps) abgestellt werden muß.

Der Zinnober wird mit Wasser gewaschen, getrocknet und trocken gemahlen.

2. Das Firmenich = Verfahren. Man nimmt 20 Gewichtstheile gepulvertes Kaliumsulfat und 6 Ge= wichtstheile Holzkohlenpulver, mischt und bereitet durch Glühen Schweselkalium.

Die Schmelze wird mit Wasser (im Verhältnisse von 2=7) im eisernen Kessel ausgekocht, die Lösung heiß filstrirt und durch Erkalten das nicht reducirte Kaliumsulsat

durch Arnstallisation abgesondert.

Die auf diese Weise gereinigte Lauge wird abermals zum Kochen gebracht, und nach und nach Schwefel bis zur Sättigung, welche an dem Aufwallen der Flüssigkeit und Bildung von Blasen auf der Oberfläche zu erkennen ist, zugefügt.

Man erhält in dieser Art das Kaliumpentasulfid.

Vehufs der Fabrikation des Zinnobers füllt man Flaschen mit je 5 Kgr. Quecksilber, 1 Kgr. Schwefel und $2^{1}/_{4}$ Kgr. Kaliumpentasulfid, bringt solche, vorher mäßig erwärmt, in eigens dazu eingerichtete Schaukeln, deren Kasten mit Strohpolster versehen ist und gewöhnlich zwei Flaschen faßt.

Derselbe wird bei der Arbeit zur Vermehrung des

Effectes gegen ein Strohpolfter gestoßen.

Nach $1^{1/2}$ bis 2stündigem Schaukeln erwärmen sich die Flaschen allmählich und die Mischung nimmt eine grünslichebraune Farbe an.

Bei diesem Zeitpunkte tritt eine Verbindung des Queckfilbers mit dem Schwefel der gefättigten Schwefelkaliumlösung ein, während diese sich wieder aus dem zugesetzten Schwefel ergänzt.

Man thut wohl daran, die Flaschen von Zeit zu Zeit

zu wenden, um die Mischung locker zu erhalten.

Nach ungefähr $3\frac{1}{2}$ Stunden wird das Queckfilber vollständig verbunden sein; die Mischung besitzt dann eine dunkelbraune Farbe und erkaltet nach und nach.

Die ganze Operation nimmt ungefähr fünf Stunden

in Anspruch.

Alsdann bringt man die Flaschen in eine Trockenstube, in welcher die Temperatur auf 45 Grad C. erhalten werden muß.

Hier färbt sich die Mischung allmählich roth, und zwar gewöhnlich innerhalb zwei bis drei Tagen, während welcher Zeit dieselbe jedoch täglich drei= bis viermal tüchtig aufgeschüttelt werden muß.

Von wesentlichem Einflusse auf die Nuance der Farbe

ist die Temperatur.

Je kälter die Mischung in die Schaukel gebracht wird, um so heller wird auch die Farbe des Fabrikates sein.

So wird z. B. heller Carminzinnober mit gelblichem Stich dadurch erreicht, daß man die Flaschen vor dem Stoßen im Winter eine Stunde lang der frischen Luft aussetz, im Sommer dagegen eine Stunde in Kübel mit kaltem Wasser stellt.

Der in den Flaschen fertige Zinnober ist nun noch

von seinem überschüssigen Schwefel zu befreien.

Zu dem Ende setzt man vorher zu jeder Flasche etwa $^{1}/_{2}$ Liter Wasser und gießt die Mischung nach vorherigem tüchtigen Umschütteln auf ein Filter.

Die Lauge sließt alsdann klar ab, worauf der auf dem Filter zurückgebliebene Zinnober in steinernen Töpfen mit Aehnatronlauge versetzt wird, damit der überschüssige Schwesel aufgelöst werde.

Später wird diese Lauge möglichst rein abgezogen und

der Zinnober bleibt zurück.

Jedoch muß derselbe noch mehrmals mit Wasser auß= gewaschen und auf ein Filter gebracht werden, wo er durch continuirliches Zufließen von Wasser völlig von der Aets=

lauge befreit wird.

Auf die Auflösung des überschüssigen Schwefels und die Entfernung der Lauge ist die größte Sorgfalt zu verwenden, denn lediglich von erster hängt die Feuerbeständigfeit und von letzterer die Haltbarkeit der Farbe ab.

Die Filtrirarbeit erfordert durchschnittlich zwei bis

drei Tage.

Nun ist der Zinnober noch zu trocknen; man bringt ihn direct vom Filter auf den Rost eines Trockenschrankes.

Bei ganz mäßiger Wärme trocknet er hier so weit ein, daß er in Stücke bricht und sich nicht mehr feucht ansfühlt.

Jetzt auf eiserne Pfannen gelegt, wird er von Neuem in den Trockenosen gebracht und mit einer Krücke fortwährend gewendet.

Die Temperatur wird dabei auf ungefähr 60 Grad C.

gesteigert.

Nimmt der Zinnober durch die stärkere Hitze zeitweilig auch eine dunklere Färbung au, so ist dies doch ohne Nachtheil, während er andererseits durch scharses Trocknen an Feuerbeständigkeit bedeutend gewinnt.

Das Trocknen, die lette Manipulation dieser Methode,

nimmt ungefähr fünf Stunden in Unspruch.

Nach Gautier=Bouchard bereitet man sich zuerst eine Lösung von Ammoniumsulsschwart, indem man in ein Thongefäß von etwa 1½ Liter Inhalt 200 Gr. Schweselsblumen, 400 Ccm. übersättigtes Schweselammonium von 1·034 specifischem Gewichte einträgt und dadurch ein Polhsulsuret erzeugt.

In dasselbe Gemisch werden nun 1000 Gr. Duecksilber gegossen, die Flasche sorgfältig mit Kork und Bügel sest verschlossen, damit die erstere in Folge des sich im Innern entwickelnden Druckes nicht herausgetrieben werden

fann.

Die Mischung in der Flasche wird sieben Stunden lang geschüttelt und dann drei bis vier Tage lang bei einer Temperatur von 50—60 Grad C. stehen gelassen.

Nach Verlauf dieser Zeit oder selbst noch früher hat sie sich in eine dicke Masse von sehr schoner rother Farbe

verwandelt.

Man entkorkt die Flasche, gießt warmes Wasser hinein, schüttelt um und läßt die so verdünnte Wasse heraussließen, worauf man den Zinnober mit warmem Wasser auswäscht.

Der ausgewaschene Zinnober wird noch geschlämmt. Einfacher kann man den Zinnober aus Sublimat (Quecksilberchlorid) herstellen, indem man eine Lösung von Sublimat mit Kalkwasser fällt und den erhaltenen Niedersichlag in eine Natriumthiosulfatlösung einträgt, in welcher sich derselbe löst.

Man sett so lange den Niederschlag zu, bis die Flüssigkeit eine gelbe Farbe angenommen hat, und erwärmt dann vorsichtig zwischen 70 bis 80 Grad C., wobei sich Schwesel-

quecksilber als feurig rothes Bulver ausscheidet.

Man muß sich hüten, soviel von dem Niederschlage aufzulösen, daß die Lösung des Natriumthiosulfates trübe wird, da man dann statt rothem, einen Niederschlag von schwerzem Schwefelquecksilber erhalten würde.

Es ist zwar empfohlen worden den Zinnober auf elektrolytischem Wege herzustellen, doch scheiterten alle dahin

gemachten Bersuche.

Es wird vielfach angenommen, daß der am naffen Wege erhaltene Zinnober besser sei, als der durch trockenes Versahren hergestellte; so viel steht sest, daß der in letzterer Weise erhaltene jetzt weniger im Gebrauche ist, wie in

früheren Zeiten.

Der Zinnober, HgS, besitzt eine dunkelscharlacherothe Farbe mit meistens bläulichem Stich, und ein sehr hohes specifisches Gewicht (= 8·2), in Folge dessen sich berselbe oft aus geriebenen Farben und Farbenmischungen ausscheibet.

Derselbe ist undurchsichtig und besitzt in Folge deffen

ein großes Deckvermögen.

Er ist unlöslich im Wasser, in alkalischen Lösungen und in Säuren, sobald dieselben allein angewendet werden; in einer Säuremischung, welche Salveter und Salzfäure enthält, löst er sich zu einer Flüssigkeit von Quecksilber= chlorid auf.

In einem geschlossenen Proberohre erhitt, wird der Zinnober erst braun, dann sublimirt derselbe und setzt sich in Form eines rothen Bulvers an den fühleren Stellen an.

An der Luft erhitt, verbrennt derselbe mit einer schwach bläulichen Flamme, welche Dämpfe von Schwefeldioryd (SO₂) und Queckfilberoryd (HgO) entwickelt. Als Farbmaterial ift Zinnober ziemlich beständig,

an der Sonne nimmt derselbe einen braunen Stich an.

Als Wafferfarbe benütt, wird er bald braun.

An der Haltbarkeit hat die Bereitungsart vielen

Ginfluß.

Was die Bestimmung der Reinheit des Binnobers anbelangt, so ist es am besten, denselben auf einer Schale über Feuer zu verflüchtigen; es darf höchstens ein Rückstand von 0·37 Procent zurückbleiben; größere Rückstände zeigen an, daß derselbe mit Mennige, rothen Lacken oder anderen rothen Farbstoffen verfälscht ist.

Um metallisches Duecksilber zu erkennen, er= wärmt man eine Probe mit Salpeterfäure von 1.20 spec. Gewichte, gient ab und verset das Filtrat mit Schwefelwasserstoff, wodurch ein braunschwarzer Riederschlag hervor-

gerufen wird.

Bugesettes Schwefelarsen findet man in der Art, daß man eine Probe mit Aetnatronlauge focht, das Filtrat mit Salpeterfäure anfäuert und mit Schwefelwasserstoff versett, wodurch ein gelber in Schwefelammonium löslicher Niederschlag entsteht.

Hinterläßt eine auf Messingblech gebrachte und befeuchtete Probe einen schwarzen Fleck, so ist freier

Schwefel vorhanden.

Färbt sich Weingeist, welcher mit einer Probe geschüttelt wurde, roth, so ist Drachenblut (eventuell auch ein Theerfarbstoff) zum Schönen verwendet worden.

Die einfachste Probe besteht darin, daß sich der Zinnober im Königsmasser (Salpeter-Salzsäure) zu einer farblosen Flüssigkeit löse und beim Behandeln mit Salzsäure, Salveterfäure. Aeknatronlauge unverändert bleibt.

Rothes Queckfilberornd.

Rothes Quecfilberogyd wird in der Art her= gestellt, daß man 100 Gewichtstheile gereinigtes Quecksilber in einem Kolben unter Digestionswärme in 180 Gewichts= theilen Salpeterfäure von 1.850 specifischem Gewichte löft.

Die Lösung wird an einem luftigen Orte in einer Porzellanschale, zuletzt, um das Spritzen zu verhindern, unter Umrühren mit einem Vorzellanstabe, zur Trockene eingedampst; der trockene Rückstand in einem porzellanenen Mörser zu Bulver zerrieben und mit 100 Gewichtstheilen gereinigtem Quecksilber unter schwachem Besprengen mit Wasser (um das Stauben zu verhüten) zusammengerieben, bis alle Quecksilberkügelchen verschwunden sind.

Diese Operation ist in sehr furzer Zeit beendigt.

Das Bulver breitet man in einer porzellanenen mehr flachen als tiefen Schale in 10 Mm. bicker Schicht aus und erhitt es unter Umrühren mit einem porzellanenen Spatel im Sandbade an einem zugigen oder freien Orte so lange, bis es eine bräulichschwarze Farbe angenommen hat und die Entwickelung salpetriger Dämpse aushört.

Man kann auch die Porzellanschale mit einer anderen größeren Porzellanschale bedecken und ohne Umrühren so lange erhiten, bis die Entwickelung gefärbter Stückoryde aufgehört hat und das Absehen eines schwachen grauen Beschlages an der als Deckel bienenden Schale die beginnende Bersetung des Quecksilberorydes anzeigt.

Sobald dieser Runkt erreicht ist, wird die Schale vom

Fener entfernt.

Das nach dem Erfalten rothgelbe Pulver wird in getheilten Portionen in einem porzellanenen Mörser mit etwas stark verdünnter Aegkalis oder Aegnatronlauge sein gerieben und in eine Flasche gespült, in dieser noch mit warmem destillirten Wasser gemischt und unter bisweiligem Umschütteln einen Tag bei Seite gestellt.

Man wäscht endlich durch Auf= und Abgießen von bestillirtem Wasser einigemal auß, giebt das Dryd auf ein über Leinwand gespanntes und an den Rändern beseuchtetes doppeltes Papiersilter, wäscht es in diesem vollständig mit destillirtem Wasser auß und trocknet es bei gelinder Wärme

(25 bis 30 Grad C.) unter Luftabschluß.

Das Erhitzen darf nicht bis zum schwachen Glühen gesteigert werden, weil dasselbe eine Zersetzung des Drydes in Quecksilber und Sauerstoff veranlassen würde.

Das nach dieser Methode erhaltene Quecksilberoryd enthält zuweilen metallisches Quecksilber.

Nach Bosetti erhält man ein Quecksilberoryd von besonders schöner feuriger rother Farbe, wenn man eine heiße Quecksilberchloridlösung mittelst einer heißen Barytshydratlösung fällt und den entstandenen Niederschlag mit heißem Wasser auswäscht.

Man verwendet beide Lösungen in concentrirter Form, 1 = 4, läßt die Barytlösung in die kochende Duecksilberchloridlösung, anfangs in größerer Menge, später tropfenweise, nur so lange einfließen, dis der zuerst entstehende dunkelbraune Niederschlag in hochroth überzusgehen beginnt, verdünnt dann sofort stark mit kochendem Wasser und wäscht mit ebensolchem aus.

Das Quecksilberoryd bildet ein rothes, schuppig krystallinisches oder unfühlbares rothgelbes glanzloses schweres Pulver ohne Geruch, aber von schwachem, ekelhaft metallischem

Beichmacke.

Beim Erhitzen verflüchtigt es sich vollständig, auch ist es in Salpetersäure wie in Salzsäure löslich.

Unter Einfluß des Lichtes färbt es sich schwärzlich.

Im Wasser ist es in Spuren löslich (1 = 30.000), diese Lösung besitzt eine schwach alkalische Reaction, metallischen Geschmack und wird durch Schweselwasserstoff gesbräunt.

Beim jedesmaligen Erhitzen wird das Queckfilberoxyd schwarzroth, ins Bläuliche spielend, fast schwarz, beim Erkalten nimmt es jedoch seine ursprüngliche gelbrothe Farbe wieder an.

Würde beim Behandeln mit Salzsäure ein ungelöster Rückstand zurückbleiben, so würde dies auf Beimischung mit fremden Stoffen hindeuten.

Das Quecksilberoryd, welches vor Licht geschütt ausbewahrt werden muß, findet Anwendung in der Porzellanmalerei zum Verdünnen der Farben, zum Anstrich sür Schiffsböden, um das Ansehen von Thieren und Pflanzen zu verhindern.

Brillantscharlach.

Jodinroth, Scharlachroth, Scarletroth, Jodquecksilber. Ecarlat.

Brilliant Scarlet.

Brillantscharlach ist Quecksilberjodid, Hg J_2 . Man erhält dasselbe, indem man 4 Gewichtstheile Quecksilberchlorid in 80 Gewichtstheilen Wasser, andererseits 5 Gewichtstheile Jodkalium in 15 Gewichtstheilen Wasser löst, beide Lösungen siltrirt und die Jodkaliumslösung unter Umrühren in die Quecksilberchloridiösung zusseischen läßt.

Der entstandene Niederschlag wird auf einem Filter mit destillirtem Wasser ausgewaschen und in einer kochens den Lösung von Chlorammonium $(1 = 1\frac{1}{2})$ Wasser)

gelöst.

Man trägt das Jodqueckfilber so lange ein, bis sich, selbst nach längerem Sieden, nichts mehr löst, gießt dann die kochend heiße Lösung von dem Ungelösten ab und läßt erkalten, worauf das Quecksilberjodid wieder auskrystallisirt.

Es sett sich in sehr schönen purpurrothen Arnstallen an die Wände des Glases allenthalben an, die aber bei der

geringsten Bewegung zu Boben sinken.

Manchmal erscheinen die Krystalle blaßgelb, was auf dem Dimorphismus des Quecksilberjodides beruht; bald nach dem Abkühlen der Flüssigkeit werden sie schön roth,

wie die unmittelbar roth erscheinenden.

Ist die Salmiaksösung sehr concentrirt gewesen, so krystallisirt derselbe oft mit weißen Krystallen heraus, die sich mit dem rothen Quecksilberjodid mengen; dies schadet nichts, sie werden dann durch das Waschen mit Wasser, worin sie sich lösen, entfernt, während Quecksilberjodid im Wasser unlöslich ist.

Nach etwa 12 Stunden ist die Krystallisation beendet, die Lauge wird abgezogen, das rothe Quecksilberjodid auf ein Filter gebracht und dort mit Wasser vollends ausge-

maschen.

Das Austrocknen erfolgt unter Luftabschluß bei einer Temperatur von 25—30 Grad C., am besten auf porösen Tellern.

Das fertige Präparat wird nicht pulverisirt, sondern man nimmt bei jedesmaligem Gebrauche die ersorderliche Menge und reibt sie mit dem Bindemittel, Gummi oder Del, an.

Die Farbe der Krystalle ist mehr violettstichig, die

des Pulvers hellroth.

Die Farbe verdient wenig Beachtung, da sie am Licht erst gelblich, dann braun und endlich schwarz wird.

Als Wasserfarbe ist sie gar nicht zu brauchen.

Chromroth.

Umerikanischer Vermillon. Persischroth, Derbyroth, Chinesischroth, Victoriaroth.

Die Basis dieses Roth ist Bleichromat, entsprechend

der Formel Pb Cr O4 Pb O H2.

Man kommt zwar auf verschiedene Weise zum Riele. doch ist folgendes von A. Prinvault angegebene Verfahren

noch immer das empfehlenswertheste:

Zwei Aequivalente Bleiweiß, 1 Aequivalent von gelbem Kaliumbichromat (welches man durch Neutralisation von 301/2 Kar. Kaliumbichromat mit der entsprechenden Menge Aletfali erhalten kann), und 180 Liter Waffer werden zusammengemischt und die Mischung zwei Tage unter öfterem

Umrühren stehen gelaffen.

Nach dieser Zeit wird die Mischung eine halbe Stunde oder überhaupt so lange angewärmt, bis sich die verlangte Farbe entwickelt hat, worauf man abseten läßt, die klare, überstehende Flüssigkeit abzieht und den Nieder= schlag zweimal mit reinem Wasser, sodann mit 4 Kar. Schwefelfäure (von 1:846 specifischem Gewichte) in 270 Liter Wasser, und schließlich wieder mit Wasser auswäscht, filtrirt und trocknet.

Wird vorsichtig verfahren, so erhält man ein Product von besonderer Schönheit nicht nur der Ruance, sondern

auch einen Farbstoff von großer Decktraft. Die gewöhnlichste Urt der Herstellung besteht darin, daß man 100 Kgr. Bleiweiß mit Wasser zu einem dunnen Brei verreibt und einschlämmt und dann zuletzt eine Lösung von 15 Kar. Bichromat, welcher man vorher 15 Kar. Aetnatron (77procentiges) einrührt, zusett.

Die Masse wird gelinde gekocht, bis sich die rothe Farbe entwickelt hat, worauf man auswäscht und trocknet.

Das basische Bleichromat ist zusammengesett aus

75.75 Procent Blei. 9.61 Chrom, Sauerstoff. 14.64100.00.

o ber

81.61 Procent Bleiornd Ph O. Chromfäureanhydrid Cr O3 18.39100:00.

Das Chromroth ist ein schweres, dunkelrothes

Bulver von 6.266 specifischem Gewichte.

Es besitzt eine krystallinische Structur, welche beim Reiben zerstört wird, wodurch die Farbe dann mehr gelbstichiger wird, weshalb jedes Reiben so viel wie möglich vermieden werden muß.

Mit concentrirter Schwefelsäure gekocht, wird es zersfett, es bildet sich Bleisulfat in Form von weißer, unlösslicher Masse, und Chromsulfat, das in Lösung geht, welche

dadurch grün gefärbt wird.

Mit Chlorwasserstoffsäure gekocht, wird es, unter Entwicklung von Chlorgas, zersetzt, scheidet nach dem Erkalten krystallisirt Bleichlorid aus, während das Chlormetall als grüngefärbte Lösung erhalten wird.

Die Aenderung der rothen Farbe bei Behandlung ders selben mit Säuren in grün ist charakteristisch für die Chroms

farben.

Mit Aetalfalien gekocht, geht die rothe Farbe in gelb über, wobei der größte Theil derselben in Lösung geht.

Das Chromroth ist eine Farbe von ansehnlicher

Färbekraft und Saltbarkeit.

Es ist mit Del mischbar, nur scheidet es sich in Folge des hohen specifischen Gewichtes bald aus.

Un der Luft und am Licht ist es haltbar.

An Stellen, wo sich schweflige Gase entwickeln, wird

es wie alle Farben, welche Blei enthalten, bräunlich.

Es kann deshalb mit Ultramarin, Kadmiumgelb und anderen Farben, welche Schwefel enthalten, nicht gemischt werden, ohne daß dasselbe in Folge Bildung von schwarzem Bleisulfid nicht ganz bräunlich im Tone sein würde.

Es ist viel dunkler im Tone als die Vermillonet.

Die Untersuchung der Farbe erstreckt sich auf den Glanz, Deckfraft und die den Farben eigenthümlichen Eigensichaften.

Eine chemische Analyse wird selten verlangt, in diesem Falle verfährt man in folgender Weise:

1 Gr. des Roth wird mit Chlorwasserstoffsäure

gefocht.

Es kommt selten vor, daß ein ungelöster Rückstand zurückleiben würde, ist dies der Fall, so wird derselbe absiltrirt, getrocknet und gewogen, und weiter untersucht, da derselbe aus China-Clay, Baryt- oder Bleisulfat bestehen fann.

Es ist unbedingt nöthig, daß die Filtration der Lösung noch im kochenden Zustande erfolge.

Das Filtrat wird mit Ammoniak schwach übersättigt,

jum Sieden gebracht und filtrirt.

Das Filtrat wird mit überschüssiger Salzsäure versieht, Chlorbaryum zugeseht, worauf die Sulfate, gewöhnlich Bleisulfat, ausfallen; beim Abfiltriren des Baryumsulfates wird der Niederschlag gewaschen, getrocknet, gewogen und weiter untersucht.

Der Niederschlag, welchen man auf Zusat von Uetzammoniak erhielt, wird mit warmer, verdünnter Schwesel-

jäure behandelt und filtrirt.

Bu'dem Filtrate setzt man einige Tropfen Alkohol und läßt einige Stunden lang stehen.

Ein etwa entstehender Niederschlag wird dem Haupt=

theile zugefügt.

Derselbe wird mit Wasser gewaschen, getrocknet und in ähnlicher Weise gewogen.

Es ist dies Bleisulfat und kann auf Bleiornd um-

gerechnet werden.

Das von diesem Niederschlag erhaltene Filtrat wird mit Aeyammoniak verset, gekocht und der erhaltene Niederschlag von Chrom abfiltrirt, gewaschen, getrocknet, gewogen.

Gefundene Schwefelsäure wird berechnet auf Bleisulfat, indem man das Gewicht des erhaltenen Baryumsulfates

mit 1.3 multiplicirt.

Chlor wird als Bleichromat berechnet, indem man das Gewicht des Chromniederschlages mit 4:241 multivlicirt. Das Gewicht des erhaltenen Bleisulfates mit 0.736 multiplicirt, giebt das Aequivalent des Bleioxydes.

Eisenorndfarben.

Lichtroth, Indianerroth, Indischroth, Benetianerroth, Scharlachroth, Preußischroth, Rothes Dryd, Englischroth, Colcotar, Panzerschuppenfarbe, rother Ocer.

Rouge d'Angleterre, Colcotar, Rouge de Prusse,

Red oxide, Iron red, Indian red.

Die Eisenfarben besitzen Gisenoryd als Basis ihrer

Zusammensetzung.

Im Hydratzustande bildet das Eisenoryd Fe₂O₃, das färbende Princip der Ocker, Sienna, Umbra u. s. w., alles sehr geschätzte Farben, nicht nur wegen ihrer Dauerhaftigsteit und Haltbarkeit an der Luft und am Lichte, sondern auch wegen der außerordentlich großen Unzahl von Farbsabstufungen, welche deren Verwendung ermöglichen.

Das Gisenoryd kommt hänsig im natürlichen Zusstande in großen Mengen, so als Hämatit, Limonit, Stupserz u. a. m., jedoch nie in vollständig reinem Zus

stande vor.

In diesem natürlichen Zustande finden einige bereits als Farbe Verwendung, indem sie zerkleinert, geschlämmt

und getrocknet werden.

Sie kommen dann unter den verschiedenartigsten Namen (Panzerschuppenfarbe, Schuppenpanzerfarbe u. dgl.) in den Handel.

Viele derselben, wie z. B. das Indischroth, werden

jett zumeist auf fünftlichem Wege erzeugt.

Rothe Ocker sind jedoch nicht reine Gisenoryde,

sondern stark mit Thon 2c. vermischt.

Bevor die praktische Herstellung von Eisenorydfarben beschrieben wird, soll so weit es nöthig auch die theoretische, chemische Frage berührt werden.

Bom chemischen Standpunkte aus unterscheidet man

drei verschiedene Arten von Gisenoryden:

a) das grüne Protocyyd, FeO; b) das rothe Percyyd, Fe₂O₂:

c) das ich warze Tetrapryd. Fe. O.

Das Proto- oder Monoryd ist im reinen, grünen

Austande nicht erhaltbar.

Fügt man Aehnatron oder Aehkali zu der Lösung eines Eisenorydsalzes, so fällt Eisenmonorydhydrat, Fe O_2 H_2 aus, welches an der Luft sofort in die höhere Orydationstufe übergeht, was man an dem Uebergang der grünen Farbe in Roth bemerken kann; selbst unter Wasser, also unter Luftabschluß, geht dieser Proces vor sich, wenn auch langsam, wird beschleunigt, wenn die Wischung erwärmt wird.

Mit Ausnahme einiger, sehr feltenen Mineralien,

kommt dieses Gisenoryd in der Natur nicht vor.

Eisenorydhydrat in Säuren gelöst giebt entsprechende Salzverbindungen, welche jedoch nur im flüssigen Zustande unzerset bleiben; eingedampft und in Wasser gelöst gehen sie in die nächst höhere Orydationsstuse über, wobei stetz etwas freies Oryd entsteht.

Eisenperoryd, Fe₂ O₃, ift dagegen die am meisten und in ziemlich reinem Zustande in der Natur vorkommende Verbindung, welche zur Herstellung von metallischem Eisen

benütt wird.

Größtentheils ist Thon u. dgl. ein Begleiter des Eisenperorydes, worauf diese Gemenge als Farbmaterial geeignet erscheinen und auch als solche benützt werden.

Die Farbe dieser natürlichen Eisenperoxydgemenge

wechselt zwischen dunkelroth bis nahezu schwarz.

Im hydratisirten Zustande, als Limonit oder als gelber Ocker, ist es eine bränlichgelbe bis gelbbraune

Farbe.

Das Eisenperoxyd ist in Säuren, namentlich conscentrirter Salzsäure oder einer Mischung von Salzs und Salpetersäure (Königswasser) leicht löslich, schwieriger in Schwefelsäure oder Salpetersäure, indem Eisenoxydverbinsbungen sich bilben.

Die Löslichkeit der einzelnen natürlichen Eisenperoryde ist eine verschiedene; während sich einzelne sehr leicht lösen, sind andere ungemein schwierig in Lösung zu bringen, und einzelne lösen sich gar nicht.

Die Lösung wird an der Luft erst nach langer Zeit

verändert.

Wird dieselbe mit Aeykali= oder Aeyanatronlauge oder Aeyammoniak versetzt, so fällt Eisenoxydhydrat, $\mathbf{Fe_2} \ O_6 \ H_6$, in Form eines braunröthlichen Niederschlages aus, welcher erhipt das anhängende Hydratwasser verliert und in rothes Dryd, $\mathbf{Fe_2} \ O_3$, übergeht.

Das Eisentetraoxnb, Fe3 O4, kommt in der Natur in großen Mengen (Magneteisenstein, Magnetit) vor und wird zur Herstellung von metallischem Eisen ver-

wendet.

Dasselbe löst sich sehr schwer in Säuren und die Lösungen enthalten neben Eisenoxydul- auch Eisenoxyd-

Salze.

Eine vierte Drydverbindung ist nur in Verbindung mit Kalium bekannt und entspricht einer gleichen Versbindung des Chroms; dieselbe besitzt nur ein wissenschaftsliches Interesse.

Die technische Herstellung der rothen

Gifenorydfarben geschieht entweder aus

1. den natürlich vorkommenden Eisenverbindungen, oder

2. auf fünstlichem Wege.

Die natürlich vorkommenden Eisenorybe werden gewöhnlich in entsprechenden Borrichtungen maschinell zerkleinert, fein gemahlen, geschlämmt, getrocknet, nochmals gemahlen und gesiebt.

Man erhält in dieser Weise, wie schon früher erwähnt wurde, die sogenannten Panzerschuppenfarben.

Montanit benannte Metallfarbe ist Spatheisenstein, beziehungsweise Sphärosiderit oder Weißeisenerz, indem es seinst zermahlen und in diesem Zustande zu Malzwecken verwendet wird.

Eisenmennige, ein dem Englischroth (Caput mortuum) in der Farbennuance ähnliches Product, welches als Anstrich auf Eisen mit Erfolg seit Jahren benütt wird, ist ein Gemenge von 75 Gewichtstheilen Blutstein und 25 Gewichtstheilen geschlämmtem Bolus.

Die Eisenmennige bilbet einen festhaftenden, namentlich ersten Grundanstrich für weitere Delanstriche auf Eisen und ist dem zu gleichem Zwecke dienenden Anstrich von Bleimennige als wesentlich billiger vorzuziehen.

Zu deren Herstellung werden möglichst reine, sehr eisenhältige Stuserze ausgesucht, diese Erze sodann in einem Flammosen stark durchgeglüht, so daß das in denselben enthaltene Hydratwasser vollständig ausgetrieben wird und die Erze selbst, wenn sie erkaltet sind, ein röthlichblaues Aussehen gewinnen.

Die so vorbereiteten Erze werden sodann unter ein Pochwerk gebracht; der Trog, in welchem die Stampfen ar-

beiten, ift ungefähr 800 Mm. mit Baffer gefüllt.

Hiebei ist eine Vorrichtung in der Art angebracht, daß immerwährend reines Wasser in den Trog zuläuft, welches durch ein am oberen Ende des Stampstroges ansgebrachtes Ablaufrohr als stark rothbraun gefärbtes Wasser in eine ungefähr 8 Meter lange Kinne abläuft.

Diese an ihrem unteren Ende oder beim Ablauforte etwas höher gelegte Kinne leitet das Wasser mit den darin schwebenden Eisenorydtheilchen durch mehrere große Bottiche, in welchen sich das Wasser rasch klärt und in deren letzten

dasselbe vollständig rein wieder abläuft.

Schon in der Rinne setzen sich die schweren Theilchen der gepochten Erze und überhaupt alle gröberen Körnchen zu Boden.

Dieselben werden von da unter eine Kollmühle gebracht, wo sie vollständig sein gerieben werden, neuerdingsmit Wasser vermengt und durch die vorbeschriebene Schlämmrinne zu den Bottichen gelangen.

Der sich hiebei ergebende gröbere Niederschlag besteht dann meistentheils aus feinen Quarzkörnchen, welche bei Seite geschafft werden muffen.

Die in den Bottichen gewonnene ganz seine Masse wird in Trockenapparate gebracht und bis zu höchstens drei bis vier Procent Wassergehalt wieder abgetrocknet.

hiedurch hat man die Gisenmennige in Stücken gewonnen, da aber diese Farbe nur in Pulverform verlangt wird, so werden diese Stücke in einer Mühle durch zwei gußeiserne Walzen fein gemahlen, vermittelst einer Siebevorrichtung, ähnlich den bei den Getreidemühlen befindlichen, fein gesiebt, und so in feinen Staub umge= manbelt.

Eine andere Manipulation besteht darin, daß das Gifenerz in ungebranntem Bustande in gleicher Weise wie es vorbeschrieben worden ist, gepocht, geschlämmt und die geschlämmte Masse alsdann luftrocken gemacht, in eisernen Cylindern geglüht, zu Staub gemahlen und gesiebt wirb.

Die Sisenmennige ist ein dunkelbraunes, unfühlbar feines Pulver, das sich leicht zu Anstrichen verwenden läßt und aus reinem Sisenoryd, entweder rein oder mit größeren

Mengen Thon (bis 25 Brocent) besteht.

Die Eisenmennige wird, wie die ähnlichen Anstriche mit gekochtem oder ungekochtem Leinöle angewendet; ift das Del nicht getocht, so muß Siccativ zugesetzt werden. Die Eisenmennige läßt sich leicht mit anderen Farben mischen und man kann so eine große Anzahl Ruancen dar= stellen.

Mit Theer gemischt macht sie das Holz auffallend hart.

Bolus

rother Thon, Bol, Lemnische Erde, Striegauererde, Armenische Erde, Siegelerde, Rheingauererde, Porzellanerde.

Bolus ist ein viel Eisenoryd haltender Thon, häufig

mit Sand gemengt, sich rauh anfühlend.

Er wird in großer Menge gefunden und kommt in bis mehrere Centner schweren Blöcken in den Handel.

Man braucht ihn theils geschlämmt, theils unge= reinigt als Wassersarbe; mit Wasser übergossen zer= fällt er.

Schön lebhaft ziegelrothe bis dunkelrothe Sorten werden zur Herstellung von Rothstiften, als Röthel zum Schreiben benütt.

Armenischer Bolus.

Lemnische Erde.

Wird in Armenien, den Inseln Lemnos, Walta, in Ungarn, Sachsen, Schlesien, in derben, der feuchten Lippe stark anhaftenden, fettglänzenden, bräunlichrothen Wassen gefunden, welche in Wasser gebracht, zerfallen.

Geschlämmt und getrocknet findet dieser Thon als

Wasserfarbe Anwendung.

Auf frische Kalkwände gestrichen, wird die Farbe Fleisch=

oder Bfirfichblüthenroth.

Behufs Herstellung der rothen Eisenornds farben auf künstlichem Wege benützt man meistentheis Abfall= oder Nebenproducte anderer Fabristonen.

Man ist so im Stande, unter gewissen Voraussetzungen bestimmte, sich stets gleich bleibende Farbennuancen herzustellen.

Die dunklen Eisenorydfarben werden mehr verlangt als die lichten, die letzteren werden gewöhnlich unter »Ocher« gerechnet, da sie nur wenig Eisenoryd enthalten, während die dunklen Farben stets stark eisenorydhaltig sind.

Die fünstlichen Gisenroth

fommen unter den verschiedensten Namen in den Handel.
Die Namen stammen theilweise von dort ab, von wo sie zuerst in den Handel kamen, z. B. Benetianerroth, oder sie bezeichnen geradezu die Farbenabstusung, z. B. Lichtzroth. Scharlachroth u. s. w.

Hergestellt werden die Eisenorhdfarben:

a) auf trockenem Wege,

b) auf naffem Wege.

Im letzteren Falle wird das durch Ausfällen einer Löjung erhaltene Eisenopyd meistentheils durch Glühen des Riederschlages in die roth gefärbte Opydmodification übersgeführt.

I. Das Trockenverfahren.

Bei diesem findet das Gisensulfat (Gisenvitriol) die

meiste Verwendung.

Man gewinnt das Eisensussat (grünen Vitriol, Kupferwasser, Vitriol de fer, Vitriol vert, Vitriol martial; Couperose verte, Green vitriol, Copperas) entweder durch Lösen von Eisen in verdünnter Schweselsäure oder aus Schweselsiesen.

Namentlich die Gisenvitriole, aus letzteren gewonnen,

werden zur Berftellung ber Gifenorydfarben benütt.

In den Gegenden, wo sich Lager von Schwefelkiesen oder Vitriolkiesen (Schweseleisen, Fe S2) finden, werden die nicht verwitterbaren Kiese (Vitriolschieser) durch Kösten eines Theiles ihres Schwefels beraubt, indem man Hausen aus abwechselnden Lagen Schwefelse und Brennmaterial anzündet, wobei ein Theil des Schwefels (als Schwefligs säure) entweicht und eine niedere Schweflungsstufe des Eisens zurückbleibt.

Dieser Rückstand oder auch verwitterbare Schwefelkiese (wie Stabkies, Wasserkies) werden auf einem geneigten, festgestampsten Boden (Bühne) aus dichtem Thon in Hausen
gebracht und diese von Zeit zu Zeit mit Wasser übergossen,

wenn der Regen sie nicht hinreichend feucht erhält.

Auf Kosten des atmosphärischen Sauerstoffes schreitet der Drydationsproceß (Verwitterung oder Vitriolbildung des Schweseleisens vor, oft so rasch, daß die Masse sich bedeutend erhibt, sogar entzündet.

Sobald sich eine beträchtliche Menge Cisenvitriol gebildet hat, was man durch die Salzausblühungen (Effloresciren) an der Oberfläche der Hausen erkennt, werden diese durch Uebergießen mit Wasser ausgelaugt.

Die Salzlösung fließt von der Bühne in eigene Behälter, Sümpfe, in welche man altes Eisen legt, theils um die etwa gebildete freie Schwefelsäure zu fättigen, theils

um gebildetes Gisenoryd zu Orydul zu reduciren.

Die Rohlauge der Sümpfe wird nun in eisernen oder bleiernen Pfannen, in welche gleichfalls altes Eisen gelegt ist, concentrirt, durch Absetenlassen von Beimischungen, wie Gyps, Thon, Sand 2c. befreit und dann bis zum Krystalslisationspunkte abgedampft und in hölzernen Fässern, in welchen Holzstäbchen gestellt sind, zum Krystallisiren gebracht.

Die am Boben und den Wänden sich absetzenden Krystallkrusten, Tafeln, sind weniger rein und schön, als die an den Stäben sitzenden Krystalle (Trauben).

In vielen Bergwerken findet man Gisenvitriol gelöft in den Grubenwässern.

Enthalten diese zugleich Kupfer, so schlägt man dieses durch metallisches Eisen nieder, so daß neben Eisenvitriol zugleich Kupfer (Cementkupser) gewonnen wird, wie z. B. zu Falun.

Nach dieser Bereitungsmethode hat der Eisenvitriol den

Namen »Rupferwasser« erhalten.

Das so erhaltene Eisenvitriol bildet Arystalle oder krystallinische Bruchstücke von grüner Farbe, meist etwas seucht, seltener an der Oberfläche weißlich bestäubt, mit zwei Theilen Wasser eine etwas trübe, sauer reagirende Flüssigskeit von zusammenziehendem, tintenartigen Geschmack gebend.

Die wässerige Lösung (1:5) darf einen erheblichen, ockerartigen Bodensatz nicht fallen lassen und nuß nach dem Filtriren eine blangrüne Farbe zeigen.

Erwärmt verliert der Eisenvitriol sein Arnstallwasser und zerfällt zu einem weißen Bulver, in welchem Zustande berselbe ein ziemlich autes Siccativ giebt.

Auf Weißglühhige erhigt, zersetzen sich die Krnstalle unter Entwicklung von Schwefelsäureanhydrid (Schwefel-

trioryd), während Eisenoryd im Rückstande bleibt.

Gewöhnlich zersett sich ein Theil des Schwefeltriorydes

in Schwefligfäure und Sauerstoff.

Enthielt das angewandte Sulfat noch Wasser, so verbindet sich ein Theil des Schwefeltriorndes mit demselben

und bildet Schwefelfäure, H. SO.

Rühlt man das Product der Destillation genügend ab, so erhält man ein Gemisch aus Schwefelsäure mit Schwefeltriornd, welches zuweilen auch noch schweflige Säure gelöst enthält.

Fängt man dieses Deftillationsproduct im Wasser auf, so erhält man Schwefelsäure, fängt man es in starker Schwefelsäure auf, so erhält man die »rauchende Schwefelsäure« (Nordhäuservitriolöl, Vitriolöl).

Im Rückstande bleibt Eisenornd, welches unter dem

Namen

Caput mortuum,

Todtenkopf, Engelroth, Englischroth, Preußischroth, Braunroth, Bragerroth, Bolirroth, Colcotar; Rouge d'Angleterre, Colcotar, Rouge de Prusse,

bekannt ift.

Im großen Maßstabe erhält man dasselbe durch Glühen von Alaunschlamm, Vitriolschlamm, welche getrocknet, in offenen eisernen Pfannen bis zur Austreibung der Schwefelfäure und des Wassers geglüht, hierauf mit Wasser fein gemahlen und getrocknet werden.

Das eigentliche, echte, Caput mortuum wird bei der

Herstellung von Vitriolöl als Nebenproduct erhalten.

Das Caput mortuum, welches nach jedem Brande aus dem Thonkolben herausgezogen wird, zeigt je nach der Hite, der es ausgesett war, verschiedene Farbentone.

In den unteren Kolbenreihen ift es dunkler, in den oberen heller gefärbt.

In diesem Zustande ist es aber nicht als Handels=

waare tauglich.

Man zerkleinert deshalb das Caput mortuum in einer Feinmühle mit französischen Steinen und unterwirft dasjelbe einem nochmaligen Ausglühproceß unter Kochsalzzusatund bei sorgfältigft geregelter Temperatur.

Hierbei erfährt das Product eine verschiedene Behand=

lung, je nach der erwünschten Farbennuance.

Die gelbe Nuance erhält man bei 2 Procent Salzzusatz nach einstündigem Glühen und allmählichem Auskühlen im verschlossenen Raume; die braune bei 4 Procent Salzzusatz, die violette bei 6 Procent Salzzusatz nach sechsstündigem, allmählich verstärktem Glühen und rascher Ubkühlung.

Das Ausglühen geschieht in langen Thouröhren, ähnlich den Oleumkolben, die in Galerieöfen in fünf Reihen übereinander geordnet sind, so daß jeder Ofen mit sechzig Stück

Röhren beschidt wird.

Die Öperation ist insoferne nicht ohne Schwierigkeit, als das Caput mortuum leicht verbrannt, d. h. dunkelbraun wird, wo es als Farbmaterial geringen Werth besitzt.

Die Regulirung der Temperatur im Ofen ist daher von besonderer Wichtigkeit und besonders viel ist allerdings

an der Uebung und Umsicht des Arbeiters gelegen.

Das beste Caput mortuum (F) ist in den zwei obersten Röhrenreihen enthalten.

Das geglühte Caput mortuum wird nach erfolgter Ub=

fühlung gesiebt und auf Schlämmherden geschlämmt.

Sodann werden durch Mengung der oberwähnten Hauptnuancen und des Rohproductes miteinander zu verschiedenen Mengenverhältnissen in den Mischstöcken die versichiedenen zwischen Gelb, Purpurroth und Dunkelviolett (lichteroth bis dunkelroth, rothbraun, braun und braunviolett) gelegenen Ruancen des Handels erzeugt, auf Trockenherden getrocknet und verpackt.

Eine nicht geringe Menge bieser Farbe wird direct ans Gisensulfat durch Calciniren desselben hergestellt, ohne daß auf die Gewinnung von rauchender Schwefelsäure Rücksicht genommen wird.

Es ist aber vom Vortheil, die sauren Dämpfe, welche sich beim Glühen entwickeln, nicht entweichen zu lassen,

sondern zu sammeln.

Ein zu diesem Zwecke tauglicher Apparat besteht nach Leech und Neal aus einem Osen, welcher einem gewöhnlichen Ziegelosen ähnlich sieht, der von außen je nach seiner Größe und Durchmesser, durch mehr oder weniger Feuerungen geheizt wird.

Der Ofen wird mit flachen Pfannen aus feuerfestem

Thon gefüllt, welche das Gisensulfat enthalten.

Auf dem Dache des Ofens befindet sich eine kleine Rammer, mit welcher zwei eiserne, mit Drosselklappen versehene Röhren verbunden sind, von denen die eine in den Schornstein, die andere hingegen in eine mit Blei aus-

gefleidete Rammer führt.

Diese Kammer ist auch durch ein eisernes Rohr mit einem aus feuersesten Ziegeln hergestellten Raum verbunden, der etwa einen Meter hoch mit Eisendrehspänen oder sonstigem Eisenabfall angefüllt ist, mit dem Schornstein durch ein Rohr in Verbindung steht und oben ein Wasserzeservoir mit doppelt durchbrochenem Boden trägt.

Das Arbeitsverfahren ift folgendes:

Nachdem der Dfen gefüllt und die Feuerung in Thätigkeit gesett ist, wird die Klappe der nach dem Schornstein führenden Röhre geöffnet, während diesenige der nach der Bleikammer führenden Röhre geschlossen wird.

Die Hitze wird allmählich gesteigert, bis die in dem

Eisenvitriol enthaltene Schwefelfaure zerset wird.

In diesem Stadium des Processes wird die Klappe der nach der Bleikammer führenden Röhre geöffnet, während die nach dem Schornstein führende Köhre geschlossen wird.

Die schweflige Säure und die sonstigen Dämpse treten in die, einige Centimeter hoch mit Wasser gefüllte Bleis

fammer; die Schwefelsäureanhydrid-Dämpfe werden von diesem Wasser absorbirt, während die schweflige Säure durch ein Rohr unten in den mit Eisenabsall theilweise gefüllten Raum tritt, durch die von oben aus dem Reservoir Wasser herabsickert.

Die schweflige Säure verbindet sich hier unter der Einwirkung des Wassers mit dem Sisen zu Eisensulfat, welches sich am Boden des Raumes in einem Gefäß ansammelt, während die anderen Dämpfe in den Schornstein

entweichen.

Ist die Zersetzung des Materiales beendet, jedoch zur Calcinirung noch weitere Einwirkung von Hite nöthig, so wird das nach der Bleikammer führende Ventil gesichlossen und das nach dem Schornstein führende wieder geöffnet.

Die in der Bleikammer befindliche Flüssigkeit kann entweder in gewöhnlicher Beise concentrirt, oder durch Hinzufügen von Eisenabfall und Verdampfung in Eisensulsat übergeführt werden, welches dann wieder calcinirt wird.

Auch der rothgelbe Absat, der sich beim Eindampfen von Sisenvitriollaugen in Menge bildet, kann in gleicher

Weise behandelt werden.

Eine nicht geringe Menge dieser Farbe erzeugen die Alaunwerke aus dem Schlamm der Rohlaugen, welcher jedoch früher geschlämmt werden muß.

Bu diesem Zwecke kommt der Schlamm in einen großen Bottich, in welchem sich ein Rührwerk befindet und wird

mit Waffer übergoffen.

Das Kührwerk wird in Bewegung gesetzt und die aufgeschwemmte Flüssigkeit durch ein Gerinne mit schwacher Neigung geleitet.

In diesen Rinnen, welche nicht wasserdicht sein dürfen, setzt sich der Schlamm ab, und wird dann, je nach seiner


Feinheit sortirt.

Man wiederholt mit den gröberen Theilen des Schlammes den Schlämmproceß so lange, bis sich eine genügend große Menge von feinst geschlämmter Masse angesammelt hat Diese Masse wird auf Brettern, die unter einem offenen Schuppen stehen, getrocknet und zwar solange, bis sie teigsober erdartig geworden ist.

Zum Brennen dieser Masse bedient man sich eines Ofens (Fig. 141) welcher mehrere Muffeln übereinander

gebaut besitt.

Fig. 141.



Die Feuergase bringen über und um die Muffeln, erhitzen die in denselben befindliche Masse und entweichen in den Schornstein, gleichzeitig mit den sauren Dämpsen und Gasen, welche sich aus der glühenden Masse entwickeln, wenn nicht für deren Condensation vorgesorgt worden ist.

Je weiter sich die Feuergase von dem Herde entfernen, desto mehr kühlen sie sich ab und desto schwächer werden die auf der Sohle der einzelnen Muffeln befindlichen Massen

erhitt.

Man erhält daher nach dem Brande aus den verschies denen Abtheilungen des Brennosens Eisenoryd von versichiedener Färbung und stellt durch Mischen der einzelnen Nuancen ebenfalls eine große Anzahl von Farbabstufungen her.

Th. Terrel mischt 10 Gewichtstheile Eisenvitriol mit 1 Gewichtstheil Schwefel oder entsprechender Menge Schwefelkies, trocknet die Mischung auf Thon- oder Eisenplatten.

Das trockene Pulver wird in den üblichen Phritöfen verbrannt, und die entwickelte schweflige Säure zur Herstellung von Schwefelsäure benützt.

Die Reaction geht bei niederer Temperatur vor sich und dauert selten mehr als eine bis anderthalb Stunden.

Das Endproduct ist von schöner rother Farbe und frei von Cisenvitriol.

M. N. d'Andriani glüht ein Gemisch von Eisenvitriol und Magnesiumsulfat und laugt die geglühte Masse mit Wasser aus.

Nach einem anderen Vorschlage werden die natürlichen oder künstlichen Sisenoryde (Kiesabbrände) mit kaustischen oder kohlensauren Alkalien oder Alkalinitrat in wechselnden Gewichtsverhältnissen innig gemischt, sein gemahlen und durch Glühen in Sisenorydalkali übergeführt.

Das Glühproduct wird fein gemahlen und durch Ablöschen mit heißem Wasser oder Aetkalilauge in Sisenoxydhydrat übergeführt, welches nach gründlichem Auswaschen, eventuell unter Umständen, unter Zusatz einer geringen Menge einer Mineralsäure, durch Glühen in Sisenoxyd-

farben übergeführt wird.

Je nach der Temperatur und Natur der zum Abslöschen des Eisenorydkalt verwendeten Flüssigkeit, entstehen Eisenorydhydrate von verschiedenem Hydratgehalte und verschiedenen Nuancen; so erhält man ein im lufttrockenen Zustande violettes Eisenorydhydrat mit 7 Procent Wasser durch Ablöschen mit wenig heißem Wasser, braungelbes dis gelbes Eisenorydhydrat von 18 dis 25 Procent Wasser durch Ablöschen mit kalter Alfalilange von etwa 30 Grad Be.,

rothes Eisenorydhydrat von über 25 Procent Wasser, durch Ablöschen mit heißer Alkalikauge von etwa 30 Grad Bé.

Diese Nuancen werden wesentlich beeinflußt durch das Mischungsverhältniß zwischen Gisenornd und Alkali und die Dauer und Intensität des Glühens.

Durch bas Glühen werden die aufgezählten Hydroryde

in folgender Weise verändert:

Das Violett bleibt unverändert;

das Braun wird unschön violett (wie Kiesabbrand);

das Gelb wird dunkelroth; das Roth wird schön violett.

Verwendet man zum Auswaschen des Glühproductes ein angesäuertes Waschwasser, so wird das Verhalten des Eisenorydhydrates beim Glühen wesentlich verändert.

Nach dem Ansäuern wird das Violett etwas heller;

das Braun wird dunkelroth;

das Gelb wird prachtvoll hellroth;

das Roth wird braunroth.

Die geglühten rothen Farben sind ungemein zart und voluminös und decken außerordentlich aut.

Auch aus Eisenschlacken laffen sich rothe Eisenornd=

farben herstellen welche im Durchschnitte aus

75 Gewichtstheilen Eisenoryd, 25 Gewichtstheilen Kieselsäure

100

bestehen.

Die Eisenschlacken werden zerkleinert, mit 3 Gewichts= theisen Schweselssäure gemischt und die Masse bis zur Noth= gluth erhitt.

Man kann einen ziemlich großen Theil Schwefelfäure ersparen, wenn man unter Zutritt überschüssfiger Luft

calcinirt.

Ebenso oft werden die natürlichen rothen Oder zur

Berstellung der Gijenorydfarben benütt.

Diese Oder finden sich in derben Massen mit erdigem Bruch auf wenig mächtigen Lagern bei Saalfeld, in Hessen,

am Oberharz, Böhmen u. a. D., kommen aber sehr selten im unbearbeiteten, roben Zustande in den Handel.

In diesem Falle werben sie fein gemahlen, geschlämmt

oder in Teigform, mit Chlorcalciumlösung, gebracht.

Dagegen werden dieselben gebrannt, und gerade auf der Eigenthümlichkeit der Eisenornohndrate schon bei dunkler Rothgluth ihren Gehalt an Hydratwasser einzubüßen beruht das Brennen.

Aus naheliegenden Gründen überhaupt nur auf Ocker und Umbra anwendbar, ist dieses Versahren, welches aus jenen eine Anzahl neuer rother oder rothbrauner Farben zu erzeugen gestattet, hier mehr als irgend wo ausgebildet und da die Erzielung eines lebhaften Farbentones aus einem gegebenen Material die Anwendung eines bestimmten Hitzegrades, wie einer gewissen Daner berselben voraussetzt, so ist ein geschickter Brenner eine nicht entbehrliche Arbeitskraft.

Beziehungen zwischen dem Aussehen der natürlichen Farberde und der gebrannten sind nicht zu erkennen, die hellen Ocker geben hellere Braune, die Umbra wesentlich dunklere, auch die in der Tiefe, d. h. dem Farbenreichthum, sichtlich auseinander gehenden Naturproducte zeigen entsprechende Unterschiede, gestatten jedoch keineswegs allgemeinere Schlüsse, weil auch das Gegentheil des Gesagten häusig genug vorkommt.

Die Brennösen sind am besten als Muffelösen zu bezeichnen; der Herd, auf welchem die 50 bis 80 Mm. hoch aufgegebene Farbe ausgebreitet wird, erhält von unten die erste Hitzechende Unordnung der Züge müssen die Heiselsen Geizzgase dann auch dessen Oberfläche bestreichen, bevor sie zum Vorwärmen der nächsten Charge ausgenützt oder direct zum

Schornstein geleitet werben.

Durch wiederholtes Umfrücken der erhitzten Farbe, welche man zur Vermeidung des Verstänbens vorzugsweise in Brocken anwendet, wird ihr gleichmäßiges Durchglühen erleichtert und an zeitweilig herausgenommenen und erkalteten

Proben wird geprüft, ob der Brand gar ist, d. h. die gewünschte Farbe besitzt.

Die Ocker müffen, ehe fie zum Calciniren kommen, gemahlen und geschlämmt werden, weil das Endproduct schöner ausfällt als das aus dem rohen Ocker hergestellte.

Die Brenndauer beträgt bei dichterem Ocker durchsichnittlich drei, bei Vitriolocker bis sechs Stunden unter träftiger Hitz: zur Herstellung von Venetianerroth ist eine geringe Hitz und acht Stunden Brenndauer nöthig, während Indianerroth zwölf Stunden, und Purpurstoth zur Finalisirung sechzehn Stunden benöthigen.

Stark thonhaltige Farberden erhärten zuweilen so stark, daß sie beim Auschlagen klingen, und nicht mehr durch einfaches Mahlen und Sieben, sondern durch Naßmahlen und Schlämmen als zartes Pulver zu erhalten sind; doch sucht man derartige complicirte Arbeiten aus guten Gründen zu umgehen.

Das Eisenoryd befindet sich in allen diesen Farben in Form von Hydrat, gemischt mit anderen fremden Stoffen (Thonerde, Kieselsäure, Kalk u. s. w).

II. Nasses Verfahren.

Auf nassem Wege, und zwar durch Ausfällen von Eisenorydlösungen wird die Mehrzahl der Eisenfarben her= gestellt.

Gewöhnlich ist das nasse Verfahren mit dem trockenen

verbunden, wenn man die Niederschläge glüht.

Bei einer sehr großen Anzahl von chemischen Reactionen bleiben eisenorydhältige Rückstände zurück, die man zu dem

betreffenden Zwecke benüten fann.

Namentlich beim galvanischen Verzinnen von Eisenwaaren, werden diese behufs Entsernung von Rost mit verdünnter Schwefel= oder Salzsäure gebeizt, wobei eine entsprechende Menge von Eisen in Lösung geht. Durch Behandlung dieser Lösung mit Alkali (Soda, Aetkali= oder Aethnatron, Ammoniak, Ammoncarbonat, Kalkmilch) wird das Eisen in Form von Oryd ausgefällt; während in der über dem Niederschlage stehenden Lösung eine Verbindung der Säure mit dem Alkali zurückbleibt.

Es hängt von dem Ausfällmittel ab, ob diefe Berbin-

bung weiter verarbeitet oder entfernt werden soll.

Wird Kalk als das billigste und am seichtesten zu beschaffende Ausfällmaterial benützt, so entsteht in einer salzsäurehaltigen Lösung Chlorcalcium, das in Lösung bleibt, während sich aus einer schwefelsäurehaltigen Lösung Calciumsulfat (Gyps) bildet, welches letztere sich jedoch, weil unlöslich, mit dem ausgefällten Eisenoryd mischt und zu einer Aenderung der Farbennuance Veranlassung giebt.

Im Allgemeinen verfährt man bei Herstellung der Eisenorydfarben in der Art, daß man die sauren Lösungen in einen Bottich bringt, etwa überschüssige Säure mit Eisensabsall sättigt, die klare Lösung in den Ausfällbottich filtrirt, mit Wasser verdünnt, und nun, unter fortwährendem Ums

rühren mittelst Alkali ausfällt.

Man läßt noch eine Zeit rühren, dann absetzen, zieht die überstehende Lauge ab, wäscht den Niederschlag vollständig aus (entweder im Bottich oder in einer Filterpresse), trocknet denselben, und cascinirt, was meistens sich als nothwendig erweist, in einem Muffelosen, mahlt auf der Naßmühle, trocken in einer Kugelmühle und siebt.

Venetianerroth

besitt stets einen Zusatz von Gyps, weshalb man zur Herstellung besselben Lösungen mit Schweselsäure bereitet benütt, und diese mit Kalkmilch ausfällt; nur wenn Eisenoryd aus einer salzsäurehaltigen Lösung bereitet wird, ist ein Zumischen von Gyps, und zwar im Verhältnisse von 1 Theil Dryd zu 3 bis 4 Theilen Gyps, nöthig.

Die ausgiebigste Quelle zur Herstellung dieser Farben liefern die spanischen und schwedischen Kupferkiese, deren

Schwefelgehalt zuerst zur Fabrikation von Schwefelsäure

ausgenütt wird.

Die Abbrände werden mit Kochsalz behandelt wodurch das Kupfer und das Eisen in Chloride übergeführt werden.

Diese werben ausgelaugt und aus der Lösung das Kupfer mittelst Eisen ausgefällt; die Lösung des Eisens (Eisenchlorid) wird in eingangs erwähnter Weise zur Herstellung von Eisenroth benützt.

Die Abfalliösung enthält neben Chlorid auch Sulfat; wird diese mittelst Kalkmilch ausgefällt, so ist in dem Niederschlage neben Eisenoryd auch noch Ghps vorhanden.

Die mit Byps versetten Gisenhydrate find je nach der

Menge desselben licht gefärbt.

Die Eisenorydfarben, welche in mehr als zwanzig Farbabstufungen im Handel vorkommen, vom tiefsten Scharstachroth bis zum dunkelsten Violett, besitzen alle ein ziemlich hohes specifisches Gewicht, das zwischen 2.6 bis 3 schwankt, sind unlöslich im Wasser und mehr oder weniger löslich in Säuren.

Bei je niedrigerer Temperatur die Farben hergestellt worden sind, um so leichter und vollständiger lösen sie sich in Säuren, wogegen die bei hoher Temperatur bereiteten sich in Salzsäure fast gar nicht lösen, sondern zu ihrer Lösung Königswasser erfordern, oder auch mit einer Mischung aus Salz=, Schwesel= und Salpetersäure bestehend, behandelt werden müssen.

Auf diesen Umstand muß bei Untersuchung der Gisen=

farben Rücksicht genommen werden.

Nur die Eisenocker hinterlassen stets einen unlöslichen Rückstand.

Die Eisenfarben sind nicht allein die billigsten und dauerhaftesten, sondern sie besitzen auch eine außerordentlich große, staunenswerthe Deckfrast, welche nur wenigen Mineral- und Erdsarben eigen ist, nämlich: Sisen, Holz, Leinwand u. dgl. mit nur einmaligem Anstrich vollstommen zu decken.

Sie lassen sich mit allen anderen Mineral- und Erdfarben gut und leicht mischen, sind die billigsten Grundund Tonsarben, nicht im geringsten gesundheitsschädlich.

Als Anstriche gegen das Rosten des Eisens eignen sie sich jedoch nicht, im Gegentheile befördern sie sogar

dasselbe.

Was die Untersuchung auf die Reinheit derselben anbelangt, so muß darauf hingewiesen werden, daß sowohl die künstlich hergestellten, wie die natürlichen Eisenoryde keine chemisch reinen Verbindungen sind, sondern neben Eisenoryd noch andere fremde Stoffe, Thon, Rieselsäure, Gyps, u. dgl. mehr enthalten.

Es wird überhaupt chemisch reines Eisenoryd als Farbe nicht verlangt, ja es ist in sehr vielen der Zusatz eines oder mehrerer fremden Körper nöthig, um den verlangten Farben-

ton hervorzurufen.

Nur muß bei Zusat fremder Stoffe Rücksicht darauf genommen werden, daß die beigemischten Körper bei Verwendung der Farbe zum Anstrich, mit Wasser oder Del, nicht eine Aenderung des Farbentones der trockenen Farbe hervorrusen, wie dies etwa vorkommen könnte, wenn statt Ihrs Aetstalk verwendet werden möchte.

Die Untersuchung des Farbstoffes tann deshalb nur

auf einige wenige Angaben sich beschränken.

Die Feuchtigkeit der Eisendrydfarben bestimmt man in der Art, daß man eine gewogene Menge der zu untersuchenden Farbe bei 120 Grad C. so lange in einem Trockenschranke trocknet, dis constantes Gewicht erzielt wurde.

Um das Berbindungswasser zu bestimmen erhitzt man das vorbemerkt getrocknete Eisenornd bei Rothgluth in einem gewogenen Porzellantiegel eine Stunde lang, läßt unter Chlorcalcium erkalten und wiegt.

Beide Zahlen zusammen geben den Gesammtwaffer=

gehalt an.

Um die anderen Bestandtheile nachzuweisen, behandelt man 5 Gr. des Farbstoffes im Königswasser unter Erhitzen solange dis vollständige Zersetzung erfolgt, dampst zur Trockene ein und behandelt den Rückstand mit verdünnter Salzsäure, filtrirt in einen ½ Liter Kolben, wäscht den am Filter zurückgebliebenen Rückstand mit Wasser aus und füllt mit Wasser zur Marke auf.

Das Filtrat dient zur weiteren Untersuchung, während der unlösliche Filterrückstand aus Kieselsäure besteht, und

eventuell getrocknet und gewogen werden kann.

In dem Rückstand bestimmt man den Eisengehalt in der Art, daß man 200 Ccm. des Filtrates mit Natriumscarbonat neutralisirt, sodann Ammoniumacetat zuset, kocht, den entstandenen Niederschlag absiltrirt, auswäscht, trocknet und wiegt; der Niederschlag besteht aus Eisenoryd + Thonerde.

Die von diesem Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit wird mit wenig Schweselammon erhitt, wodurch Mangan ausgefällt wird, welcher in üblicher Weise durch Abfiltriren

getrennt, gewaschen, getrocknet und gewogen wird.

Aus dem Filtrate fällt man auf Zusatz von Ammoniumacetat das Calcium und nachdem dieser Niederschlag auf dem Filter ausgewaschen, fällt man durch Natriumphosphat in dem Filtrate die vorhandene Magnesia.

Eisen bestimmt man volumetrisch aus einer bestimmten Menge der ursprünglichen Lösung; und aus der Differenz zwischen der zuerst erwähnten Eisenbestimmung und der eben bemerkten, bestimmt man den Gehalt an Thonerde.

Um Sulfate zu bestimmen, verset man 100 Gr. der ursprünglichen Lösung mit Chlorbaryum, sammelt den Niesderschlag, trocknet und wiegt das erhaltene Chlorbaryum, aus welchem die Sulsate berechnet werden.

In welcher Art die Deckkraft bestimmt wird, ist

bereits an einem anderen Orte erwähnt worden.

Antimonzinnober.

Vermillon d'antimoine. Antimony vermillon.

Unter dieser Bezeichnung versteht man eine prächtig rothe Antimonverbindung, welche ein reines Drysulfitrat ist, ohne Beimengung von Schwefelantimon oder Antimonoryd.

Die fabritsmäßige Herstellung desselben zerfällt:

1. in die Herstellung des Antimonchlorids;

2. Bereitung des unterschwefligsauren Kalkes;

3. Ausfällen des Antimonzinnobers.

1. Die Herstellung des Antimonchlorides wurde bereits bei Besprechung von Antimonweiß ausführlich be-

schrieben.

Es sei hier noch erwähnt, daß man, statt das Schwefelantimon direct mit Salzsäure zu behandeln, entschieden leichter zum Ziele kommt, wenn man dasselbe vorher bei mäßiger Hitze in einem Luftstrom, welcher Wasserdampf enthält, röstet.

Das Schwefelantimon verwandelt sich dabei größtentheils

in Antimonornd.

Das Schwefelantimon kommt deshalb in Muffelretorten (Fig. 142, 143) und wird in denselben dem Röstprocesse unterworfen, welcher einige Gewandtheit und Erfahrung verlangt.


Besonders erfordert der richtige Zulauf des Wassers in die Ketorte hinein, einige Erfahrung, ebenso ist der Luftzug im Verhältnisse der Bildung des Antimonophdes oder die Bildung des Schwefelwasserstoffes genau zu besachten.

Dadurch, daß die Entstehung von Antimonsäure gänzlich vermieden werden muß, kann auch mit ziemlich gedämpftem

Luftzuge gearbeitet werden.

Die Folge davon ist, daß aus Gründen des Wasserzutröpselns weniger schweslige Säure, sondern mehr Schwesels wasserstoff entsteht; beobachtet man jedoch das Wasserzutröpseln nicht zur Genüge, und zwar in jenem Sinne, daß zu viel Wasser zusließt, so daß die entstandenen Antimonsopyddämpse sowohl als das im Sublimationsschacht bereits fertig gebildete Antimonopyd seucht wird, so färbt sich dasselbe wegen des nachkommenden Schweselwasserstoffes roth, in Folge von entstandenem Antimonpersulsid.

Läßt man andererseits zu viel Luftzug, so riskirt man allerdings kein Rothwerden des Antimonogydes, da hauptsächlich schweflige Säure entsteht, dagegen die Vildung von antimonsaurem Antimonogyd, welches eventuell in der Retorte sigen bleiben kann.



Man sieht daraus, daß zum richtigen Betriebe einige Braris gehört.


Bum gunstigen Verlaufe des Röstprocesses reicht dunkle


Rothgluth vollkommen aus.

Soll Schweselantimon in Antimonoryd übergeführt werden, so ist ein beständiges Umrühren in dem leicht schmelz=baren und bei Rothgluth natürlich geschmolzenem Material unerläßlich.

In diesem Falle ist die Construction des Deckels der

Retorte (Fig. 144) abzuändern. Dadurch, daß dieses Umrühren nur in der Weise geschehen kann, daß man vermittelft einer eifernen Ritiche





(Fig. 145) fortwährend auf= und abfährt, jedoch bei ge= ichlossenem Deckel, weshalb der Stiel derselben berausragen muß.

Die eiserne Kitsche wird jedoch in Folge Bildung von Schwefeleisen ungemein rasch zerstört, oft schon bei Bear-beitung der ersten Charge, daher muß der Deckel der Retorte derart eingerichtet sein, daß ein Auswechseln während des


Röftprocesses erfolgen fann.

Zu diesem Behuse sägt man mit einer Steinsäge auf beiden Seiten des Beobachtungssoches zwei Stücke aus dem Deckel der Mussel so groß, daß die Kitsche durchgeschoben werden kann.

Die herausgesägten Stücke werden während des Betriebes mit Lehm wieder an Ort und Stelle geklebt und

gut verstrichen.

Warum beim Abtriebe des reinen ausgesaigerten Schwefelantimons das Umrühren unerläßlich ist, hat seinen Grund darin, daß die Umsetzung in Antimonoryd nur an der Oberstäche der geschmolzenen Masse stattfindet, und niemals in der Tiefe.



Durch beständiges Umrühren wird jedoch die Oberfläche der geschmolzenen Masse bedeutend vergrößert, und dadurch der Proceß beschleunigt.

Die schweflige Säure, welche sich beim Rösten bildet, wird zur Herstellung von unterschwefligsaurem Kalk benütt.

Das Antimonoryd löst man in gewöhnlicher Salzsäure

auf, was gang leicht von Statten geht.

Wenn beim Kösten von Schwefelantimon sich antimonsaures Antimonoryd gebildet hat, welches sich in Salzsäure nur schwierig löst, so macht man dasselbe dadurch zu gute, daß man den Rückstand von der Behandlung mit Salzsäure sammelt, mit einer Lösung von Chlorcalcium oder unterschwefligsaurem Kalk, welche das anhängende Antimonchlorid auflöst, wäscht und darauf nach dem Trocknen mit einer angemessen Menge Schwefelantimon und etwas gebranntem

Kalk schmilzt, um alles in sogenanntes Spießglanzglas zu verwandeln.

Der Zusatz einer kleiner Menge Kalk hat dabei den Zweck, das Chlorantimon, welches dem Kückstande noch anhängen könnte, zu zersetzen.

2. Bereitung des unterschwefligsauren Raltes.

Dieses Salz bereitet man sehr wohlseil, indem man schwefelige Säure auf Schweselcalcium, Mehrsach-Schweselscalcium, oder basisches Schweselcalcium (Calciumorphulfat) wirken läßt.

Die schweflige Säure erzeugt man durch Verbrennen von Schwefel oder Schwefelkies oder durch Rösten von Schwefelantimon.

Ein Schwefelofen, welcher zur Erzeugung der schwefligen Säure aus Schwefel dienen kann, ist in Fig 146 ge-

zeichnet.

Im Innern des Ofens befindet sich eine gußeiserne Mulde, welche zur Aufnahme des Schwesels dient; dieselbe wird durch die am hinteren Ende des Ofens befindliche Thür zum Küllen herausgezogen.

Sobald der Ofen beschickt und fest verschlossen ist, wird der Schwesel von dem Stuzen a aus entzündet und

dann die Luft durch das Rohr b zugeführt.

Die Bentile e und d bienen zur Regulirung bes Luft-

Die schweslige Säure entweicht aus den Stutzen e. Die Deffnung f mit Mannlochverschluß dient zur Reinisgung der Vorlage.

An dem Ofen selber ist ein offener Kasten angegossen,

welcher behufs Kühlung mit Wasser gefüllt wird.


Das Mehrsach-Schwefelcalcium wird durch Kochen von Kalkmilch oder Sodarückstände, welche zu Schlamm aufgezührt sind, in einem eisernen Kessel, mit 10 bis 15 Procent Schwefel erhalten.

Dadurch entsteht eine Lösung von Calciumpolhsulfür und Calciumhydrosulfür, welche auch noch einige andere

Berbindungen enthalten fann.

Die geklärte und abgekühlte Lauge läßt man in eine Reihe Gefäße mit Kührwerk (Fig. 147) eintreten, in denen sie einem Gegenstrom von schwesliger Säure ausgesetzt wird.

Die schweflige Säure macht zunächst den Schwefel frei und bildet schwefligsauren Kalk, welcher in Gegenwart dieses Schwefels und des noch nicht zersetzten Schwefelcal=




ciums sich fast augenblicklich in unterschwefligsauren Kalkverwandelt.

Die Reaction wird durch die in dem Apparate stattsfindende Temperaturerhöhung befördert.

Man untersucht die Flüssigkeit von Zeit zu Zeit, um zu sehen, ob sie noch alkalisch oder ob sie neutral oder sauer reagirt.

Sobald sie schwach sauer geworden ist, läßt man sie aus dem Apparat in einen großen Behälter fließen, in welchem sie gewöhnlich von selbst neutral wird, indem sie noch etwas suspendirtes basisches Schwefelcalcium enthält, welches sich nach und nach auflöst.

Sollté sie, nachdem man sie unter öfterem Umrühren einige Zeit hat stehen lassen, immer noch sauer sein, so fügt



man etwas Schweselcalcium hinzu, bis sie neutral geworden ist, was gewöhnlich durch Bildung eines schwarzen Niederschlages von Schweseleisen sich zu erkennen giebt.

schlages von Schweseleisen sich zu erkennen giebt. Man läßt die Flüssigkeit einige Zeit lang stehen, damit die Unreinigkeiten sich zu Boden setzen, und zieht sie dann klar ab.


Sie bildet eine fast reine Lösung von unterschwefligsaurem Kalk.

Derselbe Behälter, welcher zur Bereitung dieser Lösung dient, kann auch für die nachher erwähnte Reutralisation

der im Laufe der Fabrikation gewonnenen sauren Flussig= keiten verwendet werden.

3. Herstellung des Antimonzinnobers.

Der Antimonzinnober wird mittelst der in vorstehend beschriebener Weise hergestellten Lösungen von Antimonhlorid und unterschwefligsaurem Kalk gewonnen.



Der dabei anzuwendende Apparat besteht aus einem hölzernen Bottich von 200 bis 300 Liter Inhalt (Fig. 148), der etwa 1 Meter über dem Fußboden aufgestellt ist.

Dieser Bottich ist mit der nöthigen Einrichtung versiehen, damit dessen Inhalt durch Wasserdampf erhitzt werden könne; dies geschieht entweder durch ein kupfernes oder bleiernes Rohr, welches etwa 200 Mm. über dem Boden der Kuse in dieselbe ausmündet, oder besser durch ein in der Kuse liegendes spiralförmiges Kohr, welches den Dampfnicht in den Bottich eintreten läßt, da in diesem Falle der

Zutritt des Condensationswassers zu dem Inhalt der Kuse vermieden wird.

Wenn der Dampf im Kessel einen Druck von 3 Atsmosphären zeigt, füllt man den Bottich zu $^{7}/_{8}$ mit der Lösung von unterschwefligsaurem Kalk.

In den Bottich läßt man nach und nach Antimonschloridlösung zustießen, und zwar immer 2 bis 3 Liter

auf einmal.

Es bildet sich sofort ein weißer Niederschlag, welcher

sich fast augenblicklich wieder auflöst.

Wenn der Riederschlag sich trot des Umrührens der Flüssigkeit nicht sogleich wieder auflöst, unterbricht man den Zusat von Antimonchloridlösung und man setzt von derselben überhaupt nur so viel zu, daß immer ein gewisser Ueberschuß von unterschwessligsaurem Kalk vorhanden bleibt.

Die Flüssigkeit im Bottich muß vollkommen klar er-

scheinen.

sollte nur im Mindesten eine weiße Trübung darin sein, so müßte man noch etwas unterschwestigsauren Kalk

zusetzen, um dieselbe zum Verschwinden zu bringen.

Man läßt Dampf zutreten und erhöht dadurch nach und nach die Temperatur auf 50 bis 60 Grad C., oder sogar bis auf 70 Grad C., indem man sie beständig umsrührt.

Die Reaction tritt nun alsbald ein; die Flüssigkeit färbt sich nach und nach strohgelb, darauf citronengelb, orange, nimmt dann eine röthlich orange Farbe an und wird endlich lebhaft orangeroth.

Wenn dies der Fall ist, unterbricht man den Zufluß

des Dampfes.

Die in der Flüssigkeit, welche man unaufhörlich langzam umrührt, enthaltene Wärme genügt vollständig, um die Reaction zu beendigen und der Farbe ihre größte Lebhaftigkeit annehmen zu lassen.

Wenn man das Erhitzen noch weiter fortsetzen möchte, würde die orangerothe Farbe nach und nach in reines Roth, dann in Carmoisinroth übergehen, welches immer dunkler wird, sich bräunen und zuletzt sast schwarz werden würde.

Es ergiebt sich hieraus, daß man durch passende Regulirung der Temperatur verschiedene Nuancen der Farbe erhalten kann, und zwar alle Nuancen zwischen Orange und Schwarzbraun.

Sobald die Farbe den gewünschten Ton erhalten hat, beckt man den Bottich zu und läßt den Niederschlag sich

absetzen.

Wenn man mit Sorgfalt und mit den angemessenen Mengeverhältnissen von Chlorantimon und unterschweflig= saurem Kalk gearbeitet hat, klärt sich der Inhalt des Bottichs sehr schneu.

Der Niederschlag sammelt sich am Boden und bildet eine ziemlich dichte, obschon sehr sein zertheilte pulverige

Masse.

Man zieht die klare Flüssigkeit, welche stark nach schwefliger Säure riecht, von dem Niederschlage ab, wozu an der Kuse in verschiedener Höhe Hähne angebracht sind und läßt sie durch bleierne Röhren oder hölzerne Kinnen in ein Reservoir fließen.

In dieses Sammelgesäß hat man vorher eine gewisse Wenge einer Mischung von Calciumoxysulfuret und Schwesels

calciumlösung (Mehrfach=Schwefelcalcium) gegossen.

Indem die mit ichwefliger Säure beladene Flüssigkeit dazu kommt, entsteht jogleich wieder unterschwefligsaurer Kalk, wodurch die schweflige Säure wieder gebunden wird.

Da das Antimonchlorid immer ziemlich viel Eisenchlorid enthält, so ist es leicht, diese Operation zu reguliren.

Da nämlich alles Eisen in der von dem Antimonzinnober abgezogenen Flüssigkeit aufgelöst bleibt, so entsteht in dieser, wenn sie mit dem Schwefelcalcium in Berührung kommt, ein schwarzer Niederschlag von Schweseleisen.

Solange dieser Niederschlag in der Flüssigkeit des Reservoirs bleibt und sich nicht wieder auflöst, ist die, die schweslige Säure enthaltende Flüssigkeit nicht im Ueberschuß hinzugekommen; sobald dagegen ein Ueberschuß dieser

Flüssigkeit vorhanden ist, verschwindet der Niederschlag von Schweseleisen, indem unterschwesligsaures Eisenorydul

sich bildet.

Man rührt dann den Inhalt des Reservoirs um und fügt nach Bedarf noch Schwefelcalcium hinzu, bis der schwarze Niederschlag von Schwefeleisen wieder bleibend zum Vorscheine kommt.

Man muß es so abzupassen suchen, daß eine gewisse Wenge unterschwefligsaures Gisenorydul in Lösung bleibt, andererseits aber auch Schweseleisen in der Flüssigseit suspendirt ist, was beim Operiren im Großen leicht ersreicht werden kann.

Man läßt den Niederschlag von Schwefeleisen zulett sich zu Boden setzen und zieht die klare Flüssigkeit von dem-

selben ab.

Diese Flüssigkeit ist eine ganz neutrale Lösung von unterschwesligsaurem Kalk, welche außerdem eine gewisse Menge Chlorcalcium und unterschwefligsaures Eisenoryd enthält.

Man muß bei dieser Wiedererzeugung von untersschwefligsaurem Kalk sich hüten, einen Ueberschuß von

Schwefelcalcium anzuwenden.

Dieses würde nämlich, in der Lösung bleibend, durch Bildung von gewöhnlichem orangegelben Schwefelantimon (Kermes), welches seine Farbe nicht weiter ändert, also dem Antimonzinnober beigemischt bleiben würde, die Farbe desselben verschlechtern.

Wenn also die Lösung von unterschwefligsaurem Kalke gelblich und alkalisch wäre, so müßte man ihr noch schwefelige Säure zusetzen, so daß alles Schwefelcalcium zersetzt und die Flüssigkeit vollkommen neutral gemacht

würde.

Diese Lösung von unterschwesligsaurem Kalke dient wie die erste zur Erzeugung einer ferneren Menge Antimonzinnober.

Die von dieser zweiten Portion Antimonzinnober abgezogene, mit schweseliger Säure beladene Flüssigkeit wird wieder in dem Reservoir mit Mehrfach=Schwefelcalcium (Calciumsulfuret und Drysulfuret) neutralifirt und dadurch wieder in unterschwefligsauren Kalk verwandelt.

In dieser Weise wird fortgefahren, bis die Flüssigkeit jo viel Chlorcalcium enthält, daß sie weggegossen oder zu einem anderem Zwecke verwendet werden kann.

Dies ist aber erst nach 25 bis 30 Operationen der Fall. Man könnte aber auch die zulett in der Flüssigkeit enthaltene schwefelige Säure noch gewinnen, indem man dieselbe mit Kalkmilch vermischte.

Dabei würde schwefligsaurer Kalk nebst Eisenornd

niedergeschlagen.

Nachdem das Nöthige über die Wiederbenützung der schwefeligen Säure gesagt worden ift, muß zulet noch die weitere Behandlung des Antimonzinnobers, welcher sich am Boden des Bottiches abgesetzt hat, angegeben werden.

Man läßt ihn durch eine an der niedrigsten Stelle des schrägen Bodens seitlich im Bottich befindliche Deffnung ausfließen und in einen Spitheutel von Leinwand oder starkem Kattun gelangen, wo die Flüssigkeit davon abtropft.

Diese Flüssiakeit läßt man zur Ausnützung der darin enthaltenen schwefeligen Säure in das vorerwähnte Refervoir

flieken.

Der Bottich wird dann mit lauwarmem Wasser ausgespült, welches Wasser man ebenfalls in das Kilter gießt.

Zulet wird der Niederschlag von Antimonzinnober

weiter ausgewaschen.

Dieses Auswaschen muß mit der größten Sorgfalt geschehen, und es ist fast unerläßlich, den auf dem Filter gesammelten Niederschlag wieder in einer großen Menge Waffer zu zertheilen, ihn sich absetzen zu lassen, das Waffer abzuzapfen und dieses Auswaschen durch Decantiren mehrere Male zu wiederholen, worauf der Niederschlag wieder auf dem Filter gesammelt wird.

Selbstverständlich läßt sich der Auswaschproces be-

schleunigen, wenn Filterpressen benütt werden.

Man trocknet den Antimonzinnober zuletzt bei gewöhn= licher Temperatur ober in einem nicht über 50°C. erwärmten Raume.

Nach Mathieu-Plessy erhält man Antimonzinnober, indem man sich zuerst Lösungen von Natriumthposulfat (unterschwesligsaurem Natron) von 26 Grad Bé. und Antimonchlorid von 25 Grad Bé. herstellt.

Man gießt in eine entsprechend große Schale von Porzellan 4 Liter der Antimonlösung und 6 Liter Wasser, dann 10 Liter oben erwähnter Lösung von unterschwefligsaurem Natron, letzteres löst den durch das Wasser erzeugten Niederschlag von Antimonopychlorid (Algarothpulver) wieder auf.

Man stellt sodann die Porzellanschase in ein Wasserbad, gegen 30 Grad C. fängt der Niederschlag an, sich zu bilden; er ist ansangs orangegelb, wird aber nach und nach dunkler; nachdem die Temperatur der Mischung sich auf 55 Grad C. erhöht hat, entsernt man die Schale aus dem Wasserbade und läßt den Niederschlag sich absetzen; man gießt die Mutterlauge ab und wäscht den Niederschlag mit Wasser aus, welches ½1/15 Salzsäure enthält.

Zu den darauffolgenden Waschungen benützt man gewöhnliches Wasser; zuletzt trocknet man den Niedersichlag.

Im feuchten Zustande ist der Antimonzinnober glänzend roth, durch Austrocknen verliert er ein wenig von seinem

Glanze.

Der Niederschlag von Antimonzinnober würde sich auch in der Kälte bilden, aber nach dem angegebenen Verfahren erhält man ein schöneres Product und ist das Gelingen der Operation sicher.

R. Wagner empfiehlt zu einer Lösung von 4 Theilen weinsaurem Antimonoxyd-Kali (Brechweinstein), 3 Theilen krystallisirter Weinsäure, 20 Theilen Wasser eine kaltzgesättigte Lösung von unterschwefligsaurem Natron hinzuziehen und auf 80 bis 90 Grad C. zu erhitzen.

Es scheidet sich sofort Antimonzinnober ab, der durch Auswaschen und schnelles Trocknen vollkommen frei von

beigemengtem Antimonoxyd erhalten wird.

Der Antimonzinnober bildet ein sehr seines, geruch= und geschmackloses, in Wasser, Alkohol und Delen unlös= liches Pulver, welches von schwachen und selbst starken Säuren, wenn dieselben mit dem mehrsachen Volumen Wasser verdünnt sind, wenig angegriffen wird.

Der Antimonzinnober widersteht den starten Säuren

besser als der gewöhnliche Schweselantimon.

Durch concentrirte Salzsäure wird er unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff in Antimonchlorid übergeführt.

Salpetersäure orydirt ihn zu Schwefelsäure und

Antimonsäure.

Ammoniak und kohlensaure Alkalien üben auf den Antimonzinnober nur geringe Wirkung aus.

Raustische Alkalien, Aegbarnt, Aegkalk wirken bagegen

fehr energisch auf ihn und zerstören die Farbe.

Man kann daher den Antimonzinnober zu Farben, die eine alkalische Beschaffenheit haben, nicht verwenden.

Er verträgt andererseits auch nicht den Einfluß der höheren Temperatur, indem er sich dabei schwärzen würde.

Wenn man ihn sehr stark erhitt, so schmilzt er und

geht in Kermes über.

Der Antimonzinnober ist ein undurchsichtiger Farbstoff, welcher, wenn man ihn mit Wasser ober mit gummigen oder schleimigen Stoffen vermischt, wenig Glanz und Lebhaftigkeit zeigt.

Wenn man ihn dagegen mit Del oder Firnissen zussammenreibt, so giebt er eine Farbe von vieler Lebhaftigkeit, die sich leicht austreiben läßt und sehr aut trocknet.

In dieser Beziehung übertrifft der Antimonzinnober die Mennige, das Chromroth und den gewöhnlichen Zinnober.

Wenn er gut bereitet ist, liefert er als Delfarbe vielleicht das reinste Roth, d. h. ein Roth, welches weder in Orange, noch in Carmoisin nuancirt; dieses Roth besitzt aber fast immer einen schwachen Stich ins Bräunliche.

Die Farbe wird durch Luft und Licht nicht verändert und kann sehr gut mit Bleiweiß gemischt und zusammen verwendet werden, da dieses durch den Antimonzinnober nicht geschwärzt wird.

Der Antimonzinnober befördert das Trocknen der trocknenden Dele nicht, verzögert es aber auch nicht sehr

merklich.

Er kann daher als Delfarbe die nüglichste Verwendung finden.

Verfälscht wird der Antimonzinnober durch Mennige, Eisenornd oder Chromorange.

Mennige wird nachgewiesen dadurch, daß beim Kochen mit Salzsäure die Farbe dunkler wird und aus dem kochendheißen Filtrate sich beim Erkalten Arnstalle von Chlorblei ausscheiden.

Ist Eisenoryd vorhanden, so ist die salzsaure Lösung gelb und färbt sich auf Zusat von Rhodankalium

roth.

Chromorange erkennt man an der grünen Färbung der salzsauren Lösung, welche sowohl Blei= wie Chrom=reactionen giebt.

Mennige.

Rothes Bleiogyb, Minium. Minium, Rouge de Saturne. Red lead.

Das Blei bildet mit dem Sauerstoff vier von einander verschiedene Verbindungen:

- 1. Bleisubornd, Pb2O,
- 2. Bleimonogyd, PbO,
- 3. Bleidiogyd, PhO2,
- 4. Bleitetraornd, Ph3 O4.

Die erste Verbindung besitzt nur wissenschaftlichen Werth: die zweite und vierte sind vom praktischen Werthe und werden in der Technik vielseitig verwendet.

Das Bleimonoxyd, PbO, ist unter dem Namen Bleiglätte bekannt und bildet ein Zwischenproduct bei

ber Berstellung der Mennige (Massicot).

Die Bleiglätte wird, wie schon früher erwähnt wurde. birect aus metallischem Blei hergestellt, indem man dasselbe schmilzt und einen Luftstrom über die Oberfläche des ge= schmolzenen Metalles streichen läßt, wodurch dasselbe durch Aufnahme von Sauerstoff in Monornd übergeführt wird.

Der Schmelzprocek wird solange wie thunlich unter= halten, sodann der Rest erkalten gelassen und das gebildete

Monoryd abgestrichen und meistentheils gemahlen.

Außerdem bildet sich Bleiglätte als Nebenproduct bei der Herstellung von Natriumnitrit, indem Natriumnitrat mit metallischem Blei behandelt wird.

Das Bleidiornd, Pb O2, ist braun gefärbt und er= hält man dasselbe durch Behandlung der Mennige mit

Essigsäure oder verdünnter Salpetersäure.

Dasselbe ist unlöslich sowohl in verdünnter Essigfäure wie verdünnter Salpetersäure; mit concentrirter Salpeter= fäure erhitt, wird dasselbe zersett und bildet Bleinitrat.

Durch Einwirkung von Chlorwafferstoffsäure wird, unter Entwicklung von Chlor, Bleichlorid gebildet.

Das Bleitetraoxyd, Pb3O4, bildet die eigentliche Grundlage der Mennige, obzwar diese, wie sie im Handel vorkommt, ein Gemisch von Bleimonornd und Diornd nebenbei enthält, weshalb bei Behandlung mit Säuren eine farblose Lösung des Monorydes entsteht, während das Dioryd ungelöft bleibt.


Die Mennige ist bereits den Alten bekannt gewesen, wie man aus Analysen alter Wandmalereien und Bilder

nachgewiesen hat.

Die Serstellung derselben ist seit alten Zeiten dieselbe geblieben; Reuerungen haben sich nicht bewährt und sind, wenn vielleicht hie und da angewendet, wieder spurlos ver= schwunden, denn sie hatten nur vorübergehendes Interesse erweckt.

Die Herstellung der Mennige zerfällt in zwei

Phasen:



1. in die Umwandlung des metallischen Bleies in Oryd (Drossing stage).

2. in die Ueberführung der Bleiglätte zu Mennige


(Colouring stage).

Der Calcinirofen (Abstrichvsen, Drossing oven) gleicht dem Mennigosen so sehr, daß die Beschreibung des letzteren auch jenen seicht verständlich macht.


Fig. 149 bis 154 stellen den Mennigofen (Red lead

colouring oven) bar.

Der Calcinirofen besitzt ein niedriges Gewölbe, seine Sohle hat von den Seiten nach der Mitte zu eine schwache



Neigung; sie besteht aus Mauerwerk, welches auf einer




Eisenplatte ruht, welche wiederum in den Seitenmauern und in besonderen Pfeilern ihre Stützen sindet.

Jene Sohlplatte ist an den Seiten und hinten mit einem erhöhten Rande versehen.

An der Vorderwand sind drei Deffnungen mit drei eisernen Thüren angebracht; rechts und links je eine zum Eintragen des Brennmaterials und in der Mitte eine größere für das Eintragen des Bleies und das Umrühren (Fig. 149).






Der obere Kand dieser Mittelthür liegt höher als die Seitenthüren, was zur Folge hat, daß der Luftzutritt durch letztere und das Entweichen der Verbrennungspunkte durch jene erfolgt.

In gleichem Abstande von jeder Seite des Dfens zieht sich eine niedrige Mauer oder Feuerbrücke längs des Herdes von vorne nach hinten (Fig. 151) und der durch sie und die Ofenwände eingeschlossene Raum bildet zwei Feuerräume ohne Rost.

Unmittelbar unter der Mittelthür befindet sich ein Zwischenraum, dessen Seiten von zwei verticalen gußeisernen Platten gebildet werden, während die Rückseite durch den unteren Theil einer größeren Platte geschlossen ist, welche die Vorderseite des Ofens stützt und die Mittelthür enthält und der Boden, die Hüttensohle, gleichfalls mit einer Eisenplatte belegt ist.

Fig. 153.



Vorn und oben ist dieser Raum offen.

Er nimmt das Bleioryd auf, wenn es aus dem Ofen gezogen wird.

Ueber dem Vordertheil des Ofens erhebt sich ein Gewölbe, welches in eine kurze Esse mündet, um den Gasen und Dämpfen einen Abzug zu gestatten.

Vor der Mittelthür ist eine Kette ausgespannt, an welcher ein Haken dem zum Umrühren erforderlichen Gezähe als Stützunkt dient.


Der Ofen selbst ist mit Eisenplatten und Schienen armirt.

Man brennt immer nur Kohlen in Stücken von anssehnlicher Größe und blos in Defen, welche mit Kost und Aschenfall versehen sind, bedient man sich kleiner Kohlen.

Aus der Beschreibung folgt, daß der Ofen darin einem Bachofen gleicht, daß er nur an der Vorderseite Deffnungen hat,

Seine Decke wird mit einem schlechten Wärmeleiter. 3. B. einer Sandschicht, beworfen.





Der Mennigofen oder Brennofen (Colouring oven) hat eine flache Herdsohle, welche von hinten nach vorn um 0·1 Meter geneigt ist.

Auch fehlt die eiserne Bodenplatte.

Einige minder wesentliche Unterschiede ergeben sich beim Vergleiche der Figuren.

In einigen Fabriken findet man eine Modification,

welche in Fig. 153, 154, dargestellt ift.

In diesem Falle find Roste vorhanden.

Es wird nun ein solcher Ofen Morgens um sechs Uhr mit etwa 1120 Kgr. Blei beschickt, einschließlich 50 Kgr. etwa, welche bei der vorhergehenden Operation nicht oxydirt, aus dem Ofen gezogen waren.

Das geschmolzene Blei wird durch einen aus kleinen Blei- und Blei-Orydtheilchen, welche beim Mahlen und Schlämmen des Orydes zurückleiben, bestehenden Quer- damm auf dem Herde zurückgehalten.

Hinter diesem Damm häuft sich das fluffige Blei an.

Zwei Stunden nach dem Schmelzen wird das Dryd, welches sich unter fortwährendem Rühren gebildet hat, auf einen Haufen gegen die Rückwand des Ofens geschoben und der Arbeiter sprist nun das noch flüssige Blei durch eine rasche stoßweise Bewegung der Schaufel über diesen Hausen und schiebt das neu entstandene Dryd von Zeit zu Zeit ihm zu.

Ab und zu werden Stücke Schlackenblei von 1 Kgr. in das flüssige Netall geworfen, wodurch die Orydation wes

sentlich beschleunigt wird.

Besteht die Charge aus ordinärem und 50 Kgr. Schlackenblei, so dauert die Oxydation zwei Stunden länger, als wenn man bestes raffinirtes Blei und nur 14 Kgr. Schlackenblei verwendet.

Im Ganzen gehören zehn Stunden dazu; dann wird der Damm niedergerissen, damit das nicht oxydirte Blei in eine Mulde abstießen kann.

Das Dryd bleibt bis drei Uhr am nächsten Morgen im Osen, dann wird es herausgezogen und vor dem Osen mit Wasser beseuchtet.

Zu seiner Umwandlung in Mennige kommt es in einen mit Blei ausgeschlagenem Trog, aus welchem es suczessive unter horizontal lausende Mühlsteine gelangt, zwischen denen es unter Wasser sein gemahlen wird.

Von hier fließt der grüngelbe Brei in ein konisches Gefäß, in welchem sich eine stehende Welle mit Armen

bewegt.

Durch beständig zusließendes Wasser wird das Feine abgeschlämmt und fließt in Klärgefäße.

Diese feinen Theile sind gelb, während die gröberen, welche zurüchleiben, grün erscheinen und aus einem Ge-

menge von Metall und Ornd bestehen. Das Getrocknete wird in dem Dfen 48 Stunden unter stetem Umrühren einer gleichbleibenden Temperatur außgesett, welche regulirt wird, und wenn das Product die gehörige Färbung zeigt, wird es herausgezogen und nach bem Erkalten gefiebt.

Der Theorie nach sollen 100 Gewichtstheile Blei beiläufig 110·36 Gewichtstheile Mennige geben; man erhält jedoch bei sorgfältigster Arbeit blos 108 Gewichtstheile Mennige.

Sogenanntes Orange lead stellt man in ähnlicher

Weise aus Bleiweiß dar.

In Frankreich wird das getrocknete Massicot in recht= anguläre eiserne Räften, von denen jeder 15 Rgr. faßt, gefüllt.

Eine Anzahl Dieser Rästen wird über dem Calcinirofen gestellt, wo sie von der abgehenden Ofenhitze erwärmt merden.

Die Dauer der Hitze (Feuer) ist eine verschiedene, je nachdem das Product eine gewisse Farbennuance besitzen soll, weshalb es mit der Bezeichnung zwei, drei ... sechs 2c. Feuer belegt wird.

C. L. Burton setzt Gemenge anorganischer Bleioryd-salze mit Kali- ober Natronsalpeter (um das neutrale Bleisalz in basisches zu verwandeln) und mit Natrium= oder Kalium-Carbonat der Einwirkung einer hohen Temperatur aus.

Wenn man nämlich Bleioryd oder bafische Salze des= selben mit Mineralsäuren gemengt mit Kali= oder Natron= falpeter, auf dunkler Rothglühhitze erhält, so findet fol=

gende Zersetzung statt:

1 Aequivalent des salvetersauren Alkalis wird in sal= petrigsaures Salz verwandelt, und die freigewordenen zwei Alequivalente Sauerstoff werden verwendet, um 6 Aequiva= lente Bleioxyd höher zu oxydiren, so daß zwei Aequivalente Mennige (2 Pb3 O4) gebildet werden.

Es ist einseuchtend, daß sich zu diesem Verfahren diejenigen Bleifalze nicht eignen, beren Saure zerftort wurde, bevor sich das Bleioryd höher orydirt, daß man also auf die Bleisalze mit beständigen Säuren beschränkt ist, z. B. kohleusaures, schwefelsaures, phosphorsaures, arsensaures, borsaures, salpetersaures Bleioryd und Chlorblei.

Während man das fohlensaure Bleioryd (und das Bleiorydhydrat) direct mittelst Salpeter in Mennige verswandeln kann, muß man den übrigen erwähnten Bleisalzen zu diesem Zwecke auf jedes Aequivalent noch ein Aequivalent Natrium= oder Kalinmcarbonat zusehen, um sie basisch zu machen.

Soll z. B. Bleisulfat in Mennige verwandelt werden, jo müßte man verwenden; annähernd:

1.90 Gewichtstheile gereinigtes und getrocknetes Bleisulfat,

0.67 » Natriumcarbonat oder

0'15 » Natronsalveter.

Wenn man dieses Gemenge in Gegenwart eines Uebersichusses von Salpeter auf die dunkle Rothglühhitze bringt, so erhält man in der That eine Masse von schöner zinnoberrother Farbe, welche das rothe Bleisuperoxydenthält.

Da letteres unauflöslich ist, so braucht man diese Masse nur mit Wasser auszulaugen, welches die löslichen (schwefelsaueren, salpetersauren oder salpetrigsauren) Salze auflöst, dann den Kückstand abtropsen zu lassen und zu trocknen.

Wenn man die Producte dieses Processes mit Sorgfalt sammelt, wird man nahezu die nach der Theorie aus obiger Gleichung sich ergebenden Quantitäten von Mennige, sowie von schwefelsaurem und salpetrigsaurem Natron erhalten, nämlich:

1.43 Gewichtstheile Mennige,

- 0.80 » Natriumsulfat,

0.14 » Natriumnitrat.

Bum Schmelzen berartiger Gemenge nuß man Gefäße anwenden, welche sowohl der Einwirkung der Hite als derjenigen des schmelzenden Salpeters und des angewandten Bleisalzes zu widerstehen vermögen.

Die für Farb- und Anstreichzwecke dienende Mennige muß frei von metallischem Blei sein, ba die Gegen= wart von Antimon, Rupfer, Gijen, den Farbenton bes trockenen Unstriches sehr beeinflussen.

Mennige bildet ein schweres, dunkelrothes Bulver, das sich orangegelber Farbe nähert und ein specifisches Ge-

wicht von 8.3 besitzt.

Erhitt wird es dunkler, doch nimmt es beim Erkalten

seine frühere Farbe an.

Säuren wirken mehr oder weniger auf Mennige ein. Die erste Einwirkung der Essig= ober Salpeterfäure auf die Mennige besteht darin, das Monoryd zu lösen, und das braune Dioryd ungelöst zu lassen, wird weiter

gekocht, so geht auch dieses in Lösung, welche farblos wird und eine Verbindung des Bleies mit der Effig= oder Sal= peterfäure enthält.

Kochende Chlorwasserstoffsäure zersetzt die Mennige unter Entwickelung von Chlor, Bleichlorid bildend, das sich in Krnstallen aus der heißen Lösung, beim Erkalten,

ausscheidet.

Durch Einwirkung von Schwefelsäure bildet sich Blei=

fulfat, während Sauerstoff entweicht.

Mennige ist eine Verbindung zweier Bleioryde, des Mono- und Diorydes, im Berhaltniffe von zwei Meguivalenten des ersteren zu einem Aequivalent des letzteren, dasselbe ist nach der Formel $\operatorname{Pb}_3\operatorname{O}_4$ zusammengesetzt, und zwar aus

> 64.5 Procent Monornd, Pho, 35.5 » Dioryd, Pb O₂

100.0

Es ist hier zweifellos eine moleculare Verbindung zweier Dryde vorhanden, in welcher das Monoryd die Stelle einer Base, das Dioryd das der Säure einnimmt. Andererseits ist aber wahrscheinlich, daß nicht alles vorhandene Monogyd sich mit dem Dioryd zu Mennige verbindet, sondern sich ein Theil desselben im freien Zustande befindet, obzwar dasselbe bei Behandlung der Wennige mit Säuren nicht nachweisdar ist, während bei Behandlung mit einer 10= bis 12procentigen Lösung von Bleinitrat derselben 16 bis 31 Procent freien Orydes entzogen werden können, worauf die gereinigte Mennige 25·4 bis 25·7 Procent Dioryd enthält.

Nach Phillips wäre die richtige Formel für

Mennige Pb, O5.

Perch untersuchte eine Bleiglätte, welche bestand aus

80.54 Procent Bleimonogyd, PbO, 18.89 » Bleibiogyd, PbO₂, 0.19 » Eisenogyd, Fe_2O_3 ,

woraus derselbe für Mennige die Formel ableitet

4 PbO, PbO oder Pb5 O6.

Im Allgemeinen scheint die Formel $\mathrm{Pb_3}$ $\mathrm{O_4}$ oder $\mathrm{Pb_4}$ $\mathrm{O_5}$ die wahrscheinlichste zu sein, während die übrigen Formeln von einer Mennige abstammen, welche einer wiederholten Oxydation ausgesetzt, also überoxydirt war.

Als Farbe besitt die Mennige gute Eigenschaften, sie deckt gut, besitzt aber den Uebelstand, daß sie in Folge ihres hohen specifischen Gewichtes sich leicht aus der ange-

riebenen Farbe ausscheidet und absetzt.

Die Mennige verlangt 8 bis 9 Procent Leinöl, um

eine streichbare Karbe zu geben.

Seine trocknenden Eigenschaften sind bekannt; Austriche mit Leinöl trocknen sehr rasch und bilden harte Schichten und Ueberzüge.

Mennige mit Leinöl angerührt, einige Tage der Einwirkung der Luft ausgesetzt, geht in eine harte Masse über, welche für Wasser undurchlässig ist; eine solche Masse ist unter dem Namen »Mennig fitt« bekannt. Diese Eigenschaften der Mennige verlangen es, daß die

Delmischung sofort zum Anstrich verwendet wird.

Als Farbe angewendet, ist die Mennige licht- und wettersest, ebenso wird sie von Feuchtigkeit nicht angegriffen, nur ist dieselbe nicht anwendbar dort, wo sich Schweselswasserstoffgase entwickeln, da diese die Farbe in Braun bis Schwarz ändern, in Folge Bildung von Bleisulsid.

Die Mennige kann mit allen Farben gemischt werden, mit Ausnahme jener, welche Schwefel enthalten (Ultramarin, Cadmiumgelb, Zinnober 20.), da die Farbe in Braun bis

Schwarz dadurch geändert wird.

Die Mennige ist selten verfälscht oder verunreinigt,

und wenn ja, meistens mit Gifenroth.

Reine Mennige wird durch concentrirte Salpeter= säure zersetzt, und muß auf Zusatz von Wasser eine farb= lose Lösung geben.

Ist diese Lösung gelb, so ist Eisen vorhanden und entsteht in derselben auf Zusatz einer Lösung von gelbem

Blutlaugensalze ein blauer Niederschlag.

Unlösliche Körper (Ziegelmehl u. dgl.) bleiben

zurück und können weiter untersucht werden.

Will man die Reinheit der Mennige ermitteln, so löst man 2 Gr. der betreffenden Mennige in der Wärme in concentrirter Salpetersäure, verdünnt mit Wasser, siltrirt ab, sett ein wenig Alkohol zu, und fällt das Blei mittelst Schweselsäure vollskändig als Sulfat aus.

Der Niederschlag wird auf ein Filter gebracht, mit Wasser ausgewaschen, getrocknet, worauf man das Ganze in einen Tiegel bringt, glüht und nach dem Erkalten, unter

Chlorcalcium getrocknet, wägt.

Das erhaltene Gewicht mit 0.955 multiplicirt, giebt

die Menge der reinen Mennige an.

Die vom Bleisulfat-Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit

fann auf Gisen untersucht werben.

In gemischten Farben erkennt man die Mennige daran, daß sich diese auf Behandlung mit verdünnter Salpeters oder Essigfäure dunkelbraun färben, und daß im

Filtrate die charakteristischen Reactionen (mit Schwefelsäure weißer, mit Jodkalium gelber Niederschlag) auf Blei ershalten werden können.

Robaltroth.

Robaltarseniat.

Arseniate de Cobalt.

In einem Thontiegel wird ein Theil Kobaltgrau (Kobaltarseniosulfür) und zwei Theile Kaliumcarbonat unter Zusat von Salz geschmolzen.

E3 bildet sich Schwefelkalium vermischt mit der Unreinigkeit im Metalle, welche über einem Kegel von Kobalt-

arseniat steht.

Nachdem die Schlacke entfernt worden, wird das letztere zerkleinert und nochmals mit Kaliumcarbonat geschmolzen.

Es bildet sich eine blaue Schlacke, welche zur Fabrikation von Smalte benützt wird, während der darunter liegende Kegel von Kobaltarsenit zerkleinert und unter Luftzutritt gelinde geröstet wird.

Die fertige Farbe wird gepulvert, naß gemahlen und

getrocknet.

Diese sehr giftige Farbe von besonders schön rother

Farbe, wird in England viel verwendet.

Ein anderes Roth erhält man durch Glühen eines Gemenges von 100 Gewichtstheilen Bittersalz, mit 2 bis 3 Gewichtstheilen salpetersaurem Kobaltorydul.

Van Dyckroth.

25 Gewichtstheile gelbes Blutlaugenfalz,

2¹/₂ » Salmiakgeist, 15¹/₂ » Aupservitriol.

Das Blutlangensalz wird in heißem Wasser gelöst und mit dem Aeyammoniak vorsichtig versetzt und so eine Zeit lang stehen gelassen.

In einem anderen Gefäße löst man inzwischen Aupfersvitriol und gießt ihn dann langsam zu dem Blutlaugenssalze unter beständigem Umrühren.

Hierauf läßt man die Farbe sich setzen, zieht die Lauge ab und mäscht dreis dis viermal mit reinem Wasser aus.

Der Rückstand kommt auf Filter und muß dann so

schnell wie möglich getrocknet werden.

Im Winter thut man gut, die Trocknung in eigens dazu hergerichteten Trockenstuben zu verrichten.

Pinecolour.

Fleischroth.

Die Herstellung dieser Farbe geschieht in verschiedener

Art und Weise.

1. Man verwandle ein Kilogramm Zinngranalien durch Salpetersäure in Zinnoryd und zwar in der Art, daß man stets nur etwas gewöhnliche Salpetersäure auf die in einer Schale befindlichen Granalien gießt und abwartet dis die rothen Dämpse von Untersalpetersäure verschwunden sind.

Ist alle Salpetersäure verbraucht, setzt man Wasser zu, bringt das Zinnoryd auf ein Filter und wäscht aus, so lange, bis das ablausende Wasser blaues Lackmuspapier

nicht mehr röthet.

Andererseits löst man 50 Gr. chromsaures Kali in 1 Kgr. Wasser, zerrührt in der Lösung 2 Kgr. Kreide und 1 Kgr. gemahlenen Quarz, bringt alles in Breiform und rührt nachher das Zinnoryd hinein.

Die gelb gefärbte Masse wird getrocknet und dann

einige Stunden im Windofen fehr scharf geglüht.

Die Masse erscheint nach dem Glühen zusammengefintert und dunkelrosenroth.

Sie wird fein gemahlen und nochmals mit Sodafalz

geglüht.

Man mahlt dann auf einer nassen Mühle, wässert aus, filtrirt und trocknet.

Malaguti empfiehlt folgendes Verhältniß:

100 Gewichtstheile Zinnfäure (Zinnornd) 34 Gewichtstheile Areide, 1 bis $1^1/_4$ oder 3 Gewichtstheile Kaliumdischromat, denen man noch hinzufügen kann 5 Gewichtstheile Rieselfäure, 1 Gewichtstheil Thonerde.

Das Banze wird innig gemischt und mehrere Stunden

bis zur Rothaluth in lutirten Tiegeln erhitt.

Die Farbe ist umso dunkler, je größere Mengen Kalk und Chromfäure zur Herstellung verwendet werden.

Riefelfaure und Thonerde konnen die Nuance erhöhen,

find aber nicht unumgänglich nothwendig.

Nach H. Schwarz soll man eine sehr schöne Binckcolour erhalten, indem man gallertartige Kieselsäure mit einer Lösung von Kaliumdichromat befeuchtet und glüht.

Diese Malerfarbe hat das Ansehen eines hellen Rrapplackes, besitt aber vor dem letteren den Borzug, daß fie allen und jeden äußeren Einflüssen widersteht.

Ultramarinroth.

Wird Ultramarin, blaues oder grünes, auf 100 bis 180 Grad C erhitt, und einer Säure, einem Drydations= mittel. Wasier ober einem Gemenge der drei genannten Rörper ausgesett, so bildet sich violettes Ultra= marin.

Sett man dieses, bis auf 130 bis 150 Grad C. erhitte Ultramarinviolett der Einwirfung von Salpetersäure= dämpfen aus, so geht dasselbe in Roth über.

Die Eigenschaften dieses Roth sind dieselben des blauen

Ultramaring.

Mürnbergerviolett.

Manganviolett. Mineralviolett. Violet minéral. Violet de Nurmberg.

Ein Gemisch von fein gepulvertem Braunstein oder besser Rückstände von der Chlorbereitung und Phosphor= jäure wird in emaillirten gußeisernen Gefäßen zusammen= geschmolzen.

Welches die geeignetesten Verhältnisse sind, kann nur durch kleines Probeschmelzen ermittelt werden, es ist zu beachten, daß nur bei geringem Zusatz von Phosphorsäure das Gemisch schwierig, bei zu hohem Zusatz aber zu rasch schmelze und in beiden Fällen eine geringe Ausbeute an Farbe erhalten werde.

Die geschmolzene Masse wird nach dem Erkalten mit Ummoniak oder Ammoniumcarbonat und genügendem Wasser zum Sieden erhitzt; dabei schlägt sich ein Theil Manganoryd nieder, das decantirt oder absiltrirt wird.

Die filtrirte Flüssigkeit wird zur Trockene eingedampft und bis zum Schmelzen erhitt.

Nachdem man wieder hat erkalten lassen, kocht man mit einer genügenden Menge Wasser aus und erhält das durch einerseits eine röthliche Flüssigkeit und andererseits ein seines violettes Pulver, welches gesammelt, ausgewaschen, getrocknet wird; es ist dies das sogenannte Nürnbergerspielt.

Wendet man bei diesem Verfahren eine Eisen- statt Wanganverbindung an, so erhält man schließlich ein blaues Bulver, und mit Gemischen von Eisen- und Wanganverbindungen lassen sich demnach mehr oder weniger violette Farbstoffe herstellen.

Violettes Ultramarin.

Dasselbe ist eine Modification des Ultramarins, welches an Reinheit und Lebhaftigkeit der Farbe weit hinter dem blauen Ultramarin zurückleibt, dennoch aber technische Verwendung findet.

Das violette Ultramarin wird aus dem fertigen blauen Ultramarin durch Einwirkung chemischer Agentien erhalten, welche demselben bei erhöhter Temperatur Natrium entziehen und gleichwerthige chemische Radicale an dessen Stelle einzuführen im Stande sind.

Aber nicht nur anorganische, sondern auch organische Radicale können durch ganz glatte Reactionen an die Stelle des Natriums in das blane Ultramarin eingeführt werden und es werden dadurch violette Verbindungen von versichiedener Nuance und von größerem Feuer erhalten.

Wird blaues und grünes Ultramarin auf 160 bis 180 Grad C. erwärmt, und leitet man in diese erwärmte Ultramarinmasse, Chlor oder andere Halogene, so entsteht die violette Modification des Ultramarins und Chlornatrium, welch' letzteres durch Wasser entsernt wird.

Zu diesem Verfahren dienen Kästen aus seuersester Masse oder Schmiedeeisen von 2 Meter Länge, 750 Mm. Breite und 550 Mm. Höhe, welche sich in einem gemanerten Ofen befinden.

Das Ultramarin wird gesiebt, 10 Mm. hoch auf ir bene Plättchen aufgetragen, welche mit 30 Mm. hohen Füßschen versehen sind, mittelst deren sie übereinander gestellt werden, bis der Kasten angefüllt ist.

Jeder Kasten faßt sechzehn Reihen von je vierzehn aufeinander gestellten Plättchen und es bleibt blos so viel Zwischenraum zwischen denselben, daß man je zwei Bleirohre, eines am vorderen und eines am hinteren Ende des Kastens, bis auf den Boden führen kann, durch welche das Chlorgas eingeleitet wird.

Jeder Kasten besitzt zwei Deffnungen von 300 Mm. Breite und 450 Mm. Länge, durch welche die Plättchen eingetragen werden.

Diese Deffnungen werden mittelst eiserner Deckel durch Schrauben geschlossen.

In den Deckeln befindet sich je ein Loch zur Ginstührung der Thermometer und im hinteren Deckel eine 100 Mtm. weite Deffnung, durch welche die abziehenden

Gase durch Steinzeugrohre in den Schornstein geführt werden.

Statt dieser Kästen benützt man auch schmiedeeiserne Trommeln, welche um eine horizontale, feststehende, im Junern der Trommel nach unten ausgeschnittene hohle

Achse rotiren.

Auf einer Seite wird Chlorgas mittelst eines Bleirohres durch die hohle Achse eingeführt, ebenso ein Thermometer; auf der anderen Seite der hohlen Achse werden die abziehenden Dämpfe durch ein Bleirohr in ein Steinzeugrohr und durch dieses in den Schornstein geführt.

Auf der feststehenden Achse werden im Innern der Trommel eiserne Schaber feststehend angeschraubt, welche die an den Wänden der Trommel anhaftende Farbe ab-

streifen.

Zwischen der feststehenden Achse und der rotirenden Trommel wird die Dichtung mittelst Stopsbüchsen hergestellt, die eine mit Talg getränkte Dichtung enthalten.

Die Erwärmung geschieht in einem eisernen Ofen. Das zu benütende Chlorgas muß mit Wasserdampf

gemischt sein.

Zu diesem Zwecke leitet man dasselbe durch entsprechend eingerichtete Vorlage, in welcher das Wasser im mäßigen

Rochen sich befindet.

Das mit Wasserdampf gesättigte Chlorgas wird über das auf 160 Grad C. erhitzte Ultramarin geleitet, worauf sofort die Violettbildung beginnt und nach zwei Stunden beendet ist.

Man kann aber auch das Ultramarin mit Salzen mischen, welche sich beim Erhitzen mit Wasser, in Halogene und andere Stoffe, wie Stickstoff 2c. zersetzen, solche Salze

find Nitrate und Chlorammonium.

Wird nun blaues ober grünes Ultramarin mit einer solchen Mischung, Natriumnitrat und Chlorammonium oder Ammoniumnitrat und Chlorammonium erhipt, so bildet sich direct violettes Ultramarinhydroxyd und bei Vorhandensein von Ammoniafsalzen, violettes Ultramarinamid.

Die dabei entstehenden Salze werden durch Waschen entfernt und unlöstiches violettes Ultramarin bleibt zurück.

Dasjelbe besitzt als Farbe alle Eigenthümlichkeiten des

blauen Ultramarins.

Ende bes erften Bandes.

(Das alphabetische Sachregister befindet sich am Schlusse des II. Bandes.)





24.2.33/g 1/1 15,50

GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01157 2720

h

